

后按 **SET/STORE** 键，进入人名编辑，人名编辑可用 **UP** 或 **DOWN** 键左、右移动光标，用 **DEL** 键修改。在人名输入过程中按一次 **0** 键

为空格，连续按两次为 “ ”，连续按三次为 “.”，连续按四次为 “—”。人名编辑完成后按 **SET/STORE** 键，进入下一组电话本的输入。

1.8 电话本编辑：LCD 提示 “PHONEBOOK EDIT”，按 **SET/STORE** 键进入，LCD 提示输入想要查看的人名，输入首字母，然后再按 **SET/STORE** 键，可查看相应人名的号码；如不输入首字母，直接再按 **SET/STORE** 键，可依顺序查看电话簿。选定以后进入修改，修改操作同编辑操作一致。

2、功能操作

2.1 CALL WAITING 功能【只有 HCD9888 (38) TSD （CW）具备该功能】

如果用户申请了 CALL WAITING 服务，在通话中如果有新来电，可显示出来电信息。CALL WAITING 的来电信息会自动储存到来电记忆中。

2.2 来电接收

收到 FSK 或 DTMF 来电后，话机显示来电号码、日期、时间，并记录这是第几个来电，如果交换机送人名同时显示来电人名，如果交换机没有送人名，但电话簿中存在相同号码，则显示该号码的人名。若是 FSK 制式来电，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变。对于 DTMF 制式来电，所有设置均不被改变，而且由于 DTMF 信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到 DTMF 来电号码时会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。若是新号码，会有 “NEW” 标志出现；若是已有号码，则会有 “REP” 标志同时出现；若来电保密，则显示 PRIVATE CALL；若是来电出范围，则显示 OUT OF AREA；若是来电信号不正确，则显示 Error。

2.3 来电查询/回拨

由 **UP** 键或 **DOWN** 键分别实现向上和向下翻查，查看来电的号码、日期及时间等信息。长按 **UP** 键或 **DOWN** 键超过 4 秒，可进行快速翻查。挂机状态下对本地来电号码进行回拨时，直接使用 **REDIAL** 键或 **SPKR** 键。对长途来电号码回拨时，如程控交换机没有在区号首位送长途码，则需连接两次 **REDIAL** 键，电话机会在区号首位自动加长途码。

2.4 去电查询/拨出

由 **OUT** 键可以查看拨出的号码及相应的通话时间，查询时 **UP** 键或 **DOWN** 键循环查询，长按 **OUT** 键超过 4 秒，可进行快速翻查。挂机状态下可将查询号码用 **SPKR** 键拨出。

2.5 UP 键

此键为来电查询键，从第一组到最后一组循环查询，摘机和挂机均可操作，若无来电信息或查询完最后一组，LCD 提示 “END OF LIST”。来电有姓名时，显示号码的同时也将显示姓名。

2.6 DOWN 键

同 UP 键操作，从最后一组到第一组循环查询。

2.7 DEL 键

在挂机设置状态，**DEL** 键用来删除错误输入的设置字符；在预拨号状态，**DEL** 键用来删除错误输入的号码（改错）；在显示来电号码时，**DEL** 键用来删除该条来电，若按键时间超过 4 秒，则全部的来电号码被删除；在翻查去电时，**DEL** 键用来删除该条拨号号码。

2.8 挂机预拨号

挂机状态下，输入要拨出的号码，若输出有误，用 **DEL** 键修改，全部输入完毕后，按 **SPKR** 键或 **REDIAL** 键拨出。

2.9 HOT LINE 功能

如果将 **HOT LINE** 功能设置为开，按 **SET/STORE** 和 **VOL** 键以外的任意键（包括摘手柄）可将所设定的号码拨出。

2.10 HOLD/ARD 键

2.10.1 摘机状态，按 **HOLD/ARD** 键可关闭送话，实现发送闭音功能。摘机状态，按 **HOLD/ARD** 键进入保留状态，此时可放回听筒，①再摘手柄，则保持解除，自动进入手柄通话状态；②或再一次按 **HOLD/ARD** 键，进入免提通话状态；③按 **SPKR** 键，保持解除，进入免提通话状态；④并机摘机，本机保持解除并自动挂机。

2.10.2 摘机拨号遇忙音后，挂机，按 **HOLD/ARD** 键进入自动追拨状态。听见回铃音后，表示电话拨通，此时，按 **SPKR** 键或提手柄进入通话状态，如果七声回铃音后还无动作，本机将自动挂机。追拨间隔时间为 10 秒钟。在自动追拨状态，可按任意键中止追拨。

2.11 REDIAL 键

摘机状态下按此键，重拨前次所拨号码（最多 32 位）。

2.12 R 键

摘机状态按此键话机将自动收线 100 毫秒，可配合交换机实现某些特殊功能。

2.13 号码存储

间接记忆存储（TWO-TOUCH），

存储：挂机 + 预拨号号码 + **SET/STORE** 键+ N（N=0-9, *, #）

显示：挂机 + **REC** 键 + N（N=0-9, *, #）。

来电号码转存入间接记忆

存储：挂机 + 来电号码 + 存储 + N（N=0-9, *, #）

显示：挂机 + **REC** 键+ N（N=0-9, *, #）

2.14 间接记忆拨号

摘机状态下，按 **REC** 键+N（N=0-9, *, #），可拨出该数字键中所存号码。

3、手柄通话、免提通话的互相转换


a. 手柄转免提：手柄通话时，按**免提**键后放回手柄即可。

b. 免提转手柄：免提通话时，提起手柄即可。

4、调整通话音量：

电话处于通话状态时，可通过 **VOL** 键实现手柄或免提接收音量的三级循环节。手柄状态挂机后音量恢复至低档；免提状态挂机后恢复至中档。

六、壁挂安装说明



(19) 壁挂钩

电话机在壁挂使用时，需将壁挂钩拔下，倒置后重新插入。以防手柄脱落。

(20) 按图示尺寸（上下相间 83 毫米）在墙上拧入合适的平头螺丝，尾部需突出墙壁少许。将手柄绳和直线插入主机相应的插口后，再将话机挂在突出的螺丝尾部上。

七、安装注意事项

1、电话机应安装在干燥通风、无腐蚀性气体的地方。

2、电话机应防火、防泼溅、防震，尽量避免与酸碱或酒精及其它有机化合物接触。

3、使用话机的按键和叉簧开关时，应用力均匀，不宜用力过猛过快，以确保话机正常工作，延长使用寿命。

八、简单故障判断及注意事项

1、电话有时工作不正常，是因使用不当或其它原因造成，常见故障及检查方法如下：

现 象	检 查 点
振铃音量小	检查话机铃声拨钮是否选择正确
有噪音或无声	手柄绳和直线端头是否插接良好
液晶屏显示不清晰	液晶屏对比度调节是否合适

2、您的话机发生故障时，请按以上所列检查处理，最后确定为话机故障后，不要自行拆卸（否则不享受三包服务），请到指定维修点维修。