

M0 移动多媒体有源音箱

感谢您选择iPod移动多媒体有源音箱，极佳的音乐重放效果将从此伴您左右。本产品可以识别您的iPod，并使其显示时钟界面；还能用您钟爱的音乐将您唤醒，开始新的一天！

1. 连接iPod

1. 请确认iPod主菜单中的“附加功能”选项被设置为“可见”
2. 使用电源适配器，将本产品与市电连接。
3. 调节30-pin连接器和深度调节旋钮以适合您的不同款式的iPod。
4. 将您的iPod置于插槽中，并与底部30-pin连接器相连，操作成功本产品将发出嘀嗒声。



30-pin 连接器
可滑动，为Nano的特别设置。

深度调节旋钮
旋转此旋钮，可调节升降台深度以适合您的iPod。

2. 识别iPod

本产品可以识别您的iPod，识别完成后，每次连接都会自动开启iPod时钟功能。请在下列情况下执行识别操作：

- 第一次将本产品与iPod 搭配使用
- 调整了iPod主菜单结构之后
- 将本产品与另一个iPod搭配使用

1. 按住**贪睡**键不放，三秒钟后进入识别模式，本产品将鸣响两声，同时iPod将跳转到主菜单，光标停留在第一个菜单项上。
2. 每次按动**贪睡**键，光标下移一格；反复操作，直到光标选中“附加功能”选项为止。

注：

- 在操作光标进行选择时，请使用**贪睡**键，而不是iPod自带的导航旋钮。
- 按动**贪睡**键只能使菜单指针向下移动。如果光标越过了“附加功能”选项，请等待六秒后，产品连续鸣响之后，按照第一步所示重新进入识别模式。

3. 长按**贪睡**键约三秒钟，两声鸣响后iPod跳转显示当前时间。有关iPod时钟设置与时间调整，请参阅iPod用户手册的相关内容。

注：如果在iPod识别过程中停止操作长于六秒，系统鸣响并退出识别模式，如要继续识别需重新按住**贪睡**键三秒钟进入该模式。



物品清单

iPod 移动多媒体有源音箱
电源适配器
用户说明书

规格参数

输出功率： RMS 3W x 2 (THD+N=10%)
信噪比： ≥ 85dB
失真度： ≤ 0.5%
输入灵敏度： 350±50mV
通道分离度： ≥ 45dB
频率响应： 100Hz-20KHz

3. 使用闹钟功能

按下**贪睡**键，音乐闹铃将停止九分钟。若要继续重放，按**音量**键或长按**贪睡**键重新开始识别。

若iPod闹钟的显示模式改变，按闹钟的**音量**键，iPod屏幕将显示当前时间。若屏幕未变为时钟模式，请重复执行识别操作。

当音乐闹铃播放时，按下**贪睡**键使其停止九分钟。

安全信息

- 请遵循所有说明。
- 请按照制造商的说明进行安装，并使用制造商指定的附件。
- 请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- 请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- 请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- 如果电源适配器的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
- 保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源适配器插头处及设备连接点上。
- 在有雷雨时，为了安全，请将电源适配器的插头从电源插座中拔出。
- 长时间不使用时，请将电源适配器从电源插座上拔下。
- 无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- 将电源适配器从电源插座上断开时，应先关闭电源开关，再将电源适配器从AC电源插座上拔出。
- 在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱与iPod分离，并从电源插座上拔下电源插头。
- 请用合适的音量欣赏音乐，以免损害您的健康和设备。

请在使用前，仔细阅读本用户手册。