
显示卡使用指南

目录

安装与使用	1
1 Windows 9X	1
2 Windows NT 4.0	2
声明	3

安装与使用

1 Windows 9X

1.1 安装

以 Windows 98 SE 版为例:

安装驱动程序:

将“GLADIAC CD”光盘放入 CD-ROM, 自启动功能将自动打开安装程序。如果 Windows 下 CD-ROM 驱动器的自启动功能已被关闭, 则在 GLADIAC CD 上的安装程序将不能自动启动。可在 CD 根目录下找到 SETUP.EXE 文件进行手动安装。安装的大部分过程是自动的; 安装程序将自动识别操作系统。首先选择安装语言, 然后是要安装的组件。

1.2 显示设置

“ELSA 设置”在安装 WINman Suite 时被自动集成到控制面板中。可使用这些设置将图形系统调节到最佳性能。

- (1)单击开始, 然后选择设置 ==>控制面板。
- (2)在控制面板中找到显示图标。启动此程序后, 将出现一个可以修改显示设置的对话框。
- (3)此处应单击“ELSA 设置”标签。



在 Windows98 下, 可通过选择“设置”标签, 然后单击高级选项按钮, 进入“ELSA

设置”。

1.3 选择监视器

如果监视器支持 DDC, 在“方案”下会显示预设值。

如果情况不是这样, 单击更改来调用监视器型号的数据库。将看到一个有关监视器制造商和监视器型号的列表。如果出现用户监视器的制造商, 则单击此条目, 然后选择型号。如果没有列出用户的监视器, 就从制造商列表中选择“标准监视器”, 然后选择所允许的的最高分辨率。如果不能确定, 选择一个较低的分辨率会比较安全。

2 Windows NT 4.0

2.1 安装驱动程序

将“GLADIAC CD”光盘放入 CD-ROM, 自启动功能将自动打开安装程序。如果 CD-ROM 驱动器的自启动功能以被关闭, 则在 GLADIAC CD 上的安装程序将不能自动启动。可在 CD 根目录下找到 SETUP.EXE 文件进行手动安装。

安装的大部分过程是自动的; 安装程序将自动识别操作系统。首先选择安装语言, 然后是要安装的组件。



注意: 在 Windows NT 4.0 下安装本显示卡, 需在安装驱动前, 安装 NT 4.0 Service Pack 5 或更高版本

2.2 显示设置

在 Windows NT 4.0 中, 图形驱动程序的设置包含在控制面板中。使用命令系列开始 ==> 设置 ==> 控制面板

调用对话框窗口, 会找到显示图标。双击此图标, 可以打开具有各种标签的窗口。单击“设置”标签。

可以在此对话框中为“调色版”、“字体大小”、“分辨率”和“显示频率”选择可行的设置。通过已经安装的 ELSA 驱动程序确定可用的选择。应该单击测试按钮来检查所选择的配置。

2.3 其它注意事项

1. 本显示卡 BIOS 是为联想电脑专门设计和定制的。请不要使用从联想电脑公司之外的渠道获得的显示卡 BIOS 对本显示卡 BIOS 进行刷新升级, 否则可能会造成显示卡不能正常工作, 造成您不必要的困扰。
2. 建议您在调整显示模式前, 先阅读您显示器的使用说明, 确认您显示器所能支持的刷新速度和分辨率, 再进行调整, 以免由于使用过高的刷新速度或分辨率造成对显示器的损害。如果您不能确认您显示器可使用的显示模式, 可以向联想电脑公司的技术服务部门查询。

声明

请注意, 如果您发现本手册的内容与以前所配的手册有所变化或与您的实际操作有所不同, 那是为了更好的叙述或我们对系统的软、硬件方面的改进所造成的, 请恕不事先通知。

