

海尔手机

HG-M550

快速指南

■ 执行标准：Q/02 HTX001-2008
■ 入网证号：02-1741-105204
■ 2010年12月第1版

青 岛 海 尔 通 信 有 限 公 司
地址：青岛高科技工业园海尔工业园
邮编：266101
传真：0532 - 87638258

服务热线：4006 999 999
在线保修网址：http://www.haier.cn/service/index.shtml
E-mail: txshzh@haier.com
Http://www.ehaier.com

* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。
* 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。
* 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

手机部位图和按键功能

收音机拉杆天线

扬声器

摄像头

充电接口

耳机接口

听筒

手电筒

导航键

OK键(中心键)

左功能键

拨号键

★键

右功能键

挂机键 & 电源键

#键

1. 待机状态下，按左键进入多媒体；
2. 待机状态下，按右键进入信息；
3. 待机状态下，按上键进入照相机；
4. 待机状态下，按下键进入通信录。
5. 待机时，长按上键开启/关闭手电筒。

1. 待机状态下，进入快捷菜单；
2. 在菜单中对应屏幕左下角显示功能。

语音拨号：语音来电时，接听来电。
待机时，按键进入已拨电话。

1. 待机状态下，连续按键输入*、+、P、W；
2. 编辑界面进入符号列表。

1. 确定所选的操作和进入所选菜单；
2. 待机状态，进入主菜单；
3. 输入号码后，进入选项。

1. 待机时进入日历；
2. 在菜单中对应屏幕右下角显示功能。

来电时，短按挂机；开机状态，长按关机；
关机状态，长按开机；菜单界面，短按返回待机界面；“防误触功能”开启后，待机时短按锁键盘并关闭背景灯。

1. 待机状态下，输入#；
2. 切换输入法状态；
3. 待机时长按在会议模式、标准模式之间切换。

显示及使用功能表

未处于通话状态或未使用功能表时，手机处于待机模式。如欲拨打电话号码，必须处于待机模式。

在待机模式下，按OK键，进入主菜单。

安装SIM卡及电池

●插入SIM卡和存储卡

●安装电池

充电

●插入充电器

注意：拔下充电器之前，不得从手机取下电池。否则，可能损坏手机。

手机开机和关机

- 按住电源键  一秒以上，打开手机。
- 如欲关闭手机，在待机模式下按住电源键  两秒以上。

改变显示语言

- 待机模式下，按OK键进入功能表-设置-手机设置-语言选择

拨打电话

- 在待机状态下，输入区域号码和电话号码或手机号码。如果号码输入错误，可用右功能键删除之前输入的号码，再重新输入正确的电话号码。
- 按拨号键  选择SIM卡后即可发起呼叫，拨号过程中，手机屏幕显示被叫方号码（如果号码已存储在通信录中则显示被叫方姓名）。

结束通话

欲结束通话时，按电源键  结束通话。

接听电话

当有来电时，可按拨号键或左功能键接听来电。如果设置了任意键接听，则可按除右功能键和电源键外的任意键接听来电。按电源键  可结束通话。

功能表

1 时间管理 闹钟 日历 世界时间 倒计时 秒表 时间与日期设置	4 网络 Wap SIM卡应用	8 工具 电子书 计算器 手电筒 单位换算 汇率换算 健康管理 号码归属地	防误触功能
2 通信录 通信录列表 添加联系人 通信录查找 本机号码 快速拨号 T卡备份 容量查询	5 信息 写信息 收件箱 已发信箱 发件箱 草稿箱 预发信箱 智能信箱	9 百宝箱 游戏下载中心 QQ 推箱子 贪吃蛇	11 情景模式 标准模式 会议模式 静音模式 室内模式 户外模式
3 通话记录 SIM1通话记录 SIM2通话记录 全部删除 通话计时 GPRS流量	6 多媒体 照相机 摄像机 音乐播放器 视频播放器 收音机 录音 图片浏览器	10 安全管理 来电防火墙 私密防火墙 SIM卡锁 自动锁键盘 话机密码 智能防盗	12 设置 手机设置 显示设置 通话设置 双卡设置 网络设置 飞行模式 恢复出厂设置
	7 我的收藏		

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标：

图标	说明	图标	说明
	指示 SIM1的信号强度		指示当前为耳机模式
	指示 SIM2的信号强度		指示已设置呼叫转移
	指示当前为双卡线路1		指示设置闹铃响铃
	指示当前有新信息		指示SIM1的GPRS信号强度
	指示当前有新彩信		指示SIM2的GPRS信号强度
	指示短信已满		指示当前电池的剩余电量
	指示彩信已满		
	指示有未接来电		
	指示当前情景模式为标准模式		
	指示当前情景模式为静音模式		
	指示当前情景模式为会议模式		
	指示当前情景模式为室内模式		
	指示当前情景模式为户外模式		
	指示当前情景模式为飞行模式		

调节音量

- 待机模式下，按OK键进入功能表
- 选择情景模式—选择任意模式
按左功能键选择选项—个人设置-音量调节
- 选择需要调节项，按导航键调节音量
- 按左功能键或OK键确定。

改变来电铃声

- 待机模式下，按OK键进入功能表
- 选择情景模式—选择任意模式
按左功能键选择选项—个人设置-铃声设置—来电铃声
- 可以选择来电铃声

重拨最近使用号码

- 待机模式下，按拨号键  ；
- 按方向键，选择想要拨打的号码；
- 按下拨号键  选择SIM卡后拨出电话。

