

Haier
by REMINGTON®

双环旋转式剃须刀



HR91



感谢您选择Haier产品。我们的产品旨在满足用户对质量、功能和设计的最高要求。我们希望您尽情享用全新的Haier产品。请仔细阅读使用说明书并妥善保管以备将来参考使用。



注意

- ❖ 只能使用本手册中介绍的功能。
- ❖ 如果发现本产品不能正常工作、跌落或损坏、或落入水中, 请不要使用此产品。



部件介绍

- 1 开/关
- 2 刀头防护罩
- 3 刀头和切剃组件
 - 刀头支架
 - 刀叶组件
- 4 剃须装置
- 5 充电指示灯



开始使用

为了获得最佳剃须效果，建议您每天使用最长连续四周，以便让您的胡须和皮肤适应新的剃须系统。

■ 剃须刀充电

充电前确保双手、剃须刀及电源线都是干燥的。

- ▶ 保证产品处于关机状态。将剃须刀连接适配器，然后连接到电源，首次充电时间至少要24小时。充电过程中充电指示灯将会闪烁。请勿充电时间过长。
- ▶ 使用产品时要用到电池电量不足，剃须刀完成充电后可使用30分钟。
- ▶ 每6个月要花24小时对电池充一次电以便对电池进行保养。
- ▶ 电池电量用完后重新充满电大约要用16小时。
- ▶ 该剃须刀自动适应220V至240V之间的电压。



如何使用

剃须

- ▶ 打开剃须刀的开关。(图A)
- ▶ 握住剃须刀确保刀头同时紧贴皮肤，两个刀头将自动适应脸部轮廓。(图B)
- ▶ 用另外一只手舒展皮肤使毛发竖直向上。(图C)
- ▶ 剃须时对剃须刀头施加轻微压力即可(用力过大可能会损坏刀头或使刀头容易破裂)。
- ▶ 可以使用慢速来回剃须。



最佳效果提示

确保皮肤干燥。始终保持剃须刀与皮肤之间的正确角度，以便刀头在与皮肤接触时压力平衡。使用时确保刀头移动速度适中。保持适度的慢速移动剃须。在短须区域慢速绕圈剃须可获得更贴面的效果，特别是沿颈部和下巴轮廓。



剃须刀维护

该产品需要精心维护以获得长久使用时间。建议您每次使用后进行清理。可以使用我们提供的清洁刷清理到头内部及机身。不使用时请确保在刀头上盖上保护罩。

■ 每日清理

- ▶ 确保剃须刀处于关机状态并且与主电源断开。
- ▶ 首先用我们提供的清洁刷清理剃须刀顶部。(图D)
- ▶ 向外拔刀头取下切剃部件。(图E)
- ▶ 使用清洁刷仔细清理切剃部件内部。(图F)
- ▶ 使用清洁刷仔细清理碎须储器。(图G)
- ▶ 把切剃部件放回原位。

■ 每周清理

- ▶ 确保剃须刀处于关机状态并且与主电源断开。
- ▶ 向外拔刀头取下切剃部件。(图E)
- ▶ 将刀头组件上的开关按键向左旋转，从切剃部件取下刀叶支架。(图H)
- ▶ 从刀头组件中小心取出两个剃须刀头(刀叶及附件)。
- ▶ 使用我们提供的清洁刷仔细清理刀叶及附件。(图I和J)

注意：

请勿混淆刀叶及附件。一旦混淆将花数周时间使剃须刀恢复最佳剃须效果。

- ▶ 将切剃部件放回原位，然后将刀头开关按键向右旋转至锁定位置。（图K）
- ▶ 将刀头装回原位。

警告：该产品不能进行冲洗或置于水中，请勿在水流下清洗或使用。



重要安全提示

警告一为避免烧伤、触电、起火或其他人身伤害：

- ▶ 除正在充电外，该电器在无人看管情况下不要连接在电源插座上。
- ▶ 电源适配器和电源线要远离受热表面。
- ▶ 确保电源适配器和电源线保持干燥。
- ▶ 该产品不能进行冲洗或置于水中，请勿在水流下清洗或使用。
- ▶ 不要用沾水的手插入或拔出剃须刀插头。
- ▶ 不要使用有破损的电源线。如电源线有破损可通过海尔售后服务中心进行更换。

■ 每日清理

- ▶ 在5℃到35℃的温度范围内充电、使用和储存该产品。
- ▶ 该产品仅限使用由海尔推荐使用的部件（如电源线）。非经海尔推荐使用的部件可能会增加您的使用风险。
- ▶ 该产品为电源式工作模式，请勿在连接电源过程中使用本产品。
- ▶ 请将该产品置于儿童可接触范围以外。无行为能力人员或不了解该产品及没有使用经验的人员使用时可能会产生伤害，应该在监护人指导或监督下使用。



环境保护

剃须刀中含有环保型的可充电镍氢电池。请不要将该产品或电池丢弃在家庭废弃物中。请根据国家或者当地对于收集或者丢弃的规定选择合适处理地点。

如果必须将拆掉电池拆下和产品分开处理，请参照“电池拆卸”部分中关于如何拆开外壳的内容指示操作。



想了解更多的环保信息请登录我们的
官方网站。

注意事项

请不要将电池投入火中或将破坏外壳以免产生有毒有害物质。



拆卸电池

危险：

如果剃须刀已经拆开准备丢弃，请不要试图重新组装和/或使用。

- ▶ 拔掉剃须刀电源线。
- ▶ 使剃须刀运行直至马达停止转动。
- ▶ 向外拔刀头取下切剃部件。(图E)
- ▶ 使用小螺丝刀拆下碎须储存器上的螺丝。(图L)
- ▶ 从剃须刀内部打开后盖部分后露出电池。
- ▶ 取下前面面板。(图M)
- ▶ 卸下剃须刀前面面板上的2颗螺丝。(图N)
- ▶ 切断连接在电池两端的金属片。(图O)
- ▶ 小心丢弃电池。

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。
- 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。
- 整机免费保修两年（自购买日期，以发票日期为准）
- 如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。

超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。

● 下列情况，不属免费服务范围

- A. 刀头、刀网及切替部件等消耗品正常更换
- B. 由于意外损坏或误用、滥用、改装产品或使用该产品的技术或安全指示与所需不一致引起的损坏
- C. 不能出示保修证及发票
- D. 保修证及发票涂改，与产品编号不符
- E. 意外因素或使用不当造成损坏
- F. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏
- G. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用

注：本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。