

6 操作按钮说明

指示灯显示

指示灯显示状态如下：
≡ 指示灯闪烁：“程序”正在运行
□ 指示灯亮起：待机或选择模式

“留水”按钮

- 用户如果想收集漂洗水，可在设定程序时选择“留水”功能。
- 若选择了“留水”功能，在每次漂洗后，洗衣机将保留漂洗水约4小时且每隔15分钟蜂鸣提示，提示用户收集漂洗水，用于其他生活使用（如：只选择“二次漂”则只保留第二次的漂洗水；若同时选择“一次漂”和“二次漂”则将保留第一次漂洗水与第二次漂洗水）
- 收集漂洗水时，请按动“启动/暂停”按钮或开合上盖一次，收集完后洗衣机将自动继续运行下一个过程。
- 若4小时内没有收集漂洗水，洗衣机直接排水，并运行下一个过程。

“风干”按钮

- 按动“风干”按钮，可选择风干时间，其中30分、60分一般用于干燥内外桶，防止滋生霉菌，120分用于干燥衣物。本机最多可风干化纤衣物1.5kg（风干后适合于熨烫）。其它衣物的风干程度随布质的不同可能不同；
- 风干程序只作为一个单独的的程序执行，不可预约；
- 使用风干功能前，请将衣物抖散。

数码显示

一次漂 二次漂 三次漂

120分 60分 30分

40分 30分 20分 15分 10分 5分

剩余(分钟)

88

预约(小时后)

3次 2次 1次 溢水

9分 7分 5分 3分

7 0 8 5 0 6 3 0 4 1 0 2

常用 强力 童装 快速 标准 记忆 毛织品 丝织品

留水 风干 浸泡 洗涤 预约 漂洗 脱水 水位 程序

启动/暂停

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

- 在常用、强力、童装、标准、记忆程序中，按“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”“脱水”，可设定不同的过程时间。
- 以下情况洗衣机不响应：1. 在快速、毛织品、丝织品程序中，按动“浸泡”按钮；2. 在快速、毛织品程序中，按动“洗涤”“漂洗”“脱水”按钮；
- 在丝织品程序中，按“洗涤”“漂洗”或者“脱水”按钮，可以选择或取消洗涤、漂洗或脱水过程，但不可改变洗涤时间、漂洗次数或者脱水时间。
- 溢水漂洗时，洗衣机注水到高水位后将继续进水，桶内的泡沫可从溢水口溢出，由于水位和水压不同，溢出水水量不同。选择低水位或水压过低时，可能达不到溢水水位，溢水漂洗自动转为蓄水漂洗。

“程序”按钮

- 按动“程序”按钮可以选择以下程序：

□ 常用	常规衣物的洗涤
□ 强力	较大、较厚重衣物的洗涤
□ 童装	适合童衣的洗涤，默认带有浸泡功能
□ 快速	1.5kg以下轻污衣物的快速高效洗涤
□ 标准	一般面料的标准节水洗涤(常按“程序”按钮3秒以上，“标准”灯闪亮，可进入标准测试程序)
□ 记忆	常用的洗涤方式，可记住上次设定运行的程序（水位自动模糊设定，不记忆）
□ 毛织品	毛织品布料衣物的洗涤
□ 丝织品	丝织品布料衣物的洗涤

“电源”按钮

- 按动“电源”按钮，接通电源
- 再次按动“电源”按钮即可切断电源
- 按动“电源”按钮接通电源后，若五分钟内未进行其他按键操作，洗衣机将自动断电

“启动/暂停”按钮

- 按动“启动/暂停”按钮，启动洗衣机
- 如果在洗衣机工作时按下该按钮，则洗衣机将暂停运行

“水位”按钮

- 常用、记忆和标准程序洗衣机可自动检测布量，水位自动设置为4、6、8中某一合适的水位。放入湿衣物，可能设置为“8”水位，用户需自己选择合适的水位。
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同。
- 洗衣机开始工作后，若要手动更改水位，请按“启动/暂停”按钮后重新选择。
- 桶内有水时不能检测布量，程序显示“6”水位。
- 在“洗涤”及“漂洗”的运行过程中，按住“水位”按钮补水，手松开或进水到溢水水位时停止补水。
- 毛织品、丝织品程序水位只能在4-8水位间选择，快速程序默认3水位。
- 在常用、强力、童装、标准、记忆程序中，漂洗时进水水位比洗涤时高一档（最高水位和人工选择漂洗水位时除外）。

8 疑问解答

运转前

初次使用时，排水管内可能有少量水流出

这是出厂检验性能时残存的水

搬运洗衣机，机内有水声

全自动洗衣机特有的自平衡结构中平衡液的声音

不运转

- 是否停电？
- 电源插头是否牢固的插入插座中？
- 电源的保险丝或电流断路器是否完好？
- 是否按“电源”开关？
- 是否打开水龙头？
- 是否设定了预约？
- 是否按了“启动/暂停”键？
- 盖子是否关闭？
- 人工注水未达到设定水量（大部分洗衣机目前设定是不到设定水量为不洗涤，以免损坏衣物）

洗涤时

不能进行按键操作

- 是否选中了“童锁”或“预约”功能（部分型号有此功能）
- 启动后，选择其他程序、水位等，请先按“启动/暂停”键后选择

水龙头漏水

- 水龙头的形状是否合适？
- 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏？
- 进水管接头的螺母是否拧紧？

不进水或者进水缓慢

- 水龙头是否打开？是否停水？（打开水龙头，开关上盖一次）
- 进水阀是否堵塞？（请清理进水阀，开关上盖一次）
- 水龙头、进水管是否冻结？
- 是否选择了预约程序导致不进水？
- 未按“启动/暂停”键？
- 是否停电？
- 水压是否过低？

漂洗时

不存水（一边进水一边排水）

排水阀掉入硬币、发卡等异物导致阀塞不封水而边进边排（清除异物）

有异响

- 机器是否倾斜、摇晃？
- 是否进入硬币或金属等异物？
- 线屑过滤器是否脱落？
- 是否是洗涤剂纽扣、拉链造成？

进水前，进水中波轮运转

- 进水前：检测洗涤剂重量（部分型号有此功能）
- 进水中：有效溶解洗涤剂

洗涤中途进水

- 洗涤过程中水位下降时，洗衣机自动进水
- 布量多时，多次自动补水进水

水量与洗涤量不符

- 因布质干湿不同，洗衣机判断用水量可能与实际水量不同
- 桶内有水，用户需自己选择合适的水量
- 是否放入湿衣物？
- 化纤、混纺等吸水较强衣物造成水量少
- 是否是预约？（未达到设定水量，为达到好的洗涤效果，洗衣机先进行洗涤）

洗涤效果不满意

- 洗前准备是否到位？
- 洗衣粉（种类）和用量是否合适？
- 程序选择是否正确？（参考程序介绍）

洗涤无力

- 是否选择浸泡程序（浸泡中伴随波轮间断搅拌）？
- 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？
- 选择的水位是否太低？

边进水边排水

- 洗衣机在进行溢水漂洗或喷淋漂洗

出现以下情况时，有时未必是故障。委托修理前，请先按照以下列表检查确认。如果确属故障，请与本公司的特约维修点或本公司售后服务部门联系。切勿自行修理。检查前请拔下电源插头。

7 清洁/维护

进行清洗前，务必将电源插头从插座上拔下

洗衣粉盒

①拆卸方法：
向上倾斜并轻轻地往外拉，拆卸后用清水清洗。

②安装方法：
斜着从上面装进，然后推进去

软化剂投入口

①打开软化剂投入口盖，用水冲洗

②用棉签清洁后关闭软化剂投入口盖

线屑过滤器

清洗步骤：
①按压线屑过滤器上端，向外拉出线屑过滤器
②向上提起打开线屑过滤器后盖，清除线屑过滤器里的线屑
③清洗完毕后，合上线屑过滤器后盖
④装上线屑过滤器

箱体

清洗步骤：
①拧开进水管取出过滤网
②清洗过滤网
③安装过滤网，连接进水管

箱体

- ①箱体、请勿直接用水冲洗箱体。
- ②请使用中性洗涤剂擦拭。
- ③请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

9 保修说明

尊敬的用户：
感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：
一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。
二、下列情况不属于免费保修范围：
1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。
家庭用以外的洗衣机使用提示：
该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。为了您更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。
备注：1、本产品如有结构变化，数据变化，恕不另行通知。
2、根据需要，以下零件可供选购：
进水管加长管
排水管加长管

10 技术数据

技术参数	型号	XQB60-L828 LM	XQB55-L828 LM
名称			
额定电压 频率		220V ~ 50Hz	
进水水压 (MPa)		0.001-1.0	
额定洗涤容量 (kg)		6.0	5.5
额定脱水容量 (kg)		6.0	5.5
洗涤噪声 (dB (A)计权)		56	
脱水噪声 (dB (A)计权)		66	
外形尺寸 (不包含排水管) (mm)		长:520 宽:539 高:935	
能源效率等级		2级	