

主板使用指南

(SIS651 /V/N/S V1.0)

目錄

主板晶片組驅動程式的安裝	1
主板集成顯卡驅動程式的安裝	2
主板集成音效卡驅動程式的安裝	3
主板集成網卡驅動程式的安裝	4
USB2.0 控制器驅動程式的安裝	5

如果您重新安裝了 Windows 作業系統。您可以從隨機提供的驅動光碟中安裝主板驅動程式。以 Windows XP 作業系統為例，安裝步驟說明如下(下列內容中“X:”代表您機器光碟機的盤符):

 注意：在安裝各部分驅動程式之前，請首先安裝主板晶片組驅動程式。同時，建議用戶按本指南所列順序安裝各部分驅動程式。

主板晶片組驅動程式的安裝

1. 正確安裝作業系統;
2. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中;
3. 進入目錄：“X: \sis651\IDE\SiS”;
4. 運行SETUP.EXE 程式，對於安裝過程中的選擇提示，按系統提示的默認項操作，單擊“NEXT(下一步)”或“OK(是)”無須改動，至安裝結束;
5. 重新啓動電腦，主板晶片組驅動程式安裝結束。

其他作業系統下主板晶片組驅動程式的安裝路徑如下:

Windows 2000 作業系統晶片組驅動安裝路徑:

“X:\ SIS651\IDE\SiS\SETUP.EXE”

 注意:

1. Windows 98 作業系統不需要安裝晶片組驅動，但在安裝集成顯卡驅動之前請進入“X: \sis651\VGA\SiS AGP_Vxd”目錄，運行SETUP.EXE 程式，並按照系統默認提示完成安裝。
2. Windows NT 作業系統不需要安裝主板晶片組驅動程式。

主板集成顯卡驅動程式的安裝

本主板集成有顯卡，主板集成顯卡的驅動程式安裝步驟說明如下：

1. 正確安裝主板晶片組驅動程式；
2. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中；
3. 進入目錄：“\sis651\VGA\SiS650_740\Win2K&XP”；
4. 運行SETUP.EXE 程式，對於安裝過程中的選擇提示，按系統提示的默認項操作，單擊“NEXT(下一步)”或“OK(是)”無須改動，至安裝結束；
5. 重新啓動電腦，主板集成顯卡驅動程式安裝結束。
6. 在 Windows98 及 Windows2000 作業系統下，爲了更好的發揮顯示卡的性能，您需要在安裝顯示卡驅動程式和音效卡驅動程式(音效卡驅動程式的安裝參見下一頁的說明)后安裝DirectX8.1程式。如果您使用的是英文作業系統，請安裝DX81eng.EXE 文件；如果您使用的是中文作業系統，請安裝DX81chs.EXE 文件。以中文作業系統爲例，具體安裝過程如下：
 - 1) 將“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟機內；
 - 2) 如果您使用的是Windows98作業系統，請進入目錄“X: \Dx81chs\Win98_ME”，運行DX81chs.exe文件進行安裝，根據提示重新啓動電腦完成安裝過程；
 - 3) 如果您使用的是Windows2000作業系統，請進入目錄“X: \Dx81chs\Win2000”，運行DX81NTchs.exe文件進行安裝，根據提示重新啓動電腦完成安裝過程

其他作業系統下主板集成顯卡驅動程式的安裝路徑(方法)如下：

Windows 98 作業系統集成顯卡驅動安裝路徑：

“X:\sis651\VGA\SiS650_740\Win98&ME\SETUP.EXE”；

Windows 2000 作業系統集成顯卡驅動安裝路徑：

“X:\sis651\VGA\SiS650_740\Win2K&XP\SETUP.EXE”；

Windows NT 作業系統集成顯卡驅動安裝方法:

點擊開始功能表→設置→控制面板→顯示→設置→顯示類型→更改→從磁片安裝，刪除路徑欄中的“A:”，然後點擊瀏覽，指定驅動安裝路徑：“X:\sis651\VGA\SiS650_740\WinNT40”，指定sisgr.inf 文件并打開，之後按照系統默認提示完成驅動的安裝。

⚠ 注意:

1. Windows98系統下，如果顯示屬性設置的刷新速度一欄中只有“默認的適配器”和“優化”兩個選項，您可以在“顯示器模式”下“VGA”一欄中對顯示的螢幕區域、顏色和刷新速度進行設置。具體設置的參數可能會受到顯示器性能的影響，您可以根據實際情況自行設定。
2. WindwosXP系統下，安裝顯卡驅動過程中，程式會自動檢測硬體并進行相應的配置，在此過程中螢幕上可能會出現短暫的黑屏或閃爍現象，但這并不影響驅動的正常安裝，您只需等待安裝完成即可。

主板集成音效卡驅動程式的安裝

本主板集成有音效卡，主板集成音效卡驅動程式安裝步驟說明如下:

1. 正確安裝主板晶片組驅動程式;
2. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中;
3. 進入目錄: “X:\sis651\Sound\SiS7012”;
4. 運行SETUP.EXE 程式，對於安裝過程中的選擇提示，按系統提示的默認項操作，單擊“NEXT(下一步)”或“OK(是)”無須改動，至安裝結束;
5. 重新啓動電腦，主板集成音效卡驅動程式安裝結束。

其他作業系統下主板集成音效卡驅動程式的安裝路徑如下:

Windows 98 作業系統集成音效卡驅動安裝路徑:

“X:\sis651\Sound\SiS7012\SETUP.EXE”;

Windows 2000 作業系統集成音效卡驅動安裝路徑:

“X:\sis651\Sound\SiS7012\SETUP.EXE”;

Windows NT 作業系統集成音效卡驅動安裝路徑:

“X:\sis651\Sound\SiS7012\SETUP.EXE”。

 注意: 如果安裝過程中出現 Windows 徽標測試的警告資訊, 請選擇“仍然繼續”, 這並不影響音效卡的安裝和使用。

主板集成網卡驅動程式的安裝

本主板集成有網卡, 主板集成網卡驅動程式安裝步驟說明如下:

1. 正確安裝主板晶片組驅動程式;
2. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中;
3. 進入目錄: “X:\sis651\Lan\RealTek”;
4. 運行 Setup.exe 程式; 對於安裝過程中的選擇提示, 按系統提示的默認項操作, 單擊“NEXT(下一步)”或“OK(是)”無須改動, 至安裝結束;
5. 重新啓動電腦, 主板集成網卡驅動程式安裝結束。

其他作業系統下主板集成網卡卡驅動程式的安裝路徑如下:

Windows 98 作業系統集成網卡驅動安裝路徑:

“X:\sis651\Lan\RealTek \Setup.exe”;

Windows 2000 作業系統集成網卡驅動安裝路徑:

“X:\sis651\Lan\RealTek \Setup.exe”;

Windows NT 作業系統集成網卡驅動安裝路徑:

參照注意事項第三點說明。

 注意:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. Windows98 作业系统集成网卡驱动安装过程中, 会出现找到新硬體和请插入磁片的提示, 此时请您按系统默认提示单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”, 然后通过“浏览”按钮指定驱动安装路径为“X : \sis651\Lan\RealTek\WIN98”, 单击确定, 按系统默认提示完成驱动的安装。
3. 如果您使用的是 Windows NT 系统, 请首先在软碟驱动器中插入格式化后的空白软碟, 然后打开驱动光碟中的“X:\sis651\Lan\RealTek\WINNT4”目录, 将该目录下的所有文件拷贝到软碟上; 之后在安装网卡过程中当系统提示要求输入驱动程式路径时, 输入“A:”, 按系统默认提示完成驱动的安装。
4. 安装网卡后会導致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。

USB2.0 控制器驱动程式的安装


本主板提供 USB2.0 介面, USB 控制器驱动程式安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板晶片组驱动程式;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程式”光碟放入光碟驱动器中;
3. 进入目录: “X: \sis651\USB\SiS”;
4. 运行“USB20.exe”程式;
5. 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;

其他作业系统下 USB2.0 驱动程式的安装路径如下:

Windows 2000 作业系统 USB2.0 驱动安装路径:

“X: \sis651\USB\SiS\ USB20.exe”;



1. 隨機不提供 Windows98、WindowsNT 等較早期作業系統的 USB2.0 驅動程式，在 Windows98、WindowsNT 等較早期作業系統下，所有 USB 介面只能工作在 USB1.1 模式下。
2. 如果您使用外置 USB 硬碟，建議您連接隨盤配置的輔助電源。