

主板使用指南

(850/N/S V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板声卡驱动程序的安装	2
主板网卡驱动程序的安装	3

注意: 在安装各部分驱动程序之前, 请确认首先安装好了主板芯片组驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 如果您重新安装了 Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片驱动程序。下面以 Windows 98 操作系统的安装为例, 说明如下(下列内容中 “X:” 代表您机器光驱的盘符):
2. 安装完 Windows 98, 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_chip\Intel\Inf”;
4. 运行 Setup.EXE 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 安装结束。



为了能使您的机器支持 ATA100 的硬盘传输模式, 建议您继续安装 ATA100 驱动程序。其步骤请参照上述的主板芯片组驱动程序的安装说明, 不同的是驱动程序所在目录变为 “X:\LX_chip\Intel\Ata100”。同样, 对于安装过程中的选择提示按系统的默认项操作, 无须改动, 至安装结束。需要提醒您注意的是, 在某些系统设置下, 安装完此驱动后有可能导致系统工作异常。如果出现这种情况, 请您卸载此驱动。



- 注：
1. 由于我们对驱动程序的升级, 您实际操作时的画面可能会与此略有不同。
 2. Windows NT4/Windows 2000 下如果您希望得到更高的磁盘传输率, 同样建议安装ATA100驱动程序(安装方法参见第一页的说明)。
 3. 如果您使用的是Windows XP系统, 则无需进行上述步骤所述内容的操作。

主板声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
2. 打开“控制面板”, 运行“系统”
3. 进入“设备管理器”
4. 删除“PCI Multimedia Audio Device”, 按“刷新”出现“添加新硬件向导”对话框, 请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”, 单击“下一步”, 会出现如下对话框:



5. 选中“指定位置”，按“浏览”，指定安装路径为：
“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”；
6. 按“下一步”进行文件复制；
7. 在安装过程中，如果系统提示有某些文件找不到，需要用户手动指定该文件所在的目录。对于安装了 Windows 98 的用户，该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\(\SMAXWDM)\se”目录下；对于安装了 Windows 2000 的用户，该文件位于
“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\(\SMAXWDM)\w2k”目录下。
按“下一步”，根据屏幕提示安装，最后按“完成”；注：如果您使用的是 3.4 及以下版本驱动光盘，则路径中没有括号部分。
8. 安装完驱动后，您需要重新启动系统，使声卡驱动正常工作。
9. 如果您使用的是 WindowsNT 系统，运行
“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\NT4\Setup.exe”，系统会自动完成声卡驱动的安装。
10. 如果您使用的是 Windows XP 系统，则运行“X:\xp\Sound\Adi1881\setup.exe”，系统会自动完成声卡驱动的安装。

主板网卡驱动程序的安装

本主板集成有10/100M网卡。请您在安装完主板驱动后安装此网卡的驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下：

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中；
2. 打开“控制面板”，运行“系统”；
3. 进入“设备管理器”，点击“按类型查看设备”，您会发现“PCI Ethernet Controller”一项标记有黄色问号或惊叹号。选中该设备，然后点击“属性”；如果是 Windows 2000 操作系统，在“其他设备”中会出现标记有黄色问号或惊叹号的“以太网控制器”，同样点击“属性”；
4. 然后在出现的浮动窗口中选择“驱动程序”，进而点击“升级驱动程序”

一项, 出现“升级设备驱动程序向导”窗口, 点击“下一步”; 而 Windows 2000 操作系统则是提示“重新安装驱动程序”, 下面步骤与 Windows98 相同;

5. 请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”, 单击“下一步”, 会出现如下对话框:



6. 指定安装目录为“X:\LX_net\Intel”, 点击“下一步”, 按系统提示操作至安装结束。这个过程中, 如果系统提示您插入网卡的驱动盘(Intel PRO Adapter CD-ROM or floppy disk), 这时您只需要再次指定安装路径为“X:\Lx_net\Intel\”即可。
7. 重新启动计算机, 安装结束。

说明:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. 如果您使用的是 Windows NT 系统, 请首先在软盘驱动器中插入一张格式化后的空白软盘, 然后运行驱动光盘中“X:\Lx_net\Intel\Makedisk”目录下的 makedisk.bat 程序, 根据屏幕提示, 创建一张 NT 驱动软盘, 在安装网卡过程中当系统提示要求输入驱动程序路径时, 输入“A:”, 完成驱动的安装。
3. 安装了网卡后会导致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。