

主板使用指南

(630E V1.0)

目录

主板显示适配器驱动程序的安装	1
主板声卡驱动程序的安装	2

主板显示适配器驱动程序的安装

如果您重新安装了Windows 98操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片驱动程序。安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

1. 安装完 Windows 98;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\630E\vga\Win9x”;
4. 运行Setup.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”, 无须改动, 至安装结束;



5. 重新启动计算机, 安装结束。



注: 由于我们对驱动程序的升级, 您实际操作时的画面可能会与此略有不同。

如果你安装 WinNT 或 95 等其它操作系统, 关于显示卡的驱动文件更新可从联想网站“服务支持”的“下载中心”下载更新后的驱动程序。网站可参考: www.legend.com。

主板声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完显示卡驱动后安装此声卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下：

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
2. 进入目录：“X:\630E\sound\sis”；
3. 运行Setup.EXE程序，对于安装过程中的选择提示，按系统提示的默认项操作，单击“NEXT(下一步)”，至安装结束；



4. 安装完驱动后，您需要重新启动系统，使声卡驱动正常工作。