

主板使用指南

(810E2U /V/A/N V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成显卡驱动程序的安装	2
主板集成声卡驱动程序的安装	2
主板集成网卡驱动程序的安装	3

如果您重新安装了Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板驱动程序。以Windows 98操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 注意: 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 正确安装操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_chip\Intel\Inf”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板芯片组驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板芯片组驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\Inf”;

Windows 2000 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\Inf”;

Windows NT 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\Inf”。

 注意: 在win98系统下安装驱动重启后, 因为它要重新扫描硬件和驱动, 所以可能需要重启两次, 此为正常情况。

主板集成显卡驱动程序的安装

本主板集成有显卡, 主板集成显卡的驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_VGA\810_2\WIN9X\Graphics”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成显卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成显卡驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_VGA\810_2\WIN2000\Graphics”;

Windows 2000 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_VGA\810_2\WIN2000\Graphics”;

Windows NT 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_VGA\810_2\WINNT4\Graphics”。



注: 如果在驱动中没有 Graphics 目录, 请选择上一层目录中的 Setup.exe 即可。

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡, 主板集成声卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;

3. 进入目录: “X:\LX_SOUND\ALC201A”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成声卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成声卡驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC201A”;

Windows 2000 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC201A”;

Windows NT 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC201A”。

 **注意:** 重启后可能会出现版本冲突对话框, 请选择“是(Y)”, 点击重启对话框再一次重启即可, 此为正常情况, 并不影响功能使用。

对于 Windows2000 操作系统, 在安装完声卡驱动后, 请执行控制面板中的“声音和多媒体”选项, 选择“音频”, 点击“声音播放”的“首选设备”中的“高级”选项。将其中“性能”栏中的“硬件加速”指针调节到“全”的位置。

该项操作能更好地利用“Direct Sound”加速功能。如果不进行上面操作, 系统在使用 Realtek 声音控制台时, 可能会提示“Direct Sound”未加载, 需要说明的是这并不影响声卡使用。

主板集成网卡驱动程序的安装

本主板集成有网卡, 主板集成网卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;

2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_NET\REALTEK”;
4. 运行 Setup.exe 程序;
5. 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
6. 重新启动计算机, 主板集成网卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成网卡驱动程序的安装路径如下:

Windows XP 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\REALTEK”;

Windows 2000 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\REALTEK”;

Windows NT 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\REALTEK”。

 注意:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. 网卡驱动安装过程中可能会处现两个重启窗口, 选择其中一个重启即可。并且重启过程中可能会有短暂停留现象, 因为此过程计算机正在处理数据, 这是正常现象, 并非死机, 稍等即可。