

主板使用指南

(845D/N/S ALC V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成声卡驱动程序的安装	1
主板集成网卡驱动程序的安装	2

如果您重新安装了Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板驱动程序。以 Windows XP 操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 注意: 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 正确安装操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_chip\Intel\Inf”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板芯片组驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板芯片组驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\Inf”;

Windows 2000 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\Inf”。

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡, 主板集成声卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;

3. 进入目录: “X:\LX_SOUND\ ALC201A”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成声卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成声卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC201A\Setup.exe”;

 注意: 如果随机附带一张 “USB2.0_Win2K 驱动及 ALC201A_Win98 驱动补丁盘”, 请将软盘插入软驱, 执行 “A:\ALC201A_Win98_Patch\Patch.exe” 完成声卡驱动的最后安装。

Windows 2000 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC201A\Setup.exe”;

 注意: 如果安装过程中出现 Windows 徽标测试的警告信息, 请选择 “仍然继续”, 这并不影响声卡的安装和使用。

主板集成网卡驱动程序的安装

本主板集成有网卡, 主板集成网卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_NET\Intel”;
4. 运行 Setup.exe 程序;
5. 对于出现的 “License Agreement” 提示, 请选择 “I accept the terms in the license agreement”, 并点击 “Next”;

6. 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
7. 重新启动计算机, 主板集成网卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成网卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\Intel\ Setup.exe”;

Windows 2000 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\Intel\ Setup.exe”;

Windows NT 操作系统集成网卡驱动安装路径:

参照注意事项第二点说明。

 注意:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. 如果您使用的是Windows NT系统, 请首先在软盘驱动器中插入格式化后的空白软盘, 然后运行驱动光盘中“X:\Lx_net\Intel\makedisk”目录下的 makedisk.bat 程序, 根据屏幕提示, 创建 NT 驱动软盘, 在安装网卡过程中, 当系统提示要求输入驱动程序路径时, 输入“A: ”, 完成驱动的安装。
3. 安装网卡后会导致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。

