

主板使用指南

(845GL/S V1.0)

目录

主板芯片驱动程序的安装	1
主板显卡驱动程序的安装	1
主板声卡驱动程序的安装	1
USB 控制器驱动程序的安装	2

注意：在安装各部分驱动程序之前, 请确认首先安装好了主板芯片组驱动程序。同时, 建议用户按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片驱动程序的安装

如果您重新安装了Windows操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片驱动程序。以Windows XP操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

1. 安装完Windows XP;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_chip\Intel\”;
4. 运行I845GL.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 安装结束。

主板显卡驱动程序的安装

本主板集成有显卡, 请您在安装完主板芯片组驱动程序后, 安装板载显卡的驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 进入目录: “X:\LX_VGA\845GL\Graphics”, 运行Setup.EXE程序;
3. 按系统提示的默认设置进行安装, 安装完毕后, 重新启动计算机, 即可。

主板声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板芯片驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;

2. 进入目录: “X:\LX_SOUND\AD1981_3504”
3. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)”, 无须改动, 至安装结束。
4. 重新启动计算机, 安装结束。



注: 如果安装过程中出现 Windows 徽标测试的警告信息, 请选择 “仍然继续”, 这并不影响声卡的安装和使用。

USB 控制器驱动程序的安装

本主板提供USB接口, 请在安装完主板芯片组驱动后, 安装USB驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
2. 进入目录: “X: \LX_USB20\WinXP”(如果您使用的是 Windows2000 操作系统, 请选择 X: \LX_USB20\Win2K 目录, 下同);
3. 然后进入 WinXP 目录下的 “\QFE\CN” 目录, 运行 “Q312370_WXP_SP1_x86_CHS” 程序, 依系统提示进行安装即可。安装结束时, 请注意勾选 “现在不重新启动”, 并点击 “完成”;
4. 打开 “设备管理器” 窗口(在 Windows XP 系统中, 您可以用鼠标右键点击 “我的电脑”, 然后选择所出现的下拉菜单中的 “属性”, 进而选择 “硬件”, 并在出现的浮动窗口中单击 “设备管理器” 按钮以打开此窗口), 然后用鼠标左键双击 “通用串行总线(USB)控制器”, 在其属性窗口中点击 “重新安装驱动程序”;
5. 在出现的 “硬件更新向导” 窗口下, 选择 “从列表或指定位置安装(高级)(S)”, 然后点击 “下一步”;
6. 在出现的浮动窗口中, 勾选 “在搜索中包括这个位置”, 然后指定安装路径为: “X: \LX_USB20\WinXP\EHCI Package”, 然后点击 “下一步”, 按系统提示的默认设置操作, 至安装结束即可。



注： 由于 USB2.0 属于较新的接口规范, 部分较为早期的操作系统可能无法正常使用 USB2.0 设备。

