

主板使用指南

(845S /N/S V1.0)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成声卡驱动程序的安装	1
主板集成网卡驱动程序的安装	2

如果您重新安装了Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板驱动程序。以 Windows XP 操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 注意: 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 正确安装操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_chip\Intel\Inf”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板芯片组驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板芯片组驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\Inf”;

Windows 2000 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X:\Lx_chip\Intel\Inf”。

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡, 主板集成声卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;

3. 进入目录: “X:\LX_SOUND\ ALC201A”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成声卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成声卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC201A\Setup.exe”;

Windows 2000 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_SOUND\ALC201A\Setup.exe”;

 **注意:** 如果安装过程中出现 Windows 徽标测试的警告信息, 请选择 “仍然继续”, 这并不影响声卡的安装和使用。

主板集成网卡驱动程序的安装

如果您使用的网卡不是主板集成的, 请略过下面的安装过程, 同时请您参照其他的网卡驱动安装说明进行网卡驱动安装; 主板集成网卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_NET\REALTEK”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成网卡驱动程序安装结束。

其他操作系统下主板集成网卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\REALTEK\Setup.exe”;

Windows 2000 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\REALTEK\Setup.exe”;

 注意:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. 如果您使用的是 Windows98 操作系统, 安装过程会出现找不到文件的提示, 这是正常现象, 此时请您按照提示指定驱动安装路径为 “X:\LX_NET\REALTEK\Win98” 点击确定, 完成驱动的安装。
3. 安装网卡后会导致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。

