

主板使用指南

845(NO LAN) V1.0

目录

主板芯片驱动程序的安装	1
主板声卡驱动程序的安装	2

主板芯片驱动程序的安装

如果您重新安装了 Windows 98 或 Windows 2000 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片驱动程序。因为 Windows 98 与 Windows 2000 系统的安装步骤基本相同, 下面以 Windows 98 操作系统的安装为例, 说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

1. 安装完 Windows 98;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\ Lx_chip\Intel\Inf”; 对于 Windows XP 操作系统无须安装主板芯片驱动;
4. 运行 Setup.EXE 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;

主板使用指南



5. 重新启动计算机, 安装结束。

为了能使您的机器支持 ATA100 的硬盘传输模式, 建议您继续安装 ATA100 驱动程序。其步骤请参照上述的主板芯片组驱动程序的安装说明, 不同的是驱动程序所在目录变为“X:\ Lx_chip\Intel\Ata100”。同样, 对于安装过程中的选择提示按系统的默认项操作, 无须改动, 至安装结束。需要提醒您注意的是, 在某些系统设置下, 安装完此驱动后有可能导致系统工作异常。如果出现这种情况, 请您卸载此驱动。



注: 1. 由于我们对驱动程序的升级, 您实际操作时的画面可能会与

此略有不同。

2. Windows NT4/Windows 2000 下如果您希望得到更高的磁盘传输率, 同样建议安装 ATA100 驱动程序(安装方法参见第一页的说明, Windows NT4 系统您需要安装 SP6 支持)。

主板声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。对于 windows 98 操作系统, 您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 执行“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\Smaxwdm\Setup”;
3. 在安装过程中, 如果系统提示有某些文件找不到, 需要用户手动指定该文件所在的目录。对于安装了 Windows 98 的用户, 该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\Smaxwdm\se”目录下; 对于安装了 Windows 2000 的用户, 该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\Smaxwdm\w2k”目录下。按“下一步”, 根据屏幕提示安装, 最后按“完成”;
4. 安装完驱动后, 您需要重新启动系统, 使声卡驱动正常工作。
5. 如果您使用的是 Windows NT 系统, 运行“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\NT4\Setup.exe”, 系统会自动完成声卡驱动的安装。
6. 如果您使用的是 Windows XP 系统, 请运行“X:\XP\Sound\Adi1881\Setup.exe”, 根据系统提示重启后声卡驱动会自动安装。