

CC408 (Solution 880) 控制主机



- ▶ 8 个可编程用户代码和 8 个无线远程用户代码
- ▶ 两个分区
- ▶ DTMF 电话远程布防
- ▶ 三种布防模式
- ▶ 日间报警、胁迫报警和键盘防拆报警
- ▶ 内置电话线故障监视器
- ▶ 防区锁定
- ▶ 自动电池测试
- ▶ 事件记忆调用
- ▶ 可编程振铃次数

CC408 (Solution 880) 控制主机提供 8 个可编程的防区。

基本功能

所有型号均具有的功能

8 个可编程用户代码和 8 个无线遥控器代码

用户可以编程多达 8 个用户代码和 8 个无线遥控器代码。只有拥有主代码的用户才能添加或更改其它系统用户代码。

两个分区

控制主机划分为两个分区。用户可以从一个主键盘或多个分区键盘对这两个分区进行操作。

三种布防模式

用户可以使用以下三种模式之一来布防系统：

AWAY 模式：布防整个系统。

STAY 模式 1：布防大多数防区。不对编程为隔离的防区进行布防（安装人员）。

STAY 模式 2：布防大多数防区。不对编程为隔离的防区进行布防（主码用户）。

双音多频 (DTMF) 电话远程布防

用户可以使用 DTMF 电话从任何远程位置进行布防。DTMF 电话与系统之间建立通信链路后，用户可以使用电话来操作系统，就像采用键盘一样。

日间报警

日间报警在系统撤防后监视一组防区。例如，商店前门安装有脚垫或电子射束探测器，顾客在进出商店时会触发脚垫或电子射束探测器。每次触发脚垫或电子射束探测器时，键盘都发出蜂鸣声。

胁迫报警

键盘胁迫报警可以用作静音紧急报警，当系统向监控站或袖珍式寻呼机报告时，此报警非常有用。

键盘防恶意操作报警

键盘防恶意操作功能限制用户尝试输入错误用户代码的次数。当尝试次数超过限制后，系统将启动报警，并向安全监控站发送报告。

选择线端 (EOL) 电阻值

对控制主机编程时，用户可以选择不同的 EOL 电阻值。所选电阻值立即应用于所有防区。用户可以将控制主机添加至现有系统，而无需更改 EOL 电阻。

内置电话线故障监视器

当系统检测到电话线路故障时，会生成电话线路故障报警。用户可以将系统编程为针对以下情况进行报警：如果控制主机在布防后电话线路被切断。

防区锁定

锁定发出报警状态的第一个防区，并且报警器在一段特定的时间内发出声音。如果报警器复位，则系统重置所有发出报警状态的其它防区，但如果出现其它报警状态，则系统继续报告。这可以防止入侵者启动所有防区中的报警，然后在报警器停止后，进入监控场所的情况。

自动电池测试

在用户每次布防系统时，系统均会执行电池测试，并且每四个小时自动进行一次测试。如果系统检测到电池电量不足的备用电池，则生成电池电量不足故障。

事件记忆调用

事件记忆调用功能回放最后 40 个系统事件，包括所有报警、系统布防和解除系统布防。如果控制主机已分区，则事件记忆调用功能回放最后 10 个系统事件。

可编程振铃时间

电话振铃次数的多少取决于系统中所采用的技术。不同的振铃次数可使控制主机应答应当由应答机、传真机或相关人员应答的呼叫。用户可以对控制主机进行编程，以获得正确的振铃时间。以 5 毫秒为增量调节振铃时间，最长为 75 毫秒，或者以 80 毫秒为增量调节振铃时间，最长为 1200 毫秒。

CC408 型号具有的功能

呼叫转移

电信运营商必须开通呼叫转移功能。如果在 AWAY 模式下对系统进行布防，则用户可以编程所有要使用的呼叫转移模式。

呼叫转移模式

- 立即转移：将所有传入呼叫重定向至另一个号码，包括手机、传呼机和电话应答服务。第一个被呼叫的电话不会振铃。
- 无应答：如果第一个被呼叫的电话在 20 秒内无应答，则将所有传入呼叫重定向至另一个号码。传出呼叫仍然由第一个电话进行。

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE
中国	CCC
A-Tick 供应商代码	N663
新西兰电信许可证	PTC 211/98/083

安装/配置

兼容性信息

RF 接收器	RE005E RF 接收器，带输出 WE800E RF 接收器
RF 发射器	RE012E 双键遥控器 RE013E 四键遥控器
键盘	- CP105A 夜间设防控制台 - CP500AW LED 分区子键盘 - CP500ALW LCD 分区子键盘 - CP500PW LED 分区主键盘 - CP516LW LCD - CP516W LED
模块	MO144 通用计时器模块

技术规格

所有型号的规格

环境要求

相对湿度：	10% 至 95%，无冷凝
操作温度：	0°C 至 +45°C (+32°F 至 +113°F)
电源要求	
电流消耗（待机）：	65 mA
电流消耗（报警）：	115 mA
电流消耗（带键盘）：	105 mA
主电源：	240VAC, 18VAC (1.3A 时)，TF008 电源包
备用电源：	12VDC, 6 Ah, 密封铅酸充电电池

CC408 (Solution 880) 控制主机规格

外壳

尺寸：	30.6 厘米 x 26.2 厘米 x 8.4 厘米 (12 英寸 x 10.3 英寸 x 3.3 英寸) 箱式包装
重量：	2.5 千克 (5.5 磅)

订购信息

CC408 (Solution 880) 控制主机 包括印刷控制板 (PCB)、金属外壳和变压器。	CC408
CC408 (Solution 880) 控制主机 (110 VAC) 包括印刷控制板 (PCB)、金属外壳和 110 VAC 变压器。	CC408-APR110
CC408 (Solution 880) 控制主机 (230 VAC) 包括印刷控制板 (PCB)、金属外壳和 230 VAC 变压器。	CC408-APR230
CC408P (Solution 880) 控制主机 包括已组装的印刷电路板 (PCB)、电源连接器、EOL 电阻和电池引线。	CC408P
CC408PSP (Solution 880) 控制主机 包括已组装的印刷电路板 (PCB)、电源连接器、EOL 电阻、端子、电池引线和西班牙语说明文件。	CC408PSP
硬件附件	
CC808 直连电缆 用于将 CC816 Alarm Link 软件 (A-Link) 连接到 Solution 862、Solution 880 Ultima 及 Solution 16 控制主机的电缆。	CC808
CC811S 调制解调器模块 Solution 862、880 和 Ultima 控制主机的调制解调器模块，用于短讯报告。	CC811S
CC891 编程钥匙 上载和下载 Solution 16、Solution 862、Solution 880 和 Ultima 控制主机的编程设置。	CC891

订购信息

TF008 插入式变压器 适合在澳大利亚和新西兰使用。主电压输入 240 VAC。次电压输入 18 VAC，1.3 A。包括温度保险丝和带接地连接的 3 芯连线。	TF008
外壳，带防拆开关 带有门防拆开关的外壳。	DS-ENCL406BT
外壳，带变压器 (230 VAC) 带有 230 VAC 变压器、保险丝和接线盒、前后防拆开关和门钥匙锁的外壳。	EDM-ENCL406NL
软件附件	
CC816 Alarm Link 软件 用于连接兼容 PC 与兼容 Solution 16、880 和 Ultima 880 控制主机。通过调制解调器对控制主机远程编程，或在使用直连电缆的情况下从 PC 上直接编程。	CC816

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by