

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按下右软键并选择所需输入法：

- 智能拼音
- 繁体中文笔画
- 简体中文笔画
- 智能英文
- 英文
- 数字
- 特殊符号
- 我的话语

可用输入法随所选语言而异。如欲了解关于各输入法的帮助信息，选择**帮助**。

智能拼音输入法

- 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。

例如：如欲输入“你”，按下 **6** 和 **4**，输入“ni”。
- 按下 **左**或**右**选择按下按键时显示的备选拼音。
- 如果未显示所需汉字，按**上**或**下**滚动选择备选汉字。
- 按 **1** 激活汉字选择区。
- 按数字键，可选择相应的汉字。

中文笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

例如：如欲输入“力”字，按下 **5** 输入“一”，然后按下 **3** 输入“㇀”。
- 如果未显示所需汉字，按**上**或**下**滚动选择备选汉字。
- 按下数字键，选择相应的汉字。

智能英文输入法

- 按下按键 **2** 至 **9** 开始输入单词，对每个字母只按下一次。

显示屏上显示输入的单词。您每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用智能英文输入法输入“HELLO”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。

如果未显示需要的单词，按下 **0**，显示与所按按键对应的单词选项。
- 当显示所需单词时，按 **#** 在单词后插入空格。

英文输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母，按下两次输入第二个字母，依次类推。

例如，按下 **2** 三次，输入字母“C”；按下 **5** 两次输入“K”。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

按下与所需符号相对应的数字键，按**上**或**下**，可以显示更多的特殊符号。

我的话语输入法

为了快速输入字符，可以设置常用短语的列表。

如欲添加短语：

- 选择**新建条目**。
- 输入所需短语，并按下**确认**。
- 用英文输入法输入短语名称，并按下**确认**。

如欲插入添加的短语，从我的话语列表中选择短语。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲依次删除字符，按下 **C**。如欲删除所有字符，按住 **C**。
- 如欲在字符间插入空格，按下 **#**。
- 如欲在智能英文或英文输入法中改变大小写，按下 *****。
- 如欲用智能英文或英文输入法输入标点符号，按下 **1**。

功能	说明	选择
呼叫组搜寻	按呼叫组在电话簿中查找条目。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组搜寻
改变呼叫组属性	选择组员来电和发来信息时的铃声。还可改变各组图示或组名。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组编辑
速拨	将速拨号码（2 至 9）分配给八个最常用的电话号码。	功能表 > 电话簿 > 速拨
删除电话簿	删除电话簿中的所有号码。	功能表 > 电话簿 > 全部删除
电话簿存储器状态	查看话机存储器中或 SIM 上电话簿条目的总数。	功能表 > 电话簿 > 存储器状态
SDN（服务呼叫号码）	进入服务提供商分配的服务号码列表。（只有在 SIM 卡支持的情况下，显示该功能）	功能表 > 电话簿 > 服务呼叫号码
闹钟	设定闹钟在特定时刻响铃。	功能表 > 管理目录 > 闹钟

功能	说明	选择
查看本机号码	查看本机号码或向本机号码输入名称。	功能表 > 话机设定 > 本机号码
显示语言	选择文本显示语言。	功能表 > 话机设定 > 语言
保密设定	保护手机，防止被盗用。	功能表 > 话机设定 > 保密设定
其它设定	打开或关闭自动重拨或任意键应答功能。	功能表 > 话机设定 > 其它设定
功能表快捷键	设定导航键，从而直接进入收藏功能表。	功能表 > 话机设定 > 快捷键
手机出厂设置	将手机恢复为出厂默认设置。（话机密码预置为“00000000”。）	功能表 > 话机设定 > 出厂设置

功能	说明	选择
日程表	记录每天或每月的日程。	功能表 > 管理目录 > 日历
时间和日期	手动设置时间和日期。	功能表 > 管理目录 > 时间和日期
计算器	将手机用作计算器。	功能表 > 管理目录 > 计算器
记事本	创建计划清单，并向各项计划分配截止日期。	功能表 > 管理目录 > 记事本
语音记录	录制语音记录。	功能表 > 管理目录 > 语音记录
货币兑换	进行货币换算。	功能表 > 管理目录 > 货币兑换
使用 SIM 服务	使用服务提供商提供的多种附加服务。	功能表 >SIM AT
阅读信息	阅读收到的、发送的或存储的信息。	功能表 > 信息 > 收件箱、发件箱
发送信息	编写短信息，并向其它手机发送信息。	功能表 > 信息 > 写新信息

安全措施

在使用手机前阅读安全措施。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

功能	说明	选择
预置信息	可以存储常用信息以便编辑信息时使用。	功能表 > 信息 > 预置信息清单
信息选项	设置信息功能使用选项。	功能表 > 信息 > 设定
删除信息	删除各信息箱中的信息。	功能表 > 信息 > 全部删除
信息存储状态	检查各类存储器中信息的存储状态。	功能表 > 信息 > 存储器状态
语音信箱	接收并收听网络上存储的语音信息。	功能表 > 信息 > 语音信箱
小区信息	查看服务提供商发送的小区信息。	功能表 > 信息 > 小区信息
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 网络服务
显示屏设定	改变显示屏和背景灯设置。	功能表 > 显示屏设定
响铃类型	选择来电铃声。	功能表 > 声音设定 > 响铃类型

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。在得到许可前不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

只可使用三星专用电池，并且只可使用三星专用充电器给电池充电。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

功能快速参考

本节简要说明手机的功能。

功能	说明	选择
查看近期通话记录	查看并拨打最近已拨、已接或未接的电话。	功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电、已拨电话
删除最近通话记录	删除一个通话记录的内容，或一次删除所有通话记录。	功能表 > 通话记录 > 全部删除
通话时间显示	查看最近已拨和已接的电话的持续时间。还可将计时器置零。	功能表 > 通话记录 > 通话时间
通话费用显示	查看通话费用。	功能表 > 通话记录 > 通话费用
查找条目	在电话簿中查找号码。	功能表 > 电话簿 > 搜寻
添加新条目	在电话簿中添加新条目。	功能表 > 电话簿 > 添加条目

功能	说明	选择
响铃音量	调节铃声音量。	功能表 > 声音设定 > 响铃音量
振铃类型	设置来电提示方式。	功能表 > 声音设定 > 振铃类型
按键音	选择按下按键时发出的声音。	功能表 > 声音设定 > 按键音
按键音量	调节按键音量。	功能表 > 声音设定 > 按键音量
信息提示音	改变发来的短信息和小区信息的提示音设置。	功能表 > 声音设定 > 信息提示音
其它提示音	设置手机其它提示音。	功能表 > 声音设定 > 其它提示音
问候语	输入手机开机时显示的问候语。	功能表 > 话机设定 > 问候语

小心 如果电池放置不当，可能引起爆炸。请按照说明，处理欲废弃的电池。
--

电池安全

有关电池信息

类型	标准电池（800 mAh）
时间	
通话时间	最长 3.3 小时
待机时间	最长 250 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。