

# XK3190-A9 仪表使用操作说明书

## 一、汽车衡过磅方法：

- 1、汽车过磅前，打开电源开关（先开仪表后开打印机，关机顺序为先关打印机后关仪表），  
让仪表开机预热 15 分钟。
- 2、汽车上磅之前，要检查仪表显示是否为 0，如果显示不为 0，按`置零`键使仪表归零后方可让汽车上磅。
- 3、汽车上磅后，等仪表显示数据稳定时，才可读数或打印磅单。

## 二、磅单打印操作方法：

磅单打印有两种方式，第一种是：每一辆车过两次磅，一次毛重，一次皮重。两次过磅后，形成一组完整的称重记录打印磅单。第二种是：某车的皮重已知，该车过重车时把皮重预置输入仪表，即可打单。操作方法如下：

### 1、两次称重（先毛重或先皮重均可）打印方法：

重车（空车）上磅-----按`打印`键-----用数字键输入车牌号码-----按`输入`-----  
用数字键输入货物编号-----按`输入`键-----车下磅卸货或装货。  
卸完或装完货后车上磅-----按`打印`键-----用数字键输入车牌号码-----按`输入`  
-----用数字键输入货物编号-----按`输入`键-----仪表开始打印

### 2、一次称重，预置皮重打印方法：

重车上磅-----按`预置皮重`-----输入皮重值-----按`输入`键-----按`打印`键-----用  
数字键输入车牌号码-----按`输入`-----用数字键输入货物编号-----按`输入`键  
-----仪表开始打印-----车下磅后会显示负皮重值，按`置零`归 0。

### 3、一次称重，调用皮重打印方法：

重车上磅-----按`车号`-----输入车牌号码-----按`去皮`-----按`打印`键-----用数字键  
输入车牌号码-----按`输入`-----用数字键输入货物编号-----按`输入`键-----仪表  
开始打印-----车下磅后会显示负皮重值，按`置零`归 0。

## 三、时间日期修改

时间修改方法：按`时间`----显示时间-----用数字键输入准的时间-----按`输入`。

日期修改方法：按`日期`----显示日期-----用数字键输入准的时间-----按`输入`。

## 四、称重记录清除方法：

1、清除全部记录：按`功能`-----显示 SUrE 0----按`1`----按`输入`

2、清除某车记录：按`车号`-----输入要清的车号----按`置零`----按`1`----按`输入`

#### 五、打印设置方法：（KX1121 打印机）

按`打印设置`-----按`9 7`----按`输入`----显示 AUTO O----按`输入`---显示 TYPE 3----按`输入`---显示 Arr 3----按`输入`---显示 L 2000----按`输入`-----显示 b 20----按`输入`-----显示 HL 99----按`输入`-----显示 OdE 0 或 1（选择 0 时用空白纸，选择 1 时用填充磅单）----按`输入`-----显示 dct 0----按`输入`-----显示 Y 0011---按`输入`-----操作结束

警告：雷雨天气时，必须拔下仪表、打印机电源插头及秤台信号电缆插头！严禁在秤台上进行电焊操作！