

# MP3 使用说明书



输入+9V（直流电压）

## 1、时钟调节

(1)、上电即进入时钟模式。在时钟模式短按“音量+”/“音量-”改变时钟的显示方式，是年月，分秒。

(2) .在时钟模式，长按“功能（EQ）”键进入时钟设置模式，通过“音量+”/“音量-”和“下一曲”/“上一曲”键选择时钟值。选择好时间后，按“功能切换”键退出到时钟模式。

## 2、收音机：

在时钟模式，长按“音量+”键，进入到 FM（收音机）模式，通过“音量+”/“音量-”选择需要的音量和电台。选好后按“功能”键退出。

## 3、遥控器对码

(1)、在时钟模式，长按“下一曲”键液晶显示“GODE”即进入学习对码模式，通过“上一曲”和“下一曲”选择液晶屏上数字，液晶屏出现 7 字时就按遥控器如何一个键，LED 指示灯变亮再闪烁一下熄灭表示对码成功（就可以使用该遥控器的 1~6 键分别对应 MP3 的 6 个键进行遥控控制）；按功能键退出。

(2)、液晶屏出现 5 或 6 字时，按“无线双向/单向转发器”的对码发射键，MP3 指示灯变亮再闪烁一下熄灭表示对码成功(可以通过智能家居控制终端的遥控设备对其进行控制)；按功能键退出。

(3)、液晶屏出现 1、2、3、4 字时，分别与遥控器的 1、2、3、4 键对码，对码成功后 MP3 可以定时（见第 4 条“定时遥控”）发射无线控制指令，用以控制家中的无线遥控窗帘、无线遥控照明开关或其他无线遥控设备；按功能键退出。

## 4、定时遥控

(1) .在时钟模式，长按“上一曲”键，进入“定时”时间设置。进入后显示第一组，通过“上一曲”/“下一曲”键分别选择控制 1~5 个控制目标（第 1~第 4 是可以定时发射无线控制码的，第 5 是定时控制 MP3 的），再按“功能”键确认进入本组的时间设置。通过“音量+”/“音量-”键和“下一曲”/“上一曲”键选择需要的时间值。再长按“功能”键退出。

## 5、声调模式

在时钟模式，短按“功能”键切换时钟和 SD 播放声调模式。

## 6、删除

在时钟模式，长按“音量减”键，液晶屏显示 DEL，如果确定删除再按“下一曲”键，液晶屏显示 Y（表示删除成功）如果不删除按“功能”键退出。

## 7、音箱线连接

将 MP3 与音箱之间按照线缆接头所区分大小的位置连接好即可。