

中兴通讯 **ZTE A137**

GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机
使用手册

感谢您选择A137手机。为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2008 by ZTE Corporation

版 本：R1.0

物料代码：056584500688

2008 0515

手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示卡，以便查验您购买手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“—”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

（一）网站查询

登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（网站 24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间，是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午 8:00 - 11:30、下午 1:00 - 5:00

查询电话：010-82058767 或 010-82050313

（三）短消息验证

1、输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2、输入完毕，发送至 10669500，即可等待回复信息。

3、若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

4、资费标准：每回复一条信息收费 1 元。（此费用由 10669500 收取）

您还可以登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999、800-900-9999 或 0755-26779999 进行咨询或投诉。

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机当您开始使用后，需达到以下任何一个条件，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

- 1、手机累计通话时间达到 15 分钟；
- 2、连续待机超过 5 小时的次数大于等于 3 次；
- 3、单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- ❖ 此防伪短信只有效发送一次，中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
- ❖ 发送此防伪短信的费用可以由中兴通讯承担，此项费用您有权要求在实际购机款中扣除（短信费用请参考当地运营商的资费标准），如对该功能持有任何疑义，请您在付款前拒绝交易。如果交易成功，且您未要求从购机款中扣除一条

短信费用，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送的费用。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！

- ❖ 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100% 准确完成）。您还可以以下途径联合验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

目 录

基本知识	9	基本操作.....	17
简介	9	打电话和听电话	17
安全须知	9	菜单	17
安全警告和注意事项	9	功能菜单.....	18
免责声明	11	功能菜单结构和使用	18
开始使用	12	通话记录	18
按键说明	12	情景模式	18
界面图标说明	13	文件管理	18
技术参数	13	电话簿	18
电池	14	消息	19
电池的拆卸和安装	14	短信息	19
电池的充电	14	彩信	19
T-flash 存储卡	15	语音信箱	20
T-flash 卡的插入取出	15	小区广播	20
T-flash 卡注意事项	15	多媒体	20
连接网络	115	工具箱	21
SIM 卡	15	网络服务	21
SIM 卡的插入和取出	15	设置	22
开机和关机	16	手机设置	22
SIM 卡和手机的去锁	16	通话设置	22
连接到网络	16	网络设置	23
		安全设置	23

目 录

恢复出厂设置	23	英文和数字输入	26
文字输入	24	简单故障分析	27
eZi 拼音输入法	24		
笔画输入法	25		

1.1 简介

感谢您选择 ZTE A137 手机。为使您的手机保持最佳使用状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本手册中的图片、符号和内容仅供您参考。它们可能和您的手机不完全一致，请参见实物。对本手册中与最新版本不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

1.2 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点以禁用 SIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 设置 SIM 卡的 PIN（个人识别号）码。
 - 尽量随身携带。

1.3 安全警告和注意事项 关于个人使用

- 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。
- 在某些医用设备如助听器和心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该设备生产厂家咨询了解。
- 在油料仓库，化工厂等有爆炸性生产过程的地点，在医院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- 使用手机时如非必要，请不要接触天线区域，这样可能会影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话和待机时间。

- 请注意交通安全。驾车时请遵守当地所有的相关法律法规。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，可能会对磁存储媒质产生影响，如计算机磁盘等。
- 所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。

- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 非专业人员，请勿自行打开手机和电池，以免造成人员及设备损伤。
- 禁止对未装入电池的手机充电。
- 紧急呼叫时请确保手机处于开机状态并且在服务区内，在待机界面下输入紧急电话号码，按**拨号键**呼叫。

电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

路上安全

- 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

飞机上的注意事项

- 在飞机起飞前请关闭手机或启用飞行模式。为防止对飞机通信系统

的干扰，在飞行中禁止使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照规定征得机组人员许可。

1.4 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，本公司不承担任何责任。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件和/或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

2.1 按键说明



左软键

执行显示屏左下角引导符所显示的功能，或选择/确定功能。



右软键

执行显示屏右下角引导符所显示的功能，或返回功能。



拨号键

拨打电话及接听来电；待机时调出通话记录。



挂机键

结束或拒绝来电；开机/关机；菜单界面下返回待机状态。



上下左右键（方向键）

上下键：滚动电话号码列表或菜单选项；编辑时上下滚动光标。

左右键：编辑时左右滚动光标。



OK 键：一般表示确定；待机界面按 **OK 键** 进入功能菜单界面。



~  **0~9 键**

输入数字和字符；速拨；进入部分菜单时快速选择菜单项；游戏方向键。



 ***键，#键**

在不同的状态或功能菜单中有不同功能。



BACK 键

返回上级菜单。



清除键

编辑时清除前一字符，长按清除所有字符。

注意：本手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“按住”某键，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。

2.2 界面图标说明

-  信号强度；
-  GPRS 在线状态；
-  未接电话；
-  无条件呼叫转移；
-  启用闹钟；
-  启用键盘锁；
-  启用静音功能；
-  启动振动；
-  新消息，闪烁时表示消息空间已满；
-  电池电量指示。

2.3 技术参数

主机

型号	ZTE A137
尺寸 (长 x 宽 x 高)	106.7x47.7x14.7mm
基本重量	约 84g(含电池)

锂电池

持续待机时间	约200小时~250小时 (与网络状态相关)
持续通话时间	约 2 小时~3 小时 (与网络状态相关)

有关电池与充电器的其他相关参数
请参见实物上标贴说明。

2.4 电池

本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完电后再充满使用以使电池达到最佳使用状态。

2.4.1 电池的拆卸和安装

- 拆卸：①下压电池后盖卡扣处将电池后盖向后向下推出取下；②从电池下部向上抬起取下电池。
- 安装：①将电池装入电池槽，注意手机和电池的金属触点对准；②平行手机推入电池后盖至听到咔嗒声，电池后盖卡扣卡入。

2.4.2 电池的充电

- 拨开手机左侧的充电器插口，将充电器的接头插入（注意带箭头面朝上），将充电器插上电源。
- 开机充电时手机屏幕右上角会出现充电动画指示正在充电；如果关机充电，屏幕上会出现充电动画指示正在充电。如果手机长时间未使用或在电量不足时仍过度使用，充

电开始后可能需要过一段时间在屏幕上出现充电指示符号。

- 开机充电时当电量指示符号显示全满时，表明充电完成；如果是关机充电，充电动画停止表示充电完成。整个充电过程一般需要 2~3 小时（前三次充电时间建议为 6~8 小时）。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

注意：

- 充电时一定要将手机置于温度为 +5℃~+40℃ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的保修条款。
- 当手机自动关机或显示电量不足警告“电量过低”时，应及时对电池充电。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用的不同而有所变化。

2.5 T-flash 存储卡

A137 手机支持 T-flash 存储卡。用户可以用 T-flash 卡扩大手机存储容量，可以存储或拷贝图像、音乐、录像等文件。

2.5.1 T-flash 卡的插入取出

插入：T 卡卡槽在手机底部。拨开卡盖，金属点朝下，将存储卡插入卡槽中，直到锁定到位为止。

取出：按下并松开存储卡，使存储卡脱离卡槽，取出 T 卡。

2.5.2 T-flash 卡注意事项

- 正在存储或传输数据时请不要从手机上取出存储卡或关闭手机，这样可能导致数据丢失或损坏手机及存储卡。
- 请不要用手或金属物体碰触存储卡的金属触点，存储卡变脏时请用软布轻轻擦拭。
- 请放在儿童接触不到的地方，避免儿童误吞或引起其他伤害。

2.6 连接网络

2.6.1 SIM 卡

使用手机前请先在手机中插入有效的 SIM 卡（用户识别卡）。

建立网络连接相关的信息都记录在 SIM 卡的金属平面区域，一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡电话簿中存储的相关信息。

请尽量避免触摸金属平面区域以防丢失和损坏卡中的信息，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。

注意：取出 SIM 卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡。

2.6.2 SIM 卡的插入和取出

关闭手机，移去电池和其它外部电源。

将 SIM 卡金属面向下插入卡座或从卡座中取出，注意斜角位置与手机上的图示一致。

2.6.3 开机和关机

要打开或关闭手机，请按住**挂机键**。

开机后手机会自动检验 SIM 卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入手机锁密码 —— 如果开启了手机密码。

输入 PIN —— 如果开启 SIM 卡 PIN 码。

正在查找网络 —— 搜索合适的连接网络。

2.6.4 SIM 卡和手机的去锁

设置 SIM 卡的 PIN（个人识别号）码和手机密码可以防止 SIM 卡和手机的非法使用。

SIM 卡解锁方法为：输入 PIN 码，按**确定**结束。如连续三次输入错误 PIN 码 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

注意：SIM 卡会随卡带有初始 PIN 码（4 到 8 位），建议尽快将其改变为您的私人密码。

手机密码解锁方法：输入手机密码，按**确定**结束。初始密码为 1122。

如果忘记了手机密码请与您的零售商或当地授权维修服务中心联系。

密码的具体设置操作请参见“安全设置”一节。

2.6.5 连接到网络

SIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。

搜索到网络后手机进入待机状态。

注意：如屏幕提示“紧急”或“SOS”，此时您只可以发送紧急呼叫。

提示：待机状态下按**左软键/OK 键**然后在 2 秒内按***键**可锁定键盘，解锁方法与锁定方法相同。锁定键盘可以防止无意中误操作按键，键盘锁定状态下可以正常接听电话。

3.1 打电话和听电话

待机状态下可以拨打或接听电话。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。

使用**数字键**输入电话号码，按**拨号键**呼叫。通话结束后按**挂机键**挂断电话。

拨打固定电话分机：

方法 1：先拨通总机，根据提示再拨分机号。

方法 2：输入总机号码，按住***键**待出现符号暂停字符“P”后输入分机号码，再按**拨号键**，手机在拨通总机后会自动拨接分机，即：区号—总机号码—P—分机号—**拨号键**。

拨打列表中电话：进入通话记录或电话簿，列表中出现的所有电话号码都可以通过按**拨号键**直接拨出。或者，当出现电话号码列表的时候，可以选择后按**选项**后进入号码列表子菜单选择拨号方式。

有来电时请按**拨号键**接听。

3.2 菜单

在通话状态下，按**右软键**可进入电话簿，按**左软键选项**可以进入通话菜单。通话菜单的操作方法与功能菜单相同。通话菜单中，您可以进行如下操作：

- 免提：进行免提通话。
- 保留/恢复：暂时挂起/恢复当前通话。
- 结束：挂机。
- 新通话：进行三方通话。
- 电话簿：进入电话簿操作。
- 消息：进入短消息操作。
- 录音：对当前通话进行录音。
- 静音：开启或关闭本地发送的声音。
- 双音多频：开启或关闭发送双音多频音。

4.1 功能菜单结构和使用

手机主菜单主要分为以下功能选项：通话记录、情景模式、文件管理、电话簿、消息、多媒体、工具箱、网络服务、设置。详细内容操作请参看本章下面的部分。

4.2 通话记录

- 未接电话、已拨电话、已接电话：查看最近未接、已拨或已接电话。
- 删除通话记录：删除各通话记录类型中的所有记录或一次删除全部通话记录。
- 通话时间：查看上次通话的时间和已拨电话总计或已接电话总计，并可以对所有计时归零。
- 通话计费：查看上次通话费用或所有通话费用，并可以对通话费用归零；也可以设定计费价格和单位以及费用限制。

4.3 情景模式

可选择设置一般模式、会议模式、户外模式、耳机模式和静音模式，并对除静音模式以外的每一模式进行个人设置。

4.4 文件管理

查看和管理手机存储器和 T-flash 卡中存储的各种文件。

4.5 电话簿

- 快速查找：通信录列表状态下可通过按字母键定位至相同首字母的姓名记录处。
- 查看：查看电话簿完整列表。
- 姓名查找：输入要查找的姓名。
- 添加：添加新的名片记录。
- 全部复制：本功能是将 SIM 卡上记录全部复制到手机上或将手机上记录全部复制到 SIM 卡上，复制时，如果目标空间已满会出现提示。
- 删除：删除 SIM 卡或手机上的电话号码，或逐条删除。

- 来电群组：有下列分组可供选择和编辑，朋友、家人、重要人士、同事、其它。
- 本机号码：可设置本机号码。
- 设置：可进行容量查询，设置优先保存位置和电话列表显示。

4.6 消息

4.6.1 短信息

- 写短信：新建文字消息。
- 收件箱、发件箱、草稿箱：查看收到、保存并发送的短消息和保存的草稿。
- 短信设置
 - 模式设置：设置短信中心号码、有效期和设定组名称。
 - 消息报告：若选择开启，则当对方收到您发送的消息时您会收到消息提醒。
 - 容量查询：查询 SIM 卡和手机短信息容量信息。

- 优先保存位置：设置将短信息优先保存在 SIM 卡中还是手机中。

4.6.2 彩信

- 写信息：新建多媒体消息。
- 收件箱、发件箱：查看收到、存盘并发送的彩信。
- 草稿：存放待发送的彩信。
- 预设消息：存放可作为模板的多媒体消息。
- 设置
 - 编辑设置：若选择编辑模式受限制，则在发送前会自动检查您所发送的内容是否被网络支持等，若选择不受限，则不会检查。若选择图片大小，则会自动调节编辑的彩信中的图片大小，若选择关闭，则不会自动调节。若选择开启自动签名，则会在发送彩信时自动添加签名，签名内容可在下面一栏填写。

- 发送设置：设置有效时间、是否请求送达后给您回复报告、是否请求已读后给您回复报告，设置优先级、幻灯片放映的间隔时间和发送时间。
- 接收设置：设置主网络和漫游网络下自动还是手动下载彩信内容或拒绝下载彩信内容，设置是否发送已读报告和送达报告。
- 服务器设置：设置服务器信息，具体内容请详询网络运营商。
- 内存状态：查看手机内存状态。

4.6.3 语音信箱

- 设置语音信箱号码，连接至语音信箱，收听留言。

4.6.4 小区广播

- 设置小区消息接收模式、读取信息、设置语言及频道。

4.7 多媒体

- 照相机：把照相机镜头对准拍照对象并根据需要调节。
- 相簿：照相机拍摄的照片储存在相簿中。
- 摄像机：拍摄录像，并根据需要调节。
- 视频播放器：拍摄的录像储存在视频播放器中，可播放视频。
- 音乐播放器：播放手机内的音乐文件。
- 录音：进行录音和播放录音。
- 调频广播：插入耳机收听调频广播。

提示：照片、录像、录音文件的最大大小视所剩空间而定。照相机和相簿支持jpg/gif/bmp/png/wbmp。摄像机和视频播放器支持avi, 176*144, ≤15 FPS。录音支持awb/amr/wav，音乐播放器支持mp3/mid/wav/amr。

4.8 工具箱

- 日历：选择日历进入全屏显示的日历界面，日期范围为 1970 年 1 月 1 日到 2030 年 12 月 31 日。可新增事项及查看农历日期。
- 闹钟：手机最多可以同时设置五个闹钟，关机时闹钟仍然有效。
- 世界时间：查看世界其他地方的当地时间。
- 游戏：熊猫和 UFO 入侵游戏。
- 秒表：可以两种不同方式计时。
- 计算器：用 0~9 键输入要计算的数字，用#键输入小数点。按方向键选择输入+、-、×、÷、M+、M-、MC、MR 运算符。按“清除”可清除最近的输入或结果，按“确定”计算结果。
- 汇率换算：填入汇率进行货币换算。

4.9 网络服务

提供手机上网服务，需网络支持，具体设置请与网络运营商联系。

- STK：该业务由网络供应商提供，要获得更多信息请与网络供应商联系。
- WAP
 - 首页：打开首页，首页可由您设置。
 - 书签：打开书签，书签也可由您设置。
 - 网页历史记录：查看您的浏览记录。
 - 已存网页：显示已存储的网页，您可离线阅读。
 - 请输入网址：直接输入网址后打开网页。
 - 服务收件箱：存放服务信息的收件箱。
 - 设置：
 - ❖ 编辑设置档：具体设置请与网络运营商联系。

- ❖ 浏览选项：等待时间项可设置等待连接网页需要的最大时间值，显示图片项中可选择是否显示网页中的图片。
- ❖ 服务消息设置：选择是否接收服务消息。
- ❖ 清除缓存：选“是”清除缓存。
- ❖ 清除个人资料：选“是”清除个人资料。
- 帐号资料：设置和查看帐号资料。

4.10 设置

4.10.1 手机设置

- 时间与日期：设置时间/日期和格式。
- 定时开关机：设置自动开关机时间。
- 语言：设置手机语言。
- 待机显示：设置墙纸和显示日期时间。
- 问候语：设置开机问候语。

- 快速拨号：设置快速拨号。
- 飞行模式：设置手机模式。
- 屏幕背光：设置屏幕背光亮度和时间。
- 键盘背光：开关键盘灯。

4.10.2 通话设置

- 呼叫等待：设置手机在通话时如有另一个人拨打您的手机会有提示音提示您有新来电。
- 呼叫转移：设置手机将来电转移到您指定的电话号码上。
- 呼叫限制：设置手机限制呼叫。
- 通话时间提示：设置通话时间声音提示。
- 通话时间显示：设置显示通话时间。
- IP 拨号：设置 IP 拨号，在进行 IP 呼叫时自动将 IP 号码加至拨叫的号码前。
- 黑名单：设置黑名单，黑名单开启时，黑名单列表中的号码不可呼入。

4.10.3 网络设置

- 设置网络选择及 GPRS 连接。

4.10.4 安全设置

- SIM 锁：可以防止您的 SIM 卡被非法使用。
- 手机锁：手机密码可以防止您的手机被非授权使用。
- 键盘锁：设置在一定时间不按键盘时键盘自动上锁。
- 固定拨号：设置固定拨号，需要运营商支持。
- 更改密码：更改 PIN、PIN2、手机锁密码。

4.10.5 恢复出厂设置

- 选择是否将手机的相关设置恢复到出厂设置时的状态。

您的手机提供的输入方法有：eZi 拼音输入法、笔画输入法、字母输入(大小写)、eZi EN 和 eZi en 输入和数字输入以及常用符号输入。

5.1 eZi 拼音输入法

eZi 拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
0 键	输入空格	拼音符号
2 键	abc	
3 键	def	
4 键	ghi	
5 键	jkl	
6 键	mno	
7 键	pqrs	
8 键	tuv	
9 键	wxyz	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	

上/下键	上下滚动	
左/右键	左右滚动	
OK 键	选择或确定	
左软键	选择或确定	
右软键	返回	
清除键	清除前一个输入	
挂机键	返回待机界面	

eZi 拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：**2~9 键**输入拼音。

选择和选定拼音：**左/右键**进行选择，按 **OK 键**或**左软键**或**下键**选定拼音，按**清除键**取消前一个输入。

选择和选定并输入字：**左/右键**选择汉字，**OK 键**或**左软键**选定汉字。

编辑已输入字：按**方向键**移动光标，按**清除键**删除汉字。

切换输入法：在文本编辑状态下，按**#键**切换输入法，屏幕左上角有图标提示。

符号输入：按***键**调出符号输入。

退出：按**清除键**退出输入法状态。

5.2 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
1 键	横、提	
2 键	竖、竖勾	
3 键	撇	
4 键	捺、点	
5 键	横折、横勾	
6 键	弯勾	
7 键	竖折、撇折、撇点、竖勾、竖折弯勾	
8 键	横折弯勾、横折横、横折提	
9 键	?	实现模糊搜索
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	

上/下键	上下滚动	
左/右键	左右滚动	
OK 键	选择或确定	
左软键	选择或确定	
右软键	返回	
清除键	清除前一个输入	
挂机键	返回待机界面	

笔画输入法一般操作顺序：

1~8 数字键输入笔画 **清除键**删除最后一笔。

选择和选定并输入字：**上/下键**上下翻页查找待选汉字，**左/右键**选择，**OK 键**或**左软键**选定汉字；**清除键**取消前一个输入。

编辑已输入字：**按方向键**移动光标，按**清除键**删除汉字。

符号输入：按***键**调出符号输入。

退出：按**清除键**退出输入法状态。

5.3 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
1 键	1 和一些常见符号	
2 键	ABCabc2	
3 键	DEFdef3	
4 键	GHIghi4	
5 键	JKLjkl5	
6 键	MNOmno6	
7 键	PQRSpqrs7	
8 键	TUVtuv8	
9 键	WXYZwxyz9	
0 键	空格 0	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	
上/下键	上下滚动	
左/右键	左右滚动	
OK 键	选择或确定	

左软键	选择或确定	
右软键	返回	
清除键	清除前一个输入	
挂机键	返回待机界面	

英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。

用#键切换输入方法。

需要输入空格时，按一次 0 键输入空格。注意数字输入法状态下不能输入空格。

按清除键清除输入错误。

提示：本手机具有预想英文输入法 **eZi EN** 和 **eZi en**，在预想英文输入状态下，根据要输入的英文单词，依次按相应的数字键各一次，手机将自动组合出对应于所输字母的单词，如果有多个相符的结果，可按上/下键切换到所要单词，然后按右键或OK键或左软键确认。预想英文输入法状态下，按1键只能出现英文句号“.”。

如果您的手机在使用中出现如下现象，请先查阅以下相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

开机时提示“输入 PIN”。

请输入与 SIM 卡同时提供给您的 PIN 码，如果您已经更改 PIN 码，请输入新的 PIN 码。您也可以解除 PIN 码输入设置，请参见“设置”一节。

开机时提示“插入 SIM 卡”。

请检查是否已插入有效的 SIM 卡。

开机时提示“输入手机锁密码”。

手机已经加锁，输入手机密码，再按“确定”。

按键操作时无按键音。

请检查情景模式中按键音开关设置。

有来电时听不到提示铃音。

请检查情景模式中提示方式和铃声音量设置。

闹钟时间到时无提示音。

请检查闹钟中的铃音设置。

无法拨打某个电话。

查看在呼叫限制中是否对该号码设置了禁止拨出。

无法接听某个电话。

查看在呼叫限制中是否对该号码设置了禁止来电，或已将此号码列入黑名单且开启了黑名单。

无法发送短消息。

请检查消息—设置菜单中的短消息中心号码设置。

中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称 / 型号	无铅手机					
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件(包含扬声器)	×	○	○	○	○	○
主板 (包含 MIC)	×	○	○	○	○	○
外壳(包含键盘、侧键)	×	○	○	○	○	○
附件 (耳机、数据线)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但符合欧盟 RoHS 指令要求。 注： 1. 本表显示，中兴通讯股份有限公司供应的以上型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新，最新的信息由中兴通讯股份有限公司通过网站对外公示。 2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。 3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。 右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。						

