

步步高®

数码随身听
Digital player



V5

使用说明书

前 言

★为了使用方便,确保您能充分利用本机的功能和特点,在使用本产品前,敬请仔细阅读本机使用说明书。

★本机支持 MP3/WMA/WAV 格式文件播放,支持 ID3 信息显示及歌词同步显示。

★重要资料请您另做备份或进行记录,如因操作不当、维修或其它原因造成的机内资料损失,本公司将不承担责任,敬请谅解。

★如果您在使用过程中有什么意见及建议,欢迎您与本公司客户服务部联系。

东莞市步步高教育电子产品有限公司

用户可从 <http://www.eebbk.com> 网站下载本机最新驱动及固件升级软件

目 录

使用之前	1
随机物品	1
注意事项	1
主机外观图介绍	2
导航 / 菜单键介绍	3
主菜单介绍	3
安装电池	4
开 / 关机	4
开启电源	4
关闭电源	5
蓝色背光显示	5
锁定功能	6
挂绳连接	6
推荐计算机配置	7
安装驱动及固件升级软件	7
与计算机连接	9

下载软件介绍	10
启动程序	10
软件界面介绍	10
下载文件	12
上传文件	12
删除文件	12

音乐播放	13
界面介绍	13
播放、暂停、停止	14
音量调节	14
上一曲、下一曲选择	14
A-B 段重复	14
8 种音效模式选择	15
用户音效编辑	16
6 种播放模式选择	17
2 种歌词显示方式选择	17

录音功能	18
录音	18
编码格式选择	19
采样频率选择	20
录音播放	21

系统设置	22
对比度	22
语言	23
背光	23
定时关机	24
待机关机	24
开机画面设置	25
删除文件	25
恢复默认值	26
关于	26
退出	26
电子移动硬盘	27
删除文件	27
格式化	29
故障排除	30
技术规格	32
售后服务	32

使用之前

随机物品


请确认如下随机物品是否齐全

- 耳机一副
- 1 节 7 号 (AAA) 电池
- USB 连线一根
- 光盘一张
- 超级学习卡一张
- 资料手册一本
- 挂绳一根
- 说明书一本
- 保用卡一份

注意事项

- 安装电池时请注意电池“+、-”极性和安装方向。
- 如果长时间不使用本机，请将电池取出。
- 勿将电池进行改装、挤压或摔落等不当处理，以防电池内部短路或造成电解液泄漏，甚至可能会引起火灾。如有电解液接触到身体的任何部位，请用水彻底冲洗。
- 为避免产品损坏，请勿将本机放置在高温下或暴露在雨、水或其它液体下，更不可随意拆卸或重摔。
- 切勿用有机溶剂清洗机身。
- 使用耳机聆听时，请将音量调至适当大小，以免损害您的听力。

主机外观图介绍



导航 / 菜单键介绍



向“◀”或“▶”方向拨动导航 / 菜单键：

- 可进行上一曲或下一曲选择。
- 向左或向右进行选项。



向“+”或“-”方向拨动导航 / 菜单键：

- 可增大或减小音量。
- 向上或向下进行选项。



向内推进导航 / 菜单键：

- 显示主菜单。
- 表示确认。
- 或退回上一级菜单。

主菜单介绍


向内推进导航 / 菜单键将显示主菜单。主菜单有如下7个选项。




· 另外在“音乐设置”、“录音设置”、“系统设置”中还有其它子菜单选项，后面将一一叙述到。

· 在各子菜单界面，可直接按“◀”键返回上一级界面。

安装电池



照左图箭头方向向下按压电池仓盖, 然后向外推, 即可轻松开启电池仓盖。



电池仓盖打开后, 依照电池仓内所标示的“+、-”极性装入1节7号(AAA)电池, 然后合上电池仓盖。

电池装入后开机, 可看到液晶显示屏上有电池电量图标“”显示。当液晶显示屏上电池电量图标出现“”显示时(低电), 请及时更换电池。

· 请在关机状态下更换电池。

开 / 关机

● 开启电源

按“||”键启动电源, 液晶显示屏显示开机信息后进入到音乐界面。

· 如果之前已进行了操作, 则显示开机信息后, 将回到上一次功能界面。

关闭电源

正在关机.....



按住“▶/II”键, 液晶显示屏将显示关闭电源画面, 当“正在关机.....”进度条显示完毕后关机。

低电时液晶显示屏上电池电量图标“☐”闪烁后关机。

本机提供“定时关机”、“待机关机”2种关机方式选择。用户自行设置关机时间长短后, 系统将在设定的时间内关机。具体操作见“系统设置”中的“定时关机”、“待机关机”功能介绍。

蓝色背光显示

装入电池后开机, 液晶显示屏有5秒的蓝色背光显示(本机默认值为5秒)。此后按任意键, 均有5秒的蓝色背光显示。

用户可根据需要自行设置背光时间长短, 具体操作见“系统设置”中“背光”功能介绍。

锁定功能




开机后将锁定开关拨至锁定位置。



液晶显示屏会有“**HOLD**”图标显示，表示已将按键锁定。此时操作其它按键，锁定图标闪烁。

如果开机时液晶显示屏显示开机信息后出现“按键锁定”字样随后关机，则提示锁定开关已拨至了锁定位置，此时需取消按键锁定才能开机。

挂绳连接



如图所示将挂绳较细一端穿过挂绳扣,然后将挂绳较粗一端穿过较细一端即可完成挂绳连接。

推荐计算机配置

计算机系统应具备如下条件：

- Windows98SE/ME/2000/XP
- 奔腾 133MHz 以上
- 支持 USB 端口
- CD-ROM 驱动器
- 20MB 以上可用硬盘空间

安装驱动及固件升级软件

· 安装固件升级软件的同时也安装了WIN98 USB驱动程序。




1. 将随机光盘放入计算机 CD-ROM 驱动器内，然后选择 CD-ROM 驱动器，找到本机适用的驱动及固件升级软件文件夹并打开，双击  图标开始进行安装。按“下一步(N)”继续。




2. 许可证协议。

- 接受安装许可证协议条款请点选“是(Y)”，进入下一步安装。
- 不接受安装许可证协议请点选“否(N)”，将退出本软件的安装。




3. 选择安装程序放置的路径。

- 要安装于图中所示路径，请点选“下一步 (N)”继续。
- 要安装于其他路径，请点选“浏览 (R) ...”进行选择。



4. 安装程序会将程序图标添加至图中所示“程序文件夹 (P)”中，单击“下一步 (N)”继续。

- 您可以输入新的文件夹名称，或从“现有文件夹 (X)”列表中进行选择。




5. 点选“完成”，结束软件安装过程。

- 安装过程中，如果出现“CRC Error”或“CRC 错误”提示，请点击“忽略”即可继续安装。
- 软件安装后，可通过USB连线将本机与计算机连接，然后打开计算机中已安装好的固件升级软件，按“开始”按钮即可执行操作。
- 卸载本软件，请选择“开始→程序→BBK digital audio MP3 Player→卸载”。
- 用户可从<http://www.eebbk.com>网站下载本机最新驱动及固件升级软件。

与计算机连接

数码随身听与计算机之间的文件传输,必须先用随机附送的USB连线将数码随身听与计算机连接。

1. 把USB连线的一端插入计算机的USB接口。
2. 再将USB连线另一端插入数码随身听USB接口。



3. 数码随身听成功连接后,液晶显示屏上显示“READY”字样。

- WINXP/2000 操作系统下,计算机右下角会出现“”小图标。
- 第一次连接计算机时会显示找到新硬件,若连接不上,请取下数码随身听中电池,再重新连接计算机。
- 文件传输时,数码随身听液晶显示屏上显示“WRITING”字样。传输完成后显示“READY”字样。
- 如果对本机进行了一些设置后要保存当前设置,请先关机后再将本机与计算机连接。
- 在WINXP/2000 操作系统下,要退出与计算机的连接(如果“步步高数码随身听下载软件”已打开,请先将其关闭,再退出与计算机的连接。),请先点击计算机右下方“”小图标,进行安全删除硬件操作,成功后再将数码随身听拔下。

工具(T) 菜单命令一览

- 刷新界面(Ctrl+R): 刷新整个界面。
- 删除文件(Ctrl+D): 将上传界面中选定的单个或多个文件删除。
- 删除所有文件(Ctrl+Alt+F): 将当前目录下所有文件删除。

帮助(H) 菜单命令一览

- 步步高下载软件版权(Ctrl+A): 主要介绍本软件的软件版本及步步高网站等信息。
- 连接步步高网站(Ctrl+C): 连接“步步高教育电子产品有限公司”网站查询或下载所需内容。
- 简要操作说明(Ctrl+H): 软件按钮简要操作说明。

选择文件路径: 在计算机中选择要下载或上传的文件所在路径。

选择文件夹: 在计算机中选择要下载或上传的文件所在文件夹。

连接步步高网站: 进入“步步高教育电子产品有限公司”网站查询或下载所需内容。

当前存储器状态: 此界面显示当前存储器(即数码随身听)容量、已用空间、剩余空间、数码随身听连接状态。

下载界面: 将计算机中的文件进行选择后显示在该界面。

软件命令快捷按钮:

-  (上传文件): 把上传界面(即数码随身听中的内容)中所选文件上传到计算机中。
-  (下载文件): 把下载界面中所选文件下载到数码随身听中。
-  (刷新界面): 刷新整个界面。
-  (删除文件): 将上传界面中选定的单个或多个文件删除。
-  (删除所有文件): 将当前目录下所有文件删除。
-  (退出程序): 将退出本软件。

上传界面: 显示成功连接后当前存储器(即数码随身听)中所有文件内容。

连接状态: 显示当前数码随身听与计算机连接状态。

下载文件

将数码随身听成功连接[如未成功连接, 请点选“ (刷新界面)”按钮]后, 再选择下载文件所在路径、文件夹(选择并打开), 然后在下载界面中选定要下载的文件, 再点选软件命令快捷按钮中的“”(下载文件)按钮[或点选“文件(F)→下载文件 Ctrl+L”项]即可。

- 请勿在文件传输过程中拔下USB连线, 否则将导致数据出错。
- 用户若要下载桌面文件, 请先将其放置到其他目录下再进行下载操作。

上传文件

先选择要上传文件所在路径、文件夹(选择并打开), 然后在上传界面(即数码随身听中的内容)选定要上传的文件, 再点选软件命令快捷按钮中的“”(上传文件)按钮[或点选“文件(F)→上传文件 Ctrl+U”项], 将所选文件上传至选定位置。

- 请勿在文件传输过程中拔下USB连线, 否则将导致数据出错。

删除文件


删除文件: 在上传界面选定要删除的单个或多个文件后, 点选软件命令快捷按钮中的“”(删除文件)按钮[或点选“工具(T)→删除文件 Ctrl+D”项], 即可执行操作。

删除所有文件: 在上传界面(即数码随身听中的内容)选定要删除的目录后, 点选软件命令快捷按钮中的“”(删除所有文件)按钮[或点选“工具(T)→删除所有文件 Ctrl+Alt+F”项], 即可删除该目录下的所有文件。

- 删除文件操作只能删除上传界面(即数码随身听)中文件。文件一旦被删除将无法恢复, 因此请特别小心。

音乐播放

界面介绍



开机后，若液晶显示屏显示“无音频文件”时，则表示此时机内无音频文件。用户需通过 USB 连线将计算机中的音乐文件传输至本机中，便能欣赏到您精心选择的音乐。具体操作可参见“电子移动硬盘”介绍或“下载软件介绍”中的“下载文件”功能介绍。

本机支持 MP3/WMA 音乐文件播放。



也可按导航 / 菜单键显示主菜单界面，拨动导航 / 菜单键选择“”图标。选定后，按导航 / 菜单键进入音乐播放界面。



播放、暂停、停止

待机状态下,按“▶||”键播放,再按一次“▶||”键则暂停播放,要恢复播放,再按一次“▶||”键即可。

按住“▶||”键2秒左右则停止播放。

·默认状态下,所有歌曲播放结束后,将返回到第一首歌曲的等待播放状态。

音量调节

向着“+”或“-”方向拨动导航/菜单键表示增大音量或减小音量。

·向着“+”或“-”方向拨动导航/菜单键不放,则连续增大或减小音量。

上一曲、下一曲选择

向着“◀◀”或“▶▶”方向拨动导航/菜单键可进行上一曲或下一曲的选择。

·向着“◀◀”或“▶▶”方向拨动导航/菜单键不放,则执行快退或快进功能。

A-B段重复

播放状态下,第一次按“A-B”键选择A点,再按“A-B”键选择B点,此时机器将选定的A、B段重复播放。

第三次按“A-B”键(或按导航/菜单键)则取消A-B段重复。

8 种音效模式选择

在音乐播放界面，可直接按“EQ/REC”键循环切换 8 种音效模式，分别是：**NORMAL**(标准，默认值)、**ROCK**(摇滚)、**CLASSIC**(古典)、**TREBLE**(高音)、**POP**(流行)、**JAZZ**(爵士)、**BASS**(低音)、**USER**(用户音效)。



也可进入“音乐设置”菜单中进行音效模式的选择。

在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标后，按导航/菜单键进入。选择“音效模式”项，按导航/菜单键进入。



“音效模式”项中有 8 种音效模式可供选择。

拨动导航/菜单键进行选择的同时可听到效果，按导航/菜单键确定后返回上一级菜单。



用户音效编辑


用户还可自行进行音效编辑。



在主菜单界面拨动导航 / 菜单键选择“”图标，按导航 / 菜单键进入。



拨动导航 / 菜单键选择“用户音效编辑”项，按导航 / 菜单键进入。



“用户音效编辑”界面共有5个频率点可供调整：62Hz、200Hz、1KHz、4KHz、14KHz。每个频率点在+15db~-15db范围内调整。

默认频率点为62Hz。向着“◀◀”或“▶▶”方向拨动导航 / 菜单键进行频率点选择。选定频率点后，向着“+”或“-”方向拨动导航 / 菜单键可在频率点范围内进行调整。

保存用户音效编辑？

是

否

调整后按导航 / 菜单键将弹出提示框。拨动导航 / 菜单键选择“是”（按导航 / 菜单键确认后则保存刚才编辑）或“否”（按导航 / 菜单键后则退出）。

6 种播放模式选择

本机提供 6 种播放模式进行选择。分别是：（默认值为顺序播放，无播放模式图标显示）、（单曲循环）、（全部循环）、（随机播放）、（全部随机循环）、PREVIEW（10 秒浏览，即播放每首曲目的前 10 秒内容，然后停在最后一首开始播放。）。

在主菜单界面，拨动导航 / 菜单键选择“”图标，按导航 / 菜单键进入。拨动导航 / 菜单键选择“播放模式”项，按导航 / 菜单键进入。



拨动导航 / 菜单键选择不同的播放模式，按导航 / 菜单键确认后返回上一级菜单。



2 种歌词显示方式选择

进入主菜单界面选择“”图标，按导航 / 菜单键进入。选择“歌词显示设置”项，按导航 / 菜单键进入。

在“歌词显示设置”界面有 2 种歌词显示方式可供选择，分别是：“”（普通显示：显示 1 行歌词）和“”（全屏显示：显示 3 行歌词）项。按导航 / 菜单键确认后返回上一级菜单。

· 默认值为普通显示。

· 全屏显示设置只对有歌词的文件有效，播放状态下将实现全屏显示功能。



录音功能

录 音

在本机的录音功能下, 您可以将重要资料以声音的形式进行备忘记录或通过USB连线将录制好的文件传输至计算机中进行保存。

请勿在录音过程中或暂停录音时连接USB连线, 否则将导致录音资料丢失或异常。

本机设有录音快捷键“EQ/REC”键, 如在音乐界面, 可直接按“EQ/REC”键2秒左右进入录音界面开始录音。



也可在主菜单界面, 拨动导航 / 菜单键选择“”图标, 按导航 / 菜单键进入。

进入录音界面后可看到录音图标闪烁, 此时可通过麦克风(内置录音话筒)开始录音。

- 录音文件按“V001、V002……”顺序录制, 生成.WAV文件, 并自动生成文件夹“VOICE”(可通过下载软件或打开可移动磁盘查看到)。
- 若需要进行长时间录音, 请先查看电池电量是否充足, 存储空间是否足够。如果存储器已满, 则录音过程中将自动停止。



按“▶/⏸”键，暂停录音；再按“▶/⏸”键，则恢复录音。



按“EQ/REC”键停止录音。

· 按“▶/■”键可播放刚才录制的文件。





要继续录音操作，则直接按住“EQ/REC”键2秒左右开始录音。

● 编码格式选择



录音设置

在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“EQ”图标，按导航/菜单键进入。



录音播放



录音播放

主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“?”图标，再按导航/菜单键进入。



在录音播放界面，向着“◀◀”或“▶▶”方向拨动导航/菜单键可进行已录音文件的选择。



选定要播放的录音文件后，按“▶||”键开始播放。

用户还可以进入到主菜单界面选择“音乐设置”中“播放模式”项的“10秒浏览”，播放录音文件的前10秒内容。

系统设置



在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，按导航/菜单键进入。

“系统设置”界面有如下选项：



对比度

对比度



选择“”图标后按导航/菜单键进入“对比度”界面，拨动导航/菜单键调整，液晶显示屏会直接显示改变状态。

按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

语 言

- ☒ 简体中文
- ☐ 繁体中文
- ☐ 英文

选择“”图标后按导航 / 菜单键进入“语言”选择界面。此时拨动导航 / 菜单键可选择“简体中文(默认值)”、“繁体中文”、“英文”三种语言显示。

按导航 / 菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

· 选择“繁体中文”后的语言显示界面:



- ☐ 簡體中文
- ☒ 繁體中文
- ☐ 英文

· 选择“英文”后的语言显示界面:



- ☐ Simple Chinese
- ☐ Trad Chinese
- ☒ English

· 由于液晶显示屏尺寸限制,有个别笔画多的汉字在采用 11 × 12 的点阵显示时,可能出现显示不完全的现象。

背 光



选择“”图标后按导航 / 菜单键进入“背光”选择界面。此时拨动导航 / 菜单键

可进行背光时间长短的选择(默认值为 5 秒)。

按导航 / 菜单键确定后会自动返回上一级菜单。


定时关机



选择“”图标后按导航/菜单键进入“定时关机”设置界面。此时拨动导航/菜单键可进行定时关机时间长短的选择(默认值为关闭)。

按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

待机关机



选择“”图标后按导航/菜单键进入“待机关机”设置界面。此时拨动导航/菜单键可进行待机关机时间长短的选择。(默认值为10分)。

按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

开机画面设置

选择“”图标后按导航/菜单键进入“开机画面设置”界面。拨动导航/菜单键可选择不同的开机画面。



按导航/菜单键确定后会自动返回上一级菜单。

删除文件



选择“”图标后按导航/菜单键进入“删除文件”界面。

拨动导航/菜单键进行“删除单个文件”或“删除所有文件”选项。

如选择“删除单个文件”项后，按导航/菜单键进入，出现提示框，向着“”或“”方向拨动导航/菜单键选择要删除的文件，确定删除按导航/菜单键，删除后将提示“删除完成”。取消删除则按“”键返回上一级菜单。

具体操作细节可参见后面“删除文件”中的功能介绍。

恢复默认值

确定恢复默认值？
按“/Y”确认；
按“导航/菜单”取消。



系统恢复……

选择“”图标后按导航 / 菜单键进入“恢复默认值”界面。

要恢复默认值，请按照界面提示选择。

· 用户音效编辑不能恢复。

关于

选择“”图标后按导航 / 菜单键进入“关于”界面。
可看到软件版本、内置容量、剩余空间信息。

· 由于内部软件占用部分空间，所以内置容量小于标出的实际容量。

退出

选择“”图标后按导航 / 菜单键将返回上一级菜单。

电子移动硬盘

数码随身听除了能进行音乐播放、录音等功能外,您还可以把文本、图形等格式文件通过USB连线传输至本机中,将本机当作一个电子移动硬盘使用,而且存储更快捷、方便。

通过USB连线将本机与计算机成功连接后,打开“我的电脑”,您会发现一个新的“可移动磁盘”盘符出现,此时可将所需文件复制至“可移动磁盘”中。

- 一般来说,可移动硬盘的盘符为当前系统中最大的一个盘符。若在连接之前,系统上最大的盘符为E,则移动硬盘的盘符为F,依此类推。
- 文本、图形等格式文件在数码随身听中仅作保存,不能显示。

删除文件

删除数码随身听中的文件有3种。

第1种是在计算机中找到“可移动磁盘”打开并选择其中需要删除的文件,然后单击鼠标右键,在下拉菜单中选择“删除(D)”选项进行删除操作。

第2种见“下载软件介绍”中“删除文件”介绍。

第3种是在数码随身听的“系统设置”菜单中选择“删除文件”项,分“删除单个文件”和“删除所有文件”两项,可进行删除音乐或录音文件的操作。

以下以删除数码随身听中单个音乐文件为例。删除文件前请先进入到文件所在界面。

· 只读文件下载后不能删除。



在主菜单界面，拨动导航/菜单键选择“”图标，按导航/菜单键进入。



拨动导航/菜单键选择“删除文件”选项，按导航/菜单键进入。



再选择“删除单个文件”选项，按导航/菜单键进入。



痴心绝对
确定删除音乐？

出现提示框，向着“”或“”方向拨动导航/菜单键选择需删除的音乐文件，确定删除按导航/菜单键。（取消删除按“”键将返回上一级菜单。）



痴心绝对
删除完成

删除后将提示“删除完成”。

“删除所有文件”具体操作: 在删除文件界面选择“”图标, 按导航 / 菜单键进入, 出现提示框: “删除全部音乐? ”。确定删除按导航 / 菜单键, 取消删除按“”键返回上一级菜单。

格式化

数码随身听与计算机成功连接后, 在“我的电脑”中选择“可移动磁盘”, 然后单击鼠标右键, 在下拉菜单中选择“格式化(M)...”选项。点击“开始”按钮开始格式化操作。

- 格式化操作将清除数码随身听内所有文件, 文件一旦被格式化将无法恢复, 因此请特别小心。
- 对数码随身听进行格式化时, 如果“步步高数码随身听下载软件”已启动, 需将其退出才能对数码随身听进行格式化操作。

故障排除

■无法开机

1. 检查电池接触是否良好，安装电池时“+、-”极性是否装反。
2. 检查电池电量是否充足，电量不足时，请及时更换电池。
3. 检查是否按错了键。
4. 检查是否将按键锁定，解除锁定状态。

■按键失效

检查是否将按键锁定，解除锁定状态。

■无声或播放时断断续续

1. 检查耳机与本机接触是否良好，耳机线是否有损伤。
2. 请将音量调至适当大小。
3. 格式化数码随身听并重新下载所需文件。
4. 检查是否为本机支持的 MP3/WMA/WAV 格式文件。
5. 检查电池电量是否充足，电量不足，请及时更换电池。

■自动关机

1. 检查电池电量是否充足，电量不足时，请及时更换电池。
2. 检查是否进行了“定时关机”或“待机关机”设置。

■ 数码随身听播放失灵

1. 检查电池电量是否充足，电量不足时，请及时更换电池。
2. 关闭本机电源后重新开机。
3. 检查播放文件是否损坏。
4. 格式化数码随身听并重新下载播放文件。
5. 固件升级。

■ 无法录音

1. 检查存储空间是否充足，若存储空间已满，录音过程中将自动停止。
2. 检查电池电量是否充足，电量不足时，请及时更换电池。
3. 格式化数码随身听并重新录制文件。

■ 数码随身听不能成功连接

1. 检查 USB 连线与计算机和本机的连接是否正确、良好。
2. 将数码随身听安全退出后再重新连接。
3. 取下电池后，再通过 USB 连线将本机与计算机连接。
4. 若在固件升级时不能成功连接数码随身听，请先将其安全退出；然后按住“▶||”键，重新进行与计算机的连接，即可进行固件升级。
5. 重新启动计算机。

■ 无法下载文件

1. 检查剩余空间是否充足。
2. 检查 USB 连线与计算机和本机的连接是否正确、良好。
3. 重新启动“步步高数码随身听下载软件”程序。

技术规格

型 号:	V5
内置容量:	128MB(V5 A)/256MB(V5 B)/512MB(V5 C)/1GB(V5 E)
电 源:	1 节 7 号(AAA) 1.5V 电池
通讯接口:	全速 USB 2.0
液晶显示:	128 × 48 点阵显示
语言选择:	中文简 / 繁体, 英文
播放格式:	MP3/WMA/WAV
尺 寸:	L:76mm × W:29mm × H:20mm
重 量:	24.5 克(不含电池)

售后服务

详见“保用卡”的有关说明。

本公司在全国各大中城市均设有销售网点, 用户购买的产品如果出现故障, 可就近到联保单位修理或更换。

偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系, 寄回本公司修理。

地址: 广东省东莞市长安乌沙步步高大道 23 号

电 话: 0769-5325432

· 本公司不断致力于提高产品性能, 产品使用说明书内容如有变更, 恕不另行通知, 敬请谅解!



真诚关怀 **24** 小时
服务热线：0769-85325432

步步高®

东莞市步步高教育电子产品有限公司

东莞市长安镇乌沙李屋工业区

电话：0769-85325432

传真：0769-85417882

邮编：523860

<http://www.eebbk.com>

执行标准：Q/BBK 807-2004