

使用方法

- 請單獨使用110V 60Hz 10A以上插座。
- 將上燈管開關按鍵按下“1”的位置，則上燈管通電；按下“0”則上燈管不亮。
- 將下燈管開關按鍵按下“1”的位置，則下燈管通電；按下“0”則下燈管不亮。

※本機可個別控制上燈管或下燈管動作。



接地線組裝方法

- 本產品附有接地線，為防止意外感電，使用前請將接地線連接到室內配線的接地位置。

安全注意事項

- 使用時，電源插頭請確實插好。
- 使用中請勿接近水源、火源、易燃物。
- 為了使用安全，絕對不要私自拆解、修理或改造。
- 不可使用在溫室或建築工地內。
- 不可作為烘衣用途。
- 加熱器(電暖器)不得直接放置於電器插座下。
- 請勿在浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。
- 請勿以程式、計時器或任何可自動開關此加熱器的其它裝置使用在此加熱器上。若加熱器被覆蓋或不正確放置，將存在有火災危險。
- 此加熱器的前護網係欲避免直接觸及加熱元件，且當使用加熱器時，此前護網必須定位。
- 前護網並未提供給無人看顧之小孩或殘障者完整的保護，應加以注意。
- 當有小孩或行動不便的人使用時，必須有監護人在場。



保養方法

- 避免碰撞或刮傷電暖器，以免表面掉漆損壞而生鏽。
- 擦拭和保養前請務必先關機，再拔出電源插頭，待機身完全冷卻後再進行，清潔時使用乾淨軟布輕擦，允許使用軟布沾少量水擦拭外表面。
- 切勿直接用水沖洗電暖器，以免機內積水而發生故障。
- 收藏時，應先將電暖器冷卻，套上包裝袋，放入包裝箱內保存。
- 不要用電源線捆綁電暖器，否則將易損壞電源線絕緣外套。



緊急處理方法

- 使用時若有持續冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉且將插頭儘速拔起，並通知晉寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線有任何損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。