

如何

● 装入打印纸

滑动左导轨

紧靠右导轨装入打印纸

滑动左导轨紧靠打印纸右边缘

拉开导轨板

* 确保打印纸的可打印面朝上，并且确保打印纸短边朝下放入。

● 装入原稿

确保装入的打印纸边缘整齐。

打开文稿盖

正面朝下放置文稿

* 复印时，请注意原稿放置方向和复印输出文稿方向的关系。

文稿对齐左上侧标尺交叉点

● 开始复印

选择打印纸尺寸 / 类型

按下开始彩色按键可开始彩色复印

面板功能

● 开/关

● 错误

● 墨水

● 数量

● 普通纸 A4

● 照片纸 4x6/6寸

● 自动适应纸张

● 开始黑白

● 开始彩色

● 停止

● 复印数量

通过按下数量按键来选择复印的数量

1 2 3

● 打印纸尺寸 / 类型

● 普通纸 A4

● 照片纸 4x6/6寸

● 此处的照片纸为高质量光泽照片纸

● 自动适应纸张

普通纸 A4

照片纸 * 4 × 6/6 寸

将打印纸尺寸 / 类型按键与自动适应纸张按键进行结合，可对原稿进行自动放大缩小以适合选择的打印纸。

● 黑白复印

按下开始黑白按键开始灰度级复印

● 彩色复印

按下开始彩色按键开始彩色复印

● 取消复印

按下停止按键取消复印

● 错误信息

指示灯	问题	解决方法
●	缺纸或夹纸	按下 ◆ 开始彩色（或黑白）按键。
●	墨水将尽	准备一个新的墨盒，黑色(T057)，或彩色(T058)，更换合适的墨盒。
●	黑水已空或没有墨盒	更换合适的墨盒。请使用 EPSON 正品墨盒。
所有指示灯亮或仅墨水指示灯亮	未知错误	请拨打爱普生客户服务热线：800-810-9977（免费），010-82012626 或与爱普生授权维修中心联系。

● 更换墨盒

错误墨水指示灯亮或闪烁

打开扫描仪组件，并锁定

打开墨盒盖，取出墨盒。

撕掉新墨盒的黄色胶条

装入墨盒

合上墨盒盖，并按下直到发出咔嚓声。

解开锁定，合上扫描仪组件

● 不要拔掉插销

● 不要关闭电源

● 不要插入打印纸

● 需要 30 秒等待

● 亮

● 灭