

装 箱 单

序 号	名 称	数 量
1	说明书	1
2	保修证	1
3	用户登记卡	1
4	合格证	1
5	主机	1
6	止逆阀部件	1
7	万向风管(Φ160)	1
8	密封圈	1
9	挂钩	1
10	油杯	1
11	十字槽扁盘头螺钉M4X20	8
12	木螺钉5X50	7
13	膨胀管8X48	7
14	十字槽扁盘头螺钉 ST3X8	3
15	止动板	1



青岛海尔洗碗机有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

邮编：266555

2003年第1版

使用说明书

海尔深型吸油烟机

CXW-206-J11/J13



Haier

目 录

产品特点介绍 ----- 1

各部分构件

名称和功能 ----- 2

安全注意事项 ----- 3-4

安装方法 ----- 5-6

使用方法 ----- 7-8

保养方法 ----- 9-10

异常处理与
售后服务 ----- 11

技术规格与
电气原理图 ----- 12

装箱单 ----- 封底

专用号： 0120502911

VC532236

- 本产品适合在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用请与本公司联系定制
- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 产品执行标准：GB 4706.28-1999和
GB/T 17713-1999

技术规格和电气原理图


主要技术数据

产品型号	CXW-206-J11/J13	电机输入功率	206W
照 明 灯	≤ 25Wx2 (螺口小灯泡)	最 大 风 量	(15.5±1) m ³ /min
电源种类	额定电压: 220V~	风 压	最大风压: ≥300Pa
	额定频率: 50Hz		风量为7m ³ /min时: ≥260Pa
噪 音	≤54 dB	风 管 口 径	160mm
外形尺寸(mm)	(长x宽x高) 745x520x420	净 重	21 kg

注: 1. CXW-206-J11/J13型机的颜色分别为珍珠白、珠光银。

2. 54为声压级; A计权声功率级为68dB。

电气原理图



产品特点介绍

● 超时代外观，典雅豪华

创新外观设计，整机内腔采用整体式双隔层结构，无缝美观，光滑顺畅，突破传统，领导吸油烟机时尚潮流。

● 超大风量，超强吸力

运用空气动力学原理，优化风道设计，采用高效大功率电机，吸力强劲无比，彻底吸尽油烟。

● 电路控制系统

采用高可靠的机械式琴键开关，电机高、低速双档调节，照明单控，操作方便。

● 创新“自吸式”滤油网设计

创新独特的磁性吸合即拆即洗式滤油网设计，在进风口能将油烟过滤分离，确保风机腔内油污大大减少，使内部叶轮长期免拆洗。


● 内腔无缝设计，清洗方便，使油污无处可藏

产品拥有上述优点，方便您使用



各部分构件名称和功能

主要零部件名称图



(1) 止逆阀部件 (2)万向风管 (3) 主壳体 (4) 导风板部件 (5) 进风圈部件 (6) 前面板
(7) 止动板 (8) 止逆阀垫片 (9) 叶 轮 (10) 手紧螺母 (11) 照明挡板 (12) 集油槽
(13) 油杯

各部分构件功能

- 止逆阀部件：连接万向风管和主机；使用过程中叶片打开，停止工作时叶片关闭，可防止油烟倒灌。
- 叶轮：高速旋转，产生负压吸入烟气，并将油烟分离。
- 止动板：置于机体顶部，防止机体掀翻跌落。
- 手紧螺母：将叶轮固定在电机轴上。
- 油杯：盛装机器分离出的油和水。
- 进风圈部件：空气入口，并防止异物进入机腔。
- 进风圈密封圈：使进风圈部件与壳体紧密结合在一起。

由于产品的改进，您所购买的海尔吸油烟机可能与本说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

异常处理与售后服务

异常状况的处理

故障现象	原因及处理方法
照明灯不亮、电机不运转	1. 电源线插头未插紧，或底座过松，请检查插座是否有电，并将松动的插头插紧； 2. 插线板断路，需维修更换。
照明灯亮、电机不运转	1. 琴键开关弹片无弹性、失灵、更换开关； 2. 接线板上电机的接线端子接触不良，检查接线端子，确信接触良好； 3. 电机烧坏，更换电机，需维修； 4. 电容损坏、电机不能启动，更换电容。
机体明显振动	1. 查看主机悬挂是否牢固，支脚是否稳定； 2. 叶轮是否安装到位，蜗壳接连脚是否移动； 3. 叶轮受损不平衡，更换叶轮，需维修。
吸力不强	1. 安装过高，请降低安装高度； 2. 使用空间空气对流太大，或门窗关闭不能换气； 3. 排气公用烟道狭窄，风阻太大，需想办法扩大出口，清理公用烟道或直接将万向风管引到室外； 4. 止逆阀叶片被卡住，清理叶片； 5. 电机速度明显降低，更换电机或电容，需维修； 6. 滤油网未及时清洗，网孔被油糊住，需清洗滤油网。

疑难问答和售后服务

- 当产品有异常或疑难时，可到售货地点或与附近的我公司售后服务中心取得联系，咨询或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的地址、姓名、电话号码及产品名称和型号，我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证：

- 1.保修证书：当您需要正常咨询或维修时，请持此证书和购机发票与我公司特约维修点或售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
- 2.保修期内整机免费包修一年，主要电器件保修三年（自购买日起，以发票中日期为准）。

保养方法

注意

- ★ 清洗时请戴上橡胶手套，以防金属件的快口伤人。
- ★ 拆下的零部件轻拿轻放，以免变形；
- ★ 清洗叶轮时应特别小心，不可碰撞或丢掉叶片上的配重卡夹，以免叶轮的动平衡量变差，造成整机振动，噪音增大；
- ★ 清洗时严禁电机、控制开关等电器部件进水。
- ★ 为保护本机表面涂层，宜经常擦拭干净，擦拭时请用中性洗涤剂和松软抹布；一定不能使用汽油、酒精等腐蚀性化学试剂擦拭，不能使用如牙膏、去污粉、洗衣粉等具有研磨功能的清洁剂擦拭；并且，擦拭工具不能使用如牙刷、洗衣刷等硬毛刷。
- ★ 清洗滤油网最好用温水加洗涤剂浸泡一段时间，用抹布或毛刷将滤油网擦洗干净，再用清水冲洗几遍即可。

建议：



每日使用完吸油烟机，清擦导风板和前面板外表面一次；每三个月清洗叶轮一次，每半年大洗一次。

安全注意事项

■ 使用以前请仔细阅读“安全注意事项”，以便正确的使用。




■ 本章记载的事项均与安全有关，请务必遵守。



●由专业人员进行安装


安装完毕试运转后，无异常现象的同时，售后服务人员需向用户说明使用方法。用户自行安装出现不妥时易发生触电、脱落。



●勿于户外使用


在雨水淋湿的场所使用会导致漏电、触电。

专用插座




●使用电源专用插座

电源导线中途连接、使用延长线以及多口配线器时容易发生触电、导线发热以及火灾。专用插座接地应可靠。




●非专业维修人员绝对禁止私自改动内部布线；否则，有可能发生异常动作而导致人体受伤，修理不妥还可能发生触电、火灾。

安全注意事项




- 清洗时，严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水；禁止用水冲洗。
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。



- 打扫或检查时必须将电源切断，误操作易发生触电、挤伤。
- 出现异常现象时，电源开关按到“停止”，拔下电源插头或者切断总电源，马上与海尔售后维修中心联系。异常状态下连续运转易发生触电、火灾。



- 潮湿的手勿去触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关，这样易发生触电。



- 电源线勿损坏
勿对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等，否则易导致电源线破损而发生触电和火灾。
如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

- ★ 吸油烟机在炉灶使用过程中，房间也必须保证通风良好！
- ★ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机！
- ★ 吸油烟机排出的气体不应排到热烟道中！
- ★ 安装膨胀管时，管孔与孔径的配合一定要密切，严禁钻孔过大，以至膨胀管松动，造成意外跌落！


△ 警告

保养方法


拆洗步骤

- 1、拔掉电源插头；
- 2、按水平方向慢慢抽出油杯（如图一）；
- 3、用螺丝刀拧下集油槽上的两颗螺钉，可拿下集油槽（如图二）；
- 4、用螺丝刀拧下进风圈上的3颗螺钉，可拿下进风圈部件（如图三）；
- 5、顺时针旋下手紧螺母，抓住叶轮的轴套向上提起，拿下叶轮（如图四）；
- 6、用螺丝刀拧下导风板上的9颗螺钉，可拿下导风板（如图五）
- 7、以上零部件用户可拆洗保养。

- 组装时组装步骤按拆洗过程的相反步骤进行。




图一




图二



图三



图四



图五


使用方法

★ 本产品电机采用热保护装置，当电机发生卡堵，电机温度上升至保护温度时，电机会自动切断电源，以保护电机不受致命损坏，此时应停机检查是否有异物卡住叶轮并及时排除，当温度下降后，电机又能重新启动。

更换灯泡的方法

- 1、拔掉电源插头；
- 2、用螺丝刀旋开照明挡板的固定螺钉，拿下照明挡板；
- 3、旋下要更换的灯泡，重新装入新的螺口小灯泡。灯泡功率不得大于25W（如图8）。

注：旋入照明挡板的固定螺钉时，切勿用力旋紧，以防止撑裂照明挡板。



.8.

安装方法

工具准备

安装吸油烟机应具备以下工具：
冲击电钻（带钻头）、螺丝刀、米尺。

安装步骤

◆ 钻孔固定挂钩

1、按图1尺寸在灶具上方坚实的地方准确确定冲击钻钻孔位置。冲击钻配上M7的麻花钻头或M6的冲击钻头，在钻孔位置上钻出7个直径为8mm，深为50~60mm的孔，牢固埋设膨胀管，在下排的5个孔上固定挂钩，旋入木螺钉拧紧（如图2）。




图1

◆ 万向风管安装

1、将止逆阀部件与密封圈置于主机的出风口处，用6只M4 X20的十字槽盘头螺钉紧固。
2、将万向风管插入止逆阀座的槽内，并用2只ST3X8的十字槽盘头螺钉紧固于止逆阀部件上（如图3）。




图2




图3

.5.

安装方法

◆ 主机固定

- 1、将主机挂在已固定好的挂钩上，确认牢靠到位。
- 2、把止动板紧压机壳顶面，带孔面靠墙对准上排的2个膨胀管孔，旋入木螺钉拧紧，如图4所示。
- 3、将万向风管按图3所示引出室外或排烟通道。




图4

注意

- ☆ 周围环境应避免门窗敞开过多，而产生空气对流，影响排烟效果。
- ☆ 安装高度是从灶面到机体底面的距离，参考值为650~700mm。
- ☆ 安装挂钩应保持水平，以保证机体安装水平。
- ☆ 万向风管应尽量避免过长或弯曲，以免气流挤压在管内，影响排烟效果。
- ☆ 电源插座应在小于1500mm的地方（如图1）。




图5

◆ 吸油烟机与厨房吊柜参考组合尺寸（如图5）

使用方法

使用方法

- 1、平行插入油杯（如图6）；
- 2、牢固插入电源插头；
- 3、“照明”键
按下“照明”开关，左右照明灯亮，再按动一次，开关弹起，照明灯灭；
- 4、按下“高速”开关，电机高速运转，按下“低速”开关，电机变为低速运转，可循环进行，按“停止”键一次，电机停止运转（如图7）。




图6

注意

- ☆ 照明开关为自锁功能，高速、低速开关为互锁功能，停止开关只控制电机不影响照明。
- ☆ 若电机在运转时出现异常声音，请立即关掉电源。




图7