

使用指南 (超稳高速型闪存盘/U205)



声明

本产品《用户手册》所包含的内容均受到《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律、法规的保护。未经深圳市朗科科技有限公司（以下简称“Netac（朗科）公司”）同意或者授权，任何组织或者个人均不得以任何手段或形式对其进行修改、篡改或使用。

AirTrack™、OnlyDisk™、优信通™、iMuz™、酷贝™和U-SAFE™是Netac（朗科）公司的商标。Netac®、优CF卡®、优风®、优名通®、优芯®、U-SAFE®、优盘®和优卡®是Netac（朗科）公司的注册商标。Netac（朗科）公司对以上注册商标享有注册商标专用权。

执行标准： Q/Netac001

工具包的安装及卸载（含驱动程序和格式化工具）

U205型闪存盘在Windows 98/98SE 操作系统下使用时需要安装闪存盘驱动程序。安装前请登录本公司网站 www.netac.com.cn 的下载中心下载U205闪存盘的工具包。

- 注： a. 使用该方法时，建议不要将闪存盘插入电脑，若已与电脑连接，在安装完驱动后将闪存盘重新拔插一次。
- b. 将闪存盘插入电脑的USB接口。在桌面双击格式化工具图标，在弹出的对话框中，您可以：选择“格式化类型”为“格式化（可移动磁盘）”或“格式化（本地磁盘）”，点击“格式化”，即可格式化闪存盘。
- c. 在安装闪存盘驱动程序的同时，格式化工具也将被自动安装。安装完成后桌面上会自动生成闪存盘格式化工具图标。当您需要卸载格式化工具时，只需再次双击其安装文件“Setup.exe”按提示完成即可。或从“控制面板”的“添加/删除程序”中将其卸载。

闪存盘的使用

Windows 98/98SE/Me/2000/XP/Server 2003

- 1) 将闪存盘插入USB接口。在“我的电脑”上会出现一个新增加的“可移动磁盘”，代表闪存盘。
- 2) 使用完闪存盘后，请参照以下步骤将其拔出：
Windows 98/98SE: 等待闪存盘指示灯停止闪烁，可将闪存盘从电脑的USB接口上拔出。
Windows Me/2000/XP/Server 2003: 闪存盘指示灯停止闪烁后，用鼠标左键点击屏幕右下角的图标，根据提示进行操作即可安全地将闪存盘拔出。

注：在Windows 98/98SE/Me操作系统下以及在Windows 2000/XP/Server 2003操作系统非管理员下 即使在提示可安全拔出闪存盘的情况下，也要确定LED指示灯是否完全停止闪烁，只有当LED指示灯完全停止闪烁时，才能将闪存盘拔出。

Mac OS 9.x/X

启动您的苹果电脑。将闪存盘插入电脑的USB接口。您的电脑桌面上会出现一个名为“Untitled”的盘符，这就是闪存盘的盘符了。当您需要从USB接口上拔出闪存盘时，请先拖动其盘符到垃圾箱，然后再将其拔出。

Linux 2.4.x

将闪存盘插入电脑的USB接口；以root方式进入，键入命令：`mount /dev/sda /mnt`，此命令用于将闪存盘挂在目录“/mnt”下。“/mnt”为用户所建目录。在拔出闪存盘前需键入命令：`umount /mnt`，此命令用于拔出闪存盘前的卸载。此命令的“/mnt”与前面的“/mnt”是相对应的。

注：键入命令 `mount /dev/sda /mnt` 中的 `sda` 项，可能因电脑或闪存盘的使用情况稍有变化，具体请按照Linux命令规则操作。

注意事项

- 1) 本产品实际可用容量不完全等于标称容量。
- 2) 建议您避免将U205型闪存盘和其他闪存盘同时使用。
- 3) 本产品不能完全避免在使用不当或其他原因下，造成您的文件或数据的破坏或丢失，敬请您对于所有文件或数据应予备份。
- 4) 本产品不能保证在所有的电脑上正常使用。对于在使用该产品的过程中所造成的任何损失，深圳市朗科科技有限公司概不负责。如发生任何争议，应按中华人民共和国的相关法律解决。

联系 Netac（朗科）公司

深圳市朗科科技有限公司 Netac Technology Co., Ltd.

深圳市高新区高新南一道中国科技开发院孵化大楼六楼

邮政编码: 518057

电话: 800-830-3662 (免费客户服务热线)

0755-26727800 (总机)

0755-26727573 (服务监督电话)

0755-26727520 26727510 26727500

(技术支持)

传真: 0755-26727620

网址: <http://www.netac.com.cn>

E-mail: sales@netac.com

(销售)

support@netac.com (技术支持)

info@netac.com

(信息反馈)