




試運轉

- 1 連接電線至適當的電源(額定電壓±10%範圍)。
 - 連接後請小心勿觸及帶電體。
 - 按下控制器上的<運轉/停止>按鈕或機體上的<試運轉>鍵,進行冷房運轉。
- 2 檢查風扇的聲音及運轉情形。
- 3 5~10分鐘後,檢查蒸發器之冷卻情形及冷風吹出狀況(室內外機接頭部份務必檢漏)。
- 4 檢查蒸發器滴水情形,尤其在排水管接頭處不得漏水。
 - 如果凝結水不多時,倒水在滴水盤內檢查排水情形。



規格

機種名	規格		冷房能力 (Kw)	運轉電流 (A)	起動電流 (A)	總額定消耗電功率 (W)	EER值	功率因素 (%)	額定電壓 (單相60Hz)	額定頻率	淨重 (Kg)	室內機	室外機	按裝時採用保險絲規格	
	外形尺寸 (W×H×D) mm	外形尺寸 (W×H×D) mm										按裝尺寸 (W×H) mm	按裝尺寸 (W×H×D) mm		
AM-QA20 + AU-QA20	2.2	3.6	25	741	2.97	94	220V	8	790 × 270 × 180	680 × 530 × 220	250V	27	1090 × 470	1180 × 680 × 440	10A
									790 × 270 × 180	680 × 530 × 220	1090 × 470		1180 × 680 × 440		
AM-QA25 + AU-QA25	2.8	4.6	30	943	2.97	94	220V	8	790 × 270 × 180	680 × 530 × 220	250V	29	1090 × 470	1180 × 680 × 440	10A
									790 × 270 × 180	680 × 530 × 220	1090 × 470		1180 × 680 × 440		

SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號 免費諮詢專線: 0800-005438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>
TINSC247C2R--

SAMPO

AM-QA20/AM-QA25

聲寶分離式冷氣機·使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商
填寫購買日期及蓋店章,以確保您的權益




目 錄

- 2 安全規範事項
- 3 使用前注意事項
- 4 各部名稱及功能
- 7 液晶遙控器各部名稱及功能概述
- 9 操作說明
- 11 使用方法 / 保養方法
- 12 調整風向的方法
- 13 使用注意事項 / 緊急處理方法
- 14 善於使用節省能源
- 15 配管安裝
- 16 配管連接
- 16 室外機安裝—配管安裝
- 17 電氣配線
- 19 試運轉 / 規格

安全規範事項 

- ① 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或保險絲，其額定規格依機種別有所不同請參照後頁欄內所載之規定。
- ② 本機之電源線採 Y 型連接，若有損壞請通知本公司服務中心派員更換，請勿私自更換。
- ③ 本機之使用請用獨立之電源線，勿與其他電器共同使用，且電源線需採用雙重絕緣，導線截面積為 3.5mm^2 或 2.0ϕ 之單蕊銅質導線，接地用導線需 2.5mm^2 以上， 6.0mm^2 以下之導線接地。
- ④ 本機之防濕防塵等級室內側為 IPX0，室外側為 IPX4，故本機不宜裝在室內側易於濺水的地方，例如洗衣間、浴室... 等。
- ⑤ 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- ⑥ 本機於裝機配線時，需先接合接地線，再接合通電用之連絡線，反之當機體欲拆除保養時，需先拆除通電用之連絡線，最後再拆接地線。
- ⑦ 本機最高操作溫度下，其操作壓力，吐出端為 $27\text{kg}/\text{cm}^2$ ，吸入端為 $6.0\text{kg}/\text{cm}^2$ 。
- ⑧ 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境溫度如下：
熱側最高 43°C ，熱側最低 21°C ，冷側最高 32°C ，冷側最低 21°C 。
- ⑨ 本機安裝配管長度，建議不要超過 7 米，以免影響冷房能力。
- ⑩ 本機為求安裝後確保良好之效果，其周圍障礙物最低允許距離如右圖所示。
- ⑪ 本機（室內機）安裝高度建議 2.5m 以上，以防止孩童易碰觸。



使用前注意事項

1 手指或棒狀物勿插入濾網

本空調機風扇為高速度轉動，勿將手指或棒狀物插入吸入口或吹出口，如此將造成危險！

2 可燃性瓦斯遠離吸、吹入口

可燃性瓦斯避免於吸入及吹出口置放。例如鬆膠、鬆簧、揮發性瀋精等會產生易燃性瓦斯，請勿放置於冷氣機1米以內之距離以免引火發生災害，或造成機體變形、變色等。

3 舒適之室溫、風向之調整

若嬰兒、老年人、病患等使用冷氣，請注意您設定之溫度是否舒適及過冷，風向請避免為直接風向。

4 電源電壓，正確安插數

請使用專用插座，並確認是否合乎該冷氣使用之電源電壓，保險絲之安插數也需符合規格，不可用銅線代替。

5 電源線勿改造

請勿將電源線切斷後加以延長或改短，或將電源插頭型式改變，這樣容易發生火災。

6 電源線勿引張受力

電源線應避免引張受力，如此易造成接觸不緊發熱，或內部斷線之危險。

7 特殊用途勿使用

本空調機為一般家庭空調用途，特殊用途(例如電子機器、設備機器溫度之維持，食品、皮毛、美術、骨董、生物培養、栽培、飼養等)不適合。

8 插頭勿當開關機使用

- 請勿以拔掉或插上電源插頭，做為冷氣機“停機”或“運轉”的操作。
- 插頭及插座若發生鬆動現象，有可能產生過熱磨損及漏電等不良。

9 運轉中，請時常換氣

尤其室內正使用瓦斯器具時，需注意換氣，以保持空氣新鮮。

10 雷擊時注意事項













雷擊時，易造成回路之損傷，屆時請關機並拔掉電源插頭。

11 吹出吸入風口勿有它物阻擋

為使氣流順暢，而發揮本機應有機能，在本機吹出、吸入風口，請勿有雜物阻擋。

12 冷房時高熱源器具勿使用

冷房運轉中，高熱源器具之使用，將造成冷氣機之負擔，效率及冷度將降低。



各部名稱及功能

室內機

- 1 導風板 (變更上下風向)
- 2 導葉 (變更左右風向)
- 3 出風口
- 4 遙控發射器
- 5 吸風口
- 6 面框飾版
- 7 遙控接收孔
- 8 配管


室外機

- 9 吸風口
- 10 出風口
- 11 側板
- 12 二方閥
- 13 三方閥
- 14 接地螺絲

附屬品

使用說明書、保證書各一份，遙控器固定座，排水接頭，螺絲包(含安裝室內機用螺絲 20mm長×10 pcs，壁塞Φ6×8 pcs，安裝板須預付6 pcs以上)。

註：若說明書所載與實物不符時，以實物為主。



各部名稱及功能

■ 面框飾板說明

1 濾網清洗燈

- 當本機運轉時數累計達100小時，本指示燈恆亮，表示需清洗過濾網。

2 定時燈

- 燈亮表示有設定定時開關機之功能。

3 運轉燈

- 燈亮表示冷氣機運轉中。

4 遙控接收孔

■ 無線遙控發射器使用方法

5 發射器操作

- 發射器使用時需對著冷氣機遙控接收孔方向發射。
- 有效發射距離為距接收器7m以內。
- 發射後如主機有接收到訊號，即發出“嗶”聲。

6 發射器安裝





- 發射器不使用時請依圖示方式，放入發射器固定座內。
- 長期不使用時請取出電池。
- 電池壽命約一年，當遙控器無法有效操作，電力弱時請更換電池。

■ 遙控器無法使用時

- 當無線遙控器遺失或損壞時，請開啓面框將圖示三顆按鍵中的“電源”鍵按下，即可執行自動運轉。

▲ 注意

當濾網清洗燈恆亮時，表示需清洗過濾網，清洗後請按清洗鍵，使計時歸零，以便重新累計運轉時間。



各部名稱及功能

■ 關閉面框之方法

1 開：

- 開啓面框蓋板前，請先將鎖付於出風口內面上方中央之螺絲拆除。再依照下圖之方式，即可打開面框。




2 閉：

- 請依照右圖之方式，即可合上面框。在確認面框蓋板確實定位於卡筈後，再將出風口螺絲鎖上。

3 拆：

- 面框蓋板開至水平角度，再垂直上引，即可取下面框蓋板，進行面框蓋板清洗、安裝配線、過濾網清洗等保養、安裝動作；回覆動作為反方向進行即可。

註：若說明書所載與實物不符時，以實物為主。



液晶遙控器各部名稱及功能概述

注意：

- 使用時請對準面框遙控接收孔發射。
- 本遙控器請妥為保管，請勿遺失或重摔受損。

1 時鐘顯示

圖形亮時，可經由定時鍵，設定預約定時功能。

2 空氣清淨顯示

此圖顯示時，表示空氣清淨功能已設定，圖滅時，表示取消。(本機無此功能)

3 舒眠顯示

此圖形亮時，表示舒眠功能已設定，反之圖形滅時，表示取消。

4 功能選擇顯示

● 冷氣設定顯示 ● 除濕設定顯示 ● 送風設定顯示
● 暖氣設定顯示 (本機無此功能) ● AUTO 自動設定顯示 (本機無此功能)

5 風向顯示

顯示導風板之動作及位置。

6 信號發射器

7 時間/溫度顯示

可顯示定時時間及設定溫度。

8 信號發射顯示

9 溫度單位顯示

10 風量顯示

在冷房狀態下，可經由風量選擇鍵做 4 段風量選擇：

(1) 自動風量 FUZZY

依機體所設定之溫度為基礎，自動判斷強、弱風之切換。

(2) 風量


在此狀態下機體急速運轉，直到室溫達到設定溫度後，壓縮機及馬達會依設定溫度及室溫狀況作自動停止或運轉。

(3) 風量

此狀態即表示冷氣機固定送出強送風量，直到室溫達到設定溫度後，壓縮機及馬達會依設定溫度及室溫狀況作自動停止或運轉。

(4) 風量

此狀態即表示冷氣機固定送出弱送風量，直到室溫達到設定溫度後，壓縮機及馬達會依設定溫度及室溫狀況作自動停止或運轉。



液晶遙控器各部名稱及功能概述

11 運轉/停止鍵

按一次為運轉，再按一次為停止(開關機使用)，開機時會依上一次設定之功能運轉。

12 定時鍵

本鍵可設定預約開機、預約關機功能。

13 舒眠鍵

- 設定舒眠調溫時使用。
- 本鍵按一次為舒眠設定，再按一次為舒眠取消。

14 清淨鍵(本機無此功能)

- 設定空氣清淨功能時使用。
- 開機即有空氣清淨設定，按一次為空氣清淨取消。

15 溫度設定鍵

- 每按一次△，設定溫度上升 1°C，至 30°C 不再上升。
- 每按一次▽，設定溫度下降 1°C，至 16°C 不再下降。

16 功能選擇鍵

功能選擇用，每按一下改變功能一次。


如 冷房 → 除濕 → 送風

17 風量鍵

本鍵為設定風量時使用。




18 風向鍵

本鍵可變更上下風向。(請參閱 P10)



操作說明

1 開機運轉 / 關機



2 溫度設定調整

1. 按  調降設定溫度，每按一下降 1°C，至 16°C 就不再降。

例：25°C → 24°C → 17°C → 16°C (最小設定值 16°C)

2. 按  調升設定溫度，每按一下升 1°C，至 30°C 就不再升。

例：25°C → 26°C → 29°C → 30°C (最大設定值 30°C)



3 功能選擇設定



4 風量選擇設定




- 你可選擇急運轉來加強冷氣強度，也可選擇強風甚至弱風來降低風量。



5 預約開關機


1. 預約開機

- 按  運轉 / 停止按鍵至開機運轉
- 按  定時 按鍵，至所需之時數，如按至無顯示時表示取消。



2. 預約開機

- 按  定時 按鍵，至所需之時數。



- 如按至無顯示時表示取消。


6 舒眠設定

冷氣功能


- 設定後 1 小時溫度設定提升 1°C，再 0.5 小時後溫度設定再提升 0.5°C，再 0.5 小時後溫度設定再提升 0.5°C，2 小時共提升 2°C。



7 上下風向設定




- 除上下擺動外可設定至自己所要的角度後停止，即依該角度送出冷風。



8 電池更換

- 當使用無線遙控無法有效操作時，請更換電池。
- 將上蓋往下拉，更換 UM-4 電池 2 個 (依 + - 極性裝入)。
- 電池壽命約一年，電力弱時請更換電池。
- 為確保電池壽命，長期不使用時，請將電池取出。



使用方法

■冷氣機操作順序


- 1 先將所有的門窗關閉。
- 2 請將冷氣機電源線插頭插入插座。
- 3 將微電腦控制器上的〈運轉/停止〉鍵按下，使冷氣開始運轉。
- 4 將控制器上的〈溫度設定〉鍵，按至您所希望的室溫度數（經濟室溫為26℃~28℃）。
- 5 再用控制器上的〈功能切換〉鍵，設定您所希望的功能，如冷氣、除濕、送風等，冷氣機即會依您所選擇的功能與設定的溫度運轉。
- 6 您也可以再按其他的按鍵，如〈定時〉、〈舒眠〉……等附加功能，使您感覺更舒適，控制更方便。
- 7 開機時，請按〈運轉/停止〉鍵。若本機長期不使用，請拔掉電源插頭。有關各項操作細節，請參閱以下說明。



保養方法

■為了長期舒適地使用冷氣機，請定期清理保養


- 8 冷氣機長期不使用時，請將電源插頭拔掉。
- 9 冷氣機使用季節後，為了使冷氣機體內部充分乾燥，請以送風條件運轉半天左右。
- 10 切勿使用40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。
- 11 請勿用自來水，直接沖洗冷氣機。



調整風向的方法


■調整上下風向

- 1 ●當開機時導風板自動關閉成全閉之位置，開機時再打開成上一次使用之角度。
 - 當冷房或除濕功能運轉時，如果導風板固定於3、4、5之角度則導風板較容易結露造成水珠之滴落，故冷房、除濕時，導風板建議使用於1、2位置之角度。
 - 導風板因有馬達帶動，故不宜用手去扳動角度，以免造成傳動機構之損壞。




■調整左右風向

- 2 ●請依圖示，用手指撥動導葉調整左右風向，導葉群分左、右二區，可依需要分別調整左、右各30°角，左、右二區可允許各別之偏向調整。
- 3 ●用食指與拇指捏住導葉把手作左右調整，即可使氣流偏向吹出。



▲注意

- 請不要用手操作上下風向導風板。
- 因為如果按著使用遙控器時，容易造成誤動作。
 - 導風板朝下方，在長時間使用冷氣、除濕時，會產生結露、滴水現象，此屬正常現象，建議使用時儘量避免。



使用注意事項 ⚠

■ 下述現象不是製品的異常及故障

① 三分鐘停止裝置（保護裝置）

- 下述的情形，係由於冷氣機保護裝置動作的原因，並非冷房（微電腦除濕）運轉不動作，經過3分鐘後，保護裝置自動回復，冷氣機即能重新運轉。
- 當調整溫度設定鍵或室內溫度低於設定溫度時，壓縮機會停止運轉。
- 當冷氣機運轉中，關機後立刻再開機時，壓縮機暫不起動。

② 聲音

- 冷氣開始運轉後，及冷氣停止後，從室內機發出“咻咻”的聲音及運轉中的水流聲，這些是冷媒的流聲。
- 運轉中，從冷氣發出“ㄅㄨㄅㄨ”的聲音，是冷氣機本體隨溫度而熱脹冷縮所產生的聲音。

③ 霧

- 當冷房或微電腦除濕運轉中，在吹出口附近，發生霧狀現象，這是因為吹出的冷風，冷卻室內空氣成為霧狀現象。

④ 結露現象

- 室內相對濕度連續在80%以上，且冷氣經過長時間冷房運轉，在冷風吹出口附近，可能發生結露現象，而且有水滴滴下。

緊急處理方法 ⚠



① 有燒焦味時

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

② 瓦斯漏氣時

請關掉瓦斯開關，但不要處理冷氣機，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。



善於使用節省能源

■ 省電和舒適的享用

① 調整適合的室內溫度

室內與室外溫差在5°C左右即為過溫。太冷的溫度對健康沒有好處，反而增加電力的浪費。室溫上升1°C約有10%的電費節省。

② 避免陽光的直射和熱風灌入

若有陽光直接照射，需有窗簾及其他遮阻物來遮擋，門窗除了必要的開放外，請經常保持關閉狀態。

③ 風向的調節

長時間使用冷氣時應避免直接吹著冷風，如此對健康沒有好處。

④ 清洗過濾網






過濾網若被灰塵阻塞會影響冷房能力及效果。

⑤ 有效利用定時器

需要使用多少時間可使用定時裝置來設定時間，以達省電效果。睡眠時，保持適當的室溫，有效利用舒眠功能。

■ 過濾網的清洗


- 過濾網上附著大量灰塵時，會使出風量減少，降低運轉效率。
- 以過濾網指示燈恆亮作為清洗基準。
- 但是灰塵特別多的場所即使指示燈未恆亮，也應一週清洗一次。
- 使用吸塵器清理過濾網時，請以手輕敲過濾網。
- 過濾網太髒時，以中性洗劑溶於溫水中清洗過濾網，待陰乾後再使用。
- 請將面框蓋板掀開。
- 把濾網輕輕往上推，再往前提，即可拆下濾網清洗，清洗完畢再裝回原位後，請按右側中間之濾網清洗鍵，再將面框蓋板壓下定位即可。



配管安裝

■ 配管絕熱處理

液感管、氣感管均須絕熱處理，絕熱處理方式如圖示。



■ 配管以擴喇叭口方式連接


▲ 注意 若使用市販品配管時，請依下部品使用。

- 請確實做好擴喇叭口作業，以免發生漏煤。

	配管			絕熱材		
	外徑	厚度	材質	內徑	厚度	材質
細管側	6.35(1/4")	0.8	依 "JIS H3300" 所規定的材質	8~10	8	聚乙烯發泡材料
粗管側	9.525(3/8")	0.8		11~13	8	
粗管側	12.7(1/2")	0.8		14~16	8	

■ 配管之擴管作業


▲ 注意 擴管時，須防止水滴或銅屑.....異物掉入銅管內。



配管連接

■ 請依室內側、室外側的順序配管

- 室內側**
- 室內側配管時，應使用2支固定扳手，最好使用扭矩扳手配管。
 - 連接配管時，先對齊管路中心，再用手轉動杯形螺帽3~4圈。
 - 杯形螺帽的固定扭矩，參照下表。
 - 注意：補助配管中，粗管取細管長約90mm。
 - 冷氣管的排水管，請接引到適當的排水管道，切勿直接或間接滴落地面，以避免弄髒周遭環境，導致受罰！



	袋形螺帽 副側高度	適當的扭 矩扳手	使用固定 扳手時
細管側	17mm	1.8Kg·m	1.5~2.0Kg·m
粗管側	22mm	4.0Kg·m	3.5~4.0Kg·m
粗管側	27mm	6.3Kg·m	6.0~6.5Kg·m
粗管側	24mm	5.0Kg·m	5.0~5.5Kg·m

室外側


- 冷煤配管方式如同室內機。

● 室外機

● 首先將液配管上的螺帽（較小者）鬆開，便與連接管對合後如右圖所示將螺帽完全轉緊。
● 其次將氣配管上的螺帽（較大者）鬆開，便與連接管對合並用手轉緊螺帽3~4轉，先做好排氣後再完全轉緊。
● 若氣配管和液配管上的螺帽未轉緊，則可能會漏煤或漏油，但此並非故障，只要將螺帽轉緊即可。

● 檢漏

將冷煤管路所有的接頭做檢漏，檢查時可用肥皂泡沫塗在接頭上小心觀察是否有漏氣（冒泡），檢查完後，必須將肥皂泡沫完全拭淨。




室外機安裝—配管安裝

■ 空氣驅迫

用冷煤將室內機內、配管內的空氣驅迫出來。

- 1 將二方閥及三方閥之閥帽取下。
 - 2 打開充填口蓋，以硬物頂住閥心，以利空氣氣迫時，空氣經此流出。
 - 3 以六角扳手鬆開二方閥之閥帽 1/4 圈。（反時針方向旋轉大約 90 度）
 - 4 空氣驅迫約 10~15 秒。
- ▲ 注意**
此時將手放於充填口下方，以免手指凍傷
- 5 放開閥心鎖緊充填口蓋。
 - 6 以六角扳手完全打開二方閥、三方閥閥棒至底。（反時針方向旋轉約 3/4 圈）
 - 7 鎖緊閥帽。





電氣配線

- 1 室內外機間配線請用 $\phi 2.0$ mm V.V.F 電纜線，且須為雙重絕緣導線，不可使用絞線


- 配線前端須剝線後，確實插入端子板中。

2 室內側

- 掀開室內機面板，即可看到端子台，安裝電源線。







3 室內外機間配線作業



■ 注意事項



- 1 請務必選用冷氣機專用的電源回路。
- 2 請儘可能裝設漏電遮斷器。
 - ▲ 注意
 漏電遮斷器請使用額定感度電流 15mA，動作時間 0.1 秒以下之電流動作的高感度機型。
- 3 在配線接觸不良下連續運轉，將導致過熱、發生火災或起動運轉不良。
- 4 請勿將接地線接於下述場所，以免發生危險：水管、瓦斯管、天線、避雷針或電話線。



電氣配線

■ 接地安裝

- 1 務必安裝接地線。
 - 接地線需為綠色， $\phi 2.0$ mm V.V.F 電纜線。
 - 有水或濕氣高的場所，除了接地線以外，最好再裝上漏電遮斷器。
- 2 室內外機和配線之連接。
 - 室內側：配線剝線後，確實插入室內機的端子台內，並以固定套固定電線。
 - 室外側：配線剝線後，確實插入室外機的端子台內，並以固定套固定電線。
- 3 室內機、室外機皆有接地指示標誌，請接於適當位置。
 - 室外機的接地螺絲：二方間的左下方。
 - 室內機的接地端子：EVA 右管板上。



■ 注意事項

- 1 電源工程、室內外機間配線、接地工程等，請依說明書指定方式進行，並委請有配電資格的技術人員施工。
- 2 不可利用從插頭拉延長線使用，或是電源線中途連接之方式配電，電線連接不當，為造成火災的原因之一。
- 3 請使用 2.0mm 單芯電線，不可使用多股絞線。
- 4 請勿使用其它電線直接連接作為延長。

