

電壓	110V/220V~60Hz	消耗功率	1000W
機體淨重	0.35 Kg	外型尺寸	L170• W60• H180mm

各部名稱

- ① 出風口
- ② 本體
- ③ 手把
- ④ 電源開關
- ⑤ 線扣
- ⑥ 進風口
- ⑦ 110V/220V轉換開關



免費諮詢專線：0800-005438 [0800-請語-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw
 聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶負離子吹風機 使用說明書

ED-H1110VL

User Manual

使用方法

- 功能選擇
 - 0 - 關閉電源
 - 1 - 低速溫風
 - 2 - 高速熱風
 - 電壓轉換開關使用方法
 - 110V  220V 注意:當您所使用的額定電壓為110V,請將箭頭轉至110V
 - 110V  220V 注意:當您所使用的額定電壓為220V,請將箭頭轉至220V
- ※(請勿轉錯方向,以免導致吹風機故障)。

特點說明

- 負離子能讓水分充分進入頭髮深處,並將水分子鎖在頭髮裡,讓頭髮常保柔順光亮。
- 使用負離子吹風機可保濕頭髮,滲透皮膚內部,活化細胞,避免頭髮分叉、斷裂、老化、打結等問題。

清潔與保養

- 清潔及保養前,必須先將電源插頭拔離插座。
- 如需清潔時,應先待機體冷卻後,使用乾淨的布或海綿擦拭機身表面,避免讓水或任何液體進入機體內。
- 如有毛髮雜物吸附在入風網口時,則以毛刷清除之。

安全注意事項

- 使用過後或自插座拔掉插頭前,請務必將吹風機關掉(調至「0」的位置);不使用的時候將插頭拔掉。
- 拔掉插頭時請務必捉住插頭,不要拉扯電源線,以免造成電源線損壞產生漏電危險。
- 將吹風機插頭插入插座之前,請先確定吹風機所顯示的電壓符合您當地的適用電壓(110V/220V)。
- 請勿將電線捲繞在吹風機上,這些行為可能造成火災或電擊;若是電線受到損壞或過熱,請立刻停止使用。
- 若是吹風機使用中所吹出的風是斷斷續續,請立刻停止使用,這可能會造成火災、電擊、短路或燒傷。
- 請勿將髮針等異物插入出風口,這可能造成火災、燒傷或電擊。
- 使用吹風機時,請勿靠近苯、油漆稀釋液、罐裝噴液等易燃物品,這可能會造成爆炸或火災。
- 請勿以濕手使用吹風機,這可能造成電擊或短路。
- 請勿將吹風機放置或存放在接近水的地方,例如浴室或溼度較高的地方,這可能會造成電擊或火災。
- 請勿將吹風機置於水中,這可能造成電擊或短路。
- 請將吹風機放置於小孩子拿不到的地方,不要讓他們使用或玩弄吹風機,以免發生燒傷、電擊或其他傷害。
- 不要靠近浴缸、臉盆或其它安裝有水的容器的地方使用本電器。
- 除吹整頭髮之外,請勿使用此吹風機於其他用途(如烘乾衣物或當電暖器使用),也請勿使用於嬰兒身上。這可能造成灼傷或燒傷、火災或意外。
- 若吹風機被摔落或碰撞而損壞,請勿繼續使用,這可能造成電擊或火災。
- 出風口在使用中或使用後會很燙,請勿觸碰,否則可能造成灼傷。
- 使用本產品時,您可能會聞到些許特有的氣味。這是因為產生負離子時,會產生少量臭氧所引起的,對人體無害,請放心使用。
- 本產品具有自動過熱保護裝置,如果過熱,吹風機將會自動斷電。此時,讓吹風機冷卻後再繼續使用(約30分鐘之後)。

緊急處理方法

- 若是吹風機的電線或插頭受到損壞,請立刻停止使用。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免危險。