

聲寶股份有限公司 · 新寶集團
地址：桃園縣龜山鄉大華村貢湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益




來電顯示有線電話 使用說明書

HT-W701L

User Manual

電源	1.5V 3號電池 × 3	額定電壓	4.5V	生產國別	中國
淨重	850g	外型尺寸	W222 X D190 X H75 (mm)		



話機規格

撥號系統 DTMF

撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 Hz 低頻群 697/770/852/941 Hz DTMF頻率誤差 ±1.5%以內

DTMF信號位準 0公里 HF : -6±2dBm 以内 LF : -8±2dBm 以内
5公里 HF : ≥-21dBm 以内 LF : ≥-21dBm 以内

傳輸當量 送話當量 0公里 : 11~ -2dB 以内 5公里 : 11~ 0dB 以内
受話當量 0公里 : 5~ -6dB 以内 5公里 : 5~ -4dB 以内
側音當量 0~5公里 >4dB以上

失真度 受話失真度 : 不超過5% 送話失真度 : 不超過7%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF : 接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 ±1.5%內正常接收


FSK : 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

目錄

2 本機特點	10 防併機盜撥設定	21 保留功能	34 故障排除
3 來電顯示服務須知	11 本地區域碼的設定	22 重撥功能	36 緊急處理方法
4 各部名稱	12 出局碼的設定	23 暫停功能	37 關於售後服務
5 安裝方法	13 對比度的設定	23 暫切功能	
6 使用前設定	14 IP的設定	24 M1/M2速撥鍵的使用	
6 時間設定	16 預覽撥號報號的設定	25 音量鍵設定	
7 鈴聲音樂及音量設定	17 來電語音報號的設定	26 長途控制鎖功能	
8 鬧鐘時間設定	18 功能操作	27 計算機功能	
9 勿打擾功能的設定	18 接聽電話	28 來電記憶使用	
9 暫切時間的設定	19 撥打電話	30 撥出記憶使用	
10 撥號方式的設定	20 預覽撥號	32 保養方法	

本機特點

- FSK /DTMF雙制式自動兼容來電顯示，來電訊息自動識別接收
- 可記憶、查詢32組最新來電及15組撥出的號碼
- 具2組速撥鍵
- 具保留、重撥、暫停、暫切及預覽撥號功能
- 液晶顯示幕對比度可調整
- 具有鬧鐘及簡易計算機功能
- 鈴聲及免持音量大小可調整
- 具背光顯示幕
- 長途控制鎖及防併機盜撥功能
- 具來電語音報號功能
- 具預覽撥號報號功能



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供之服務！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項


- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話....等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機....等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。

查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

各部名稱

- | | |
|-----------|--------------|
| ① 電話線插座 | ⑪ M1鍵 |
| ② 分機插座 | ⑫ M2鍵 |
| ③ 聽筒 | ⑬ 重撥/暫停鍵 |
| ④ 液晶顯示幕 | ⑭ 免持撥號鍵 |
| ⑤ 下查詢/+鍵 | ⑮ 保留/撥出報號/÷鍵 |
| ⑥ 上查詢/-鍵 | ⑯ 計算機鍵 |
| ⑦ 免IP/刪除鍵 | ⑰ 查詢轉換/×鍵 |
| ⑧ 數字鍵 | ⑱ 回撥鍵 |
| ⑨ 音量鍵 | |
| ⑩ 設定/暫切鍵 | |



包裝清單： • 話機1台 • 聽筒1個

附件： • 聽筒曲線1條 • 電話直線1條 • 長控鎖鑰匙×2 • 使用說明書1本 • 保證書1份

安裝方法

安裝步驟


- 打開話機底部的電池蓋，依正負極性裝入全新的3顆3號電池，此時顯示幕會顯示數字。若無顯示，請確定電池正負極性是否安裝正確。
- 將聽筒曲線的一端插入話機左側插孔，另一端插入聽筒曲線接口。將電話局線一端插入本話機局線插座，另一端接家中電話局線插座。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，表示安裝完畢。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對電話的干擾。

注意事項

- 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再多加裝，以免影響通話品質。
- 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。



使用前設定

時間設定 (以下[設定/暫切鍵]簡稱為[設定鍵])

- 在待機狀態下，按一下[設定鍵]，此時顯示幕顯示"SE 123456789"，按[數字鍵1]，此時顯示幕顯示"1-DATE 2-CL"，"1"代表日期設定、"2"代表時間設定，按[數字鍵1]，進入日期設定。此時顯示幕上日期閃爍，直接輸入數字調整日期，按[設定鍵]確認，之後按[刪除鍵]回上一選項。
- 按[數字鍵2]進入時間設定，此時顯示幕上"時間閃爍，直接輸入數字調整時間，按[設定鍵]確認，連續按[刪除鍵]回到待機畫面。

★注意：

話機需在接上電源的狀態下（裝入電池），才可進行設定。

注意事項

- 待機狀態即是未通話狀態。
- 當時間及日期設定完成後，顯示幕自動顯示對應的星期及日期。當遇到有FSK來電顯示訊息時，來電顯示訊息會自動更新月、日、星期及時間設定，年份設定不變。

鈴聲音樂及音量設定 (以下[設定/暫切鍵]簡稱為[設定鍵])

- 在待機狀態下，按[設定鍵]，顯示幕顯示"SE 123456789"，按[數字鍵2]，此時顯示幕顯示"r 1n9UIP3UoL"，"1"代表一般鈴聲音樂、"2"代表貴賓鈴聲音樂、"3"代表鈴聲音量大小。按[數字鍵1]，此時顯示幕上顯示"r 1n9UIP 01"按[上查詢/-鍵]或[下查詢/+鍵]選擇一般鈴聲音樂，按[設定鍵]確認，之後按[刪除鍵]回上一選項。按[數字鍵2]，此時顯示幕上顯示"r 1n9UIP 01"按[上查詢/-鍵]或[下查詢/+鍵]選擇貴賓鈴聲音樂，按[設定鍵]確認，之後按[刪除鍵]回上一選項。按[數字鍵3]，此時顯示幕上顯示"r 1n9UIP 01"按[上查詢/-鍵]或[下查詢/+鍵]選擇鈴聲音量大小，按[設定鍵]確認，之後連續按[刪除鍵]回到待機畫面。



注意事項

- 共有10種鈴聲音樂可供選擇。
- 共有4種鈴聲音量大小可供選擇。

使用前設定

鬧鐘時間設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵3**，此時顯示幕顯示 "RL 1-2-3"，"1-2-3" 代表鬧鐘組數，按 **數字鍵1** 顯示幕顯示 "RLr OFF"，按 **上查詢/-鍵** 或 **下查詢/+鍵** 輸入數字設定時間，按 **設定鍵** 確認，可按 ***鍵** 或 **#鍵** 切換到下一組設定，連續按 **刪除鍵** 退出。

鬧鐘響鈴時，按任意鍵，即可取消鬧鈴。若響鈴時話機正好處於使用中時，鬧鈴將被自動遮蓋掉。

勿打擾功能的設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵4**，此時顯示幕顯示 "OFF_r 00-00"，即可輸入設定勿打擾時間，設定完後，顯示幕顯示勿打擾時間並倒數計時至所設定的 "00-00" 時間後自動取消勿打擾功能。按 **免持撥號** 或拿起聽筒即可取消勿打擾功能。

暫切時間的設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵5**，此時顯示幕顯示 "I-F 2-PΓ3-d"，按 **數字鍵1** 進入暫切時間設定，按 **上查詢/-鍵** 或 **下查詢/+鍵** 選擇時間，暫切時間為：90、95、100、120、180、300、600、1000ms。按 **設定鍵** 確認，設定完畢，連續按 **刪除鍵** 退出。

使用前設定

撥號方式的設定

- 台灣地區規格為 "TONE"，已設定，請勿更動。
- 如需更動，在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵5**，此時顯示幕顯示 "I-F 2-PF3-d"，按 **數字鍵2** 進入撥號方式設定，按 **上查詢/-鍵** 或 **下查詢/+鍵** 選擇撥號方式為 "TONE" 或 "PULSE"。按 **設定鍵** 確認，設定完畢，連續按 **刪除鍵** 退出。

防併機盜撥設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵5**，此時顯示幕顯示 "I-F 2-PF3-d"，按 **數字鍵3** 進入防併機盜撥設定，按 **上查詢/-鍵** 或 **下查詢/+鍵** 選擇 "dEEEnd OFF" (關) 或 "dEEEnd on" (開)。按 **設定鍵** 確認，設定完畢，連續按 **刪除鍵** 退出。

注意事項

- 當開啟防併機盜撥功能時，即是當分機或盜接線路者撥打電話時，話機會發出干擾音，防止盜打電話。

本地區域碼的設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵6**，此時顯示幕顯示 "I-Loc 2-oL"，按 **數字鍵1** 進入本地區碼設定，此時顯示幕顯示 "Loc ----"，按 **數字鍵** 輸入本地區碼(例如：台北縣市輸入 "2"；高雄輸入 "7")，輸入完畢，按 **設定鍵** 確認，連續按 **刪除鍵** 退出。

注意事項

- 區域碼即為您所在地的長途區號(不包括 "0")，若台北為 "2"，高雄為 "7"。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查到該號碼時，就可直接回撥。
- 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。

使用前設定

出局碼的設定

- 出局碼說明：當您的話機用於總機系統時，可設定話機要撥打外線時抓取的外線碼。一般設於總機系統下，需先撥打"0"或"9"之類的號碼，本機出局碼即為此功能。
- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示"SE 123456789"，按 **數字鍵6**，此時顯示幕顯示"1-LoC 2-aL"，按 **數字鍵2** 進入出局碼設定，此時顯示幕顯示"oUC OFF"，按 **上查詢/-鍵** 或 **下查詢/+鍵**，輸入出局碼，輸入錯誤可按 **刪除鍵** 刪除，按 **設定鍵** 確認，設定完畢，連續按 **刪除鍵** 退出。

注意事項

- 需用預覽撥號的方式撥打電話，話機才會在號碼前加撥出局碼。
- 當設定出局碼(外線抓取碼)後，回撥電話時，本機均會自動在回撥的電話號碼前加上外線抓取碼，再將號碼撥出。

對比度的設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示"SE 123456789"，按 **數字鍵7**，此時顯示幕顯示"LCD con 3"，按 **上查詢/-鍵** 或 **下查詢/+鍵** 來調整對比度，按 **設定鍵** 確認，連續按 **刪除鍵** 退出。

注意事項

- 對比度分5級可調，預設值為第3級。

使用前設定

IP的設定

- IP說明：此功能適用於使用節費卡使用者。在設定了自動IP號碼後，預覽撥號後按**免持撥號鍵**撥出，如撥號首位號碼為"0"，話機會自動在預覽撥號號碼前加所設定的IP號碼或在回撥以"0"為首的來電號碼或撥出號碼時，都會自動在回撥的號碼前加撥所設定的IP號碼。
- 在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示"SE 123456789"，按**數字鍵8**，此時顯示幕顯示"1-RU 2-3-IP"，按**數字鍵1**進入自動IP設定，按**上查詢/-鍵**或**下查詢/+鍵**選擇IP號碼，選擇完畢，按**設定鍵**確認，可按**刪除鍵**退出。
按**數字鍵2**進入第一組手動IP設定，直接輸入IP號碼即可，輸入錯誤可按**刪除鍵**刪除更改，輸入完畢，按**設定鍵**確認，此時顯示幕顯示"IP1 Code"，表示IP已存入。可按**刪除鍵**退出。
- 按**數字鍵3**進入第二組手動IP設定，其操作方法同第一組手動IP設定。

注意事項

- IP號碼預設值為"OFF"，IP1和IP2為手動IP設定碼。其餘的預設IP號碼台灣不適用，請勿設定，以免無法撥打長途及行動電話。
- 當出局碼及IP都設定時，使用預覽撥號方式撥打電話，此時話機會先自動撥出出局碼之後再撥出IP號碼，最後撥出電話號碼。

使用前設定

預覽撥號報號的設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵9**，此時顯示幕顯示 "Uo I-S 2-Cld"，按 **數字鍵1** 進入預覽撥號報號選擇，按 **上查詢/-鍵** 或 **下查詢鍵/+鍵** 來選擇 "SoUnd OFF" (關) 或 "SoUnd on" (開)，按 **設定鍵** 確認，可按 **刪除鍵** 退出。
- 或在待機狀態下，連續按 **撥出報號鍵** 選擇 "開" 或 "關"。

來電語音報號的設定

- 在待機狀態下，按 **設定鍵**，顯示幕顯示 "SE 123456789"，按 **數字鍵9**，此時顯示幕顯示 "Uo I-S 2-Cld"，按 **數字鍵2** 進入來電語音報號選擇，此時顯示幕顯示 "Uo Cld OFF" 按 **上查詢/-鍵** 或 **下查詢鍵/+鍵** 來選擇報號次數，按 **設定鍵** 確認，連續按 **刪除鍵** 退出。

注意事項

- 當進入語音報號設定狀態時，"OFF"代表關閉來電語音報號；"1～9"代表來電語音的報號次數。出廠值為"OFF"。

功能操作

接聽電話

- 來電時，話機響鈴，拿起聽筒即可接聽電話。通話結束，放回聽筒即可結束本次通話。

注意事項

- 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 查閱來電號碼，請參閱P.28“來電記憶使用”。

撥打電話

- 拿起聽筒或按**免持撥號鍵**，聽到局音後開始撥號。通話完畢，將聽筒放回即可結束本次通話。

注意事項

- 撥號時，螢幕會顯示來電號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- 查閱撥出號碼，請參閱P.30“撥出記憶使用”。

預覽撥號

- 待機狀態下，按數字鍵輸入您要撥打的號碼，核對顯示幕上的號碼無誤後，按**免持撥號鍵**即可自動免持撥出此號碼。如發現輸入有錯誤，可按**刪除鍵**逐位刪除號碼及重新按數字鍵改正，直至無誤後再撥出。
在預覽撥號的過程中，按**暫停鍵**，話機會自動插入延時3.6秒左右，便於總機系統撥出外線時重撥使用。

保留功能

- 話機在外線通話狀態下，按**保留鍵**後，掛上聽筒(此時線路仍通)，對方會聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。(本機具有併機保留解除功能)

功能操作

重撥功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下**暫切鍵**，接著按一下**重撥鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

注意事項

- 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。

暫停功能

- 在撥號過程中，按**暫停鍵** 螢幕顯示"P"，則會有約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用)。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

- 撥打外線時，若對方忙線中，不須掛斷電話，只須按**暫切鍵**，便可再次聽到“嘟—”撥號音後，即可再撥打號碼。
- 暫切鍵 在私人總機系統可當轉接鍵使用，“暫切時間設定”請閱P.9說明。

M1/M2速撥鍵的使用

- 速撥鍵的儲存：待機狀態下，先輸入電話號碼，再長按 **M1鍵** 或 **M2鍵**，此時顯示幕顯示 "SAVE"，即可將該組號碼存入M1鍵或M2鍵內。
- 速撥鍵的撥出：拿起聽筒，直接按一下 **M1鍵** 或 **M2鍵**，話機即會自動撥出儲存於 "M1鍵" 或 "M2鍵" 內的號碼。

音量鍵使用

- 免持音量設定：按一下 **免持撥號鍵**，聽到撥號音後，連續按 **音量鍵**，可直接更改免持音量的大小聲，共有4級可調，再按一下 **免持撥號鍵** 便可退出設定。
- 鈴聲音量設定：在待機狀態下，按 **音量鍵**，再按 **上查詢/-鍵** 或 **下查詢/+鍵** 便可更改鈴聲音量的大小聲，共4級可調。

功能操作

長途控制鎖功能

- 本機設有兩段鎖，把隨機所附的鑰匙插入話機背面的"長途控制鎖"孔內，
鎖匙轉到"紅"點時為鎖0，以0為首的號碼都不能撥出。顯示幕上顯示"  "。
鎖匙轉到"綠"點時為開鎖，任何號碼都可撥出。
- 鑰匙隨機附於聽筒曲線上，請妥善保管。



計算機功能

- 在待機狀態下，按一下 **計算機鍵**，即可進入計算機功能。再按一下 **計算機鍵**，即可退出。
上查詢 / - 鍵 → 減法運算、**下查詢 / + 鍵** → 加法運算、
查詢轉換 / × 鍵 → 乘法運算、**撥出報號 / ÷ 鍵** → 除法運算、
*** / · 鍵** → 小數點、**# / = 鍵** → 運算結果。

注意事項

- 計算機為10位數，小數點用" · "表示。如作連續運算，計算結果可進行下一次運算。計算結果若超過10位數範圍，將依四捨五入的原則進行處理。
- 在計算機狀態下，如果拿起話筒或按 **免持撥號鍵**，將退出計算機功能，
如果收到新來電，話機也會退出計算機狀態，並顯示新來電號碼。

來電記憶使用

- 來電記憶說明：來電時，話機會顯示來電號碼，同時會顯示“新來電”，“新來電”符號在該號碼未被查詢前會一直保留。本機約可記憶32組來電訊息(包括來電號碼及時間)，記憶組數視來電號碼的長短而定。存滿後有新來電時，則自動將最早的來電訊息刪除，保存新的來電訊息，若來電號碼重覆，則最新的來電會覆蓋上一次的來電訊息，並顯示“重複來電”。若來電保密(來電方申請了保密服務)，則顯示“P”。若來電超過範圍(例如來電方電信局未開通來電顯示服務)，則顯示幕顯示“0”。(以上某些顯示只有在FSK接收之下才會顯示)



- 來電記憶查詢、回撥：在待機狀態下，直接按 [上查詢/-鍵] 或 [下查詢/+鍵] 便可向上或向下查詢來電號碼。若在撥出查詢狀態下，按 [查詢轉換/×鍵] 切換到來電記憶查詢。查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 [回撥鍵]，話機便會自動接通外線，並將此號碼撥出，撥通後再拿起聽筒即可。
- 來電記憶刪除：查詢到欲刪除的電話號碼時，按一下 [刪除鍵] 便可將該號碼刪除。若繼續按住 [刪除鍵] 不放約3秒，則會將所有來電記憶刪除。

撥出記憶使用


- 撥出記憶說明：本機可記憶15組撥出號碼、序號及通話計時時間，記憶的組數視撥出號碼的長短而定。記憶號碼可進行查詢、刪除及重撥，當超過可記憶的組數時，最早的撥出號碼將自動被刪除。
- 撥出記憶查詢、重撥：在待機狀態下，按一下 **查詢轉換 / × 鍵**，直接進入撥出記憶查詢狀態，按 **上查詢 / - 鍵** 或 **下查詢 / + 鍵** 便可查詢最近撥出的撥出號碼。查詢到欲重撥之電話號碼時，按 **免持撥號鍵** 就可撥出。電話撥出後，拿起聽筒即可。
- 撥出記憶刪除：查詢到想要刪除的電話號碼時，按一下 **刪除鍵** 便可將該電話號碼刪除。若繼續按住 **刪除鍵** 不放約3秒，則會將所有撥出記憶刪除。



保養方法

話機保養

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。



電池

- 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- 請勿將電池放在高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- 長時間不使用話機時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。
- 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。



故障排除



- 液晶顯示幕無法顯示-
 - 檢查電池是否依正負極性正確放入電池盒內。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線-
 - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 通話時有雜音-
 - 檢查聽筒曲線及電話局線是否鬆動、脫落或潮濕。
 - 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
- 不能接收來電訊息-
 - 查詢本地是否有開通來電顯示服務。(參閱P.3)

- 功能不正常-
 - 檢查電池電量是否足夠。
 - 電池供電若充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池、插上外線，重新試機。

緊急處理方法

- 若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下，並速與客服專線 0800-000150 或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。請在送修前對照故障排除方法P.34先檢查清楚。送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

免責聲明

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司
售後服務專線:0800-000150
台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536
台中 (04) 2380-0098 高雄 (07)350-9091