



AC110V/60Hz	700W	2.6 kg
W 250 X D 250 X H 380 (mm)	4.5	3.5

STATIONARY • **0800-006438** [TOLL-FREE NUMBER] <http://www.americanpaper.com>

NEW

- [illegible]

THESE

[illegible]

CONTENTS

References

2004

氣壓式熱水瓶 KP-D33H

學思堂刊刻的《增補五經集解》

注意：根据保险条款目前不适用，即使投保的财产



氣壓式取水型 使用説明書

KP-D33H

User Manual

使用說明

使用方法

1. 加水

- 將開關轉向上扳，以打開上瓶蓋，加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。並注意不要讓水浸及操作、顯示部。

2. 關上上蓋

- 輕輕擰緊，並將安全閥轉至「止」處。
- 上蓋若未關閉會持續沸騰，引至熱水溢出，若持續沸騰至乾燒會構成危險。

3. 出水

- 安全閥轉至「出」處，輕壓壓板，出水完畢之後，將安全閥轉至「止」處。

4. 當水量到給水線時

- 請務必打開上蓋加水，即自動開始煮水。開水上蓋時，注意手勿碰觸壓板，而且要避免熱氣孔，以免燙傷。
- 水量在給水線以下而長時間保溫或加熱時，可能引起故障，應盡量避免。
- 瓶體要旋轉時，電源線也要一起旋轉，要注意。

5. 沸騰—保溫

- 沸騰燈亮即開始加熱，待沸騰後，即自動切換至保溫狀態。

6. 再沸騰

- 於保溫狀態按下再沸騰鍵，沸騰燈亮，即開始加熱至煮沸。
- 剛沸騰後切換到保溫狀態的10分鐘內，按下再沸騰按鈕不會有作用。

安全注意事項

1. 使用的場所

- 火源附近，傾斜不穩，不潔熱氣上等，請勿使用。與牆壁、傢具至少保持30公分以上的距離。

2. 使用前

- 破損的電源線不可使用。
- 不可空瓶加熱，未加水即通電加熱，會造成故障，內容器變形。
- 勿加入水、熱水外之液體（牛奶、酒、茶類）或作保冰之用，否則易造成故障、焦黃、腐蝕、燙傷等。

3. 使用中

- 蒸汽孔勿覆蓋布巾等，否則易造成熱水外溢、變形。
- 移動時，須利用把手，勿傾斜瓶體或執瓶蓋移動。
- 瓶體傾倒，即有熱水外溢之虞，故不要放在幼童可及之處或任由孩童單獨使用。

4. 使用後

- 勿手執瓶蓋倒掉熱水，一旦瓶蓋脫落，會有被熱水燙及之危險。
- 不要倒置瓶身。

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理，瓶體、電源線絕對不可沖洗。
- 瓶蓋、瓶體外部用柔軟的布擦乾後擦拭污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去瓶蓋、瓶身內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥，絕對不可放入食糧烘乾機中乾燥。
- 長期使用後，水中的鐵質氧化會使內膽局部產生鏽斑；請用尼龍刷清除。
- 長期使用後水中的物質會引起內膽堆積不易清理的白色沉澱物質—依下列步驟即可清除。
 - 取兩個檸檬榨汁，或是2公克的檸檬酸，加水至滿水線。
 - 煮沸並保溫一小時左右；把水倒掉，重複2至3次後用柔軟的海綿刷拭。
- 瓶蓋墊圈為消耗品，使用期限會因水質、使用方法的不一而異；而且隨著使用次數的增加，會逐漸失去彈性；當變硬、變形、破裂嚴重時，請向行換購新品更換。

接地方法

- 使用熱水瓶前，請將插頭處之綠色接地線，連接在室內配線的接地裝置上，以策安全。
- 若電源線損壞時，必須有製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避危險。

緊急處理方法

- 熱水瓶在使用中，若有發生異常冒煙或起火燃燒現象，請儘速拔掉電源線插頭，並通知本公司或經銷商。
- 送修前，請先聯絡寶齊0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，資深人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

