

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶不鏽鋼運動瓶 使用說明書

KW-Z811L

User Manual

顏色	杯蓋水藍色，杯身白色		內容量	600ml
重量	174 g	外型尺寸	高度 232mm 瓶底直徑65mm	

各部名稱

- ① 提繩
- ② 瓶蓋
- ③ 瓶身



1

使用方式

材質及保溫效能

- 杯身採 # 202 不鏽鋼成型，杯蓋採食品級聚丙烯樹脂射出成型。
- 運動瓶為冷水專用瓶，不具保溫、保冷效能。

使用方法

- 未成年人請在大人指導下或告知後使用。
- 使用前先將杯內外用中性洗滌劑在溫水中清洗乾淨。
- 為防滲漏，杯身傾斜時請按順時鐘方向旋緊開關或杯蓋。

注意事項

- 運動瓶不得用於保溫，避免燙傷發生。
- 杯內加入冷水時不宜過滿，有溢出的危險。

緊急處理方法：



本產品如有異常時，請速與客服專線：02-2975-0099
或就近經銷商洽詢。

- 避免掉落、碰撞或強力衝擊，會造成杯體變形影響產品使用功效。
- 在使用中請勿遺失產品配件，以免影響正常使用。
- 避免任何形式的直接加熱或置於高溫處，否則會引起樹脂變形、變色，影響產品使用功效。
- 杯內請勿裝入乾冰、碳酸飲料等易產生高壓的液體，以防止氣爆發生。
- 杯內請勿裝入醬油、湯等含鹽份的液體，以防止杯內腐蝕。
- 杯內裝入牛奶等易腐敗的飲料後，請儘快飲用並進行清洗。
- 清洗時請使用中性洗滌劑，勿使用鹼性漂白劑、化學抹布清洗。
- 請放置於兒童無法取汲的地方。