

1 您的手机



OT-710D
ALCATEL
mobile phones
中文 - CJB31D2ALAWA

- 接听
 - 拨出
 - 查阅通话记录（重拨功能）（短按）
 - 开机/关机（长按）
 - 结束通话
 - 返回主屏幕
 - 主屏幕锁屏（短按）
 - 音量键：音量升/降
放大/缩小
LCD触屏校准（从主屏幕长按）
- LED灯**
- 当收到如未接电话，语音邮件，短消息等新事件时LED灯将闪烁。
 - 当有新来电时LED灯将呈现呼吸式闪烁。
 - 当手机充电时LED灯将处于照明状态。

1.1 状态栏图标⁽¹⁾

- 电池电量。
- 振动提示：手机振动但不响铃亦不蜂鸣，闹铃除外。
- 蓝牙状态（已激活）。
- 蓝牙状态（已连接至音频设备）。
- 已连接至耳机。
- 键盘& LCD触屏已锁。
- 呼叫转移启动：来电将被转移。
- 闹铃或事项提示启动。

⁽¹⁾ 本手册提供的图标和图示仅作参考提示之用。

- 网络信号强度。
- 收到语音信息。
- 未接电话。
- 秒表已开启。
- 收音机已开启。
- WAP 提示信息⁽¹⁾。
- 漫游。
- 存储卡扫描已完成。
- 无SIM卡。
- 用户线路切换⁽¹⁾：显示选定的线路。
- GPRS 链接状态（已激活）。
- GPRS 连接中。
- 音乐播放器已启动。
- 正在接收信息。
- 正在发送信息。
- 正在发送彩信。
- 静音模式：手机不响铃，不蜂鸣，不振动，闹铃除外。
- 未读信息。

⁽¹⁾ 取决于您的网络运营商。

- (闪烁中) 信息清单已满：您的手机将不能再接收新信息。必须进入信息清单，至少删除一条SIM卡上的信息。
- 飞行模式。
- A2DP 已连接。
- 调频广播。

1.2 状态列表

点击并朝下拖动状态栏以开启状态列表；
如需隐藏状态列表，点击或朝上拖动。

当状态列表开启时，如需进入一个应用程序，直接点击该菜单名。

1.3 桌面

添加菜单

从主菜单中添加某一菜单至桌面，在主菜单界面面长按该菜单图标即可。

从Widget列表中添加widget至桌面，点击工具栏中的，或长按主屏幕的空白处，然后点击“添加widgets”进入widget列表，最后选择您想添加的菜单名。

编辑/删除/重排菜单位置

长按您想编辑/删除/重新排序的桌面菜单，点击 进行编辑（此功能只应用于我的最爱），点击 进行删除。在桌面长按该菜单，直至出现位置框，然后将该菜单拖至你想要的位置，最后点击“完成”。

墙纸

为使您的墙纸个性化，您可点击工具栏中的，或长按主屏幕的空白处，选择“墙纸”即可转至“我的图片”。


1.4 工具栏

工具栏中的菜单选项可使您快速进入所选菜单。

2 开始使用

2.1 安装

取下或安装手机后盖



插入或取出SIM卡

您需要插入您的SIM卡以确保手机正常使用。取出SIM卡前请先关机。



插入SIM卡时，芯片朝下滑入机壳中的预留位置。确保该卡正确插入。取出SIM卡时，按住并自插槽中取出。

安装或取出电池



- 将电池插入到机壳中的预留位置，安装手机后盖。
- 取下手机后盖，取出电池。

2.2 开机

长按 键直至手机开机。

2.3 关机

在手机处于主屏状态时长按 键。

2.4 使用触摸屏

- 点击 当进入某个菜单时，手指点击菜单名或其图标。
- 拖动 将手指放在屏幕上拖动菜单至目的地。
- 滚动 上下滚动屏幕以便更好地查看菜单，图片，网页等的显示。

3 拨号器

在屏幕键盘上直接输入所需拨打的号码，或点击 从电话簿选择一个联系人，然后按 键或点击 并选择SIM1或SIM2拨出号码。点击 ，屏幕键盘上所输入的号码可直接存入电话簿。如果拨号错误，点击 删除错误号码。

按 键挂断电话。

4 菜单管理

您可依据个人偏好，对主菜单进行不同的设置。点击 进入主菜单界面，然后点击 可进入此功能。

更改菜单顺序

进入“菜单管理”选项，选定您想移动的菜单并点击“选项\移动”；此时将转到主菜单列表界面，光标定位在之前所选菜单并伴有“”标记，您可根据自己的意愿将其移动到指定位置。

显示/隐藏

进入“菜单管理”，单击该菜单左边方框以显示/隐藏，然后点击“选项\保存”以确认此操作。

恢复默认设置

从主菜单界面选择“菜单管理”，然后点击“选项\恢复”，以恢复默认菜单显示。

5 信息

5.1 会话模式及常规模式

在会话模式下，您可以按时间顺序查看聊天记录。在常规模式下，您可以进入以下文件夹：收件箱，发件箱，已发送，广播信息，语音信箱，草稿箱，清空文件夹，模板，设置。其中，会话模式为手机默认的信息查看方式。您可以通过选择“选项\设置\会话模式\开（关）”切换到常规模式。

5.2 新建信息

您可编写并发送短信给SIM1或SIM2电话本中的联系人。

从主屏幕的工具栏点击 或从主菜单界面选择“信息\写信息”功能，可以新建文本/多媒体信息。插入图片、视频、音频、幻灯片或附件；添加主题，CC/BCC/邮件地址；或者当信息内容超过8页时，SMS将自动转换为MMS。

预约发送

设置SMS/MMS在预定时间发送（通过 选择“预约发送”）。

6 电邮

本手机内置电邮客户端程序，可视个人需要设定POP3或IMAP4电邮帐号。

7 电话本

7.1 电话本查询

进入电话本，在主屏幕的工具条上点击，或从主屏幕上选择“电话本”。通过联系人左边的图标即可分辨联系人的存储位置。

7.2 生日提醒

在编辑联系人信息时，您可以设置生日提醒，此设置将提前一天定期提醒您。

8 呼叫记录

8.1 进入

您可通过主菜单“呼叫记录”或按 键进入该菜单并可查看所有SIM1及SIM2中的呼叫记录。

8.2 可用选项

通过点击 您可进入以下选项：删除，发送信息，保存至电话簿，编辑后呼叫等。

8.2.1 通话计费⁽¹⁾

您可以通过该选项进入下列项目：上次通话费用、所有通话费用、费用限制、通话费用归零、价格及单位、通话时间、GPRS计数器、间隔提示音。

8.2.2 通话设置⁽¹⁾

您可以通过该选项进入以下项目：呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制、呼叫号码、用户线路切换、自动重拨。

9 媒体应用程序

9.1 音乐播放

从主菜单选择“音乐播放”进入该功能。您可以非常灵活管理手机和存储卡上的音乐。

调频广播

在相同的调频下，您可与他人共享音乐。

⁽¹⁾ 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

9.2 图片浏览

连接至手机中“我的作品”的图片资料库，图片可以以列表、幻灯片或缩略图的形式显示、可设置为墙纸，屏幕保护，开/关机画面和联系人ID，或通过MMS、电子邮件和蓝牙发送。

9.3 视频播放

“我的视频”包含已录制、已接收或已下载的视频剪辑。您可进行播放，设置为联系人ID，发送，删除，重命名或排序。

9.4 收音机

您的手机配有RDS功能的收音机⁽¹⁾。您可以将该功能作为具有存储频道或在显示屏上具有与广播节目相关的同步可视信息的传统收音机（如果您传输的频道提供可视广播服务）。您可以在运行其他应用程序的同时收听收音机。

10 互联网⁽²⁾

10.1 Wap

您可以选择以下Wap选项：首页、书签、输入网络链接、历史网页、脱机网页、服务信息收件箱、设置。

10.2 新闻

它通过简约的网站形式提供新闻资讯，可大大节省您的时间。订阅资讯后，您就能随时随地跟踪和管理手机上最喜欢的RSS内容。

⁽¹⁾ 收听广播的效果取决于该特定地区的无线电台的覆盖范围。

⁽²⁾ 此功能存在与否取决于您的网络运营商。在提供本服务的过程中，产生的数据流量会导致额外的网络费用，漫游状态下也可能产生额外的费用。

11 娱乐

11.1 秒表

秒表是一种测量时间的简单应用程序，可以记录多个结果，及暂停/恢复测量。

11.2 电子书

此手机配备电子书功能，相当于一个书架，能储存各类电子书（仅支持.txt及.pdf文件）。阅读过程中，您可以添加书签，或通过搜索单词、短语转至您想看到的页面（选项\查找，选项\转至）。

11.3 Java

您的手机可能内置⁽¹⁾一些Java应用程序和游戏。您也可以下载最新的应用程序与游戏到您的手机中。

12 照相机

本手机配备有拍照和录像功能的照相机，可实现各种使用方式：

- 存储至“文件管理\我的作品”中。
- 以彩信（MMS）形式将其发送至手机或电子邮件地址。
- 直接通过电子邮件或蓝牙发送。
- 图片设置为主屏幕壁纸。
- 指定为电话簿中联系人来电显示图片。
- 通过数据线或存储卡将其传输至电脑。

⁽¹⁾ 取决于您的网络运营商。

13 情景模式

通过本菜单，您可以为不同的事件和环境选择设置铃声。

14 文件管理

您可以在文件管理查看所有储存在手机或存储卡上的音频和视频文件。通过此菜单您可以选择以下功能：我的音频、我的图片、我的视频、我的作品、其它文件、电子书、手机和存储卡等。

插入存储卡



请先按箭头方向打开microSD卡夹并将其托起。然后将芯片面朝下并插入microSD卡槽。最后放下micoSD卡夹并将其沿相反方向滑动以准确锁定。

15 蓝牙™

进入蓝牙功能，请按 键进入主菜单，然后选择“蓝牙”。

16 其他

16.1 日历

通过主菜单进入此功能，月日历将帮助您跟踪重要会议、约会等。输入事件的日期将以红色边框标注。

16.2 计算器

在主菜单中选择“计算器”访问该功能。输入一个数字并选择运算类型，然后输入第二个数字，并按“=”键或左软键显示结果。

16.3 记事本

从主菜单中访问“记事本”，您可以创建文本备忘录或语音备忘录。

16.4 任务

使您能够轻松地管理和根据优先级跟进任务的进度。所有任务按照到期日期排序。

16.5 时钟

16.5.1 闹钟

本手机内置了带懒人模式功能的闹钟。

16.5.2 世界时钟

世界时钟显示不同城市当前本地时间及其时区。

16.5.3 时钟

您可以设置手机的日期和时间，包括12/24h格式。

