

引 言

欢迎您选择 CD558 移动电话。本说明书详述了 CD558 手机的卓越性能。除了基本的通话功能外，CD558 手机和系统网络还为您提供了多种实用的功能和服务，以方便您的工作和休闲活动。

CD558 手机是专为 CDMA 网络环境而设计的手机。随着 CDMA 网络日渐迅速的发展，您将拥有随时随地通信的自由空间。

我们为 CD558 手机提供了包括充电电池、旅行充电器等多种专用配件供您选择使用。请注意：使用其它未经厂商认可的配件有可能会导致危险，同时给手机带来的损坏不在保修范围之内。

为安全、正确地使用产品，预防事故或危险，请务必遵守“安全警告和注意事项”。阅读使用说明书后，请妥善保存好，以方便随时查阅。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下随时修订的权利。本公司拥有对本说明书的最终解释权。

目 录

引 言.....	I
目 录.....	II
安全警告和注意事项.....	VIII
安全须知.....	VIII
个人.....	VIII
移动电话.....	IX
电池.....	IX
道路安全守则.....	IX
飞机安全守则.....	X
医院安全守则.....	X
其他厂家设备.....	X
一般安全守则.....	X
有效使用.....	XI
射频能量吸收比率（SAR）.....	XI
维修服务.....	XII
一 开始使用.....	1
电池.....	1
安装电池.....	1
电池充电.....	1
您的手机.....	2
UIM 卡.....	4
插入 UIM 卡.....	4
UIM 卡的 PIN 码和 PUK 码.....	5
TF 卡.....	5
开机/关机.....	5

待机屏幕图标说明	6
待机状态下的快捷键	7
按键操作说明	8
解除键盘锁定	8
一键会议模式	8
二 输入法	9
切换输入法	9
拼音输入法	9
笔画输入法	10
智能英文输入法	11
字母输入法	12
数字输入法	12
三 拨打和接听电话	13
拨打电话	13
直接拨号	13
电话本拨号	13
通话记录拨号	13
快捷拨号	14
接听电话	14
通话过程中的操作	14
紧急呼叫	14
四 菜单操作	15
功能表主菜单	15
捷径菜单	17
五 通话记录	18
全部通话	18
未接电话	19

已接电话.....	19
已拨电话.....	19
通话时长.....	19
六 信息.....	20
短信息.....	20
新建信息.....	20
收件箱.....	21
已发件箱.....	22
信息.....	24
常用信息.....	25
删除信息.....	25
信息设置.....	25
内存状态.....	26
彩信.....	26
新建彩信.....	26
收件箱.....	28
已发件箱.....	29
草稿箱.....	29
发件箱.....	30
全部删除.....	31
彩信设定.....	31
七 浏览器.....	32
主页.....	32
历史记录.....	32
书签.....	32
网页文件夹.....	33
打开网页.....	33
系统设置.....	33
浏览器信息.....	33

退出.....	33
八 设置.....	34
屏幕设置.....	34
呼叫设置.....	34
手机设置.....	35
安全设置.....	36
蓝牙设置.....	37
蓝牙连接.....	37
可见性.....	37
设备列表.....	37
我的设备名称.....	38
FTP 共享目录.....	38
我的设备信息.....	38
九 通讯录.....	39
联系人.....	39
通话组.....	41
快捷拨号.....	42
本机号码.....	42
管理联系人.....	42
备份.....	43
同步.....	43
备份.....	43
恢复.....	44
设置.....	44
十 情景模式.....	45
启动一种情景模式.....	45
个性化选择.....	45

十一 存储卡.....	47
十二 MP3	48
十三 百宝箱.....	49
任天堂模拟器	49
游戏.....	49
计算器	49
手机下载.....	50
手机 QQ	50
闹钟.....	50
日历.....	51
世界时钟.....	53
便签.....	53
文本阅读器.....	53
U 盘助手.....	54
U 盘启动	54
格式化存储卡	54
PC MODEM.....	54
十四 多媒体.....	56
 音频播放器.....	56
视频播放器.....	56
语音备忘.....	56
增加.....	57
备忘录.....	57
录像机.....	57
十五 UTK	59
十六 照相机.....	60

十七	 手机上网使用指南.....	62
十八	规格参数.....	63
十九	手机配件.....	63
二十	故障诊断.....	64

安全警告和注意事项

安全须知

如果您的手机丢失或被窃，请立即通知运营商或代销点，以禁用手机和 UIM 卡。这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。

当您与运营商或代销点联系时，他们需要知道您手机的 ESN 号。它印在手机背部的标签上（取下电池即可发现）。请将该号码抄留并妥善保管，以备将来之需。

为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：

- 设置好话机保密码、PIN 码，并在被他人知道时及时修改。
- 离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。

个人

- 在使用包括移动电话在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器和心脏起搏器。在使用手机之前应向医用设备生产厂家或您的医生咨询。
- 在油料仓库、化学工厂等有爆炸性气体或固体的地点，应密切注意射频设备的使用限制。由于您的移动电话处于待机状态时，仍会发射电磁信号，若有要求，您应该关闭手机。
- 要注意交通安全。驾车时不要使用移动电话，如要使用，应首先停好车。
- 请将手机和充电器放置在儿童不易接触到的地方保管。
- 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（手机底部连接口盖子等）。
- 请避免电池的金属部位和项链、硬币等金属导体接触，避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。

移动电话

- 您的移动电话会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用移动电话可能会引起干扰，从而影响移动电话的性能。
- 请不要将您的移动电话暴露在强烈日光之下，高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 保持手机干燥，远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路的矿物质的液体。

电池

- 请勿将电池设备短路，这将会损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池丢入火中，以免引起爆炸。应将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。

! 注意：假如电池破损，应避免接触里面的东西。若是接触到皮肤，应用大量的水冲洗，在必要的情况下，应寻求医生帮助。

道路安全守则

- 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- 在加油时请关闭您的移动电话，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起，内部的火花可能引起燃烧。
- 必须始终安全控制汽车，请将注意力集中在驾驶上。

- 请遵守本地交通安全文件中的所有条款。
- 根据驾驶条件，请停下汽车后再拨打或接听电话。
- 除非在紧急情况下，禁止停在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射器（如手机）等存放在一起或一起搬运。

飞机安全守则

- 在飞机的起飞、降落及飞行的整个过程中，请遵照民航安全的有关规定关闭移动电话，防止对飞机的通讯系统产生干扰。它可能给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。

医院安全守则

- 在医院里和医院附近使用手机应该受到限制，必要时请主动关机。
- 在使用包括移动电话在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器和心脏起搏器。在使用手机之前应向医用设备生产厂家或医生咨询。

其他厂家设备

- 使用非 UT 斯达康通讯有限公司制造或授权的其他厂家的设备、电缆或附件可能会导致产品的保修失效，而且还会影响产品的正常使用。

一般安全守则

- 在接近储存燃油、化学物品或爆炸物品等地方时，请遵守法律、法规及相关标志。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 一些医疗设备，如助听器、起搏器等，会受到附近使用的手机的影响。请遵照警告标志以及制造商的建议。

- 请勿将大头针等尖利物体放在靠近听筒的地方，因为听筒的磁性会吸住这些物体，导致对使用者造成伤害。
- 如果电池泄漏的液体不慎粘在皮肤或衣服上，请立即用大量清水冲洗，以免对皮肤造成伤害。
- 如果电池泄漏出奇怪的气味，请立即使其远离明火，以免引起火灾或爆炸。
- 如果充电器的电源线已坏，请勿再使用该充电器，以免引起火灾或电击。
- 请勿在湿度高的地方（如浴室内）使用充电器充电，以防起火或故障。

有效使用

- 为了以最小功率获得最佳性能，在通话时请勿用手覆盖手机天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超过正常水平的输出功率工作，这样会缩短电池的通话时间和待机时间。
- 当靠近电视机、收音机以及其他办公自动化设备使用手机时，可能会影响通话的正常进行，应尽量避免。
- 手机通话一段时间后出现的机身发热现象，属于正常现象，不会影响用户的通话和使用。

射频能量吸收比率（SAR）

SAR 值代表生物体（包括人体）每单位公斤容许吸收的辐射量，国际非电离性辐射保护委员会（ICNIRP）经过详尽的研究后所制定的 SAR 值标准为 2W/kg 体重。本款手机是一个小功率的无线电接收机和发射机，其电磁辐射比吸收率最大不超过 2.0W/KG，符合国际有关射频辐射能量的标准要求，不会危害使用者的人身健康。

维修服务

- 手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的手机送到 UT 斯达康通讯有限公司授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向网络服务提供商或 UT 斯达康通讯有限公司咨询详细情况。

一 开始使用

在使用手机前请仔细阅读本章节的内容。本节将帮助您认识 CD558 手机，它还指导您如何插入和解锁 UIM 卡。

电池

本机附带一块电池。购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池使用前至少充电 16 小时，待第一次彻底用完再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再充满电，这样连续三次循环后，电池才容易达到最佳使用状态。

厂商提供的手机待机时间与通话时间基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

❗ 注意：长时间使用游戏、通话等功能将降低电池的待机时间。为延长电池的待机时间，可调整背景灯的持续时间。

安装电池

按下手机底部的固定按钮，抠起手机后盖；


将电池放入电池舱，有字的一面朝上，并使电池的金属接触点与电池舱边上的金属接触点对齐；

重新安装手机后盖，使后盖与手机紧密贴和。

电池充电

将充电器的接头插入手机右侧面的充电连接口。

将充电器插上电源。如果是开机充电，手机屏幕右上角的电池图标内的电量指示会滚动显示，如下：



如果是关机充电，则手机屏幕会提示正在充电。

电池充满后，手机屏幕会提示充电结束并发出提示音。

充完后，请关上电源，拔掉充电器。

! 注意：充电时一定要置于温度为 +5 ~ +40 的通风处，并且一定要使用原厂配置的充电器。使用未经认可的充电器和电池可能会引起危险，并将违反保修条款。充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。

您的手机



序号	部件	使用说明
1	听筒和扬声器	接听电话，播放声音
2	显示屏	显示屏幕信息
3	方向键	用于浏览菜单选项或记录列表；也可用于移

		动光标；在待机状态下具有快捷键功能
4	OK 键	用于执行屏幕下方中间的文字信息所指示的功能；待机状态下，按下该键进入 MP3 播放界面
5	左软键	用于执行该按键上方文字信息所指示的功能
6	右软键	用于执行该按键上方文字信息所指示的功能
7	通话键	用于拨出号码或接听来电；在待机状态下，按下该键进入已拨电话记录列表
8	电源键	长按，可以开机/关机；通话时用于挂断电话
9	数字键 0 ~ 9	用于输入电话号码、文字或一些常用符号
10	* 键	用于在拨打电话时输入符号“*”、“+”、“P”或“T”；在输入状态下，按下该键可以切换输入法
11	# 键	用于输入“#”号；在输入状态下，按下该键可以进入标点符号选择窗口；该键还可用于解除键盘锁定
12	上下侧键	在通话时或 MP3 播放时，按下可以调节音量
13	相机键	在待机状态下按下该键可直接进入照相机窗口
14	充电连接口 / 耳机接口	用于连接充电器进行充电；还可用于连接耳机
15	TF 卡插槽	用于安装外置存储卡
16	摄像头	用于拍摄照片或视频

- 以上对于按键功能的描述仅为粗略介绍，详细的功能描述及操作，请参阅本说明书中的相关内容。

 提示：本手机的天线是内置的，位于听筒部位，为发挥更好的天线性能，请勿在使用手机时触摸天线区域。

UIM 卡

您的网络运营商将为您手机提供一个插入式的 UIM 卡（用户识别卡）。使用手机前您必须先在手机中插入有效的 UIM 卡。

 提示：如果在其它品牌手机中使用过 UIM 卡，且存储有资料（通讯录、信息等），插入本手机时，由于各手机编码的不同，可能出现 UIM 卡中存储的信息与本手机不兼容的情况。

 提示：为了防止丢失和损坏 UIM 卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 UIM 卡放在远离电、磁的地方。UIM 卡一旦损坏，您的手机将不能进入 CDMA 网络。

插入 UIM 卡

关闭手机；

按下手机底部的固定按钮，抠起手机后盖，移去电池和其它外部电源；

抽出 UIM 卡卡盒，将 UIM 卡放入卡盒（确保金属平面区域朝下），然后将卡盒推回卡槽；

重新装上电池和手机后盖。

若是您需要取出 UIM 卡，请先关机，打开手机后盖，取掉电池，抽出 UIM 卡卡盒，再取下 UIM 卡。

 注意：取出 UIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 UIM 卡，否则 UIM 卡可能会损坏。

UIM 卡的 PIN 码和 PUK 码

随 UIM 卡提供的 PIN 码可以对您的手机进行加密保护，防止手机被盗用，当开启了此项功能（参见37页），每次开机都必须输入正确的 PIN 码，这样您才能开机进入待机状态。

假如连续三次 PIN 码都输入错误，您的 UIM 卡将被网络锁定，此时需要输入相应的 PUK 码才能解除 UIM 卡的锁定；如果 PUK 码连续十次输入错误，UIM 卡将被永久锁住而无法使用，请关机后更换新的 UIM 卡。

 **提示：**您可以在购买 UIM 卡时咨询卡内预设的 PIN 码和 PUK 码，您应该尽快将其改变为您的私人密码（参见37页）。如有疑问，请咨询 UIM 卡的销售商或当地的网络运营商。

TF 卡

TF 卡即手机外置存储卡，您可在存储卡上保存图片、音乐、录音、电子文本等。

如要安装 TF 卡，滑开手机，然后把存储卡按正确方法插入 TF 卡槽即可；如要取下存储卡，可用力将 TF 卡推进去，TF 卡会自动弹出卡槽，然后取出即可。

- 手机在晃动的情况下，存储卡可能会从其卡槽中滑落出来，注意，不要因此而丢失存储卡。
- 请勿弄弯或划伤存储卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

开机/关机

长按电源键即可开机或关机。

如果手机没有插入 UIM 卡，则开机时手机会询问“不插入 UIM 卡即开机？”，此时按 OK 键可以打开手机（不过即使开机，也不能使用通话、短信等网络功能），按右软键则关机。

如果启用了话机锁定功能（参见36页），则需要输入正确的话机保密码才能开机；如果启用了 UIM 卡的 PIN 码保护功能（参见37页），则需要输入正确的 PIN 码才能开机。

插入 UIM 卡并成功开机后，手机将自动搜索网络。一旦取得联系，网络运营商的名字将出现在屏幕上方。此时您的手机处于一种待机状态，可以使用通话、短信等功能。

! 注意：要使用手机的各项功能，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

待机屏幕图标说明

成功开机并进入待机状态后，您可以通过待机屏幕上的图标、符号、字符等内容获得您需要的信息。下表是对于待机屏幕上显示的图标的说明：

	指示当地网络信号的强度
	表示有未读信息
	表示信息收件箱已满
	表示当前的情景模式是标准
	表示当前的情景模式是会议
	表示当前的情景模式是户外
	表示当前的情景模式是无声
	表示当前的情景模式是用户自定义 1
	表示当前的情景模式是用户自定义 2

	表示已插入 TF 存储卡
	表示已开启飞行模式
	表示手机正在漫游
	表示已连接蓝牙耳机
	表示已经开启闹钟
	表示手机当前的剩余电量

! 注意：表格中的图标用作举例，图标显示以实际手机为准。另外，网络信号强度的指示和电池电量的指示都只是参考性的，并不一定完全精确，以实际使用情况为准。

待机状态下的快捷键

左软键	进入功能表主菜单
右软键	进入捷径菜单
OK键	进入MP3播放界面
通话键	进入已拨电话记录列表
方向键的上键	进入通话记录菜单
方向键的下键	进入通讯录联系人列表
方向键的左键	进入新建信息窗口
方向键的右键	进入情景模式菜单

按键操作说明

在本手册中，提到“按×键”，是指按下该键后马上释放；“长按×键”，是指按下该键并保持2秒钟以上然后释放。

在本手册中，提到“按方向键的上下键”，是指按方向键的上键或下键；“按方向键的左右键”，是指按方向键的左键或右键；“按方向键”，是指按方向键的上键、下键、左键或右键。

解除键盘锁定

如果开启了自动键盘锁（参见36页），在待机状态下，手机无任何操作一段时间后，手机键盘就会自动锁定，以避免误操作。此时，长按#键或滑开手机，即可解除键盘锁定。

一键会议模式

在待机状态下，长按数字0键，即可更改当前的情景模式为会议模式；如需恢复原情景模式，在待机时再次长按数字0键即可。

二 输入法

本手机提供五种输入法：拼音输入法、笔画输入法、智能英文输入法、大写/小写字母输入法和数字输入法。输入法用于输入文本内容，如：用于重命名、姓名编辑、短信息内容编辑等。

切换输入法

屏幕进入信息编辑界面时，按*键即可在不同输入法之间循环切换。

拼音输入法

本手机采用的拼音输入法为字源简体拼音，具有按键次数少、联想功能强等特点，从而有助于提高输入速度。输入方法如下：

输入拼音字母：依次按汉字全拼或词组首字母所对应的数字键（字母“**u**”在键盘上对应于“**v**”，在数字 8 键上），屏幕选字区内的拼音组合会根据您输入的拼音字母动态变化。按右软键可以从右至左逐一删除输入的拼音字母。

选择所需的拼音组合：如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配，您可以通过按#键选择所需的拼音组合，使之高亮显示。

输入汉字或词组：按方向键的左右键移动光标，按方向键的上下键翻页，浏览候选字或候选词组，找到所需汉字/词组后，按 OK 键即可确定输入该汉字或词组。

输入联想的汉字：屏幕自动显示与上一个输入的汉字可以组成词语的候选字，您可以按方向键移动光标和翻页，选择一个候选字，然后按 OK 键输入。如果您不需要输入联想的汉字，则可以在输入上一个汉字后直接输入下一个汉字或词组的拼音。

输入空格和标点符号：按右软键清除候选字，使拼音组合和候选字都为空，此时，按数字 0 键可以输入空格，按#键可以进入常用标点符号列表，请按方向键浏览，然后按左软键或 OK 键输入高亮显

示的标点符号；另外，连续按数字 1 键可以循环输入一些常用的标点符号。

删除输入的字符和切换输入法：当拼音组合和候选字都为空时，按右软键可以逐一删除光标左侧字符，长按右软键则删除光标前所有字符（按方向键的左右键可以移动光标）；按*键可以切换输入法。

笔画输入法

在笔画输入法状态下，您可以按汉字的笔画顺序进行输入。此状态下，各按键代表的笔画如下：

按键	对应的笔画	按键	对应的笔画
1	横（一）	6	勾（乛）
2	竖（丨）	7	竖折（乚）
3	撇（丿）	8	？（万能键，代表任一笔画）
4	点（丶）	9	横折弯钩（乚）
5	横折（乚）		

 提示：数字 8 键具有模糊输入的功能，可以用来输入不能确定的笔画。例如输入“长”字，假设我们只知道第一笔为撇，第四笔为捺，依次按数字 3 键、数字 8 键、数字 8 键和数字 4 键即可在候选字种见到该字。

输入方法如下：

输入笔画和部件：按照笔顺规则，按笔画对应的数字键（不清楚的笔画可使用数字 8 键），选字区内的候选字会根据您的输入动态变化（下面有波浪状横线的为部分，不是汉字）。按右软键可以从右至左逐一删除输入的笔画。

输入汉字：按方向键的左右键移动光标，按方向键的上下键翻页，浏览候选字，找到所需汉字后按 OK 键即可确定输入该汉字。

输入联想的汉字：屏幕自动显示与上一个输入的汉字可以组成词语的候选字，您可以按方向键移动光标和翻页，选择一个候选字，然后按 OK 键输入。如果您不需要输入联想的汉字，则可以在输入上一个汉字后直接输入下一个汉字的笔画。

输入空格和标点符号：按右软键清除候选字，使候选字为空，此时，按数字 0 键可以输入空格。按 # 键可以进入标点符号列表，按方向键浏览，然后按左软键或 OK 键输入高亮显示的标点符号。

删除输入的字符和切换输入法：当候选字为空时，按右软键可以逐一删除光标左侧字符，长按右软键则删除光标前所有字符（按方向键的左右键可以移动光标）；按*键可以切换输入法。

智能英文输入法

本手机采用的智能英文输入法具有强大的单词联想功能，可大大提高英文单词的输入速度。输入方法如下：

输入字母：根据英文单词的字母组合，依次按相应的数字键（数字 2 键～数字 9 键），屏幕会自动显示与输入字母相匹配的单词。如果本次按键输入不能与以前所按的按键上的字母形成单词，则屏幕无反应；反复按右软键可以从右至左删除已输入的字母。

选择单词和更改大小写：按方向键的左右键可以选择不同的英文单词，按方向键的上下键翻页；按 # 键可以进行英文单词大小写的循环切换。

输入所选单词：切换至所要的单词后，按 OK 键即可输入所选的单词，手机会自动在输入的单词后添加一个空格。

输入空格和标点符号：候选字列表为空时，按数字 0 键可输入空格；按 # 键可以进入英文标点符号列表，按方向键浏览，然后按左软键或 OK 键输入高亮显示的标点符号。另外，连续按数字 1 键可以循环输入一些常用的标点符号。

删除输入的字符和切换输入法：输入单词后，按右软键可以删除光标左侧字符，长按右软键则删除光标前所有字符（按方向键的左右键可以移动光标）；按*键可以切换输入法。

字母输入法

字母输入法分大写字母输入法和小写字母输入法。输入字母的方法如下：

输入字母：重复按字母所对应的数字键（数字 2 键 ~ 数字 9 键），直至所要的字母出现在屏幕上即可。例如，重复按数字 2 键，屏幕上依次循环显示：a→b→c→2 或 A→B→C→2。

输入下一个字母：按其他数字键，可以输入下一个字母。如果下一个所要的字母与当前刚刚输入的字母在同一个数字键上，则请等待 1 秒钟，再接着输入。

输入空格和标点符号：按数字 0 键可以循环输入 0 和空格；按 # 键可以进入标点符号列表，请按方向键浏览，然后按左软键或 OK 键输入高亮显示的标点符号；另外，连续按数字 1 键可以循环输入一些常用的标点符号。

删除输入的字符和切换输入法：按右软键可以删除光标左侧字符，长按右软键则删除光标前所有字符（按方向键的左右键可以移动光标）；按*键可以切换输入法。

数字输入法

在数字输入状态下，直接按相应的数字键即可输入所要的数字。按 # 键可以输入 # 号，按*键可以切换输入法。

三 拨打和接听电话

成功进入待机状态并连接到 CDMA 网络后，您就可以拨打和接听电话了，显示屏上方的图标栏会显示网络信号强度的图标，信号条越多表示信号越强。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

拨打电话

在待机状态下拨打电话，有直接拨号、电话本拨号、通话记录拨号、快捷拨号等方式。

直接拨号

拨打电话最常用的方法是使用数字键输入电话号码；如果是国内长途或国际长途，请在电话号码前加区号；如果拨打分机，请在总机号码和分机号码之间输入暂停符（连续按*键可以切换输入符号“*”、“+”、“P”或“T”，按数字0键可以输入“0”）；然后按通话键，开始呼叫。

输入电话号码后，按 OK 键可以保存该号码到通讯录中，新增联系人的方式可参见39页的“增加联系人”。

通话结束后，请按电源键或右软键挂断电话。电话会显示本次通话的时长。

电话本拨号

进入通讯录名片列表后，找到需要呼叫的电话号码，然后按通话键拨出即可。

通话记录拨号

选择通话记录中的某个记录，然后按通话键即可拨打该号码。

快捷拨号

预先完成快捷拨号设置（参见42页）并开启快捷拨号功能后（参见34页），在待机状态下按数字键输入已设置快捷拨号的数字（从2~9），然后按通话键即可拨出预先设置的电话号码。

接听电话

当有来电时，手机会根据您设置来电提示方式通知您有新的来电。此时您可以选择接听或拒接来电。

- **接听：**按下通话键可接听来电；通话结束时按右软键或电源键挂断电话。
- **拒接：**按右软键或电源键拒接来电。

如果您开通了呼叫等待服务，在接听电话时有新来电，电话会以短暂的“嘟嘟”声向您提示。此时您可以按通话键接听新来电，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态。

通话过程中的操作

通话时，按上下侧键或上下方向键可调节听筒的音量。

通话时，按左软键进入选项菜单，您还可以选择进行**免提**、**静音**、**拨叫另一方**、**全部挂断**、**发送多频音**操作，或选择进入**通讯录**、**信息菜单**（注：选择进入**信息选项**，屏幕直接显示短信编辑界面）。

紧急呼叫

在中国有 CDMA 网络覆盖的地方，110、112、999、911 是标准的 CDMA 紧急号码。只要您处在 CDMA 网络覆盖范围内，即使没有 UIM 卡也能使用本手机进行紧急呼叫。

❗ 注意：在拨打电话的过程中可能会出现不能连接的现象，例如对方占线、对方不在服务区、对方未开机等情况，手机均会有相应的提示。

四 菜单操作

功能表主菜单

在待机状态下按左软键，即可进入功能表主菜单。请按方向键选择，然后按 OK 键进入相应的子功能菜单。本说明书第五章到第十六章将分别描述各子功能菜单的具体内容和操作方法。

通话记录	全部通话 未接电话 已接电话 已拨电话 通话时长	
信息	短信息	新建信息 收件箱 已发件箱 草稿箱 已存信息 常用信息 删除信息 信息设置 内存状态
	彩信	新建彩信 收件箱 已发件箱 草稿箱

		发件箱 全部删除 彩信设定
浏览器		
设置	屏幕设置 呼叫设置 手机设置 安全设置 蓝牙设置	
通讯录	联系人 通话组 快捷拨号 本机号码 管理联系人 备份 设置	
情景模式	标准 无声 会议 户外 用户自定义 1 用户自定义 2	
存储卡		
MP3		

百宝箱	任天堂模拟器 游戏 计算器 手机下载 闹钟 日历 世界时钟 便签 文本阅读器 U 盘助手 PC Modem
多媒体	音频播放器 视频播放器 语音备忘 录像机
UTK	
照相机	

捷径菜单

在待机状态下按右软键，即可进入捷径菜单。通过捷径菜单，您可以快速进入短信息收件箱、通话记录、彩信或蓝牙。

五 通话记录

通话记录中记录了您最近全部通话、未接电话、已接电话、已拨电话以及通话计时，并可完成清除记录列表的功能。所有通话记录加起来最多 60 个，每种通话类型的记录个数在 0 ~ 60 个之间，根据使用情况动态分配。请按方向键的左右键切换各个列表。

全部通话

进入该选项，请按方向键的上下键浏览，当某个记录高亮显示时，按 OK 键可以进入查看详情；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 通话时间：查看通话发生的时间。
- 发送短信：发送短消息给当前的通话记录号码。
- 发送彩信：发送彩信给当前的通话记录号码。
- 提取号码：提取当前通话记录的电话号码。对该号码，您可以修改后拨打或保存，或者直接拨打或保存。
- 保存：（当前的通话记录号码未保存在通讯录中时，该选项才会显示）。进入该选项，可以保存当前的电话号码到通讯录中。
- 添加：（当前的通话记录号码未保存在通讯录中时，该选项才会显示）。进入该选项，可以添加当前的电话号码到通讯录的某个联系人中。
- 删除：删除当前的通话记录。
- 呼叫：呼叫当前显示的通话记录号码
- IP 呼叫：用 IP 电话的方式呼叫当前显示的通话记录号码。IP 特服号请预先设置，参见35页。
- 删除所有通话记录：删除当前列表中的所有通话记录。

未接电话

未接电话操作与全部通话相同。

已接电话

已接电话操作与全部通话相同。

已拨电话

已拨电话操作与全部通话相同。

通话时长

进入该选项，可以查看上次通话、已拨电话、已接电话或所有通话的通话计时，还可以对计时器进行清空操作。



提示：手机记录的通话时间仅供参考，不能作为实际计费的依据。

六 信息

 **提示：**手机信息功能的正常使用需要网络支持。使用短信和彩信，可能需要为每一条发送的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。如需协助，请咨询当地的网络运营商。

通过信息功能，您可以进行短信/彩信的发送、阅读、编辑、存储、删除等操作。

短信息

新建信息

进入该选项，屏幕显示信息编辑窗口。新建和发送信息的方法如下：

使用本手机提供的输入法输入信息内容（输入法参见9页～12页）；

按 OK 键进入收件人号码编辑窗口，编辑收件人号码的方法有两种：一是直接输入电话号码；二是在收件人编辑窗口为空时按 OK 键进入通讯录的联系人列表，然后选择某个记录的某个号码。

 **提示：**本手机支持群发信息给多个收件人（最多 10 个），手机会自动在不同的收件人号码之间插入分号，请按方向键移动光标。按右软键可以清除不要的收件人号码。在编辑收件人号码时，按左软键进入选项菜单，可以选择 **查找**、**插入群组**、**发送**、**连发**或**保存**操作；

完成收件人号码编辑后，可以按 OK 键确定发送信息。

在新建信息窗口，输入信息内容后，按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

发送

发送信息给某个收件人。

发送选项

按 OK 键选择启用或取消发送等级为紧急、发送报告或直显短信功能，最后按右软键完成设置。

注：所谓发送报告，是指当收件人成功收到您发送的信息后，网络会自动发一个报告到您的手机上；所谓直显短信，是指您发送信息给其他同一品牌手机使用者时，对方收到后无需打开即可直接在屏幕上看到您发送的信息内容。

插入常用信息

在信息内容中选择插入一个常用信息。

插入号码

在信息内容中选择插入通讯录名片列表中的一个电话号码及相应的姓名。

插入联系人

在信息内容中选择插入通讯录名片列表中的一个联系人名片。

保存

保存当前的信息内容到草稿箱中。

收件箱

进入收件箱后，请按方向键的上下键浏览，当某个信息高亮显示时，按 OK 键可以进入查看详情（此时按 OK 键可以回复该信息）；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 回复短信：回复短消息给当前短信的发件人。
- 回复彩信：回复彩信给当前短信的发件人。

- 删除：删除当前的信息。
- 回电：拨打发件人号码。
- 提取详情：提取号码或网址，然后按 OK 键选择保存号码到通讯录中或链接到选中的网址；选择保存号码时，按左软键进入选项菜单，您可以选择保存、添加、替换、发送信息、发送彩信、呼叫或 IP 呼叫操作。

注：所谓添加，就是把该号码添加到已有的通讯录名片中去；所谓替换，就是用该号码替换通讯录名片中已存的某个电话号码。

- 存储：保存当前信息到“已存信息”列表中。
- 转发：转发当前的信息给其他收件人。
- 锁定/解除锁定：锁定当前信息或解除已锁定的信息。注：只能锁定存储在手机上的信息。锁定的信息都不能被删除，除非解除其锁定。
- 复制到 UIM 卡/复制到手机：复制当前信息到另一个存储器中（要求已插入 UIM 卡）。
- 标记：按方向键的上下键浏览，按 OK 键即可标记高亮显示的信息或取消标记。标记完成后，按左软键进入选项菜单，可以选择这些操作：取消、标记全部、全部取消、删除标记的条目、存储标记的条目、锁定标记的条目、解锁标记的条目、复制标记的条目到 UIM、复制标记的条目到手机。
- 标记全部：标记所有收件箱中的信息。然后按左软键进入选项菜单，可以选择这些操作：取消、标记全部、全部取消、删除标记的条目、存储标记的条目、锁定标记的条目、解锁标记的条目、复制标记的条目到 UIM、复制标记的条目到手机。

已发件箱

已发件箱中保存的都是已经发送成功的信息，请按方向键的上下键浏览。某个信息高亮显示时，按 OK 键可以进入查看详情（此时按 OK



键可以重发该信息)；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 删除：删除当前的信息。
- 重发：重新发送当前的信息。
- 提取详情：提取号码或网址，然后按 OK 键，选择保存号码到通讯录中或链接到选中的网址；选择保存号码时，按左软键进入选项菜单，您可以选择 **保存**、**添加**、**替换**、**发送信息**、**发送彩信**、**呼叫**或 **IP 呼叫**操作。

注：所谓添加，就是把该号码添加到已有的通讯录名片中去；所谓替换，就是用该号码替换通讯录名片中已存的某个电话号码。

- 存储：保存当前信息到“已存信息”列表中。
- 转发：转发当前的信息给其他收件人。
- 锁定/解除锁定：锁定当前信息或解除已锁定的信息。注：只能锁定存储在手机上的信息。锁定的信息都不能被删除，除非解除其锁定。
- 复制到 UIM 卡/复制到手机：复制当前信息到另一个存储器中（要求已插入 UIM 卡）。
- 标记：按方向键的上下键浏览，按 OK 键即可标记高亮显示的信息或取消标记。标记完成后，按左软键进入选项菜单，可以选择这些操作：**取消**、**标记全部**、**全部取消**、**删除标记的条目**、**存储标记的条目**、**锁定标记的条目**、**解锁标记的条目**、**复制标记的条目到 UIM**、**复制标记的条目到手机**。
- 标记全部：标记所有**已发件箱**中的信息。然后按左软键进入选项菜单，可以选择这**三**作：**取消**、**标记全部**、**全部取消**、**删除标记的条目**、**存储标记的条目**、**锁定标记的条目**、**解锁标记的条目**、**复制标记的条目到 UIM**、**复制标记的条目到手机**。

草稿箱

草稿箱中保存的是短消息草稿以及发送失败的短消息。进入草稿箱后，请按方向键的上下键浏览，当某个信息高亮显示时，按 OK 键可以进入查看详情（此时按 OK 键可以重新编辑和发送该信息）；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 编辑：重新编辑当前信息的内容；编辑完成后可以发送，可参见 20 页的“新建信息”。
- 锁定/解除锁定：锁定当前信息或解除已锁定的信息。注：只能锁定存储在手机上的信息。锁定的信息都不能被删除，除非解除其锁定。
- 删除：删除当前信息。
- 复制到 UIM 卡/复制到手机：复制当前信息到另一个存储器中（要求已插入 UIM 卡）。
- 标记：按方向键的上下键浏览，按 OK 键即可标记高亮显示的信息或取消标记。标记完成后，按左软键进入选项菜单，可以选择这些操作：*取消、标记全部、全部取消、删除标记的条目、锁定标记的条目、解锁标记的条目、复制标记的条目到 UIM、复制标记的条目到手机。*
- 标记全部：标记所有草稿箱中的信息。然后按左软键进入选项菜单，可以选择这些操作：*取消、标记全部、全部取消、删除标记的条目、锁定标记的条目、解锁标记的条目、复制标记的条目到 UIM、复制标记的条目到手机。*

已存信息

已存信息相当于收藏夹，您可以选择把收件箱内的某些信息保存 to 已存信息列表中。进入已存信息列表后，请按方向键的上下键浏览。

如果当前的已存信息是从收件箱转存过来的，则当其高亮显示时，按 OK 键可以进入查看详情（此时按 OK 键可以回复该信息）；而按左软键进入选项菜单，您可以选择 *回复短信、回复彩信、回电、删除、提取详*

情、转发、锁定/解除锁定、标记、标记全部操作（具体操作方法可参考21页的相关内容）。

如果当前的已存信息是从已发件箱列表转存过来的，则当其高亮显示时，按 OK 键可以进入查看详情（此时可按 OK 键可以重发该信息）；而按左软键进入选项菜单，您可以选择删除、提取详情、转发、锁定/解除锁定、标记、标记全部操作（具体操作方法可参考23页的相关内容）。

常用信息

常用信息列表中保存的是一些常用短语，用户可以选择使用。请按方向键的上下键浏览，当某个常用信息高亮显示时，按 OK 键可以进入查看详情（此时按 OK 键可以发送该信息）；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 发送：直接发送当前信息。
- 查看：查看当前信息的详情，然后按 OK 键可以发送该信息。
- 添加：添加新的短语到常用信息列表中，最多 35 个汉字或 70 个英文字符。

而对于自己添加的常用信息，当其高亮显示时，按左软键进入选项菜单，您可以选择发送、编辑、查看、删除、全部删除、添加操作。

删除信息


进入该选项，您可以选择分别删除收件箱、已发件箱、草稿箱或已存信息中的所有短消息，或者一次性删除全部短消息。

- 注：锁定的短消息不能被删除，除非解除其锁定。

信息设置

进入该选项，可以对本手机的信息功能进行相关设置：

- 发送选项：选择信息发送的优先级或有效期；开启或关闭发送报告功能（开启后，每次对方成功收到你发送的信息，系统就会发送一个报告给您）；开启或关闭自动保存功能（开启后，每个成功发送的信息都会自动保存到已发件箱列表中）。
- 用户签名：开启或关闭用户签名功能（开启后，新建一个短信内容时，内容后面都会自动添加一个用户签名），还可以编辑用户签名。
- 存储设备：选择信息的优先存储器（要求已插入 UIM 卡）。
- 信息统计：查看已发信息和已收信息的数量，并可进行清除操作。



内存状态

进入该选项，可以查看信息在手机内存和 UIM 卡（要求已插入 UIM 卡）这两个存储器中信息的存储状态。

彩信

彩信是包含文字、图像和声音内容的多媒体信息。通过彩信服务，您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。

本手机支持收发的彩信是有大小限制的，最多 300K。如果彩信的大小超过限制，手机将不能接收或发送该彩信。另外，如果收到的彩信中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

! 注意：有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信。

新建彩信

进入该选项，您可以按 OK 键选择编辑彩信的收件人、抄送人、暗送人、主题和彩信内容。

在编辑彩信内容时，按左软键进入选项菜单（而按 OK 键可以预览当前的彩信），您可以选择以下操作：

- 完成：完成彩信内容编辑并返回到新建彩信窗口。
- 预览：预览已编辑的彩信内容。预览时，如果彩信内容中有视频文件，请按 OK 键播放。
- 插入图片：在当前彩信内容中插入图片，可以在“本地墙纸”列表或在“存储卡”中选择。
- 插入声音：在当前彩信内容中插入铃声或录音，可以在“本地铃声”列表或在“存储卡”中选择。
- 插入视频：在当前彩信内容中插入视频文件（注：如果当前彩信页已插入了图片或声音，则不能再插入视频，可以选择插入新页再插入视频），可以在“存储卡”中选择。
- 插入名片：在当前彩信内容中插入一个通讯录联系人信息（注：一个彩信只能插入一个名片）。
- 插入附件：选择将图片、声音、视频等文件以附件的形式添加到彩信中，一个彩信只能添加一个附件。
- 插入新页：插入一个新的彩信页。
- 上一页：切换查看当前彩信的上一页。
- 下一页：切换查看当前彩信的下一页。
- 页面间隔时间：设置彩信各个页面在播放时的间隔时间，以秒为单位。
- 保存：保存当前彩信到彩信的草稿箱中。
- 删除：可以选择删除当前彩信中的图像、声音、视频、名片、附件或彩信的当前页。

彩信编辑完成后，按左软键发送，当屏幕询问是否发送彩信时，按左软键确定即可。

收件箱

收件箱中保存的是本手机接收到的彩信以及彩信通知。对于彩信通知，选择取回并下载操作，下载成功后就是一条新的彩信。

进入收件箱后，请按方向键的上下键浏览，当某个彩信高亮显示时，按 OK 键可以进入查看彩信的详细内容；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 查看：查看当前彩信内容。查看彩信内容时，如果彩信内容中有声音文件或视频文件，请按左软键进入选项菜单，然后选择播放。
- 回复短信：回复短信给当前彩信的发件人。
- 回复彩信：回复彩信给当前彩信的发件人。
- 全部回复彩信：回复彩信给当前彩信的发件人以及本机号码。
- 转发：转发当前彩信。
- 呼叫：呼叫发件人号码。
- IP 呼叫：用 IP 电话的方式呼叫发件人号码。IP 特服号请预先设置，参见35页。
- 删除：删除当前彩信。
- 提取网址：提取彩信内容中的网址，然后左软键进入选项菜单，可以选择链接当前网址的操作。
- 提取号码：提取发件人号码、本机号码以及彩信内容中的号码，选择需要保存的号码，然后按左软键进入选项菜单，可选择发送短信、发送彩信、呼叫、IP 呼叫或保存操作。
- 提取对象：提取当前彩信中的图片、声音、视频或电子名片，然后按左软键进入选项菜单，可以选择保存等操作。保存成功的对象都保存在存储卡中。
- 信息详情：查看当前彩信的详情。

已发件箱

已发件箱中保存的是发送成功的彩信。进入已发件箱后，请按方向键的上下键浏览，当某个彩信高亮显示时，按 OK 键可以进入查看彩信内容；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 查看：查看当前彩信内容。查看彩信内容时，如果彩信内容中有声音文件或视频文件，请按左软键进入选项菜单，然后选择播放。
- 重发：重新发送当前彩信。
- 转发：转发当前彩信。
- 呼叫：呼叫收件人号码。
- IP 呼叫：用 IP 电话的方式呼叫收件人号码。IP 特服号请预先设置，参见35页。
- 删除：删除当前彩信。
- 提取号码：提取收件人号码和彩信内容中的电话号码，选择需要保存的号码，然后左软键进入选项菜单，可选择 *发送短信*、*发送彩信*、*呼叫*、*IP 呼叫*或*保存*操作。
- 提取网址：提取彩信内容中的网址，然后左软键进入选项菜单，可以选择链接当前网址的操作。
- 信息详情：查看当前彩信的详情。

草稿箱

草稿箱中保存的是彩信草稿。进入草稿箱后，请按方向键的上下键浏览，当某个彩信高亮显示时，按 OK 键可以进入查看彩信内容（此时可以重新编辑和发送该彩信）；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 编辑：重新编辑当前彩信。
- 发送：发送当前彩信。

- 信息详情：查看当前彩信详情。
- 删除：删除当前彩信。
- 提取对象：提取当前彩信中的图片、声音、视频或电子名片，然后按左软键进入选项菜单，可以选择保存等操作。保存成功的对象都保存在存储卡中。
- 提取网址：提取彩信内容中的网址，然后左软键进入选项菜单，可以选择链接当前网址的操作。

发件箱

发件箱中保存的是发送失败的彩信。进入发件箱后，请按方向键的上下键浏览，当某个彩信高亮显示时，按 OK 键可以进入查看彩信内容；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 查看：查看当前彩信内容。查看彩信内容时，如果彩信内容中有声音文件或视频文件，请按左软键进入选项菜单，然后选择播放。
- 编辑：重新编辑当前彩信。
- 重发：重新发送当前彩信。
- 呼叫：呼叫收件人号码。
- IP 呼叫：用 IP 电话的方式呼叫收件人号码。IP 特服号请预先设置，参见35页。
- 删除：删除当前彩信。
- 提取号码：提取收件人号码和彩信内容中的电话号码，选择需要保存的号码，然后左软键进入选项菜单，可选择发送短信、发送彩信、呼叫、IP 呼叫或保存操作。
- 提取网址：提取彩信内容中的网址，然后左软键进入选项菜单，可以选择链接当前网址的操作。
- 信息详情：查看当前彩信的详情。

全部删除

进入该选项，您可以选择分别删除收件箱、已发件箱、草稿箱或发件箱中的所有彩信，或者一次性删除全部彩信。

彩信设定

进入该选项，您可以选择进行以下设置：

- 接收设定：进入该选项，可以设置本地网络接收彩信的方式。
- 发送设定：进入该选项，可以开启或关闭发送报告功能，还可以设置彩信发送的优先级和有效时间。
- 服务器设定：进入该选项，可以设置多个彩信收发的服务器。
- PPP 参数设置：选择使用本手机默认的参数设置：*互联星空*或*互联网*。按左软键进入选项菜单，还可以选择*添加*、*编辑*、*删除*或*查看*操作。
- 内存状态：进入该选项，可以查看彩信的存储状况。
- 恢复默认配置：进入该选项，按左软键确定，即可恢复所有的彩信配置为出厂设置。

七 浏览器



提示：在使用 WAP 浏览器前，请先完成系统设置（参见33页）。

关于 WAP 浏览器具体的服务内容、定价和收费情况，请咨询当地的电信运营商。

成功链接至某个网页后，按左软键进入选项菜单，可以选择 *前进*、*后退*、*断开连接*、*链接访问方式设置*、*历史记录*、*书签*、*打开网页*、*网页文件夹*、*返回主菜单*、*刷新*、*保存为书签*、*保存内容*、*系统设置*、*浏览器信息*、*退出浏览器*等操作。

浏览器主菜单选项如下：

主页

WAP浏览器默认的主页是电信门户首页：<http://wap.vnet.mobi>。

历史记录

进入该选项，可以查看浏览器的历史记录。请按方向键的上下键浏览，当某个记录高亮显示时，按 OK 键可以直接链接；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 查看：查看记录详情。
- 删除：删除当前记录。
- 全部删除：删除所有历史记录。

书签

书签相当于浏览器的收藏夹。请按方向键的上下键浏览，当某个记录高亮显示时，按 OK 键可以直接链接；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 添加书签：添加新的书签。

- 编辑书签：修改当前书签的名称或 URL。
- 删除书签：删除当前书签。
- 显示信息：查看当前书签的名称和 URL。
- 全部删除：删除所有书签。

网页文件夹

网页文件夹内保存的是一些离线网页。进入该选项，选择某个网页，无需重新加载，即可浏览。

保存离线网页的办法：成功登陆某个网页后，按左软键进入选项菜单，选择**保存内容**选项，即可保存当前网页到手机的网页文件夹中。

打开网页

进入该选项，输入 某个 URL，然后按 OK 键确定，即可打开对应的网页。

系统设置

进入该选项，可以查看默认的主页信息，可以对浏览器的 PPP 参数、连接方式、代理、Cache、Cookie、安全等进行设置，还可以清除历史记录、清除 Cache、清除 Cookie 或恢复浏览器的所有默认设置。

浏览器信息

进入该选项，可以查看手机浏览器的名称、版本和开发商。

退出

退出浏览器。

八 设置

进入该子功能菜单，按方向键的左右键切换，可以对手机进行多种设置。

屏幕设置

进入该选项，可以对手机的屏幕显示进行如下设置：

- 主题：主题就是屏幕菜单界面的显示效果或风格。切换手机的主题就可以给您带来完全不同的视觉效果和使用体验。
- 墙纸：对待机屏幕的背景墙纸进行设置。您可以选择主题默认的图片作为墙纸，或者选择“本地墙纸”列表或“存储卡”（要求手机已安装 TF 卡）中的某张图片作为墙纸。
- 亮度：选择屏幕亮度。
- 时钟显示：进入该选项，您可以选择待机屏幕上的时钟显示方式为数字时钟或模拟时钟，或者选择不显示时钟。
- 时间格式：设置时间格式，您可以选择 24 小时制或 12 小时制。

呼叫设置

进入该选项，可以对手机的通话功能进行如下设置：

- 任意键接听：开启或关闭任意键接听功能。开启此功能后，有来电时，除了右软键或电源键或上下侧键，按手机的任意键都可以接听来电。
- 滑盖接听：开启或关闭滑盖接听功能，开启此功能后，有来电时，滑开手机即可接听来电。
- 快捷拨号：开启或关闭快捷拨号功能。开启此功能后，预先设置快捷拨号后，就可以在待机时快速拨打设置好的电话号码（参见 14 页）。

- 国际长途码：可以预先设置某个国家的国际冠码，默认是中国的“00”。完成设置后，每次用户在待机时拨打添加了“+”号的电话号码时，如+8613812345678，手机都会把符号“+”解析成用户预先设置的前缀码（例如00）。
- IP 特服号：编辑并保存 IP 电话服务码。
- 语音保密：开启或关闭语音保密功能。选择开时，语音编码加密会被加强，提高保密性。
- 漫游呼叫告警：开启或关闭漫游呼叫告警功能。当待机屏幕图标栏出现漫游标志, 开启此功能后，拨打电话时，手机会提示“手机漫游中，继续拨出电话吗？”。注：目前中国 CDMA 网络暂不支持该功能。
- 网络服务：选择开启或取消“呼叫转移”、“呼叫等待”、“语音优先”、“主叫号码隐藏”这些网络服务。
- 自动接听：进入该选项，您可以选择启动延时自动接听功能，或关闭自动接听功能。
- 呼叫限制：进入该设置选项需要输入手机保密码（关于保密码，见36页的“安全设置”）。进入该选项后，选择进入“呼出限制”或“呼入限制”选项；然后可以设置阻止号码和允许号码，相当于设置一个呼入或呼出的黑名单和白名单。

 提示：网络服务中涉及到的功能都需要向当地的网络运营商申请成功后方可使用，如需协助，请咨询当地的网络运营商。

手机设置

进入该选项，您可以选择对话机进行以下设置：

- 语言：选择“English”或“简体中文”。
- 背景灯：选择背景灯在最后一次操作后的持续时间。您可以选择“7秒”、“15秒”、“30秒”或“总是打开”。

- 自动键盘锁：开启或关闭自动键盘锁功能。开启此功能后，在待机状态下，手机无任何操作一段时间后，手机键盘会自动锁定。锁定后，长按 # 键或滑开手机，即可解除键盘锁定。
- 双音多频音：选择通话时的双音多频音为“固定”或“持续”，也可以选择“关”（即不使用双音多频音）。
- 欢迎语：编辑并保存开机时屏幕显示的欢迎语。
- 开关机铃声音量：从 0 ~ 5 共有 6 级，请按方向键的上下键进行调节，然后按 OK 键确定。
- 飞行模式：开启或关闭飞行模式。
- 设置自动开/关机：设置自动开机或自动关机的时间后，即可开启自动开/关机功能。如果您需要关闭自动开/关机功能，当“自动开机”或“自动关机”项高亮显示时，按 OK 键；然后当“开机时间”或“关机时间”项高亮显示时，按 OK 键；再选择“关”，并按 OK 键确定即可。进入“重复设置”选项还可以设置自动开机/自动关机的重复周期。
- 设置时间：当手机处于飞行模式时，本机无法自动校准手机时间，您可以通过该选项设置手机的日期和时间。

安全设置

 提示：进入安全设置的子菜单选项，需要输入保密码。保密码的出厂设置为 12345，为了防止他人未经许可使用您的手机，保护手机信息的安全，请在拿到手机后尽快修改保密码。

进入安全设置后，您可以选择以下操作：

- 话机锁定：开启或关闭话机锁定功能。开启此功能后，每次开机，手机都会要求输入保密码，否则无法开机。
- 更改保密码：修改保密码时，两次输入一样的新保密码，即可更改成功。

- PIN 码管理：进入该选项，可以开启或关闭 PIN 码保护功能，还可以修改 PIN 码。开启 PIN 码保护功能后，每次开机，都必须输入 PIN 码，否则无法开机。

 提示：欲进行 PIN 码管理，请先插入 UIM 卡。

 注意：如果 PIN 码连续三次输入错误，UIM 卡将被锁住，此时您必须输入相应的 PUK 码进行解锁。PUK 码随 UIM 卡一起提供，如果未提供，请咨询当地的网络运营商。

 注意：如果 PUK 码连续十次输入错误，UIM 卡将被永久锁住而无法使用，请关机后更换新的 UIM 卡。

- 恢复出厂设置：每次恢复出厂设置后，手机都会重启。

 注意：尽管恢复出厂设置不会删除通讯录、信息和通话记录等用户自己存储的内容，但是会使手机的情景模式和功能设置全部恢复为出厂设置，因此请慎用此功能。

蓝牙设置

借助于蓝牙功能，本手机不仅可以连接使用蓝牙耳机，而且可以实现数据传输。

蓝牙连接

开启或关闭蓝牙功能。

可见性

设置本手机蓝牙可见或隐藏。当设置为“可见”时，其他附近的蓝牙设备就可以搜索到本手机。

设备列表

第一次进入手机的蓝牙功能时，设备列表为空，请选择“搜索新设

备”，按 OK 键开始搜索周边的蓝牙设备。

查找到相应设备后，本机将该蓝牙设备的名称显示在动态列表上。此时需要执行手机与蓝牙设备的配对认证，请输入正确认证码。设备匹配完成后，手机会存储该设备到设备列表中。

 提示：配对认证码就是该蓝牙设备的 PIN 码，只是一个确认码，但输入的内容必须与蓝牙耳机 PIN 码一致才可以通过匹配验证（蓝牙耳机 PIN 码可参考蓝牙耳机说明书），从而进行下一步的连接操作。如果蓝牙 PIN 码输入不正确，手机会提示“配对失败”。

我的设备名称

编辑并保存本手机蓝牙的名称。

FTP 共享目录

当开启 FTP 共享目录功能时，其他蓝牙设备与本手机建立蓝牙的 FTP 连接，就可以进行文件的传输操作。

我的设备信息

查看本手机蓝牙的相关信息。

九 通讯录

为方便使用，可将经常拨打的电话号码存入手机通讯录中。

在手机内存上可存储 1000 个联系人记录，每个记录可以保存多项内容；如果已经插入了 UIM 卡，还可以把联系人记录存入 UIM 卡中（存储容量由 UIM 卡本身决定）。

联系人

按 OK 键进入该选项，屏幕显示通讯录中所有联系人名片列表，请按方向键的上下键浏览。当某个记录高亮显示时，按左软键进入操作菜单，您可以选择以下操作：

- 详情：进入查看该记录的详情。
- 查找：输入欲查找的记录的拼音首字母或英文首字母，手机就会把符合条件的记录都提取出来。如果没有任何记录符合搜索条件，则提取列表为空。
- 增加联系人：添加新的联系人记录到通讯录中。
- 删除联系人：删除当前高亮显示的联系人。
- 移动联系人：转存当前的联系人到另一个存储器中（要求已插入 UIM 卡）。
- 复制联系人：复制当前的联系人到另一个存储器中（要求已插入 UIM 卡）。
- 标记：按方向键的上下键浏览，按 OK 键即可标记高亮显示的名片或取消标记。标记完成后，按左软键进入操作菜单，可以选择这些操作：*移动标记的条目、复制标记的条目、删除标记的条目、蓝牙发送标记的条目、全部标记、全部取消。*
- 全部标记：标记所有通讯录的名片记录，然后按左软键进入操作菜单，可以选择这些操作：*移动标记的条目、复制标记的条目、删除标记的条目、蓝牙发送标记的条目、全部标记、全部取消。*

- 发送 Vcard：通过彩信或蓝牙的形式把当前联系人信息作为电子名片发送出去。

在通讯录联系人名片列表界面，当某个记录高亮显示时，按 OK 键可以进入查看该记录的详情。在详情界面，请按方向键的上下键浏览。当某个电话号码高亮显示时，按 OK 键即可拨打该号码；而按左软键进入操作菜单，您可以选择进行以下操作：

- 呼叫：呼叫当前号码。
- IP 呼叫：用 IP 电话的方式呼叫当前号码。IP 特服号请预先设置，参见35页。
- 编辑：重新编辑当前号码。
- 删除：删除当前号码。
- 发送短信：发送短消息给当前号码
- 发送彩信：发送彩信给当前号码。
- 提取号码：提取当前号码，然后可以进行 IP 呼叫或保存操作。
- 发送号码：把当前号码添加到信息内容中发送出去。
- 增加详情：添加新的详情内容到该联系人记录中，如电话号码、网址、电子邮件、注释、铃声、图片。注：对于存在 UIM 卡上的联系人记录，没有该操作选项。
- 定为首选号码：把当前号码设置为该联系人记录的首选号码。注：对于存在 UIM 卡上的联系人记录，没有该操作选项。
- 更改类型：更改当前电话号码的类型。注：对于存在 UIM 卡上的联系人记录，没有该操作选项。
- 增加至分组：添加当前的联系人记录到某个分组中。分组设置，请参见41页的“通话组”。注：对于存在 UIM 卡上的联系人记录，没有该操作选项。
- 快捷拨号：把当前号码设置为快捷拨号。关于快捷拨号，请参见14页的内容。注：对于存在 UIM 卡上的联系人记录，没有该操作选项。

在联系人详情界面，当联系人姓名高亮显示时，按 OK 键可以重新编辑该内容，而按左软键进入选项菜单，您还可以选择 *编辑*、*删除联系人*、*发送 vcard*、*增加详情*或*增加至分组*操作（注：对于存在 UIM 卡上的联系人记录，没有“增加详情”和“增加至分组”这两个操作选项）。

在联系人详情界面，当非姓名和非号码的内容高亮显示时，按 OK 键可以重新编辑该内容，而按左软键进入选项菜单，您还可以选择 *增加详情*、*编辑*、*删除*或*增加至分组*操作（如果高亮的是邮件地址，按左软键进入选项菜单时，还可以选择*发送彩信*）。

通话组

按 OK 键进入该选项，当通话组列表空白时，按 OK 键，您就可以自定义一个分组名称，比如同学、家人、同事、VIP 等等，方便您对通讯录中的联系人记录进行归类管理。当通话组列表已有分组时，请按方向键的上下键浏览，按 OK 键，可以查看当前高亮显示的分组中的成员列表。

按方向键的上下键浏览，当某个分组名称高亮显示时，按左软键进入操作菜单，您可以选择进行以下操作：

- **查看：**查看当前分组的成员列表。按 OK 键可以到通讯录中选择联系人添加到当前的分组中；按左软键，您可以选择 *增加*、*删除成员*或*查看联系人详情*（如果无任何成员，则操作无反应）操作。
- **增加分组：**添加新的分组名称。
- **分组详情：**查看当前分组的详情，包括分组名称、铃声和图片。请按方向键的上下键浏览，按 OK 键可以选择重新编辑当前分组的名称、铃声和图片。

注：分组的铃声就是该分组成员的来电铃声，这样有来电时，用户可以非常直观地知道电话是来自哪个分组成员的。分组铃声的设置不受情景模式中铃声选择的影响。

- **删除通话组：**删除当前分组。

快捷拨号

按 OK 键进入该选项，您可以设置快捷拨号，方法如下：

- 按方向键的上下键在 2 ~ 9 中选择一个“空白”的数字；
- 按 OK 键进入电话号码编辑窗口；
- 直接输入一个电话号码后按 OK 键确定；或者按 OK 键进入通讯录的联系人列表中选择某个记录的某个号码完成设置（注：存在 UIM 卡上的联系人号码不能被设置快捷拨号）。

当某个已设置快捷拨号的号码高亮显示时，按 OK 键即可查看详情，而按左软键进入操作菜单，您可以选择以下操作：

- 查看：查看当前快捷拨号的详情。
- 更改：更改当前快捷拨号的电话号码。
- 删除：删除当前的快捷拨号。
- 删除全部：删除所有的快捷拨号设置。
- 呼叫：呼叫当前快捷拨号的电话号码。
- IP 呼叫：用 IP 电话的方式呼叫当前号码。IP 特服号请预先设置，参见35页。

在待机状态下的快捷拨号方法，请参见14页的相关内容。

本机号码

如果手机没有安装 UIM 卡，该选项隐藏不显示。

进入该选项，可以编辑和保存本手机的 UIM 卡号码。

管理联系人

进入该选项，您可以选择以下操作：

- 删除联系人：删除手机内存或 UIM 卡中的所有联系人记录。

- 移动联系人：移动 UIM 卡中的联系人到手机中，或者移动手机中的联系人到 UIM 卡中。
- 复制联系人：复制 UIM 卡中的联系人到手机中，或者复制手机中的联系人到 UIM 卡中。
- 蓝牙传输联系人：通过蓝牙的方式传输全部联系人、全部手机联系人或全部 UIM 卡联系人到其他蓝牙设备上。
- 备份联系人：将手机内存中的所有联系人记录导出保存到 TF 卡中（保存在“vCard”文件夹中，文件格式为 vcf），还可以将 TF 卡“vCard”文件夹中的文件格式为 vcf 的文件导入到通讯录中。

 提示：在移动联系人和复制联系人之前，请先确保目标存储器中有足够的空间以供保存新的记录。

备份

 提示：这里的备份功能需要WAP网络支持。更多信息或服务，请咨询当地的电信运营商。

在开始使用通讯录备份、同步等功能前，请先选择进入“设置”选项，完成如下设置：

- 订购管理：进入该选项，启动 WAP 功能，链接至电信运营商的通讯录网络服务器，然后可查看服务的相关信息、进行服务订购或退订。
- 同步日志：进入该选项，可查看通讯录同步的网络日志。

同步

同步服务器和手机上的通讯录信息。

备份

备份手机上的通讯录信息到服务器上。

恢复

把服务器上的通讯录信息恢复到手机上。

设置

按 OK 键进入该选项，您可以选择新增通讯录记录的存储器，以及查看通讯录在手机内存和 UIM 卡（要求已插入 UIM 卡）这两个存储器中的存储状态。

! 注意：如果存储器选择为“手机”，当手机内存中存满通讯录记录时，手机会自动把新增的联系人存储到 UIM 卡中（要求已插入 UIM 卡）；而如果存储器选择为“仅手机”，则当手机内存中存满通讯录记录时，就没办法新增联系人了，除非删除手机内存中已有的联系人名片。同样的情况也适用于 UIM 卡这个存储器。

十 情景模式

本手机提供标准、无声、会议、户外和两个用户自定义共 6 种情景模式，您可以根据不同场合的需要启用不同的情景模式，并且您可以根据需要改变每个情景模式的设置，如响铃方式、铃声音量、按键音等（“无声”和“会议”模式只能被启动，不能进行个性化选择）。

启动一种情景模式

请按方向键的上下键选择某种情景模式，然后按 OK 键进入选项菜单；

选择“启动”选项，并按 OK 键确定选择即可。

个性化选择

您可以根据需要对每种情景模式的设置进行个性化选择，从而满足不同的需求。

- 响铃方式：可选择来电时的响铃方式为“连续响铃”、“渐强”、“响铃一次”、“蜂鸣”或“关”。
- 铃声：进入该选项，可以选择进入本地铃声列表或存储卡内的音乐列表；确定进入铃声/音乐列表后，请按方向键的上下键浏览，当某个铃声/音乐高亮显示时，手机会自动播放该铃声/音乐（按左软键进入选项菜单，还可以选择查看详情的操作）；选中某个铃声/音乐后，按 OK 键即可确定选择。

 **提示：**在选择使用“存储卡”中音乐前，请安装 TF 卡，并确保卡内存有 MP3、amr 或 midi 等格式的音乐。

- 铃声音量：共有 6 级，请按方向键的上下键或上下侧键进行调节，然后按 OK 键确定。
- 振动：开启或关闭来电和闹钟提醒的振动提示。

- 信息提示音：进入该选项，可以选择进入本地铃声列表或存储卡内的音乐列表；确定进入铃声/音乐列表后，请按方向键的上下键浏览，当某个铃声/音乐高亮显示时，手机会自动播放该铃声/音乐（按左软键进入选项菜单，还可以选择查看**详情**的操作）；选中某个铃声/音乐后，按 OK 键即可确定选择。



提示：在选择使用“存储卡”中音乐前，请安装 TF 卡，并确保卡内存有 MP3、amr 或 midi 等格式的音乐。


- 按键音：共有 4 级，请按方向键的上下键进行调节按键音的音量，然后按 OK 键确定。
- 警告音：开启或关闭警告音。开启警告音后，每次手机电池电量即将耗尽时，话机都会发出警告音。
- 情景模式名：（进入“用户自定义 1”和“用户自定义 2”这两个情景模式的个性化选择菜单，该选项才会显示）。进入该选项，可以更改保存当前情景模式的名称。

十一 存储卡

“存储卡”文件夹中分类存储着外置存储卡内的各种多媒体资料（要求已安装 TF 卡），方便用户对它们进行管理。按左软键进入选项菜单，您可以进行查看详情或存储状态的操作。

 提示：存储卡的容量取决于用户所购 TF 卡的大小，本手机最大支持 8G 的 TF 卡。

按 OK 键确定选择进入某个文件夹后，您可以按方向键的上下键浏览；按左软键进入选项菜单，您可以选择对当前文件夹内的内容进行不同的操作。

借助本手机提供的 U 盘助手（参见54页） 用户可以自行添加不同的文件到这些文件夹中，如图片、音乐、录音、电子文本等，并对它们进行管理。

十二 MP3

 **提示：**本手机的 MP3 播放器可以播放 mp3、amr、qcp 或 aac 此类格式的音乐。在使用 MP3 功能前，请确保手机“存储卡”中存有可供播放的音乐/录音。

进入 MP3 播放器窗口，按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- **播放列表：**按 OK 键进入播放列表选择界面；请按方向键的上下键浏览，当某个播放列表高亮显示时，按左软键进入选项菜单，可以选择**创建**、**重命名**、**删除**、**打开**或**播放**操作。选择打开播放列表时，如果列表为空，手机会提示您添加歌曲，按左软键确定，然后在“存储卡”中查找并添加音乐/录音到播放列表中。
- **均衡器：**按 OK 键进入该选项，可以选择均衡器类型。
- **播放模式：**按 OK 键进入该选项，可以选择不同的播放模式。
- **切换至蓝牙耳机播放：**切换使用蓝牙耳机播放音乐。在使用该功能前，请预先完成手机与蓝牙耳机的配对，具体操作方法请参见 37 页的“蓝牙设置”。

在 MP3 播放器播放歌曲的过程中，按方向键的左右键可以高亮屏幕上不同的控制按钮，然后按 OK 键即可确定操作（播放/暂停、停止、后退、快进）；按方向键的上下键可以切换歌曲；按上下侧键可以调节播放音量。

十三 百宝箱

本手机为您提供多个娱乐工具和电子工具，让您享受到更多的增值服务。

任天堂模拟器

本手机内置的任天堂游戏模拟器机种是 FC。FC (*Family Computer*) 是日本任天堂公司开发的一种第三代家用游戏机，在中国一般称为“红白机”。在欧美则称为 NES (*Nintendo Entertainment System*)。本模拟器可以模拟大部分的红白机游戏（一般后缀为 NES 的游戏），把游戏保存到手机存储卡的“MY GAME”目录里，即可在“游戏列表中”找到并打开（注：没有声音）。您可以自定义按键，还可以设置屏幕旋转角



游戏

本手机为您准备了泡泡龙和俄罗斯方块这两款有趣好玩的小游戏，您可以通过阅读游戏的操作说明或游戏说明了解必要的信息。

计算器

本手机的计算器支持简单的四则运算。使用方法如下：

请按数字键输入第一个要计算的数值（包括负号，最多可输入 11 位数字），按 # 键可输入负号，按 * 键可输入小数点；按右软键可以逐一删除已输入的字符。

输入运算符号。按方向键的上键、下键、左键和右键可分别输入加号、减号、乘号和除号；

按数字键输入第二个要计算的数值；

最后按左软键或 OK 键得到运算结果。

然后，您可以在此结果的基础上重复第 2 步到第 4 步继续计算，或者按左软键清空运算结果开始新的运算。

手机下载

手机下载是中国电信基于 CDMA2000 1X 推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的信息资源。请根据需要选择使用相应的服务。

 注意：本业务需启动了 CDMA 网络服务才可以使用。

手机 QQ

按方向键的上下键使“qq2008”项高亮显示，按 OK 键即可进入手机 QQ 登录界面。输入 QQ 帐号和密码，然后按右软键即可登录使用手机 QQ；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

■  登录：登录使用手机 QQ。

■ 清除账户信息：清除手机保存的账户信息。

■ 帮助：查看相关资费信息。

■ 关于：查看手机 QQ 软件信息。

■ 退出：退出手机 QQ 登录界面。

 注意：使用手机 QQ 可能会产生流量费用，由运营商按计费标准收取，具体资费请咨询当地运营商。

闹钟

本手机提供了两个闹钟，您可以选择启用一个或两个闹钟。启用闹钟的方法如下：

按 OK 键选择进入某个闹钟的设置窗口；

按方向键的上下键使“闹钟时间”项高亮显示，按 OK 键，然后设置闹钟响铃的具体时间点，按 OK 键返回闹钟设置窗口，即可开启

闹钟；如果您需要关闭闹钟，当“闹钟时间”项高亮显示时，按 OK 键，然后选择“关”并按 OK 键确定即可。

按方向键的上下键使“重复闹钟”项高亮显示，按 OK 键；选择“重复闹钟日期”并按 OK 键确定；按方向键的上下键使不同的日子高亮显示，然后按 OK 键即可选择或取消闹钟的重复日期，按右软键完成选择返回闹钟设置窗口，即可开启重复闹钟。如果您需要关闭重复闹钟，当“重复闹钟”项高亮显示时，按 OK 键，然后选择“关”并按 OK 键确定即可。

按方向键的上下键使“闹钟铃声”项高亮显示，按 OK 键；然后在本地铃声列表或存储卡中选择一个铃声作为闹钟铃声即可。

按方向键的上下键使“懒人闹钟”项高亮显示，按 OK 键；按方向键的上下键使不同的时间高亮显示，然后按 OK 键确定选择即可。

注：开启懒人闹钟后，闹钟每次响铃后相隔一定时间之后会再次响铃。请根据需要设置懒人闹钟的间隔时间。

日历

进入日历后，按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 按周浏览：按周浏览日历。此时，按左软键进入选项菜单，选择“按月浏览”并按 OK 键确定，可以把日历画面切换回按月浏览。
- 农历：查看当前日期的对应的农历信息。
- 新建：新增一个新的任务。
- 选择日期：选择进入某个特定的日期。
- 删除已完成任务：删除所有已过期的任务。
- 删除所有任务：删除全部任务。

进入日历，屏幕显示当前手机时间所在月份的公历画面，请按方向键浏览。黑框框住的是当前日期，绿色高亮显示覆盖的是光标所在处。右下角有红色小三角的是添加了任务的日期，当其高亮显示时，按 OK 键即

可进入当日的任务列表；请按方向键的上下键浏览，当某个任务高亮显示时，按 OK 键即可进入查看其详细内容（在任务详情界面，按 OK 键可以重新编辑该任务，按左软键则可以选择删除该任务）；而按左软键进入选项菜单，您可以选择以下操作：

- 新建：新建一个新的任务。
- 删除：删除当前的任务。
- 编辑：重新编辑当前任务的内容。
- 删除今天：删除当天所有的任务。

新建任务的方法如下：

按方向键的上下键使“主题”项高亮显示，按左软键进入编辑窗口；然后使用本手机的输入法输入主题，按 OK 键保存输入主题后返回新建窗口；

按方向键的上下键使“描述”项高亮显示，按左软键进入编辑窗口；然后使用本手机的输入法输入内容，按 OK 键保存输入内容后返回新建窗口；

按方向键的上下键使“开始日期”项高亮显示，按数字键直接输入日期；

按方向键的上下键使“开始时间”项高亮显示，按数字键直接输入时间；

按方向键的上下键使“预定日期”项高亮显示，按数字键直接输入日期；

按方向键的上下键使“预定时间”项高亮显示，按数字键直接输入时间；

按方向键的上下键使“公开类别”项高亮显示，按方向键左右键切换选择“公开”、“私人”或“保密”。

按方向键的上下键使“提醒方式”项高亮显示，按方向键左右键切换选择“开”或“关”，可以开启或关闭提醒功能；

当“提醒方式”设置为开时，还可以设置提醒的铃声和振动类型：按方向键的上下键使“铃声”项高亮显示，按左软键；然后按 OK 键确定，在本地铃声列表选择一个铃声作为日历铃声；最后返回新建任务窗口。按方向键的上下键使“振动”项高亮显示，按方向键左右键切换选择“开”或“关”，可以开启或关闭振动提示；

所有选项都设置完成后，按 OK 键保存即可。

世界时钟

进入该选项，手机会根据网络时间显示当前世界著名城市所在地的时间。请按方向键的上下左右键进行浏览，城市信息和时间信息都显示在屏幕左下方。按 OK 键即可保存当前城市。

便签

便签就相当于电子备忘录。进入该选项后，如果便签列表中没有任何记录，按 OK 键即可进入新增便签窗口；输入便签内容，然后按 OK 键保存即可。

当便签列表中有记录时，请按方向键的上下键浏览，按 OK 键，可以打开查看高亮显示的记录；而按左软键进入选项菜单，您可以选择进行以下操作：

- 打开：打开当前记录。
- 添加：新增新的便签记录。
- 删除：删除当前记录。
- 删除全部：删除全部的便签记录。

文本阅读器

使用本手机的文本阅读器可以阅读“存储卡”中的电子文本。

U 盘助手

在手机上安装的外置 TF 存储卡就相当于一个 U 盘，除了可以通过 USB 数据线将 U 盘中的文件进行管理。您还可以通过手机的子功能菜单“存储”中的 U 盘中的文件进行某些简单的操作。



U 盘启动



提示：请在使用手机 U 盘前，请先安装 TF 卡，然后进入手机的“U 盘启动”选项，启动 U 盘模式，这样手机才能被识别为 U 盘。

- TF 卡文件的传输速度与外置存储卡的种类有关，请使用正规厂商的品牌 TF 卡。
- 在数据传输过程中，请勿拔出 USB 数据线或外置存储卡，否则会造成 TF 卡异常的结果。请注意备份文件，以防文件因为 TF 卡异常而丢失。
- 想要取消 TF 卡和电脑之间的数据连接，退出 U 盘功能时，请在电脑上移除 USB 设备的操作，再关闭 TF 卡的 U 盘操作，而不是在手机上直接进行断开连接的操作，否则可能造成数据丢失的结果。

格式化存储卡

当手机提示 U 盘出现异常或手机无法识别插入的 TF 卡时，请进行格式化 TF 卡操作。格式化 TF 卡的过程不能打断。格式化 TF 卡成功后，TF 卡内的文件资料将全部被删除。



注意：在格式化 TF 卡过程中，请勿拆卸手机电池或拔出存储卡，否则会造成 TF 卡异常的结果，甚至损坏存储卡。

PC Modem

通过本手机的 PC Modem 功能，可以使 PC 电脑通过手机访问网络，无线上网。

- 通过 USB 启动 PC Modem：选择这种方式，需要使用 USB 数据线正确连接手机与 PC 电脑。
- 通过蓝牙启动 PC Modem：选择这种方式，预先完成手机与 PC 电脑之间的蓝牙配对，具体操作方法请参见37页的“ 蓝牙设置 ”。
- 关闭 PC Modem：关闭手机的 PC Modem 功能。

十四 多媒体

本手机为您提供多个多媒体娱乐工具，让您享受到更多的移动乐趣。

音频播放器

具体可参见48页的 MP3 章节的内容。

视频播放器

 **提示：**本手机的视频播放器可以播放 MPEG4 和 3GP 格式的视频文件。在使用 MP4 功能前，请确保手机“存储卡”中存有可供播放的视频文件。

进入视频播放器窗口，按左软键进入选项菜单，可以选择以下操作：

- **播放列表：**按 OK 键进入播放列表选择界面，请按方向键的上下键浏览，当某个播放列表高亮显示时，按左软键进入选项菜单，可以选择**创建、重命名、删除、打开或播放**操作。选择打开播放列表时，如果列表为空，手机会提示您添加，按左软键确定，然后在“存储卡”中查找并添加视频文件到播放列表中。

在视频播放器播放视频的过程中，按方向键的左右键可以高亮屏幕上不同的控制按钮，然后按 OK 键即可确定操作（播放、暂停、停止）；按方向键的上下键可以切换视频；按上下侧键可以调节播放音量。

语音备忘

进入该选项，您可以使用本手机的录音功能录制 qcp 格式的录音，录音长度由 TF 的容量决定。所有录音都自动保存在 TF 卡上，您可以在“存储卡”的“录音”文件夹中看到录音记录列表。找到录制好的 qcp 录音，用户可以选择将其设为来电铃声。

 **提示：**在使用该功能前，请先安装 TF 卡，否则无法进入“语音备忘”选项。

增加

进入该选项，屏幕进入录音窗口，按 OK 键即可开始录制语音备忘录；录制完成后，按 OK 键即可停止并保存备忘录。

备忘录

进入该选项，屏幕会显示“存储卡”的“录音”文件夹下的录音记录列表。您可以按方向键的上下键浏览；按左软键进入选项菜单，您可以选择对当前文件夹内的录音进行如下操作：

- 删除全部文件：删除“录音”文件夹内的所有录音。
- 删除：删除当前录音。
-  重新命名：更改当前录音的名称。
- 详情：查看当前录音的详细信息。
- 存储状态：查看存储卡的存储状况。
- 彩信发送：通过彩信把当前录音发送出去。
- 设为来电铃声：设置当前的录音为来电铃声。
- 设为消息铃声：设置当前的录音为信息铃声。
- 设为闹钟铃声：设置当前的录音为闹钟铃声。
- 蓝牙发送：通过蓝牙把当前录音发送出去。

录像机

 提示：在使用该功能前，请先安装 TF 卡；并请滑开手机，以便露出手机背部的摄像头。

进入录像机窗口后，按 OK 键或相机键即可开始录制视频；而按左软键进入选项菜单，您可以选择进行如下设置：

- 视频：进入存储卡的“视频”文件夹。
- 转为拍照模式：转变录像模式为拍照模式。

- 录像环境：设置录像环境。
- 录像质量：设置录像质量。
- 声音录制：选择开启或关闭有声视频录制功能。
- 特效：设置视频的特效类型。
- 白平衡：设置视频的白平衡类型。
- 对比度：设置录像画面的明暗对比度。
- 其他：进入该选项，可以开启或关闭图标显示功能、显示录制视频功能，可以设置视频的默认存储名，还可以恢复相机的所有设置为出厂设置。

按 OK 键完成视频录制，如果显示录制视频功能为“开”，按左软键进入选项菜单，您可以选择如下操作：

- 彩信发送：通过彩信把当前视频发送出去。
- 蓝牙发送：通过蓝牙把当前视频发送出去。
- 保存：保存当前视频到存储卡中。

录制完成的视频文件都自动保存在 TF 卡中，进入“存储卡”的“视频”文件夹后，请按方向键的上下键浏览，按 OK 键即可观看高亮显示的視頻文件；而按左软键进入选项菜单，您可以选择对当前视频文件夹内的文件进行如下操作：

- 删除全部文件：删除“视频”文件夹内的所有视频。
- 删除：删除当前视频。
- 重新命名：更改当前视频的名称。
- 详情：查看当前视频的详细信息。
- 存储状态：查看存储卡的存储状况。
- 彩信发送：通过彩信把当前视频发送出去。
- 蓝牙发送：通过蓝牙把当前视频发送出去。

十五 UTK

如果您安装在话机上的 UIM 卡支持 UTK 功能，通过该选项，您就可以使用一些运营商提供的功能。您可能需要为此支付一定的费用。

 提示：仅当您的 UIM 卡支持 UTK 功能时，才能进入 UTK 选项，并且由于 UTK 菜单提供的附加功能由网络运营商提供，不同地区的运营商提供的内容可能会有所不同。您可以向当地的网络运营商咨询是否提供了此功能，以及使用服务所需支付的费用等信息。

十一 照相机



提示：在使用该功能前，请先安装 TF 卡；并请滑开手机，以便露出手机背部的摄像头。



进入相机窗口后，按 OK 键或相机键即可拍摄照片；而按左软键进入选项菜单，您可以选择进行如下设置：

- 照片：进入存储卡的“照片”文件夹。
- 转为录像模式：转变拍照模式为录像模式。
- 拍照环境：设置拍照环境。
- 成像尺寸：设置照片尺寸。
- 成像质量：设置照片的成像质量。
- 特效：设置照片的特效类型。
- 白平衡：设置照片的白平衡类型。
- 对比度：设置照片的明暗对比度。
- 其他：进入该选项，可以开启或关闭图标显示功能、显示拍照图片功能，可以设置拍照音、照片的默认存储名、定时器，还可以恢复相机的所有设置为出厂设置。

拍摄照片后，按 OK 键即可保存当前照片到存储卡中。如果显示拍照图片功能为“开”，按左软键进入选项菜单，您可以选择如下操作：

- 彩信发送：通过彩信把当前照片发送出去。
- 蓝牙发送：通过蓝牙把当前照片发送出去。

拍摄完成的照片都自动保存在 TF 卡中，进入“存储卡”的“照片”文件夹后，请按方向键的上下键浏览，按 OK 键即可观看高亮显示的照片；而按左软键进入选项菜单，您可以选择对当前照片文件夹内的照片进行如下操作：

- 删除全部文件：删除“照片”文件夹内的所有照片。
- 删除：删除当前照片。

- 重新命名：更改当前照片的名称。
- 详情：查看当前照片的详细信息。
- 存储状态：查看存储卡的存储状况。
- 彩信发送：通过彩信把当前照片发送出去。
- 设为墙纸：把当前照片设为待机屏幕的背景画面。
- 蓝牙发送：通过蓝牙把当前照片发送出去。

十七 手机上网使用指南

手机上网 (WAP)

“功能表”→“浏览器”→“主页”，可以直接链接至电信门户网站：<http://wap.vnet.mobi>（而选择“打开网页”，输入网址后按 OK 键确定，可以浏览其他 WAP 网页）。

电脑通过数据线连接手机无线上网

打开手机，通过 USB 数据线将手机与电脑连接起来→电脑屏幕弹出新硬件安装向导，选择“从列表或指定位置安装”，点击“下一步”→选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序。”，点击“下一步”→点击“从磁盘安装”→插入手机驱动光盘，点击“浏览”，选择驱动文件来源，点击“确定”→根据屏幕提示完成驱动程序安装→打开电脑“网络任务”，选择并点击“创建一个新连接”→选择“连接到 Internet”，点击“下一步”→选择“手动设置我的连接”，点击“下一步”→选择“用拨号调制解调器连接”，点击“下一步”→选择正确的调制解调器，点击“下一步”→输入 internet 服务器的名称，点击“下一步”→输入正确的电话号码“#777”，点击“下一步”→选择该连接为“任何人使用”或“只是我使用”，点击“下一步”→输入用户名“card”，密码“card”和确认密码“card”，点击“下一步”→点击“完成”，查看拨号连接已经建立→拨号连接建立完成，请按照调制解调器的拨号规则拨号上网，开始无线网游。

注意：由于产品软件版本升级或各地运营商政策的差异，以上描述可能与您的手机界面稍有不同，请以实际使用情况为准。

十八 规格参数

尺寸（长×宽×厚）	106×50×12mm
电池	850mAH 锂电池
充电器	输入：220V AC 50Hz 输出：5.2 V DC 320mA
待机时间★	约 100 ~ 160 小时
通话时间★	约 120 ~ 200 分钟

★注：具体待机时间和通话时间需根据实际使用条件和网络情况确定。

十九 手机配件

- 用户说明书（一本）
- 充电器（一个）
- 充电 USB 线（一根），与本手机的充电器配套使用
- 锂电池（一块）

购买其他可选配件，请咨询手机配件销售的代理点或售后服务中心。

! 注意：本机专用的充电 USB 线只适用于本机使用，请勿使用于其他手机。同时禁止其他手机的 USB 线使用于本手机。

! 注意：仅可使用手机制造商认可的电池、充电器以及其它配件。使用未经许可的其他配件，可能导致危险，同时给手机带来的损坏不在保修范围之内。

二十 故障诊断

当碰到以下问题时，您可以先尝试着自己解决。

故障现象	故障原因及处理方法
手机不能开机	• 检查是否已经安装电池。 • 检查电量是否不足。 • 开机时是否长按电源键超过 2 秒。
手机不能充电	• 用充电器充电时，检查 220V 电源、充电器和手机之间是否已经正确连接。 • 检查电池是否安装正确。 • 检查是否使用了原厂配置的充电器和手机电池。
其他人正在接听我的电话	检查是否手机已经设置成将您的电话转移至另一个号码，请检查并取消呼叫转移。
手机提示无网络	检查是否您正处在网络覆盖范围以外（或者在您和发射机之间有物理上的障碍物），如果无法拨叫或接听电话，并且您在室内，请靠近窗口。
手机提示检查 UIM 卡	您必须在使用手机前插入 UIM 卡。如果 UIM 卡已经插入，请将它取出，用干布擦干净金色的区域，然后再将 UIM 卡插入。
手机提示只能进行紧急呼叫	• 检查您是否正处在服务商网络覆盖范围以外，此时只能拨打紧急号码； • 检查是否已经插入 UIM 卡。若没有，请插入 UIM 卡。
通话时有强烈噪音，甚至通话中断	• 检查周边是否有阻隔和吸收网络信号的物体。若有，转移地点进行通话。 • 检查是否在高速移动中进行通话。若是，放慢速度或停止移动。

故障现象	故障原因及处理方法
手机提示输入 PUK 码	检查是否因为 PIN 码连续三次输入错误导致 UIM 卡被锁定。若是，请向您的网络提供商申请 PUK 码来对 UIM 卡解锁。

如果不是上述情况下的故障或排除操作无效，请与 UT 斯达康通讯有限公司客户服务部联系。

联系方法如下：

杭州滨江高新技术开发区六和路 368 号

邮编：310053

服务热线：95105550（免长途费，适用于手机、小灵通和固定电话拨打）

服务传真：0571 - 81928585

电子邮件：utservice@utstar.com

注：查询最新的服务中心地址，请拨打服务热线 95105550 或登陆网站 www.utstar.com.cn/service