

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●● 產品保證書 ●●

機型：WD-989

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。
注意：充電電池保固六個月，天線非保固範圍。
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。

- 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 五. 本商品若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。


消費者專線
台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 311-5736 台南縣永康市中華路256號2樓
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路211號

進口商/
WONDER®
旺德通信工業有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
Http://www.wondercom.com.tw
E-mail: wonder@wondercom.com.tw



WD-989

來電顯示型無線電話 使用說明書



WONDER®
旺德通信

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，
並妥善保存，作為日後參考。

目錄

(一) 本機特點及來電顯示服務須知.....	2
(二) 外型及各部位名稱.....	3
(三) 安裝方法.....	5
(四) 使用前設定.....	6
對碼操作.....	6
時間設定.....	6
撥號方式設定.....	6
本地區碼設定.....	7
長途區域碼設定.....	7
交換機外線抓取碼的設定.....	8
對比度的設定.....	8
鈴聲音樂的設定.....	8
貴賓電話鈴聲音樂的設定.....	9
內部呼叫鈴聲音樂的設定.....	9
鈴聲音量的設定.....	9
免持音量的設定.....	9
勿打擾功能的設定.....	9
恢復出廠值.....	9
(五) 電話功能操作說明.....	10
接聽電話.....	10
撥打電話.....	10
預覽撥號.....	10
重撥功能.....	11
暫停功能.....	11
暫切功能.....	11
保留功能.....	11
頻道轉換.....	11
來電記憶使用.....	12
撥出記憶使用.....	13
內部通話.....	13
外線轉接.....	13
雙鍵記憶鍵.....	14
密碼鎖的設定.....	15
M1鍵的使用.....	15
子機外線預約功能.....	15
(六) 規格.....	16
(七) 簡易保養.....	17
(八) 常見故障排除方法.....	18

請詳細閱讀本說明書，讓您輕鬆操作，來電 EASY！



●●● 常見故障排除方法 ●●●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時，請先按以下指示找出原因，若仍無法解決問題，請送回原購買處請求維修，或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※ 查詢當地是否已開放來電顯示服務：
請撥電話：4121111 (免加區域碼)
撥通後，再輸入666# 依語音指示查詢



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電池電量是否充足。



無鈴聲或撥號音

- ※ 檢查電話局線是否安裝正確。
(話機安裝請參閱 P. 5)



來電號碼有漏碼情形

- ※ 是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等，皆會影響來電顯示功能。



通話有雜音

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路)
- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)



電話只鈴一聲，即斷線

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)
- ※ 是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※ 檢查母機(可能遭雷擊)。



電話功能不正常

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電量是否充足。
- ※ 若電池電量充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池，插上局線，重新試機。



無法將查出的號碼回撥

- ※ 是否已設定本地區碼。(本地區碼設定方式請參閱 P. 7)
- ※ 是否已設定長途區域碼。(長途區域碼設定方式請參閱 P. 7)

● ● ● 簡 易 保 養 ● ● ●

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》




※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》



※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可，請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打，應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常。


《電池更換》



※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

1. FSK及DTMF雙制式自動兼容，來電訊息自動識別接收。
2. 可根據用戶需要配1~4台子機。
3. 母機與子機均可記錄、查詢48組最新來電號碼及6組最近撥出的號碼。
4. 母機與子機均有一組M1直撥記憶鍵。
5. 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話。
6. 在待機狀態下，可預先輸入及修改準備撥打的電話號碼，正確後再撥出。
7. 母機與子機均可儲存16組雙鍵記憶鍵，並可設定為貴賓號碼。
8. 液晶顯示幕對比度可調。
9. 具有勿打擾功能。
10. 可選擇不同的來電鈴聲代表一般來電或貴賓來電。
11. 單鍵重撥、暫停、暫切等功能。
12. 子機具有10頻道選擇：可自動或手動選擇空間的頻道，避免受到干擾。
13. 當子機通話時，如超出使用範圍，子機會發出警告音，提醒用戶靠近母機。
14. 外線優先，當內部通話時，若有外線來電，則會優先接入。
15. 顯示幕具有橙色夜光功能，方便夜間接聽與撥打電話。
16. 停電時母機仍可正常使用。



【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。

如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

➡ 查詢來電顯示是否開放，請撥電話--


4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#
依語音指示查詢。

特別提醒您：

- ◎ 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎ 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- ◎ 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- ◎ 若您還未申請或未開從來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。

●●●外型及各部位名稱●●●

母機



1. 電話線插座
2. 變壓器插座
3. 液晶顯示幕
4. 聽筒
5. 下查鍵
6. 上查鍵
7. 天線
8. 查詢鍵
9. 刪除鍵
10. 對講鍵
11. M1鍵
12. 查詢鍵
13. 下查鍵
14. 上查鍵
15. 數字鍵
16. 免持鍵
17. 重撥鍵
18. 暫切鍵
19. 對碼/刪除鍵
20. 設定/貴賓鍵
21. 對講鍵
22. 設時鍵
23. 液晶顯示幕

●●●規格●●●

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 0公里 HF: $-6 \pm 2\text{dBm}$ 以內 LF: $-8 \pm 2\text{dBm}$ 以內
5公里 HF: $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF: $\geq -21\text{dBm}$ 以內

傳輸當量 送話當量 0公里: $11 \sim -2\text{dB}$ 以內 5公里: $11 \sim 0\text{dB}$ 以內
受話當量 0公里: $5 \sim -6\text{dB}$ 以內 5公里: $5 \sim -4\text{dB}$ 以內
側音當量 0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上

失真度 受話失真度: 不超過5% 送話失真度: 不超過7%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準 -3至-24分貝毫瓦內正常接收, 頻率最大位準差5分貝內正常接收
頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收

FSK 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內, MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道

子機發射頻率 49.670~46.970 10頻道

主機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$ 子機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$

發射功率小於 10mW

密碼鎖的設定

密碼鎖的說明

密碼鎖能幫助用戶控制家中電話的撥打。可設定1-2位數號碼的撥號鎖控，有效控制電話的使用。

密碼鎖的設定

參照注意事項

母機在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → 四位數的用戶密碼 → 1-2位數欲鎖控的號碼 → **設定/貴賓鍵**，話機會發出“嗶”一長聲確認音，表示設定完成。

例如：依序輸入 **#** → **#** → **1234** (用戶自行設定的密碼) → **09** → **設定/貴賓鍵**。設定完畢後，母機與子機均無法撥出開頭為“09”的電話號碼。

在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → 四位數的用戶密碼 → **設定/貴賓鍵**，便可取消密碼鎖。

- 注意**
- ※密碼由用戶自行設定四位數密碼，用戶請牢記自行設定的密碼。若不慎忘記密碼，請參閱P.9“恢復出廠值”設定方式，取消原先的設定。
 - ※若設定成功，話機會發出“嗶”一長聲確認音。若無發出聲音，則為設定錯誤。
 - ※母機設定密碼鎖後，子機也會受到限制撥號。

M1鍵的使用

* 母機與子機均有1組M1鍵直撥記憶鍵。

M1鍵的儲存

母機或子機在待機狀態下，按住 **M1鍵** 不放約3秒，顯示幕顯示“IP”，表示進入M1鍵的號碼儲存。按“數字鍵”輸入欲儲存的號碼，最多可輸入48位數。輸入錯誤可按 **對碼/刪除鍵** 更改。輸入完畢，按 **設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**) 確認，話機會發出“嗶”一長聲確認音，並退出設定。


M1鍵的撥出

拿起聽筒(子機按 **通話鍵**)，聽到撥號音後，按一下 **M1鍵**，話機便會自動撥出您儲存在M1鍵內的電話資料。螢幕顯示“-IP-”表示不顯示M1資料，只顯示計時之時間，從而達到保密作用。


子機外線預約功能

當母機與外線在進行通話時，子機按 **通話鍵** 會無法接通電話，此時顯示幕顯示“預約”，並自動返回待機狀態。待母機通話完畢，子機會發出提示音，提醒用戶可撥打外線。

子機



1. 天線
2. 變壓器插座
3. 通話鍵
4. 上查鍵
5. 對碼/刪除/暫切鍵
6. 對講鍵
7. M1鍵
8. 充電中指示燈
9. 充電座
10. 設定鍵
11. 數字鍵
12. 暫停/重撥鍵
13. 查詢鍵
14. 下查鍵
15. 液晶顯示幕



安裝方法


(初次使用時,請務必詳閱)

母機:將聽筒由線連接聽筒及話機,再插上AC 110V、DC 9V/300mA變壓器,並插上電話局線。

子機:打開電池蓋,將子機充電電池插入電池插座,蓋上電池蓋後,放在已插好AC 110V、DC 9V/300mA變壓器的充電座上充電。


安裝完成後,拿起子機按[通話鍵]聽到撥號音後,表示安裝成功。如遇子機無法使用,請參照說明書P.6有關母機及子機的對碼操作後,方可正常使用。

母機安裝



※若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質。

子機安裝



★充電電池為消耗品,當電池使用時間縮短時,請更換電池。
(如需購買電池,請與本公司各營業點聯繫)

注意

- ※首次使用,子機需放在充電座上充電12小時,方可使用。(充電時充電中指示燈亮)
- ※本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近,如電視、電腦、音響或大哥大充電座旁,防止對無線電話的干擾,且與牆壁距離最好大於30公分。
- ※請務必使用本機專用的變壓器,並避免與電腦、電磁爐等家電的插座共用。
- ※使用時請將母機及子機的天線完全拉出,以確保通話清晰。

雙鍵記憶鍵

※母機與子機均可儲存16組雙鍵記憶鍵。

儲存號碼的編輯

◎在待機狀態下,輸入欲儲存的電話號碼,輸入完畢,母機按一下[設定/貴賓鍵](子機按[設定鍵]),再按"數字鍵0~9"(或按兩下[設定/貴賓鍵](子機按[設定鍵]),再按"數字鍵1~6"顯示幕顯示"rECord 11-16",顯示幕顯示"rECord 0-9",即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。

儲存號碼的查詢、撥出與貴賓設定

◎母機或子機在待機狀態下,按[查詢鍵]三下,顯示幕顯示"存儲",表示進入儲存號碼的查詢,按[上查鍵]或[下查鍵]即可翻查已儲存的電話號碼。當翻查到欲撥出的號碼時,母機直接拿起聽筒,子機按[通話鍵],即可將該組號碼撥出。亦可在待機狀態下,按一下[設定/貴賓鍵](子機按[設定鍵]),再按欲撥出號碼所儲存位置的"數字鍵0~9"(或按兩下[設定/貴賓鍵](子機按[設定鍵]),再按"數字鍵1~6",顯示幕顯示組數及該組號碼,確定無誤後,母機拿起聽筒(或子機按[通話鍵])即可將該號碼撥出。

◎在儲存號碼的查詢過程中,若翻查到欲設為貴賓電話的號碼時,母機按一下[設定/貴賓鍵](子機按[設定鍵]),顯示幕顯示"貴賓",表示此號碼已設為貴賓電話。再按一下[設定/貴賓鍵](子機按[設定鍵]),便可解除貴賓號碼設定。

◎在查詢過程中,按一下[對講鍵],即可退出號碼儲存狀態,回到待機狀態下。

說明

- ※母機與子機各可儲存16組雙鍵記憶鍵,每組最多可輸入20位數的號碼,號碼可根據情況選擇插入[*鍵]、[#鍵]、暫停鍵,其次數與順序依實際情況而定。
- ※儲存電話號碼時,若要將號碼儲存在1~10組的儲存器內,則要按一下[設定/貴賓鍵](子機按[設定鍵]),再按"數字鍵0~9"。
- ※若要儲存在11~16組的儲存器內,則要按兩下[設定/貴賓鍵](子機按[設定鍵]),再按"數字鍵1~6"。
- ※來電號碼亦可轉存至雙鍵記憶鍵內,請參閱P.12"來電記憶使用"。
- ※貴賓電話的來電響鈴與普通電話的來電響鈴音樂不同,以提醒用戶外線打入的電話是否為貴賓電話。
- ※當設定勿打擾功能時,外線來電,只有貴賓電話會響鈴。

撥出記憶使用

※ 母機與子機均可記憶6組撥出訊息。

- ◎ 母機或子機在待機狀態下，按兩下[查詢鍵]，再按[上查鍵]或[下查鍵]，便可向上或向下查詢撥出號碼及通話計時的時間(子機按[0]可查看通話計時的時間)。
- ◎ 查詢到欲重撥的號碼時，母機按一下[免持鍵](子機按[通話鍵])，話機便會自動將此號碼撥出。
- ◎ 查詢到欲刪除的號碼時，按兩下[對碼/刪除鍵]便可將該電話號碼刪除。若按住[對碼/刪除鍵]不放約3秒，則所有的撥出號碼均會被刪除。
- ◎ 在查詢過程中，再按一下[對講鍵]，便會退出來電查詢，回到待機狀態。

內部通話

母機呼叫子機

母機在待機狀態下，按[對講鍵]，再按“數字鍵 1 ”(代表1號子機；若要呼叫2號子機則按“數字鍵 2 ”)，此時母機與子機均會發出鈴聲。將子機自充電座上拿起，按[通話鍵]即可通話。

子機呼叫母機

子機在待機狀態下，按[對講鍵]，母機會發出鈴聲，此時母機拿起聽筒就可與子機通話。若響鈴超過60秒仍無人接聽，則自動退出呼叫狀態。

外線轉接

母機轉子機

母機在外線通話狀態下，按一下母機的[對講鍵]，再按“數字鍵 1 ”(代表1號子機；若要轉接2號子機則按“數字鍵 2 ”)，此時相對應的子機會發出鈴聲。將響鈴的子機自充電座上拿起，按[通話鍵]即可進行內部通話，此時母機掛上聽筒，外線自動轉接到子機。

子機轉母機或其它子機

子機在外線通話狀態下，按一下子機的[對講鍵]，再按“數字鍵 0 ”(0 為轉接母機，2.3.4為相對應的子機)，此時所轉接的母機響鈴。拿起母機聽筒後，子機按[通話鍵]掛上電話，外線即會自動轉到母機(或將響鈴的子機自充電座拿起，按[通話鍵])即可接聽外線)。

說明 ※ 當母機將外線轉接給子機時，母機必須在子機接起電話後，才能掛斷電話。否則當子機通話完畢，掛斷電話後，外線會自動轉回母機，使母機佔線。

使用前設定

(初次使用時,請務必詳閱)

對碼操作

在待機狀態下，同時按住母機的[對碼/刪除鍵](顯示幕顯示“CodE ---”)和子機的[對碼/刪除鍵]不放，進入對碼狀態。聽到母機和子機的確認音“嘀”，表示對碼成功。此時母機顯示幕顯示“CodE 1 ---”，子機顯示“HS-1”代表此子機為1號子機。

母機依然按住[對碼/刪除鍵]不放，重複上述步驟，可再設定其它子機。

母機鬆開[對碼/刪除鍵]即退出對碼狀態。

注意

- ※ 若有增購擴充子機，必須將“全部子機”重新對碼，方可使用。
- ※ 擴充子機對碼時，母機[對碼/刪除鍵]均需按住不可放開，直至對碼完畢。
- ※ 待機狀態就是未通話狀態。

時間設定

母機在待機狀態下，按[設時鍵]，此時顯示幕上“月 ”的位置閃爍，按[*鍵]或[#鍵]修改月份。

修改完畢，按[設時鍵]確認。“日 ”的位置閃爍。“日、時、分 ”的調整與設定方式同前述。設定過程中，可按[對講鍵]退出設定。

母機設定完畢，子機會自動調整日期與時間，和母機保持一致。

注意

- ※ 電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統，若您的所在地為FSK系統，當接收來電訊息時，會自動更新日期、時間。若為DTMF系統，則須自行設定時間。
- ※ 待機狀態就是未通話狀態。

撥號方式設定

在待機狀態下，按母機的[設定/真實鍵]→[上查鍵]，母機發出“嗶”確認音，表示此時撥號方式為TONE。若按[設定/真實鍵]→[下查鍵]，母機發出“嗶”確認音，表示此時撥號方式為PULSE。

注意

- ※ 台灣地區規格為“TONE ”，已設定，請勿更動。

本地區碼的設定

區域碼設定說明

區域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”)，若台北為“2”，高雄為“7”。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。

設定方式

在待機狀態下，母機按住[設定/貴賓鍵] (子機按住[設定鍵])不放約3秒，顯示幕顯示“LoDE----”。按[數字鍵]輸入本地區碼，輸入錯誤可按[對碼/刪除鍵]修改，輸入完畢再按[設定/貴賓鍵] (子機按[設定鍵]) 確認。設定完畢，可按[對講鍵]退出設定狀態。

若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，則需將區域碼功能關閉。母機或子機在待機狀態下，按住[設定鍵]不放約3秒，進入本地區碼設定功能，按[刪除鍵]清除已設定的本地區碼，按[設定鍵]確認。設定完畢，按[對講鍵]退出設定狀態。

注意

- ※ [數字鍵]為1-4位的本地區碼，電信局所送來電訊息若有含“0”，則台北要設為“02”，新竹設為“035”。若電信局所送訊號不包括“0”，則台北設為“2”，新竹設為“35”。
- ※ 待機狀態就是未通話狀態。
- ※ 目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括“0”。若用戶所在地的來電訊息不包括“0”，則用戶需設長途區域碼，長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。設定方式請參閱“長途區域碼的設定”。

長途區域碼的設定

若用戶所在地的來電訊息不包括“0”，用戶便需自行設定長途區域碼“0”，設定之後的長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。

在待機狀態下，母機按住[設定/貴賓鍵] (子機按住[設定鍵])不放約3秒，顯示幕顯示“LoDE----”。按一下[查詢鍵]，顯示幕顯示“LoLoDE”。輸入長途區碼“0”，輸入錯誤可按[對碼/刪除鍵]修改，輸入完畢再按[設定鍵]確認。設定完畢，可按[對講鍵]退出設定狀態。

注意

- ※ 目前中華電信所送的長途區域碼為“0”。
- ※ 若用戶所在地的來電訊息包括“0”，則此項功能不需設定。
- ※ 中華電信若更新系統，請依實際需要自行設定。

7

來電記憶使用

※ 母機與子機均可記憶48組來電訊息。

來電記憶說明

來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示“新來電”表示有新來電未查看；“存儲”表示進入儲存狀態；“去電”表示進入撥出查詢狀態；“重複”表示來電號碼重複。

母機來電記憶查詢、回撥及刪除

- ◎ 母機在待機狀態下，按一下[查詢鍵]，再按[上查鍵]或[下查鍵]便可向上或向下查詢來電號碼。
- ◎ 查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下[免持鍵]，母機便會自動接通外線，並將此號碼撥出，撥通後再拿起聽筒即可。
- ◎ 查詢到欲儲存的號碼時，按一下[設定/貴賓鍵]，再按“數字鍵0~9”便可將號碼儲存到相對應的按鍵內(或按兩下[設定/貴賓鍵]，再按“數字鍵1~6”)，儲存完畢，會再回到來電查詢狀態。(撥出使用方法參閱P.14)
- ◎ 查詢到欲刪除的號碼時，按兩下[對碼/刪除鍵]便可將該號碼刪除。若按住[對碼/刪除鍵]不放約3秒，則刪除所有的來電號碼。
- ◎ 查詢過程中，按一下[對講鍵]，便會退出來電查詢，回到待機狀態。

子機來電記憶查詢、回撥及刪除

- ◎ 子機在待機狀態下，按一下[查詢鍵]，再按[上查鍵]或[下查鍵]便可向上或向下查詢來電號碼。
- ◎ 查詢到欲回撥的號碼時，按一下[通話鍵]，便會自動將此號碼撥出。
- ◎ 查詢到欲儲存的號碼時，按一下[設定鍵]，再按“數字鍵0~9”，便可將號碼儲存到相對應的按鍵內(或按兩下[設定鍵]，再按“數字鍵1~6”)，儲存完畢，話機會再回到來電查詢狀態。(撥出使用方法參閱P.14)
- ◎ 查詢到欲刪除的號碼時，按兩下[對碼/刪除鍵]便可將該號碼刪除。若按住[對碼/刪除鍵]不放約3秒，則刪除所有的來電號碼。
- ◎ 查詢過程中，按一下[對講鍵]，便會退出來電查詢，回到待機狀態。

說明

- ※ 待機狀態就是未通話狀態。

12

重撥功能

※ 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切鍵**，接著按一下 **重撥鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫停功能

在撥號的過程中按一下 **暫停鍵**，顯示幕顯示 " P "，則相當於插入一個約3.6秒的暫停時間。此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

※ 當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切鍵**，聽到 " 嘟—" 撥號音後，再次撥打電話號碼即可。

保留功能

母機在外線通話狀態下，按 **保留鍵** 後，掛上聽筒（此時線路仍通），對方會聽到悅耳的音樂，母機拿起聽筒，即可接聽外線。

頻道轉換

本機有10頻道可供選擇。當子機與外線處於通話狀態時，若聲音不夠清晰，可按 **查詢鍵** 手動切換至另一個通話較清晰的頻道。
但當子機與母機距離過遠或干擾過大時，可能會影響此功能的使用。

交換機外線抓取碼的設定

外線抓取碼說明

用於一般私人交換機。可設外線抓取碼，便於話機自動抓取外線並將號碼撥出。若用戶已設定外線抓取碼，則母機或子機在待機狀態下，輸入欲撥打的電話號碼後，母機按 **免持鍵**（子機按 **通話鍵**），話機即會自動免持並在該號碼前加撥外線抓取碼。

設定方式

在待機狀態下，母機按住 **設定/貴賓鍵**（子機按住 **設定鍵**）不放約3秒，顯示幕顯示 " CodE ---- "。按兩下 **查詢鍵**，顯示幕顯示 " Add "。按 **數字鍵** 輸入外線抓取碼，輸入錯誤可按 **對碼/刪除鍵** 修改，輸入完畢再按 **設定/貴賓鍵**（子機按 **設定鍵**）確認。

設定完畢，可按 **對講鍵** 退出設定狀態。

注意

- ※ 需用預覽撥號的方式撥打電話，話機才會在號碼前加撥外線抓取碼。
- ※ 此功能開啓後，用戶使用來電與撥出查詢回撥功能時，話機均會自動在回撥的號碼前加撥外線抓取碼。
- ※ 待機狀態就是未通話狀態。

對比度的設定

※ 對比度共有8級可調

在待機狀態下，母機按住 **設定/貴賓鍵**（子機按住 **設定鍵**）不放約3秒，顯示幕顯示 " CodE ---- "。按三下 **查詢鍵**，顯示幕顯示 " Lcd "。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇顯示幕的對比度，選擇完畢再按 **設定/貴賓鍵**（子機按 **設定鍵**）確認。
設定完畢，可按 **對講鍵** 退出設定狀態。

鈴聲音樂的設定

※ 共有8種來電鈴聲音樂可供選擇

在待機狀態下，母機按住 **設定/貴賓鍵**（子機按 **設定鍵**）不放約3秒，顯示幕顯示 " CodE ---- "。按四下 **查詢鍵**，顯示幕顯示 " r in9 bP "。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲的音樂種類，選擇完畢後，再按 **設定/貴賓鍵**（子機按 **設定鍵**）確認。設定完畢，可按 **對講鍵** 退出設定狀態。

貴賓電話鈴聲音樂的設定

※共有8種來電鈴聲音樂可供選擇

在待機狀態下，母機按住 **設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**) 不放約3秒，顯示幕顯示 "Code ----"。按五下 **查詢鍵**，顯示幕顯示 "IPo bP"。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇貴賓電話的來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**) 確認。設定完畢，可按 **對講鍵** 退出設定狀態。

內部呼叫鈴聲音樂的設定

※共有8種來電鈴聲音樂可供選擇

在待機狀態下，母機按住 **設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**) 不放約3秒，顯示幕顯示 "Code ----"。按六下 **查詢鍵**，顯示幕顯示 "InT bP"。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇內部呼叫的鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**) 確認。設定完畢，可按 **對講鍵** 退出設定狀態。

鈴聲音量的設定

在待機狀態下，母機依序按 **設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**) → **#鍵**，此時來電鈴聲音量選擇到小聲的位置。若依序按 **設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**) → ***鍵**，則來電鈴聲音量選擇到大聲的位置。

免持音量的設定

母機按 **免持鍵**，聽到撥號音，此時按 **上查鍵** 或 **下查鍵** 可調整免持撥號音量的大小聲。

勿打擾功能的設定

在待機狀態下，母機依序按 **設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**) → **重撥鍵**，顯示幕出現 "免打擾" 字樣。代表此時所有來電，除了貴賓電話之外均不響鈴。在待機狀態下，依序按 **設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**) → **#鍵**，即可取消勿打擾功能。

恢復出廠值

母機或子機在待機狀態下，依序輸入 *** → * → 4 → 0 → # → # → 設定/貴賓鍵** (子機按 **設定鍵**)，即可恢復話機的出廠設定值。

● ● ● 電話功能操作說明 ● ● ●

接聽電話

來電時，話機響鈴，拿起母機聽筒或子機按 **通話鍵**，即可接聽電話。通話結束，母機放回聽筒或子機按 **通話鍵**，即可結束本次通話。

說明

- ※來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- ※查閱來電號碼，請參閱 P.12 "來電記憶使用"。

撥打電話

母機

- ◎母機拿起聽筒，聽到撥號音後開始撥號。通話完畢，掛回聽筒結束通話。
- ◎母機按 **免持鍵**，聽到撥號音後開始撥號，待對方接起電話時，拿起聽筒，即可與對方通話。通話完畢，掛回聽筒結束通話。

子機

拿起子機按 **通話鍵**，聽到撥號音後開始撥號。通話完畢，按 **通話鍵** 結束本次通話。

預覽撥號

在待機狀態下，先輸入電話號碼，最長可輸入20位數，已輸入的數字，母機可按 **刪除鍵** (子機按 **對碼/刪除鍵**) 逐字刪除修改。輸入完畢，母機按 **免持鍵**，子機按 **通話鍵**，即可自動接通外線並撥出號碼。

說明

- ※撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- ※查閱撥出號碼，請參閱 P.13 "撥出記憶使用"。
- ※待機狀態就是未通話狀態。