



FOUNDER 方正

用户使用手册



方正科技集团股份有限公司
Founder Technology Group Co., Ltd.

制 造 商：方正科技集团股份有限公司
注册地址：上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼
办公地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦
邮政编码：100871
服务热线：4006-600-601
公司网址：www.foundertech.com
生产地址：深圳市龙岗区坂田凤门场工业园
执行标准：Q/SKET06-2007

靓影系列高清影音播放器
靓影M4001

本说明书仅供参考 具体以实物为准

FOUNDER 方正

一、机型简介:

- ◆ 4.0英寸、480*272点阵真彩显示屏。
- ◆ 全新界面，多种特效的主界面，各种3D特效的切换模式。
- ◆ 增强多媒体视频处理引擎，视频效果大幅增强，视频图像清晰无色块。
- ◆ 音乐播放：支持MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、WAV等多种格式音频文件，强大的EQ设置及3D音效设置功能。
- ◆ 视频播放：视频全格式支持，RMVB最大支持1280*720，支持720P高清影视，其他格式支持D1以上的分辨率。
- ◆ 图片浏览：支持多任务图片浏览，背景图片设置。
- ◆ 电子书：支持多任务电子书阅读。
- ◆ 收音：支持FM收音及FM录音（可选）。
- ◆ 录音：支持麦克风录音。
- ◆ 设置：支持系统设置。
- ◆ 文件管理器：文件管理系统支持浏览、删除、移动、复制等操作。
- ◆ 支持高速USB 2.0。
- ◆ 双声道立体声输出。
- ◆ 支持USB智能充电。
- ◆ 支持MICRO SD扩展卡，最大16GB。

二、外观及按键定义:

- ◆ 外观



FOUNDER 方正

◆ 按键定义

- 1) 电源开关: ON开, OFF关;
- 2)  开/关机, 确认键, 暂停, 播放;
- 3)  音量减;
- 4)  音量加;
- 5)  上一曲, 向上换行;
- 6)  下一曲, 向下换行;
- 7)  退出。

◆ 按键动作定义

- 1) 短按: 按键时间小于1.2秒钟。
 - 2) 长按: 按键时间大于1.2秒钟。
 - 3) 按住: 按下按键并一直保持此状态。
- 【注】: 本手册中未经特殊说明的均指短按。

三、使用前准备:

- ◆ 启动电脑, 然后用随机提供的USB线连接PC与本播放器, 这样便可以实现USB供电或者进行USB数据传输。进入U盘模式, 此时可以在PC上拷贝、删除播放器上的文件。连接后播放器上会显示以下界面:



与PC机连接时, 长按  将退回充电模式, 再按  返回到应用主界面。