

海尔手机

HG-V730
快速指南

■ 执行标准：Q/02 HTX001-2008

■ 人网证号：02-1741-103727

■ 2010年9月第1版

青岛海尔通信有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔工业园

邮编：266101

传真：0532-87636258

服务热线：4006 999 999

在线报修网址：
http://www.haier.cn/
service/index.shtml

E-mail:txshzh@haier.com

Http://www.ehaier.com

* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。

* 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。

* 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

安装SIM卡及存储卡

向上推动打开后盖

取出电池

安装SIM卡

安装存储卡

电池充电

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标：

图标	说明
	SIM卡1信号强度指示。
	SIM卡2信号强度指示
	您可以使用GPRS服务。
	启动振动功能。
	SIM卡1收到新信息。
	SIM卡2收到新信息。
	闹钟已设定并启动。
	插入耳机时出现。
	锁定键盘。
	显示电池电量。
	收到新服务信息。

手机部位图和按键功能

四方方向导航键用于快速进入4个即定菜单或在菜单操作中
选择菜单项目。
1.左方向键待机状态下，按此键进入多媒体。
2.右方向键待机状态下，按此键进入短信菜单。
3.上方向键待机状态下，按此键进入照相机。
4.下方向键待机状态下，按此键进入通讯录菜单。

导航键

OK键/中心键

确定所进行的操作和进入所选菜单。
待机状态下按此键进入主菜单。

执行显示屏右下角引导符所显示功能。
在菜单中，
按此键回到上一页面。
在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。
长按此键则删除编辑区内所有字符。
待机状态下按此键进入日历。

右软键

上网键

待机时短按进入UCWEB浏览器

待机时进入音乐播放器 音乐键

拨出或接听电话。在待机状态下，按此键进入通话记录。 拨号键

输入数字、字母和一些特别的字符。
在主菜单以及其他菜单窗口中可作为选择并进入的快捷键使用。

数字键

结束通话或拒绝来电；长按此键开机/关机；在其它情况下，
按此键一般返回待机状态。

电源键

短按输入#，切换输入法状态，待机界面下长按此键可
切换到会议模式。

#键

输入所有特殊符号，中文标点。
拨号界面连按此键切换*、+、P、W *键

*键

手机开机和关机

1. 按住电源键 一秒以上，打开手机。

2. 如欲关闭手机，在待机模式下按住电源键 两秒以上。

改变显示语言

1. 在待机模式下，按下中心键进入功能表。

2. 选择设置-手机设置-语言。

3. 选择语言。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码及手机号码，并按下拨号键 .

2. 如欲结束通话，按下电源键 .

接听电话

1. 当手机来电时，按下拨号键 或左软键接听来电。

2. 如欲结束通话，按下电源键 .

如果开启任意键接听，来电时除电源键、右软键外所有按键可接通电话。

调节音量

1. 在待机模式下，按中心键进入功能表。

2. 选择情景模式-选择除静音模式外的其他模式-个人设置-音量。

3. 按导航上键或下键调节音量。再按左软键或中心键确定。

改变来电铃声

1. 在待机模式下，按中心键进入功能表。

2. 选择情景模式-选择除静音模式外的其他模式-个人设置-铃声设置。

3. 选择铃声。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下拨号键 ，选择卡1/卡2通话记录。

2. 按导航上键或导航下键，滚动选择所需号码。

3. 按下拨号键 ，选择卡1或卡2拨出电话。

会议模式

在待机模式下，长按#键使手机进入会议模式。如欲退出会议模式，再次按住该键。

键盘锁

在安全管理中设置自动键盘锁，设定时间到达后自动锁键盘锁屏。
根据屏幕提示解锁。

显示

未处于通话状态或未使用功能表时，手机处于待机模式。如欲拨打电话号码，必须处于待机模式。

图标区

文本和图形区

软键指示区

功能表

一、通信录

1.通信录列表

2.添加联系人

3.复制联系人

4.移动联系人

5.删除联系人

6.删除全部联系人

7.通信录备份

8.通信录设置

二、通话记录

1.UCWEB浏览器

2.WAP

3.STK

4.数据账户

5.百度搜索

6.热点网站

四、时间管理

1.闹钟

2.日历查询

3.世界时间

4.秒表

5.倒计时秒表

6.备忘录

7.时间与日期

五、信息

1.短信

2.彩信

3.聊天

4.电子邮件

5.语音信箱

6.小区广播

六、多媒体

1.照相机

2.摄像机

3.视频播放器

4.音乐播放器

5.录音

6.相册

7.调频广播

8.FM定时录音

9.照片编辑器

10.自编铃声

七、我的收藏

八、工具

1.蓝牙

2.英学通

3.号码归属地

4.汇率换算

5.单位换算

6.健康管理

7.电子书

8.计算器

9.海尔服务热线

九、百宝箱

十、安全管理

1.来电防火墙

2.短信防火墙

3.私密防火墙

4.SIM卡1/2安全设置

5.手机锁

6.键盘锁

7.更改密码

十一、情景模式

十二、设置

1.手机设置

2.显示设置

3.通话设置

4.网络设置

5.模式设置

6.恢复出厂设置

输入文本
您可以使用手机键盘输入字母数字或字符，按#键在不同输入法之间切换。
本机提供如下输入法
智能拼音输入法
按2-9数字键输入拼音（按*键选择拼音组合）按方向键查找待选汉字并翻页，左软键或中心键选定汉字。联想输入会给出上一个字的词组联想，左右方向键查找待选汉字，左软键或中心键选定汉字。
中文笔画输入法
按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键，输入笔划，手机将显示对应于输入笔划的待选汉字；右软键回删最后一笔。上下方向键上下翻页，左右方向键左右滚动，查找待选汉字，左软键或中心键选定汉字。
英文（大写/小写）和数字输入
每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下按一次0键，用右软键清除输入错误。
智能英文输入（大写/小写）
输入英文单词。使用数字键（2-9）可以输入字母组合。每个字母只需按一次按键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变，按左右方向键选择所需的字母组合，按左软键或中心键选择所需单词。
符号输入
编辑文本模式下，按*键进入符号选择框，可以输入任意符号。
按数字键0-9输入数字，按右软键删除错误输入。

菜单 功能介绍

七、我的收藏	10.自编铃声 用移动电话中提供的MIDI编辑功能，编写音乐；传送至情景模式作为手机的铃声 显示存储卡（确定已经插入存储卡）和手机，界面上方将显示当前盘符全部闪存空间，以及当前可用的剩余空间。根目录下，按左软键“选项”可进行如下操作： 打开 列出根目录下的目录和文件。 格式化 对闪存进行格式化操作。此操作将删除当前所有闪存中的数据。 详细信息 查询存储卡全部空间和剩余空间。
八、工具	1.蓝牙 本手机支持第 2.1 版蓝牙规范。包含激活蓝牙、本机可被搜索、搜索免持装置等，对蓝牙服务相关内容进行设置 2.英学通 利用存储卡中的资料学习英文。 3.号码归属地 输入手机或固定电话号码（输入手机号码前7位或固定电话号码加长途区号在内前7位即可），按左软键“确定”将显示该号码所属的区域。 4.汇率换算 汇率换算需先输入汇率，然后输入本国或外国货币值，按左软键确定，将在另一个编辑框中显示您要的值。 5.单位换算 进行重量和长度不同单位之间的转换。 6.健康管理 在健康管理菜单下，包括身体质量指数和女性生理周期两种功能。 7.电子书 此功能可以帮助您阅读保存在存储卡（确定已经插入存储卡）上的TXT格式的文本文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到文件管理\存储卡盘下的[Ebook]文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。 注：此功能仅支持显示小于2M的TXT文件，且只有保存在[Ebook]文件夹中的

安全密码

PIN1
这是您的SIM卡的个人识别码，PIN 码通常与SIM 卡一起由运营公司提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM 卡将被锁定，需输入PUK 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。
PIN2码
PIN2 码随某些SIM 卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计价单位，使用固定拨号等)时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2 码，同样需输入PUK2 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。
PUK码
更改锁定的PIN码需要PUK 码即私人解锁密码。PUK 码与SIM 卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。
键盘锁
可在安全管理>键盘锁设置中设定自动锁键盘；键盘锁定后参考屏幕 提示解锁。
手机锁
可在安全管理>手机锁设置中设定手机锁的开启或关闭，初始密码 0000。
恢复出厂设置
可在设置>恢复出厂设置，初始密码0000。

菜单 功能介绍

一、通信录	1.通信录列表：显示通信录记录列表。 2.添加联系人 在通信录中加入新的一条电话号码记录至SIM卡1/2或至手机。 3.复制联系人 在SIM卡1/2、手机之间复制通信录记录。 4.移动联系人 在SIM卡1/2、手机之间移动通信录记录。 5.删除联系人 从SIM卡1/2或手机上删除所选择的通信录记录。 6.删除全部联系人 选择从SIM卡1/2或从手机可分别删除SIM卡或手机上的所有通信录记录；为避免重要个人信息丢失，请谨慎操作删除功能。 7.通信录备份 通信录导出 将电话记录导出到存储卡phonebook目录下。 通信录导入 通信录导入菜单选择存储卡phonebook目录下导入的文件。 注：使用通信录导入功能前请确保T卡已正确插入。 备份说明 看帮助信息。
二、通话记录	8.通信录设置 设置首选存储位置、速拨，我的名片、存储状态。 包括所有电话、已拨电话、已接电话、未接电话
三、网络	1.UCWEB浏览器 快速便捷浏览网站 2.WAP 在WAP 您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由WAP服务供应商维护。 3.STK 在STK* STK是网络运营商为您提供的增值服务。 注意：网络服务菜单下的“STK”对于使用不同类型的SIM卡则会显示不同的内容。 4.数据帐户 数据帐户 包括GSM数据和GPRS 5.百度搜索 进入百度搜索界面 6.热点网站 热门网站链接，点击进入
四、时间管理	1.闹钟 移动电话最多可设置五个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。选定一个闹钟进行编辑；可分别对闹钟进行打开/关闭、时间、重复、贪睡时间以及提示类型的设置。 2.日历查询 包括日历、农历查询、阳历查询、节气查询、节日查询。 3.世界时间 通过左右键移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的时间。 4.秒表 支持一般秒表和多面向秒表功能。 5.倒计时秒表 支持倒计时秒表功能。

菜单 功能介绍

九、百宝箱	TXT文件才能够显示在此菜单中。本机仅支持显示Unicode编码格式的电子书。
十、安全管理	8.计算器可以进行基本算术运算功能的计算器，方便您进行简单运算。 注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。 当计算超过范围，显示区会用字母“E”来表示。 9.海尔服务热线 拨打海尔服务热线电话。 选择此菜单，可使用丰富的娱乐功能，享受带来的激情体验。详情请查看相关说明和帮助。 进入此菜单，进行与安全相关的设置。 1.来电防火墙 设置来电防火墙的模式、不想听、只想听列表及时限。 2.短信防火墙 设置短信防火墙的模式及垃圾号码。 3.私密防火墙 设置查询相关个人信息的保护开关，包括通话记录、短信、通信录、彩信等。注：若开启此功能，进入相应的保护菜单，要求输入私密防火墙密码，默认为0000。 4.SIM卡1/2安全设置 包括SIM卡锁和更改密码。 5.手机锁 手机锁密码可以防止您的移动电话被他人盗用。 注意：缺省的手机锁密码一般是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。 6.键盘锁 设置移动电话的自动键盘锁定功能 注意：待机界面下若键盘上锁，则先按OK键，然后再快速按*键即可解锁。 7.更改密码 可以对手机密码、私密防火墙密码进行修改。 本手机中提供了多种情景模式：除静音模式外可以进行个人设置，包括铃声设置、音量、提示类型、响铃类型等。
十一、情景模式	1.手机设置 设置定时开关机、语言、拨号速配、首选输入法、快捷功能等。 2.显示设置 包括主题、墙纸、屏幕保护、LCD背光、问候语等设置 3.通话设置 包括呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制等设置 4.网络设置 选择SIM卡1/2网络设置。 5.模式设置 设置手机的待机模式 6.恢复出厂设置 输入手机锁密码，相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。
十二、设置	

使用注意事项

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。
●请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
●保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
●不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
●不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
●不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
●不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
●不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
●不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
●不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
●更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

菜单 功能介绍

五、信息	6.备忘录 显示所有任务列表。 7.时间与日期 在对移动电话的时间和日期进行设置。 1.短信 您可以通过短信息服务中心随意收发中文或英文短信息。本手机支持增强型短信息（EMS），可以在短信息中插入图片、动画、铃声，也可使用模板产生短信息。 2.彩信 即为多媒体短信息服务，支持多媒体功能，能够传递文字、图片、声音等各种多媒体格式的信息。彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。 3.聊天 本手机支持短信聊天功能。 4.电子邮件 您的手机支持电子邮件功能。 5.语音信箱 当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。 6.小区广播 使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。 注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。
六、多媒体	1.照相机 本手机内置高清摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到存储卡内（已经确定插有存储卡）。 进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数，按上下键调节相机焦距；按数字1键：设置照片大小；数字2键：设置照片质量；数字3键：设置夜拍模式；数字4键：白平衡；数字5键：特效设置；数字6键：设置延时拍照；数字7键：设置连拍；#键：隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键“选项”可以进行更为详细的参数设置。 2.摄像机 进入拍摄界面。按导航键可调节摄像机曝光补偿参数和调节焦距，按左软键进行摄像机设置、视频设置、白平衡、特效设置、恢复默认值操作。 注：请在使用此功能前，确保T卡已正确插入手机。 3.视频播放器

安全须知

	注意飞航安全 请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。		注意辐射干扰 使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。
	注意四周环境安全 请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。		注意交通安全 驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。
	注意对医疗设施的干扰 使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。		注意合理使用手机 仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。
	在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽快将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机,否则可能会遭到电击或其它伤害。		请勿让儿童取用手机。
	在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。		丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。
			请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）时给您的工作或生活带来不便。

射频能量照射

辐射波照射和吸收 比率（SAR）信息
您的移动设备是无 线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准GB21288-2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。
移动设备的辐射 标准采用的 计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织，任意连续 6 min平均（SAR）值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的 发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的 距离。使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。
本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.250 W/kg，符合国家标准GB 2 1 2 8 8 — 2 0 0 7的要求。
青岛海尔通信有限公司 地址： 青岛高科技工业园海尔工业园 邮编： 266101 传真： 0532－87636258 服务热线： 4006 999 999 E-mail:txshzh@haier.com Http://www.ehaier.com

菜单 功能介绍

显示已保存的视频文件列表。您可对所选的视频文件进行如下操作：播放、用作、发送、重命名、删除、删除等。选择播放，进入视频播放器界面下，按上下键调节播放音量，左右键前进/后退，中心键进行播放或暂停，右软键停止或退出。 注：使用前，请将T卡正确插入手机。
4.音乐播放器 在音乐播放器界面下，可以通过按上下键调节音量；按左右键切换歌曲到上/下一首；按中心键播放或暂停，按左软键显示播放列表，按右软键退出播放器。在音乐播放器播放列表界面下，按左软键“选项”可对选定的歌曲进行如下操作：播放、查看详细信息、添加到铃声库、更新播放列表、设置。其中设置菜单包括：首选列表、自动生成列表等。 注：使用前，请T卡正确插入手机。
5.录音 按左软键“选项”，可以选择新录音、列表、设置注：请在使用此功能前，确保T卡已正确插入手机。
6.相册 选择相册子菜单，您可方便查看保存在相册中相机拍摄的图片列表，按左软键“选项”对选择的图片进行查看、编辑、浏览模式、发送、用作、重命名、删除的操作及设置排序方式、存储路径、删除全部文件。
7.调频广播 进入菜单，按上下方向键调节广播播放音量，左右拨动导航键调节广播频率；按中心键暂停和启动调频广播；按右软键退出调频广播；按左软键“选项”进行频道列表、手动调频、自动搜索、设置、录音、附加、文件列表
8.FM定时录音 您最多可以设置四组广播定时录音时间。
9.照片编辑器 在图片编辑选项里可对图片进行裁剪、另存新文件、添加相框、添加小戳章、添加文字、翻转、扩展画布、帮助等操作。

电池
购机时电池未充电,但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。 不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
仅使用原厂电池充电以防损坏手机。 有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。
友情提示：手机充电时辐射是平时的几十倍，为了您的健康 请尽量不要在此时使用手机
电池的充电
将充电器的接头插入手机的充电器插口。将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。 充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满符号。 充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电头拔出手机。 手机充电时不要用湿手拿起手机，这可能导致电击或使您的手机严重受损。
警告：规定充电温度范围为－5℃至55℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。 使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志

2. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机 体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板 (包含喇叭、麦克风和风振动器)	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注： 本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。产品的实际配置请以装箱单为准。