

精彩沟通 无线生活

欢迎您使用华为技术有限公司 U626 手机

HUAWEI U626 手机

用户手册

声明

Copyright ©2005

华为技术有限公司

版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。



、HUAWEI、华为均为华为技术有限公司的商标。

对于本手册中出现的其它商标和产品名字，由各自的所有人拥有。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、消息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129

网址：<http://www.huawei.com>

安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本手册中的“安全警告和注意事项”内容。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



请勿在高温处、有易燃气体的地方，如加油站附近使用手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请使用本公司指定的电池和充电器。



请勿擅自拆卸手机及附件，只有合格的维修人员才可以修理本手机。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中第 168 页的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

目 录

1 了解您的手机.....	1
配件介绍.....	1
您的手机.....	2
2 使用手机入门.....	11
安装电池.....	11
取出电池.....	11
为电池充电.....	12
安装智能卡.....	14
安装存储卡（SD/MMC）.....	16
开机和关机.....	17
3 通话功能.....	19
拨打及接听电话.....	19
通话中的操作.....	23
4 输入文本.....	27
拼音输入法.....	27

目 录

简体笔画输入法.....	28
注音输入法.....	29
繁体笔画输入法.....	31
Abc 输入法.....	32
T9 英文输入法	32
123 输入法.....	33
符号输入法.....	34
5 使用功能菜单	35
6 通讯录.....	37
查找	37
新建	38
删除	39
复制	39
全部不选.....	40
全部选中.....	40
发送联系人.....	41
存储信息.....	41
快速拨号.....	42
群组	42

7 通话记录.....	45
未接来电.....	45
已接来电.....	46
已拨电话.....	48
8 信息中心.....	51
新建短信.....	51
新建多媒体信息.....	52
新建电子邮件.....	54
短信	56
多媒体信息.....	63
电子邮件.....	71
Push 收件箱.....	80
语音信箱号码.....	81
常用短语.....	82
9 多媒体.....	83
照相机.....	83
录像机.....	86
录音机.....	88
查看图片.....	89

目 录

播放影片	91
播放音乐	92
播放录音	93
10 工具箱	95
日历	95
待办事宜	99
记事本	101
闹钟	101
计算器	103
时区	103
秒表	104
倒计时器	104
11 文件夹	105
图片	105
音乐	106
视频	107
电子书	107
我的文件夹	108
其他	108

存储卡.....	108
12 浏览器.....	109
主页	109
书签	111
输入地址.....	112
已保存网页.....	112
Push 收件箱	113
选择网络设置.....	113
13 流媒体.....	115
播放流媒体文件.....	115
播放流媒体文件时可进行的操作	115
URL 文件的相关操作	116
14 可视电话.....	119
界面功能介绍.....	119
菜单功能介绍.....	120
15 数据连接.....	123
蓝牙	123
USB.....	131
数据连接中的说明.....	137

目 录

数据帐户	138
16 应用程序	141
应用与游戏	141
下载	142
存储信息	144
17 STK 服务	145
18 设置	147
通话设置	147
可视电话设置	155
声音设置	156
显示设置	157
主题设置	158
墙纸设置	158
开关机设置	158
情景模式设置	159
手机设置	160
19 安全警告和注意事项	165
电子设备	165
医疗场所	165

交通安全.....	165
操作环境.....	166
紧急呼叫.....	167
使用电池.....	167
使用充电器.....	167
使用 USB 数据线.....	168
射频能量暴露准则.....	168
环境保护.....	169
20 缩略语表.....	171

1 了解您的手机

您的 U626 支持 WCDMA 2100 和 GSM/GPRS 900/1800 网络，支持网络自动切换，随时享受无线业务。

说明：

您手机支持的不同业务，需要您手机所在网络的支持，具体情况请咨询您的网络服务商。

配件介绍

您的手机包装盒内包括以下各项：

- 一部 U626 手机
- 一个旅行充电器
- 一块锂聚合物电池
- 一根 USB 数据线
- 一个立体声耳机
- 一本用户手册
- 一张光盘（包括用户手册 PDF 文档及华为 U626 PC 助手安装软件）

您的手机

手机前视图





手机侧视图和后视图



1 了解您的手机



手机按键

按键	说明
	- 拨打电话和接听来电； - 待机状态下，按此键进入通话记录。
	- 通话模式下，按此键结束通话，或来电时拒接来电； - 在非待机界面，按此键返回待机界面； - 关机时按此键开机，待机界面时长按此键关机。
	- 编辑状态下为清除键，短按清除光标前一个字符，长按清除所有字符； - 返回上一级菜单。

按键	说明
	• 启动显示屏操作提示区左侧的提示功能； • 待机状态下进入文件夹。
	• 启动显示屏操作提示区右侧的提示功能； • 待机状态下进入应用程序。
	• 待机状态下进入照相机； • 拍照及录像时，按此键，取景景像手动翻转。
	待机状态下进入浏览器主页。
	• 启动显示屏操作提示区中间的提示功能； • 待机状态下，按此键进入主菜单。
	• 在菜单或功能选项界面中用于向上滚动； • 在待机状态下，按此键可进入工具箱菜单。
	• 在菜单或功能选项界面中用于向下滚动； • 在待机状态下，按此键可进入情景模式菜单。
	• 在菜单或功能选项界面中用于向左滚动； • 在待机状态下，按此键可进入通讯录菜单。
	• 在菜单或功能选项界面中用于向右滚动； • 在待机状态下，按此键可进入信息中心菜单。

1 了解您的手机

按键	说明
文字/数字键	• 用于输入数字、文字或字符； • 菜单选项前有数字编号时，按对应的数字键，可直接进入相应的菜单选项； • 主菜单界面下，按与界面方位对应的文字/数字键可直接进入相应菜单，如按  键直接进入浏览器、 键进入工具箱。
录音键	• 待机状态下，长按此键进入录音功能； • 通话过程中，按此键进入录音功能； • 合盖待机状态下，长按此键开始录音，再按结束录音； • 合盖待机状态下，按一下此键，点亮外屏并显示相关信息，5 秒内再按此键，外屏滚动显示信息； • 关机合盖状态下，充电时，按此键外屏显示已充电的百分比。
音量调节键	• 待机状态及通话过程中，按此键调节听筒音量； • 合盖待机状态下，按一下此键，点亮外屏并显示相关信息，5 秒内再按此键，外屏滚动显示信息； • 关机合盖状态下，充电时，按此键外屏显示已充电的百分比。

手机屏幕



图标指示区

此区域内显示手机的状态信息，下表中说明了此区域内可能出现的所有图标。

图 标	说 明
	信号强度指示。横条越多，信号强度越大。
	当前处于 GPRS 网络，横条指示信号强度，横条越多，信号强度越大。
	当前处于 GSM 网络。
	当前处于 WCDMA 网络。

1 了解您的手机

图 标	说 明
	GSM 和 WCDMA 网络同时存在，当前处于 GSM 网络。
	GSM 和 WCDMA 网络同时存在，当前处于 WCDMA 网络。
	您正使用漫游服务。
	网络连接状态。
	网络安全连接状态。
	全部的呼叫都已转移。
	通话标识。
	已设置闹钟。
	您有新的短信。
	您有 PUSH 类消息。
	您有新的多媒体信息。
	已启动振动功能。
	处于静音状态。
	蓝牙开启。
	蓝牙可发现。
	蓝牙设备已建立连接。
	耳机已插入。

图 标	说 明
	个人计算机通过手机连接至互联网。
	显示电池电量，条的数量越多，电量越高。

桌面

操作及各功能选项显示区。

操作提示区

您当前可执行操作的提示，这个区域内显示的具体内容将依据屏幕的不同内容而改变：

- 按  键执行操作指示区左侧的提示；
- 按  键执行操作指示区右侧的提示；
- 按  键执行操作指示区中间的提示。

2 使用手机入门

安装电池

安装电池操作步骤如下：

- 1 将电池对准手机后背的槽道。
- 2 用力向电池槽内按下电池，当听到“咔”的一声后，电池安装完成。



取出电池

在取出电池前请务必先关机，在未关机情况下直接取出电池会对手机造成损害。

取出电池操作步骤如下：

- 1 向手机顶部推开电池锁。

2 使用手机入门

2 向外取出电池。



为电池充电

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

注意：

- 当第一次使用电池，请给手机充电至少 12 小时以上。
- 电池长时间没有使用，它会自动放电，请在使用前充电。
- 电池充电时间随温度条件和电池老化程度而变化。
- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。
- 请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。
- 本手机只能使用配套的的电池和充电器。

您可以在任何时候为手机充电，充电操作不会影响手机的正常使用。

当电池电量减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

- 开机充电时，电池电量图标显示在手机屏幕的右上角。充电过程中，图标中的竖条会不断闪烁，竖条充满整个图标且不再闪烁时，即完成充电。
- 关机充电时，显示电池电量的圆柱体会出现在主屏幕中，圆柱体会不断闪烁，圆柱体被充满且不再闪烁时，即完成充电。

使用旅行充电器充电

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

- 1 将充电器电源插头插入电源插座。
- 2 按照图示，将充电器的充电插头插入手机，插入时请检查充电插头上的箭头是否朝向手机正面。



- 3 充电完成后，请先将充电器电源插头从电源插座中拔出，再按住手机端充电器接头两侧的灰色按钮，然后拔下插头。

安装智能卡

您的智能卡中包含了电话号码、通讯录等各种信息，使用手机前请先安装智能卡，使用智能卡时请仔细阅读下列说明。

说明：

- 请将智能卡放在儿童接触不到的地方。
- 智能卡及其金属触点容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出智能卡时要小心操作。
- 安装或取出智能卡时，请务必从手机中拔出充电器。

安装智能卡

安装智能卡操作步骤如下：

- 1 请先关闭手机，取出电池。
- 2 将智能卡放在卡槽入口处，注意卡的方向。



3 将智能卡沿着卡槽的方向滑入卡槽中。



取出智能卡

取出智能卡操作步骤与安装相反。

安装存储卡（SD/MMC）

U626 手机支持最多 512MB 容量的存储卡。

- 1 将存储卡插槽的插条打开，按图示将存储卡插入插槽。



- 2 将存储卡完全插入插槽后，将插条重新插回。



- 取出存储卡时，将插条打开后，轻按一下存储卡，卡会自动弹出，再按图示所示取出。



开机和关机

开机

请确认智能卡已经插入手机，而且电池已经充电。

按  直至电源开启。

关机

长按  直至电源关闭。

密码锁

开机时，如果您设置手机密码、PIN1 码的锁定功能为开，则每次开机均需输入相应的密码解锁，关于这些密码锁的锁定及密码修改等功能的具体说明请参见第 161 页“设置/手机设置/安全设置”。

手机密码

手机密码可以防止他人擅自使用您的手机，U626 预设的手机密码为 12345678。

PIN1 码

PIN（Personal Identification Number）1 密码可以保护您的智能卡擅自为他人使用，此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK 密码

要解开已被锁定的智能卡，必须输入 PUK（PIN Unblocking Key）码解锁。PUK 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您遗失，请咨询您的服务供应商。

3 通话功能

拨打及接听电话

拨打可视电话

您可以使用 U626 的可视电话功能拨打可视电话。您拨打可视电话时，对方也必须拥有可以进行视频通话的设备。

步骤	操作
1	- 从键盘输入电话号码，选择可视电话拨出； - 按 ，从通话记录列表中选择号码，选择可视电话拨出。
	说明： - 要更正输入的错误，请按一下  键，可删除光标前的一个号码，长按  键删除全部号码。 - 可视电话可能需要一段时间才能接通，请耐心等待，连接时间也取决于对方接听电话的时间。
2	可按需要调相机的位置；

3 通话功能

步骤	操作
3	按  键，结束通话。

拨打语音电话

步骤	操作
1	- 从键盘输入电话号码； - 按 ，从通话记录列表中选择号码。
2	按  拨出电话；
3	按  键，结束通话。

使用通讯录拨打语音/可视电话

您可以利用通讯录拨打语音或可视电话。

步骤	操作
1	进入 通讯录 ；
2	按左右方向导航键选择 手机 或 智能卡 ；
3	选择联络人后，按  键选择 详情 ；

步骤	操作
4	选择具体的拨出号码后，按  拨出语音电话，或选择 可视电话 拨出可视电话；
5	按  键，结束通话。

使用快速拨号功能拨打语音电话

您可以将常用电话号码设置到快速拨号中的位置 2~9 中，然后在待机状态下按 2~9 即可快速拨打存储在此位置的电话号码，具体的设置请参见第 42 页“通讯录/快速拨号”。

拨打电话的操作如下：

步骤	操作
1	长按您在快速拨号中设置的位置号；
2	您设置在此位置的号码将被直接拨出。

接听/拒绝来电

接到来电后，手机可能会发出铃声或振动等提示，如果呼入号码在通讯录中已存储，则会显示此号码对应的姓名。

手机的接听方式可以进行设置，如可选择翻盖接听、按任意键接听（开盖情况下）、按接听键接听等，不同的接听方式对应不同的接听来电的操作，具体的设置操作说明请参见第 147 页“设置/通话设置/接听方式”。

3 通话功能

您还可以启动并设置手机的自动应答功能。具体的设置请参见第 148 页“设置/通话设置/自动应答”。

说明：

耳机的控制键只在接听及结束通话时使用，不可直接拒接来电。

未启动自动应答方式

您关闭手机的自动应答功能后，接听及结束通话的操作如下：

说明	操作
接听 来电	选择不同的接听方式后： • 选择翻盖接听：打开机盖即可接听来电； • 按任意键接听：在开盖情况下，按任意键均可接听， 和  键除外； • 选择按接听键接听：打开机盖，按下  接听来电； • 如果耳机已插入：按耳机上的接听键可接听来电。
结束 通话	• 如果未插入耳机，盖上机盖或按  键，结束通话； • 如果耳机已插入，则可直接按耳机上的控制键结束通话。

说明：

在手机未开盖且未处于通话状态下的来电：

- 长按音量调节键拒接；
- 长按录音键关闭来电铃声。

启动自动应答方式

您设置并启动了手机的自动应答功能，接听及结束通话的操作如下。

说明	操作
接听来电	选择了不同的自动应答方式： • 即刻接听：手机 5 秒后会自动接通来电； • 短信应答：手机 20 秒后会自动将您设置的短信发送给对方； • 录音应答：手机 20 秒后会自动将您预置的录音放送给对方。
结束通话	• 如果未插入耳机，盖上机盖或按  键，结束通话； • 如果耳机已插入，则可直接按耳机上的控制键结束通话。

通话中的操作

基本操作

拨出第二个电话

您可以直接输入电话号码，或通过选择**菜单/通讯录**，选择电话号码，按  键拨打电话。

接听新来电

在通话中，如果您所在的网络支持，您可以接听新来电，U626 手机最多支持同时进行六个通话。

3 通话功能

当有新来电时，通话状态界面会显示  及呼入的电话信息，如果您要接听，请选择此信息，按  键即可接听来电。

图标说明



：正在进行通话；



：此通话处于通话保持状态；



：通话中有新来电。

通话中可以进行的其它操作

接听/拒接

您可以在通话中，按左功能键，在弹出菜单中选择**接听/拒接**新来电。

切换

您可以在通话中，按左功能键，在弹出菜单中选择**切换**，可以恢复被保留的通话并保持正在进行的通话。

恢复并拒接

您可以在通话中，按左功能键，在弹出菜单中选择**恢复并拒接**，可以拒接新来电并恢复被保留的通话。

免提/听筒设置



按  键可在免提及听筒（或耳机）状态间切换。

静音设置

您可以在通话过程中，按右功能键对本方语音进行屏蔽或取消屏蔽。

通讯录

您可以在通话过程中，按左功能键，在弹出菜单中选择进入**通讯录**功能进行操作。

短信

您可以在通话过程中，按左功能键，在弹出菜单中选择进入**短信**进行操作。

保留/恢复通话

您可以在通话过程中，按左功能键，在弹出菜单中选择**保留/恢复通话**可以暂时停止或重新开始与对方通话。

电话会议

您可以在通话过程中有多方通话时，按左功能键，在弹出菜单中选择**电话会议**，将所有保留的通话加入会议。

私人谈话

您可以在进行电话会议过程中，按左功能键，在弹出菜单中选择**私人谈话**，与电话会议中的一方进行单独谈话。

挂断当前/所有通话

您可以在通话中，按左功能键，在弹出菜单中选择**挂断当前/所有通话**。

选择挂断当前通话，请在所选通话处按左功能键再执行相关操作。

挂断激活/保持通话

您可以在通话中，按左功能键，在弹出菜单中选择**挂断激活/保持通话**可以挂断全部正

3 通话功能

在进行的通话或被保留的通话。

开始/停止录音

您可以在通话过程中，按左功能键，在弹出菜单中选择**开始/停止录音**。

呼叫另一方

通话过程中按左功能键，选择**呼叫另一方**，此时您拨号按键的双音多频音不发送给通话的对方。

4 输入文本

您可以使用键盘输入中文、英文、各种符号及数字，例如在通讯录中加入记录、编辑短信、日历中安排日程等。

说明：

在使用输入法时：

- 长按候选区文字或符号上的数字键，选择对应的文字或符号到编辑区；
- 按上下方向导航键，候选区的显示上下翻页。

拼音输入法

拼音输入法根据最常用的拼音组合，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

- 依次按标有您需要的拼音字母的键，仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，输入法会根据汉字拼音的组合规律，自动选择最合适的拼音组合；
- 候选拼音组合列表中的当前选择组合会反色显示，根据屏幕列出的对应候选汉字，选择所需汉字即可完成输入；
- 拼音输入法同时提供了自动联想功能，输入一个汉字后，会显示以选定字为首字的常用词的下一个字的列表供选择，以提高文字输入的效率。

例如选择了拼音输入法后，您要输入“拼音”，操作如下：

步骤	操作
1	依次按“拼”字的拼音“P”、“I”、“N”所在的  、  、  键，屏幕将列出这三个按键所指代拼音字母所组成的拼音；
2	按左右方向键选择“pin”；
3	两种方式操作： • 长按“拼”字对应的数字键 ； • 按  键，使指针跳至候选汉字栏，然后按左右方向键，选择“拼”字，按  键确定； “拼”字即显示在编辑区内。
4	候选汉字栏显示以“拼”字开头的常用词的下一个字的列表，两种方式选择“音”字： • 长按  键选择“音”字； • 按左右方向键，选择“音”字后，按  键确定。

简体笔画输入法

简体笔画输入法为一般的中文输入模式，您可以输入汉字笔划，根据屏幕列出的候选汉字，选择所需汉字。

U626 的笔画表如下：

按键	笔画	按键	笔画
	一		丨
	/		、
	→		? 通配符

例如选择了简体笔画输入法后，您要输入“简”，操作如下：

步骤	操作
1	依次按  、  、  键；
2	屏幕将列出可由这三个数字键代表笔画所构成的汉字： • 长按“简”字对应的数字键 ； • 按  键后，按左右导航键移动到“简”字，按  键选择。

注音输入法

U626 提供了注音输入法，可根据特别音符号输入汉字。按键与注音符号对照表如下：

4 输入文本

按 键	注 音	按 键	注 音
	ㄅㄆㄇ		ㄍㄎㄏ
	ㄉㄊㄎ		ㄌㄍㄎ
	ㄏㄍㄎ		ㄎㄍㄎ
	ㄎㄍㄎ		ㄎㄍㄎ
	ㄎㄍㄎ		ㄎㄍㄎ
	ㄎㄍㄎ		

例如选择注音输入法后，您要输入“注音”，操作如下：

步骤	操作
1	依次按  、  键，萤幕将列出这两个按键所指代注音符号所组成的不同组合；
2	选择“ㄉㄌ”；
3	两种方式操作： • 长按“注”字对应的数字键 ； • 按  键，使指针跳至候选汉字栏，然后按左右方向键，选择“注”字，按  键确定； “注”字即显示在编辑区内。

步骤	操作
4	候选汉字栏显示以“注”字开头的常用词的下一个字的列表，两种方式选择“音”字： • 长按  键选择“音”字； • 按左右方向键，选择“音”字后，按  键确定。

繁体笔画输入法

繁体笔画输入法用于输入繁体中文，您可以输入汉字笔划，根据屏幕列出的候选汉字，选择所需汉字。

繁体笔画表与简体笔画输入法中的相同，请参考。

例如选择繁体笔划输入法后，您要输入“簡”，操作如下：

步骤	操作
1	依次按  、  、  键；
2	屏幕将列出可由这三个数字键代表笔画所构成的汉字： • 长按“簡”字对应的数字键 ； • 按  键后，按左右导航键流动至“簡”字，按  键选择。

Abc 输入法

Abc 输入法为一般的英文输入模式，您可以连续按某一个标有字母的按键，直到出现您需要输入的字母。

例如选择了 Abc 输入法后，您要输入“hello”，操作如下：

步骤	操作
1	连续按“h”所在的  键，屏幕依次出现 g、h、i、4，此时字符为反色显示，待屏幕出现 h 后，停止按键；
2	待字符的反色显示消失，光标出现在字符后时，即可输入下一个字母；也可直接按右导航键将光标移至字符后，再同样输入下一个字母；
3	按上述操作，依次输入“ello”。

说明：

- 按  键，屏幕的左下角依次显示“abc”、“Abc”或“ABC”，分别指示此时输入的英文字符为全部小写、首字母大写或全部大写。
- 连续按  键，可输入常用符号。

T9 英文输入法

T9 英文输入法根据最常用的英文单词的组合，可方便、快捷地输入英文单词。

- 依次按标有您需要的字母的键，仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，输入法会根据英文单词的组合规律，不断出现您输入字母的最合适的单词组合，此时出现的单词均反色显示。
- 您确认完成全部字母输入后，如果当前英文不是您要选择的，可按上下方向导航键，此时反色显示的英文单词会不断更新，找到您需要的单词后，按右方向导航键，光标移至词尾，单词的反色显示消失，即完成此次输入。

例如选择了 T9 输入法后，您要输入“hello”，操作如下：

步骤	操作
1	依次按“h”、“e”、“l”、“l”、“o”所在的      键，屏幕将列出这几个按键所指代字母所组成的英文单词；
2	屏幕出现“hello”。

说明：

- 按  键，屏幕的左下角在依次显示“T9 abc”、“T9 Abc”或“T9 ABC”，分别指示此时输入的英文单词为全部小写、首字母大写或全部大写。
- 按  键后再按上下方向导航键，可选择输入常用符号。

123 输入法

在 123 输入法下，按数字键即可输入相应的数字。

4 输入文本

例如选择了 123 输入法后，您要输入“1”，按  键，屏幕出现“1”，即完成数字 1 的输入。

说明：

在其它输入法模式下，长按  键可在 123 输入法和当前输入法间切换。

符号输入法

U626 提供了独立的符号输入方式。

例如选择符号输入法后，您要输入“？”，有两种操作方式：

- 长按“？”对应的  键；
- 按左右方向导航键，选择“？”，按  键确定。

说明

在其它输入法模式下，长按  键在符号输入法和当前输入法间切换。

5 使用功能菜单

U626 手机的主功能菜单包括通讯录、通话记录、信息中心、多媒体、工具箱、文件夹、浏览器、数据连接、应用程序、STK、设置、情景模式。

进入功能菜单操作如下：

步骤	操作
1	在待机状态下，按  键进入主菜单；
2	按上下左右导航键选择各功能菜单，按  键进入；
3	根据各功能子菜单的不同位置，按上下左右导航键选择子菜单，按  键进入；
4	根据屏幕上的具体提示，选择您要执行的操作；
5	按  键返回上级菜单；
6	按  键返回待机状态。

6 通讯录

通讯录功能提供了您储存及管理联系人电话、地址等信息的功能，您可以将相关信息储存在手机或智能卡上。同时，您还可以将常用号码设置为速拨号码，方便您的快速拨号。

查找

利用查找功能您可以方便快捷地查找到您需要的联系人的通讯记录。**手机和智能卡菜单中均可执行此操作。**

步骤	操作
1	进入 通讯录 ，使用左右导航键选择 手机或智能卡 ；
2	按左功能键选择 菜单 ，在子菜单中选择 查找 并进入；
3	按左功能键选择 搜索 ，输入要查找姓名的汉字或字母，按  键，手机将显示姓名中包含输入内容的联系人的相关记录。

说明：

无论在**手机**还是**智能卡**菜单中进行查找，搜索的范围都将包括这两者。

手机和智能卡界面中还支持快速查找功能：

步骤	操作
1	进入 通讯录 ，使用左右导航键选择 手机或智能卡 ；
2	按   键，即可快速跳至键盘上对应的字母为首字母的联系人的首条记录，查找时包括联系人姓名的英文首字母或汉字首字拼音的第一个字母为此字母两种情况。选取字母时，按一下数字键表示选取按键上的第一个字母，快速按两下表示选第二个字母，以此类推。 如，查找以 C 为首字母的联系人记录，快速按三下  键，光标跳至以 C 为开头的联系人的首条记录处。

新建

选择在手机中新建联系人记录时，您可以新增联系人姓名、移动电话、办公室电话/地址、家庭电话/地址、电子邮件地址、传真，并可选择来电人的头像、所在群组及来电铃声。

选择在智能卡中新建联系人时，将只能新增姓名、电话及电子邮件地址（是否可以加入电子邮件地址依赖于您的智能卡是否支持此功能）。

步骤	操作
1	选择 通讯录 ，使用左右导航键选择 手机或智能卡 ；
2	按左功能键选择 菜单 ，在子菜单中选择 新建 ；
3	输入相关信息，选择 保存 后结束新建操作。

删除

您可以删除手机或智能卡中的相关记录,可选择逐个选择或全部选中的方式进行删除。

步骤	操作
1	选择 通讯录 ,使用左右导航键选择 手机或智能卡 ;
2	- 选择要删除的记录后,按右功能键逐一选择,选中后,该项中的复选框被选中; - 如果只选择一条记录,可不使用右功能键进行选择,直接进入下一步进行删除。
3	按左功能键选择 菜单 ,在子菜单中选择 删除 ;
4	选择 是 确认删除,按 否 ,取消操作。

复制

您可以将手机中的一条或多条记录从手机中复制到智能卡中,或从智能卡中复制到手机中。

步骤	操作
1	待机状态下选择 通讯录 ,使用左右导航键选择 手机或智能卡 ;
2	- 选择要复制的记录后,按右功能键逐一选择,选中后,该项中的复选框被选中; - 如果只选择一条记录,可不使用右功能键进行选择,直接进入下一步进行复制。

步骤	操作
3	按左功能键选择 菜单 ，在子菜单中选择 复制 ；
4	选择 是 确认复制，按 否 ，取消操作。

说明：

选择手机向智能卡中复制记录时，将只复制该记录中的姓名、第一个非空号码及电子邮件地址。

全部不选

本选项针对手机或智能卡单独进行操作：

步骤	操作
1	选择 通讯录 ，使用左右导航键选择 手机或智能卡 ；
2	按左功能键选择 菜单 ，在子菜单中选择 全部不选 ；
3	按  键确认。

全部选中

可选择选中手机或智能卡菜单中的全部记录。本选项针对手机或智能卡单独进行操作：

步骤	操作
1	选择 通讯录 ，使用左右导航键选择 手机或智能卡 ；
2	按左功能键选择 菜单 ，在子菜单中选择 全部选中 ；
3	按  键确认。

发送联系人

本选项用于把选中的联系人记录用蓝牙的方式发送给其它支持蓝牙功能的设备。

在进行蓝牙发送前，您需要首先打开蓝牙设备。

存储信息

查询手机和智能卡的信息存储情况，包括手机和智能卡已存的记录条数及总容量。在手机或智能卡选项中均可查询。

步骤	操作
1	选择 通讯录 ，使用左右导航键选择 手机或智能卡 ；
2	按左功能键选择 菜单 ，在子菜单中选择 存储信息 ；
3	按  键查询。

快速拨号

您可以将经常使用的电话号码存储到快速拨号按键位置上，选择范围包括数字 2~9。

步骤	操作
1	选择 通讯录 ，使用左右导航键选择 速拨 ；
2	选择速拨要建立的位置，选择 编辑 ；
3	选择 搜索 选择您需要的号码。

群组

您可以管理群组信息，可以重命名群组名称、添加群组成员或删除群组。

说明：

U626 手机中预置的群组名不可以编辑或删除。

步骤	操作
1	选择 通讯录 ，使用左右导航键选择 群组 ；
2	选择要操作的群组后，按提示选择所需操作。

重命名群组

在群组列表中选择要修改的群组，选择**重命名**。

添加/删除群组成员

您可以在 U626 预置及经过重命名的群组中添加/删除群组成员。具体操作如下：

步骤	操作
1	选择一个群组，按  键进入查看详情；
2	选择 添加 进入添加群组成员界面；
3	选择 搜索 ，进入通讯录的查找功能，选择要添加的联系人后，按  键确定；
说明： 只有存储在手机中的联系人才可被添加。	
4	添加完成返回群组的成员列表界面，新添加的群组成员会显示在该群组的群组列表中；
5	在群组的成员列表中，选中一个群组成员，按左功能键进行删除。

删除群组

在群组列表中，选择要删除的一个群组，选择**删除**，可删除群组名及群组中的全部成员。

7

通话记录

未接来电

进入主菜单中的**通话记录**，选择**未接来电**。

拨打语音/可视电话

您可以在未接来电记录中选择要拨打的电话，按  键直接拨打语音电话或选择**可视电话**拨打可视电话。

相关操作

在未接来电界面，选择**菜单**后可进行以下操作：

保存号码

此选项用于将选定的未接来电号码存储到手机、智能卡或通讯录已有记录中。

- 新建到手机：将号码存储到手机中；
- 新建到智能卡：将号码存储到智能卡中；
- 添加到已有：将号码添加到已存在的通讯录记录中。

发送短信

此选项用于向选取的未接来电号码发送短信。

删除

此选项用于删除您选中的未接来电信息。

全部不选

取消所有对未接来电信息的选择。

全部选中

选择全部未接来电信息。

通信累计

此选项可显示语音电话、可视电话、数据业务的相关业务信息。

在未接来电、已接来电及已拨电话页面均可执行此操作。

- 语音电话/可视电话：上次通话时长、来电计时、拨出计时、时间总计、最近清零时间；
- 数据业务：包括总计的上行流量、下行流量、时长，最近的上行流量、下行流量、时长及最近清零时间；
- 在语音电话、可视电话及数据业务三个页面中，选择**清零**，可将对应页面的所有统计信息清零。

已接来电

进入主菜单中的**通话记录**，选择**已接来电**。

拨打语音/可视电话

您可以在已接来电记录中选择要拨打的电话，按  键直接拨打语音电话或选择**可视电话**拨打可视电话。

相关操作

在已接来电界面，选择**菜单**后可进行以下操作：

保存号码

此选项用于将选定的已接来电号码存储到手机、智能卡或通讯录已有记录中。

- 新建到手机：将号码存储到手机中；
- 新建到智能卡：将号码存储到智能卡中；
- 添加到已有：将号码添加到已存在的通讯录记录中。

发送短信

此选项用于向选取的已接来电号码发送短信。

删除

此选项用于删除您选中的已接来电信息。

全部不选

取消所有对已接来电信息的选择。

全部选中

选择全部已接来电信息。

已拨电话

进入主菜单中的**通话记录**，选择**已拨电话**。

拨打语音/可视电话

您可以在已拨电话记录中选择要拨打的电话，按  键直接拨打语音电话或选择**可视电话**拨打可视电话。

相关操作

在已拨电话界面，选择**菜单**后可进行以下操作：

保存号码

此选项用于将选定的已拨电话号码存储到手机、智能卡或通讯录已有记录中。

- 新建到手机：将号码存储到手机中；
- 新建到智能卡：将号码存储到智能卡中；
- 添加到已有：将号码添加到已存在的通讯录中。

发送短信

此目录用于向选取的已拨电话号码发送短信。

删除

此目录用于删除您选中的已拨电话信息。

全部不选

取消所有对已拨电话信息的选择。

全部选中

选择全部已拨电话信息。

8 信息中心

新建短信

在您使用短信服务前，需设置短信息中心的号码，请参见第 62 页的“短信/短信设置”。

在一条短信中，您可以输入的内容最多为中文 70 个字符、英文 160 个字符，如果您输入的信息超过此限制，将被按两条或多条连续信息发送。

步骤	操作
1	进入 主菜单 ，选择 信息中心 ；
2	选择 新建短信 ，按  键进入；
3	进入编辑短信页面，选择 菜单 ： • 可选择使用不同的输入法，输入短信内容； • 选择常用短语可快速输入常用语。 按  键确定；
4	进入编辑号码页面： • 输入电话号码，按发送发送短信； • 选择菜单/群组或通讯录选取号码后发送短信； • 选择菜单/保存将短信保存至草稿箱。

新建多媒体信息

在您使用多媒体信息服务前，需先进行服务的相关设置，请参见第 70 页的“多媒体信息/设置”。

多媒体信息允许您发送附有图片、文字、音乐的信息。

建立多媒体信息

步骤	操作
1	进入 主菜单 后选择 信息中心 ；
2	选择 多媒体信息 ，按  键进入；
3	选择 收件人 、 抄送人 或 密送人 ，选择 菜单/群组 ，将群组中所有的号码加入到相应的接收人列表中；或选择 收件人 、 抄送人 或 密送人 ，选择 编辑 ： - 选择收件人列表中的位置，按编辑，直接输入电话号码； - 选择收件人列表中的位置，按菜单，选择通讯录，选择电话号码。
4	在收件人列表窗口，选择您要设置为收件人、抄送人或密送人的电话号码，选择 菜单 ，选择 设为发送 、 设为抄送 或 设为密送 ，同时还可以选择 删除 、 全部删除 ，删除所选号码或全部号码；
5	按 返回 回到多媒体信息编辑器页面，选择 主题 后进入，输入相应的文字信息，按  键确定；
6	选择 内容 ，编辑幻灯片部分，然后返回；

步骤	操作
7	- 选择发送，发送此多媒体信息； - 选择菜单中的保存，将此信息保存至信息中心中多媒体信息中的草稿箱； - 选择菜单中的存为模板，将此信息存至信息中心中多媒体信息中的模板部分； - 选择菜单中的发送设置，设置多媒体信息发送中的相关信息，具体设置请参见第 70 页“多媒体信息/设置”。

建立多媒体信息幻灯片

步骤	操作
1	在建立多媒体信息时，进入编辑幻灯片部分；
2	进入文本编辑区  ，输入相应的文字；
3	进入图片编辑区  ，在文件管理部分中选择您需要的图片或视频文件；
4	进入音乐编辑区  ，在文件管理部分选择您需要的声音文件；
5	进入  指示区，按左右方向键可以选择不同页面；
6	进入  指示区，按左右方向键调整当前页面可播放的时间，单位为秒；

步骤	操作
7	选择菜单，可选择以下子菜单： • 删除对象：删除已选定区内的媒体对象内容； • 插入新页：插入新的页面； • 删除页：删除此页面； • 预览：预览此幻灯片。

说明：

如果您已选择了视频文件，则声音文件处不可再编辑。

新建电子邮件

如要发送电子邮件，请先建立相应的邮件帐户，请参见第 79 页的“电子邮件/设置”。

步骤	操作
1	进入主菜单后选择信息中心；
2	选择新建电子邮件，按  键进入；
3	选择收件人  ，按  键进入：
4	• 选择收件人列表中的位置，按编辑，直接输入电子邮件地址； • 按菜单，选择通讯录、群组或发送记录，选择电子邮件地址。
5	在收件人列表窗口，选择您要设置为收件人、抄送人或密送人的电子邮件地址，选择菜单，选择设为收件人、设为抄送或设为密送，同时还可以选择删除、全部删除，删除所选或全部电子邮件地址；
6	返回编辑邮件页面，选择主题  处按  键，编辑相关内容；
7	返回编辑邮件页面，选择正文处按  键，编辑相关内容；
8	返回编辑邮件页面，选择附件处按  键，选择添加增加相应的图片、音乐、视频、电子书等相关文件； 在附件编辑页面，选择菜单，您还可以选择以下操作： • 打开：打开选定的附件； • 删除：删除选定的附件； • 全部删除：删除全部的附件。
9	返回编辑邮件页面： • 选择发送，直接发送邮件； • 选择保存，保存此邮件至信息中心/电子邮件中的草稿箱中。

短信

短信中包括收件箱、发件箱、草稿箱。

收件箱

收件箱存储您接收到的短信。

收件箱中图标

图标	说明
	手机中已读信息。
	手机中未读信息。
	智能卡中已读信息。
	智能卡中未读信息。
	信息报告。

查看收件箱中信息

步骤	操作
1	进入 主菜单 后选择 信息中心/短信 ；
2	选择 收件箱 ；
3	按上下导航键浏览信息；
4	选择要查看的信息，按 详情 ，查看具体信息；

步骤	操作
5	- 按回复可回复短信； - 按可视电话可拨打可视电话。
6	选择菜单，您可以执行的操作如下： - 删除：删除短信； - 回复：回复短信； - 新建：新建短信； - 转发：转发短信； - 保存号码：从短信中提取号码（如果有多个，提示您选择）保存，可选择保存到手机、智能卡或添加到通讯录中已有记录； - 备份到智能卡：将短信备份到智能卡中； - 新建邮件：从短信的内容中提取 Email 地址，使用该地址（如果有多个，提示您选择）新建邮件； - 激活 URL：从短信的内容中提取 URL 地址，使用该地址（如果有多个，提示您选择）浏览网页或者流媒体； - 设置：设置短信的相关信息，具体可设置项请参见第 62 页“短信/设置”； - 保存邮件地址：从短信的内容中提取 Email 地址（如果有多个，提示您选择）并保存。

收件箱中其它操作

步骤	操作
1	进入 主菜单 后选择 信息中心/短信 ；
2	选择 收件箱 ；

步骤	操作
3	选择菜单，您可以执行的操作如下： • 回复：回复选定的短信； • 删除：删除选定的短信； • 新建：新建短信； • 转发：转发选定的短信； • 保存号码：保存选定短信对应的发信号码，可选择保存到手机、智能卡或添加到通讯录中已有记录； • 备份到智能卡：将您选择的一条或多条信息备份到智能卡中； • 全部不选：取消收件箱中的所有选择； • 全部选中：选择收件箱中全部的短信； • 设置：设置短信的相关信息，具体可设置项请参见第 62 页“短信/设置”； • 存储信息：查询手机和智能卡中短信的存储情况，包括已存信息条数和总容量。

发件箱

发件箱中存放您已发送的短信。

发件箱中图标

图标	说明
	手机中存储的已发送短信。
	智能卡中存储的已发送短信。

查看发件箱中信息

步骤	操作
1	进入主菜单后选择 信息中心/短信 ；
2	选择 发件箱 ；
3	按上下导航键浏览信息；
4	选择要查看的信息，按 详情 ，查看具体信息；
5	- 按转发可转发此短信； - 按可视电话可拨打可视电话。
6	选择 菜单 ，您可以执行的操作与短信收件箱中的操作基本相同，您还可以编辑所选短信。

发件箱中其它操作

步骤	操作
1	进入主菜单后选择 信息中心/短信 ；
2	选择 发件箱 ；

步骤	操作
3	选择菜单，您可以执行的操作如下： • 编辑：编辑选定的短信； • 删除：删除选定的短信； • 新建：新建短信； • 转发：转发选定的短信； • 保存号码：保存选定短信对应的接收人号码，可选择保存到手机、智能卡或添加到通讯录中已有记录； • 备份到智能卡：将您选择的一条或多条信息备份到智能卡中； • 全部不选：取消发件箱中所有短信的选择； • 全部选中：选择发件箱中全部的短信； • 设置：设置短信的相关信息，具体可设置项请参见第 62 页“短信/设置”； • 存储信息：查询手机和智能卡中短信的存储情况，包括已存信息条数和总容量。

草稿箱

草稿箱中存放您新建后保存的短信及发送失败的短信。

草稿箱中图标

图标	说明
	手机中存储的短信。
	智能卡中存储的短信。

查看和编辑草稿箱中信息

步骤	操作
1	进入主菜单后选择信息中心/短信；
2	选择草稿箱；
3	按上下导航键浏览信息；
4	选择要查看的信息，按编辑，编辑所选信息。

草稿箱中其它操作

步骤	操作
1	进入主菜单后选择信息中心/短信；
2	选择草稿箱；

步骤	操作
3	选择菜单，您可以执行的操作如下： - 删除：删除选定的短信； - 编辑：编辑选定的短信； - 新建：新建短信； - 转发：转发选定的短信； - 保存号码：保存选定短信对应的接收人号码，可选择保存到手机、智能卡或添加到通讯录已有记录项目； - 备份到智能卡：将您选择的一条或多条短信备份到智能卡中； - 全部不选：取消草稿箱中所有短信的选择； - 全部选中：选择草稿箱中全部的短信； - 设置：设置短信的相关信息，具体可设置项请参见第 62 页“短信/设置”； - 存储信息：查询手机和智能卡中短信的存储情况，包括已存信息条数和总容量。

短信设置

在收件箱、发件箱、草稿箱中均可进行短信的设置。

以进入收件箱窗口为例：

步骤	操作
1	进入 主菜单 后选择 信息中心/短信 ；
2	选择 收件箱 ；

步骤	操作
3	选择菜单后，选择设置，设置短信相关信息： • 短信信息中心：U626 会自动读取智能卡中的短信中心号码，如果此信息为空或您误删了此信息，请与您的运营商联系获得； • 有效周期：您发送短信后短信存放在信息中心的时间； • 自动存储：您发送短信时是否需要自动保存到发件箱，可选择是、否或提示后保存； • 存储位置：选择您新建短信时保存的位置，可选择手机优先或智能卡优先； • 签名：可设置发送短信时是否发送签名，签名可编辑； • 状态报告：可选择开启或关闭。开启此功能，网络会发送信息是否已送达接收方的相关信息。

多媒体信息

多媒体信息中包括收件箱、草稿箱、已发送及模板四个页签。

收件箱

收件箱存储您接收到的多媒体信息。

收件箱中图标

图标	说明
	已阅读信息。
	未阅读信息。
	已读的多媒体信息通知、发送报告。
	未读的多媒体信息通知、发送报告。

查看收件箱中信息

步骤	操作
1	选择一个多媒体信息查看其内容；
2	播放中可按 停止 停止播放；
3	播放中，按 菜单 ，可选择： • 下一页：播放下一页内容； • 前一页：播放前一页内容； • 手动播放：手动播放多媒体信息； • 内容列表：进入此信息的内容列表，选择不同项后，按保存即可存储信息到文件夹的相应目录下。

收件箱中其它操作

步骤	操作
1	进入 多媒体信息的收件箱 ；
2	选择 菜单 ，您可以执行的操作如下： • 回复：回复选定的多媒体信息； • 转发：转发选定的多媒体信息； • 删除：删除选定的多媒体信息； • 移至：将选定的多媒体信息移至指定的文件夹； • 文件夹：保存您移至操作后的多媒体信息； • 回呼：拨打选定多媒体信息的发送人的电话； • 保存联系人：保存选定多媒体信息的发送人的信息； • 排序：可选择按发件人或日期对收件箱中的信息进行排序； • 全部不选：取消收件箱中的所有选择； • 全部选中：选择收件箱中全部的多媒体信息； • 设置：设置多媒体信息的相关信息，具体可设置项请参见第 70 页“多媒体信息/设置”； • 存储信息：查询多媒体信息的存储情况，包括各信箱、模板、文件夹及总计的容量。

草稿箱

草稿箱中存放您新建多媒体信息后保存的信息及发送失败的信息。

草稿箱中图标

图标	说明
	新建多媒体信息后保存的信息。
	发送失败的信息。

查看和编辑草稿箱中信息

步骤	操作
1	进入草稿箱中选择要查看或编辑的多媒体信息；
2	按  键进入编辑状态；
3	编辑相关信息，具体操作与新建多媒体信息相同。

草稿箱中其它操作

步骤	操作
1	进入 多媒体信息 的草稿箱；
2	选择 菜单 ，您可以执行的操作如下： • 新建：新建多媒体信息； • 删除：删除选定的多媒体信息； • 移至：将选定的多媒体信息移至指定的文件夹； • 文件夹：保存您移至操作后的多媒体信息； • 排序：可选择按收件人或日期对草稿箱中的信息进行排序； • 全部不选：取消草稿箱中的所有选择； • 全部选中：选择草稿箱中全部的多媒体信息； • 设置：设置多媒体信息的相关信息，具体可设置项请参见第 70 页“多媒体信息/设置”； • 存储信息：查询多媒体信息的存储情况，包括各信箱、模板、文件夹及总计的容量。

已发送信箱

已发送信箱中存放您已成功发送的多媒体信息。

已发送信箱中图标

图标	说明
	已发送的多媒体信息。

查看已发送信箱中信息

步骤	操作
1	选择一个多媒体信息查看其内容；
2	播放中可按 停止 停止播放；
3	播放中，按 菜单 ，可选择： • 下一页：播放下一页内容； • 上一页：播放上一页内容； • 手动播放：手动播放多媒体信息； • 内容列表：进入此信息的内容列表，选择不同项后，按保存即可存储信息到文件夹的相应目录下。

已发送信箱中其它操作

步骤	操作
1	进入 多媒体信息的已发送 ；
2	选择菜单，您可以执行的操作如下： • 转发：转发选定的多媒体信息； • 删除：删除选定的多媒体信息； • 移至：将选定的多媒体信息移至指定的文件夹； • 文件夹：保存您移至操作后的多媒体信息； • 排序：可选择按收件人或日期对已发送信箱中的信息进行排序； • 全部不选：取消已发送信箱中的所有选择； • 全部选中：选择已发送信箱中全部的多媒体信息； • 设置：设置多媒体信息的相关信息，具体可设置项请参见第 70 页“多媒体信息/设置”； • 存储信息：查询多媒体信息的存储情况，包括各信箱、模板、文件夹及总计的已存储容量。

模板

您可将常用多媒体信息的内容制作成模板存放，方便您快速发送信息。模板菜单内的所有操作与草稿箱中的操作基本一致，请参考草稿箱中的操作说明。

文件夹

您可以利用文件夹分类存放您的多媒体信息。

在收件箱、草稿箱、已发送或模板四个子菜单中均可进入文件夹。文件夹中的信息管理与草稿箱、模板中的相类似，请参考相关说明。

以进入收件箱为例进行说明。

在**多媒体信息**中选择**收件箱**，选择**菜单**，然后选择**文件夹**，可进行的操作包括：

- 重命名：重命名文件夹名称；
- 选择：进入某一文件夹，进入后的相关操作与草稿箱、模板中的操作类似，请参考相关说明。

设置

在收件箱、草稿箱、已发送或模板四个子菜单中均可进行多媒体信息相关的设置。

以进入收件箱窗口为例进行说明。

在**多媒体信息**中选择**收件箱**，选择**菜单**，然后选择**设置**，设置中包括以下子菜单。

发送

此目录用于设置多媒体信息发送时的相关信息。

- 有效期：您发送多媒体信息后消息存放在信息中心的时间；
- 发送报告：可选择开启或关闭。启动此功能，网络会发送已成功发送多媒体信息的报告；
- 发送限制：设置多媒体信息发送时的大小；
- 发送后保存：多媒体消息发送后是否自动保存到已发送信箱；
- 显示发送人：发送多媒体信息时是否显示发送人信息。

接收

此目录用于设置多媒体信息接收时的相关信息。

- 回复提交报告：可选择开启或关闭。启动此功能，在接收到多媒体信息后允许网络向发送方发送此信息已成功送达的报告；
- 接收限制：设置可接收多媒体消息的大小；
- 自动接收：设置是否自动接收多媒体信息。

数据帐户

此目录用于选择您发送多媒体信息时要采用的数据帐户信息。数据帐户的设置请参考第 138 页“数据连接/数据帐户”。数据帐户的设置内容请咨询您的网络服务商。

WAP 网关

此目录用于设置 WAP 网关的相关信息，包括 WAP 网关的地址、HTTP 端口、用户名、密码等，具体的设置请咨询您的网络服务商。

在您输入 WAP 网关的各项信息时，使用上下方向导航键可以进入不同的项目条。

多媒体信息中心

多媒体信息中心的号码已预置在手机中，如果您意外删除或更改了这个信息，请与您的网络服务商联系获取。

连接类型

此目录用于设置多媒体信息的连接类型。

电子邮件

电子邮件中包括收件箱、草稿箱、发件箱及已发送四个信箱。

收件箱

收件箱存储您接收到的电子邮件。

收件箱中图标

图标	说明
	已读邮件。
	未读邮件。

查看收件箱中信息

步骤	操作
1	选择一个电子邮件；
2	选择 查看 ，如果选择查看的邮件只接收到了标题头，则选择查看后，界面提示是否从服务器上下载邮件的其它信息；
3	进入详细信息界面，可选择 回复 ，回复此发件人。

收件箱中其它操作

步骤	操作
1	进入 电子邮件的收件箱 ；
2	选择菜单 ，您可以执行的操作如下： • 回复：回复选定的电子邮件； • 转发：转发选定的电子邮件； • 删除：删除选定的电子邮件； • 移至：将选定的电子邮件移至指定的文件夹； • 我的文件夹：进入我的文件夹页面，此页面中的文件夹用于分类保存您的电子邮件； • 排序：可选择按日期、发送人或主题对收件箱中的电子邮件进行排序； • 接收邮件：从邮件服务器中接收邮件； • 全部不选：取消收件箱中的所有选择； • 全部选中：选择收件箱中全部的电子邮件； • 设置：设置电子邮件的相关信息，具体可设置项请参见第 79 页“电子邮件/设置”。

草稿箱

草稿箱中存放您新建电子邮件后保存的信息。

草稿箱中图标

图标	说明
	待发送邮件。

查看和编辑草稿箱中信息

步骤	操作
1	进入草稿箱中选择要查看或编辑的电子邮件；
2	按  键进入编辑状态；
3	编辑相关信息，具体操作与新建电子邮件相同。

草稿箱中其它操作

步骤	操作
1	进入 电子邮件的草稿箱 ；
2	选择 菜单 ，您可以执行的操作如下： • 新建邮件：新建电子邮件； • 删除：删除选定的电子邮件； • 移至：将选定的电子邮件移至指定的文件夹； • 我的文件夹：进入我的文件夹页面； • 排序：可选择按日期或主题对草稿箱中的电子邮件进行排序； • 全部不选：取消草稿箱中的所有选择； • 全部选中：选择草稿箱中全部的电子邮件； • 设置：设置多媒体信息的相关信息，具体可设置项请参见第 79 页“电子邮件/设置”。

发件箱

发件箱中存放您发送失败的电子邮件。

发件箱中图标

图标	说明
	发送失败的电子邮件。

查看及编辑发件箱中信息

步骤	操作
1	选择一个电子邮件，选择  键进入编辑界面；
2	编辑相关内容，具体操作与新建电子邮件中的操作相同，请参见第 54 页“新建电子邮件”的相关说明。

发件箱中其它操作

步骤	操作
1	进入 电子邮件的发件箱 ；
2	选择 菜单 ，您可以执行的操作如下： • 发送：发送选定的电子邮件； • 删除：删除选定的电子邮件； • 移至：将选定的电子邮件移至指定的文件夹； • 我的文件夹：进入我的文件夹页面； • 排序：可选择按日期或主题对发件箱中的电子邮件进行排序； • 全部不选：取消发件箱中的所有选择； • 全部选中：选择发件箱中全部的电子邮件； • 设置：设置电子邮件的相关信息，具体可设置项请参见第 79 页“电子邮件/设置”。

已发送

存放已成功发送到邮件服务器的电子邮件。

已发送信箱中图标

图标	说明
	已读邮件。
	未读邮件。

查看已发送信箱中信息

步骤	操作
1	选择一个电子邮件，按  键进入查看界面；
2	在详细信息界面中，可选择 回复 ，回复此发件人。

已发送信箱中其它操作

步骤	操作
1	进入 电子邮件的已发送 ；
2	选择 菜单 ，您可以执行的操作如下： • 转发：转发选定的电子邮件； • 删除：删除选定的电子邮件； • 移至：将选定的电子邮件移至指定的文件夹； • 我的文件夹：进入我的文件夹页面； • 排序：可选择按日期或主题对发件箱中的电子邮件进行排序； • 全部不选：取消已发送信箱中的所有选择； • 全部选中：选择已发送信箱中全部的电子邮件； • 设置：设置电子邮件的相关信息，具体可设置项请参见第 79 页“电子邮件/设置”。

我的文件夹

您可以利用文件夹分类存放您的电子邮件。

在收件箱、草稿箱、发件箱或已发送四个子菜单中均可进入文件夹。文件夹中的信息管理与已发送信箱中的相类似，请参考相关说明。

以进入收件箱为例进行说明。

在**电子邮件**中选择**收件箱**，选择**菜单**，然后选择**我的文件夹**，可进行的操作包括：

- 重命名：重命名文件夹名称；

- 选择：进入某一文件夹，进入后的相关操作与已发送信箱中的操作类似，请参考相关说明。

设置

在收件箱、草稿箱、发件箱、已发送和我的文件夹中各子文件夹中的子菜单中均可进行电子邮件相关的设置。

以进入收件箱窗口为例进行说明。

在**电子邮件**中选择**收件箱**，选择**菜单**，然后选择**设置**，设置中包括以下子菜单。

帐户

此目录用于建立、编辑、删除电子邮件帐户。

- 1 选择**菜单**中的**添加帐户**，输入帐户名称，按键进入“常用设置”编辑界面；
- 2 输入帐户的相关信息，包括发送人、发送人地址、协议、接收服务器、用户名、密码、发送服务器；
- 3 选择**高级**，进入帐户信息的高级设置，包括是否使用签名、编辑签名、在服务器上删除的相关设置、接收端口、发送端口、是否要求身份验证、与接收设置是否相同、用户名、密码等，完成后，选择**常用**；

说明：

帐户设置时的具体要求请与您的邮件业务提供商联系获得。

- 4 在常用设置页面，按**保存**，保存此帐户设置；
- 5 在帐户页面，选择**激活**，激活此帐户；
- 6 要删除帐户，在帐户页面，选择要删除的帐户，按**菜单**，选择**删除帐户**。

通用选项

- 附带原文回复：回信时附带原文；
- 保存已发送邮件：保存已发送的邮件至已发送信箱；
- 发送限制：设置可发送电子邮件的大小；
- 接收限制：设置接收电子邮件的限制，接收邮件时，如果邮件大小超过了设置的限制，则只接收邮件的标题头，否则接收全部邮件；如果设置了**仅邮件头**，则接收邮件时，只接收邮件的标题头；
- 数据帐户：用于选择您发送电子邮件时要使用的数据帐户信息。数据帐户的设置请参考第 138 页“数据连接/数据帐户”。数据帐户的设置内容请咨询您的电子邮件服务供应商。

完成设置后，按**返回**退出。

存储信息

显示收件箱、草稿箱、发件箱、已发送、我的文件夹及总计的电子邮件的已存储容量。

Push 收件箱

Push 收件箱中保存您收到的 Push 信息。

要接收 Push 信息，需先打开 Push 信箱的开关，具体说明请参见第 111 页“浏览器/主页/设置”。要使用浏览器功能，请先进行网络设置，具体请参见第 113 页“浏览器/选择网络设置”。

查看信息

进入 Push 收件箱，选择一条 Push 信息，按**详情**，查看 Push 信息的属性。再点击**下载**，启动 WAP 浏览器，连接到 Push 信息中指定的 URL 地址，查看其具体内容。

-  : 已读的 Push 消息；
-  : 未读的 Push 消息。

收件箱其它操作

进入 Push 收件箱，选择**菜单**，可以完成以下操作：

下载

启动 WAP 浏览器连接到 Push 信息中指定的 URL。

删除

删除所选信息。

全部不选

此菜单用于取消所有对消息的选择。

全部选中

选择所有的消息。

语音信箱号码

语音信箱服务需向您的网络运营商申请后使用。在设置了运营商提供的正确号码后，在待机状态下长按数字键 ，手机将自动拨出语音信箱号码，访问语音信箱。

步骤	操作
1	进入 主菜单 后选择 信息中心/语音信箱 号码；
2	输入语音信箱号码，选择 确定 。

常用短语

U626 中预置了常用短语，方便您在输入短信、来电回复短信、自动应答等功能时使用，您可编辑修改。

步骤	操作
1	进入 主菜单 后选择 信息中心 ；
2	选择 常用短语 ；
3	选定您需要修改的常用短语，按 修改 即可重新编辑。

9

多媒体

多媒体功能为您提供了全套的多媒体服务，您可以拍照、录像、录音、浏览图片、播放音乐和视频文件等。

照相机

照相机功能为您提供了使用手机随时拍照的功能。

进入照相机功能后，首先进入取景状态，如果此时手机的取景景像是翻转的，您可以按  键对取景景象进行手动翻转，您也可以手动旋转摄像头进行拍照。

在取景状态下按  键进行拍照。

在取景状态下，您可以按右功能键，选择**相册**进入照相机文件夹对已有的照片进行浏览，浏览后按  键返回到拍照的取景状态。

使用照相机拍照的图片保存到**文件夹/图片/照相机**文件夹中。

说明：

当您退出照相机功能重新进入时，会以您上次退出时的分辨率进行拍照。如果您选择的是 240×320 分辨率的全屏取景方式，这时，如果您想显示界面功能菜单条有两种方式：

- 在全屏取景方式下按左功能键，在弹出菜单中选择**视图缩放**功能，进入 240×320 分辨率的非全屏取景方式。
- 按右导航键，再按上下导航键调节分辨率。

界面功能介绍

在取景界面下方的控制面板中，主要有两部分组成：界面功能菜单条和当前拍摄照片的分辨率。

照相机的界面功能菜单条中主要有如下功能：

功能	描述
	亮度：按上下导航键进行亮度调节。
	对比度：按上下导航键进行对比度调节。
	焦距：按上下导航键对摄像头焦距进行调节。
	分辨率：按上下导航键调节拍照的分辨率。
	相框：您可以给照片添加相框，按上下导航键选择相框。

菜单功能介绍

在照相机的取景状态下，按左功能键，在弹出菜单中列出如下操作：

操作	描述
像框	您可以使用此功能选择不同的像框文件，或者是在使用像框拍照的过程中取消使用像框。
视图缩放	此功能提供给您在同样分辨率的情况下调节取景框大小的功能。
质量	此功能提供给您选择拍摄质量的功能。
效果	您可以选择拍摄照片的效果。
白平衡	手机为您提供了自动、荧光、白炽灯、日光、多云等多种白平衡供您选择。
定时拍	此功能为您提供了定时拍照的功能。倒计时时间为 10 秒钟。
保存提示	开启此功能，每次拍摄完成后提示您是否保存相片；关闭此功能，拍摄完成后相片自动保存。
视图翻转	此功能提供给您翻转取景景像的功能，您也可以直接按  键翻转。
存储位置	您可以选择照片存放到手机或者是存储卡上。
快门声音	此功能提供给您选择快门声音的功能。
恢复默认设置	恢复为照相机的默认选项。
录像机	您可以选择此功能进入录像机功能。

录像机

录像机功能为您提供了使用手机随时录像的功能。

在主菜单中选择**多媒体/录像机**，按  键进入录像机的取景状态。

在取景状态按  键进行录像。

在取景状态下，您可以按右功能键，选择**相册**进入录像机文件夹观赏已录制的文件，浏览后按  键返回到录像的取景状态。

取景状态下功能介绍

进入取景状态后如果手机的取景景像是翻转的，您可以按  键对景像进行手动翻转，也可以手动旋转摄像头，以方便调节不同的录像角度。

界面功能介绍

在取景界面下方的控制面板中，主要以下几部分组成：当前拍摄录像的进度条显示、界面功能菜单条、录像分辨率。

照相机的界面功能菜单条中主要有如下功能：

功能	描述
	亮度：按上下导航键进行亮度调节。
	对比度：按上下导航键进行对比度调节。
	焦距：按上下导航键对摄像头焦距进行调节。

功能	描述
	分辨率：按上下导航键调节录像的分辨率。

菜单功能介绍

在录像机的取景状态下，按左功能键，在弹出菜单中列出如下操作：

操作	描述
视图缩放	用于在同样分辨率的情况下调节取景框大小。
质量	用于选择录像质量。
帧速率	用于选择录像图像的帧速率。
音频	用于选择录制过程中是否同步录制声音。
录制时限	选择录像时限。
视图翻转	选择此功能进行取景景象的翻转，也可以直接按  键进行翻转。
存储位置	选择录像文件存放位置，可选择 手机 或 存储卡 。
可用空间	显示使用空间与总空间的比率，以及剩余空间可以录摄的时长。
恢复默认设置	恢复录像机的默认设置。
照相机	进入照相机功能。

拍摄状态下功能介绍

在取景状态下按  键进行拍摄，在拍摄状态下可以进行以下功能的操作：

界面功能介绍

在拍摄状态下您可以调节拍摄的亮度、对比度和焦距。使用左右导航键在界面功能菜单条中选择某个功能，按上下导航键对该功能进行调节。

按键功能介绍

拍摄录像时您可以按  键在暂停或继续录像中进行切换，或按右功能键停止当前录像的拍摄。

当您在拍摄状态下按右功能键停止录像时，录像文件会自动保存到**文件夹/视频/录像机**文件夹中。

录音机

U626 手机提供录音功能并可以设置录音的时间限制。

在主菜单中选择**多媒体/录音机**，按  键进入录音机功能界面。

在录音功能中可以进行如下操作：

录音前的准备工作

- 1 设置录音时限：在录音的待机界面按左功能键设置录音时限。
- 2 进入录音文件夹查看已有录音文件：在录音的待机界面按右功能键，选择**文件夹**进入录音机文件夹，查看已有录音文件。

3 开始录音：在录音机的待机界面按  键开始录音。

录音过程中的操作

- 1 暂停录音：在录音过程中按  键暂停当前录音，再按  键继续录音。
- 2 停止录音并保存：在录音过程中按左导航键，停止当前录音，录音文件自动保存到**文件夹/音乐/录音机**中。
- 3 退出当前录音文件：在录音过程中按右功能键或者  键退出当前录音文件。

录音结束后的操作

即时播放录音：当录音结束后，按右导航键可以即时播放您刚录制完成的声音文件。在播放过程中按左导航键为停止播放，按右导航键在播放和暂停当前录音文件的两个功能间进行切换。

说明：

在播放刚录制完成的声音文件时，按音量调节键可以调节音量。

查看图片

查看图片功能为您提供了查看各种图片文件的功能。这些图片可以是手机自带的图片、您使用手机拍照功能拍摄的图片、从网络上下载的图片或信息和 Email 附带的图片。

手机支持浏览多种格式的图片：JPG、BMP、WBMP、PNG、GIF 87a/89a、GIF 动画、BCI。

查看图片分为两种方式：一种是在浏览状态下查看图片，一种是查看图片的原始大小，

按  键在两种方式进行切换。具体说明如下：

浏览状态查看图片

在图片列表中选择一张或者几张图片，按  键进入查看，首先进入图片的浏览状态。

图片浏览状态是将图片按比例缩放后显示。在图片的浏览状态界面中，您可以看到图片的名称、大小等信息。

根据功能键的提示，在图片的浏览状态可以对图片进行如下操作：

操作	描述
	按左导航键查看上一张图片。
	按右导航键查看下一张图片。
设为墙纸	按左功能键可以将图片设置为墙纸。
切换显示方式	在图片的浏览状态下按  键查看图片的原始大小。

原始大小状态

在图片的浏览状态按  键查看图片的原始大小。

在查看图片的原始大小时，按上下左右导航键可以移动图片显示全部图片。同时可以按左功能键设置图片为墙纸。

在查看图片的原始大小时按  键切换至图片的浏览状态。

播放影片

播放影片功能为您提供了播放各种影片文件的功能。这些影片可以是手机自带的影片、您使用手机的录像功能拍摄的影片、从网络上下载的影片、信息和 Email 中附带的影片、在视频通话过程中录制的影片或者是在线观看视频文件。

手机支持播放多种格式的视频文件：MP4、3GP、3G2、PMD 等。

在文件列表中选择一个或者多个影片文件，按  键进行播放，在播放影片的过程中可以对影片文件进行如下操作：

操作	描述
	按左导航键播放上一个影片。
	按右导航键播放下一个影片。
暂停	按  键，暂停播放；再按  键，继续播放。
视频图像的缩放	按左功能键切换图像的大小。
调节音量	按音量调节键调节音量。

说明：

当播放影片时来电，接听电话挂机后，影片继续从被打断处播放；当暂停影片时来电，接听电话挂机后，影片继续处于暂停状态。

播放音乐

播放音乐功能为您提供了播放各种音乐文件的功能。这些音乐可以是手机自带的音乐、您使用手机的录音功能录制的声音文件、从网络上下载的音乐、信息和 Email 附带的音乐或者是在线欣赏音频文件。

手机支持播放多种格式的音频文件：MP3、AAC/AAC+、AMR、MID、WAV（PCM）、MMF、QCP。

在文件列表中选择一个或者多个音乐文件，按  键进行播放，在播放音乐的过程中可以对音乐文件进行如下操作：

操作	描述
	按左导航键播放上一个音乐。
	按右导航键播放下一个音乐。
暂停	按  键，暂停播放；再按  键，继续播放。
调节音量	按音量调节键调节音量。

说明：

当播放音乐时来电，接听电话挂机后，音乐继续从被打断处播放；当暂停音乐时来电，接听电话挂机后，音乐继续处于暂停状态。

播放录音

播放录音功能使您可以播放使用手机的录音功能录制的声音文件。播放录音文件格式为 AMR、QCP。

在文件列表中选择一个或者多个录音文件，按  键进行播放，在播放录音的过程中可以对录音文件进行如下操作：

操作	描述
	按左导航键播放上一个录音。
	按右导航键播放下一个录音。
暂停	按  键，暂停播放；再按  键，继续播放。
调节音量	按音量调节键调节音量。

说明：

当播放录音时来电，接听电话挂机后，录音继续从被打断处播放；当暂停录音时来电，接听电话挂机后，录音继续处于暂停状态。

10 工具箱

工具箱功能提供给您各种手机辅助工具，包括：日历、待办事宜、记事本、闹钟、计算器、时区、秒表、倒计时器。

日历

此功能为您提供了显示日历和管理日程的功能。

在**工具箱**中选择**日历**，按  键进入日历功能：

- 在按月显示界面：使用上下左右导航键在各个日期间切换，移到您需要的日期位置。
按  键进入该日的日程列表信息；
- 在按周显示界面：使用上下导航键在各个周之间切换；使用左右导航键在一周中的每一天间切换。按  键新建日程或显示日程的详细信息；
- 在按天显示界面：使用左右导航键在每天间进行切换；使用上下导航键在每天中的各个日程间进行切换。按  键新建日程或显示日程的详细信息。

日历功能

日历功能包括日历显示方式、公历/农历显示、日期跳转、纪念日表示等。

操作	描述
日历显示方式	日历功能为您提供了三种显示日期的方式： • 按月显示 • 按周显示 • 按天显示 您可以在按月/按周显示界面中按左功能键，在弹出菜单中进行显示方式的切换。
转到	在按月显示状态下，日历功能为您提供了直接跳转到某年某月某日的功能。
显示农历	在按月显示状态下，日历功能支持农历日期的显示。
纪念日	按月显示状态下绿色的数字代表纪念日，日历功能最多支持建立20个纪念日。

新建日程

新建日程的方式

操作	描述
在按月显示界面新建日程	有两种方式： - 在选定日期处按  键，进入当天日程列表。按左功能键，在弹出菜单中选择新建，新建当天日程（如果当天日程为空，则按  键新建当天日程）； - 在选定日期处按左功能键，在弹出菜单中选择新建，新建当天日程。
在按周显示界面新建日程	在选定日期处按左功能键，在弹出菜单中选择 新建 ，新建当天日程（如果当天没有日程，按  键新建当天日程）。
在按天显示界面新建日程	按左功能键，在弹出菜单中选择 新建 ，新建当天日程（如果当天没有日程，按  键新建当天日程）。

新建一个日程

步骤	描述
1	输入新建日程的名称。
2	设定日程开始时间。
3	设定日程结束时间。

步骤	描述
4	选择在日程开始前何时进行提醒。
5	选择日程类型。
6	选择日程提醒的周期。
7	填写日程内容。
8	按左功能键保存。

说明：

日历功能中最多支持创建 2000 条日程，每天最多可新建或显示 30 条日程。

日程相关操作

您不但可以新建日程，也可以对日程进行编辑、删除、复制、经 Email 作为附件发送、经蓝牙发送、设置日程铃声、查看存储信息、删除全部日程等操作。

日程提醒界面的操作

如果一个日程到了您设定的提醒时间后，会播放日程铃声并弹出提醒界面。您可以按任意键或进行开合盖操作来停止播放日程铃声。在日程提醒界面，您可以对日程提醒进行延时或者关闭操作：

- 延时：在提醒界面按  键或者按音量调节键进行延时，若不做任何操作日程提醒将自动延时。
- 关闭：在提醒界面按右功能键或者按录音键关闭提醒界面。

说明：

对日程的延时提醒操作只能进行一次，延时时长为 5 分钟。

待办事宜

此功能帮助您管理和设定在某个时间点之前需要办理的事宜。

在**工具箱**中选择**待办事宜**，按  键进入。

任务划分

待办事宜是以任务的形式进行跟踪和管理的，根据任务完成的情况对其进行了划分：

- 所有任务：所有待办事宜的列表。
- 已到期：已到期但未完成的待办事宜的列表。
- 已完成：已完成待办事宜的列表。

新建任务

如果待办事宜功能中没有已经建立的待办事宜，则进入此功能后会首先要求您创建一个新任务，具体步骤如下：

步骤	描述
1	输入新建任务的名称。
2	设定任务的到期时间。
3	设定任务的优先级。

步骤	描述
4	根据任务的完成情况设定任务的完成状态。
5	选择是否提醒，如果选择提醒则需要设定提醒时间。
6	设定任务类型。
7	填写任务内容。
8	按左功能键保存。

说明：

待办事宜功能最多支持创建 1000 个任务。

对任务的其它操作

对任务还可进行：删除、编辑、复制、经 Email 做为附件发送、经蓝牙发送、标记完成、提醒铃声设置、存储信息、全部删除等操作。

任务提醒界面的操作

如果一个任务到了您设定的提醒时间后，会弹出任务的提醒界面并播放提醒铃声，您可以按任意键或进行开合盖操作来停止播放待办事宜提醒铃声。在待办事宜提醒界面，您可以在这个界面对任务提醒进行延时或者关闭操作：

- 延时：在任务提醒界面按  键或者按音量调节键进行延时，若不做任何操作待办事宜提醒将自动延时。
- 关闭：在任务提醒界面按右功能键或者按录音键关闭任务提醒界面。

说明：

对任务的延时提醒操作只能进行一次，延时时长为 5 分钟。

记事本

记事本功能就像是为您提供的随身笔纸，帮助您随时记录重要事务。手机最多支持存储 100 条记事本。

在**工具箱**中选择**记事本**，按  键进入，如果记事本功能中没有一条记录，则进入记事本功能后，首先要求您新建一条记事本。

对记事本的操作包括：新建、删除、编辑、经蓝牙发送、发送短信、查看存储信息、全部删除。

说明：

只有在未进入记事本时，才可以接收通过蓝牙发送来的记事本信息。

闹钟

闹钟功能允许您设定多个闹钟，包括设置闹钟提示信息、闹钟铃声及闹钟提醒的具体周期。

设定闹钟

U626 支持设定八个闹钟，设定步骤如下：

步骤	描述
1	在闹钟列表中选择要编辑的闹钟，按  键进入。
2	设定闹铃时间。
3	输入闹铃提示信息。
4	选择闹铃铃声，U626 手机提供了标准铃声并支持使用下载的铃声。
5	设定闹铃周期。
6	按左功能键启动闹铃。

闹钟提醒界面

如果一个闹钟到时后，会播放闹铃音并弹出闹钟的提醒界面。您可以按任意键或进行开合盖操作来停止播放闹铃音。在闹铃提醒界面，您可以对闹钟提醒进行延时或者关闭操作：

- 延时：在闹钟提醒界面按  键或者按音量调节键进行延时。
- 关闭：在闹钟提醒界面按右功能键或者按录音键关闭闹钟。

对闹钟的延时操作可以进行一次，延时时长为 5 分钟。若在闹钟提醒时不做任何操作，将自动延时。

开关机状态下闹钟均可提醒，关机时，闹钟提醒时会提示您是否开机。

说明：

如果设定的是单次闹钟（即没有设定提醒周期），则不能进行延时操作。

关闭闹钟

在闹钟列表中选择一个闹钟按左功能键关闭闹铃。

计算器

计算器功能允许您进行加减乘除开平方等运算。

- 使用数字键输入数字；
- 使用上下左右导航键输入运算符；
- 按左功能键清零；
- 按右功能键退出计算器功能；
- 按  键输入小数点；
- 按  键反方向依次进行删除；
- 按  键进行开平方运算；
- 按  键输入等号运算符。

时区

时区功能提供给您世界各地主要城市的时间信息。您可以按左右导航键在各个时区间进行切换。

如果您所到地区是使用夏令时的，那您还需要把时区设定为夏令时，才可以得到准确的当地时间。移至需设定为夏令时的时区时，按  键，选择是否设置为夏令时。

秒表

U626 手机提供的秒表功能最多可以保存 5 条计时信息。

- 开始：按  键开始秒表计时。
- 保存：按左功能键保存第一个计时信息后，自动跳到第二个计时信息开始继续计时，按此顺序依次操作。
- 暂停：可以在计时过程中按  键暂停。
- 继续：可以按  键从暂停时间处继续开始计时。
- 复位：在暂停状态下按左功能键对当前秒表进行复位。
- 清零：在复位状态下按左功能键对当前所有秒表记录进行清零。

倒计时器

手机提供最长 99 小时 59 分钟的倒计时功能。当您设定以后，手机会自动退回到待机界面，并在待机界面下方开始倒计时的显示。

倒计时器也具有暂停、继续、复位功能。

11 文件夹

文件夹功能帮助您方便快捷的管理图片、音乐、视频、电子书等类型的文件。

图片

U626 手机支持浏览多种格式的图片：BMP、JPG、PNG、BCI、GIF87a/89a、GIF 动画、WBMP 等。

选择**文件夹/图片**，进入图片管理功能，手机预置了**照相机**和**下载**两个文件夹。

文件夹中的图片文件可进行的操作如下：

功能	描述
发送	您可以通过蓝牙发送文件。
剪切	剪切文件。
复制	复制文件。
删除	删除文件。
粘贴	粘贴文件（首先要对文件进行剪切或者复制操作后，才能执行粘贴操作）。
全部不选	清除所有选定的菜单项。

功能	描述
全部选中	对文件进行全选。
重命名	对单个文件进行重命名。
属性	查看单个或多个文件属性。

说明：

照相机和**下载**两个文件夹是手机预置的文件夹，不能对文件夹进行删除操作。照相机文件夹中不支持粘贴功能。

音乐

U626 手机支持播放多种格式的音频文件：MP3、MID、WAV (PCM)、QCP、AAC/AAC+、MMF、AMR 等。

在音乐文件管理功能中，手机预置了**录音机**和**下载**两个文件夹。

您可以对文件夹中的音乐实行如下操作：发送、剪切、复制、删除、全部不选、全部选中、循环当前、循环所有、重命名、查询属性。

其中循环当前和循环全部的操作如下：

操作	描述
循环当前	循环播放当前选中的一个或者多个文件。
循环全部	循环播放所有文件。

说明：

录音机和**下载**两个文件夹是手机预置的文件夹，不能对文件夹进行删除操作。录音机文件夹中不支持粘贴功能。

视频

U626 手机支持播放多种格式的视频文件：MP4、3GP、3G2、PMD 等。

在视频管理功能中，手机预置了**录像机**、**下载**、**流媒体**、**可视电话**共四个文件夹：

文件夹	存储文件
录像机	通过手机的录像机功能拍摄的 3GP 文件被自动存储在此文件夹中。
下载	通过 WAP 浏览器下载的视频文件会自动存储在此文件夹中。
流媒体	您可以在该文件夹中，进行新建、编辑、拷贝、删除流媒体链接 URL 文件等操作。
可视电话	在拨打可视电话的过程中录制的视频文件会保存在此文件夹中。

说明：

录像机、**下载**、**流媒体**和**可视电话**四个文件夹是手机预置的文件夹，不能对文件夹进行删除操作。**录像机**、**可视电话**文件夹均不可粘贴文件。

电子书

手机支持浏览 TXT、HTML 等格式的电子书。

我的文件夹

在**我的文件夹**中，您可以新建一级文件夹，对文件进行分类管理。

说明：

通过蓝牙功能接收到的文件会自动保存到**我的文件夹/收件夹**中。

其他

您可以在这个文件夹中存放各种类型的文件，为您提供一个真正的文件“杂物箱”。

存储卡

当手机检测到插入的存储卡时，在文件夹功能中的文件管理列表中会自动显示**存储卡**，您可以对存储卡中的内容进行操作，同时，U626 手机提供对存储卡进行格式化的功能。

12 浏览器

浏览器功能使您方便快捷地畅游于互联网世界中。

要使用浏览器功能，请先进行网络设置，具体请参见第 113 页“ 浏览器/选择网络设置 ”。

主页

进入浏览器页面，第一项选择即是主页。此主页名称由您在选择网络设置中进行设置，请参见第 113 页“ 浏览器/选择网络设置 ”。

浏览页面

进入**主页**，选择页面中的链接，选择**确定**浏览具体信息。

说明：

浏览时可使用方向导航键选择所需进入的链接，选择时按方向键使链接处于反显状态，即是选中，按**确定**进入。

主页页面的其它操作

在主页中选择**菜单**，可进行以下操作：

主页

进入主页。此处的菜单显示视您设置的主页名称而定。

前进

用于您在网上浏览时的前进操作。

书签

进入到书签目录，您可以在这里浏览已保存的书签。

输入地址

输入要进入的网页地址并连接。

历史列表

进入到已访问过的历史网页，最多可保存 10 条历史记录。

保存

将您喜爱的页面或页面内容保存到手机中，可选择“保存页面”或“保存对象”，网页保存到**已保存网页**项目中，网页中的内容保存到手机的文件夹中。

刷新

刷新当前网页。

已保存网页

进入到已保存网页。

选择**确定**，浏览已保存的离线网页。

选择**菜单**，可选择：

- 转到：选择是否与服务器端重新连接以获取最新网页；
- 删除：选择是否删除所选网页。

设置

设置中的子菜单包括：

- 保存为主页：保存当前页面为主页。输入时，使用上下方向导航键可在标题及地址编辑栏间切换；
- 多媒体：用于设置是否允许显示图片或播放背景音乐；
- 缓存：用于设置开启/关闭缓存功能及清除缓存；
- Cookies：用于设置开启/关闭 Cookies 功能及清除 Cookies；
- 接收 Push：用于设置开启/关闭 Push 消息接收功能；
- 安全：用于显示当前证书、CA 证书；
- 编码：用于选择编码，包括自动选择、Unicode (UTF-8)、UCS-2、简体中文 (GB2312)、繁体中文 (BIG-5)。选择编码后，选择**选择**，按  键确定。

书签

通过本目录您可以存储及编辑您经常访问的网站信息。

U626 支持 OTA 功能，您可以通过使用 WAP 服务，获取运营商（或服务提供商）提供的书签信息。

本目录下存放着预置在手机中的书签信息，选中任一书签，可进行以下操作：

添加书签

选择**菜单/添加**，输入标题及地址，完成添加书签操作。

转到书签

选择书签后，按**确定**，连接所选书签，也可以选择**菜单/转到**，连接所选书签。

编辑书签

选择书签后，选择**菜单/编辑**，编辑书签信息。预置书签不可编辑

删除书签

选择书签后，选择**菜单/删除**，删除所选书签。预置书签不可删除。

输入地址

进入**输入地址**菜单，可直接输入要进入的网页地址并连接。

对已输入的地址信息，可选择**菜单**，选择**编辑**、**删除**或**全部删除**等操作。

已保存网页

存储您保存的离线网页信息。

浏览网页

选择网页后，按**确定**，进入所选网页，也可以选择**菜单/转到**，连接所选网页。

删除网页

选择网页后，选择**菜单/删除**，删除所选网页。

Push 收件箱

Push 收件箱的说明请参见第 80 页“信息中心/ Push 收件箱”。

选择网络设置

U626 提供了多组网络设置，方便您在不同网络间自动切换。

U626 支持 OTA 功能，您可以通过使用 WAP 服务，获取运营商（或服务提供商）提供的主页、WAP 网关、数据帐户及连接类型等信息。

进入浏览器，选择**选择网络设置**，按  键进入网络设置页面，选择**重命名**可重新命名所选的网络设置名称。

选择具体的网络设置项，按**编辑**进入，设置以下项目：

主页

选择**主页**，按  键进入**编辑主页**页面，输入标题及主页地址。

输入时，使用上下方向导航键可在标题及地址编辑栏间切换。

WAP 网关

进入**WAP 网关**设置，输入网关的 IP 地址、端口、用户名、密码等相关信息。

输入时，使用上下方向导航键可在各编辑栏间切换。

此信息设置的具体要求请与您的网络服务提供商联系获得或使用 OTA 下载功能获得。

超时设置

此目录用于设置连接时的超时时间，超时则中断连接尝试，单位为秒。

数据帐户

请选择您要使用的数据帐户。数据帐户的设置请参考第 138 页“数据连接/数据帐户”。数据帐户的设置内容请咨询您的网络服务商或使用 OTA 下载功能获得。

选择数据帐户后，选择**选择**，激活此帐户；选择**查看**，查看帐户的具体信息。

连接类型

此目录用于设置浏览器的连接类型。

13

流媒体

U626 手机支持流媒体业务，如要进行在线流媒体欣赏，请先选择流媒体业务的数据帐户，具体操作请见第 116 页“URL 文件的相关操作”部分。

播放流媒体文件

U626 支持以下方式实现流媒体服务：

- 方式一：在浏览互联网的过程中，在网络提供的流媒体文件链接处，按  键播放流媒体。如何登录互联网请参见第 109 页“浏览器”。
- 方式二：在**文件夹/视频/流媒体**中，选择**菜单/新建链接**，输入流媒体链接地址。选中 URL 文件，按  键播放流媒体。
- 方法三：在接收到的短信中，选择**菜单/激活 URL**。如果短信中只有一条 URL 信息，则直接播放流媒体；如果有多条 URL，则弹出 URL 列表，选择您要连接的 URL，按  键播放流媒体。

播放流媒体文件时可进行的操作

在线观看流媒体文件时，可进行如下的操作：

操作	描述
▶▶	按右导航键，流媒体文件快进播放。每按一下，快进 10 秒。
◀◀	按左导航键，流媒体文件快退播放。每按一下，快退 10 秒。
暂停	按  键，暂停播放；再按  键，继续播放。
视频图像的缩放	按左功能键切换图像的大小。
调节音量	按音量调节键调节音量。

说明：

快进、快退及暂停功能仅对点播有效，直播不支持此功能。

URL 文件的相关操作

在**文件夹/视频/流媒体**中，选择**菜单**，您可以进行如下操作：

菜单	描述
新建链接	您可以编辑一个新的流媒体链接地址，手机自动将该链接保存为 URL 文件。
编辑链接	您可以对已经存在的 URL 文件的内容（流媒体链接地址）进行编辑。
数据帐户	选择流媒体业务所需的数据帐户。数据帐户的设置请参考第 138 页“数据连接/数据帐户”。
发送	可以通过蓝牙发送文件。

菜单	描述
剪切	剪切文件。
复制	复制文件。
删除	删除文件。
粘贴	粘贴文件（首先要对文件进行剪切或者复制操作后，才能执行粘贴操作，而且仅能粘贴 URL 文件）。
全部不选	清除所有选定的文件。
全部选中	选择所有的文件。
重命名	重命名文件名称。
属性	查看单个或多个文件属性。

14 可视电话

可视电话是 3G 的特色业务之一，它的出现彻底结束了人们拨打电话“只闻其声不见其人”的历史。

界面功能介绍

在可视电话连接成功后，进入可视电话界面，界面显示主要由三部分组成：对方电话号码显示、当前通话计时、界面的功能菜单。

界面功能

使用左右导航键可以在各个功能图标间进行切换，使用上下导航键可以在一个功能中进行调节。

可视电话的界面功能主要有如下几个：

功能图标	描述
	亮度调节。
	对比度调节。
	对摄像头焦距进行调节。
	通话中打开/关闭本方的音频通道。

功能图标	描述
	通话中打开/关闭本方的视频通道。

按键功能

您可以在通话过程中，通过按键来切换音频设备和录制对方图像：

- 切换音频设备：按  键，您可以选择使用听筒或者免提。
- 录制对方图像：按右功能键您可以在通话过程中录制对方图像。录制完成后按右功能键停止录像，如果您不进行停止操作，手机会在存储空间不足或录制时长达到 30 分钟后自动停止。

说明：

录制的视频文件默认存放在**文件夹/视频/可视电话**中。

菜单功能介绍

在可视电话连接成功后，进入可视电话通话界面，按左功能键，在弹出菜单中可进行如下操作。

画中画

在视频通话过程中，支持显示本方图像，可以通过画中画功能选择显示本方图像的位置，您也可以选择关闭显示本方图像。

视图缩放

此功能可以调节在本方手机上显示双方图像的大小。

视图切换

此功能支持对本方图像和对方图像的大小图像进行切换。

视图翻转

此功能可以对本方图像进行翻转，您也可以按  键进行图像翻转。

图像质量

您可选择图像质量为更好质量或更加流畅。

通讯录

此功能支持在视频通话过程中使用通讯录。

短信

此功能支持在视频通话过程中发送短信。

说明：

您同样可以在**设置/可视电话设置**中设置画中画、视图缩放、视图切换、图像质量等通用功能。

15

数据连接

U626 的数据连接功能为您提供了多方位的互连功能，您可以通过蓝牙或 USB 实现手机与计算机的数据同步，通过蓝牙与其它具有蓝牙功能的设备进行文件传输，或者通过这两种接口，借助手机内置的调制解调器接入互联网。

蓝牙

您可以使用手机内置的蓝牙功能实现计算机与手机的数据同步，您的计算机还可以通过蓝牙借助手机内置的调制解调器接入互联网，或者是与同样具有蓝牙功能的设备间进行数据交换，您还可以使用蓝牙耳机或者蓝牙免提进行通话。

说明：

U626 支持的蓝牙功能符合蓝牙规范 1.1 要求，但是，能否在本手机和其它具有蓝牙功能的设备间进行操作还取决于二者的兼容性，具体情况请参见相关产品的说明或咨询相关的设备制造商。

使用蓝牙同步

U626 手机支持计算机向手机发起的同步请求。

使用蓝牙技术，并借助您购买U626手机所附送的PC助手软件，支持手机与计算机通讯，

在计算机上备份、编辑手机与智能卡中的联系人记录和短信，还支持与Outlook、Outlook Express同步联系人、日程与待办事宜，另外手机的记事本应用可以通过蓝牙收发Outlook中的便笺。

使用 U626 进行蓝牙同步的操作如下：

步骤	描述
1	您的个人计算机需要具有蓝牙功能。
2	安装购买 U626 手机赠送的 PC 助手： 插入光盘后，选择“Install PC Assistant”后，点击<Continue>，根据向导完成安装。
3	进入 数据连接/蓝牙 ，选择 设备开关/开启 ，打开蓝牙设备。
4	运行个人计算机中蓝牙驱动配套的软件，与 HUAWEI U626 配对，搜索到 HUAWEI U626 串口服务后，激活 U626 手机的蓝牙串口服务。
5	运行计算机中的 U626 PC 助手应用程序。
6	您可以进行同步操作了。

说明：

详细的操作请参考 PC 助手的帮助文档。

使用蓝牙耳机

您可以使用蓝牙耳机、蓝牙免提接听电话（蓝牙耳机、蓝牙免提设备的使用方法请参考相关设备的使用说明书）。

在主菜单中选择**数据连接/蓝牙**，按  键进入蓝牙基本设置列表。

使用蓝牙耳机的步骤如下：

步骤	描述
1	在蓝牙基本设置列表中选择 设备开关/启动 ，打开蓝牙设备，图标区将显示蓝牙图标。
2	在蓝牙基本设置列表中选择 设备列表 并进入。
3	将蓝牙耳机设置为被搜索状态。
说明： 只有需要鉴权时才设置为被搜索状态，如果已经鉴权过，只需打开蓝牙耳机即可。具体操作参见蓝牙耳机说明书。	
4	在设备列表窗口中选择 搜索 ，当成功搜索到蓝牙耳机设备后，会显示在设备列表中。
5	第一次搜索到蓝牙耳机设备后，需要进行鉴权：
1	在设备列表窗口选择搜索到的蓝牙耳机设备，按左功能键，在弹出菜单中选择 连接 。
2	查看蓝牙耳机说明书，找到蓝牙耳机的 PIN 码，在手机中输入 PIN 码。
3	连接成功后，图标区显示耳机图标。

当您的手机与蓝牙耳机成功连接后，就可以使用蓝牙耳机了。在设备列表中，按左功能键，在弹出子菜单中，列出了可以对蓝牙耳机设备进行的操作，具体如下：

操作	描述
连接/断开	当手机与蓝牙耳机没有连接时，菜单中会显示 连接 （如何连接，具体操作如上）。 当手机已经连接了蓝牙耳机后，菜单中会显示 断开 ，您可以断开与蓝牙耳机的连接。
删除	您可以从设备列表中删除蓝牙耳机设备。
更改昵称	您可以手动更改蓝牙耳机在您手机上的显示名称。
耳机音量	您可以调节蓝牙耳机的耳机音量。
麦克音量	您可以调节蓝牙耳机的麦克音量。
设备信息	您可以查看蓝牙耳机的设备信息。

说明:

- 设备列表中会保留已经经过鉴权的所有设备。当您第一次使用蓝牙耳机时需要您的手机与蓝牙耳机进行连接，输入 PIN 码，以后就可以直接连接无需鉴权了。
- 蓝牙免提设备的连接等操作与蓝牙耳机类似，具体详见您购买的蓝牙免提设备的说明书。
- 只有在建立了与蓝牙耳机的连接后，对蓝牙耳机的音量调节才有效。

使用蓝牙技术进行数据交换

您使用手机的蓝牙功能可以与其它蓝牙设备进行数据交换。

具体的操作过程如下：

步骤	描述
1	在蓝牙基本设置列表中选择 设备开关/启动 ，打开蓝牙设备。图标区会显示蓝牙图标。
2	在蓝牙基本设置列表中选择 设备列表 并进入。
3	在设备列表窗口中选择 搜索 。
说明： 与手机通过蓝牙进行数据交换的设备也必须具备蓝牙功能且已开启。	
4	当第一次搜索到蓝牙设备后，需要进行鉴权： 1 在设备列表窗口中选择需要与您的手机进行数据交换的蓝牙设备后，按左功能键，在弹出菜单中选择鉴权。 2 由发起数据交换方输入双方预先协商的 PIN 码，被邀请进行数据交换方接收到邀请后，也输入同样的 PIN 码。 3 当鉴权成功后，就完成了您使用的手机与其它蓝牙设备的连接。
5	现在您可以进行手机与其它蓝牙设备的数据交换了，可以通过蓝牙交换的数据包括：通讯录中的联系人、记事本记录、日程安排、待办事宜以及文件夹中所包含的各类图片、视频、音乐、铃声等媒体文件与各类数据文件。

说明：

使用蓝牙技术进行数据交换时，接收到的联系人、记事本记录、日程安排、待办事宜记录会自动保存到通讯录、记事本应用、日历与待办事宜应用中，其它媒体与数据文件保存到**文件夹/我的文件夹/收件夹**中。

使用蓝牙连接到互联网

通过蓝牙技术连接手机与具有蓝牙功能的个人计算机，可以把手机作为调制解调器实现个人计算机的拨号上网功能。

您可以使用您购买 U626 手机赠送的 PC 助手实现蓝牙上网功能，也可使用 Windows 的上网向导实现蓝牙上网，或者使用个人计算机中蓝牙驱动配套的上网向导软件实现上网。

说明：

支持的操作系统为 Windows2000、WindowsXP。

使用赠送的 PC 助手实现蓝牙连接到互联网功能

使用购买 U626 手机赠送的 PC 助手实现蓝牙上网功能，您需要按照以下步骤进行操作：

步骤	描述
1	• 您的个人计算机需要具有蓝牙功能。 • 确定您使用的智能卡已开通上网业务。
2	在 主菜单/数据连接/数据帐户 中选择一个数据帐户，设置相关信息。
3	在 主菜单/数据连接/Modem 设置 将端口设定为 蓝牙 Modem ，然后选择 激活 ，选择要使用的数据帐户。
4	在 主菜单/数据连接/蓝牙 中选择 设备开关/开启 。
5	在个人计算机中，确认在 设备管理器 的调制解调器有 Bluetooth Modem 设备。运行个人计算机中蓝牙驱动配套的软件，与 HUAWEI U626 配对，搜索到 HUAWEI U626 拨号网络服务后，激活 U626 手机的拨号网络服务。
6	安装购买 U626 手机赠送的 PC 助手：插入光盘后，选择“Install Dial-up Wizard”后，点击<Continue>，根据提示完成安装。
7	1 在计算机中运行 U626 拨号向导。 2 在弹出窗口中选择<OK>。 3 选择“创建新拨号连接（Modem 方式）”，按<确定>。 4 在“调制解调器”处选中通过 Bluetooth 连接的 Modem 名称。 5 在“拨号设置”中输入运营商提供的拨号上网的相关设置信息，点击<创建>。 6 在计算机中选择“HUAWEI Phone Connection”，进行拨号连接。

使用蓝牙驱动自带的软件实现蓝牙连接到互联网功能

您可以使用蓝牙驱动自带的软件实现蓝牙上网功能。

操作步骤如下：

步骤	描述
1	• 个人计算机需要具有蓝牙功能。 • 确定您使用的智能卡支持上网功能。
2	在 主菜单/数据连接/数据帐户 中选择一个数据帐户，设置相关信息。
3	在 主菜单/数据连接/Modem 设置中选择 蓝牙 Modem ，然后选择 激活 ，选择要使用的数据帐户。
4	在 主菜单/数据连接/蓝牙/设备开关 中选择 开启 。
5	在个人计算机中，打开蓝牙管理软件，与 HUAWEI U626 配对，搜索到 HUAWEI U626 拨号网络服务后，打开该服务。
6	成功打开拨号网络服务后，个人计算机会自动创建“拨号连接”，输入拨号号码“*99#”或者“*98#”或运营商指定的号码（具体情况请咨询提供服务的运营商），点击<拨号>。
7	您可以使用个人计算机通过手机登录互联网。

说明：

蓝牙管理软件的使用方法请参照其说明书。

蓝牙中的其它操作

进入蓝牙菜单后，您可以进行蓝牙功能的基本设置。

进入**数据连接/蓝牙**，选择以下选项进行操作：

- 设备开关：用于设置是否开启蓝牙设备；
- 更改昵称：用于更改本机的昵称；
- 可接入设备：设置使用蓝牙功能时可接入的设备；

选项	描述
禁止设备接入	不响应其他设备发起的鉴权请求。
列表中设备	只响应列表中的设备发起的鉴权请求。
所有设备	响应任意设备发起的鉴权请求。

- 本机信息：查询本机的相关信息，如设备名称、设备地址、设备类型及支持的服务等。

USB

您使用 USB 数据线可以实现手机与个人计算机的数据同步、使用手机上网冲浪或者是读取手机存储卡中的数据。

注意：

- 使用 USB 数据线时，请按下面的要求进行操作，否则，可能会损坏手机或者个人计算机：使用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；断开手机与个人计算机间的 USB 线连接时，请确认先关闭 PC 助手软件，然后断开个人计算机端连接，最后再断开手机端连接。
- 当您使用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，如果个人计算机未能识别 U626 手机，请关闭个人计算机，稍后重新开启，然后再进行 USB 数据线 with 个人计算机的连接。
- 请您不要频繁对 U626 手机进行插拔 USB 数据线的操作。

USB 同步

U626 手机支持个人计算机向手机发起的同步请求。

使用 USB 数据线，并借助您购买 U626 手机所附送的 PC 助手软件，支持手机与计算机通讯，在计算机上备份、编辑手机与智能卡中的联系人记录和短信，还支持与 Outlook、Outlook Express 同步联系人、日程与待办事宜等个人信息。

使用手机进行 USB 同步的操作如下：

步骤	描述
1	安装购买 U626 手机赠送的 PC 助手： 插入光盘，选择“ Install PC Assistant ”和“ Install USB Data Cable Driver ” 后，点击<Continue>，根据提示完成安装。
2	进入 主菜单/数据连接/Modem 设置 ，将端口设置为 USB Modem。
3	使用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。
4	在计算机中执行程序“ U626 PC 助手 ”。
5	您可以进行同步操作了。

说明：

详细的操作请参考 PC 助手的帮助文档。

说明：

在运行个人计算机端的“ U626 PC 助手 ”时，您可以在“ 选项 ”中选择“ 通信 ”，然后点击<默认>按钮，连接 USB Modem 对应的端口。

USB 上网

通过 USB 数据线连接手机与个人计算机，可以把手机作为调制解调器实现个人计算机的拨号上网功能。

有两种方式均可实现此功能：一种是使用您购买 U626 手机赠送的 PC 助手实现 USB 上网功能；您也可以直接使用 Windows 操作系统设置使用手机的 USB 上网服务。

说明：

支持的操作系统为 Windows2000、WindowsXP。

使用赠送的后台软件实现 USB 连接到互联网功能

要使用购买 U626 手机赠送的 PC 助手实现 USB 上网功能，您需要按照以下步骤进行操作：

步骤	描述
1	确定您使用的智能卡已开通上网业务。
2	在 主菜单/数据连接/数据帐户 中选择一个数据帐户，设置相关信息。
3	在 主菜单/数据连接/Modem 设置 中，将端口设置为 USB Modem，然后选择 激活 ，选择要使用的数据帐户。
4	安装购买 U626 手机赠送的 PC 助手： 插入光盘后，选择“ Install USB Data Cable Driver ”和“ Install Dial-up Wizard ”后，点击<Continue>，根据提示完成安装。
5	使用 USB 线连接您的手机与个人计算机。
6	在个人计算机中，确认在 设备管理器 的 调制解调器 有 USB Modem 设备。
7	1 在计算机中运行 U626 拨号向导。 2 在弹出窗口中选择<OK>。 3 选择“ 创建新拨号连接（Modem 方式）”，按<确定>。 4 在“ 调制解调器 ”处选中通过 USB 连接的 Modem 名称。 5 在“ 拨号设置 ”中输入运营商提供的拨号上网的相关设置信息，点击<创建>。 6 在计算机中选择“ HUAWEI Phone Connection ”，进行拨号连接。

使用 Window 操作系统设置手机的上网功能

您也可以使用 USB 数据线连接手机和个人计算机，使用 Windows 操作系统进行设置，实现使用手机上网的功能，您需要按照以下步骤进行操作：

步骤	描述
1	确定您使用的智能卡支持上网功能。
2	在 主菜单/数据连接/数据帐户 中选择一个数据帐户，设置相关信息。
3	在 主菜单/数据连接/Modem 设置 中选择 USB Modem，然后选择 激活 ，选择要使用的数据帐户。
4	安装购买 U626 手机赠送的 PC 助手： 插入光盘后，选择“Install USB Data Cable Driver”，点击<Continue>，根据提示完成安装。
5	使用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。
6	确认在 设备管理器 的 调制解调器 有 USB Modem 设备。
7	在个人计算机中，选择 控制面板 中 网络连接 中点击 创建一个新的连接 ，跟随新建连接向导，创建一个新的连接。
8	执行已建立的连接，拨号上网。

SD/MMC 读卡器

您可以使用 USB 数据线读取您手机中 SD/MMC 卡中的文件，这就是手机实现的 SD/MMC 读卡器功能。

进入**主菜单/数据连接/SD/MMC 读卡器**，按  键进入读卡器功能。

SD/MMC 读卡器的具体使用步骤如下：

- 1 将 SD/MMC 卡插入手机。

- 2 进入数据连接/SD/MMC 读卡器，选择打开。
- 3 使用 USB 数据线连接手机与个人计算机。
- 4 在个人计算机中即会显示**发现新设备**，并出现一个新的移动存储驱动器标志，通过该驱动器，您可以在个人计算机中对手机中 SD/MMC 卡上的数据进行操作。

说明:

- SD/MMC 读卡器的功能与手机中其它使用 USB 线的功能是互斥的，如果您选择了 SD/MMC 读卡器中的打开功能，那么使用 USB 线的其它功能将即刻被中止。如果需要恢复 USB 的其它功能，请关闭读卡器功能。
- 打开读卡器功能后，您将无法通过手机的**文件夹**访问 SD/MMC 卡，关闭读卡器功能后即可恢复访问。
- 设置为读卡器后，若手机重启过，如要使用 USB Modem 功能，需要关闭读卡器后重新设置 USB Modem。

数据连接中的说明

使用 U626 的数据连接功能时有一些功能不能同时使用，具体说明如下：

	蓝牙耳机	蓝牙 Modem	蓝牙同步	SD/MMC 读卡器	USB Modem	USB 同步
SD/MMC 读卡器	支持	支持	支持	--	不支持	不支持
USB Modem	支持	不支持	支持	不支持	--	不支持
USB 同步	支持	支持	不支持	不支持	不支持	--
蓝牙耳机	--	不支持	不支持	支持	支持	支持
蓝牙 Modem	不支持	--	支持	支持	不支持	支持
蓝牙同步	不支持	支持	--	支持	支持	不支持

数据帐户

您使用手机上网、发送多媒体信息或者是发送 Email 时都需要提前设置数据帐户。数据帐户的设定依据不同的网络和运营商，设置也不同，具体设置请咨询您的网络运营商。

进入**主菜单/数据连接/数据帐户**，U626 提供了五个数据帐户供您设置：

- 1 选择一个数据帐户，按  键进入编辑界面，使用上下导航键在各设置项间切换，按  键进入编辑状态。
- 2 完成设置后，选择**保存**。
- 3 在数据帐户界面，选择一个数据帐户，选择**重命名**，对数据帐户进行重命名。

16

应用程序

本手机支持 Java，您可以下载游戏或其它应用程序，在手机上使用运行。

应用与游戏

手机中预置了几款游戏，包括搬家高手、龙之翼及五子棋。

游戏具体的使用说明您可参考手机中各款游戏的帮助信息。

您还可以通过 WAP 下载方式下载最新的 Java 游戏和应用，新下载的游戏和应用会自动保存到应用与游戏文件夹下。

选择一个 Java 游戏和应用后，按  键运行，运行时，按录音键进入静音状态，按音量调节键调节音量大小。

选择**菜单**，您可以进行如下操作：

更新版本

您可以更新下载的 Java 游戏和应用。U626 预置的三款游戏不能被更新。

删除应用

您可以删除下载的游戏或者应用。手机预置的三款游戏不可被删除。

应用属性

您可以查询 Java 游戏和应用的属性。

新建文件夹

您可以根据需要，新建不同的文件夹，对从网上下载的 Java 游戏和应用进行分类管理。手机预置的三款游戏不允许移动存放位置。U626 支持最多创建 50 个文件夹。

移动到文件夹

您可以把 Java 游戏和应用从当前的文件夹移动到另一文件夹。

删除文件夹

您可以删除文件夹，删除前请移走文件夹中的内容。

许可确认方式

您可以设置是否允许 Java 游戏和应用执行受保护功能（例如连接 Internet），或者要求执行受保护功能时询问用户。

下载

您可以通过本目录中的书签进入到相关链接，下载您需要的游戏或应用程序，也可以直接在浏览器中进入相关网页，下载 Java 游戏与应用。

进入**下载**目录后，屏幕显示已预置的书签。

进入书签

选择所选书签，按  键进入。

新建书签

选择**菜单/新建书签**，进入新建书签页面，输入书签名称及地址信息，完成后选择**保存**。
U626 支持最多创建 10 个书签。

修改书签

自建书签可以修改。选择**菜单/修改书签**，进入修改书签页面。

删除书签

自建书签可以删除。选择**菜单/删除书签**，确认后，完成删除。

设置缺省

下载页面列表中的第一项为缺省书签，您可以更改缺省书签的设置。选择您要设置为缺省的书签，选择**菜单/设置缺省**。

查看详情

此菜单用于查看书签名称及书签地址的详细信息。

存储信息

存储信息用于查询手机当前存储空间的使用情况，包括已经使用的存储空间及手机全部可用存储空间的大小。

17 STK 服务

U626 手机支持 STK 功能，具体内容与您使用的智能卡相关，具体情况请咨询您的智能卡提供商。

18 设置

您可以在设置功能中更改手机的各项功能设置。

通话设置

您可以设置与通话相关的各项内容，包括：自动重拨、接听方式、呼叫等待、自动应答、呼叫转接、呼叫限制、发送本机号码、更改呼叫限制密码。

自动重拨

此功能为您提供了呼叫失败后自动重拨的功能。

接听方式

此选项决定来电的接听方式。

呼叫等待

利用此选项可启动或关闭呼叫等待功能，也可以通过状态查询来查看当前手机是否启动了呼叫等待功能。

自动应答

此目录用于选择自动应答的方式。

在**通话设置**中选择**自动应答**后，按  键进入：

选项	说明
即刻接听	来电时立即自动接通来电。
短信应答	在常用短语中选择短信后，来电时将自动回复短信。
录音应答	录制录音后，来电时将自动播放。
关闭自动应答	关闭自动应答功能。

呼叫转接

此目录用于选择呼叫转接的方式。

在**通话设置**中选择**呼叫转接**后，按  键，出现以下选项：

所有电话

进入**所有电话**菜单后，选择**语音呼叫**、**传真呼叫**、**数据呼叫**、**全部业务**中的一项：

菜单	说明
启动该业务	输入转接号码，按  键后，所有来电均无条件转接至该号码。
取消该业务	取消全部转接业务。
状态查询	查询全部转接业务的当前状态。

无法接通时

进入**无法接通时**菜单后，选择**语音呼叫**、**传真呼叫**、**数据呼叫**、**全部业务**中的一项：

菜单	说明
启动该业务	输入转接号码，按  键后，未通来电均无条件转接至该号码。
取消该业务	取消未通转接业务。
状态查询	查询未通转接业务的当前状态。

手机占线时

进入**手机占线时**菜单后，选择**语音呼叫**、**传真呼叫**、**数据呼叫**、**全部业务**中的一项：

菜单	说明
启动该业务	输入转接号码，按  键后，手机处于通话状态时的来电均无条件转接至该号码。
取消该业务	取消遇忙转接业务。
状态查询	查询遇忙转接业务的当前状态。

无人接听时

进入**无人接听时**菜单后，选择**语音呼叫**、**传真呼叫**、**数据呼叫**、**全部业务**中的一项：

菜单	说明
启动该业务	您可以选择任一无应答转接的延迟时间，按  键后，输入转接号码，再按  键确定。无应答的来电将会根据您选择的延迟时间转接至您输入的转接号码。
取消该业务	取消无应答转接业务。
状态查询	查询无应答转接业务的当前状态。

说明：

您使用的网络有可能不支持您在无人接听转接延迟时间中选择**即刻转接**设置。

取消所有呼叫转接

进入**取消所有呼叫转接**菜单后，选择**语音呼叫、传真呼叫、数据呼叫、全部业务**中的一项，按  键取消所有呼叫转接业务。

呼叫限制

此目录用于设置手机的呼叫限制功能。

在**通话设置**中选择**呼叫限制**后，按  键，出现以下选项：

禁止拨出电话

进入**禁止拨出电话**菜单后，选择**语音呼叫、传真呼叫、数据呼叫、全部业务**中的一项：

菜单	说明
启动该业务	输入呼叫限制密码，按  键，启动禁止拨出电话的呼叫限制业务，以后您使用的手机无法拨出电话。
取消该业务	输入呼叫限制密码，按  键，取消禁止拨出电话的呼叫限制业务，以后您使用的手机可以拨出电话。
状态查询	可以查询当前手机是否启动禁止拨出电话的呼叫限制业务。

禁止拨出国际长途

进入**禁止拨出国际长途**菜单后，选择**语音呼叫、传真呼叫、数据呼叫、全部业务**中的一项：

菜单	说明
启动该业务	输入呼叫限制密码，按  键，启动禁止拨出国际长途的呼叫限制业务，以后您使用的手机无法拨出国际长途。
取消该业务	输入呼叫限制密码，按  键，取消禁止拨出国际长途的呼叫限制业务，以后您使用的手机可以拨出国际长途。
状态查询	可以查询当前手机是否启动禁止拨出国际长途的呼叫限制业务。

除本国外禁拨国际长途

进入**除本国外禁拨国际长途**菜单后，选择**语音呼叫**、**传真呼叫**、**数据呼叫**、**全部业务**中的一项：

菜单	说明
启动该业务	输入呼叫限制密码，按  键，启动除本国外禁拨国际长途的呼叫限制业务，以后您使用的手机无法在国际漫游时拨出除本国外的国际长途。
取消该业务	输入呼叫限制密码，按  键，取消除本国外禁拨国际长途的呼叫限制业务，以后您使用的手机可以在国际漫游时拨出国际长途。
状态查询	可以查询当前手机是否启动除本国外禁拨国际长途的呼叫限制业务。

禁止所有来电

进入**禁止所有来电**菜单后，选择**语音呼叫、传真呼叫、数据呼叫、全部业务**中的一项：

菜单	说明
启动该业务	输入呼叫限制密码，按  键，启动禁止所有来电的呼叫限制业务，以后您的手机无法接收到所有的来电。
取消该业务	输入呼叫限制密码，按  键，取消禁止所有来电的呼叫限制业务，以后您的手机可以正常接收到来电。
状态查询	可以查询当前手机是否启动了禁止所有来电的呼叫限制业务。

禁止国际漫游时来电

进入**禁止国际漫游时来电**菜单后，选择**语音呼叫、传真呼叫、数据呼叫、全部业务**中的一项：

菜单	说明
启动该业务	输入呼叫限制密码，按  键，启动禁止国际漫游时来电的呼叫限制业务，以后您的手机无法在国际漫游时接收到来电。
取消该业务	输入呼叫限制密码，按  键，取消禁止所有来电的呼叫限制业务，以后您的手机可以在国际漫游时接收到来电。
状态查询	可以查询当前手机是否启动了禁止国际漫游时来电的呼叫限制业务。

取消所有呼叫限制

进入**取消所有呼叫限制**菜单后，选择**语音呼叫**、**传真呼叫**、**数据呼叫**、**全部业务**中的一项，输入呼叫限制密码，按  键，取消所有呼叫限制业务。

发送本机号码

此功能允许您选择是否向被呼叫人显示或者隐藏您的电话号码。

在**通话设置**中选择**发送本机号码**后，按  键，出现以下选项：

菜单	说明
网络预设	是否发送本机号码由网络侧决定。
发送号码	发送本机号码（当网络已开启该业务时）。
隐藏号码	不发送本机号码（当网络已开启该业务时）。

更改呼叫限制密码

此功能用于更改呼叫限制密码。

进入**通话设置**菜单，选择**更改呼叫限制密码**选项，按  键，进行更改呼叫限制密码的操作。

操作	描述
请输入旧密码	输入旧的呼叫限制密码（第一次更改时该密码由运营商提供）。
请输入新密码	输入新的呼叫限制密码（由您自己选择）。
请再次输入新密码	再次输入新的呼叫限制密码，按  键或者左功能键保存。

可视电话设置

您可以在这里对可视电话功能进行一些通用设置：

画中画

在视频通话过程中，支持显示本方图像，可以通过画中画功能选择显示本方图像的位置，您也可以选择关闭显示本方图像。

视图缩放

此功能可以调节在本方手机上显示双方图像的大小。

视图切换

此功能支持对本方图像和对方图像的大小图像进行切换。

图像质量

您可选择图像质量为更好质量或更加流畅。

自动回退

此功能支持在对方号码不支持视频业务时进行语音呼叫。

声音设置

在声音设置的选项中，您可以进行手机声音的相关设置，包括音量设置、振动设置、静音设置、翻盖音设置、告警音开关设置、开关机音乐设置、来电和来信息铃声设置。

在**设置**中选择**声音设置**，进入菜单：

音量

此选项用于设置铃声音量、听筒音量和按键音量：

- 铃声音量：负责调节来电提示音、来信息提示音和闹铃音量。
- 听筒音量：负责调节听筒音量。
- 按键音量：负责调节按键音量。

按上下导航键进行音量调节操作。

振动

此选项用于设置是否启动振动功能。

静音

此选项用于设置是否启动静音功能。

翻盖音

此选项用于设置手机翻盖时是否发出声音。

告警音开关

此选项用于设置告警时是否发出声音。

开关机音乐

此选项用于设置开关机时是否伴随音乐。

来电铃声

此选项用于选择来电铃声。

来信息铃声

此选项用于选择来信息铃声。

显示设置

在这里您可以设置与显示相关的各种功能，包括：主屏幕的亮度、背景灯显示时长、

键盘灯的开启和关闭。

亮度设置

此选项用于设置主屏幕的亮度。

背景灯显示时长

此选项用于设置主屏幕的背景灯显示时长。

键盘灯设置

此选项用于开启或者关闭键盘灯。

主题设置

此选项用于更改主题设置，您可以选择不同的主题来更改菜单、软键区域、标题栏区域和光标的颜色。

墙纸设置

此选项用于设置待机界面下的墙纸。

开关机设置

此选项用于设置与开关机相关的设置，在**开关机设置**中选择**自动开关机**，按  键进入：

自动开关机设置

此选项用于自动开关机设置。

步骤	操作
1	选择开启或者关闭 自动开机 、 自动关机 功能。如果选择开启自动开机或自动关机功能，需要设置相应的自动开关机周期；
2	设定自动开关机的时间；
3	选择 保存 ，保存您的设置。

开机问候语设置

此选项提供给您手动输入开关机问候语的功能。

开关机动画

您可以在这里选择不同的开关机动画。

情景模式设置

情景模式功能提供给您根据不同的场景，设置不同情景模式的功能。

在主菜单中选择**情景模式**功能，或者是在**设置**中选择**情景模式设置**，均可以进入情景模式功能，显示情景模式列表。

选择某情景模式后按左功能键可以对该情景模式进行编辑，按键启用此情景模式。

U626 手机提供了八种情景模式，它们分别是：标准模式、无声模式、会议模式、户外模式、车载模式、PDA 模式、我的模式一和我的模式二。

手机设置

此功能提供给您设置手机相关的各种设置，包括：语言设置、网络设置、安全设置、日期格式、日期时间。

语言设置

U626 手机支持三种语言显示：简体中文、繁体中文、English。

在主菜单中选择**设置/手机设置/语言设置**，按  键进行语言选择：

设置	描述
自动	此选项根据您使用的智能卡中的语种来选择手机使用的语言： - 如果智能卡中的语言为简体中文，则手机使用的语言会自动设置为简体中文。 - 如果智能卡中的语言为繁体中文，则手机使用的语言会自动设置为繁体中文。 - 智能卡中的语种是除简体/繁体中文外的其它语种，则自动设置为英文。
简体中文	设置为简体中文。
繁体中文	设置为繁体中文。
English	设置为英文。

网络设置

在网络设置中可以进行与网络相关的各种设置。

在**手机设置**中选择**网络设置**，按  键进入，显示可以进行的网络设置功能：

设置	描述
模式设置	您在这里可以选择您需要使用的网络，您可以指定为： • 仅 WCDMA • 仅 GSM • 自动 如果您选择了自动，则手机会自动搜索当前所在网络的网络信号。
选择网络	您可以在这里选择您希望使用的不用运营商提供的网络，手机为您提供了两种选择方式： • 自动 • 手动 如果您选择自动，此功能可自动搜索网络并向网络注册手机；如果您选择手动，此功能使您能够搜索网络列表并指定要注册的网络。
漫游设置	您在这里可以把手机设置为漫游状态。

安全设置

您可以在这里进行与手机安全相关的各种设置。

在手机设置中选择**安全设置**，按  键进入，输入手机密码（手机初始密码为12345678），按  键确定，出现如下设置：

恢复默认设置

当您选择了**恢复默认设置**后，您在设置功能中进行的设置将恢复为出厂设置。

密码锁定

此菜单用于进行手机码、PIN1 码的密码锁定。

对手机码、PIN1 码进行锁定的操作步骤如下：

操作	描述
手机码锁定	1 选择此选项，按  键进入。 2 使用向上向下导航键选择开启或关闭手机码锁定功能。 3 按  键进入。 4 输入手机密码，完成设置。
PIN1 码锁定	1 选择此选项，按  键进入。 2 使用向上向下导航键选择开启或关闭 PIN1 码锁定功能。 3 如果选择与当前锁定状态相同的状态，直接按  重新设定 PIN1 码锁定状态；如果选择与当前锁定状态不同的状态，按  键后需要输入 PIN1 码。

修改密码

您在这里可以修改手机密码、PIN1 码。

在**安全设置**中选择**修改密码**选项，按  键进入，有如下选项：

操作	描述
修改手机密码	1 请输入旧手机密码（U626 初始手机密码为 12345678）。 2 请输入新手机密码。 3 请再次输入新密码，完成设置。
修改 PIN1 码	1 请输入旧 PIN1 码。 2 请输入新 PIN1 码。 3 请再次输入新密码，完成设置。

日期格式

此功能用于修改手机系统时间的显示方式。

日期时间

此功能用于修改手机的系统时间。

19

安全警告和注意事项

电子设备

在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则会导致电子设备故障。

可能受手机影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其他自动控制设备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备的影响。

医疗场所

在医疗场所请遵循如下注意事项：

- 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- 在靠近有使用医疗设备的区域，请关闭手机。
- 在禁止使用手机的医疗场所，请遵循该场所的指示执行。

交通安全

- 请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时请将手机放在手机支架上，不要将手机放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才可以使用手机。

- 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机起飞和降落时必须关闭手机，以免手机的无线信号干扰飞机控制信号。

操作环境

- 请将手机远离磁性设备，如磁卡和软盘，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
- 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则会导致电路故障、起火或爆炸。
- 请勿在高温处以及有易燃气体的地方放置和使用手机、电池和充电器，如火旁、加热器处，以免引起气体燃烧，或导致手机、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 您的手机、电池和充电器不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让手机、电池、充电器接触水及水汽，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障或人员触电。
- 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在手机受话器附近，手机受话器的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- 请勿将手机放在汽车气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀时，手机就会受到很强的外力，可能对车主造成严重伤害。
- 在雷雨天气，请勿在充电时使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器，否则可能使儿童受到伤害。
- 通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。
- 请遵守射频辐射国际规范的规定，使用本公司指定的手机附件。

紧急呼叫

在紧急情况下，可使用手机进行紧急呼叫，但不能保证所有条件下都能连接成功，因此您不应单靠手机来进行重要的通信。

使用电池

- 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池内部的液体沾到皮肤或者衣物上，请立即用清水冲洗，以免损伤皮肤。
- 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。
- 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂。
- 请勿用电线等金属物体将电池两极对接，以免导致电池短路。
- 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火，以免起火或爆裂。
- 废弃的电池请根据当地法规进行处理。

使用充电器

- 充电器须使用规格要求的交流电压，如使用其它的电压可能会导致起火或故障。
- 请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- 请清洁电源插头上的灰尘，以防止起火。
- 请勿使用已经损坏的电源线，以免发生触电、充电器短路或火灾。

- 请勿将装有水等液体的容器放在充电器旁，水之类液体进入充电器后会造成漏电或其它故障。
- 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。
- 进行清洁和维护前，请先从电源插座上拔下充电器，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 进行充电时，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能引起触电、手机或电池起火或者爆炸。
- 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、猛拉电源线。

使用 USB 数据线

使用USB数据线时，请按下面的要求进行操作，否则，可能会损坏手机或者个人计算机：

- 使用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；
- 断开手机与个人计算机间的 USB 线连接时，请先断开个人计算机端连接，再断开手机端连接。

射频能量暴露准则

此手机的设计符合国际非电离防护委员会（ICNIRP）所规定的射频能量暴露限制。该限制涵盖不同年龄与健康状态人的安全。

射频能量暴露准则采用 SAR 为测量单位，SAR 采用标准方式进行测量，即无线设备在所使用的所有频段以认证通过的最大发射功率发射。国际非电离防护委员会建议的 SAR 限制值为 2W/kg（每 10g 组织平均）。本手机 U626 在耳边使用时的最高 SAR 值为 0.599W/kg（每 10g 组织平均）。

环境保护

请遵守有关您的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。

20

缩略语表

GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GSM	Global System for Mobile communications	全球移动通信系统
MMC	Multimedia Card	多媒体卡
OTA	Over-The-Air	终端自动配置
PIN	Personal Identification Number	个人身份识别码
PUK	PIN Unblocking Key	PIN 码解锁码
SAR	Specific Absorption Rate	特别吸收率
SD	Secure Digital Card	安全数码卡
STK	SIM Tool Kit	SIM 卡智能工具包
URL	Universal Resource Locator	统一资源定位符
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WAP	Wireless Application Protocol	无线应用协议
WCDMA	Wideband code division multiple access	宽带码分多址