

精彩沟通 无线生活

HUAWEI U9100 手机 用户指南

声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2009。保留一切权利。非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应

商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容均 " 如是 " 提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

安全须知

使用手机前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。有关更详细的信息，请参阅“安全警告和注意事项”。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请勿擅自拆卸手机及附件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

目录

目录 1

入门知识 1

关于指南	1
手机和手机卡安全设置	1
复制和粘贴文字	1
文字输入说明	2

个性设置 4

情景模式	4
手机设置	4
显示设置	4
网络设置	4

通话功能 5

设置通话功能	5
拨打 / 结束通话	5
接听 / 拒接电话	6
通话记录	6
新建联系人	6
查找联系人	6
编辑联系人	6
设置通讯录	6
群组操作	7

信息功能 8

发送信息	8
------------	---

查看信息	8
信息设置	9
发送电子邮件	9
查看电子邮件	9
电子邮件设置	10

连接功能 11

蓝牙说明	11
使用蓝牙同步	11
使用蓝牙数据交换	12
使用蓝牙连接互联网	12
使用蓝牙耳机	12
USB 说明	13
USB 同步	13
USB 上网	13
读取存储卡	14
使用手机浏览器	14

商务功能 16

查看日历	16
设定日程	16
记录便签	16
管理文件	16
使用 Google Search	16
使用 Google Maps	16
设定闹钟	17
同步数据	17
查看文档	17

使用录音机	17
使用计算器	17
进行单位换算	18
使用世界时间功能	18
其他工具	18

娱乐功能 19

播放音乐	19
设置照相机	19
拍照和录像	19
Java 应用	19
使用 FM 收音机	19

安全警告和注意事项 20

医疗设备	20
听力保护	20
易燃易爆区域	20
交通安全	20
操作环境	20
儿童健康	20
环境保护	21
原装配件	21
使用电池和充电器	21
维护和保养	21
紧急呼叫	22

缩略语表 23

入门知识

关于指南

用户指南说明如何找到并执行手机菜单功能，默认采用如下格式描述的功能菜单均列在主菜单中。如您对主菜单进行了自定义，请按照定义后的路径执行。

如：**通讯录** > 所需项。表示：待机状态，按左选择键进入**主菜单**，滚动导航键反色显示后按导航键选择**通讯录**，然后选择所需项。

如：**选项** > 所需项。表示：当前界面，按提示区提示进入**选项**，然后选择所需项。

本手册描述按键，如：[A/a]，表示标有 A/a 的按键；[A]，表示标有字母 A 的按键；[Ctrl]+[A]，表示连续按 [Ctrl] 和 [A]。

快速指南介绍手机的外观、按键，说明如何安装手机等内容，帮助您快速了解您的手机。

手机和手机卡安全设置

设置 > 安全设置 > 手机和手机卡设置 > 所需项

- 输入手机密码（初始 0000），可以恢复出厂设置。
- 开启手机锁 /PIN 码锁时，开机需要输入相应密码。

- 修改手机密码、PIN 码或 PIN2 码。其中，PIN 码锁开启时，才能修改 PIN 码。
- 设定固定拨号列表，限制手机向外拨出的电话号码，该功能需要智能卡支持。

说明

- 有些智能卡需输入 PIN2 码才能使用某些特殊功能。
- 连续 3 次输错 PIN 码或 PIN2 码，智能卡被锁定。输入 PUK（PIN Unblocking Key）码或 PUK2 码可以解锁。
- 连续 10 次输错 PUK 码或 PUK2 码，智能卡被永久锁定，用户只能进行紧急呼叫。请咨询服务供应商解锁。
- PIN 码、PIN2 码、PUK 码或 PUK2 码通常随智能卡提供，具体请咨询服务供应商。

复制和粘贴文字

- 1 按住 [A/a]，向所需方向滚动导航键选择文字；按 [Ctrl]+[A]，选择全部文字。
- 2 按 [Ctrl]+[C] 复制文字；按 [Ctrl]+[X] 剪切文字；按 [Fn]+[Zi]，可选择剪切或复制所选文字。

文字输入说明

- 3** 按 [Ctrl]+[V] 粘贴文字；按 [Fn]+[Zi]，可选择粘贴文字。

文字输入说明

- 输入文字、数字和符号时，屏幕右上方或弹出输入框的标题区域，将显示输入法指示符，表示当前所使用的输入法。按 [Zi] 切换输入法。
- 按 [Fn]+[Zi]，使用输入辅助菜单，可使用联想输入、切换输入语言或添加符号。

使用联想输入功能

开启联想输入功能，依次按标有所需字母的键，输入法根据组合规律，显示符合条件的单词。滚动导航键选择，按导航键确认。

输入英文

- 按 [A/a]+ 所需字母键，输入对应的大写字母；
- 按 [Fn]+ 其他键，输入该键上方标示的字符或数字；

输入数字

在 123 输入法状态下，按键盘上标有数字的键，可以直接输入数字。非 123 输入法状态下，按 [Fn]+ 数字键输入对应的数字。

输入符号

按 [SYM] 显示符号列表，滚动导航键或按符号下对应的字母按键，选中所需的符号，按导航键确认。

输入中文

拼音输入法

在完整键盘上，按相应的按键即可输入需要的拼音字母。滚动导航键选择所需的汉字，按导航键确认。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为：横、竖、撇、点和折，分别对应于 [R]、[T]、[Y]、[F] 和 [G]，[H] 输入通配符。

输入笔画时，按与笔画相对应的按键，以所需汉字的标准笔画顺序输入笔画。与输入笔画对应的候选字会

显示在屏幕上。滚动导航键选择所需的汉字，按导航键确认。

个性设置

情景模式

情景模式 > 所需项，可以根据不同的场景设置不同的情景模式。

选择一种情景模式，按导航键可以激活此情景模式，按左选择键可以编辑此情景模式。

手机设置

设置 > **手机设置** > 所需项，可以设置：

- 手机的系统时间；
- 选择手机语言，如果选择自动，手机语言将被设置成与智能卡中的语言相同；
- 输入法所使用的语言；
- 设定手机的声音选项；
- 键盘音的类型；
- 是否开启自动键盘锁；
- 是否开启自动开关机功能及自动开关机的时间。

显示设置

设置 > **显示设置** > 所需项，可以改变手机显示的相关设置。

- 设置待机模式下的墙纸；
- 设置屏幕的亮度；
- 开启或关闭键盘灯；
- 设置背光灯显示的时间长度；
- 设置开机问候语。

网络设置

设置 > **网络设置** > 所需项，可以进行与网络相关的各种设置：

- 选择网络模式；
- 手动或自动方式选择网络；
- 开启或关闭小区信息；
- 编辑优先网络列表。

通话功能

手机是否开通了呼叫等待、呼叫转移或呼叫限制功能，请咨询服务运营商。**设置 > 呼叫设置**，可以设置是否使用这些功能。

设置通话功能

设置 > 呼叫设置 > 常用设置 > 所需项：

- 是否提示保存未知号码；
- 呼叫失败后是否自动重拨；
- 选择来电的接听方式；
- 选择自动应答方式；
- 是否向被呼叫人显示电话号码，该功能由网络侧决定；
- 选择手机的呼叫线路；
- 设置我的号码，可以选择新建、编辑或删除记录。

设置 > 应用设置 > 视频电话 > 所需项，可以设置视频通话功能：

- 设置本方和对方图像显示模式；
- 设置图像质量；
- 开启或关闭本方摄像头；

- 开启或关闭本方音频；
- 对方不支持视频通话时，是否自动切换语音呼叫；
- 预设图片文件，用于在视频通话中发送给对方；
- 开启或关闭视频电话的自动应答功能。

拨打 / 结束通话

说明

在 3G 网络下，可以拨打可视电话，但要求对方也必须拥有可以进行视频通话的设备。

1 输入号码或选择一个联系人记录，按通话键拨打语音电话，或**选择 选项 > 所需项**，拨打语音电话或视频电话。

- 如果对联系人记录设置了快速拨号，可长按对应的数字键快速拨打语音电话。
- 如果没有设置快速拨号，长按数字键可以开始设置快速拨号。

2 通话过程中，执行**选项**，可以进行选项列表中的各项操作。

- 在通话过程中，滚动导航键，可在屏幕所列各功能间切换；按右选择键可以切换静音。

接听 / 拒接电话

- 语音通话中，输入第三方电话号码，按通话键可进行三方通话。执行**选项**，可以切换电话会议或私人谈话。

3 按结束键，结束通话。

接听 / 拒接电话

1 按导航键，可以接听来电。

- 可以根据手机设置的应答模式，接听电话。
- 可以根据手机设置的自动应答方式，接听电话。

2 按结束键，可以拒接来电。

通话记录

执行**通话记录**，滚动导航键从未接电话、已接电话或已拨电话中查找所需的记录。**选项** > 所需项，可以进行所需的操作。

新建联系人

- 输入号码，**保存或选项** > 所需项。
- **通讯录** > **新建联系人**。

查找联系人

执行**通讯录**，在文字输入区输入联系人姓名或姓名首字母，可以查找对应的联系人记录。

编辑联系人

通讯录 > 所需项，可选择如下方式：

- **打开**：选择需要编辑的项进行编辑。
- **选项** > 所需项：进行列表中的各项操作。

设置通讯录

设置 > **应用设置** > **联系人设置** > 所需项，可设置通讯录的默认预览信息、排序方式、快速拨号，或默认联系人列表。

执行**通讯录**，滚动导航键选择**群组**，可以进行新建群组、添加联系人到指定群组等操作。基本操作方法与对联系人的操作方法相同。

群组操作

执行**通讯录**，滚动导航键选择**群组**，可以进行新建群组、添加联系人到指定群组等操作。基本操作方法与对联系人的操作方法相同。

信息功能

发送信息

1 信息中心 > 新建信息，创建信息。

- 信息的字数或字节数，可见屏幕上的提示，如超过限制，信息将被拆成两条或多条连续信息发送。

2 编辑信息时，可进行如下操作：

- **选项 > 高级 > 切换至彩信**，可以编辑彩信。
- 滚动导航键，可以使用屏幕下方提示的功能。
- **选项 > 所需项**，可以进行菜单中的各项操作。

3 编辑信息后，按导航键，可以添加收件人。

4 按导航键发送信息。

说明

- **信息中心 > 新建明信片**，滚动导航键编辑收件人、添加图片或输入文字，可以创建明信片。
- **信息中心 > 模版**，可创建信息模版。

查看信息

手机提供四个信箱来保存信息，包括**收件箱**、**草稿箱**、**已发送**、**发件箱**。

1 执行信息中心，选择一个信箱。

- 进入一个信箱后，左右滚动导航键可以在四个信箱和模版间切换。
- **收件箱**存储接收到的信息；**草稿箱**存储创建后保存的信息；**发件箱**存储发送失败的信息；**已发送**存储已发送的信息。

2 选择一条信息，**选项 > 所需项**，可以进行菜单中的各项操作。

- **收件箱**和**已发送**中，支持自定义文件夹功能。

说明

如果手机开启了小区广播功能，**信息中心 > 小区广播收件箱**，查看小区广播信息。

信息设置

设置 > 应用设置 > 消息设置 > 所需项，或**信息中心 > 设置 > 所需项**，可设置信息功能。

设置短信和彩信

- 设置与信息接收和发送相关的选项；
- 设置发送短信时是否发送签名，编辑短信时可同时编辑签名；
- 设置信息中字体的显示大小；
- 设置回复信息时是否包含原始发送信息；
- 设定彩信账户；
- 设置语音信箱的号码；
- 开启或关闭对未知号码保存的提示功能。

设置服务信息

- 设置 SL 消息的接收方式；
- 设置接收服务信息安全级别；
- 设置白名单和黑名单列表，及是否启用；

设置小区广播

- 打开或关闭小区广播服务；
- 订阅或取消订阅已添加的小区广播栏目；

- 设定只接受某些特定语言的小区广播信息；
- 设定当有新的小区广播时，是否需要振铃提醒；
- 当小区广播收件箱存储容量已满时，设定是否自动删除旧的信息。

设置常用短语

创建或编辑已有的常用短语。

发送电子邮件

1 电子邮件 > 新建电子邮件，创建电子邮件。

2 编辑电子邮件时，滚动导航键编辑各项：

- 选择收件人，按导航键添加收件人。
- 编辑电子邮件时，**选项 > 所需项**，可以添加附件、抄送人、密送人，或设定优先级和使用中的邮箱。

3 按导航键发送信息。

查看电子邮件

手机提供五个信箱来保存电子邮件，包括**收件箱、草稿箱、已发送、发件箱、已锁定**。

电子邮件设置

1 执行**电子邮件**，选择一个信箱。

- 进入一个信箱后，左右滚动导航键可以在五个信箱间切换。
- **收件箱**存储接收到的邮件；**草稿箱**存储创建后保存的邮件；**发件箱**存储发送失败的邮件；**已发送**存储已发送的邮件；**已锁定**存储被屏蔽的邮件。

2 选择一个邮件，**选项** > 所需项，可以进行菜单中的各项操作。

电子邮件设置

设置 > **应用设置** > **电子邮件设置** > 所需项，或**设置** > **电子邮件** > **配置导航** > 所需项，可设置电子邮件帐户：

- 可编辑帐户，进行普通、接收或发送等设置；
- 可添加新帐户；
- 可设置一个帐户为默认帐户。

连接功能

数据连接功能提供了多方位的互联功能，可以通过蓝牙或 USB 实现手机与计算机的数据同步，或者通过这两种方式，借助手机内置的调制解调器上网。

设置 > 数据连接，可以设置网络接入点、流媒体。

说明

- 手机支持即插即用功能；
- PC 助手安装程序和 USB 驱动预置在手机中。
- 手机与计算机使用数据线进行连接后，计算机中将弹出选项对话框。选择相应选项，按照安装向导提示，安装 PC 助手。

蓝牙说明

蓝牙具有以下功能：

- 通过手机内置的蓝牙实现计算机与手机数据同步；
- 与同样具有蓝牙功能的设备间进行数据交换；
- 通过蓝牙，借助手机内置调制解调器将计算机接入互联网；
- 通过蓝牙耳机通话或者进行免提通话。

说明

- 手机开启蓝牙后，使用的软件，具体操作请参见相关软件的说明。
- 手机支持蓝牙功能，符合蓝牙规范 1.2。但能否在手机和其它具有蓝牙功能的设备间使用还取决于二者兼容性，具体情况请参见相关产品说明或咨询相关设备制造商。

使用蓝牙同步

手机支持计算机向手机发起同步请求。要实现此功能，计算机需要具有蓝牙功能。

使用手机进行蓝牙同步，进行如下操作：

1

蓝牙 > 开蓝牙，打开蓝牙设备。

2

蓝牙 > 设置 > 可被发现，将手机设置为可被发现。

- **蓝牙 > 设置 > 我的设备名称**，可以更改显示名称。

3

在计算机中与蓝牙驱动相匹配的软件上搜索手机，搜索到后输入 PIN 码（手机与计算机输入一致），实现手机与计算机蓝牙配对。

使用蓝牙数据交换

- 4 可以进行同步操作了。

使用蓝牙数据交换

通过蓝牙功能，手机可与其它蓝牙设备进行数据交换。在进行数据交换之前，请确保该设备的蓝牙功能已开启。

- 1 **蓝牙 > 开蓝牙**，打开蓝牙设备。
- 2 **蓝牙 > 搜索设备**。对搜索到蓝牙设备进行匹配时，需要鉴权。
- 3 鉴权成功后，设置可信状态，然后可以进行手机与其它蓝牙设备的数据交换。

使用蓝牙连接互联网

通过蓝牙使手机与具有蓝牙功能的计算机连接，可以把手机作为调制解调器实现计算机的拨号上网。要实现此功能，计算机需要具有蓝牙功能，并确定智能卡已经开通上网业务。

- 1 **蓝牙 > 开蓝牙**，打开蓝牙设备。

- 2 在计算机中，确认在设备管理器的调制解调器列表中有蓝牙调制解调器设备。

- 3 运行个人计算机中与蓝牙驱动配套的软件，与手机配对。搜索到手机的拨号网络服务后，激活手机的拨号网络服务。

- 4 使用 Windows 的上网向导或使用计算机中与蓝牙驱动配套的上网向导软件，建立网络连接。

说明

支持的操作系统为 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista。

使用蓝牙耳机

您可以使用蓝牙耳机或者蓝牙免提进行通话。蓝牙免提与蓝牙耳机的使用方法相似。详细信息，请参见相关产品的指南。

- 1 打开蓝牙耳机，确认蓝牙耳机的状态为可被发现。
- 2 **蓝牙 > 开蓝牙**，打开蓝牙设备。并搜索设备，对搜索到的蓝牙设备进行匹配。

- 3 初次匹配时，需要 PIN 码鉴权。
- 4 鉴权成功后，手机与蓝牙耳机间建立连接。

USB 说明

使用 USB 数据线可以实现手机与计算机的数据同步、上网冲浪或读取手机存储卡中的数据。

说明

- 用 USB 数据线连接手机和计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；
- 断开手机与计算机间的 USB 连接时，请确认 PC 助手软件已经关闭，然后断开个人计算机端连接，最后再断开手机端连接；
- 用 USB 数据线连接手机和计算机时，如果计算机不能识别手机，请关闭计算机，稍后重新启动，然后再进行 USB 数据线 with 计算机的连接；
- 请不要频繁地对手机进行插拔 USB 数据线的操作；
- 配套软件的操作方法，具体请参见相关软件的说明。

USB 同步

手机支持计算机向手机发起的同步请求。使用 USB 数据线，并借助计算机中的配套软件，可以实现手机与计算机通讯。

- 在计算机上备份、编辑手机与智能卡中的联系人记录和短信；
- 与 Outlook、Outlook Express 同步联系人、日程与待办事宜等个人信息。

1 用 USB 数据线连接您的手机与计算机。

2 运行计算机中相配套的软件，进行同步操作。

USB 上网

通过 USB 数据线使手机与计算机连接，可以把手机作为调制解调器实现计算机的拨号上网。使用前，请确定智能卡已经开通上网业务。

1 用 USB 线连接您的手机与计算机。

读取存储卡

2 在计算机中，确认设备管理器的调制解调器中有 USB 调制解调器设备。

3 有三种方式进行拨号连接。

- 在计算机中运行拨号向导应用程序，根据向导建立拨号连接；
- 在计算机中，选择控制面板中网络连接，创建新的连接，按照新建连接向导，创建一个新的连接。
- 安装并运行 PC 助手应用程序，详细操作请参见 PC 助手的帮助文档。

说明

支持的操作系统为 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista。

读取存储卡

可以使用 USB 数据线读取手机中存储卡中的文件。

1 将存储卡插入手机。

2 使用 USB 数据线连接手机与计算机。

3 在计算机上弹出的选项对话框中选择**文件传输**。

4 计算机中即会出现一个新的移动存储驱动器标志，通过该驱动器，您可以在计算机中对手机存储卡上的数据进行操作。

说明

- 存储卡读卡器功能与手机拨打、接听电话、其它使用 USB 线（如 PC 助手、拨号上网）功能是互斥的。如需要使用 USB 线的其它功能，请停止使用读卡器功能。
- 手机只有在待机状态下才能切换为读卡器模式。

使用手机浏览器

执行**手机上网**，可以进行如下操作：

- 打开主页；
- 直接输入要进入的网址并连接；
- 进入 google 搜索主页；
- 存放经常访问的网站信息；
- 浏览已保存的离线网页；

- 进入已访问过的历史网页；
- 链接到最新访问过的网站；
- 设置浏览器相关参数。

商务功能

查看日历

日程管理 > **日历** > 所需项:

- 选择**查看**，可以查看所选日期中设置的提醒。
- 选择**选项**，可以进行新建提醒、设置显示模式、跳转日期、同步数据、查看未到提醒、查找日程等操作。

设定日程

日程管理 > **我的日程** > 所需项:

- 左右滚动导航键，在各个分类间切换；
- 选择**选项**，可以进行新建、删除、发送、在日历中打开提醒，查看分类并新建分类，选择多个提醒，同步数据，设置显示模式，查找日程等操作。

商务待机模式，桌面上会显示当日前三个未到日程，滚动导航键可以快速查看日程。

记录便签

日程管理 > **记事本** > 所需项，可以新建、查看、编辑、发送、删除记事本。

管理文件

文件夹 > 所需项，可以下载和管理图片、音乐、视频、文档、铃音或其他文件。选择**选项**，可以进行发送、删除、设置应用、多选、查找、排序、管理、查看存储信息和附属信息操作。

当手机检测到使用了存储卡，文件夹界面会自动显示存储卡页签，滚动导航键，对存储卡中的内容进行操作。同时，手机提供对存储卡进行格式化的功能。

使用 Google Search

执行 **Google Search**，连接 Google 搜索页面，您可以进行网络搜索操作。

使用 Google Maps

执行 **Google Maps**，打开 Google 地图，您可以进行所需操作。

设定闹钟

工具箱 > 闹钟 > 新建闹钟，新建一个闹钟。也可以在已有闹钟列表选择一个闹钟，按导航键对其进行编辑，或选择**选项**激活、解除或删除闹钟。闹钟到时后，会播放闹铃并弹出提醒界面。此时可以进行延时或关闭操作。关机状态下闹钟也可以振铃提醒，并会提示是否开机。

同步数据

本功能可以通过无线网络，将手机中的信息与服务器上的信息同步，实现同步的项目包括通讯录、事件和纪念日、待办事宜。本服务需要网络支持，详细信息请咨询服务运营商。

工具箱 > 数据同步 > 所需项，左右滚动导航键，可以选择同步项，查看日志，建立服务器连接，或设置同步方向。

查看文档

工具箱 > 文档查看器，可以查看文件。并不是所有类型的文件都支持。

- 支持 DOC、TXT、XLS、PPT、PDF 格式的文档；
- DOC、TXT 格式文档支持自动换行；
- 可纵向查看文档，并且可以放大、缩小文档；
- 可以将查看中的状态设置为书签，下次通过书签打开此文档可以继续查看。

使用录音机

工具箱 > 录音机，可以使用手机录制声音：

- 按导航键开始录音；
- 在录音过程中，滚动导航键，选择界面上的对应项，可以暂停、恢复或停止录音；停止时选择保存，声音文件将被保存在**文件夹 > 音乐**目录下；
- 当文件录制完毕，滚动导航键，选择界面上的对应项，可以播放该文件。同时，也可以选择**选项 > 所需项**，进行发送、设为铃声以及删除操作。

使用计算器

工具箱 > 计算器，可以进行加减乘除开方运算。

- 使用数字键输入数字；
- 滚动导航键选择运算符，按导航键确认；
- 使用键盘 [+], [-], [*], [/] 可快速输入运算符；
- 使用键盘 [#] 可在运算符间切换；

进行单位换算

- 按 [Del] 键删除最近输入的字符；
- 选择**选项**，可以进行所需操作。

进行单位换算

工具箱 > 单位换算，可以用手机进行各种单位换算。

- 1** 左右滚动导航键选择需要转换的类型，或按左选择键从列表中选择类型。
- 2** 使用导航键或左选择键，选择转换值和输出值的单位，比率区将自动显示比率。
- 3** 按数字键输入转换值，可查看转换后的输出值；按数字键输入输出值，可查看转换值。

说明

货币换算时，手机自动保存最后输入比率。

使用世界时间功能

工具箱 > 世界时间，提供世界各地主要城市的时间：

- 左右滚动导航键可以在各个时区间进行切换；

- 上下滚动导航键可以选择位于同一时区的不同城市；
- 选择**设置**可以设定默认城市、显示第二城市时间。选择**选项**可以设置夏时制，还可以在所选时区中增加或删除城市名称。

说明

- 同一时区最多支持 6 个城市名称。
- 删除城市操作只对未被设置为默认城市或第二城市的自定义城市有效。
- 如果所在地区使用夏时制，需要把时区设定为夏时制，才可以得到准确的当地时间。
- 如果设定了第二城市，并显示第二城市时间，待机模式下，右下角将显示第二城市的时间。

其他工具

工具箱中还有秒表、倒计时器及服务拨号功能。其中，通过服务拨号，可以选择服务运营商提供的服务号码进行拨打。具体请咨询服务运营商。

娱乐功能

播放音乐

音乐 > 所需项，可查看所有曲目，按艺术家、专辑、流派分类播放，查看我的播放列表，查看最近播放列表。在音乐播放过程中，可以进行如下操作：

- 按界面示意，使用导航键，进行各项操作；
- 选择**选项** > 所需项，进行列表中的各项操作；

说明

设为后台播放后，待机界面将出现播放列表，选择**打开**，可以恢复为前景播放。

设置照相机

执行**照相机** > **选项** > **设置**，可设置相机：左右滚动导航键，选择分类；上下滚动导航键，设置当前分类中的各项；同时，右侧屏幕会显示当前项的说明。

拍照和录像

执行**照相机**进入照相机功能，在取景状态下：

- 按导航键拍摄照片，选择**选项**，可进行列表中的各项操作。
- 选择**选项** > **录像机**，选择**选项**，可进行列表中的各项操作。

说明

导航快捷键功能开启时，取景中或录像后，滚动导航键，可以进入相应的快捷功能。

Java 应用

执行 **Java 应用**，滚动导航键选择程序，按导航键进入程序，或选择**选项**，进行列表中的各项操作。

说明

设置 > **应用设置** > **Java 设置** > 所需项，可以设置音量、是否开启振动。

使用 FM 收音机

执行 **FM 收音机**，按导航键自动搜索频道，或选择**选项**，手动搜索或设置频率。收听过程中，如果信号不好或声音过小，请尝试插入耳机。

安全警告和注意事项

请在使用和操作本设备前，阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵循该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能对植入医疗设备造成干扰或引起其他问题，如起搏器、助听器、植入耳蜗等。若您使用了这些或其他的个人医用设备，请向其制造商咨询。

听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用通话或音乐所需的最小音量设置，以免损伤听力。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿使用本设备，并遵守限制驾车时使用本设备的所有规定。如有可能，请使用免提配件确保安全。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，设备就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统。在飞机上禁止使用无线设备的地方请关闭该设备或遵守该场所的规定。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备充电时，请将环境温度保持在 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ；设备由电池供电时，请在环境温度为 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 的情况下使用。

儿童健康

请将设备或其配件放置在儿童接触不到的地方，切勿让儿童玩弄本设备或其配件，儿童可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

环境保护

请遵守有关设备包装材料、电池、设备或其配件处理的本地法令，并支持回收行动。

原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件，如充电器、电池、耳机等配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

使用电池和充电器

- 电池有一定的使用寿命，当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- 请勿将电池或设备放加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。

- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；如果电池内部的液体沾到皮肤或者眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 废弃电池时，请遵守当地的废旧电池处理法规，电池不能作为普通城市垃圾处理。

维护和保养

- 请保持设备干燥。请勿让设备、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作设备或充电器，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。
- 请勿使设备、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域，放置本设备、电池和充电器，否则可能会导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿把电池放在过热或过冷的区域，可能减少电池的容量和使用寿命，并影响电池安全。当温度低于 0℃ 时，电池的性能尤其受到限制。

紧急呼叫

- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 进行清洁和维护前，请先关机。若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，并断开充电器与设备的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

缩略语表

FDN	Fixed Dial Number	固定拨号
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GSM	Global System for Mobile communication	全球移动通讯系统
PIN	Personal Identification Number	个人身份识别码
PUK	PIN Unblocking Key	PIN 码解锁码
SD	Secure Digital Card	安全数据卡
SAR	Specific Absorption Rate	特别吸收率
URL	Universal Resource Locator	统一资源定位符
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WAP	Wireless Application Protocol	无线应用协议

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。



本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。