

kolin

歌林來電顯示無線電話機
KTP-661WL

使用説明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



目錄



(一) 本機特點及來電顯示服務須知.....	2
(二) 外型及各部位名稱.....	3
(三) 安裝方法.....	5
(四) 使用前設定.....	6
設定狀態.....	6
對碼操作.....	6
鈴聲設定.....	6
本地區碼的設定.....	7
日期及時間的設定.....	7
鬧鈴的設定.....	8
防併機盜撥.....	9
語音報號.....	9
語音答話設定.....	10
頻道轉換.....	10
(五) 電話功能操作說明.....	11
接聽電話.....	11
撥打電話.....	11
重撥功能.....	12
暫停功能.....	12
暫切功能.....	12
內部通話.....	12
外線轉接.....	13
撥出記憶使用.....	14
來電記憶使用.....	14
號碼記憶及貴賓鈴聲.....	15
預覽撥號.....	16
母機保留功能.....	16
子機睡眠開關.....	16
停電自動轉接.....	16
子機自動預約功能.....	16
通話音量調整.....	17
鈴聲音量調整.....	17
子機電量不足顯示.....	17
子機LCD對比度調整.....	17
(六) 規格.....	18
(七) 電源使用須知.....	18
(八) 簡易保養.....	19
(九) 常見故障排除方法.....	20



●●● 本機特點 ●●●

1. 均具背光顯示幕及夜光字鍵。
2. 母機具免持撥號對講功能。
3. 可根據用戶需要配1-3部子機。
4. 均具有重撥、暫停（3.6秒）、閃切（600MS）功能。
5. 母/子機均具儲存記憶功能（雙鍵記憶）（母、子機各10組，每組30字元）。
母/子機均可將來電及撥出號碼儲存記憶。
6. 母/子機相容DTMF與FSK制式。母機可顯示70組/子機可顯示50組來電號碼。
7. 撥出號碼查詢功能（母機24組/子機20組）。
8. 母/子機均有回撥功能及長途加0回撥功能、本地區碼過濾功能。
9. 母/子機來電語音報號功能、子機具撥出報號功能。
10. 母/子機通話計時功能及鬧鐘功能。
11. 母機23種/子機15種和絃鈴聲可選。
12. 母機3段免持及鈴聲音量調整，子機鈴聲2段及受話音量3段調整。
13. 母/子機預覽撥號功能，且子機有預約撥號功能。
14. 子機LCD對比度4段調整。
15. 母機具語音答話及真實鈴聲功能。
16. 具防併機盜撥功能。



交通部電信總局
審定合格

【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。

如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。



查詢來電顯示是否開放，請撥電話—



**4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#
依語音指示查詢。**

特別提醒您：

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。

●●●外型及各部位名稱●●●


母機



包裝清單：・話機1台 ・話機聽筒1隻・子機一台・子機充電座一台
 附件：・聽筒曲線1條 ・電話直線1條 ・使用說明書1本・電源變壓整流器2顆

●●●外型及各部位名稱●●●

子機



LCD 顯示符號說明



母機免持及音量指示



新來電指示



保密符號



子機免持狀態指示



出局符號



子機來電語音報號



子機去電語音報號



電池低電壓及充電指示



語音報號指示


● ● ● 安 裝 方 法 ● ● ●

母機:將聽筒曲線連接聽筒及話機,再插上DC 9V/300mA變壓器,並插上電話局線。

子機:打開電池蓋,將子機充電電池插入電池插座,蓋上電池蓋後,放在已插好DC 9V/300mA變壓器的充電座上充電。


安裝完成後,拿起子機按 **通話鍵** 聽到撥號音後,表示安裝成功。如遇子機無法使用,請參照說明書P. 6有關母機及子機的對碼操作後,方可正常使用。

母機安裝



※若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質。

子機安裝



★ 充電電池為消耗品,當電池使用時間縮短時,請更換電池。
(如需購買電池,請與本公司各營業點聯繫)

注意

- ※ 首次使用,子機需放在充電座上充電12小時,方可使用。(充電時充電中指示燈亮)
- ※ 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近,如電視、電腦、音響或大哥大充電座旁,防止對無線電話的干擾,且與牆壁距離最好大於30公分。
- ※ 請務必使用本機專用的變壓器,並避免與電腦、電磁爐等家電的插座共用。
- ※ 使用時請將母機及子機的天線完全拉出,以確保通話清晰。

使用前設定

(初次使用時,請務必詳閱)

設定狀態

母機在待機狀態下,

按  鍵

按上查詢 往上選項



LCD顯示依次為: 時鐘-鬧鐘

-防盜-本地碼-語音傳呼-

當找到要設置的選項後再按一次設置即可。

按下查詢 往下選項

子機在待機狀態下

按  往上選項 或 按  往下選項

LCD顯示依次為: 鈴聲 - 時鐘 -

鬧鐘 - 亮度 -  - 

當找到要設置的選項後再按一次設置即可。

對碼操作

※ 下列設定需在未通話狀態下設定。

母機按住  不放

+ 子機按住

轉頻/對頻



聽見子機確認音
“啲”即對碼成功

放開按鍵即可使用

母機顯示: Code-1

增加其他子機時,請對完第一隻子機後,其他子機依此設定
(需注意母機不能放開對頻鍵)

注意

※ 待機狀態就是未通話狀態。

※ 若有增購擴充子機,擴充子機對碼時,不可設定相同的子機號,否則先前設定的子機會無法使用。

※ 對碼時,若母機與子機發出“啲啲啲--”急促音,或按子機 **通話鍵** 無法接通外線時,請重新對碼即可。

※ 本機可依用戶所需擴充1~3台子機。

鈴聲設定

母機在待機狀態下

按  鍵

按上查詢 往上選項



選擇不同鈴聲 (共23組, OFF
為無聲不響鈴)

設置


按下查詢 往下選項

子機在待機狀態下

按  鍵或  鍵

設置/音量



再按  或 

選擇相應的鈴聲 (共15
組, OFF 為無聲不響鈴)

選擇完畢按



本地區碼的設定

區域碼設定說明

◎區域碼即為您所在地的長途區號(不包括"0"),若台北為"2",高雄為"7"。

◎在未設定區域碼時,若收到與您相同區域的電話,除顯示對方號碼外,最前端會顯示區域號碼。例如:台北未設定時顯示為222984188,若設定區域碼後,便顯示為22984188,則在您日後查詢到該號碼時,就可直接回撥。

設定方式




注意

- ※ 數字鍵 為1-4位的本地區碼，電信局所送來電訊息若有含"0"，則台北要設為"02"，高雄設為"07"。若電信局所送訊號不包括"0"，則台北設為"2"，高雄設為"7"。
- ※ 子機不需設定本地區碼。
- ※ 目前電信局所送來的來電訊息有些區域不包括"0"。若用戶所在地的來電訊息不包括"0"，則用戶需設長途區域碼，長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。設定方式請參閱"長途區域碼的設定"。


日期及時間設定

※ 下列設定需在未通話狀態下設定。





注意

設定完成後，子機會自動同步最新時間，如所在地電信局有提供FSK來電顯示服務則來電後，時間日期會自動調整。




鬧鈴設定

母機在待機狀態下



防併機盜撥

※ 下列設定需在未通話狀態下設定。




注意


※ 當開啓防併機盜撥功能時, 即是當分機或盜接線路者撥打電話時, 話機會發出干擾音, 防止盜打電話。
此功能開啓後會造成分機無法撥打電話, 如要開放分機撥打請關閉防併機盜撥功能。

語音報號

※ 下列設定需在未通話狀態下設定。



子機設定來電報號




子機設定撥出報號



語音答話設定

※下列設定需在未通話狀態下設定。

本功能可使用在主人不在時，當響鈴(1~9)次後，自動啟動答話功能，
"主人不在，請撥"XXXXXXXX"。



頻道轉換

本機有10頻道可供選擇。當子機與外線處於通話狀態時，若聲音不夠清晰或干擾
轉頻/對頻

，子機可按  查詢鍵 手動切換至另一個通話較清晰的頻道。

但當子機與母機距離過遠或干擾過大時，可能會影響此功能的使用。

接聽電話

- ◎來電時，母機響鈴，拿起聽筒或按  免持撥號對講鍵，即可接聽電話。
- ◎來電時，子機響鈴，按子機  或  通話鍵，即可接聽電話。
- ◎通話結束，母機放回聽筒或子機按  鍵，即可結束本次通話。

注意

- ※ 停電時，母機可當一般電話使用。
- ※ 子機接聽電話，必須在子機與母機有對碼，且母機有接上電源的前提下，才能動作。
- ※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- ※ 查閱來電號碼，請參閱 P.14“來電記憶使用”。母子機對碼，請參閱P.6“對碼操作”。
- ※ 使用時，請將母機及子機的天線完全拉出，以確保通話清晰。

撥打電話

母機

- ◎母機拿起聽筒，聽到撥號音後開始撥號。通話完畢，掛回聽筒結束通話。
- ◎母機按 ，聽到撥號音後開始撥號，即可與對方通話。通話完畢，再按一次  結束通話。

子機

- ◎拿起子機按  通話鍵，聽到撥號音後開始撥號、通話完畢，按  結束本次通話。
- ◎拿起子機按  免持通話鍵，聽到撥號音後開始撥號，通話完畢，按  免持結束本次通話。

注意

- ※ 子機撥打電話，必須在子機與母機有對碼，且母機有接上電源的前提下，才能動作。
- ※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- ※ 查閱撥出號碼，請參閱P.14“撥出記憶使用”。母子機對碼，請參閱P.6“對碼操作”。

重撥功能

※本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼



◎當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **閃切鍵**，

或 **母機** **閃切/刪除** 接著按一下 **重撥鍵**，或直接按 **重撥鍵** 或 **子機** **重播/暫停** 話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫停功能

在儲存速撥記憶中或預覽撥號的過程中按一下 **重播/暫停**，顯示幕顯示"P"，則在撥號時會有約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

例如 速撥鍵記憶號碼 0P22984188 於提取撥號時會先撥0然後暫停3.6秒而後再撥出 22984188


暫切功能

※當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，不須掛斷電話，只須按一下 **閃切/刪除** **閃切**，聽到“嘟—”撥號音後，再次撥打電話號碼即可。

內部通話

(1) 母機呼叫子機



(2) 子機呼叫母機




(3) 停止通話



外線轉接

母機轉子機

◎母機在外線
通話狀態下




按欲呼叫的子機

數字鍵 1" (代表1號子機

若要轉接2號子機則按"數字鍵2"

子機響鈴



子機按任意鍵
接聽

子機轉母機

◎子機在外線
通話狀態下



子機關機，
母機響鈴，
若放棄按通話鍵

拿起聽筒或




子機轉子機

◎子機在外線
通話狀態下



子機1關機，
子機2響鈴，
若放棄按通話鍵



按任意鍵接聽

此處以子機1

轉接子機2為例


注意

◎在被轉接的子機未接起電話前，母機可再次拿起聽筒接回外線。

若被轉接的子機無人接聽，約25秒後外線會再次轉回母機，提醒母機接聽外線。如果再過25秒仍無人接聽，則會自動停止響鈴並掛斷外線。

撥出記憶使用

母機有24組16位數撥出儲存，子機有10組撥出記憶。在通話結束時，母子機會自動記錄撥出號碼及通話時間，可查詢及重複。




來電記憶使用

※母機可記憶70組來電訊息與子機可記憶50組來電訊息
每組16位元。

來電記憶說明

來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示“新”表示有新來電未查看；“來電”表示進入來電查詢狀態；“儲存”表示進入儲存狀態；“去電”表示進入撥出查詢狀態；“重複”表示來電號碼重複。

來電記憶查詢、回撥及刪除與儲存



號碼記憶及貴賓鈴聲

母機及子機各有10組30位元記憶。

(1) 來電號碼轉存

詳見來電查詢、回撥、刪除、記憶

(2) 直接編輯儲存(雙鍵記憶)



待機下
輸入電話號碼



母機



子機



輸入

0~9共

10組

確認音

(3) 從撥出號碼轉存

母機



按上查詢



按下查詢



母機



子機



輸入

0~9共

10組

確認音

(4) 記憶號碼的撥出

母機



母機

按上查詢



按下查詢



拿起聽筒或



免持

或

通話

子機



子機

儲存

0~9共10組

(5) 貴賓鈴聲的設定 (待機狀態下)

母機



顯示幕

"儲存"

圖示閃動

按上查詢



按下查詢

設置



可修改

或重新

輸入號碼

設置



按上查詢



按下查詢

選擇鈴聲

1~23首或OFF

不要貴賓鈴聲

設置



完成

注意

如需查詢貴賓鈴聲先按"儲存"再按"0"即可查詢。

如儲存的電話號碼設定了貴賓鈴聲當來電號碼如果與儲存的號碼一樣時，此時會先響一般鈴聲，再響預設的對應鈴聲。

預覽撥號

待機狀態下



母機保留功能

通話狀態下(拿聽筒)




通話狀態下(免持對講)



子機睡眠開關


子機進入睡眠狀態

按住閃切鍵2秒



子機回到正常狀態

按住閃切鍵2秒



停電自動轉接

當子機或母機用免持對講通話時，如遇停電，此時母機會自動轉到保留狀態，此時可拿起聽筒接聽，如超過25秒無人接起，則機器將自動掛斷。

子機自動預約功能

當母機或其他子機通話時，子機按  無法接外線，此時子機會發出警告音，當母機或其他子機使用完10秒內，子機會有提示音告知該子機可以使用。

通話音量調整

母機免持撥號對講音量調整

免持對講模式下按下  鍵可調整音量，共有3段調整。

子機通話音量調整

設置/音量

子機在一般通話或免持對講模式下，按下  鍵可調整音量，共有3段調整。

鈴聲音量調整

母機鈴聲音量調整

在待機狀態下，按下  鍵可調整鈴聲音量，共有3段調整。

子機鈴聲音量調整

設置/音量

在待機狀態下，按下  鍵可調整鈴聲音量，共有2段調整。

子機電量不足顯示

子機在使用狀態下顯示幕顯示" "，這是電量不足的警告提示，請儘快充電，否則會造成自動關機。

當子機完全無電，即顯示幕無顯示，請將子機放回充電座一段時間後，即會回到待機狀態。

當子機在充電時，子機顯示幕電池符號" "會閃動，如遇來電響鈴，只要拿起手機，子機會自動開機，進入通話狀態。

當子機通完電話，或使用中將子機放入充電座時，子機會自動關機，並進行充電。

子機LCD對比度調整

子機在待機狀態下 按  或  顯示幕 "亮度" 閃動

設置/音量

按  或  設置/音量

共有4段調整

完成

規格

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 Hz
低頻群 697/770/852/941 Hz

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 0公里 HF： $-6 \pm 2\text{dBm}$ 以內 LF： $-8 \pm 2\text{dBm}$ 以內
5公里 HF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內

傳輸當量 送話當量 0公里： $11 \sim -2\text{dB}$ 以內 5公里： $11 \sim 0\text{dB}$ 以內
受話當量 0公里： $5 \sim -6\text{dB}$ 以內 5公里： $5 \sim -4\text{dB}$ 以內
側音當量 0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上

失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 兩用

DTMF接收位準 -3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝毫瓦內正常接收
接收頻率容限 $\pm 1.5\%$ 以內正常接收

FSK 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝毫瓦內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道

子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道

主機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$ 子機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$

發射功率小於 10mW

電源使用須知

電池：

充電電池請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。



廢電池請回收

變壓器：

電源插頭附近20公分內，應避免放置易燃物品（如：木櫃、窗簾...）。並避免使用延長線或一對多插頭。如需增購請購買具商檢標籤的變壓器。

緊急處理方法：

若有燒焦味或電池/變壓器溫度過高時，請立即拔除插頭或電池，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。發生異常時，請速與本公司各營業點聯繫。

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》




※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》



※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可。請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打。應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常。

《電池更換》



※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

●●● 常見故障排除方法 ●●●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時,請先按以下指示找出原因,若仍無法解決問題,請送回原購買處請求維修,或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※查詢當地是否已開放來電顯示服務:
請撥電話: 4121111 (免加區域碼)
撥通後,再輸入666# 依語音指示查詢



無鈴聲或撥號音

- ※檢查電話局線是否安裝正確。
(話機安裝請參閱 P. 5)



通話有雜音

- ※檢查電話局線及話筒曲線是否鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路)
- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)



電話功能不正常

- ※檢查電池是否安裝正確或電量是否充足。
- ※若電池電量充足,可取下電池及局線,10分鐘後再裝上電池,插上局線,重新試機。



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足。
- ※調節顯示幕對比度是否不當。
(對比度調整請參閱P. 17)



來電號碼有漏碼情形

- ※是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等,皆會影響來電顯示功能。



電話只鈴一聲,即斷線

- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)
- ※是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※檢查母機(可能遭雷擊)。



無法將查出的號碼回撥

- ※是否已設定本地區碼。(本地區碼設定方式請參閱 P. 7)
- ※回撥長途電話或大哥大時,是否補0撥出

Memo



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing a memo.

Memo



服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國