

摩托罗拉 MD481 无绳电话使用说明书

一. 性能介绍

out of range 超出范围（由于主机失电后，需要从新对吗）

Lin in Use 其他电话正在使用中

TALK 本电话使用中（相等于已经拿起听筒或已经拨号或还没有拨号）

MUTE 无声（对方听不到你的说话声，你可以听到对方说话声）

UNMUTE 解除无声

HOLD 保持（听不到对方说话声同时对方也听不到你的说话声）

UNHOLD 解除保持

DIAL 拨号（当选择需要拨出的号码时）

BACK 返回（返回上级菜单）

CALL 来电（来电话或已经来过电话）

Call Who?（呼谁？）

Answer ON（应答开启）

PRIVATE（私人电话本）也就是存在独立子机上电话本

二. 功能按键介绍:

“▲■” 键（播放留言）；播放/停止播放。

“Del” 键（删除留言）；在播放当前留言时，按“Del”键就删除当前播放的留言。

“(ON)flash” 键（通话或拨号）

“(OFF)cancel” 键（结束或取消）

“▲▼” 键（查阅来电）；或选中拨号。

OPTIONS(选项) FORMAT（格式）；号码格式

Delete （删除此条来电）

Delete all（删除所有来电）

Store （储存电话）

Private （储存到私人电话本）

Shared（储存到共享电话本）

“handsfree” 键（免提）；免提/听筒

“redial” 键（重拨）；再按“▲▼”键，查阅已拨电话或选中重拨电话（预留 5 组已拨电话）。

“intercom” 键（呼叫子机或座机）；可以有选择某话机或全部话机对讲（直线距离 50 米）。

“page” 键（呼叫子机）；呼叫所有子机进行对讲(子机无此按键)。

“memo” 键（家人留言）；按住“memo”键约 3 秒，听到“嘀”的一声后开始留言，此时要按住不放手直至录音完毕后再松开“memo”键即可(子机无此按键)。

三. 通话状态下功能键介绍:

1. MUTE/UNMUTE(受话关/受话开)

2. HOLD/UNHOLD（保持/静音）

指示灯:

1. “in use/voice mail” 接听/有留言。“inuse/voice mail” 指示灯闪烁亮时，表示有新留言。

2. “charge/page” 充电/呼叫子机

四. 屏幕菜单介绍:

PHONEBK (电话本)

SELECT (选择)

New Entry (新增联系人)

SHARED (共享电话本)

OPTIONS (选项)

EDIT (编辑)

DELETE (删除)

SORT PHONEBK (电话按字母顺序)

VIEW (查看)

FORMAT (显示格式)

EXIT (退出)

MENU (菜单):

1. Messages (消息)

1. Review (消息和菜单介绍)
2. Play/stop (播放/停止留言)
3. Skip (跳下个播放留言)
4. Answr ON/OFF (应答开关)
Answer Machine: (应答)
ON- 开
OFF- 关

5. MEMO (家庭留言)
Recording Memo (留言录音)

6. (无此条菜单)

7. Repeat menu (重复介绍菜单)
0. Erase (抹去家庭留言), 在播放家庭留言时, 按“0”键就直接删除此条家庭留言。

注: 进入“Messages”直接按数字键就可以直接使用你需要的功能了。

2. Caller ID log (来电记录)

3. Ringer (铃声): 按“SELECT”(选择)

Day volume: (白天铃声音量)

High (高)、Medium (中)、Low (低)、off (关), 按“CHANGE”(改变)

Night volume: (晚上铃声音量)

High (高)、Medium (中)、Low (低)、off (关), 按“CHANGE”(改变)

注: off(关); 如晚上“关”21点—6点来电铃声不响但背景灯光会闪烁。

如白天“关”6点—21点来电铃声不响但背景灯光会闪烁。

Ringer tone: (铃声选择) 共有 15 个弦铃声, 按“CHANGE”(改变)

Phonebook tone: (电话本铃声选择) 共有 12 个弦铃声, 按“CHANGE”(改变)

Key beeps: (按键声)

on (开)

off (关)

Link to ringer (链接铃声)

4. Loc area codes (区号设置) (不推荐使用)

Area code 1-5

000 7 digit

000 10 digit

000 11 digit

Name Base (设置座机名字) (子机无此菜单)

6. **Register** (与座机对码), 按 “**SELECT**” 再按座机上的 “**PAGE**” 键, 按 10 秒钟左右, 听到 “嘀” 一声对码成功。

7. **Name handset** (设置子机名字) (座机无此菜单)

8. **Date/Time** (设置日期/时间) (座机上还多个星期设置)

9. **Language** (语言选择) 有四种语言 (英、法、西班牙、葡萄牙四种语言菜单) 无中文。

10. **Tone/Pulse** (音频/脉冲)

11. **Monitor room** (监听房间)

Ready to monitor room (准备监听房间);

被监听的话机要在**监听状态**, 然后在其他话机按 “**intercom**” 键, 选择被监听话机, 就可以清晰听到被监听的房间里声音。

“**CANCEL**” (取消)

12. **Intercom setup** (留言设置)

No auto answer (关闭此功能)

After 1 ring (嘟一声后留言)

After 3 ring (嘟三声后留言)

13. **Walkie-Talkie** (子机与子机对讲), 子机之间对讲功能。(座机无此菜单)

Walkie-Talkie (子机与子机对讲机)

按 “**intercom**” 键, 输入要呼叫的子机号 1—4。

注: 双方的子机都要在 “**Walkie-Talkie**” **对讲状态**, 呼叫才可以被接收到。在对方确认后就可以对讲通话了 (直线距离 20 米)。

CANCEL (取消对讲)

14. **Ans mach setup** (应答设置)

Answer ON/OFF: (应答开关)

ON—开

OFF—关

Outgoing Msg: (播放应答选择)

Play OGM: (播放应答)

Record OGM: (录制应答)

Change OGM: (改变应答)

Default OGM: (话机里默认的英语应答)

Recorded OGM (录制的应答)

Erase OGM: (抹去录制应答)

Ring number: (选择响几声铃声后开始对方留言)

3-6 Rings (选择响铃声 3-6 次)

Toll saver (当已有电话留言时, 需响铃 3 次, 无留言时需响铃 4 次以上才启动录音)

Security ID: (安全标识)

123

PHONEBK (电话本)

SELECT (选择) **SHARED** (共享)

座机上电话本是共享的电话本只能储存共享电话, 从 51 号开始储存。

子机上电话本可以选择存入“私人”或“共享”电话本。

注：电话本分“Private”（私人）“SHARED”（共享），共享也就是在存入电话号码后在任何话机上都会有此电话号码。

五. 功能介绍：

- 15 种个性和弦铃声选择
- 电话簿来电专用铃声功能，并来电背光闪烁
- 子机两侧防滑条设计，手感舒适
- 有背光灯大按键，可以选择键音开或关
- 四行橘黄色背光显示屏
- 主机、子机双拨号系统
- 2.4GH 通讯频率抗干扰，数字信号音质绝对极佳
- 主、子机之间内部呼叫，多机可同时对讲功能，子机与子机对讲功能。
- 有监听功能
- 可增加子机最多 4 个
- 多信道，通话前和通话中自动扫描功能（SST 跳频扩频）
- 最多可保留 40 组来电号码，重复来电显示，新来电提醒
- 来电显示(FSK 制式)
- 4 行背光 LCD 屏幕显示，3×4 按键背光，待机时间/日期显示及电池容量显示
- 电话簿的联系人来电有专用铃声并显示电话号码对应的姓名
- 来电回拨功能
- 无人接听时自动应答留言系统，最多可留言 99 条
- 3 个数字语音信箱？（应答、家庭留言、电话留言）
- 新留言提示功能(座机指示灯闪烁和子机天线指示灯闪烁)屏幕也有留言提示
- 带耳机插孔（2.5 插孔），附送腰夹
- 电话簿功能，子机可存储 50 组姓名和号码（1—50），座机 49 组 姓名和号码（50—99）

- 主机和子机都有免提功能，通话效果极佳；音量可调
- 可以设置铃声白天或晚上铃声大小或关闭铃声
- 子机可待机 5 天（看电池质量）
- 子机低电量自动警报
- 保持/静音按键功能（HOLD/UNHOLD）
- 闪断/重拨按键功能（redial）
- 可挂墙壁使用（附件）
- 查阅已拨、未接、已接电话号码及快速拨号（存储 5 组已拨电话、来电 40 组电话、未接 10 组电话）
- 时钟设定功能（日期、星期、时间）
- 电池电量显示功能（座机上的 7# 电池也是使用可充电电池，否则使用其他不可充电电池就容易爆炸）

六. 不足缺失方面:

1. 不是独占式，在通话中其他子机或座机也可以接听，无保密可言
2. 无电话录音
3. 来电无振动
4. 无快拨键
5. 留言音质较差
6. 无智能充电（放在座机上一直是在充电 40—45mA）
7. 无中文菜单, 无中文输入
8. 无操作说明书