OPSSON U58

GSM/GPRS 数字移动电话

使用手册

目 录

前言.....3
安全注意事项.....3
1 您的手机.....4
1.1 技术参考.....4
1.2 手机部位图.....5
1.3 按键说明及功能介绍.....5
2 开始使用.....6
2.1 SIM 卡的插入和取出.....6
2.2 记忆卡的插入和取出.....6
2.3 电池的拆卸和安装.....7
2.4 电池的充电.....7
2.5 开机和关机.....7
2.6 USB 数据线.....7
2.7 安全密码.....8
3 快速指南.....9
3.1 特色功能.....9
3.2 拨打电话.....10
3.3 紧急呼叫.....12
3.4 接听电话.....12
3.5 通话选项.....13
4 功能菜单.....14
4.1 通话记录.....14
4.2 娱乐和游戏.....14
4.3 网络服务.....14
4.4 电话薄.....15
4.5 信息.....16
4.6 情景模式.....19
4.7 设置.....20
4.8 照相机.....21
4.9 欧博信乐园.....22
4.10 多媒体.....22

4.11 工具箱 25
4.12 我的文档 28
5 输入法 28
6 常见问题与解决办法 34
7 重要的安全信息 36
8 维护和保养 38
9 其它 38
10 产品中有毒有害物质或元素的名称 39

前 言

感谢您选择 U58 欧博信双卡双待翻盖 GSM/GPRS 数字移动电话。您可以通过阅读本手册，全面地了解 U58 欧博信手机的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

U58 欧博信双卡双待手机是针对 GSM/GPRS 网络环境而设计的。除了基本的通话功能外，U58 还为您提供了包括名片夹式电话簿（带有备份和导入功能）、来电图片、时钟、闹铃、照相机、音乐播放器、视频播放器、录音机、计算器、定时开关机、日历、GPRS 上网、java 游戏、彩信、免提通话、号码归属等在内的多种实用功能，以方便您的工作和休闲活动，此外，U58 欧博信采用个性化人机界面设计，其完善的功能可以满足您的不同需求。

U58 欧博信双卡双待手机符合 GSM/GPRS 技术规范，并获得权威机构认证。

安全注意事项

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前仔细阅读以下信息。

安全开机

在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请不要使用手机。

交通安全第一

驾使时请勿使用手机，以免妨碍安全驾驶，如要使用，请先停好车。

在受限制的区域要关机

请遵守任何相关的限制规定或条例。在飞机上，或在易燃物品、化学制剂或医疗设备附近应关机。

干扰

所有的移动电话都可能会受到无线电干扰，从而影响电话的性能。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

只可使用本公司指定的电池和充电器，请勿连接不配套的产品。

专业化服务

请勿擅自拆卸手机及附件，只有授权的机构才可维修本手机。

1 您的手机

1.1 技术参考

型号：OPSSON U58

尺寸：104*51.2*17.1mm

电池容量：1200mAh

1.2 手机部位图

本手册中的图片仅提供功能说明，图片内容请以手机实物为准。

1.3 按键说明及功能介绍

1. **导航键**：待机界面按**上键**进入[**写信息**]菜单，按**下键**进入[**闹钟**]菜单，按**左键**进入[**日历**]菜单，按**右键**进入[情景模式]的菜单。
2. **左软键**：执行屏幕右下角所显示的功能；执行 SIM 卡来电接听功能；
3. **右软键**：执行显示屏右下角所显示功能；待机状态，按此键进入电话薄列表界面。
4. **SIM 卡 1 拨号键**：拨打电话及接听来电；待机状态，按此键调出 SIM 卡 1 通话记录。
5. **MP3 键**：待机界面按此键进入音乐播放器界面，其他界面按此键无效。

6. SIM 卡 2 拨号键：拨打电话及接听来电；待机状态，按此键调出 SIM 卡 2 通话记录。
7. 挂机键：执行开机关机操作。在其他情况下，按此键一般返回待机状态。
8. 数字键：0-9 数字键输入数字和字符；进入菜单时快速选择菜单项；在快速拨号功能打开的情况下，长按 2-9 数字键可拨出预先设置的快速拨号号码（快速拨号的拨出号码需存储在电话簿中）。待机状态，长按 1 键打开语音信箱菜单，长按 0 键开启省电模式；
9. *键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
10. #键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能，待机界面长按此键进入静音模式。
11. OK 键：在待机状态，按此键进入主菜单。大部分菜单中，OK 键功能同左软键

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。上、下、左、右统称为导航键。

2 开始使用

2.1 SIM 卡的插入和取出

本手机为双卡双待待机，可以插入 2 张 SIM 卡。每张 SIM 卡放在一个卡片中，插入 SIM-1 卡槽的为卡 1，插入 SIM-2 卡槽的为卡 2，SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 时要小心。

- 关闭手机，移去其它外部电源和电池。
- 将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。
- 当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池再取出 SIM 卡。

2.2 记忆卡的插入和取出

手机支持 T-Flash 卡，T-Flash 卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

- 关闭手机，移去其它外部电源和电池。
- 将记忆卡的金属触点向下，直接放入记忆卡卡槽内，扣紧卡扣即可。
- 当您需要取出记忆卡时，将记忆卡卡槽盖打开，直接取卡。

2.3 电池的拆卸和安装

安装时按以下步骤进行：

①将电池金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池卡入电池仓，下压电池直到电池完全卡入电池仓中。

②盖上电池盖板，并向手机顶部滑动电池盖板，使电池盖板卡入手机。

拆卸电池的步骤与安装相反。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机。

2.4 电池的充电

- 将充电器的接口插入手机端的充电接口，再将连接电源。
- 充电时，屏幕上会出现充电指示符号。（如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号。）
- 充电完成后依次断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

说明：本手机电池只充了约 50％的电量，拆开后即可使用。请在第一次彻底用完后再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再充满电，这样需要连续三次循环后，电池易达到最佳使用状态。充电时一定要置于环境温度为-10℃~＋45℃的通风处。

2.5 开机和关机

- 在关机状态下，长按[开关机键]开机。
- 在开机状态下，长按[开关机键]关机。

2.6 USB 数据线

本手机支持 USB 接口，您可以通过 USB 数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可

以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- 将 USB 数据线的插头插入手机的 USB 接口。
- 将 USB 数据线的另一端连接至电脑的 USB 接口。
- 选择所需的模式储存装置，序列接口。

2.7 安全密码

PIN 码

PIN 码（个人识别号码）防止您的 SIM 卡被非法使用。PIN 码一般与 SIM 卡一起提供。如果连续三次输错 PIN 码，则应输入 PUK 码解锁。详情请您与网络运营公司联系。

PIN2 码

进入某些功能（如通话计费）时需要输入 PIN2 码，如果连续三次输入错的 PIN2 码，则应输入 PUK2 码解锁。详情请您与网络运营公司联系。

PUK 码

在改动被锁定的 PIN 码时，需要输入 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码随 SIM 卡一起提供。如果未提供，请与您的服务供应商联系。如果连续十次输入错的 PUK 码，则此 SIM 卡不能再使用。请与您的服务供应商联系购买新卡。您不能改动 PUK 码。如果丢失该代码，请与您的服务供应商联系。

PUK2 码

在更改被锁定的 PIN2 码时，需要输入 PUK2 码。如果连续十次输入错 PUK2 码，则您不能使用需要 PIN2 码的功能。请与您的服务供应商联系购买新卡。您不能改动 PUK2 码。如果丢失该码，请与您的服务供应商联系。

手机密码

为了防止非法使用，您的话机可以设置手机密码保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入手机密码，这样您才能解锁话机，进而发送或接收呼叫。用户可以关闭手机密码，在这种情况下，话机不能防止非法使用。

输入手机密码，点击确定完成输入。例如，若手机密码设置为 1234，则输入：1234。本手机出厂默认的密码为“0000”。假如

您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

3 快速指南

3.1 特色功能

U58 作为一款双卡双待手机，除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能，简要介绍如下：

■ **模式设置**:此手机可以同时插入两张 SIM 卡且可以同时待机，但不可以同时使用。

■ **电话簿**：支持在电话簿中发送短信息、彩信、IP 拨号等功能；支持个性化来电铃声和大头贴等及电话本的导出、导入功能，本手机可存储 1000 笔电话簿记录。

■ **通话记录**：您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持存储和查看 GPRS 数据流量信息等。

■ **短信**：支持写短信息时插入模板中预设短信；支持插入对像、号码、电子邮箱、书签等；支持查看 SIM 卡和手机短信存储状态。

■ **彩信**：支持多媒体短信服务，能够接收和发送文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

■ **存储卡**：U58 手机支持移动存储即 U 盘功能，在手机关机情况下，插入存储卡，用随机附带的 USB 数据线，连接手机和 PC，手机即成为一个 U 盘，支持数据的移动存储；开机状态下，连接 USB 数据线到 PC，您可以根据提示选择“**存储装置**”使用 U 盘功能或者选择“**返回**”，保持开机状态，对手机充电。

■ **网络摄影机**：开机状态下，连接 USB 数据线到 PC，您可以根据提示选择“**网络摄影机**”，然后使用手机的摄像头通过 PC 机的 Internet 网络连接实现视频聊天功能（详细描述请参见“**附录**”）。

■ **相机**：您的手机支持照相机功能，可根据需要对照相机进行个人化设置。

■ **视频录像器**：您的手机支持同步有声摄像功能。

■ **视频播放器**：支持播放 3GP、MP4、AVI 格式的影片。
■ **音乐播放器**：您的手机支持 MP3 音乐文件以及 *.wav,*.amr,*.mid,*.imy 等格式音乐文件的播放。
■ **录音**：您的手机支持通话录音和非通话录音。
■ **调频广播**：本手机支持收音机功能。
■ **FM 定时录音**：本手机支持调频广播定时录时功能。
■ **工具箱**：您的手机支持**蓝牙**、**日历**、**任务**、**闹钟**、**世界时间**、**电子书**、**来电助手**等功能。
■ **设置**：您可根据需要对手机进行个人化设置，包括**模式设置**、**手机设置**、**网络设置**、**安全设置**、**外屏灯光设置**等项目，每个项目下都有多样灵活的功能供您根据自己不同的喜好进行定制。
■ **情景模式**：可根据不同的环境来自定义手机的运行模式。
■ **网络服务**：您的手机支持 WAP 服务。使用 WAP 浏览器访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。
■ **娱乐和游戏**：您的手机为您提供了妙趣横生的游戏和 java 游戏下载功能，在闲暇时您可以在游戏中找到乐趣。
■ **输入法**:您的手机支持多种输入模式以方便您输入英文字母、数字、汉字、符号等。

3.2 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（当有 4 条信息条时表示信号最强）。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

待机界面下，使用**数字键**输入要拨打的电话号码，按**右软键**删除错误输入，长按**右软键**则删除所有输入的数字，按**左软键**可以保存号码或呼叫该号码；按**拨号键**开始拨打电话。对方挂机后显示屏上会显示通话状态信息。通话过程中，如果需要输入数字，请按**数字键**输入即可。

3.2.1 拨打国内电话

使用**数字键**输入电话号码，然后按**拨号键**开始呼叫。

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号　　电话号码　　拨号键

3.2.2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨总机，再连续按***键**进行切换，直到显示屏上出现“P”（暂停），再拨分机号。

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号　总机号码　P　分机号　拨号键

有些固定电话分机必须通过总机才能拨通分机号码，这时需要先拨总机号码，再连续按***键**进行切换，直到显示屏上出现“W”（等待），再拨分机号。

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号　总机号码　W　分机号　拨号键

3.2.3 拨打国际电话

要拨打国际电话，可连续按***键**进行切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是 86）时从任意一个国家拨打电话。

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

+　国家区号　完整的电话号码　拨号键

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

3.2.4 拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录菜单中。最近拨打和接听的电话号码按照类型分别列在**未接电**

话、已拨电话和**已接电话**子菜单下。当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。

■ 待机状态按**拨号键**分别查看 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 的通话记录。

■ 记录中出现的电话号码都可以通过按**拨号键**直接拨出。

当出现电话号码列表的时候，可以按**左软键“选项”**可以**查看**详情、**呼叫**该号码、**发送短信**、**发送彩信**或**删除**该号码等操作。

3.3 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过手机信号灯来检测得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示**“可打紧急电话”**(Emergency)，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

3.4 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。如果应答模式中选择**任意键**接听，除了**挂机键**、**右软键**以外的任意键均可接听来电。

如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置**自动**（此选项仅出现在耳机模式中）接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动后，电话自动接通。结束通话

当有来电时，按**挂机键**拒接来电。

通话中，按**挂机键**或先按**左软键“选项”**然后选择**“结束单线通话”**结束当前通话。

按**挂机键**、**右软键**可以取消刚刚拨出的呼叫。

3.5 通话选项

在通话状态下，按**左软键“选项”**可以进入通话选项，或按**右软键“免提”**激活扩音，再按**右软键“正常”**关闭扩音，按**挂机键**结束当前通话。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应

商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

■ **保留单线通话***

暂停当前通话。

■ **切换***

在当前通话和被保持的通话之间切换。

■ **结束单线通话**

结束当前通话。

■ **新通话**

进入新的拨号界面。

■ **电话簿**

进入电话簿菜单。

■ **信息**

进入信息菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。

■ **录音**

对当前通话进行录音。

■ **静音**

进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地话音。

■ **双音多频**

根据按键以及浮动状态条提示的当前状态，进行 DTMF 的开关操作（DTMF 双音多频，即通话过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等）。

■ **会议***

进入多方**会议**通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如：“切换”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。同时对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

4 功能菜单

4.1 通话记录

在此菜单，选择 SIM 卡 1/2 通话记录可看到如下选项：

所有电话：显示 SIM 卡 1/2 所有电话列表，可对选定的电话记录执行查看、呼叫、IP 拨号、发送短信、发送彩信、添加到白名单、添加到黑名单、呼叫前编辑、删除、全部删除、高级选项的操作。

已拨电话：显示手机 SIM 卡 1/2 已呼出电话号码列表。操作同所有电话。

已接电话：显示手机 SIM 卡 1/2 已接电话号码列表。操作同所有电话。

未接电话：显示手机 SIM 卡 1/2 已接电话号码列表。操作同所有电话。

4.2 娱乐和游戏

选择此菜单，可使用丰富的娱乐功能，享受带来的激情体验。详情请查看相关说明和帮助。

游戏

F1 赛车和麻将：详见游戏帮助

游戏设置：可设置游戏的背景音效，音效，游戏振动，音量。

JAVA

使用该功能用户可以自行下载 java 游戏存放于 T 卡内，安装后开始游戏。

Java 程序

在游戏列表界面点击"选项"，可以实现执行、设置、详细信息、删除、网络设置档。

JAVA 设置

可以设置 Java 音效，Java 背光，Java 振动，执行内存大小。

JAVA 网络

可以分别 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 网络。

4.3 网络服务

■ *STK：可使用网络运营商为您提供的增值服务。此功能

需要网络运营商支持。有关更多信息，请与向其咨询。

- **浏览器：**您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。使用 WAP 浏览器访问并畅游无线网络，获得丰富的信息.
- **百度搜索：**直接输入要搜索的文字连接上 GPRS，使用百度搜索所输入的内容。
- **数据帐户：**设置 WAP 浏览器的网络连接帐号信息。

注意：网络服务菜单下的“STK”对于使用不同类型的 SIM 卡则会显示不同的内容。

4.4 电话薄

您的手机支持通讯录功能。

- **电话簿列表：**显示电话簿中所有记录，手机、SIM 卡、来电群组分别列表，选择一条电话号码记录后，按**左软键**“**选项**”对当前电话号码记录进行如下操作：

  发送短信 向选定号码发送短信息。
  发送彩信 向选定号码发送彩信。
  呼叫 拨叫该号码。
  IP 拨号 在设置 IP 拨号号码并激活的前提下，选择 IP 拨号，可在当前选定号码之前加上该 IP 号码呼出。
  编辑 对选定电话记录进行修改设置。
  删除 删除该电话号码记录。
  复制 在同一载体上复制当前记录。
  移动 将当前电话记录移动到另一个载体上。
  发送联系人 您可以通过**短信方式**、**彩信方式**或**通过蓝牙**传送联系人信息。
  标记多个 可以选择多个号码发送短信。
  显示归属地 可以查询当前号码的归属地。
  显示白名单 把该号码添加到黑名单中。
  添加到黑名单 把该号码添加到黑名单中。
- **添加联系人：**添加新的联系人，可以存放于 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 或手机。
- **复制联系人：** 在 SIM 卡 1/2、手机之间复制电话簿记录。
- **移动联系人：** 在 SIM 卡 1/2、手机之间移动电话簿记录。

- **删除联系人**：删除已选择的联系人。
- **删除全部联系人**： 选择**从 SIM 卡 1/2** 或**从手机**可分别删除 SIM 卡或手机上的所有电话簿记录。

注：删除全部号码前需要输入密码，默认密码为 0000。为避免重要个人信息丢失，请谨慎操作删除功能。

- **电话簿备份**

  电话簿导出 将电话记录导出到存储卡 phonebook 目录下。

  注：使用电话簿导出功能前请确保 T 卡已正确插入

  电话簿导入 电话簿导入菜单选择存储卡 phonebook 目录下导入的文件。

  注：使用电话簿导入功能前请确保 T 卡已正确插入。

  备份说明 看帮助信息。

- **电话簿设置** 可以选择如下选项进行设置：首选存储位置、速拨、我的名片、其他号码、存储状态。

在待机界面下，您可按**右软键**查看电话号码列表，按**上下键**选择一条电话号码记录。按**左软键**可对当前电话号码记录进行如下操作：发送短信、发送彩信、呼叫、IP 拨号、编辑、删除、复制、移动、发送联系人、标记多个、显示归属地、添加到白名单、添加到黑名单。按中间键查看联系人。

4.5 信息

此菜单主要涉及 SMS、MMS、语音信箱、小区广播及短信过滤名单功能。

- **短信**

  写短信

  请确认在写短信息之前已经正确设置了信息中心号码。

  进入**写信息**子菜单，可以编辑短信息。按**左软键“选项”**进入菜单：

  发送到 编辑收件人号码。

  输入法 该项菜单提供了多种输入法可供选择。

插入模板 可以在当前信息光标所在处，插 入模板中预设的文字信息。

高级选项 可以在短信中**插入对象、插入联系人、插入电子邮箱、插入书签、文字格式**。

保存到草稿 将该信息保存到草稿箱中。

收件箱

查看短信后可进行以下操作：

查看 阅读当前短信息的内容。

回复 给当前短信息的发送者发送短 信。

呼叫发件人 拨叫发件人。

转发 对当前收到信息进行编辑并转发。

删除 删除当前短信息。

全部删除 删除收件箱中全部短信息。

同号删除 删除收件箱中与所选号码相同的短信息。

保存到电话簿 将当前号码保存到电话簿。

标记多个 可以标记多条短信息。

标记为未读 将该信息标记为未读信息。

发件箱

查看短信后可进行以下操作：

转发 重新发送此信息；

删除 删除该条短信；

全部删除 删除当前收件箱中的所有信息；

同号删除 删除收件箱中与所选号码相同的短信息。

标记多个 可以标记多条短信息。

草稿箱

进入草稿列表查看您选择保存在草稿的信息。

模板

菜单存储一些常用短信内容，以备您需要时直接使用。

短信设置

在使用短信息功能前，您需要做相应的设置。进入 SIM 卡 1 信息设置子菜单，可以选择以下设置：

模式设置：可存储或修改发送短信息所需的**模式名称、短信中心号码**（可从网络运营商处获得该号码）、**短信有效期**、

发送格式。

注：信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支持。

状态设置：对发送报告、回复路径和保存已发送信息进行设置。

存储状态：查询 SIM 卡和手机上短信息存储空间目前占用情况。

首选存储位置：可以选择短信息的存储位置：SIM 卡或手机。

■ 彩信

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的 SIM 卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

写信息

写信息时您可选收件人、抄送、密送、主题、编辑内容。

按 OK 键或左软键进入编辑选项菜单。

收件人　编辑收件人的手机号码或电子邮件。

抄送　编辑抄送给的手机号码或电子邮件。

密送　编辑作为密件发送给的手机号码或电子邮件。

主题　编辑彩信主题。

编辑内容　可以加入文字、图片、声音、视频、附件。

编辑完成后，按右软键“完成”，您可选择发送、保存并发送、保存到草稿、发送选项及退出操作。

注意：每页最多只能添加一首音乐、一张图片或一个视频。

收件箱

存储所有收到的彩信信息。

当彩信内容被接收到手机收件箱中时，按左软键“确定”进入“收件箱”子菜单，手机将显示收件箱中的彩信列表。按上下键滚动到要查看的彩信，按左软键“选项”可对当前彩信进行以下操作：

查看　浏览当前彩信内容。

回复　编辑彩信回复发件人。

短信回复　　编辑短信回复发件人。
回复给所有人 编辑彩信回复给彩信中所有人。
转发　　编辑当前彩信转发给其他人。
删除　　删除该条彩信。
全部删除　删除**收件箱**中所有彩信。
信息详情　查看彩信详细情况。
使用详情　可将发送方号码和当前短信中号码(3—40 位)提取出来，以列表形式显示，可以保存至 SIM 卡或手机上，或直接拨打该号码，也可以提出网址，直接链接或加入书签操作。

发件箱
存储发送失败以及发送时选择存储的彩信。
草稿
存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。
模板
菜单存储一些常用彩信内容，以备您需要时直接使用。
彩信设置
用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。按**左软键**“**确定**”进入“**彩信设置**”子菜单，可进行如下设置。
设置档　在此菜单中，移动电话支持您对多种彩信发送网络进行相关设置，并对相应的设置进行**启动**操作。
一般设置　可以对**编辑设置、发送设置、接收设置、过滤器、存储状态**进行设置。
语音信箱
通过访问设定的语音信箱服务号码收听留言。
小区广播
是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。
注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。
短信过滤名单
通过设置短信过滤模式和号码后，可以过滤相关的短信息。

4.6 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同的环境来自定义手机的铃声。首先，请根据当前场景，选择不同的情景

模式，然后您只需对情景模式进行个人设置并激活即可。
按**上下键**至所需的情景模式，然后按**左软键“选项”**：
启动　　启用选定的情景模式。
个人设置　　对情景模式进行个人设置，选择需要更改的设置并进行相应的更改。
注意：出厂时默认启动标准模式。
个人设置
铃声设置　　设置 SIM 卡 1/SIM 卡 2 来电、闹钟、开机、关机、SIM 卡 1/SIM 卡 2 信息和**按键**铃声。
音量　设置**铃声**和**按键音**音量的大小。
提示类型　　可以选择**仅响铃、仅振动、振动及响铃、振动后响铃**中任意一种方式作为当前响铃方式。
响铃类型　　可以选择**一声、重复、渐强**中任意一种方式作为当前铃声类型。
接通提示　　设置接通电话时的提示方式，可以设置为**无、仅提示音、仅振动、提示音及振动**。
其它提示音　可对**警告、错误提示、网络连接**提示铃声进行**打开/关闭**设置，以令相应情况下进行铃声提示。
应答模式　　可以对**任意键**（除**挂机键、右软键**外）、**自动**（此项仅出现于耳机模式设置中）接听模式进行**打开/关闭**设置，并存储设置。
注：在待机界面下，长按#键即可令手机进入静音模式，再次长按#键则从静音模式退出，恢复到先前所设置的模式。在待机界面下，长按 0 键即可令手机进入省电模式，再次长按 0 键则从省电模式退出，恢复到先前所设置的模式。

4.7 设置

您可以设置以下菜单：

■　**模式设置**

设置手机所处状态。您可以将当前手机状态设为：**双模开、仅 SIM 卡 1 开、仅 SIM 卡 2 开**或**飞行模式**。若选择**飞行模式**，则 SIM 卡的所有功能将被屏蔽。

■　**手机设置**

进行时间与日期、定时开关机、语言、拨号速配、首选输入

法、快捷功能、指定功能键、UART 设置等设置。

- **显示设置**

墙纸、屏幕保护、LCD 背光、问候语、开关机动画、显示日期时间、显示本机号码、显示网络运营商名称。

- **通话设置**

进行通话相关的设置，包括呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制、黑名单、白名单、自动重拨、IP 拨号、通话时间显示、通话时间提示、自动限时、拒接并发送短信。

- **网络设置**

进行网络相关的设置。

- **安全设置**

进行ＳＩＭ卡锁、固定拨号、手机锁、更改密码、隐私保护的设置。

- **音效设置**

设置声音特效。

- **恢复出厂设置**

将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

- **外屏灯光设置**

设置外屏的灯阵和呼吸灯效果。

4.8 照相机

本手机内置高清晰摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到**存储卡**内（已经确定插有存储卡）。

相机设置

进入相机取景界面，可按左右键调节相机**曝光补偿**参数，按上下键调节相机焦距（照片大小设为 240×320、80×60、160×120、320×240、640×480 时支持调焦功能）；按**数字 1 键**：设置图像大小；**数字 2 键**：设置图片质量；**数字 3 键**：设置夜间模式；**数字 4 键**：白平衡；**数字 5 键**：设置特效；**数字 6 键**：设置延时拍照；**数字 7 键**：设置连拍； **#键**：隐藏各快捷设置功能显示图标。

在取景状态，按**左软键“选项”**可以进行如下操作，从而

进行更为详细的参数设置，如：相册、相机设置、照片设置、白平衡、特效设置、恢复默认值

拍照

- 在相机预览界面，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。
- 取好景后，按**中间键**拍照。
- 拍完后，按**左软键“选项”**进入操作菜单；按**右软键**返回。
- 在**连拍设置**开启的拍摄操作中，照片的存储均是在拍摄同时自动完成。
- 保存图片文件的默认名称是“IMG”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母。您可从[**相机**]的**相册**菜单或[**文件管理**]\ [Photos]文件夹中查看图片。
  注：请在使用此功能前，确保 T 卡已正确插入手机。

4.9 欧博信乐园

您可以在此菜单中使用 QQ（包含 QQ 浏览器，可以浏览网页、体验 QQ 农场与 QQ 牧场）和 MSN 功能，与您的朋友聊天。

注：使用此菜单中相关功能，建议请开通 GPRS 包月套餐，详情请咨询当地网络运营商。

4.10 多媒体

您可以在菜单使用手机的多媒体功能。

- **相册**

选择**相册**子菜单，您可方便查看保存在相册中照相机拍摄的照片列表，并按**左软键“选项”**对选择的照片进行**查看、浏览模式、发送、用作、重命名、删除、删除全部文件、存储位置**或对相册中照片排序。查看照片时，通过按**左右键**可顺序浏览。

其中**查看**照片时，您可以按 **1 键**放大照片，按 **2 缩**小照片，按 **3 键**旋转照片，**发送**操作可选择将照片通过**彩信方式、通过蓝牙**将照片发送出去，具体情况下操作成功与否受彩信空间大小、照片大小等因素有关；**排序方式**操作可以选择**依名称、依类型、依时间、依大小**和**无**排序（即随机排列）中的一种来排序。

注意：仅 640*480 的照片可以放大/缩小。

■ 视频录像器

进入视频录像器功能后，按中间 OK 键开始录像，按左下角“选项”图标可进行下列操作：

录像器设置

1. 曝光补偿：可根据环境光源的实际情况，调整曝光值以提高画面品质；
2. 夜拍模式：可选择开启或者关闭；
3. 避免闪烁：可选择的方式为 50Hz、60Hz,在中国室内日光灯照明环境下为 50Hz。

视频设置

设置不同的品质效果。

白平衡

可选的方式为自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光；

特效设置

设置不同的录像特效效果，有灰阶、复古、复古绿、复古蓝、负片。

恢复默认值

选择此操作后，录像参数将恢复为出厂参数。

■ 视频播放器

选择**视频播放器**子菜单，您可方便查看保存在视频播放器中的影片列表，并按**左软键“选项”**对选择的影片进行**播放、用作、发送、重命名、删除、删除全部文件、排序方式等**操作或对列表中影片排序。

选择**播放**操作，按 **OK 键**播放影片，在影片播放过程中，按 **OK 键**暂停影片的播放，然后按 **OK 键**继续影片的播放。按**左右键**控制影片的播放进度；按**音量键**调节影片的播放音量；按***键**可以全屏观看，按 **0 键**返回默认状态；**用作**操作可以将视频影片用作**屏幕保护、开机动画、关机动画、来电视频**；**发送**操作可以将录制的影片通过**彩信方式、通过蓝牙**发送出去。**排序方式**操作可以选择**依名称、依类型、依时间、依大小**和**无**排序

（即随机排列）中的一种来排序。

■ **音乐播放器**

在音乐播放器界面下，可以按**上键**控制音乐的播放和暂停；按 **OK 键**进入设置列表；按**下键**则停止播放；按**左、右键**前后切换播放清单中的播放曲目，长按**左、右键**可以进行快进和快退操作，按**音量键**调节音乐的播放音量。

在某一音乐文件的**设置**选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置：

1. 播放：播放选择的歌曲
2. 详细信息：显示歌曲文件名，声道、音质、大小、歌曲时间、音乐类别等；
3. 添加入铃声库：添加到情景模式自定义铃声，可设置为相应的铃声。
4. 更新播放列表：刷新歌曲列表
5. 设置：可以对音乐播放器的部分功能进行设置。

■ **录音**

录音界面按**上键**开始录音或暂停录音；按**右软键**停止录音；**下键**播放录音；按**左右键**前后切换录音；按**左软键“选项”**，可显示出录音的选项菜单，内容依次为：**新录音、列表、设置**。

■ **调频广播**

进入菜单前请先插入耳机，按**音量键**调节广播播放音量，按**左、右键**选择广播频率，按 **OK 键**在播放或停止播放之间切换，按**上键**进入设置。**左软键“选项”**进行如下操作：

频道列表 可以编辑多组目录。

手动输入 可以手动输入广播频率。输入过程中按#键可以输入小数点“.”。

自动搜索 自动搜索可以接收到的广播频率并设置保存到频道清单菜单。

设置 设置调频广播是否启用**背景播放、手机喇叭、录音格式、声音品质、存储位置**进行设置。

录音 可对正在播放的广播进行录音。

附加 可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录

音记录保存到当前的文件中。

文件列表　查看当前保存的广播录音文件。

■　**FM 定时录音**

根据设置指定的频道、录音时间、重复次数，开启后对指定的 FM 频道进行录音。

■　**自编铃声**

使用 MIDI 编辑功能，编写音乐；

4.11 工具箱

您可以使用如下附加功能方便您的生活和工作。

■　**日历**

进入**日历**子菜单，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用其它背景框标出。按**导航键**更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。进入选项可进行**查看**备忘录、**查看所有**、**添加事件**、**删除事件**、**跳至指定日期**、**以周查看**和**农历**的操作。

注：在手机语言设定为“English”的情况下农历不显示。

■　**闹钟**

移动电话最多可设置五个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。

在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑：可分别对闹钟进行**打开/关闭**、**时间**、**重复**、**贪睡时间**、**提示类型**的设置。其中**重复**可以选择设置为：**一次**、**每天**、**自定义**（默认为周一到周五的闹钟，用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天）。

■　**任务**

显示所有行程安排，在**选项**菜单下，可以进行**查看**、**添加**、**编辑**、**删除**、**删除已过期任务**、**全部删除**、**跳至指定日期**、**发送日程**、**保存成文件**操作。

■　**蓝牙**

您可以通过蓝牙无线技术将手机连接至兼容的设备。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请向其设备制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向

当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行。这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与最远相距 10 米的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

激活蓝牙　　按**左软键“打开”**激活蓝牙功能。

本机可被搜索　按**左软键**打开/关闭此功能。

我的装置　　按**左软键“确定”**进入我的装置，显示**搜索蓝牙装置**和已与本手机建立过联结的装置记录。**搜索蓝牙装置**：搜索新的蓝牙装置。选择一项记录，按**左软键“选项”**可进行如下操作：

传输文件　可以共享到连接设备上的文件

服务列表　显示该装置的服务记录。

装置名称　进入可以修改装置名称。

删除　　删除该记录。

全部删除　删除所有记录。

搜索免持装置　按**左软键“确定”**搜寻免持装置，如蓝牙耳机等。如果附近有蓝牙设备，并且已经打开，手机将找到该装置，按**左软键“联结”**，输入蓝牙密码配对，成功联结。

本机装置名称　可选择相应输入法后对本机装置名称进行修改。

高级选项　包括**设置声音路径、共享权限、蓝牙装置地址**的设置。

■　**计算器**

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**子菜单，显示计算器操作界面：

按 0－9 **数字键**输入要计算的数字，按**#键**输入小数点。

上下左右导航键对应的是**加减乘除**，可通过按**上下左右导航键** 2 次分别切换 M+ 、M-、 MC、MR 可，“MR”重新调用存储的数据；“MC”清除内存；“M+”把所显示的数字与内存中的数字相加；“M-”把所显示的数字与内存中的数字相减。

- 按**右软键**可按位删除最近的输入或结果。
- 按**右软键“返回”**退出计算器，按**左软键**或 OK **键**计算结果。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。当计算超过范围，显示区会用字母“E”来表示。计算器中数字显示区域第一行显示内存中保存的数字。

■ **世界时间**

进入**世界时间**子菜单，首先出现世界时区浏览图，通过**左右键**移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的时间。

■ **电子书**

此功能可以帮助您阅读保存在**存储卡**上的 TXT 格式的文字文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[Ebook]文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。

按**左软键“选项”**进行如下选项操作：

打开电子书 阅读所选择的文件内容。

更新 重新整理文件夹中的文件。

系统设置 设置电子书显示字型、卷页等信息。

详细信息 显示电子书标题、大小及文件格式信息内容。

删除 删除所选文件。

删除全部文件 删除所有显示在**电子书**菜单下的文件。

排序方式 选择文件排序显示方式。

执行系统设置 应用系统预设设置内容。

帮助 菜单使用帮助信息。

注：此功能支持显示 TXT 文件，且只有保存在[Ebook]文件夹中的 TXT 文件才能够显示在此菜单中。打开一部电子书，若文件显示为乱码则请修改“系统设置”中的“编码方式”设置以正确显示相应编码格式的 TXT 文档。“系统设置”中“编码方式”默认为“GB2312(简体中文)”。。

■ **来电助手**

查询输入号码所属的归属区域。

■ **汇率换算**

根据输入的汇率在不同货币之间转换。

■ **单位换算**

进行不同单位之间转换。

■ **健康管理**

根据设定查看指定的健康指标。

■ **倒计时秒表**

使用倒计时秒表功能。

4.12 我的文档

■ **我的图片**

可显示保存在[**文件管理**]\ [Photos]文件夹下的图片。

■ **我的视频**

可显示保存在[[**文件管理**]\ [Videos]]文件夹下的视频文件。

■ **我的音乐**

可显示保存在[**文件管理**]\[My Music]文件夹下的音乐文件。

■ **文件管理**

持对手机内存或存储卡的文件管理功能。可选定的文件夹及文件进行相应的操作。

注：请在使用此功能前，确保 T 卡已正确插入手机。

5 输入法

本手机提供拼音、笔画、英文、数字、符号等输入方式。在文本输入过程中您可以切换不同的输入方式。您可通过键盘来输入。

智能拼音输入法

智能拼音输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	abc	
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	
数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
* 键	调出符号输入框	
# 键	切换输入法	
上键	向上翻滚一行或选择备选字	
下键	向下翻滚一行或选择备选字	
左键	向左滚动或选择拼音	
右键	向右滚动或选择拼音	
左软键	输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

智能拼音输入法的一般操作顺序：

- **键入拼音字母：2 - 9 数字键**输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次 2 键，则会给出“ba”、“ca”选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。
- **选择和选定拼音：**左右拨动导航键选择拼音，按**左软键**选定拼音，**右软键**撤销拼音的选择。
- **选定并输入字：上下拨动导航键**上下翻屏，**左右拨动导航键**查找待选汉字，**左软键**选定汉字。
- **选定联想字：**联想输入会给出上一个字的词组联想，可以用**上下拨动导航键**上下翻屏，**左右拨动导航键**查找待选汉字，**左软键**选定汉字。

- **编辑已输入字**：左右拨动导航键左右移动光标，**上下拨动导航键**上下移动光标，**右软键“清除”**删除汉字，长按**右软键**清除当前所有输入。
- **切换输入法**：按**#键**切换输入方法。
  符号输入：按***键**可调出符号输入框。

数字输入法

数字输入法的键盘输入具体定义为：

键名	对应字符或功能
数字 1 键	1
数字 2 键	2
数字 3 键	3
数字 4 键	4
数字 5 键	5
数字 6 键	6
数字 7 键	7
数字 8 键	8
数字 9 键	9
数字 0 键	0
*键	调出符号输入框
#键	切换输入法
上键	光标上移
下键	光标下移
左键	光标左移
右键	光标右移
右软键	返回或清除
挂机键	返回待机界面

数字输入法的一般操作方法：

- 按**数字键 0-9** 以输入对应的数字。
- 按**#键**切换输入法，按***键**可调出符号输入框。
- 按**右软键**选择“**清除**”删除错误输入，长按**右软键**

清除当前所有输入内容。

智能英文输入法

智能英文输入法（包括智能英文大写输入和智能英文小写输入）的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	空格	
数字 1 键	，	
数字 2 键	ABC，abc	
数字 3 键	DEF，def	
数字 4 键	GHI，ghi	
数字 5 键	JKL，jkl	
数字 6 键	MNO，mno	
数字 7 键	PQRS，pqrs	
数字 8 键	TUV，tuv	
数字 9 键	WXYZ，wxyz	
*键	调出符号输入框	
#键	切换输入法	
上键	光标上移或切换待选单词	
下键	光标下移或切换待选单词	
左键	光标左移或选中屏幕上显示单词	
右键	光标右移或选中屏幕上显示单词	
左软键	确定	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

智能英文输入法的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按**导航键**选择单词，按**左软键**选定单词或字符。
- 用**#键**切换输入方法。

- 按***键**可调出符号输入框。
- 用**右软键**清除错误输入，长按**右软键**清除当前所有输入。

英文输入法

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）的键盘具体定义为（对应字符以“;”为界分别为大写英文 ABC 和小写英文 abc，无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	0，空格	
数字 1 键	1，符号	
数字 2 键	ABC2；abc2	
数字 3 键	DEF3；def3	
数字 4 键	GHI4；ghi4	
数字 5 键	JKL5；jkl5	
数字 6 键	MNO6；mno6	
数字 7 键	PQRS7；pqrs7	
数字 8 键	TUV8；tuv8	
数字 9 键	WXYZ9；wxyz9	
*键	调出符号输入框	
#键	切换输入法	
上键	光标上移	
下键	光标下移	
左键	光标左移	
右键	光标右移	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

英文输入的键盘输入一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。
- 当您需要输入英文标点符号和某些特殊符号时，在英文

输入状态下按***键**调出符号输入框。

- 用**#键**切换输入方法。
- 当您需要一个空格键时，按一次 **0** 键。
- 用**右软键**清除输入错误，长按**右软键**清除当前所有输入。

笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	一	横、提
数字 2 键	丨	竖
数字 3 键	丿	撇
数字 4 键	丶	点
数字 5 键	乛	顺折
数字 6 键	?	通配符
* 键	调出符号输入框	
# 键	切换输入法	
上键	向上翻滚一行或选择备选字	
下键	向下翻滚一行或选择备选字	
左键	向左滚动或选择备选字	
右键	向右滚动或选择备选字	
左软键	输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

笔画输入法一般操作顺序：

- **按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键**，输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的待选汉字；**右软键**删除最后一笔。
- **选定并输入字**：上下拨动导航键上下翻屏，**左右拨动导航键**左右滚动，查找待选汉字，**左软键**选定汉字。
- **选定联想字**：上下拨动导航键上下翻屏，**左右拨动导航键**左右滚动，**左软键**选定汉字。

■ **编辑已输入字**：左右拨动导航键左右移动光标，**上下拨动导航键**上下移动光标，**右软键**删除汉字，长按**右软键**清除当前所有输入。

■ **符号输入**：按***键**可调出符号输入框。

✧ **注意**：其中的“6”键为**？号通配符**，即代表所有其它的笔画，给出备选汉字。

6 常见问题与解决办法

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
	某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设置有关。	处于接收不良的区域，请暂时将手机关闭。
	需要更换电池	更换新电池
	收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM 卡错误	SIM 卡损坏。	与您的网络服务供应商联系。
	SIM 卡未装好。	确定 SIM 卡已装好。
	SIM 卡金属面有污物。	用干净的布擦试 SIM 卡金属接触点。
无法打电话	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。
	使用了固定拨号功能。	取消固定拨号设置。
PIN 错误	连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络供应商联系。
无法充电	电池或充电器损坏。	更新新电池或充电器。
	在低于-10℃或高于 45℃的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法添加电话簿记录	电话簿存储空间已满。	删除部分电话簿记录。
无法设置某些功能	网络供应商不支持此功能，或您未申请此功能。	与您的网络供应商联系。

7 重要的安全信息

电池

请不要使用已经损坏的充电器或电池。

请正确使用电池，不要将电池短路，这将损坏电池，并产生热量，可能引起火灾。

禁止将电池放在高温下或丢入火中，这会引起爆炸。

应将废旧电池返还给供应商或放在指定的回收点，不应与生活垃圾一起弃置。

电池充电时间取决于剩余电量，电池类型，以及充电器。电池可以被充电上千次，但会渐渐损耗。当待机时间明显短于正常待机时间，请购买新电池。

请使用此手机专用及授权的充电器和电池,使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

当充电器未在使用时，请断开充电器与电源的连接。

请不要操作充电时间过长，这将损害电池，缩短电池寿命。

充电时一定要置于温度为-40℃——＋55℃的通风处。

极端热冷温度会影响充电量，请预先降温或加温至正常温度（当温度低于零摄氏度，锂电池会受影响）。

交通安全

手机具有强大的无线语音通讯功能，几乎可以在任何时间、任何地方进行通话联络。因此，用户应该承担一些重要的责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶汽车时接听电话应提高警惕，并遵守当地规定。

了解无线手机及其功能，如快速拨号和重拨。这些功能，可以协助您便捷的拨打电话，而不会使您在驾驶时分心。

如果有免提装置，应使用免提装置。如果有可能，使用任一种现在供应的免提附件，可以提高无线手机使用的方便性和安全性。

把无线手机放置在易于找到的地方。不需要从道路上转移视线即可使用手机。如果在不方便的时间收到来电，尽可能应用语音信箱应答电话。

告诉通话对方您在开车；必要时，在交通拥堵或气候恶劣的情况下挂断电话。下雨、雨夹雪、下雪、结冰甚至交通拥挤时

都很危险。

安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。

在加油时请关闭您的移动电话，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起，内部的火花可能引起燃烧。

在飞机起飞前请关闭移动电话。为防止对飞机通讯系统的干扰，在飞行中决不允许使用话机。在飞机未起飞时使用话机应按照安全规定征得机组人员允许方可。

请确认飞机在飞行过程中，手机不会因闹钟和待办事项自动打开手机。

操作环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定。如果禁止使用或可能带来危险时请关闭手机。

当连接手机与其他设备时，应该阅读用户手册，详细了解安全说明，禁止与不兼容的产品连接。

为了您操作满意和人身安全，用户应该在正常的工作位置使用手机举到耳部，天线指肩臂上方。

手机适用的环境温度请保持在－10℃至 50℃之间。

电子设备

大多数电子设备屏蔽无线电信息，咨询制造商有关信息。

起博器： 保持手机距离起博器 6 英寸（15cm）以上的距离；不应该在胸前口袋中携带手机；使用起博器另一侧的耳朵接听手机通话，降低可能造成的干扰。如果您怀疑手机干扰作用，请立即关闭手机。

助听器：部分数字无线手机可能会干扰助听器工作，如果存在这种干扰，请与助听器制造商联系。

其他医疗器械：如果您使用其它个人医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否屏蔽无线电波。医生可以协助您获取这些信息。如果康复设施附近有标示禁止使用手机，请关闭手机。

汽车装置：无线信号可能会影响安装在汽车里的电子设备，请向设备制造商确认有关信息。

紧急电话

本手机与其他无线电话一样，使用无线信号，无法保证在所有情况下连接。因此，对于重要通话，例如医疗紧急情况，请不要仅仅依靠无线手机。

为确保呼叫与接听电话，手机必须在有足够信号强度的网络服务区域保持开机状态。

如果要拨打紧急电话，请通过待机状态下，输入当地紧急电话号后，按下拨号键，发出呼叫。

8 维护和保养

您的手机是由优秀设计人员设计出的产品，应小心呵护。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

请将手机及其所有部件和配件放在小孩子接触不到的地方。

保持手机干燥。

不要在充满灰尘、肮脏的地方使用或存放手机。

不要将手机存放在过热或过冷的地方。

手机充电时不要湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。

不要试图拆开手机。

不要扔放、敲打或振动手机，粗暴地对待手机会损坏内部电路板。

不要使用刺激的化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。

不要用颜料涂抹手机。

如果手机、电池、充电器和各个配件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。

9 其 它

GPRS	通用分组无线业务
SMS-CB	广播消息
WAP	无线运用协议

FDN	固定号码拨号
IMEI	国际移动设备识别码，由 15 位数字组成，一个手机对应一个唯一的 IMEI 号

10 产品中有毒有害物质或元素的名称

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
主机	○	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
耳机	○	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○
存储卡	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件中的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本产品符合欧盟 ROHS 环保要求，目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷，光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。所列产品的配件以实际销售为准。

除非另外特别的标注，此标志为针对所涉及产品的环保便用标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如，电池单元模块）贴在其产品上，此环保使用期限只适用于产品在用户手册中所规定的条件下工作