

Nothing is impossible!

索爱®

Nothing is impossible!

索爱科技，成就梦想！

SA-620 使用说明书

SA-620 User Manual



Initial&Inspire

为了您能尽快轻松自如地操作索爱数码播放器，我们随机配备了内容详尽的用户手册，从中您可以获取有关的产品介绍，使用方法等方面的知识，在您开始使用您的 MP3 数码播放器之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，以便您能正确使用产品。

前言

首先对您使用本公司的 MP3 数码随身听产品表示感谢！

为了您能尽快轻松自如地操作本机，在您开始使用本机之前，请仔细阅读我们随机提供的说明书，以便您能正确使用本机。

本手册中的信息资料如有变更，恕不另行通知，且不承担此手册产生的错误或者疏漏引起的任何事件。

功能概述

- 128X64 双色假 OLED 显示屏
- 支持 MP3、WMA、WAV 音乐格式
- 内置麦克风，超长时间录音
- 节能设置，亮度可自由调节，
- 多种音效、循环可供选择。
- 支持多国文字
- USB2.0 高速传输
- 支持电子书阅读
- 可做移动硬盘
- 支持固件升级
- 使用温度：-5 至 40 摄氏度
- 支持 WIN98SE/ME、WIN2000、WIN XP 系统

注意事项

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，以避免事故发生，确信在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 请不要将产品放在高温、潮湿或粉尘多的地方。
- 请不要将产品放在高温的地方，特别是夏天不要将产品放在窗户关闭的车辆内。
- 避免摔落或强烈碰撞产品。
- 请选择合适的音量，使用耳机不宜过大音量，若感到耳鸣，请调小音量或停止使用。
- 在下列情况下请充电：
 - A、电池电量图标显示空时
 - B、系统自动关机，再次开机后很快关机
 - C、操作按键没有反应
- 本播放器采用的是大容量锂电池，可重复充电使用。在前几次充电必须充够 6 小时，并且每次用完电量再进行充电，可以延长使用寿命。

电池电量可用时间会因为音量大小、播放文件类型、按键操作等因素来决定电池的可用时间。

 1. 如连接电脑 USB 端口充电，当电池电量图标显示满格时，表明充电已满。
 2. 如使用随机赠送的充电器，充电前将充电器接入电源，再将 USB 延长线的一端插到充电器上，另一端插入 MP3 的 USB 接口，即可充电，当电池电量图标显示满格时，表明充电已满。
 3. 在充电的过程中，充电器和 MP3 机有一定的升温，属于正常现象。

注：本机不能配用其他型号的充电器，否则会烧毁 MP3 机，本公司概不负责，如需要本机原装充电器请与我公司经销商联系。

 - 播放器在格式化或正在进行上传和下载时请不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
 - 请勿自行拆卸产品，不要使用酒精、稀释剂或苯类来擦洗产品表面。
 - 不要在那些禁止使用电子设备的地区内使用该产品，比如在飞机上。
 - 请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品，否则可能会引起事故。
 - 本产品无防潮防水功能。
 - 非专业维修人员请勿自行更换电池，以免操作不当导致电池产生爆炸。

目 录

前言.....	1
功能概述.....	1
注意事项.....	1
按键示意图.....	4
音乐播放.....	5
电子书阅读.....	6
录音.....	7
资源管理器.....	7
设置.....	8
系统升级.....	10
常见问题的处理.....	12

按键示意图



注意：电源开关键 开机 关机

音乐播放



在主菜单选择“音乐播放”选项，并短按“M”键进入“音乐播放”项目。此时显示音乐播放的界面，短按“PLAY”键将播放音乐。如上图所示，此时长按“M”键退出该界面并返回到主菜单，短按“M”键进入资源管理器音频文件播放列表。

功能说明：

1. 调整音量

短按“+”/“-”键增大或减小音量。

2. 播放列表

短按“M”键进入资源管理器音频文件播放列表，短按上下曲键选择文件，短按“M”键播放该音乐文件，长按“M”键返回到主菜单。

3. 音效设置

从主界面进入“设置”菜单，选择放音设置，进入 EQ 选择，可选择正常/3D/摇滚/流行/古典/爵士/用户自定，7 种音效模式。通过点击“M”键选择各项，体验不同的音乐效果。

4. 歌词显示

当播放歌曲的目录下有同名歌词文件时，播放器将直接进入歌词显示界面。

5. 快进/快退

在播放音乐界面下，长按“上下曲”执行快退快进功能。

电子书阅读

在主菜单选择“电子书阅读”选项，并短按“M”键进入“电子书阅读”。

此时先进入电子书阅读的文件列表。

按键功能：

- 短按“上下曲”选择文件。
- 当选中文件时短按“播放”键进入电子书阅读界面。
- 短按“M”键返回上一级目录电子书文件列表。
- 长按“M”键返回主界面“电子书阅读”。

功能说明：

1. 短按“上下曲”键所选电子书整屏前后翻阅。
2. 长按“VOL+”键 显示保存书签列表，短按“上下曲”键选择书签，并短按“M”键确认保存，或短按“M”键退出。
3. 长按“VOL-”键显示提取书签列表，短按“上下曲”键选择书签，并短按“M”键确认提取，或短按“M”键退出。

注意：

- 1、书签只对当前阅读文件操作，如阅读另外的文件，则书签需重新设定。

录音



在主界面选择“录音”选项，并短按“M”键进入选择“录音”界面,长按“M”键退出“录音”界面返回到主界面。

操作方法:

录音:

1. 在录音界面下，短按“PLAY”键开始录音。
2. 短按“PLAY”键暂停录音，长按“M”键保存录音文件。

播放录音

在主界面下，选择“音乐播放”短按“M”键进入播放界面，再按“上下曲”键选择录音文件进行播放

资源管理器



短按“M”进入该选项，在资源管理器中，列出所有存放的文件。

1、选择文件

- 短按“上下曲”选择文件;
- 当选中文件夹时短按“M”键进入。

- 当选中文件后按“M”键进入相应的播放界面中，如果文件没有被识别则不响应按键。
- 按“M”键回到上一目录
- 长按“M”键返回资源管理器界面

2、删除文件

- 需要删除文件时，进入资源管理器。在选中的文件时短按“VOL-”键，此时会有删除对话框弹出，短按“上下曲”键进行选择“确定”或“取消”，短按“M”键执行删除文件。
- 如需要退出删除文件，短按“上下曲”键选择“取消”，短按“M”键退出删除对话框。
- 在确认删除文件后，当前播放音乐会停止。

■ 收音模式（购买时是否有此功能）

收音机



在主界面下短按“M”键，进入 FM 收音功能。收音状态中，短按“M”键出现“手动、预设、删除、保存、自动”等功能。

设置

设置



在主菜单选择“设置”选项，并短按“M”键进入“设置”项目。然后短按“上下曲”选择设置项目，短按“M”键进入项目。

注：菜单中只要按“VOL+”键即可退回上一菜单。

1. 收音设置

在此设置下有 4 个选项：重复设置，播放设置，EQ 选择和用户 EQ 调整。此时短按“上下曲”选择设置项目或短按“M”键进入二级菜单。在 4 个选项中再短按“上下曲”选择相应设置后，短按“M”键确定退出并保存设置，短按“VOL+”键不保存设置退出。

①重复设置

在此菜单下有：单曲一次，单曲重复，目录重复，全部一次，全部重复，试听 7 种选项可供选择。

②播放设置

在此菜单下有：顺序播放，随机播放两种选项可供选择。

③EQ 选择

在此菜单下有：正常，3D，摇滚，流行，古典，重低音，爵士，用户自定七种选项可供选择。

④用户 EQ 设置：

在此菜单下有：五种频率，每种频率有 7 级可以供用户调整。

2. 录音设置

在此设置下有 2 个选项：录音质量，录音音量。此时短按“上下曲”选择设置项目或短按“M”键进入二级菜单。在 2 个选项中再短按“上下曲”选择相应设置后，短按“M”键确定退出并保存设置。

①录音质量

在此菜单下有：高质量，普通质量两种选项可供选择。

②录音音量

在此菜单下有：+1，+2，+3，+4，+5 五种选项。

3. 显示设置

在此设置下有 3 个选项：背光灯时间，亮度调节，背光显示模式。此时短按“上下曲”选择设置项目，短按“M”键进入二级菜单。在 3 个选项中再短按“上下曲”选择相应设置后，短按“M”键确定退出并保存设置。

①背光灯时间

在此菜单下有：5 秒，10 秒，15 秒，20 秒，30 秒，长亮六种选项可供选择。

②亮度调节

在此菜单下有：1，2，3，4，5 五种选项。级别越高，亮度越亮。

③背光显示模式

在此菜单下有：正常和省电两种选择可供选择。本机系统默认省电模式。

4. 系统设置

在此设置下有 3 个选项：产品信息，固件升级，恢复系统默认值。此时短按“上下曲”选择设置项目或短按“M”键进入二级菜单或短按“VOL+”返回上一级菜单。在 4 个选项中再短按“上下曲”选择相应设置后，短按“M”键确定退出并保存设置。

②产品信息

在此菜单下有：本机存储容量，剩余容量，系统软件版本号，这些信息为只读信息，短按“M”键退出。

③固件升级

在此菜单下弹出对话框，短按“上下曲”选择“确定”或“取消”，短按“M”键确定升级固件。

④恢复系统默认值

在此菜单下有：弹出对话框，短按“上下曲”选择“确定”或“取消”，短按“M”键确认是否确定恢复系统默认值。

系统升级

本播放器可以利用随机光盘“固件升级工具”对本机进行固件升级或系统维护。

操作步骤：

1. 将本机关机且拨动开关拨到“OFF”，按住“PLAY”键，然后将 MP3 通过 USB 接口连接到 PC 机。

2. PC 机找到“rock USB Device”，并要求安装驱动（如果已经安装过驱动的，直接跳过本过程）

3. 运行光盘“固件升级工具”。



4. 点击“打开”，然后选择固件文件。



5. 点击“烧录固件”



升级完成后退出并断开 MP3 和 PC 机的连接。

常见问题的处理

1. 播放器不能开机
 - 检查电池是否无电
 - 连接电源适配器后再次检查
 - 如果充电后仍然无法开机, 请与我们的客服联系。
2. 耳机内听不到声音
 - 请检查音量是否设置为 0。
 - 请检查耳机的连接没有问题。
3. 严重的噪音
 - 请检查耳机的插头是否干净, 污物可导致噪声
 - 检查音乐文件是否损坏。试播放其他音乐来确定。如果文件已被损坏, 可能导致产生很严重的噪

音或跳音。

4. 屏幕显示乱码

·请检查是否已设置正确的语言选项,语言选择在<设置>--<系统设置>--<语言选择>中进行设置。

5. 不能下载文件

·确认计算机与播放器间是否正确连接

·确认存储器的存储空间是否已满

·确认 USB 连接线是否有损坏

企业标准: SA-QB-2007001

产品执行标准:GB8898-2001, GB13837-2003, GB17625.1-2003

申 明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份,本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此造成的其它间接损失承担责任.同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责,并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。

本产品最终解释权归深圳索爱数码科技有限公司所有。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						

尊敬的顾客：

您好！非常感谢您选购索爱数码播放器，当您购买时请先核对下列赠送配件是否齐全。

整机	USB 线	说明书	保修卡	驱动光盘	耳机	电源适配器	合格证
√	√	√	√		√	√	√

您在核对中有任何疑问，请与经销商联系

索爱数码科技有限公司承诺

严格执行国家三包服务政策