

SAMSUNG

PDP彩色电视机 (等离子显示屏)

使用说明书

使用本产品之前，请先仔细阅读本手册。
请保存好本手册，以备随时查阅。

屏幕菜单

画中画 (PIP)

色彩偏好增强模式

我的色彩控制



SRS TruSurroundXT



数字自然图像引擎
(Digital Natural Image Engine)

本设备为“B类”数字仪器。

请在 www.samsung.com/global/register 注册您的产品

◆ 屏幕图像残影

不要在等离子显示器面板上显示静止图像（如电子游戏或将 PC 连接到此 PDP 上时）超过 2 小时，因为这会导致出现屏幕图像残影。此图像残影也称为“荧光屏灼伤”。
要避免此类图像残影，请在显示静止图像时降低屏幕的亮度和对比度。

◆ 高度

PDP 只能在 2000m 高度以下正常工作。

高度超过 2000m 时功能会不正常，因此不要在此高度以上进行安装和操作。

◆ PDP 电视机顶部的热量

长时间使用后，产品的顶部会变热，因为热量会通过产品上部的通风孔从面板中散发出去。

这是正常现象，并不表示产品存在任何缺陷或操作故障。但是，应避免让儿童触摸到产品的上部。

◆ 产品发出“劈啪”声。

周围环境（如温度或湿度）发生变化时，产品在收缩或膨胀时可能发出“劈啪”声。

这是正常现象，并非产品缺陷。

◆ 单元缺陷

PDP 使用的面板由 1,230,000（SD 级）到 3,150,000（HD 级）像素组成，需要先进的技术才能生产出来。但屏幕上可能会有有一些过于明亮或黑暗的像素。

这些像素不会影响产品的性能。

◆ 避免在温度低于 5°C(41°F) 时操作电视机

◆ 长时间显示静止图像可能会导致 PDP 面板永久性损坏。



长时间观看 4:3 格式的电视节目时，在屏幕的左侧、右侧和中央显示的边缘会由于屏幕上光发射的不同而留下痕迹。

播放 DVD 或连接游戏控制台也会对屏幕产生类似的影响。

上述原因导致的损坏不在保修范围之内。

◆ 保修

– 保修内容不包括任何因图像残影导致的损坏。

– 屏幕灼伤不在保修范围之列。

◆ 安装

在灰尘较多、高温或低温、高湿度、存在化学物质以及 24 小时工作的地方（如机场、火车站等）


安装电视机时，请务必与授权维修中心联系。

否则可能会严重损坏电视机。


检查部件



使用说明书




遥控器/AAA 电池



电源线

另行销售



S-VIDEO 电缆




HDMI 电缆




天线电缆




分量输入电缆 (RCA)



PC 电缆



PC 音频线



HDMI/DVI 电缆

目录

◆ 前言	
■ 使用说明书	2
◆ 显示屏的连接和准备	
■ 检查部件	3
■ 控制面板	6
■ 红外遥控器	8
■ 将电池插入遥控器	9
■ 组装支架底座	9
■ 在墙壁固定板上安装显示屏	10
■ 连接天线或有线电视网	12
■ 连接卫星接收器或解码器	12
■ 打开和关闭电视机	13
■ 熟悉遥控器	14
■ 即插即用功能	15
■ 选择您的语言	16
◆ 设置频道	
■ 自动选台	17
■ 手动选台	18
■ 跳过不需要的频道	20
■ 变更已储存频道的台号	21
■ 给频道指定名称	22
■ 锁定频道	23
■ 使用 LNA（低噪放大）功能	24
■ 频道接收微调	25
◆ 使用显示屏	
■ 显示信息	26
■ 更改图像标准	26
■ 设定图像设置	27
■ 设置图像（PC 模式）	28
■ 选择图像尺寸	30
■ 观看 DNle 演示	31
■ 冻结当前图像	31
■ 设置我的色彩控制（快捷调整）	32
■ 设置我的色彩控制（细节调整）	33
■ 设置蓝背景	34
■ 使用色彩偏好增强功能	35
■ 使用省电功能	36
■ 观看画中画（PIP）	37
■ 使用数字降噪功能	40
■ 避免屏幕灼伤	41
■ 降低屏幕灼伤程度	42
■ 更改伴音标准	43

目录 (续)

◆ 使用显示屏 (续)

- 设定伴音设置.....44
- 自动调整音量.....44
- 设置 TruSurround XT45
- 选择内部静音.....46
- 设置开关机旋律伴音.....46
- 选择伴音模式 (视型号而定).....47
- 设置和显示当前时间.....48
- 设置关机提示.....49
- 自动打开和关闭电视机.....50
- 观看外部信号源.....52

◆ 其它信息和连接

- 连接外部设备.....53
- 连接 RCA 输入端.....54
- 连接 S-Video 输入端.....54
- 连接分量输入端.....55
- 连接 PC 输入端.....55
- 连接 HDMI 输入.....56
- 连接 HDMI/DVI 兼容.....56
- 连接家庭影院系统.....57
- 设置 PC 软件 (仅限 Windows).....58
- 输入模式 (PC).....59

◆ 使用建议

- 故障诊断: 与维修人员联系之前.....60
- 技术规格.....61
- 针脚配置.....62

符号



按下



重要事项




注意事项

控制面板

➤ 取决于电视机的型号，电视机控制面板的实际配置可能有所不同。

电视机正面



① 节目源按钮
选择外部输入源。

② 项目按钮
显示屏幕菜单。

③ 音量 +, - 按钮
调整音量。

④ 频道 ^, v 按钮
选择频道。

⑤ 确认 (确认) 按钮
确认选择 (存储或确认)。

⑥ 电源 (电源) 按钮
按此按钮可打开和关闭电视机。

电源指示灯
- 电源关闭：蓝色
- 电源打开：关


⑦ 遥控传感器
将遥控器对准电视机上的这一位置。

-
- ◆ 可以在待机模式时使用 频道 ^, v 按钮切换电视频道，视产品型号而定。
 - ◆ 音量 +, - 和 频道 ^, v 按钮与遥控器上的 ◀/▶/▲/▼ 按钮具有相同的功能。
 - ◆ 如果遥控器不再起作用，或忘记放在什么地方，您可以使用电视机面板上的控制按钮。

控制面板

- 取决于电视机的型号，电视机控制面板的实际配置可能有所不同。


后面板



- a 连接 HDMI/DVI**
连接设备的 HDMI 插孔与 HDMI 输出。也可将这些输入用作与单独模拟音频输入的 DVI 连接。必须使用选购的 HDMI/DVI 电缆进行此连接。
使用选购的 HDMI/DVI 适配器时，您能够使用电视上的 DVI 模拟音频输入接收来自 DVI 设备的左右声道音频。
(与计算机不兼容)
- b 连接 DVI 音频**
使用 HDMI/DVI 端子可将 DVI 与扩展设备相连。
➤ 连接时应使用 DVI-HDMI 电缆或 DVI-HDMI 适配器，并将 DVI 上的端子连接到 “右 音频 - 左” 以便输出伴音。
- c 监视输出 (视频/音频 左、右)**
输出到外部设备。
- d 音视频连接端子 (视频/音视 左、右)**
外部设备 (如便携式摄像机或录像机) 的视频和音频输入。
- e PC 输入/音频**
连接到 PC 上的视频和音频输出插孔。
- f S-视频**
带 S-视频 输出的外部设备 (如便携式摄像机或录像机) 的视频输入。
- g 分量输入 1、2**
分量的视频 (Y/P B/P_R) 和音频 (AUDIO (音频) 左、右) 输入。
- h ANT 输入 (天线输入) (75Ω)**
75Ω 天线/电缆网络的同轴连接器。
- i 维修使用**
仅用于维修的连接器。
- j 电源输入**
连接提供的电源线。

- 有关连接的详细信息，请参阅第 53~57 页。
- 每当为电视机连接音频或视频系统时，切记将所有部分的电源关闭。
请参考随设备提供的文档，详细了解连接说明和相关的安全须知。

红外遥控器






➤ 遥控器的性能可能会受到明亮光线的影响。

将电池插入遥控器

在下列情况下，必须在遥控器中插入或调换电池：

- ◆ 购买电视机时
- ◆ 发现遥控器无法正常工作


- 1 顺着遥控器后盖上的符号 (▼) 向下按，再用力往外拉，就能取下遥控器后盖。
- 2 插入两节 R03、UM4、“AAA” 1.5V 电池，或者类似电池，注意不要弄错正负极：
 - ◆ 电池的负极(-)与遥控器上的负极(-)对应
 - ◆ 电池上的正极(+)与遥控器上的正极(+)对应
- 3 将遥控器后盖对准遥控器底边，回推到位。切勿混淆电池类型，如碱性电池与锰电池。



组装支架底座

- 1 使用支架组装 PDP 并用提供的 4 个螺钉固定 PDP。

- ◆ 搬运 PDP 时需要两人或多人。
切勿将 PDP 平放在地板上，可能会损坏屏幕。
应总是直立存放 PDP。



在墙壁固定板上安装显示屏


➤ 请参阅墙壁支架的正确安装指南。

安装注意事项

- ◆ 请与技术人员联系以安装墙壁支架。
- ◆ 客户自行安装时，对于产品的任何损坏或对客户的人身伤害，三星电子不承担任何责任。
- ◆ 本产品适于安装在水泥墙壁上。本产品安装在石膏或木质墙壁上时，可能不牢固。



组件

- ◆ 仅使用随产品提供的组件和附件。




墙壁支架组装

- 1 在箭头方向插入并拧紧固定螺钉。完成后，将墙壁支架安装到墙壁上。
- 2 在墙壁上钻孔前，检查产品后部两个锁定孔之间的长度是否正确。如果长度太短或太长，请松开墙壁支架上的所有4个螺钉或其中的几个，调整长度。



- 3 检查安装图并在墙壁上标记钻孔点。用 5.0mm 钻头钻出深度超过 35 mm 的孔。在相应的孔中固定每个支持销。将支架和铰接装置的每个孔与相应的支持销孔对齐，然后插入并拧紧 11 个螺钉®。




在墙壁固定板上安装显示屏 (续)


在墙壁支架上安装产品

- ◆ 产品的外形会随型号的不同而异。(塑料吊架和螺钉的组装方式相同)

1 卸下产品背面的 4 个螺钉。




2 将螺钉 ⑤ 插入塑料吊架中。
(请参阅下图)




- ◆ 将产品安装在墙壁支架上并确保完全固定在左右塑料吊架上。
- ◆ 将产品安装在支架上时应小心, 因为手指可能被夹入孔中。
- ◆ 确保墙壁支架完全固定到墙壁上, 否则产品安装后可能不牢固。

3 将步骤 2 中的 4 个螺钉 (塑料吊架 + 螺钉 ⑤) 4 拧紧到产品背面的孔中。




卸下安全销 ③ 并将 4 个产品固定器插入相应的支架孔 ① 中。然后安放产品 ②, 使其完全固定在支架上。确保重新插入并拧紧安全销 ③, 将产品牢固固定在支架上。




墙壁支架角度调节

- 在将支架安装到墙壁上之前请将其角度调节到 -2° 。




- 1 将产品固定到支架上。
- 2 握住产品的顶部中央位置并向前推 (箭头方向) 可调节角度。(请参阅右图)
- 3 可以在 -2° 和 15° 之间调节支架角度。



确保使用产品的顶部中央, 而不是左右侧来调节角度。

连接天线或有线电视网




电视机必须从以下信号源之一收到信号，才能正确显示电视频道：

- ◆ 户外天线
- ◆ 有线电视网
- ◆ 卫星网络

- 1 如果是前三种情况，应将天线或网络输入电缆连接到电视机背面的 ANT 输入插孔中。
- 2 如使用室内天线，在调整电视时，可能需要转动天线，直到图像清晰为止。
有关详细信息，请参阅：
 - ◆ 第 17 页的“自动选台”
 - ◆ 第 18 页的“手动选台”

➤ 安装或重新安装电视时，确保使用提供的同轴天线电缆。如果使用不同的同轴电缆进行连接，可能会出现噪音或干扰屏幕图像。（切勿使用其它通用电缆，请使用三星提供的 3 米/5 米/7 米 电缆。）

连接卫星接收器或解码器



为了能收看通过卫星网络广播的电视节目，必须在电视机背面连接一个卫星接收器。同样，为了解码已编码的传送信号，必须在电视机背面连接一个解码器。

使用同轴电缆

将同轴电缆与下列插孔连接：

- ◆ 接收器（或解码器）输出插孔。
- ◆ 电视机天线输入插孔。

➤ 如果要连接卫星接收器（或解码器）和录像机，应将：

- ◆ 接收器（或解码器）连接到录像机
- ◆ 录像机连接到电视机

否则，直接将接收器（或解码器）连接到电视机上。


打开和关闭电视机

电源线与电视机背面连接。

- 1 将电源线插入适当的插孔。
结果： 电视机正面的待机指示灯亮起。
➤ 电源电压值显示在电视机背面，频率为 50 或 60Hz。
- 2 按电视机正面的电源按钮（或遥控器上的电源 (⏻) 按钮）打开电视机。
结果： 自动选择上次观看的电视台。
➤ 如果还没有存储频道，将不会出现清晰的图像。请参阅第 17 页的“自动选台”或第 18 页的“手动选台”。
- 3 要关闭电视，请再次按电源按钮。




熟悉遥控器



遥控器的主要用途是：

- ◆ 变换频道，调整音量。
- ◆ 使用屏幕菜单系统设置电视。

下表列出了最常用的按钮及其功能。

按钮	观看功能	菜单功能
	用于显示下一个已存储频道。	—
	用于显示上一个已存储频道。	—
	用于显示相应的频道。 ➢ 如要选择两位数频道，按下第一位数字后，必须立即按下第二位数字。否则，只能显示一位数频道。	—
	用于提高音量。 用于降低音量。	—
	用于暂时关闭伴音。 ➢ 要恢复伴音，请再次按下此按钮，或者按下  或  按钮。	—
	用于显示屏幕菜单系统。	用于回到上一级菜单或正常观看状态。
	—	用于： ◆ 显示当前菜单选项所包含的子菜单。 ◆ 增加/减小菜单选项值。
	—	用于确认选择。
	退出/电视	用于退出菜单系统，直接返回正常观看状态。
	返回	按返回按钮。电视机切换到上次观看的频道。要在相距较远的两个频道之间快速切换，请选择第一个频道，然后用数字按钮选择第二个频道。然后使用返回按钮可在这两个频道之间快速变换。

即插即用功能

电视机第一次打开时，会先后自动出现几个需要用户设置的基本设定。可以进行以下设置。

- 1 如果电视机处于待机模式，请按遥控器上的电源 (⏻) 按钮。
结果： 屏幕上显示消息“开始即插即用”。
- 2 要开始“即插即用”，请按确认 (⏻) 按钮。
结果： 屏幕显示语言菜单。
➤ 语言菜单在几秒后将自动出现，即使没有按确认 (⏻) 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择合适的语言。
按确认 (⏻) 按钮。
结果： 屏幕显示检查天线输入 消息。
- 4 确保天线已连接到电视机。
按确认 (⏻) 按钮。
结果： 屏幕显示地区菜单。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择国家或地区。
按确认 (⏻) 按钮。
结果： 屏幕显示选台菜单。
- 6 要开始选台，请按确认 (⏻) 按钮。
结果： 搜索会自动终止。频道的选择和存储顺序反映了频道在频率范围内的位置（最低的在最前面，最高的在最后面）。完成后，将显示可设置时间的菜单。
➤ 要在选台完成前停止搜索或返回正常观看状态，请按项目 (⏻) 按钮。
➤ 按确认 (⏻) 按钮设置时钟。
- 7 按 ◀ 或 ▶ 按钮可选择小时、分钟或 am/pm。
按 ▲ 或 ▼ 按钮进行设置。
- 8 完成设置后，存储的频道将被激活。



即插即用功能 (续)



要激活菜单上的即插即用功能，请按照以下说明进行操作。

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。
结果： 屏幕显示设置菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 再次按确认 () 按钮，选择即插即用。
结果： 屏幕上显示消息开始即插即用。
- 5 有关设置的详细信息，请参阅上一页。

选择您的语言



初次使用电视机时，必须选择用什么语言显示菜单和说明文字。

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。
结果： 屏幕显示设置菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择语言。
按确认 () 按钮。
结果： 列出可用的语言。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择合适的语言。
按确认 () 按钮。


自动选台

您可以扫描所有频道（范围大小视您所在国家而定）。自动分配的台号，可能与实际台号或想要的台号不对应。不过，您可以手动变更台号，清除不想看的频道。

- 1 按项目 (■) 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道。
结果： 屏幕显示频道菜单。
- 3 按确认 (⏏) 按钮。
结果： 地区被选中。
- 4 再次按确认 (⏏) 按钮。
结果： 列出可用的地区。
- 5 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择地区。
➤ 如果选择其他选项，但是不想扫描 PAL 频率范围，则请手动选台（第 18 页的“手动选台”）。
- 6 按确认 (⏏) 按钮。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择自动选台。
按确认 (⏏) 按钮。
结果： 屏幕显示自动选台菜单。
- 8 再次按确认 (⏏) 按钮开始搜索。
结果： 搜索会自动终止。频道的选择和存储顺序反映了道在频率范围内的位置（最低的在最前面，最高的在最后面）。然后显示原先选定的电视台。
➤ 要想在完成前停止搜索，请按项目 (■) 按钮。
- 9 存储频道后，您可以：
 - ◆ 按所需顺序变更台号（第 21 页“变更已储存频道的台号”）。
 - ◆ 清除频道（第 20 页的“跳过不需要的频道”）。
 - ◆ 必要时对频道接收效果进行微调（第 25 页的“频道接收微调”）。
 - ◆ 对存储的频道命名（第 22 页的“给频道指定名称”）。
 - ◆ 激活/禁用数字降噪（降噪）功能（第 40 页的“使用数字降噪功能”）。
 - ◆ 激活/禁用 LNA（低噪放大）功能（第 24 页的“使用 LNA（低噪放大）功能”）。



手动选台



您可以存储电视频道，包括通过有线电视网接收的频道。

手动选台时，您可以选择：

- ◆ 是否将每个找到的频道都存储起来。
- ◆ 给每个选定的频道选择台号。

1 按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。

2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道。

结果： 屏幕显示频道菜单。

3 按确认 () 按钮。

4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择手动选台。

按确认 () 按钮。

5 根据需要，选择所需的广播标准。

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择彩色制式。

按确认 () 按钮。

6 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需的彩色标准。按确认 () 按钮。

结果： 您可以使用下列选项。
(视型号而定)

自动 - PAL - SECAM - NTSC4.43 - NTSC3.58

7 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音制式。

按确认 () 按钮。

8 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需的伴音标准。按确认 () 按钮。

结果： 您可以使用下列选项。

BG - DK - I - M

手动选台 (续)

9 如果知道待存储频道的台号, 请参阅以下步骤。

- ◆ 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道。
按确认 (OK) 按钮。
- ◆ 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 C (无线频道) 或 Z (有线频道)。
- ◆ 按 ► 按钮。
- ◆ 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需的号码。
按确认 (OK) 按钮。

➤ 如果无伴音或伴音异常, 请重新选择所需的伴音标准。

10 如果不知道频道号, 按 ▲ 或 ▼ 按钮, 选择搜索。
按确认 (OK) 按钮。按 ▲ 或 ▼ 按钮开始搜索。


结果: 调谐器会扫描频率范围, 直到电视屏幕接收到第一个频道或者您选定的频道为止。

11 要给频道分配台号, 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择节目。按确认 (OK) 按钮。

12 按 ▲ 或 ▼ 按钮, 直到找到正确的数字。
按确认 (OK) 按钮。

13 要存储频道及相关的台号, 请按 ▲ 或 ▼ 按钮选择存储。按确认 (OK) 按钮选择确定。


14 对每个待存储频道重复第 9 到 13 步。



频道模式

- ◆ P (节目模式): 调节完成后, 您所在地区内的电视台将被指定一个从 P00 至 P99 的位置编号。在此模式中, 可以通过输入位置编号选择频道。
- ◆ C (无线频道模式): 在此模式中, 可以通过输入每个无线电视台的指定编号选择频道。
- ◆ Z (有线频道模式): 在此模式中, 可以通过输入每个有线频道的指定编号选择频道。

跳过不需要的频道



您可以通过频道扫描操作，排除不需要的频道。在扫描已经存储的频道时，那些有意跳过的频道将不显示。您没有特意跳过的频道在扫描过程中都将显示出来。

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道。
结果： 屏幕显示频道菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择添加/删除。
按确认 () 按钮。
结果： 添加/删除菜单与当前选定的频道一起显示在屏幕上。
- 5 按 P 或 按钮可删除或添加所需频道。
按确认 () 按钮。
- 6 对于每个要删除或添加的频道，请重复步骤 5。

变更已储存频道的台号

此操作可以改变存储频道的台号。使用自动选台后，可能需要使用此操作。您可以删除您不想要的频道。

- 1

按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道。
结果： 屏幕显示频道菜单。
- 3

按确认 () 按钮。
- 4

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择变更台号。
按确认 () 按钮。
- 5

通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要移动的频道。按确认 () 按钮。
- 6

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要分配给被移动频道的台号。
按确认 () 按钮。
结果： 该频道移到了新的位置，所有其它频道的位置也相应改变。
- 7

重复第 5 到 6 步，直到将所有频道移动到所需的台号。



给频道指定名称



发送频道信息时，将自动指定频道名称。这些名称可以更改，您可以指定新的名称。

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道。
结果： 屏幕显示频道菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择名称。
按确认 () 按钮。
结果： 名称菜单与当前选定的频道一起显示在屏幕上。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要指定新名称的频道。按确认 () 按钮。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择字母 (A-Z)、数字 (0-9) 或符号。按 ◀ 或 ▶ 按钮可移动到前一或后一字母。
- 7 按确认 () 按钮。
- 8 为每个要指定新名称的频道重复第 5 到 7 步。

锁定频道

此功能允许您通过屏蔽音频和视频来防止未经授权的用户（如儿童）观看不适宜的节目。前面板上的按钮无法解除频道童锁。只有遥控器才能解除频道童锁设置，因此不要让儿童接触遥控器。

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。
结果： 屏幕显示设置菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道童锁。
按确认 () 按钮。
- 5 再次按确认 () 按钮。
通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择开。
按确认 () 按钮。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择节目。
按确认 () 按钮。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要锁定频道的台号。
按确认 () 按钮。
- 8 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择锁定。
按确认 () 按钮选择锁定。
结果： 选择的频道被锁定标有  符号。

- ◆ 激活频道童锁时显示蓝背景。
- ◆ 要解锁锁定的频道，再次按确认 () 按钮。
锁定的频道解锁。
- ◆ 频道锁定时，在频道 OSD（在屏幕上显示）的左侧用  符号标记频道。



使用 LNA (低噪放大) 功能



在微弱信号下使用电视时，此功能非常有用。LNA 放大微弱信号地区的电视信号，但不放大噪音。

1 按项目 () 按钮。

结果: 屏幕显示主菜单。

2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道。

结果: 屏幕显示频道菜单。

3 按确认 () 按钮。

4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择低噪放大。
按确认 () 按钮。

5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或开。
按确认 () 按钮。

- ◆ 如果图像在低噪放大设置为开时有噪音，请选择关。
- ◆ 低噪放大设置用于每个频道。

频道接收微调

如果接收画面清晰，则您无需对频道进行微调，因为这是在搜索和存储操作中自动进行的。

如果信号较弱或失真，则您可能需要手动对频道进行微调。

- 1 按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道。

结果： 屏幕显示频道菜单。

- 3 按确认 () 按钮。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择微调。

按确认 () 按钮。

结果： 屏幕显示水平线条。


- 5 要获得清晰的图像和良好的伴音品质，请按 ◀ 或 ▶ 按钮直到获得最佳设置。

- 6 要将微调设置存储在电视机的内存中，请按确认 () 按钮。

结果： 台号变为红色并用“*”标记。

- 7 要将微调重设为 0，按 ▲ 或 ▼ 按钮选择复位，然后按确认 () 按钮。

- 如果不能微调频道，请检查“彩色制式”和“伴音制式”设置是否正确。
- 微调存储会将频道 OSD (在屏幕上显示) 的颜色从白色改为红色并添加“*”标记。



显示信息



按下遥控器上的“显示 (☐)”按钮可以查看频道信息和选定的设置状态。

显示的信息会随选定信号源而异。

更改图像标准



您可以选择最符合您观看要求的图像类型。

- 1 按项目 (☐) 按钮。
结果: 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像。
结果: 屏幕显示图像菜单。
- 3 按确认 (☑) 按钮。
结果: 模式已被选中。
- 4 再次按确认 (☑) 按钮。
结果: 您可以使用下列选项。
◆ 动态 – 标准 – 剧场 – 个人设定
- 5 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项。
- 6 按确认 (☑) 按钮。

➤ 也可通过按遥控器上的图像效果 (🖼️) 按钮设定这些选项。

设定图像设置

您的电视机有几项可供您控制图像质量的设置。

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像。
结果： 屏幕显示图像菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
结果： 模式已被选中。
- 4 再次按确认 () 按钮。
结果： 您可以使用下列选项。
动态 – 标准 – 剧场 – 个人设定
- 5 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项。
- 6 按确认 () 按钮。
- 7 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项。
结果： 您可以使用下列选项。
◆ 对比度 – 亮度 – 清晰度 – 色度 – 色调 (仅限 NTSC)
◆ 对比度 – 亮度 : PC 或 HDMI 模式。
- 8 按确认 () 按钮。
结果： 屏幕显示水平线条。
按 ◀ 或 ▶ 按钮直到获得最佳设置。
➤ ◆ 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择其它选项。
◆ 设置值会随输入源的不同而变化。(如射频、视频、分量输入、PC 或 HDMI。)
- 9 按项目 () 按钮返回模式菜单。
按 ▲ 或 ▼ 按钮选择色温。
按确认 () 按钮。
- 10 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项。
结果： 您可以使用下列选项。
冷 2 – 冷 1 – 正常 – 暖 1 – 暖 2
- 11 按确认 () 按钮。
- 12 要恢复出厂默认值, 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择复位。按确认 () 按钮。
结果： 先前调整的设置将复位到出厂默认值。
➤ 复位功能可用于每种模式 (动态、标准、剧场或个人设定)。



设置图像 (PC 模式)



➤ 按节目源 () 按钮预先设置为 PC 模式。

1 按项目 () 按钮。

结果: 屏幕显示主菜单。

2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。

结果: 屏幕显示设置菜单。

3 按确认 () 按钮。

4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 PC。

按确认 () 按钮。

结果: 屏幕显示 PC 菜单。

5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像调整。

按确认 () 按钮。

6 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要调整的选项 (粗调或细调)。

按确认 () 按钮。

结果: 屏幕显示水平线条。

按 ◀ 或 ▶ 按钮直到获得最佳设置。

➤ 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择其它选项。

7 按确认 () 按钮。

8 按项目 () 按钮。

结果: 再次显示 PC 菜单。

9 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择画面位置。

按确认 () 按钮。

10 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按钮调整画面位置。

11 按确认 () 按钮。

设置图像 (PC 模式) (续)

➤ 按节目源 (源) 按钮预先设置为 PC 模式。

- 12

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择自动调整。
按确认 (确认) 按钮。

结果： 屏幕质量和位置自动重设。所有设置完成后，电视将自动返回到先前的图像。
- 13

要恢复出厂默认值，按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像复位。按确认 (确认) 按钮。

结果： 先前调整的设置将复位到出厂默认值。



选择图像尺寸



PC / HDMI 模式



您可以选择最符合您观看要求的图像尺寸。

- 1 按项目 () 按钮。
结果: 屏幕显示主菜单。
 - 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像。
结果: 屏幕显示图像菜单。
 - 3 按确认 () 按钮。
 - 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择尺寸。
按确认 () 按钮。
 - 5 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项。
结果: 您可以使用下列选项。
 - ◆ 宽屏幕 : 将图像设置为 16:9 宽屏幕模式。
 - ◆ 宽 4:3 : 将图像的尺寸放大超过 4:3。
按 ◀ 或 ▶ 按钮选择 后, 用 ▲ 或 ▼ 按钮上/下移动屏幕。
 - ◆ 全景 : 使用该模式可获得宽纵横比的全景图像。
 - ◆ 放大 : 垂直放大屏幕上图像的尺寸。
 - ◆ 4:3 : 将图像设置为 4:3 正常模式。
 - 6 按确认 () 按钮。
- ◆ 您可以通过按遥控器上的放大 () 按钮选择这些选项。
- ◆ 图像尺寸在画中画模式中不能改变。
- ◆ 放大选项随输入源的不同而异。

使用放大确定屏幕画面位置和尺寸

- ◆ 利用放大调整屏幕大小时, 可使用 ▲ 或 ▼ 按钮在上/下方向定位屏幕以及屏幕尺寸。
- ◆ 按 ◀ 或 ▶ 按钮选择 后, 用 ▲ 或 ▼ 按钮上/下移动屏幕。
- ◆ 按 ◀ 或 ▶ 按钮选择 后, 用 ▲ 或 ▼ 按钮垂直调整屏幕大小。(按 ▲ 按钮来放大图像尺寸, 按 ▼ 按钮来缩小图像尺寸)
- ◆ 屏幕放大操作只在电视/视频/S-Video/分量输入模式中可用。
- ◆ PC 或 HDMI 模式会禁止使用屏幕放大功能。

观看 DNle 演示

本电视机包含 DNle 功能，从而可提供高质量的观赏品质。
如果将 DNle 演示设置为开，则可以在屏幕上观看已应用 DNle 的图像和正常图像（用于演示目的）。使用此功能，可以看到观赏品质的差异。

- 1

按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。
- 2

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像。

结果： 屏幕显示图像菜单。
- 3

按确认 () 按钮。
- 4

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 DNle 演示。

按确认 () 按钮。
- 5


按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或开。

结果： 您可以使用下列选项。

◆ 开 : 开启 DNle 演示模式。

◆ 关 : 关闭 DNle 演示模式。
- 6


按确认 () 按钮。




冻结当前图像

在观看电视节目时只需按“画面静止”按钮，即可冻结图像。
要返回正常观看状态，再次按此按钮。

- 在画中画模式中，主画面和副画面同时静止。
- 此功能 5 分钟后自动取消。



设置我的色彩控制（快捷调整）



利用此功能可根据喜好使用预定义的设置（蓝色、绿色、粉红、标准和个人设定），通过调整色调，调整色彩而不影响屏幕的其它颜色。

- 1 按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像。

结果： 屏幕显示图像菜单。

- 3 按确认 () 按钮。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择我的色彩控制。

按确认 () 按钮。

结果： 快捷调整被选中。

- 5 再次按确认 () 按钮。

结果： 您可以使用下列选项。

- ◆ 蓝色
加强纯蓝色。
- ◆ 绿色
加强温和的绿色。
- ◆ 粉红
加强温暖的皮肤颜色。
- ◆ 标准
标准图像。
- ◆ 个人设定
细节调整菜单中的设置更改将自动设置为个人设定（请参阅下一页）。

- 6 通过按 ◀ 或 ▶ 按钮选择所需选项。

结果： 原始图像（调整前）显示在左侧，而选定的模式显示在右侧。

- 7 按确认 () 按钮。

- ◆ 取决于输入源，此功能可能无法使用。
- ◆ 运行“我的色彩控制”功能时，当前图像在屏幕上显示前被捕捉为静止图像。

设置我的色彩控制 (细节调整)

可以调整此设置，使之适合您的个人喜好。

- 1

按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。
- 2

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像。

结果： 屏幕显示图像菜单。
- 3

按确认 () 按钮。
- 4

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择我的色彩控制。

按确认 () 按钮。
- 5

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择细节调整。

按确认 () 按钮。
- 6

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项 (粉红、绿色或蓝色)。

按确认 () 按钮。
- 7

按 ◀ 或 ▶ 按钮直到获得最佳设置。

结果： 更改调整值将刷新调整的屏幕。


➤ 按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择其它选项。
- 8

按项目 () 按钮。

结果： 次显示细节调整菜单。
- 9

要恢复出厂默认值，按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择复位 按确认 () 按钮。

结果： 先前调整的颜色将复位到出厂默认值。



设置蓝背景



如果您想继续观看这种画面品质很差的节目，必须将“蓝背景”模式设为“关”。

1 按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。

2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。

结果： 屏幕显示设置菜单。

3 按确认 () 按钮。

4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择蓝背景。

按确认 () 按钮。

5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或开。

按确认 () 按钮。

➤ 在外部设备模式中，外部设备没有信号时显示蓝背景（无论是否设置蓝背景）。

使用色彩偏好增强功能

此功能根据用户的特殊色彩偏好调整红色、绿色或蓝色以增强图像色彩。

- 1

按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。
- 2

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 设置。

结果： 屏幕显示设置菜单。
- 3

按确认 () 按钮。
- 4

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 色彩偏好。

按确认 () 按钮。

结果： 色彩偏好菜单被选中。
- 5

再次按确认 () 按钮。

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 开。

按确认 () 按钮。
- 6

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项 (红色、绿色或蓝色)。

按确认 () 按钮。

结果： 屏幕显示水平线条。

按 ◀ 或 ▶ 按钮直到获得最佳设置。

➤ 按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择其它选项。
- 7

按确认 () 按钮。



使用省电功能



此功能根据环境照明条件自动调整屏幕亮度。

- 1 按项目 () 按钮。
结果: 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像。
结果: 屏幕显示图像菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择省电。
按确认 () 按钮。
- 5 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项。
结果: 您可以使用下列选项。
 - ◆ 自动省电: 自动调整到环境亮度。
 - ◆ 标准: 以标准模式运行, 不考虑环境亮度。
 - ◆ 最大省电: 进入最大省电模式而不考虑环境亮度。
- 6 按确认 () 按钮。

观看画中画 (PIP)

可以在电视节目或外部 A/V (视听) 设备的主画面中显示副画面。
这样，您可以在观看电视节目或其他视频输入节目时，观看电视节目或监控来自任何连接设备的视频输入。

- 1 按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像。

结果： 屏幕显示图像菜单。

- 3 按确认 () 按钮。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择画中画。
按确认 () 按钮。

结果： 选择画中画。

- 5 再次按确认 () 按钮。
要激活此功能，按 ▲ 或 ▼ 按钮，将画中画设置为开。
按确认 () 按钮。

- 6 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择节目源。
按确认 () 按钮。

结果： 您可以使用下列选项。
电视 - AV - S-Video

- 7 按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择副画面的节目源。
按确认 () 按钮。

- 8 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择切换。
按确认 () 按钮。

结果： 主画面和副画面相互切换。

- 9 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择尺寸。
按确认 () 按钮。

结果： 您可以使用下列选项。




 (大) - (双画面窗口) - (双画面宽屏幕)

➤ 在 PC 或 HDMI 模式中不能选择“双画面窗口”或“双画面宽屏幕”模式。

- 10 按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择副画面的尺寸。
按确认 () 按钮。



观看画中画 (PIP) (续)



- 11 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择画面位置。
按确认 (ENTER) 按钮。

结果: 您可以使用下列选项。



➤ 尺寸为大 (大图标) 模式时, 画面位置菜单可用。

- 12 按 ▲ 或 ▼ 按钮, 选择副画面的画面位置。按确认 (ENTER) 按钮。

- 13 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择节目。
按确认 (ENTER) 按钮。


- 14 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要在副画面中观看的频道。
➤ 节目源设置为电视时, 可以选择副画面的频道。

- 15 按确认 (ENTER) 按钮。

观看画中画 (PIP) (续)

遥控器的快捷功能。

按钮	功能
画中画	用于直接激活或取消画中画功能。
节目源	用于为副画面指定节目源 (电视、AV、S-Video)。
放大	用于选择副画面的尺寸 ( (大)、  (双画面窗口) 或  (双画面全屏))。
频道  / 	用于选择副画面的频道。



画中画设置表

X- 此画中画组合不可用。
O- 此画中画组合可用。

副画面 \ 主画面	电视	AV	S-Video	分量输入 1	分量输入 2	PC	HDMI
电视	X	O	O	O	O	O	O
AV	O	X	O	O	O	O	O
S-Video	O	O	X	O	O	O	O
分量输入 1	X	X	X	X	X	X	O
分量输入 2	X	X	X	X	X	X	X
PC	X	X	X	X	X	X	X
HDMI	X	X	X	X	X	X	X

使用数字降噪功能



如果电视接收到的信号较弱，您可激活此功能来帮助减少任何静电和屏幕上出现的重影。

- 1 按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像。

结果： 屏幕显示图像菜单。

- 3 按确认 () 按钮。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择数字降噪。

按确认 () 按钮。

- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或开。

按确认 () 按钮。

避免屏幕灼伤

为减少屏幕灼伤的可能性，本电视机使用了屏幕灼伤保护技术。此技术可以将图像上/下（垂直线）和左右（水平点）移动。“时间”设置使您可以计划图像移动的时间间隔（以分钟为单位）。

- 1

按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。
- 2

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。

结果： 屏幕显示设置菜单。
- 3

按确认 () 按钮。
- 4

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择屏幕灼伤保护。

按确认 () 按钮。

结果： 选定像素移动时，显示屏幕灼伤保护菜单。
- 5

再次按确认 () 按钮。

结果： 像素移动菜单被选中。
- 6

按确认 () 按钮。

按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择开，使屏幕画面按固定时间间隔（以分钟为单位）移动，以防止残影。

按确认 () 按钮。

➤ 像素移动: 使用此功能，可以按照设定的时间在水平或垂直方向移动 PDP 上的像素一次，以防止屏幕残影。
- 7

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项（水平点、垂直线或时间）。

按确认 () 按钮。
- 8

按 ▲ 或 ▼ 按钮直到获得最佳设置。

按确认 () 按钮。

➤ 像素移动的最佳条件；

水平点	2
垂直线	4
时间	4



降低屏幕灼伤程度



如果出现屏幕灼伤，可以选择白背景或信号模式（滚动屏幕）以帮助消除屏幕灼伤现象。

- 1 按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。

结果： 屏幕显示设置菜单。

- 3 按确认 () 按钮。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择屏幕灼伤保护。

按确认 () 按钮。

结果： 屏幕显示屏幕灼伤保护菜单。

- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择选项（全白或信号模式）。

按确认 () 按钮。

➤ 全白: 此功能通过将像素颜色改为白色消除屏幕残影。图像或符号在屏幕上有残影，尤其是在屏幕上长时间显示静止图像时，请使用此功能。

➤ 信号模式: 根据某种模式移动 PDP 上所有像素，此功能可消除屏幕残影。图像或符号在屏幕上有残影，尤其是在屏幕上长时间显示静止图像时，请使用此功能。

- 6 按确认 () 按钮。

➤ 要消除屏幕残影，请使用“全白”或“信号模式”功能。尽管这两种功能都可消除屏幕上的残影，但是“信号模式”更有效。

➤ 必须长时间（大约 1 小时）执行残影消除功能才能有效消除屏幕上的残影。如果执行此功能后未能消除残影，请重复此功能。

更改伴音标准

您在观看节目时，可以选择特殊伴音效果类型。

- 1

按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。
- 2

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音。

结果： 屏幕显示伴音菜单。
- 3

按确认 () 按钮。


结果： 模式已被选中。
- 4

再次按确认 () 按钮。
- 5

通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项。


结果： 您可以使用下列选项。
标准 – 音乐 – 剧场 – 语言 – 个人设定
- 6

按确认 () 按钮。



➤ 只需按遥控器上的伴音效果按钮，即可选择这些选项。

设定伴音设置



您的电视机有几项可供控制伴音质量的设置。

- 1 按项目 () 按钮。
结果: 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音。
结果: 屏幕显示伴音菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择均衡器。
按确认 () 按钮。
结果: 屏幕显示均衡器菜单。
- 5 通过按 ◀ 或 ▶ 按钮选择所需选项。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 按钮直到获得最佳设置。
按确认 () 按钮。

➤ 如果您更改了伴音设置，伴音标准会自动转到个人设定模式。

自动调整音量



每个电视台都有自己的信号条件，如果每次更改频道都要调整音量，那就很麻烦。使用此功能，您可以自动调整所需频道的音量，在调制信号强时，降低伴音输出，而在调制信号弱时，增高伴音输出。

- 1 按项目 () 按钮。
结果: 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音。
结果: 屏幕显示伴音菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音自动控制。
按确认 () 按钮。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或开。
按确认 () 按钮。

设置 TruSurround XT

TruSurround XT 是一种专利 SRS 技术，可解决通过两个扬声器播放 5.1 多声道内容的问题。它与所有多声道格式完全兼容。

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音。
结果： 屏幕显示伴音菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 SRS TSXT。
按确认 () 按钮。
- 5 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项。
结果： 您可以使用下列选项。
关 - 3D单声道 - 立体声
- 6 按确认 () 按钮。

- 您可以通过按遥控器上的 SRS () 按钮选择这些选项。
- TruSurround XT、SRS () 标志都是 SRS Labs, Inc 的商标。TruSurround XT 技术由 SRS Labs, Inc 授权使用。



选择内部静音



如果您想从独立扬声器听到伴音，请取消内部放大器。

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音。
结果： 屏幕显示伴音菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择内部静音。
按确认 () 按钮。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或开。
按确认 () 按钮。

设置开关机旋律伴音




电视机打开或关闭时，您可以听到开关机旋律伴音

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。
结果： 屏幕显示设置菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择开关机旋律。
按确认 () 按钮。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或开。
按确认 () 按钮。

选择伴音模式（视型号而定）


“立体声切换”按钮显示/控制音频信号的处理和输出。接通电源后，模式自动预设为“双语-I”或“立体声”，视当前的传输而定。

	播放类型	屏幕说明
NICAM 立体声	常规播放（标准音频）	单声道（正常使用）
	常规 + NICAM 单声道	NICAM 单声道 ↔ 单声道
	NICAM 立体声	NICAM 单声道 ↔ 单声道 （强制单声道）
	双语-I/II NICAM	双语-I NICAM → 双语-II NICAM → 单声道
A2 立体声	常规播放（标准音频）	单声道
	双语言或双语-I/II	双语-I ↔ 双语-II
	立体声	立体声 ↔ 单声道 （强制单声道）



-
- ◆ 如果接收条件变糟，设置为单声道模式后，收听起来会舒服些。
 - ◆ 如果立体声信号较弱，而且发生自动切换，则请切换到单声道模式。
 - ◆ 以 AV 模式接收单声道伴音时，请连接到面板上的“（单声道）-音频”输入连接器（正面或侧面，视型号而定）。如果只有左扬声器发出单声道伴音，请按立体声切换按钮。

设置和显示当前时间



您可以设置电视机的时钟，这样，您按下“显示 ()”按钮时，当前时间就会显示在屏幕上。

如果您想使用自动“开或关机”功能，您也必须设置时间。

- 按电视机面板上的电源按钮（开/关）时，时钟设置将重置。

- 1 按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。

结果： 屏幕显示设置菜单。

- 3 按确认 () 按钮。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择时间。

按确认 () 按钮。

结果： 时钟设置选项被选中。

- 5 再次按确认 () 按钮。

- 6 按 ◀ 或 ▶ 按钮选择小时、分钟或 am/pm。

按 ▲ 或 ▼ 按钮进行设置。

➤ 也可直接按数字按钮进行设置。

- 7 按确认 () 按钮。

设置关机提示

您可以选择让电视机在 30-180 分钟后自动转到待机模式。

- 1

按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。
- 2

按  或  按钮选择设置。

结果： 屏幕显示设置菜单。
- 3

按确认 () 按钮。
- 4

按  或  按钮选择时间。

按确认 () 按钮。

结果： 屏幕显示时间菜单。
- 5

按  或  按钮选择睡眠定时器。

按确认 () 按钮。
- 6

按  或  按钮，选择预设的等待时间间隔 (关、30、60、90、120、150 或 180 分钟)。

按确认 () 按钮。

- ◆ 您可以通过按遥控器上的定时按钮选择这些选项。
- ◆ 如果尚未设置关机提示，则显示关。

如果已经设置睡眠定时器，则显示电视机切换到待机模式的剩余时间。



自动打开和关闭电视机



您可以设置开或关机定时器，这样电视机就能：

- ◆ 在您选定的时间自动开机并调到您选中的频道。
- ◆ 在您选定的时间自动关机。

➤ 第一步是设置电视机的时钟（请参阅第 48 页的“设置和显示当前时间”）。

- 1 按项目 () 按钮。
结果： 屏幕显示主菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置。
结果： 屏幕显示设置菜单。
- 3 按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择时间。
按确认 () 按钮。
结果： 屏幕显示时间菜单
- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择开机定时器。
按确认 () 按钮。
结果： 屏幕上显示开机定时器菜单。
- 6 通过按 ◀ 或 ▶ 按钮选择小时、分钟、am/pm、节目或音量。
按 ▲ 或 ▼ 按钮进行设置。
➤ 也可直接按数字按钮进行设置。
- 7 按 ◀ 或 ▶ 按钮选择激活。
- 8 要用输入的设置激活开机定时器，请按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择是。
- 9 按确认 () 按钮。
结果： 再次显示时间菜单。

自动打开和关闭电视机 (续)

- 10

按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关机定时器。
按确认 () 按钮。
结果: 屏幕上显示关机定时器菜单。
- 11

按 ◀ 或 ▶ 按钮选择小时、分钟或 am/pm。
按 ▲ 或 ▼ 按钮进行设置。
➤ 也可直接按数字按钮进行设置。
- 12

按 ◀ 或 ▶ 按钮, 选择激活。
- 13

要用输入的设置激活关机定时器, 请按 ▲ 或 ▼ 按钮, 选择是。
- 14


按确认 () 按钮。

➤ 自动关闭电源
将定时器设置为“开”时, 如果在开机后 3 小时内没有进行任何控制操作, 电视机将最终关机。此功能只在定时器处于“开”模式时可用并可防止过热或泄漏, 此情况在电视机开机时间过长时可能出现 (例如您外出度假)。

➤ 如果在 15 分钟内没有收到信号, 电视机将自动关机。



观看外部信号源



使用遥控器可在所连接设备的画面信号之间切换，如录像机、DVD、机顶盒和电视节目源（广播或有线）。

- 1 按项目 () 按钮。

结果： 屏幕显示主菜单。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择输入。

结果： 屏幕显示输入菜单。

- 3 按确认 () 按钮。

结果： 节目源已被选中。

- 4 再次按确认 () 按钮。

- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择信号源，按确认 () 按钮。

结果： 列出可用的信号源。

- ◆ 电视、AV、S-Video、分量输入 1、分量输入 2、PC 或 HDMI：在电视机的后面板上。
- ◆ 还可通过按遥控器上的节目源 () 按钮来设置这些选项。

- 6 按项目 () 按钮。

结果： 再次显示输入菜单。

- 7 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择名称编辑。

按确认 () 按钮。

- 8 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要编辑的外部信号源。

按确认 () 按钮。

结果： 列出可用的设备名称。

录像机、DVD、D-VHS 录像机、有线接收器、高清电视接收器、卫星电视接收器、AV 接收器、DVD 接收器、游戏机、摄像机、DVD 录像一体机、DVD 硬盘录像机或 PC


- 9 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需设备。

按确认 () 按钮。

- 如果在观看时改变了外部输入源，则可能需要很短的一点时间来转换图像。

连接外部设备


“监视输出”用于带 RGB 输出的设备，如电子游戏机和视盘播放机。



连接 RCA 输入端

- RCA (视频 + 右 - 音频 - 左) 连接器用于连接摄像机、视盘播放机和某些电子游戏机等设备。

电视机背面



摄像机



电子游戏机




视盘播放机



连接 S-Video 输入端

- S-视频和 右 - 音频 - 左 连接器用于连接带 S-Video 输出的设备，如摄像机或录像机。


电视机背面



摄像机



录像机






- ① 要播放图像和伴音，必须使用 S-视频和 右 - 音频 - 左 连接器。



每当为电视机连接音频或视频系统时，切记将所有部分的电源关闭。请参阅随设备提供的文档，详细了解连接说明和相关的安全须知。

连接分量输入端

电视机背面





- ① “分量输入 1” 连接器用于连接带 DVD 输出的设备。
(480i/480p/576i/576p/1080i)
- ② “分量输入 2” 连接器用于 DTV 接收器。
(480i/480p/576i/576p/1080i)

连接 PC 输入端

➤ “PC 输入”（视频）和“音频”连接器用于与您的 PC 进行连接。

电视机背面



个人电脑




连接 HDMI 输入

- “HDMI/DVI 输入” 连接器用于连接带 HDMI 输出的设备。

电视机背面





DTV 机顶盒




连接 HDMI/DVI 兼容

- “HDMI/DVI 输入” 连接器用于连接带 DVI 输出的设备。

电视机背面




DTV 机顶盒



连接家庭影院系统


使用 PDP 的“监视输出”端口进行家庭影院系统的连接。

电视机背面



连接家庭影院系统

- ① 用音频电缆将 PDP 电视后部连接面板上监视输出的监控音频输出 **右-音频** - **左-音频** 插孔连接到 DVD 家庭影院系统（或 AV 接收器）的 AUDIO IN（音频输入）插孔上。
- ② 按节目源 (F) 按钮，选择要连接到 PDP 电视上的外部设备。
- ③ 如果想从独立扬声器听到伴音，请取消内部放大器。



- ◆ 有关扬声器与 DVD 家庭影院系统（或 AV 接收器）的布线，请参阅制造商提供的相应用户手册。
- ◆ 禁用 PDP TV 内部扬声器，欣赏由家庭影院系统扬声器播放的伴音。
- ◆ 在此情况下，欣赏家庭影院系统播放的伴音，而 PDP 电视不播放音频。

显示 DVD 家庭影院


- ① 打开 PDP 并按节目源 (F) 按钮，选择 AV 输入或 分量输入 (1, 2)。
- ② 如果不能选定所需的外部输入 AV 输入或 分量输入 (1, 2)，请确保正确连接视频电缆。
- ③ 激活 DVD 家庭影院系统后播放 DVD。
- ④ 观看使用 DVD 家庭影院的 PDP 时，将使用家庭影院系统的音量控制，此时 PDP 电视不会播放伴音。

设置 PC 软件（仅限 Windows）

电脑的 Windows 显示设置一般如下所示。但是，视 Windows 的具体版本和视频卡不同，每个人的实际 PC 屏幕显示可能不同。但即使实际屏幕看起来有所不同，相同的基本设置信息几乎可应用于所有情况。（如这里介绍的设置方法对您的电脑不适用，请与您的电脑制造商或者三星经销商联系。）



- 1 在 Windows 桌面上
单击鼠标右键，然后单击属性。
将显示属性。



- 2 单击设置标签，然后参考“显示模式表”
设置“显示模式”。
无需改变“颜色”设置。
- 3 单击高级。将显示一个新的设置对话框。
- 4 单击监视器标签，然后参考“显示模式表”
设置屏幕刷新率。
如有可能，请分别设置“场频”和“行频”，
而不是设置屏幕刷新率。



- 5 单击确定关闭窗口，
然后单击显示属性窗口的 确定按钮。
 - 6 关闭 PC 并将其连接到电视上。（第 55 页的“连接 PC 输入端”）
- ◆ PC 上的实际屏幕可能有所不同，取决于 Windows 的具体版本和 PC 的型号。
 - ◆ 将电视用作 PC 显示器时，最高支持 32 位色彩。
 - ◆ 在此情况下，电视上的显示可能有所不同，取决于 Windows 的具体版本或 PC 的制造商。
 - ◆ 连接 PC（包括 HDMI 连接）时，必须将其设置为电视支持的显示设置。否则，将显示消息超出范围。

输入模式 (PC)

屏幕位置和尺寸都视 PC 显示器的类型和分辨率而定。
下表列出了所有支持的显示模式：

视频信号	分辨率 (点 X 线)	场频 (Hz)	行频 (kHz)	垂直极性	水平极性
IBM PC / AT 兼容	640 x 350	70.086	31.469	N	P
	720 x 400	70.087	31.469	P	N
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
	848 x 480	60.000	29.838	nVidia 芯片组	
		72.000	36.072		
		75.000	37.650		
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P

- ◆ 不支持隔行扫描模式。
- ◆ 如果选择非标准的视频格式，则电视机可能会运行异常。
- ◆ 480i/p、576i/p、720p 或 1080i 在 pc 模式中不可用。

(N: 负/P: 正)

备注

- ◆ PC 文本质量在 XGA 模式 (1024 x 768@60Hz) 时最佳。
- ◆ 电视机用作 PC 显示器时，支持 32 位色彩。
- ◆ PC 显示器屏幕的内容可能有所不同，取决于制造商（和 Windows 的具体版本）。有关连接 PC 与电视机的信息，请检查 PC 说明书。
- ◆ 如果存在场频和行频选择模式，请选择 60Hz（场频）和 31.5kHz（行频）。在某些情况下，关闭 PC 电源（或者断开 PC 连接）时，屏幕上可能出现异常信号（如条纹）。如果是这样，请按节目源 (⏮) 按钮，进入“视频”模式。同样应确保已连接 PC。
- ◆ 将笔记本 PC 连接到电视机上时，应确保只通过电视机显示 PC 屏幕（否则可能出现随机信号）。
- ◆ 在 PC 模式中水平同步信号看上去不规则时，请检查 PC 省电模式或电缆连接。
- ◆ 以上“显示设置表”基于模拟输入并符合 IBM/VESA 标准。
- ◆ 每种模式场频的最佳定时设置为 60Hz。

故障诊断：与维修人员联系之前

在与三星售后服务人员联系以前，请先按照如下方法进行简单检查。

如果采用下列方法无法解决问题，则请记住下电视机型号和序列号，与当地经销商联系。

无伴音或图像	◆ 检查电视机的电源线是否与墙壁电源插座连接。 ◆ 检查是否按了电源 (⏻) 按钮。 ◆ 检查图像的对比度和亮度设置。 ◆ 检查音量。
图像正常，但无伴音	◆ 检查音量。 ◆ 检查是否按了遥控器上的静音 (🔇) 按钮。
无图像，或者是黑白图像	◆ 调整色度设置。 ◆ 检查所选的广播系统是否正确。
伴音和图像干扰	◆ 看看有什么电器对电视造成了干扰，将该电器挪开。 ◆ 换一个电源插座来插电视机的电源线。
图像模糊或者出现雪花点，伴音失真	◆ 检查天线的方向、位置和连接。 这种干扰经常是由于使用室内天线引起的。
遥控器发生故障	◆ 给遥控器更换电池。 ◆ 擦拭遥控器的上端（发送窗口）。 ◆ 检查电池的接线端。
出现黑屏，电源指示灯不断闪烁	◆ 在电脑上检查电源、信号线。 ◆ 电视正在使用其电源管理系统。 ◆ 将电脑鼠标移动一下或者在键盘上按任意键。 ◆ 在设备（接收器、DVD 等）上检查电源、信号线。 ◆ 电视正在使用其电源管理系统。 ◆ 按面板或遥控器上的“节目源”按钮。 ◆ 关闭和打开电视机。


技术规格

型号		PS42S5H / PS42S5HP
屏幕大小		107 厘米 / 42 英寸 (16:9)
尺寸	显示屏	1058.5 x 94.4 x 739 毫米 (不包括底座)
		1058.5 x 340.7 x 779 毫米 (包括底座)
	遥控器	175 x 45 x 20 毫米
重量	显示屏	40 公斤 (不包括底座) / 45 公斤 (包括底座)
	遥控器	98 克 (包括电池)
电压		AC100 ~ 250V/50,60Hz
色彩制式		PAL、SECAM、NT3.58、NT4.43
声音制式		BG、DK、I、M
耗电量		380W
像素数		1024 (横向) x 768 (纵向)
天线连接		VHF、UHF (75Ω 非平衡)
视频输入		AV S-VIDEO 分量输入 (480i/480P/576i/576P/720P/1080i) PC HDMI/DVI
音频输入		AV S-VIDEO 分量输入 (480i/480P/576i/576P/720P/1080i) PC HDMI/DVI
监视器输出		视频, 音频 (左/右)
伴音输出功率		15W + 15W (8Ω)
附件		遥控器 / AAA 电池、电源线、使用说明书
执行标准		Q/12JD5441-2005 等离子彩色电视机技术条件

➤ PS42S5HP 适合高原地使用。

针脚配置

PC 输入连接器 (15 针)



针脚	信号
1	红 (R)
2	绿 (G)
3	蓝 (B)
4	接地
5	接地 (DDC)
6	红 (R) 接地
7	绿 (G) 接地
8	蓝 (B) 接地

针脚	信号
9	保留的
10	同步接地
11	接地
12	数据 (DDC)
13	水平同步
14	垂直同步
15	时钟 (DDC)

备忘录

— 售后服务

- 如果您所购买的产品性能发生变化，显示可能存在故障，
则请尽快与零售商或服务代理商联系。

