

智能英文输入法

- 按下 **2** 至 **9** 键开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用智能英文输入法输入 “Hello”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。
- 按下 **#** 插入空格，并输入下一个单词。

如果未显示所需单词，按下 **0**，显示备选单词。

基本英文输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下 **2** 三次输入字母 “C”，按下 **5** 两次输入字母 “K”。

数字输入法

按下与要输入的数字相对应的按键。

特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相对应的数字键，并按下**确认**软键。按下**上**或**下**，可显示更多特殊符号。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲依次删除字符，按下 **C**。如欲删除全部字符，按住 **C**。

功能	说明
功能表 > 信息 > 短信息 > 全部删除	删除各信箱中的信息，或一次删除所有信息。
功能表 > 信息 > 预置信息清单	预设常用信息的模板。
功能表 > 信息 > 语音信箱	进入语音信箱并在网络上收听信息。
功能表 > 信息 > 小区信息	改变服务设置并查看小区信息。
功能表 > 信息 > 设定	设置信息服务使用选项。
功能表 > 信息 > 存储器状态	查看信息的存储情况。
功能表 > 客户服务	获得服务提供商提供的多种信息和方便的服务。
功能表 > 我的收藏 > 我的 C288	使用服务提供商的服务链接，并从此下载多种移动定制内容。
功能表 > 我的收藏 > 图片或铃声	使用话机存储器中的声音或图片。
功能表 > 我的收藏 > 浏览器	启动和配置 WAP 浏览器。

重要安全措施

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

- 如欲在字符之间插入空格，按下 **#**。
- 如欲在智能英文或基本英文输入法中切换大小写，按下 *****。
- 如欲在智能英文或基本英文输入法中输入标点符号或特殊符号，按下 **1**。

发送短信息

- 在待机模式下，按下**左**。
- 输入信息文字。
- 按下**选项**软键，并使用下列选项添加项目：
 - 添加项目**：加入音乐、图片或动画。
 - 添加动感图标**：添加动感图标。
 - 添加通信录**：添加通信录联系人。
 - 添加书签**：添加书签项目。
 - 预置信息清单**：添加预置文本信息。
- 按下**选项**软键，并选择**发送**。
- 选择空位置。
- 输入收件人号码并按下**确认**软键。
- 按下**发送**软键，可发送信息。

功能	说明
功能表 > 我的收藏 > 全部删除	删除各媒体箱中的声音或图片。
功能表 > 我的收藏 > 存储器状态	查看用户和系统所用的存储容量。
功能表 > 管理目录 > 时钟	手动设置当前时间和日期，并设置当地时区。
功能表 > 管理目录 > 闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。
功能表 > 管理目录 > 计算器	执行基本运算功能。
功能表 > 管理目录 > 换算	进行单位换算，如长度和温度等。
功能表 > 管理目录 > 录音机	录制语音记录，并收听语音记录。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 显示设定	改变显示屏和背景灯的设置。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 语言	选择文本显示语言。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。未经允许，不得挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机及其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件（如耳机）。使用非三星配件可能会损坏手机并可能引起危险。

 小心	如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。
	长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明
功能表 > 通信录 > 查找姓名	在通信录中查找联系人。
功能表 > 通信录 > 指定拨号列表	查看指定拨号模式下所用联系人列表，在该模式下，手机只允许向外拨打设定的电话号码。
功能表 > 通信录 > 增加记录	在通信录中添加新联系人。
功能表 > 通信录 > 快速拨号	为八个最常用的电话号码分配快速拨号号码（2至9）。
功能表 > 通信录 > 区号信息	查找和检索城市和国家代码，以便快速方便地拨打电话号码。
功能表 > 通信录 > 本机号码	查看本机号码，或为本机号码分配名字。
功能表 > 通信录 > 电话簿管理	将联系人复制到 SIM 卡或话机存储器，或删除所有通信录联系人。还可查看通信录的存储信息。
功能表 > 通信录 > 服务号码	查看服务提供商分配的服务号码列表。（该功能需要 SIM 卡支持）

功能	说明
功能表 > 设置 > 话机设定 > 保密设定	保护手机，防止手机被盗用。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 自动重拨	将手机设为在未接通后重拨电话号码最多达十次。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 清晰话音	消除多余噪音，并提高通话质量，以便他人听清楚您说的话。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 任意键应答	按下除 免提开启 / 免提关闭 软键、 导航键上 / 下 和  以外的任意键，即可接听来电。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 自动键盘锁	将手机设为在不操作时自动锁定按键。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 出厂设置	恢复手机的出厂默认设置。
功能表 > 设置 > 声音设定 > 来电	选择来电铃声、音量或振铃类型。
功能表 > 设置 > 声音设定 > 信息	选择发来短信息和小区信息时的提示音及振铃类型，以及设置发来新信息时的提示次数。
功能表 > 设置 > 声音设定 > 开 / 关机	选择手机开机或关机时是否发出铃声。

电池安全

有关电池信息

 类型 时间	标准电池 (750 mAh)
通话时间	最长 6.5 小时
待机时间	最长 320 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

功能	说明
功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电、已拨电话	查看最近已拨、已接或未接的电话。
功能表 > 通话记录 > 全部删除	删除各通话记录类型中的通话记录，或一次删除所有记录。
功能表 > 通话记录 > 通话时间	查看最近已拨和已接电话的通话时间。也可将通话计时器置零。
功能表 > 通话记录 > 通话费用	查看通话费用。（需要 SIM 卡支持）
功能表 > 移动梦网	使用移动梦网服务，该服务是中国移动的 WAP 门户服务。
功能表 > 中国移动服务	使用服务提供商预设的服务项目。
功能表 > 信息 > 短信息 > 发信息	编写并向其它手机发送信息。
功能表 > 信息 > 短信息 > 收件箱、草稿箱、发件箱或已发信息	阅读已收到、已发送、存储以后待发或发送失败的信息。
功能表 > 信息 > 短信息 > 动感图标模板	预设常用动感图标。

功能	说明
功能表 > 设置 > 声音设定 > 连接提示音	设置手机在连接系统时是否发出提示音。
功能表 > 设置 > 声音设定 > 按键音	选择按下按键时手机发出的提示音，或调节按键音量。
功能表 > 设置 > 声音设定 > 分钟提示音	设置手机在通话过程中每分钟发出提示音，以提醒您通话时间长短。
功能表 > 设置 > 声音设定 > 安静模式	设置手机在安静模式下如何反应以提示您有具体事件。
功能表 > 设置 > 声音设定 > 通话中提示	将手机设为在通话过程中收到新信息或闹钟时间到时手机发出提示音。
功能表 > 设置 > 通话设定	使用服务提供商提供的网络服务。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

	本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。
---	--