
TCL Z88

感谢您选购了TCL手机，为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册。

1. 安全及注意事项	2
2. 手机外观	7
3. 手机规格一览表	9
4. 使用前的准备工作	10
5. 手机简要说明	12
6. 手机基本操作	12
7. 使用菜单功能	13
中国移动服务	13
多媒体	13
移动梦网	16
通讯录	17
信息	17
工具	18
应用	20
我的收藏	21
设置	21
8. 附录一 常见故障诊断	23
9. 附录二 缩略语及其解释	24

声明：本公司保留不作预先通知的情况下对产品进行改进的权利，对公司产品的性能说明保留最终解释权。本公司致力改善产品的质量，不断推出更新版，故说明书所载与产品的功能、规格或设计略有不同，请以您的手机为准，此等更改恕未能另行通知，敬请见谅。

1. 安全及注意事项

为了减少对人身伤害、电击、火的危险性，以及设备的损坏，请仔细阅读以下规则，并遵守这些规则，以防危险和违法。

重大安全事项提示

易燃易爆区域

- ◆ 在易燃易爆区域，请您关机。请勿安装/取出电池、或给电池充电、使用手机，以免引起爆炸或火灾，易燃易爆区域有：
 - 化工厂、空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域。
 - 加油站、油库。
 - 燃料区（如：船甲板下的舱体）。
 - 有爆炸危险标志的区域。
 - 有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
 - 通常建议您关闭汽车引擎区域等。

手机使用安全

- ◆ 在雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- ◆ 请不要将电池放在高温环境下（高温会导致电池热量提升），否则可能会导致着火或爆炸。
- ◆ 请勿将手机整夜(或长时间)地进行充电，并将充电中的手机、充电器远离人身或其它易燃易爆物品的旁边，以免发生着火、爆炸或其它危险！
- ◆ 在禁止使用手机场合，请严格遵守，务必将手机关机！
- ◆ 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微

波炉，否则可能会导致电路故障、着火或爆炸。

- ◆ 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。

电池/充电器使用安全

- ◆ 请不要随意改装手机或擅自拆卸手机及配件，不当的改装或拆卸极易引发手机着火、爆炸，只有授权机构才可维修本手机。
- ◆ 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- ◆ 请勿使用任何损坏的充电器、电池或配件；使用非原厂附件和配件，会违反对手机的认可或保修条款，仅可使用经手机制造商认可、适用于特定型号手机的充电器、电池和配件。请勿使用非原厂标配型号的电池、充电器或配件，否则可能引起爆炸或带来危险，本公司将不承担任何赔偿责任。
- ◆ 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。严禁电池、充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- ◆ 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- ◆ 若电源线已损坏（如导线外露、断裂），或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。
- ◆ 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂，请勿在开机状态下取下电池。
- ◆ 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
- ◆ 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- ◆ 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。
- ◆ 禁止在火源或极热条件下给电池充电！勿在热源（如火或加热器）附近使用或贮存电池！如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远

离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。

使用安全及防范措施

电子设备/医疗场所

- ◆ 在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障或干扰这些设备。如火灾报警器、自动门和其他自动控制设备等。
- ◆ 在医院里或在禁止使用手机的地方应关机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，如心脏起搏器、助听器以及其他一些医疗电子设备等。
- ◆ 起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15 厘米，以避免手机对起搏器的潜在干扰。携带手机时，不应该将其放在胸袋中，应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- ◆ 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- ◆ 请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病患者造成影响。

交通安全

- ◆ 在驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定，请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。除非在紧急情况下，请使用免提通话装置（可能需另购）以保安全；否则请您先停车在路旁进行通话。
- ◆ 请勿将手机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- ◆ 严格禁止在飞机上使用手机，请您在登机前关机。最好把电池和手机分离以防误触开机。

存放环境

- ◆ 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- ◆ 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请立即关机并拆下电池，并尽快与供应商联系。
- ◆ 请勿将大头针等尖锐金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- ◆ 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。建议将手

机放置在包里，不要挂在胸前。

儿童健康

- ◆ 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- ◆ 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- ◆ 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境

- ◆ 本手机装有内置天线，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域（在手机的顶部），以免影响通讯效果。
- ◆ 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损伤听力。
- ◆ 为符合射频泄漏规定。当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- ◆ 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。

清洁维护

- ◆ 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- ◆ 请勿用化学物质（如酒精、苯等）、化学洗剂、有磨砂性的清洁剂擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾，可用微湿、防静电的软布擦拭。
- ◆ 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则脱落的涂料可能会引起人体过敏。若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医生寻求帮助。
- ◆ 如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。
- ◆ 请定期清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。

环境保护

-
- ◆ 请遵守有关的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动，请勿将废弃手机或电池丢入垃圾桶中。
 - ◆ 请将废旧不用的锂电池送至指定的地点或返回我公司，不要扔进垃圾桶中。



紧急呼叫

- ◆ 在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫，但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

使用电池/充电器

- ◆ 请勿将装有水或其它液体的容器放在充电器、电池旁，液体进入充电器、电池后会造成漏电或其它故障。
- ◆ 请勿在多灰、潮湿的环境中，或过高、过低的温度下进行充电(允许的充电温度范围为 0℃~40℃)，并且电源线不能靠近加热器皿。
- ◆ 请勿将手机在没有装上电池时接上充电器充电，以免影响手机性能。
- ◆ 电池在发货后并没有充满电，从箱子里取出手机、电池时，由于存放环境不同，可能出现电池电量不足而导致不能开机，建议在使用前即取出电池并进行充电。进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、起火或者爆炸，在充电结束需切断电源时，请拔出插头而勿扯拉电源线。在充电进行时，不要随意取下电池。
- ◆ 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- ◆ 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。
- ◆ 请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。
- ◆ 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。请尽量保持手机干燥，勿让手机、电池、充电器接触水及水汽；或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。

使用安全

- ◆ 本手机具有拍照、摄像和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅

自的拍照、摄像和录音可能会触犯法律和法规。不恰当的使用拍照、摄像和录音功能所记录的照片、录像、录音可能会侵害版权所有者的权利。

- ◆ 本公司对使用拍照、摄像和录音功能，由于其配件或软件导致的照片、录像、录音没有被记录、被删除、毁坏或受损所造成的任何损失概不负责。
- ◆ 在使用网络功能时，如果由于用户下载了带有病毒的文件，而导致手机无法正常使用，本公司不承担由此引起的任何责任。
- ◆ 严禁装载数据已被破坏的图片、铃声等文件，由于恶意装载导致手机使用不正常，本公司不承担由此引起的任何责任。
- ◆ 请不要长时间用手机通话，长时间通话不仅会造成手机电池发热，同时也会造成手机内部电路及听筒发热，热量快速提升，很容易引发危险。
- ◆ 在充电时尽量不要打电话，充电时的手机电池会产生热量，这时我们再继续用它打电话，热量就会快速提升，很容易引发危险。

温馨提示

说明：本用户手册是基于中文简体操作模式下的使用说明，在英文操作模式下略有所不同。

警告：原厂对于不遵守上述建议或不正确使用手机者，将不承担任何责任。

2. 手机外观

本手机为直板手机，有 23 个正面按键，彩色屏幕显示，内置振动马达，和一个充电/耳机、数据传输插孔。本用户手册中的图示仅为参考，用于功能说明，可能与实际情况稍有差别，请以手机为准。

手机外观示意图



3. 手机规格一览表

规格/机型	TCL Z88
尺寸	111×50×14 毫米
体积	约 78 立方厘米
主屏幕显示	TFT 屏 (176×220)
触摸屏	不支持
重量	约 85 克 (使用标配电池)
SIM 卡种类*	3V 小卡
使用系统*	GSM 900/DCS 1800; TD-SCDMA :2010~2025/1880~1920
电话本容量*	SIM 卡内依类型而定; 手机内 1000 条
照相机/摄像机/网络摄像头	支持 (30 万像素)
免提通话	支持
WAP/GPRS*	支持
MP3/录音	支持
EMS/MMS/STK*	支持
振动马达/背光灯/64 和弦铃声	支持
呼叫转移/呼叫限制*	支持
呼叫等待/多方通话*	支持
来电号码显示*	支持
通话计费/固定拨号*	支持
闹钟/日历	支持
电话本/群组	支持
自动重拨*	支持
USB 数据接口/存储卡	支持 (T-flash 卡)
文件浏览系统	支持
中英文输入法	支持联想

注意:* 表示相应功能或服务需要网络或 SIM 卡支持。

4. 使用前的准备工作

SIM 卡是什么？

在 SIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个人识别码）、电话本、信息及其他额外的系统服务。**注意：请小心使用 SIM 卡，用力扭曲或施压都可能损坏。若此 SIM 卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。SIM 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 SIM 卡，以免儿童将其误吞入口中！**

PIN1 码

用以进入 SIM 卡的个人识别码。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入 SIM1 卡 PIN”或者“输入 SIM2 卡 PIN”。

从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此 PIN1 码，通常为 4-8 位数字。

在输入 PIN1 码的过程中，屏幕会用“*”号代替输入的内容。

<警告>：如果连续三次输入错误的 PIN1 码，SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

PIN2 码

在使用网络提供的计费通知等特殊功能时所需的个人识别码。

为您的电池充电

■ 本手机使用的是可重复式锂离子二次充电电池。**注意：**出厂的电池为半电状态，建议使用前进行充电，4 小时内可充满电，电池无记忆效应，充电前不需要放电，对未使用完的电池进行充电不会影响电池寿命，我们建议您正常使用手机至电池电量不足够时（提示）请尽快对手机充电，以防止电池处于过放状态。

■ 充电过程中，电池轻微发热是正常现象，您的手机在电池温度上升时会自动保护，以控制温度变化。

■ 若打开警告音，当电池电量即将耗尽时，手机会发出告警音，并在屏幕上显示“电量过低”提示信息，当电池电量完全耗尽时，手机会自动关机。

■ 取下电池前请务必关机，否则可能丢失存储在手机内的数据，并可能影响手机使用寿命。

电池种类	待机时间	通话时间
锂离子电池	250-320 小时	250-350 分钟

注意：电池实际使用时间会因操作方式、网络设置及通话设置的不同而有所不同。

电池充电的程序

- 先将充电器插上电源，再将数据线插头按正确的方向连接至手机底部的插孔，注意插头的方向要正确。
- 在开机状态下连接成功后, 会显示“开始充电”，手机开始充电，电池图标将动态显示手机充电过程。
- 关机状态下, 手机将动态显示手机充电过程。
- 当电池充满电时，充电动作会自动停止，屏幕上电池图标显示满格。充满电后，请尽快拔下充电插头。

注意：

1. 手机电池电量耗尽后，我们建议您及时充电。
若在两天内未及时充电，您在重新充电时，手机可能会进入慢充电模式，暂时没有显示，大概15分钟后，手机屏幕就会显示充电指示的图标。
 2. 为保证使用安全，请勿自行变更电池的零配件，请勿打开电池的外壳。
 3. 我们建议您只使用 TCL 原装的电池，以免对您的手机造成损害。
 4. 本手机允许充电温度的范围为 0℃～40℃，请不要在过高或过低的温度下进行充电。
- 警告：**仅可使用经 TCL 认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器及相关配件。切断任何配件的电源时，请拔插头而不能拉扯电源线。有关配件的购买请咨询您的经销商。

5. 手机简要说明

通信控制键

拨号键用于发起呼叫（当号码已输入或在电话本状态下），也可用于接听来电。在待机状态下按此键显示近期的通话记录。

挂机键用于中止呼叫（在呼叫、通话状态中），或用于退出菜单返回待机状态，按住该键两秒左右，可以执行开机或关机。

名词说明

【IMEI】

国际移动电话识别码。关闭手机并取下电池，在手机背面即可看到印有此号码的条码标签。该号码也存储在手机内，开机后在待机状态下输入“*#06#”即可显示出来。全世界无论何种品牌的移动电话都必须印上此识别码，且所有手机的 IMEI 号码都是全球唯一的，不会与其他手机重复。

6. 手机基本操作

开 机

按住挂机键，可以开启（或关闭）手机。如果 SIM 卡与手机未设置密码保护，手机将自动搜索网络。当手机注册到网络后，网络的名称会显示在屏幕中。此时您便可以拨出或接听电话了。若暂时无法找到可用的网络系统，您的手机会维持在搜索状态。如果开机后屏幕显示“没有 SIM 卡”，请按挂机键关机，并检查您的 SIM 卡是否安装正确或尚未安装。如果手机开机后，需要输入手机密码或 PIN 码，请输入正确的密码，输入过程中，屏幕会显示“*”号代替输入的内容，然后点击或按左软键“确定”。解锁后，手机会显示注册网络的名称以及信号强度。

如果您还不知道 PIN 码，请与您的网络供应商联系。

手机的默认密码是“1234”。

关 机

如果要关闭手机，请按住挂机键，当屏幕显示关机动画后，手机关闭。请不要通过直接取下电池的方式关机，如果这样做，一些未存储到 SIM 卡或手机内的信息可能会丢失。

发送短信

在主菜单中进入信息或按短信快捷键进入，开始编辑短信；在内容编辑栏按“#”选择输入法，完成后按发送即可。

7. 使用菜单功能

中国移动服务

【STK*】：全称 SIM 卡应用工具包（SIM Application Toolkit）。它可以为您提供灵活的信息功能，如股票信息、交通信息、天气预报等。STK 所提供的功能由网络运营商决定。该业务需 SIM 卡和网络的支持。

【客户服务*】：中国移动提供的一些客户服务功能。比如 10086 热线、短信营业厅、掌上营业厅等。可以方便的订阅和调整中国移动提供的通信服务。

多媒体

【相机】：本手机的摄像头为 30 万像素，支持拍照、摄像、浏览等功能。

- 拍照：在拍照预览界面，按左软键进入“选项”菜单可以对照相机进行相关设置并保存。当您选好所拍摄的景致后，按确认键确认拍摄，并响起快门声。为保证图片质量，请您保持摄像头平稳静止片刻。拍摄完成后屏幕上显示出手机所拍摄出的静态景物（此时的状态称为定格状态）。
- 图片浏览：浏览保存的照片。

-
- 设置：设置照相机的相关参数。
 - 尺寸：设置照片大小和照片品质。
 - 白平衡：设定手机照相机的白平衡功能。
 - 拍摄模式：设定手机的拍照或摄相模式。
 - 特殊效果：设定照片的特效功能。
 - 存储位置：选择相片的存储位置。

【音频播放器】：在多媒体菜单下，选择确认进入音频播放器界面，按左功能键，进入选项菜单，包括：

- 音乐列表：选择和编辑播放的列表；
- 音乐书签：查看和操作音乐书签；
- 添加：添加到播放列表或书签；
- 设为铃声：将当前音乐设为来电或闹钟铃声；
- 随机播放：开启或关闭随机播放；
- 重复播放：关闭或设置重复播放模式；
- 设置：设置均衡器与播放器显示参数。
- 开启复读：开启或关闭复读功能；
- 退出：退出播放器。

播放界面下，按上下方向键调节音量；长按左右方向键分别实现歌曲的快退、快进功能，短按左右方向键实现歌曲的上一首、下一首切换；确定键用于文件的播放和暂停切换。

音频播放器支持后台播放，播放时返回，则音乐自动进入后台播放。通过选项菜单，选择“退出”，才能实际停止音乐播放。

歌词显示时，用户需要将与 MP3 相同文件名的歌词文件（ANSI 或 GB2312 的编码格式、后缀为“.lrc”的文件）拷贝到音乐文件同一个目录下，才能在设置了显示歌词的模式下播放音乐时正确地显示歌词。

【视频播放器】：在多媒体菜单下，选择进入视频播放器界面。按左功能键，进入选项菜单，包括：

- 打开：开一个视频文件；

-
- 全屏/半屏播放：设置播放显示模式；
 - 亮度调节：设置亮度参数；
 - 查看：查看播放的历史记录和我的收藏夹；
 - 重复播放：设置重复播放的模式；
 - 随机播放：开启或取消随机播放；
 - 设为：设置视频文件为屏保、开关机动画；
 - 设置：设置网络参数；
 - 文件属性：查看视频文件的详细信息；
 - 退出播放器：退出播放器；

播放界面下，按上下方向键调节音量；长按左右方向键分别实现视频的快退、快进功能，短按左方向键、右方向键实现文件的上一个、下一个切换；确定键用于播放和暂停切换；按*键，可静音，再次按*键，解除静音；按#键，弹出常用操作菜单。按右功能键停止播放，或者退出视频播放器。

【录音器】：在多媒体菜单下，选择进入录音器界面。按左功能键，进入选项菜单，包括：

- 开始录音：开始录音；
- 试听：试听最近录音的文件；
- 重录：重新录制最近的录音文件；
- 删除：删除最近的录音文件；
- 录音列表：查看所有录音文件；
- 存储位置：设置录音文件存储位置，可选话机或存储卡；
- 发送：发送录音器中的录音；

录音界面下，按上下方向键调节音量；左右方向键移动高亮图标；确定键选择高亮图标功能。左功能键和右功能键实现对应快捷功能。

【图片浏览器】：在多媒体菜单下，选择进入图片浏览器界面。按左功能键，进入选项菜单，包括：

- 更改文件夹：更改图片浏览器浏览路径。
- 发送：可以通过彩信发送图片。

-
- 幻灯片播放：可进行幻灯片播放。
 - 删除：进行图片删除操作。
 - 设为墙纸：设置图片为墙纸。
 - 重命名：修改图片名称。
 - 编辑图片：对图片进行相关编辑操作。
 - 标记：选择相应的图片。
 - 详情：查看图片详细信息。
 - 幻灯片设置：进行幻灯片播放设置。
 - 视图：设置图片文件列表显示格式。

选择图片，按确认键后进入预览界面。

在预览界面中，按确认键启动幻灯片浏览，再按确认键则退出列表界面；上下左右方向键，切换预览的图片。左功能键开启图片选项菜单，实现发送、删除、设为壁纸、重命名、编辑图片、详情、幻灯片设置等操作。右功能键则退出预览界面。

移动梦网

用于进行网页浏览，按左功能键进入选项菜单：

【打开】：转到 URL 或主页。

[主页]：打开主页进行浏览。

[转到 URL]：进入网址编辑界面，输入网址后按左功能键确定，可对输入的网址进行浏览。

【当前页面】：对当前页面进行操作，如刷新、设为主页、保存书签、保存网页等。

【我的书签】：显示添加的书签列表；按左功能键打开选项菜单可对书签进行至网页浏览、添加、修改、删除、全部删除、显示地址、发送链接、并可以打开保存的网页列表、设置互联网的各项内容和退出浏览器。按确定键选择“连接”，选择当前书签的地址进行链接。

【历史记录】：记录已浏览过的历史网页，按左功能键打开选项菜单进行相应操作，

按确定键打开选中的历史网页进行浏览。

【已存网页】：浏览已经保存的网页。

【工具】：有清除缓存、清除 Cookies、设置等选项选择。

【退出浏览器】：退出浏览器。

通讯录

本手机提供两种存储体：SIM 卡和手机。手机的存储量为 1000，SIM 卡的存储量由 SIM 卡的类型决定。

从菜单中进入“电话本”，可执行以下操作：

【查找】：选择后进入电话本列表，按电话本记录中含相应字母的数字键，手机将会快速显示出该字母为首的电话本记录。

【新建】：新增一条电话本记录。

【写信息】：新增一条短信或彩信。

【呼叫】：发起语音电话或 IP 电话。

【发送名片】：以短信或彩信方式发送名片。

【删除】：选择删除 SIM 卡或手机上的全部记录，或逐条删除记录。

【标记】：对联系人做标记。

【复制】：复制此条联系人到 SIM 卡或手机。

【名片】：用户自行选择所需要的条目项进行导入、导出等选择。

【其他】：有快捷拨号设置、本机号码、容量查询、单行显示等选项选择。

信息

【写信息】：编辑一条新的信息。

[新建短信]：创建新的短消息

- 发送：将短信发送给选中的联系人；

- 插入常用语：插入已经编辑好的短语；

-
- 加入联系人信息：插入通讯录的联系人信息；
 - 加入表情符：插入表情符号；
 - 字体大小：设置字体大小；
 - 保存为草稿：保存到草稿箱；
 - 退出：退出短信编辑；

[新建彩信]：创建新的彩信

- 发送：将彩信发送出去；
- 添加收件人：添加收件人；
- 预览：预览彩信；
- 添加：添加一个彩信对象；
- 删除：删除一个彩信对象；
- 页面定时：设置页面定时；
- 保存为草稿：保存到草稿箱；
- 文字排版：设置文字排版方式；
- 字体大小：设置字体大小；

【收件箱】：查看接收到得短信和彩信。

【发件箱】：查看正在发送的短信和彩信。

【草稿箱】：查看保存为草稿的短信和彩信。

【已发信箱】：查看已经发送出去的短信和彩信。

【安全信箱】：查看保存到安全信箱的短信和彩信。

工具

【计算器】：选择进入计算器，使用“计算器”可以完成简单的运算。

上下左右方向键对应+、-、×、÷，确定键对应=，*键对应“.”，#键对应“±”，按右功能键返回上级菜单或者回退，左功能键可以记录操作数和清除输入的内容或计算结果。

【倒计时】：输入倒计时时间，按左功能键倒计时开始，计时时间到时，手机将自

动提醒。

【闹钟】：在主菜单下，选择并进入闹钟。

用户可以选择 3 个闹钟中的任一个或多个，将它们分别设置成不同的时间，通过按左功能键开启/关闭选定的闹钟，通过按确定键进入闹钟参数编辑。

闹钟产生时可以将其关闭或延时，如果产生时不进行任何操作，则本次闹钟将每隔 5 分钟产生一次，支持延时。

本手机支持关机闹钟。

【日历日程】：进入日程表主界面，屏幕显示当月日历。

按左功能键弹出选项菜单。按确定键可以新建日程。方向键可以在日历中移动光标选择其他日期。*键和#键可以快速翻至上一月和下一月。

具体功能如下：

- 新建日程：进入日程设置画面，设置日程的标题名称、具体时间和日期、提示铃声、类型。选定正在编辑的日程的某一项并按确定键可以进入输入界面（例如时间），按左功能键保存日程内容并返回上级界面。
- 查看日程：查看所选日期当天的所有日程，在选定记录上按确定键可查看日程的具体设置情况。
- 所有日程：可以查看所有日程。
- 清空当日：可删除当前所选择的日期下的日程。
- 清空所有：删除所有日程记录。
- 农历详情：查看所选日期的农历详情。
- 转到日期：输入阳历时间可以查看对应的阴历时间。确定后可以转到输入的日期。
- 按周显示：当前日历可以按周显示。

【电子书】：选择进入电子书界面，查看电子书列表。如果已经阅读过电子书，则直接进入上一次阅读的电子书内容。

列表菜单下，按左功能键弹出选项菜单。

- 详情：显示电子书的文件名、日期、时间、大小和位置；
- 最近阅读的书籍：查看最近阅读的书籍列表；

-
- 彩信发送：以彩信方式发送。
 - 删除：删除当前选中的电子书；
 - 标记：标记选定的电子书；
 - 设置：
 - 颜色：显示颜色设置；
 - 自动浏览：设定自动翻页的时间参数；
- 选择任一电子书文件，按确定键进入电子书阅读界面。阅读界面下，按左功能键弹出阅读选项菜单。
- 添加书签：当前阅读位置添加一个书签；
 - 查看书签：查看保存的书签；
 - 跳转至开始：跳转到电子书第一页；
 - 跳转至结尾：跳转到电子书最后一页；
 - 跳转百分比：跳转到电子书特定百分比位置；
 - 开启或取消背光常亮，快捷键*键；
 - 开启或取消全屏浏览，快捷键#键；
 - 字体大小：设置显示的字体大小。
- 【归属地】：电话号码归属地查询。
- 【通话记录】：选择进入通话记录菜单，按方向键可以选择未接电话、已接电话、已拨电话与拒接电话等，按确定键进入列表菜单。还可以选择一些操作功能。
- [全部删除]：删除所有通话记录；
- [通话计时]：查看通话的各种时间信息；
- [通话计费]：查看和操作通话计费；
- [GPRS 流量]：查看手机上网的流量信息；

应用

- 【互联网】：选择进入互联网界面。操作同“移动梦网”的浏览器操作。
- 【游戏】：本手机提供了趣味性十足的小游戏，详见该菜单内显示，并有各游戏的

操作方法请见各游戏内的游戏说明。

我的收藏

查看和操作存放在手机内存储空间和 T-Flash 卡上的各种文件。默认情况下，手机内存储空间为 D 盘，T-Flash 卡为 E 盘。

【铃声】：用来管理 mp3、midi/mid、aac、wav 等音乐文件。默认在“Audio”文件夹下。

【照片】：用来管理 bmp、jpg、gif、wbmp 和话机拍照等图片文件。默认在“Photos”文件夹下。

【视频】：用来管理 mp4、3gp、话机摄像等视频文件。默认在“Video”文件夹下。

【文件管理】：查看和管理手机内存储空间和 T-Flash 卡上的全部文件夹和文件。

设置

【通话设置】：对通话的相关选择设置。

[呼叫转移]：选择进入呼叫转移界面。通过该菜单用户可以选择由运营商提供的特殊服务。其中的某些功能需要网络支持并开通。各功能具体的使用方式及方法，请咨询当地的网络运营商。

- 无条件转移：该设置允许将所有来电转移到语音信箱或指定电话号码上；
- 遇忙时转移：用户忙时，该设置允许将来电转移到语音信箱或指定电话号码上；
- 无应答转移：用户接通后无人应答时，该设置允许将来电转移到语音信箱或指定电话号码上；
- 无法到达转移：用户无法接通时，该设置允许转移到语音信箱或指定电话号码上；
- 取消全部转移：取消所有已经设定的呼叫转移；

[呼叫等待]：当用户处于通话状态时，这项业务将通知用户有一新的来电，用户

可以选择接听或拒绝新的来电。如果用户应答了新的来电，可以通过接听键在两个电话间来回切换。

[通话限制]

选择进入通话限制界面。在该界面下，可以对某些情况下的呼叫功能进行限制或查询。

[线路选择]：设置线路。

[飞行模式]：选择开启或关闭飞行模式，并设置开机是否选择飞行模式。

[其它]：设置 IP 通话、通知时间等参数。

【话机设置】

[时间日期]：设定日期、时间显示格式和日期显示格式。

[语言设置]：设置显示语言和输入语言模式为简体中文或 English。

[输入法设置]：对输入法的一些参数进行设置。

[自动开关机]：选择开启或关闭自动开机或自动关机的时间。

[电源管理]：查看电池电量信息。

[恢复出厂设置]：输入正确的话机密码后，选择“确认”，将手机的各功能恢复为出厂时设置。

注意：请谨慎使用该设置，可能会丢失用户数据。

【显示设置】：对桌面显示的相关参数进行设置。

【安全设置】：对手机的相关安全参数进行设置。

【情景模式】：在情景模式界面下，可以启动并设置多种情景模式，包括一般，静音，会议，室内、户外和耳机等模式。按左功能键可以启动选中的情景模式。按启动键，可以对该模式进行设置。

【连接管理】：设置网络连接的相关参数。

[互联网帐户]：查看中国移动 GPRS、彩信、WWW 添加快讯菜单的设置情况。用户可以添加自定义的互联网配置。

[数据连接设置]：选择设置数据连接方式，可设置需要时连接、一直连接等。

[网络选择]：选择设置网络类型。

【UPLMN】：用户控制 PLMN 是储存在 USIM 卡上的 一个与 PLMN 选择有关的。

8. 附录一 常见故障诊断

故障现象	可能的原因
不能开机	1、电池是否有电？ 2、电池是否安装好？
电池不能充电	1、检查充电器与手机是否连接正确？ 2、电池是否可用？使用几年后的电池性能会降低。 3、电池是否已经过度放电？需要连接充电器一段时间后才能充电。
不能注册到网络	1、信号太弱，或周围有无线干扰。观察屏幕上的信号强度计，是否不能显示竖线？ 2、SIM 卡是否安装正确，是否接触不良或 SIM 卡已损坏？如果 SIM 卡损坏，请找网络运营商更换。
不能呼出	1、是否注册到网络？观察显示屏是否显示网络服务商的名称。 2、是否设置了呼叫限制功能？ 3、是否因为欠费而被禁止呼出？ 4、是否设置了固定号码拨号功能？
不能呼入	1、是否注册到网络？ 2、是否因为欠费而被禁止呼入？ 3、是否设置了呼叫转移功能？ 4、是否设置了呼叫限制的禁止呼入功能？
不能设定功能	网络运营商不支持或需要注册，请与网络运营商联系。
PIN 被锁定	输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK 码解锁或者联系网络运营商。
PIN2 被锁定	输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK2 码解锁或者联系网络运营商。
话费计数器无效	没有传输计费脉冲，请与您的网络运营商联系。

SIM 卡出错	1、SIM 卡脏污，清洁 SIM 卡。 2、重新安装 SIM 卡。 3、SIM 卡已损坏，更换 SIM 卡。
拍摄的照片太暗	1、 亮度设置低。 2、 周围环境光线过暗。
拍摄的照片太模糊	1、 拍摄物体处在运动中。 2、 按下快门的瞬间手机有轻微的抖动。
拍摄的照片有畸变	可能是被摄主体距离镜头太近。
设置为待机图像的图片只能看到一部分	可能是您的图片格式的原因或容量过大。
音乐不能播放	1、下载的歌曲是否已经被删除或重命名了？而歌曲名仍保留在此文件夹中，您须更新一下播放清单来确定。 2、下载的歌曲是否在“My Music”的目录下？将歌曲下载至此目录下才可在音乐播放器中播放。
手机操作缓慢	可能是您把较大的 gif 文件设置为了待机墙纸(或屏保)，gif 解码需要消耗较多的内存，待机墙纸(或屏保)使用较大的 gif 文件会使手机操作变慢。可以尝试缩小 gif 图片的尺寸，减少 gif 图片帧数。推荐使用 jpg 图片作为墙纸(或屏保)。

9. 附录二 缩略语及其解释

GSM	全球数字蜂窝移动通信系统。
GPRS	通用分组无线业务。
SMS	短消息业务。
SMS-CB	广播消息。
WAP	无线运用协议。
FDN	固定号码拨号。
SIM	用户识别卡。

PC	个人计算机。
PIN	个人身份码，通常指 PIN1，随 SIM 卡一起提供，是启用 SIM 卡的密码。
PIN2	个人身份码 2，由网络运营商提供，在进行特殊功能，如需要 SIM 卡支持的受保护的固定号码拨号（FDN）等功能时使用。
PUK	个人开锁码，随 SIM 卡一起提供。当连续三次输入 PIN 码出错，SIM 卡被锁时，用于 SIM 卡开锁，或用于修改 PIN 码。
PUK2	个人开锁码 2，随特定的 SIM 卡一起提供，用于修改或开启 PIN2 码。
IMEI	国际移动设备识别码，由 15 位数字组成，一个手机对应一个唯一的 IMEI 号。
MCC	移动区域代码，如：中国（大陆）是 460。
MNC	移动网络代码，如：中国移动是 00，中国联通是 01。
呼叫等待	网络提供的一种服务，允许您在通话时接听另一呼入电话而不中断现有的通话，但不同于多方通话，您同时只能与一方通话，另一方被保持。
呼叫转移	网络提供的一种服务，允许您根据不同情况将来电转移到指定的号码。通常分为：无条件转移、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电或取消所有转移。
漫游	指在非归属网区中注册使用时。通常分为国际漫游与国内漫游，本手册特指国际漫游。
STK	全称 SIM ToolKit，SIM 卡工具包。GSM 的一种新业务，可以为您提供灵活的信息功能，如股票信息，交通信息，天气预报等。所提供的功能由网络运营商决定。该业务需 SIM 卡和网络的支持。

移动通信产品限量物质或元素含量说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb))	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳	0	0	0	0	0	0
主机板	X	0	0	0	0	0
电镀装饰件	0	0	0	X	0	0
装配器件	X	0	0	0	0	0
安装螺母	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
耳机	X	0	0	0	0	0
数据线	X	0	0	0	0	0
包装材料	X	0	0	0	0	0

说明: 本公司根据标准 SJ/T 11363-2006 要求在此声明, 本产品 90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造, 超过标准要求的部件, 将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中:

○: 表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准 SJ/T 11363-2006 限量要求以下;

×: 表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超 SJ/T 11363-2006 的限量要求。

部分机型因功能设计或其他原因, 不配置耳机, 数据线等, 请依据产品实际配置了

解限量物质含量情况。

本产品的电磁辐射比吸收率 (SAR) 10g 体积平均测试结果为 0.727W/Kg, 1g 体积平均测试结果为 1.040W/Kg, 符合国家标准 GB21288-2007 的要求