

WD-7701S

USB/MP3隨身音響

使用說明書



WONDER®
旺德電通



為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

●●● 本機特點 ●●●

- 具播放USB/SD/MMC功能
- 具AUX外部音源輸入擴音功能

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,並與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢,若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內,以免因未插牢而引起插頭產生高熱,而造成意外。
- ◎電源線若損壞時,請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



小心

為了避免電擊的危險,請勿打開封蓋或背板,內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問,請洽詢經銷商。

正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者,隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。

正三角形內有一個帶有箭頭的閃電符號的標誌,是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之「危險的高壓電」,其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

●●● 免責聲明 ●●●

●聲明：

本手冊業經仔細檢查及校對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,若因錯誤導致與實機不符時,以實機為準,此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據,其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權力,且不另行通知。

本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為,請勿做任何違反著作權的用途。

非常感謝您：

承蒙惠購本產品,本公司除表達最高謝意外,並將本著一貫的服務精神,隨時為您提供最佳服務,在你使用前務請詳閱本說明書,並依正確方法使用,閱讀完畢後請妥為保管,以備日後使用參考。

●●● 產品保證書 ●●●

機型：WD-7701S

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

一. 上列保證書應確實填寫,並蓋有經銷商店章始為有效。

二. 免費服務年限為一年,自購買日起一年內,在正常使用下,如發生故障,則免費維修,但人為或天災地變或蟲害,不在此限。(如需服務換修零件,則按本公司服務規定,收取維修費)。

三. 收費服務年限為兩年,收費服務兩年內,如需維修則按本公司服務規定,收取維修費。

四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。

五. 本保證書遺失恕不補發,但如需服務,則依出廠日期,計算保證年度。

六. 本商品無外修服務,如有另行約定則外修檢修費,依本公司規定收取;若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”,其餘地區請自付郵資。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及校對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440	台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098	台中市南屯區永春東路1509之2號
台南 (06) 202-6536	台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091	高雄市民區金山路108號

進口商 **WONDER® 旺德電通股份有限公司**
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw

●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前,應仔細閱讀下列事項及使用說明,閱後並請妥為收存,以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機,以免遭受干擾,產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為5⁰~35⁰C。
4. 長期不使用本機時,應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時,應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或雜物、液體落入本機內。
 - B：受到雨淋。
 - C：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - D：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置,請交由本公司專業人員進行維修。

●●● 規格 ●●●

- 電源供應：USB 5V/內置鋰電池 3.7V/600mA
- 輸出功率：1W×2 (RMS)
- 阻抗：4Ω

●●●外型及各部位名稱●●●

1. SD/MMC記憶卡插座
2. ►►/VOL+ (前進/音量+鍵)
3. ►|| (播放/暫停鍵)
4. USB插座
5. ◀◀/VOL- (退後/音量-鍵)
6. USB電源插座
7. AUX (外部音源插座)
8. 電源開關
9. 電源指示燈



包裝清單: • USB隨身音響1台

附件: • USB線1條 • 外部音源線1條 • 使用說明書1本(含保證書)

●●●安裝方法●●●

(初次使用時,請務必詳閱)

●充電說明:

將USB線(公→小5P公),一端(小5P)插入本機"USB電源插座",另一端USB接頭插入電腦上USB插座,即開始充電。(也可使用USB充電器:電源轉換器—請自行購買)

註:請根據充電電池的安全說明給本機充電(3~5小時),並請不要在使用過程中充電。

●安裝場所:

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

USB/SD/MMC播放

※USB/SD/MMC內歌曲,將會全部重複播放

●將USB裝置(例:USB隨身碟或具有USB插頭的MP3隨身聽)插入USB插座或將SD/MMC記憶卡插入SD/MMC插座,進入"USB"或"SD/MMC"功能。

●搜尋到歌曲後,將自動播放,此時"電源指示燈"閃爍。要暫停播放時按[播放/暫停►||]即可,此時"電源指示燈"恆亮,要恢復播放再按一次[播放/暫停►||]即可。

●若功能模式於"外部音源"功能狀態下,長按[播放/暫停►||]即可切換為"USB"或"SD/MMC"功能。(其USB裝置與SD/MMC裝置,無法同時插入使用,若同時插入使用,僅會播放USB裝置中歌曲)

註:因解碼晶片的功能不同,某些MP3隨身碟可能無法播放,且不適用USB隨身硬碟。

外部音源功能

●本機可連結外部音源作擴音,若功能模式於"USB"或"SD/MMC"模式下長按[播放/暫停►||]進入"AUX"(外部音源)功能,將"外部音源線"一端插入本機的"AUX"(外部音源)插座,另一端插入MP3隨身聽的耳機插座即可。

●使用外部音源時,可由外部音源來控制音量或按主機的[►►/VOL+] (前進/音量+)或[◀◀/VOL-] (退後/音量-)來控制音量。

●●●功能操作●●●

功能選擇

●開/關機:

推動[電源開關鍵]至"ON",表示本機已處於開機狀態。

●USB/SD/MMC:插入裝置,進入"USB"或"SD/MMC"功能,將直接播放。(USB裝置與SD/MMC裝置無法同時插入使用)

●外接音源擴音:

長按[播放/暫停►||]進入"AUX"(外部音源)功能,將外接音源線插入"AUX"(外部音源)插座,調整音量開關即可擴音。

音量調整

●長按[►►/VOL+] (前進/音量+)或[◀◀/VOL-] (退後/音量-),可依個人需要調整音量的大、小聲。

搜尋特定樂曲

●在"USB"或"SD/MMC"播放暫停或播放中,要搜尋特定歌曲時,輕按[►►/VOL+] (前進/音量+)或[◀◀/VOL-] (後退/音量-)即可找到您所要的曲目,按[播放/暫停►||]開始播放。

●●●保養●●●

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬,僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可,不要使用任何清潔劑,如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品,以免傷害機體外殼。

●避免將機體放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

(人為的故障是無法獲得免費的維修)

●●●故障排除●●●

●系統不動作—

內置充電電池電力不足。
電源開關未開啓。

●主機無聲—

音量調至最小聲。
功能按鍵選擇不正確。

●USB裝置無法播放—

有可能本機無法支援此USB裝置。
容量超過16G,本機無法支援。

●SD/MMC記憶卡無法播放—

有可能本機無法支援此SD/MMC記憶卡。
容量超過4G,本機無法支援。