

“奥斯卡”（OSCAR）咖啡机使用手册

基本参数

净重：14 公斤

毛重：17 公斤

加热功率：1200 瓦

电源：115~230 伏/50~60 赫兹

外形尺寸：300 x 400 x 400mm

每台咖啡机均有纸箱包装，开箱后请即检查机器及附件是否完好，无缺损。每个纸箱内计有：

咖啡机 1 台，附件盒 1 件。附件盒内包括有滤碗托把、滤碗弹簧圈、双杯滤碗、单杯滤碗、压粉器及量勺各一。

安全事项

1. 本手册随机附送。请仔细阅读关于安装、使用及维护保养的说明，并妥善保存此手册备用。
2. 拆箱后请即检查设备有无损坏。如有疑问，请立即与销售方联系。
3. 开机前请确认外接电源与机身铭牌上的标称值相

符。请专业人员按标准要求安装设备。此设备要求良好接地。慎用变压器、多位插座、接线板等。

4. 本机仅限于手册中叙述的用途。
5. 勿带湿触摸机器。清洗机器或触摸机器内部时请先拔掉电源。勿赤脚使用本机。勿将机器置于潮湿或阳光直射的环境里。
6. 进行清洗或维护保养时，请先关机并拔掉电源。
7. 机器不能正常工作时，请关机并与专业维修人员联系。勿拍打机器。维修仅限由专业人员使用原厂配件进行。
8. 安装机器时，应加配一个总开关；开路时，触点距离应大于 3mm。
9. 勿堵塞暖杯架的散热栅。
10. 勿随意替换机器电源线。
11. 机器停用时，请拔掉电源。
12. 为保证散热，机器应距其他物面至少 15cm。
13. 清洗机器时，请确保无残留清洗剂。
14. 使用蒸汽时小心喷嘴烫手。
15. 安装、维护及保养时，操作人员应带手套。

16. 装粉时，操作人员不能将手放入容器中。

面板及部件功能

1. 主开关按键
按下此键，指示灯 2 亮，机器启动。锅炉开始加热，指示灯 7 亮。
再次按下此键，指示灯 2 灭，关机。锅炉停止加热，指示灯 7 灭。
2. 开机指示灯
灯亮时，表明已开机，可工作。
灯灭时，表明已关机。
3. 电源线
4. 咖啡出品键
按下此键，咖啡即流出，直到再次按下此键止。
有咖啡流出时指示灯 5 亮，停止流出后，指示灯灭。
5. 咖啡出品指示灯
有咖啡流出时，指示灯亮。
6. 水箱缺水指示灯

灯亮时，表明水箱 12 需加水。

7. 加热指示灯

灯亮时，表明正在加热；灯灭时，表明锅炉已加热到工作温度，或已关机。

8. 蒸汽旋钮

转动旋钮调节蒸汽大小。

9. 滤碗托把接口（出品接口）

10. 带隔热套 10a 的可调蒸汽嘴

用于加热液体。

11. 水箱舱盖

12. 水箱

水箱可盛水 2.3 升。水箱对水质无特殊要求，但用软化水，可延长水箱寿命。

13. 暖杯隔栅

14. 暖杯架

15. 滴水槽

16. 储杯架

b0. 咖啡出品嘴

b1. 滤碗托把

b2. 弹簧圈

b3. 双杯滤碗

b4. 单杯滤碗

b5. 压粉器

b6. 量勺

安装使用机器

开始安装前，请仔细阅读安全注意事项，做好下列准备工作。

1. 开箱后，先检查机器及附件有无损坏、缺失。
2. 将机器水平放置。
3. 将弹簧圈 b2 放入滤碗托把的凹槽内。
4. 将滤碗 b3 或 b4 放入托把中。
5. 注意保护环境，防止污染。
6. 打开水箱舱盖 11。
7. 取出水箱 12。
8. 首次使用时，请仔细清洗水箱。
9. 将水箱加满水。擦干水箱外部。将水箱放回舱内，盖好舱盖 11。

10. 检查滴水槽 15 是否插到位。

11. 有两种储杯架 16 可用，a 用于高杯，b 用于普通杯。注意杯架 16 应放置平稳。

12. 确认蒸汽旋钮 8 处于关闭状态。

13. 确认按键 1 和 4 未被按下。

14. 确认外接电源电压符合要求。

15. 上述确认无误后，插上电源插头。准备工作完成。

机器的预热

注：若不能如期完成以下步骤，请参照“排除故障”一节解决问题。

1. 在做完准备工作后，再次确认蒸汽旋钮处于关闭状态。
2. 按下主开关按键 1，机器锅炉自动注水，约需 3 分钟。水量达到设定水位后，锅炉开始加热，加热指示灯亮。电源指示灯亮。
机器带有水位电控阀，可自动给锅炉补水，达到设定水位。
据机器的安全设置，当泵持续工作约 2 分钟后，

为防止泵过热，机器将自动断电。此时，请先关机，然后再开机。

3. 加热指示灯熄灭时，表明水温已达到设定要求。此时可开始冲泡咖啡或使用蒸汽。
4. 若水箱缺水指示灯亮，表明水箱已空。
5. 用暖杯架暖杯可保证咖啡不失味。

作一杯咖啡

1. 机器预热后，将单杯滤碗 b4 放入滤碗托把 b1。
2. 用量勺 b6 盛满咖啡粉，装入滤碗 b4 中，并用压粉器 b5 适当压实。将滤碗外散落的粉末擦干净。
3. 将滤碗托把 b4 插入机器上的托把接口 9，并转动上紧。
4. 把杯子放在出品嘴下。按下咖啡出品键 4，灯 5 亮，咖啡流入杯中。
5. 咖啡足量后，按下键 4，停流。灯 5 灭。完成冲泡单杯咖啡的过程。
6. 如果需连续冲泡，可在下一次冲泡前取下滤碗托把。继续操作。

若不再继续冲泡，应取下滤碗托把，倒掉废渣，将用具洗净。

同时作两杯咖啡

过程和作一杯咖啡相同，但需用双杯滤碗 b3，装入两量勺咖啡粉，在出品嘴下放两只杯子。

取用蒸汽

1. 调节蒸汽嘴 10 的方向时，只能触摸带隔热套的部位 10a。
2. 机器预热后，先用湿布擦净蒸汽嘴。
3. 将蒸汽嘴向下对着滴水槽 15。缓缓转动蒸汽旋钮 8 直到蒸汽嘴不再滴水。
4. 待有蒸汽喷出时，手执带隔热套的部位转动喷嘴，将其放入需加热的液体中。
5. 调节旋钮 8 控制蒸汽量，此时仍将蒸汽嘴置于液体中。
6. 加热完毕后，关闭蒸汽旋钮 8，将蒸汽嘴取出。用热的湿布把蒸汽嘴擦干净。

关机

按下主开关按键 1，全部指示灯熄灭，即已关机。若长期不用，请拔掉电源。

清洗机器

清洗机器时应关机，拔掉电源，并待各发热部件冷却到室温。

用毕即需清洗的部件包括：蒸汽嘴 10，滤碗 b3，b4 及滤碗托把 b1，滴水槽 15；

每日需清洗的部件包括：蒸汽嘴 10，滤碗 b3，b4 及滤碗托把 b1，机器表面，杯架 16，滴水槽 15，咖啡出品嘴，托把接口垫圈 9；

每周需清洗的部件包括：每日需清洗的部件，水箱和出品接口。

1. 清洗蒸汽嘴：用沾热水或中性洗涤剂的湿布擦洗。
2. 清洗滤碗及滤碗托把：用水冲洗，必要时用刷子刷，然后擦干。
3. 清洗机器表面：用沾热水或中性皂液的湿布擦洗。勿用任何溶剂。

4. 清洗杯架：浸在热水或皂液中刷洗。
5. 清洗滴水槽：浸在热水或皂液中刷洗。勿用任何溶剂。可用洗碗机。
6. 清洗水箱：用皂液和水冲洗。
7. 清洗咖啡出品部件：清洗此部件时可不关机，故需特别注意安全。

用软刷刷洗出品嘴、接口垫圈及周边部位的污渍。

维护保养

若按上述规定及时清洗机器，即无需其他保养措施。

排除故障

机器不能正常工作时，试对照下列情况设法排除故障。

1. 机器不能作咖啡：
 - l 检查水箱是否缺水。
 - l 水箱无水或未正确安装。
 - l 咖啡粉太细，或压得太紧。
 - l 出品嘴堵塞。
 - l 机器需除垢。

2. 咖啡从出品接口处溢出：
 - l 托把未正确安装。
 - l 托把装得不紧。
 - l 接口部位的垫圈需清洗。
3. 咖啡无泡沫或泡沫极少：
 - l 检查装粉量，按量装粉。
 - l 机器不热。检查锅炉是否已断电。
 - l 咖啡粉磨得不够细。
 - l 滤碗中的咖啡粉压得不好。
 - l 咖啡粉不新鲜。
 - l 水不是新水。
4. 咖啡泡沫颜色太深且有糊味：
 - l 咖啡粉太细。
 - l 咖啡粉压得太实。
 - l 咖啡粉装得太多。
5. 咖啡不够热：
 - l 热水流出过快。作 2 杯咖啡约需用时 25~40 秒。
 - l 滤碗中的咖啡粉未压实。

- l 咖啡粉不够细。
 - l 滤碗托把太凉。预热及待机时应把托把装到机器上保温。
 - l 杯子太凉。杯子应放在暖杯架上或用热水预热。
 - l 锅炉自动调温器故障。请与维修人员联系。
6. 泵不能从水箱泵水：

打开蒸汽旋钮 8，反复按咖啡出品键 4