

权利声明

未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本使用手册中的任何内容。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。

无论在何种情况下，本公司均不对任何数据或其他方面的损失，或任何特殊事件、意外造成的直接或间接的损坏承担任何责任。

本手册的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对其准确性、可靠性或内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的实用性的保证。本公司保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本使用手册的权力。

本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

目 录

第一部分 开始使用	1
各部分名称及功能	1
固定图标显示区说明	2
充电电池图标	3
打开电池盖	3
安装TF卡	3
安装UIM卡	3
电池装卸	3
充电	4
第二部分 基本功能	5
开机和关机	5
桌面管理	6
拨打电话	7
接听电话	7
输入文本	7
第三部分 主要功能	8
拨号盘	8
通讯录	8
信息	9
通话记录	11
互联网	11
闹钟	12
日历	12

设置	13
相机	16
互联星空	16
189 邮箱	17
爱游戏	17
客户服务	17
备份	18
号码百事通	18
UIM卡应用	18
数码相册	18
文件管理	18
计算器	19
记事本	19
便签	19
世界时间	20
媒体播放	20
无线管理	21
文档阅读	21
天翼UC	22
电子邮件	22
快速呼叫	24
定时器	24
录音机	24
秒表	24

追踪助寻	25
归属地	25
屏幕校准	25
PPP管理	26
搜索	26
如何安装卸载软件	26
使用与维护	28
简单故障排除	30
环保使用说明	33
手机真伪鉴别提示卡	35

第一部分 开始使用

各部分名称及功能



序号	名称	功能
1	上下侧键	短按此键可调节音量；来电过程中，按此键可启动来电静音。
2	电源键	开机状态，短按此键可执行关闭或点亮屏幕操作，长按此键弹出“手机选项”操作菜单；关机状态，长按此键可开机。

3	主 屏 键 (HOME)	按下此键返回系统主屏界面。
4	听筒	收听通话语音。
5	摄像头	拍照或录像取景。
6	返回键	按下此键返回上一级界面。
7	菜 单 键 (MENU)	在主屏界面及各应用程序界面下，按下此键可弹出操作菜单。
8	USB 连接 端口	外接 USB 数据线。

固定图标显示区说明

	显示当前 CDMA 网络信号强度，竖条越多表示信号越强；无信号时显示为×；  表示 3G 信号强度。
	显示当前漫游状态下网络信号长度，竖条越多表示信号越强。无信号时显示为×。
	表示 C 网有未读多媒体消息。
	表示 C 网有未读短信。
	表示 C 网短信信箱将满。
	表示 C 网短信信箱已满。
	表示收到 Push 消息。
	表示当前设置了闹钟。
	表示插入了 TF 卡。
	表示当前电池电量。
	表示正在通话中。

	表示有未接来电。
	表示目前正在使用数据业务。
	表示当前处于静音模式。
	表示当前处于铃声振动模式。
	表示当前处于飞行模式。
	表示开启蓝牙。

充电电池图标

：表示电量低，需充电；表示正在充电，呈动画方式显示；：表示电池已充满。

打开电池盖

手机反置，抠住手机右侧下方扣手处，向外拉开，取下后盖。

安装TF卡

保持 TF 卡有金手指的一面朝下，将卡推入卡槽中。注意缺口方向在右侧。

安装UIM卡

保持 UIM 卡有芯片的一面朝下，将其推入 UIM 卡卡槽，注意 UIM 卡缺口方向。

电池装卸

安装电池

1. 使电池有金属接触片的下端与话机电池连接器触点接触好；
2. 向下按压电池上端；
3. 将话机后盖与话机机身卡好，电池即安装完毕。 在开机

前请确保电池安装妥当。

取下电池

1. 手机反置，抠住手机右侧下方扣手处，向外拉开，取下后盖；
2. 抠住电池上部空隙处，向外拉，取下电池。

注意：

- (1) 取下电池前请先关机。
- (2) 请务必按照上述方法步骤操作。

电池性能

- 系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐、照相和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。
- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。
- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。
- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地网络情况以及背景灯的状态变化而变化。

	1000mAh(标准电池)
待机时间*	约90小时
通话时间*	约2.5小时

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及手机卡情况而定。

充电

1. 连接充电线与充电器。
2. 将充电线插头插入手机充电接口，注意方向。
3. 将充电器插头插到100~240V、50/60Hz电源插座上开始充电。充电时，屏幕上的电池电量图标闪烁；充电结束后，屏幕上的电池电量图标停止闪烁。
4. 充电结束后，将插头从手机中拔出，然后从电源插座上

拔下充电器。

充电时间

1. 如果交流电源电压较低，电池则需要较长时间的充电；
2. 充电时间根据电池的具体情况而变化；
3. 不要在过热或过冷的地方充电，请在室温下充电；
4. 使用电脑等非标准充电器充电会延长手机充电时间；
5. 充电时操作手机会延长手机充电时间。

注意：

1. 电池第一次使用前应充满电后方可使用；电池充电完成后请及时取出，长时间充电会对电池性能造成损害。
2. 充电时确保手机装有电池。
3. 手机正常充电的温度环境范围是0°C到40°C，在低于0°C或高于40°C的温度环境下充电会造成电池性能下降，寿命缩短。长时间处于太高或太低的温度环境下充电会造成电池充不满电或电池鼓胀等损坏。
4. 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。
5. 在手机电量降到很低时充电，执行开机操作后手机可能不会立即开机，会循环提示低电，充电一段时间后，才会正常开机。
6. 充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

第二部分 基本功能

开机和关机

开启设备：

手机关机状态，且电池有电，长按电源键可正确开启手机。

关闭设备：

在待机界面长按电源键弹出手机选项界面，选择“关机”，

此时无法接听、拨打电话和使用本机其它功能。

桌面管理

桌面屏幕默认有五页，通过手指滑动可以显示不同的页面。

锁定或解锁：

在不操作手机一段时间之后即可以自动锁定键盘，向右滑动

锁图标  解锁。

主菜单“设置→声音和显示→屏幕背光时间”中，设置屏幕自动锁定前的延迟时间；在“设置→位置和安全→启用屏幕锁”，点击启动屏幕锁。

添加桌面图标：

进入菜单界面找到想要建立桌面快捷方式的程序，按住图标不放，图标振动一下之后把图标拖动到您想要摆放的位置就可以松手了（注意：操作期间要按定图标不要放）。

删除桌面图标：

按住桌面上要删除的图标，图标振动一下之后即可移动图标至下方回收站图标处，松开图标，图标即可删除。

添加删除桌面插件（及更换壁纸）：

如需添加桌面上的时钟、日历、相册和 MP3 播放等桌面插件，只要在桌面空白处按下不放就会弹出以下菜单：快捷方式、窗口小部件、文件夹或壁纸，选择想要的插件即可，删除插件的方法和删除图标一样。使用菜单中壁纸的选项，您同样也可以在浏览图片时将图片设置为壁纸。

系统提示栏

系统提示栏显示系统当前的通知（未读信息或者未接电话等）以及任务管理器。

打开提示栏的方法：用手指按住屏幕的状态栏，拽住弹出的下拉框，然后往下拖。

待机快捷图标显示

- 
- ：点击进入主菜单界面。
 - ：点击进入拨号盘界面。
 - ：点击进入通讯录界面。

拨打电话

在主菜单界面或待机桌面点击拨号盘，输入电话号码，按下呼叫按钮，如欲结束通话，在通话界面点击挂断按钮即可。

如果对方可以自动转接分机号码，有以下两种情况：

1. 输入"总机号码+P+分机号码"，按呼叫键呼出总机后，弹出提示框询问是否发送分机音频，选择"是"，呼出分机号码。
2. 输入"总机号码+T+分机号码"，按呼叫键呼出总机后，可以自动呼出分机号码。

提示：在拨号盘界面，长按*键可以输入P，长按#键输入T。

接听电话

有来电时，向右滑动图标可接听来电；向左滑动图标可拒接来电。

输入文本

点击应用程序的文本框，系统将自动调出内置的输入法。

全键盘输入法

点击不同的输入模式：中文、字母、英文单词、数字符号，分别点击输入不同的文本。

手写输入法

在全屏手写情况下，选择**12#**，进入符号面板，选择中符/英

符,进行符号输入。

第三部分 主要功能

点击待机屏幕下方,拉出主菜单。

拨号盘

点击进入拨号盘界面。

点击数字输入电话号码后点击呼叫键,呼出该号码。

点击右边第一个图标,可以将该号码添加到通讯录列表。

通讯录

通讯录是与您联系的个人和商务的地址簿和相关的存储信息。

● 查找联系人

点击放大镜小图标,可以查找联系人。在文本框中输入联系人名字,直到您想要的联系人显示为止。

在通讯录界面按菜单键,选择“分组”,根据不同的分组选择相应的联系人。

● 新建联系人

在通讯录列表界面,点击下方“添加”,可选择添加联系人到话机或卡上。

选择添加到“话机”,可以保存联系人的姓名、电话号码、电子邮箱等信息。点击“+”、“-”号可以根据需要增加或减少记录。完成后,点击“完成”退出。

选择添加到卡上,只能保存姓名和电话号码。完成后,点击“保存”退出。

注意: 联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

● 单个联系人的操作

短按联系人会进入联系人详细信息的界面。

长按联系人可对其进行编辑、删除、发送通讯录、复制、导出名片、加入黑名单的操作。

信息

在主菜单界面，点击“信息”，进入信息列表界面。按菜单键，可弹出菜单：查找、聊天模式、预约短消息、信息计数器、存储器状态、设置等。

写信息

在信息界面，点击“写信息”，进入写信息界面。

- 点击“收件人”弹出菜单，可从最近消息、通讯录或通话记录中选择要发送的电话号码，点击“确定”，所选的号码即可进入收件人编辑框中。
- 点击号码编辑框可直接输入号码。长按此框可弹出子菜单您可选择操作。
- 点击图标，可弹出最近发送过的消息号码列表。
- 点击“输入内容”编辑框，编辑信息内容。
- 点击“附加”、“添加主题”可分别添加附件、主题。此时信息已转换为彩信。
- 按菜单键，可对信息进行取消、保存、插入通讯录、插入表情符号、常用短语、抄送/密送的编辑操作。

当编辑信息内容结束后，点击屏幕上的“发送”。

收件箱

点击进入收件箱界面，查看信息列表。

在收件箱列表界面：

- 点击发件人前的图标，会弹出三个图标，点击图标，可对该发件人进行呼叫、回复短信，编辑号码后呼叫的操作。
- 点击信息可打开内容，长按信息可弹出子菜单您可根据

需要进行操作。

- 按菜单键，可以弹出列表选项菜单：
 1. 写信息：编写信息。
 2. 批量删除：进行选择或全部删除信息。
 3. 批量复制：选择或全部复制信息。
 4. 备份到TF卡：将信息备份到TF卡的Other/inbox目录下。

选择进入查看短消息详情界面：

- a 点击屏幕空白处，弹出两个图标，点击图标可对显示字体进行放大/缩小调整。
- b 点击发送者电话号码，弹出信息选项菜单。可对其号码进行发送信息、呼叫、编辑后呼叫、保存到通讯录、加入到黑名单的一系列编辑操作。
- c 按菜单键，弹出选项菜单，可对短信进行提取号码、复制、备份到TF卡、锁定的操作。

已发件箱

点击进入已发件箱界面，查看信息列表。

操作方式可参照收件箱说明。

待发件箱

发送失败的信息将被存在该信箱中。

草稿箱

在编辑短信息界面保存的消息将被存在该信箱中。

卡

显示UIM卡上的短信。

语音信箱

输入语音信箱的号码后，点击“接听留言”可以呼叫该号码收听已收到的留言。

注意：语音信箱是网络服务的一部分。您的服务提供商将会

向您提供语音信箱及相应的信箱号码。此服务必须先由服务商启动。

Push信息

显示Push信息列表。

通话记录

点击进入通话记录界面。在列表界面的操作如下：

- 点击通话记录左边的图标，可弹出三个小图标，可分别对该号码进行呼叫、写短消息、编辑号码后呼出。
- 点击某记录可查看该记录的详细信息并对其号码进行呼叫、发送信息或删除该记录的操作。
- 长按该记录弹出菜单，可对该号码进行删除、按号码删除、保存到通讯录、加入黑名单的操作。
- 按菜单键可以弹出菜单：查找、批量删除和通话时间。

互联网

点击互联网进入全功能浏览器界面。

点击“书签”：可以手动添加书签，对书签进行管理。

点击“搜索”，输入内容，进行搜索。

点击“历史记录”：可以查看登录网页的历史记录，并对历史记录进行管理。

注意：

1. 从主菜单中，点击“无线管理”，可以从中选择拨号连接的NET和WAP方式。
2. 使用浏览器可以使您的手机访问网络和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。
3. 使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体详情请与您的网络服务供应商联系。

闹钟

在闹钟界面，按菜单键可弹出菜单，选项如下：

- 添加闹钟：增加更多闹钟条目。
- 隐藏时钟：可以将时钟表盘隐藏。
- 设置：可选择静音模式下闹钟响开或关，调节闹钟音量，选择再响间隔时间，设置侧边按钮功能为无、暂停或关闭。

开启闹钟

1. 点击选中闹钟条目右边图标 ，绿色显示时为开启该功能。
2. 选中该条闹钟条目进入。
3. 对闹钟进行时间、铃声、振动、重复类型、标签的设置。
4. 点击“完成”保存闹钟设置。

注意：

1. 在关机的状态下，系统会在闹钟提醒之前自动开机，进行闹铃服务。
2. 为保证闹铃效果，请勿将手机设定为静音模式。
3. 在设置闹钟后，如果更换电池，请在1分钟内进行，否则关机闹钟、自动开关机、时间和日期等信息可能不准确或丢失。

日历

使用日历来创建备忘、约会、纪念日、任务等提醒时间。

创建约会

1. 从主屏幕，点击日历按钮进入。
2. 按菜单键选择“新建日程”，选择日程类型为备忘、约

会、纪念日或任务。

3. 输入事件主题。可输入备忘名称、开始和结束时间或勾选全天、描述活动地点、备忘描述等等。

4. 点击“完成”，保存日程文件。

提示：

在日历页面，按菜单键，还可以查看日程，选择查看天、周的视图，选择今天，选择“更多”，进行设置、选择日期、查看农历和存储状态。

设置

自动开关机

设置自动开机与自动关机时间。

点击菜单右边的图标 ，绿色显示时为开启该功能。编辑时间，点击“设置”，完成时间编辑。

通话设置

- IP 号码：查看已有的 IP 号码，按菜单键可以添加新的 IP 号码。长按 IP 号码弹出子菜单，可选择编辑或删除该 IP 号码。
 - 补充业务：可以设置呼叫等待和来电转接。
 - 国际接入字：开启或关闭国际接入字，可以编辑国际接入字。
2. 耳机自动接听：开启或关闭耳机自动接听。
 3. 礼貌拒接语：编辑礼貌拒接语内容。
 4. 本机号码：显示和编辑本机号码。本机号码是存储在手机卡上的，在未插入手机卡的情况下，无法编辑本机号码。

声音和显示

声音设置：

- 开启或关闭静音模式。

- 设置来电和通知的音量、音乐和视频的音量。
- 选择默认的来电铃声、设置通知铃声。
- 开启或关闭来电振动、触屏音、开机音、TF卡通知。

显示设置:

- 打开或关闭窗口时显示动画。
- 调整屏幕亮度。
- 调整屏幕自动锁定前的延迟时间。
- 开启或关闭按下键盘时点亮按键背光。
- 开启夜间模式后可以设置夜间模式的时间并调节屏幕夜间亮度。
- 改变切换屏幕时的显示效果。
- 选择默认启动的主屏幕。

位置和安全

我的位置:

选择不同的定位方式:GPS卫星、网络辅助定位或者被动定位。

(提示:只有插CDMA卡并入CDMA网络才能使用网络辅助定位,其他情况自动采用GPS卫星定位。)

当启用网络辅助定位后,选择启动模式为冷启动、温启动或者热启动。

安全性:

- 开启或关闭屏幕锁。
- 按照话机提示设置话机锁解锁图案,开启绘制的图案解锁屏幕、使用可见图案及使用触控反馈。
- 开启或关闭黑名单,输入黑名单号码。
- PIN码设置,设置UIM卡卡锁后,开机时需要输入PIN码才能使用手机。可更改原有的PIN码,使用新密码锁卡。
- 开启或关闭密码可见功能。

应用程序

可对应用程序进行管理。

1. 未知来源：选择是否安装非电子市场提供的应用程序。
2. 管理应用程序：用于管理手机中已经安装的应用程序，包括显示应用程序存储空间，访问权限等信息，以及清除数据和默认设置，强制停止等。
3. 正在运行的服务：查看和控制当前正在运行的服务。
4. 开发：设置开发应用程序开发选项，包括 USB 调试、充电时保持唤醒状态、模拟地点等。

TF卡和手机存储

- 查看 TF 卡的空间容量与可用系统空间、卸载 TF 卡或格式化 TF 卡。
- 查看话机的可用系统空间与用户空间。

日期和时间

- 开启或关闭自动获取 CDMA 网络时间，关闭时，需要设置日期与时间。
- 选择时区或日期格式。

语言和文本

- 选择显示的语言。

文字设置：

- 全键盘输入法：开启或关闭联想输入及放大提示窗口。
- 手写输入法：选择手写输入法放大提示窗口开启或关闭，选择手写笔颜色和手写笔宽度。

搜索

可以选择网页搜索或使用快速搜索框。设置搜索范围，可选择通讯录、应用程序、浏览器或媒体播放。清除最近所选搜索结果的快捷方式。

恢复出厂设置

进行恢复出厂设置操作，会清除手机上的所有数据。恢复出厂设置之前，建议将手机上的通讯录，信息，邮件等重要信息进行备份。

关于手机

查看手机基本信息。

相机

通过设备自带的相机，您可以很方便地拍摄照片和录制视频片段。

拍照：

进入相机预览界面，相机程序启动时，手机屏幕自动切换到横屏模式。点击右下角的拍照图标即可拍摄照片。

按菜单键弹出菜单选项：

1. 图片库：浏览已拍摄的图片文件。
2. 设置：打开相机设置菜单，对白平衡、色彩效果、存储位置、照片质量、对比度、选择存储路径进行设置。

摄像：

在相机预览界面，向上滑动右侧的小圆珠可以切换至录像功能。在摄像模式下，点击右下角的摄像图标，开始拍摄，再次点击则停止拍摄。

按菜单键弹出菜单选项：

1. 视频库：浏览已拍摄的视频文件。
2. 设置：打开摄像机设置菜单，对视频画质、编码方式、视频时长、白平衡、选择存储路径进行设置。

互联星空

互联星空菜单预置一个WAP地址：<http://wap.vnet.mobi>，点击该菜单直接链接至电信门户首页。

189 邮箱

189 邮箱菜单预置一个 WAP 地址：<http://wap.189.cn>，选择该菜单直接链接至中国电信 189 邮箱首页。

爱游戏

您可使用爱游戏平台选择喜欢的游戏进行浏览、收藏和安装等操作，并运行游戏。

客户服务

掌上营业厅

选择“短信”，手机自动发送短消息10001至10001。

选择“wap”，连接天翼网络。

业务查询退订

选择“已订业务查询”，手机将发送业务查询代码 0000 至短消息查询接入号 10001。

选择“已订业务退订”，手机将发送 00000 至 SP 业务退订接入号 10001。

漫游列表更新：选择终端将发送一条内容为“PRL”的信息至 10659165。

客户服务热线：选择“10000”或“10001”将直接拨打。

国际漫游客服：选择“国际漫游客服”后，显示如下文字说明：当您在海外及港澳台地区漫游时，可以拨打中国电信国际漫游客户服务热线 18918910000，通过本机拨打免费，具体拨打方式，请参阅漫游欢迎短消息。您可以通过互联网访问 <http://manyou.ct10000.com> 获得客户服务。

手机服务指南：选择“手机服务指南”后，手机屏幕显示与手机售后服务相关的内容，例如售后服务电话、地址等。

备份

备份：实现将手机电话本整体上传至网络服务器，并将网络服务器上相对应的信息覆盖。

恢复：实现将网络服务器上的信息整体下载至手机，并将手机上相对应的信息覆盖。

业务订购：进入产品详细信息页，选择订购该业务。

业务退订：按照提示退订该业务。

自动备份：设置自动备份的状态为“开”或“关”，设置备份间隔的时间为“与上次备份相隔 7 天”或“与上次备份相隔 30 天”。

帮助：查看帮助信息。

号码百事通

号码百事通是中国电信面向公众客户推出的一项综合信息服务。它是中国电信为公众客户提供的一种便民信息服务，包括衣、食、住、行等日常生活相关的各种信息服务。

UIM卡应用

通过卡应用服务，您可以查询或定制天气预报等，还可以用手机进行证券交易及网上聊天等。

注意：卡应用菜单存储在卡中，因此手机实际显示的菜单可能会因卡而异，同时其操作速度也会相对较慢。

数码相册

查看存放在本机和 TF 卡上的图片以及视频文件。

在数码相册界面，按菜单键弹出选项，可拍摄照片、拍摄视频以及对数码相册进行常规和幻灯片播放设置。

文件管理

查看存放在话机或 TF 卡上的文档。

通过文件管理器，可以浏览、管理话机及存储卡上的文件和

文件夹。

按菜单键弹出子菜单：

1. 新建文件夹：编辑文件夹名称保存文件。
2. 排序：按照不同的标准排序，便于查找。
3. 属性：查看选中文件的属性。
4. 存储状态：查看话机和TF卡的存储情况。

提示：

各预置文件夹相应存放文件格式如下：

- Audio: mp3、amr、mid、wav、m4a、ogg
- Other: 目录/Other/vCard下存放*.vcf文件；目录/Other/vCalendar下存放*.vcs文件；目录/Other下存放其他的文件格式
- Picture: bmp、jpg、jpeg、gif、png
- Video: mp4 、3gp、 3g2

计算器

使用设备的计算器应用，方便您进行简单的运算。您可以点击计算器界面的数字以及计算符号进行相关的计算。

按菜单键点击“高级面板”，可进行更多计算操作。

记事本

使用记事本可以快速捕捉想法，记录内容、观点。

创建一个记事

1. 在记事本列表中，点击“添加记事”。
2. 输入记事标题和记事内容。
3. 点击“保存”，保存输入的内容并返回到记事列表。

便签

1. 点击“新建”，可新建便签。
2. 在便签内容编辑界面，点击“设置”，可设置画笔类型

和颜色:

3. 点击“保存”，输入文件名后保存内容。

世界时间

查看当前城市的时间日期。

长按列表某一城市记录，弹出选项菜单：1 设为当前时区：将该城市时区设为当前时区。2 删除：删除该城市记录。

点击“添加城市”，查看各城市对应的时区信息，并且可以选择相应城市添加进来。

点击“选择删除”，可以选择删除已选城市。

媒体播放

音乐

点击进入音乐库界面，选项如下：

1. 艺术家：按照艺术家的姓名来划分歌曲类型。
2. 专辑：按照专辑名称查看歌曲。
3. 全部歌曲：查看全部乐曲列表。
4. 播放列表：查看当前播放列表和已存播放列表。

点击某首歌曲进入媒体播放器界面，按菜单键弹出菜单：

- 音乐库：查看本机音乐库文件。
- 派对随机播放：随机播放派对音乐。
- 添加到播放列表：添加本曲目到播放列表中。
- 设为铃声：将该曲目设为铃声。
- 删除：删除本曲目。

注意：可以支持播放的文件格式：mp3,amr,wav,mid,ogg 等。

流媒体

打开进入流媒体播放界面，轻触菜单键，点击“打开URL”，可以输入网址，点击“确定”连接网址，进行实时播放。

注意：可以支持播放的文件格式：mp3、amr、wav、mid、3gp、

mp4 等。

视频

进入查看存放在本机中的视频文件。

点击“视频”进入视频播放界面，点击屏幕弹出播放器软按钮。

注意：可以支持播放的文件格式：3gp,mp4 等。

无线管理

在“无线管理”界面，可对手机进行如下设置：

- 拨号连接：选择NET或WAP连接。
- WLAN：开启或者关闭WLAN。
- WLAN设置：可以开启或者关闭WLAN，还可以进行开启网络通知功能或添加WLAN网络。按菜单键可以选择扫描、高级。
- 蓝牙：点击蓝牙项右边的图标，亮色显示时为开启该功能。
- 蓝牙设置：当开启蓝牙后，点击“设备名称”可以编辑该设备的名称；点击“可检测”，手机会开启可见；点击“扫描查找设备”，手机会搜索并显示蓝牙设备列表
- 移动网络：设置数据接入点或网络模式。

注意：

在显示设备名称时，如果传来的设备名称太长，则会自动截取到合适的长度。

文档阅读

使用文档阅读器，可以查询阅读设备中的Word、Excel、PowerPoint、TXT工作簿等文档。

浏览文档

1. 从主屏幕，点击“文档阅读”按钮。
2. 选择存储卡中的文档。
3. 点击进行浏览。

天翼UC

进入天翼 UC，使用电信 UC 浏览器上网浏览。UC 浏览器是 WEB、WAP 手机浏览器，具备速度快而稳定等特点。详细使用说明请进入 UC 浏览器，按菜单键选择点击“更多>帮助”。

电子邮件

设置电子邮件

首次在手机中设置电子邮件帐户。

1. 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码，点击“下一步”；
2. 输入指定该帐户的名称（可选）和您希望在外发邮件上显示的姓名，点击“完成”。

您也可以手动设置电子邮件帐户：

1. 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码；
2. 点击“手动设置”，选择电子邮件帐户类型；
3. 设置服务器具体信息等；
4. 完成设置。

设置多个帐户，可在设置首个帐户的收件箱界面，按菜单键，点击“帐户”后再点击“添加帐户”进行设置。

注意：在“添加帐户”设置中，勾选“默认情况下从此帐户发送电子邮件”，以电子邮件方式发送文件时会选此帐户发送。

创建电子邮件

1. 点击“电子邮件”，进入收件箱界面；
2. 点击“写邮件”；
3. 输入电子邮件的收件人地址，按菜单键点击“添加抄送/密送地址”，可添加抄送或密送收件人。
4. 编辑主题、邮件内容。按菜单键，点击“添加附件”，选择文件。
5. 输入完成，点击“发送”或者“存为草稿箱”。

在收件箱列表界面操作如下：

- 短按打开邮件。
- 长按可对邮件进行打开、删除、转发、全部回复、回复和标记为已读的操作。
- 按菜单键弹出子菜单：停止网络操作、文件夹、帐户、帐户设置以及多选模式。
- 按菜单键选择“帐户设置”，对该帐户常规设置，如：电子邮件检查频率、默认帐户、启用签名、接收选项等等；对通知设置以及服务器的接收和发送进行设置。

注意：

1. 如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。
2. 在邮件设置中可以选择优先数据业务连接选项。
3. 帐户设置中“电子邮件检查频率”项默认为“从不”，邮件无法自动接收邮件，手动接收邮件，发送邮件的功能不受此选项的影响。
4. 某些帐户的pop及smtp服务默认是不开通的如 gmail、qq、yahoo；有些帐户对于较新的用户没有开启pop及smtp服务，如126、163；当pop及smtp服务没有开通时，在我们的电子邮件客户端上可能有不同的表现形式，如连接服务器失败、鉴权失败、用户名密码不正确等等；出现这种情况时，用户可以用其他客户端对照，如foxmail通常

也是不可以使用的。

快速呼叫

点击“+”图标进入，添加编辑标签和号码，同时可以设置IP呼叫，点击“保存”并退出。

欲拨打电话时，点击进入快速呼叫界面，找到所需号码，点击拨出。

定时器

在时间编辑框中设置时间，选择铃声提示音。启动后，手机将以预定的铃声提示您预定时间已到。

录音机

本设备提供长时间的录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

1. 从主菜单界面进入录音机。按菜单键弹出子菜单选择存储位置。
2. 点击“录音”开始录制声音，点击“停止”结束录制。
3. 在录音机界面点击“播放”可试听刚才录音；点击“保存”可保存录音文件；若想要重新录制，点击“取消”。

提示：

- 在录制声音的过程中注意保持手机麦克风在声源附近。
- 使用媒体播放器中的音乐播放器可以直接播放录音文件。

秒表

点击“开始”，秒表计时开始；

点击“记录”，记录当前时间；

点击“暂停”，计时停止；

点击“重置”，所有记录归零。

追踪助寻

如果您的手机丢失，该功能能够为您寻找手机提供帮助。手机丢失后，如果手机卡被换且在3次之内不能正确输入防盗密码，手机会自动发送短信至预先设定的追踪号码，然后话机进入被盗模式。在此模式下用户除了能拨打紧急电话以外不能操作任何其他功能；如果输入正确密码，则进行正常处理。开启：输入正确防盗密码→输入追踪号码（追踪号码不能为空）→启动防盗功能；

修改密码：输入旧防盗密码→输入新防盗密码→确认新防盗密码→修改防盗密码成功；

关闭：输入正确防盗密码→关闭防盗密码。

提示：

1. 用户第一次使用时需先使用修改密码功能，把初始防盗密码“000000”修改为便于记忆的防盗密码，否则无法开启防盗追踪功能。
2. “追踪号码”可直接输入也可点触进入通讯录进行选择，只可输入一个号码，号码最大长度不超过32位。
3. 初始防盗密码默认为“000000”。
4. 复位时防盗密码复位，追踪号码清空（与追踪助寻功能有关设置均复位）。

归属地

选择“国内信息查询”或“国际/地区代码”可以输入地域名或号码，点击“查询”查询相关记录。

点击“自定义归属地”，查看记录，按菜单键选择添加记录。

屏幕校准

点击进入屏幕校准，请按照屏幕提示进行屏幕校准操作。

PPP管理

根据需要对中国电信互联网设置 CTNET 和中国电信 WAP 设置 CTWAP。

搜索

在输入框中输入内容，可以进行网页搜索。

如何安装卸载软件

安装：

1. 在文件管理中查找下载好的应用程序安装包（扩展名为 apk）。
2. 点击应用程序安装包，如果弹出“禁止安装”，请根据提示选择设置，打开“应用程序设置”，选中“未知来源”，如果你同意，选择“确定”，然后返回到应用列表，在点击应用程序，并选择“安装”。
3. 安装成功后在主菜单中启动运行安装的应用。

卸载：

进入“设置->应用程序->管理应用程序”。

选择要卸载的应用程序，点击“卸载”。

注意：

1. 本机为触摸屏，仅功能键（主屏键，菜单键，返回键，电源键）手机，请用户在下载应用时注意选择。
2. 智能手机具有开放式的应用软件，此功能仅限于个人应用，不作为商业用途。选择做行单的应用做商业用途使用时，必须进行专业适配和测试。

安全警告和注意事项

为了安全、有效的使用您的手机，请您在使用前阅读如下信息。

1. 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
2. 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；
3. 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
4. 在医院里请遵照有关规定使用手机；
5. 使用手机时请远离精密电子设备；
6. 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
7. 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
8. 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；
9. 通话期间请不要触摸天线，以免弱信号时影响手机性能；
10. 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
11. 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈震动或碰撞；
12. 初次使用手机，请注意给电池完全充电；
13. 不要随意拆卸手机，如需要请到指定专业机构进行维修；
14. 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
15. UIM 卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；
16. 请使用本型号产品的原装配件；
17. 手机使用时请使用本公司标配的标准电池、充电器及其它配件。如因使用第三方的附件和配件造成的后果，本公司将不承担任何责任；
18. 长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损；
19. 您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操

作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望在轻松使用设备的同时考虑人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线：

20. 请在网络覆盖范围内使用手机；
21. 温度变化较为剧烈或长时间通话，LCD 的显示效果会有所改变；
22. 使用医疗设备时应注意以下几点：

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少应保持 15 厘米的距离，使用起搏器者应注意：

- 当手机打开时应始终保持手机与起搏器之间距离大于 15 厘米。
- 请勿将手机放到上衣口袋里。
- 如果您怀疑发生了干扰请立即关闭手机。
- 请在起搏器另一侧使用手机以减少潜在干扰。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与助听器厂商联系以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还有其他医用设备，请向这些设备制造商咨询，确认它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询相关信息。

使用与维护

本话机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

1. 将话机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。
2. 请保持话机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含

有腐蚀电路的矿物质。

3. 请将手机远离磁性设备（如：磁卡和软盘）；勿将手机、电池及充电器置于强电磁场中（如：电磁炉和微波炉）。
4. 请勿将话机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的使用寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或熔化。
5. 请勿将话机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。
6. 请勿尝试拆卸话机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。
7. 请勿投掷、敲击或摇晃话机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。
8. 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁话机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
9. 请勿为话机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 2.0W/kg，符合国家标准 GB 21288 的要求。

简单故障排除

如果您的手机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除方法”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

问题	可能原因	故障排除方法
不能开机	电源键按下的时间不够长	按住电源键两秒以上或更长时间
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池或是清洗电池接触点
	不正常关机造成死机	取下电池盖，使用手写笔，按下复位键，然后重新开机
某些程序无法正常使用	话机存储空间不足	及时清理话机内置的多媒体消息、UCweb 记录等应用及下载应用的记录。
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	长时间使用游戏和播放音乐等	限制玩游戏和播放音乐时间
充电故障	接触不良	检查接触情况，更换插座或插头
	电池电压过低	会导致无充电显示，先充电约半小时，然后拔下插头重新充电
	电池故障	更换电池
	充电器型号错误	更换合适的充电器

	充电器故障	更换或修理充电器
无法连接到网络	信号太弱	移到开阔处重试
	不在服务区	确认网络覆盖范围
无法通话	手机卡故障	检查或更换手机卡
	拨号错误	重拨
	达到费用限制	与运营商联系
按键操作无效	受到意外干扰	取下电池，1分钟后装回
部分通话无法实现	电话号码位数超出	检查电话号码
	设置问题	检查是否设置“通话限制”
找不到通讯录	手机卡被更换	使用原手机卡
号码簿中无号码	设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用	检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据已丢失
PIN码错误	三次输入密码错误	与运营商联系
自动锁定密码错误	输入密码错误（忘记密码）	请与指定的售后服务点联系
手机自动关机	电池电量严重不足	请充电
	设置原因	检查是否设置了自动关机
	受到意外干扰	重新开机

来电无提示音	音量设置为静音	重新设置合适的音量
--------	---------	-----------

环保使用说明

一. 海信通信产品在设计和生产时,符合电子信息产品有毒、有害物质或元素控制国家标准或行业标准,采用了资源利用率高、易于降解、便于回收利用、有利于环保的材料、技术和工艺方案,满足《电子信息产品污染控制管理办法》的环保要求。



二. 产品铭牌以及说明书等印刷的污染控制标识“”标明的含义是:海信通信产品的环保使用期限为10年。

三. 请在使用产品前,详细阅读使用说明书,确保产品工作在正常使用条件之下。

四. 回收机构在对海信通信产品进行拆解回收时需要对接含有有毒有害物质的部件进行合理的处置,不得随意丢弃或者填埋。

五.《海信通信产品有毒有害物质或元素名称及含量标识》包含了对海信通信产品、附件、包装材料等所有组成部分中有毒有害物质或元素的统计。由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,海信通信产品的少数部件中还存在有毒有害物质,在环保使用期限内使用并不会出现有毒有害物质泄漏、析出、突变等影响消费者健康的问题,请放心使用。

海信通信产品有毒有害物质或元素名称及含量标识

序号	部件名称	有毒有害物质或元素						备注
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
1	机壳	○	○	○	○	○	○	
2	PCBA 组件	×	○	○	○	○	○	
3	按键	○	○	○	○	○	○	
4	LCD 屏	○	○	○	○	○	○	
5	LCD 主板组件	×	○	○	○	○	○	部分机型适用
6	FPC	×	○	○	○	○	○	
7	摄像头	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
8	扬声器	○	○	○	○	○	○	
9	受话器	○	○	○	○	○	○	
10	麦克风	○	○	○	○	○	○	
11	振动马达	○	○	○	○	○	○	
12	电芯	○	○	○	○	○	○	
13	电池封装	×	○	○	○	○	○	
14	充电器	×	○	○	○	○	○	
15	充电座	×	○	○	○	○	○	部分机型适用
16	数据线	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
17	光盘	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
18	耳麦	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
19	耳麦插头	×	○	○	○	○	○	部分机型适用
20	天线	○	○	○	○	○	○	
21	手写笔	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
22	纽扣电池	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
23	模切件	○	○	○	○	○	○	
24	按键 DOME	○	○	○	○	○	○	
25	橡胶件	○	○	○	○	○	○	
26	装饰件	○	○	○	○	○	○	
27	镜片	○	○	○	○	○	○	
28	保护膜	○	○	○	○	○	○	
29	螺钉	○	○	○	○	○	○	
30	螺母	×	○	○	○	○	○	
31	电锁件	○	○	○	○	○	○	
32	T-flash 卡	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
33	标签	○	○	○	○	○	○	
34	双面胶	○	○	○	○	○	○	
35	说明书	○	○	○	○	○	○	
36	包装袋	○	○	○	○	○	○	
37	纸盒个体包装箱	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
38	纸盒个体包装箱	×	○	○	○	○	○	部分机型适用
39	防震衬垫	○	○	○	○	○	○	
40	封套	○	○	○	○	○	○	
41	存放箱	○	○	○	○	○	○	
42	存放箱钉	×	○	○	○	○	○	部分机型适用

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求之下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

（一）网站查询

登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。

网站 24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午 8:00—11:30 下午 1:00—5:00

查询电话：010-82058767 、 82050313

（三）短消息验证

1、查询方法

输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

2、输入完毕，发送至 10669500^①，即可等待回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

4、资费标准：每回复一条结论信息收费 1 元。

您还可以登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

^①自 2007 年 11 月 1 日起正式启用新代码 10669500，原代码 9500 不再使用。

装箱明细:

品名	数量
HS-E87本体	1个
电池	2块
USB数据线	1条
旅行充电器	1个
产品使用说明书	1本
用户服务指南	1本
海信通信授权服务网络名录	1本