InsightPower Panel for WinCE 5.0

使用手册

InsightPower Panel

目录

第1章 简介	3
功能与特色	3
系统架构	3
支持厂商	3
第2章 初始安装	4
安装主程序	4
连接UPS通讯线	4
第3章 功能介绍	6
Main页面:	6
UPS页面:	6
Event页面:	
Data页面:	7
第4章 组态设定	
COM设定:	
 Log设定:	
Other设定:	9

第1章 简介

功能与特色

- 透过 RS485 与31部台达NT或T系列UPS通讯 经由RS485可以连接高达31部UPS,监控其状态。
- 可与InsightPower Manager合作同时监控通讯在线UPS的状态 可以在RS485 bus上安装InsightPower Manager监控系统, InsightPower Panel 可以与InsightPower Manager同时工作。
- 显示UPS实时状态、系统图与参数
 可显示UPS状态、系统图以及电压电流等实时数据。
- **将事件文件与历史资料保存在 Flash 中** 可将事件记录与历史数据保存于flash memory中,使用者可以依照flash的大小指 定保存的天数。

注意:为使 InsightPower Panel 能与 InsightPower Manager 正常工作,请安装 InsightPower Manager v8.1 或以后版本.

系统架构

InsightPower Panel 可以单独监控RS485通讯在线的所有UPS也可以配合 InsightPower Manager系统共同监视通讯在线的UPS。

当InsightPower Panel单独执行时,它会主动送出询问封包并等待UPS回复。当 InsightPower Manager存在时它会转为聆听模式,此时InsightPower Manager会主 动送出询问封包,当UPS回复给Manager系统时InsightPower Panel会同时撷取并 分析UPS封包。



图1-1 系统架构图

支持厂商

InsightPower Panel目前可使用研华Panel PC,型号:TPC-66SN。

第2章 初始安装

安装主程序

首先请由 Microsoft 网站下载 ActiveSync, 安装完 ActiveSync 后再安装 InsightPower Panel 主程序:

- 1. 由 Microsoft 网站下载 ActiveSync 安装程序。
- 2. 执行 ActiveSync 安装程序将 ActiveSync 安装至您的 PC 上。
- 3. 将 Panel PC 电源打开。
- 4. 将 USB 通讯线连接在您的 PC 与 Panel PC 之间。如图 2-1



图2-1

5. 此时 ActiveSync 会侦测到有一个装置已连上,请接着打开 ActiveSync 窗口按下 Explore 按钮。如图 2-2

😵 Microsoft ActiveSysc	Mehlie Steven	SIE 63
Eis Yew Iook Help	\$\$\$0 4400 #M(0) \$	助用常业 工具口 裂粉组 💐
🕥 Ryne 🕑 Rebelste 💢 Eigikon	00-0	Dina 🕞 WHR. 🕼 🦷
Guest	Wite D B Manda Device	- 🔂 B.R.
Connected Hide Detail	Ream - Date Applexten Dels HerDuk Wry Downseith Wry Downseith	Type Modulad BERAFLA BERAFLA BERAFLA BERAFLA
Information Type Dates	Codel Paul	電波2014年 電波2014月 電波2014月 電波2014月 電波2014日 開設 2001654 7年09…
	4) (2.4
	B sheets0	I MADE T



- 6. 于 Mobile Device 窗口中进入 HardDisk\Startup 目录中。
- 7. 将 InsightPower Panel 主程序复制到 HardDisk\Startup 目录中。
- 8. 重新启动 Panel PC, IlnsightPower Panel 会在 Panel PC 重新启动后执行。

连接UPS通讯线

Delta UPS 的 RS485 Dsub9 接头接脚如下:

Pin Number	Description
1	
2	T+ (Data+)
3	T- (Data-)
4	R+
5	R-
6	

InsightPower Panel

7	
8	
9	

接着您需要连接 Panel PC 与 UPS 的 RS485 连接线. 采用研华 AdvanTech TPC-66 的 Panel PC 设定如下:

TPC-66 的 COM4 内建 RS485 无终端电阻。在实体上 COM3 与 COM4 共享,所以 在后盖板只会见到 3 个 COM Port,即 COM1~COM3。COM4 与 COM3 共享。

Pin Number	Description
1	Data-
2	
3	
4	Data+
5	GND
6	
7	
8	
9	

将 Data+接到 Data+, Data-接到 Data-,也就是如图 2-3 所示。

TPC-66

 \circ

0

0

图2-3

5

第3章 功能介绍

图 3-1 左方是菜单按钮:

Main、UPS、Event 与 Data 四个按钮可以切换目前所观察的页面。

Login 是登入窗口, Scan 按钮可以令 InsightPower Panel 重新扫描目前连接在 RS485 上的 UPS。Exit 则可以停止 InsightPower Panel 退出至 WinCE 系统。

最左下方显示目前与 UPS 通讯的 ID 号码,右下方状态列会轮流显示目前所发生的事件。

Main页面:

列出所有联机的 UPS,显示目前状态、负载与电池电压。



图3-1

UPS页面:

包含3个子页面: Property、Diagram与Alarm。



图3-2

Event页面:

显示储存在 flash memory 中的历史事件,使用者可以依照 UPS ID 号码来查询单台 UPS 的事件记录。Critical、Warn 与 Info 用来表示是否显示紧急、警告或讯息事件记录。

<u>M</u> ain	UPS ID: All 🔽 🔽 Critical 🔽 Warn 🔽 Info					
UPS		ID	Date	Time	Event	
Event	23	З	08/21	17:21:23	Fuse Fail	
ELYCELLS		2	08/21	17:21:23	On Battery	
<u>D</u> ata		2	08/21	17:21:23	Input Power Fail	
08/27/2007	Θ		08/21	17:21:09	System startup	
15:45:39	Θ		08/21	17:21:00	System terminate	
Login		з	08/21	17:20:16	Fuse Fail	
Scan		2	08/21	17:20:15	On Battery	
		2	08/21	17:20:15	Input Power Fail	
E <u>×</u> it	Θ		08/21	17:20:01	System startup	
	Θ		08/21	17:19:56	System terminate	-
		-	00.01	47.46.00		
	–					
ID5	UPS ID7: Input Power Fail					

图3-3

Data页面:

显示储存在 flash memory 中的历史数据,使用者可以依照 UPS ID 号码来显示单台 UPS 的历史线图。



图3-4

第4章 组态设定

在进入设定窗口之前您必须先登入。请选择 Login,输入密码(预设密码是 12345678)后 按下 OK。



图4-1

此时 Exit 按钮会变更为 Setup 按钮,按下 Setup 按钮开始设定 InsightPower Panel。

COM设定:

由 COM Port 选择目前的通讯端口,与 Delta UPS 的通讯速率请选择 2400。Polling 代表 每隔多久时间发送询问封包。Timeout 表示 UPS 多久无响应就判定失败。

Maie	ID Model	Load	Batt	Alarm
UPS	Setup		OK >	×
<u>E</u> ver	COM Log Other			
<u>D</u> ata 08/27/2	COM Port: COM4	•		
19:23: Logo	Baud Rate: 2400	•		
Scar	Polling: 100	🔻 ms		
Setu	Timeout: 1	▼ sec		
ID6				

图4-2

请注意: 当与 InsightPower Manager 联机工作时, InsightPower Panel 会处于聆听模式. 此时 InsightPower Panel 所处理的讯息是 InsightPower Manager 的 2 倍. 所以若 InsightPower Panel 的 Polling 速度是 100ms 时,则 InsightPower Manager 的询问间隔 应设为 200ms 以上,考虑 CPU 的效能建议延长在 InsightPower Manager 内的设定值是 400ms. InsightPower Panel

Log设定:

选择 Max Event Log 来设定最多保留事件记录的笔数。Save Data Interval 表示储存历史数据的间隔时间。Keep History Data 可以调整储存历史数据的天数。根据统计每台 UPS 每分钟计录一 次历史数据,一日纪录的档案大小约 300K bytes。

Clear Event Log 按钮可用来清除所有的事件记录。

Clear Data Log 按钮用来清除所有的历史数据文件。

Maie	ID Model	Load	Batt	Alarm
UPS	Setup		ОК	×
Ever	COM Log Other			
<u>D</u> ata 08/27/2	Max Event Log:	1000 💌		
19:23: Logo	Save Data Interval:	1 💌	min	
<u>S</u> cal	Keep History Data:	2 💌	days	
Setu	Clear <u>E</u> vent Log	Clear <u>D</u> ata Log	3	
L				
ID7				

图4-3



由此处可以更改 Login 密码。

Main	ID Model	Load	Batt Alarm
	etup		ок 🗙
Ever	C Password	ок 🗙	
<u>D</u> ata	(8 bytes maxim	um)	
08/27/2 19:23: Logo	New password:	=	
Setu 	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		:23 PM

图4-4