

用户手册

US-221

US-421

请仔细阅读此用户手册,并按照其指导说明进行安装和操作,以 避免对本产品和/或与之相连接的设备造成任何损坏。

本包装包括:

u 1 US-221 或 US-421 USB 2.0 Peripheral Switch

- u 1 USB 线缆
- u 1 CD (软件)
- u 1 用户手册

如有任何损坏或遗失,请联络您的经销商。

版权所有 2004-2006 宏正自动科技股份有限公司

手册产品号: PAPE-1245-101G

印刷于: 03/2006

ATEN 和 ATEN 标识为 ATEN 注册商标。版权所有。所有其它品牌 名称和商标为其对应厂家的注册产权。

注意:本产品已经过测试,完全符合 B 级电子设备要求和 FCC 认证的第 15 部分规范。这些规范是为了在居住环境下 使用该设备,而能避免有害干扰,并提供有效保护所规范 的规定。该设备会产生并辐射电磁波,如果用户未能按照 该用户手册的说明以进行安装和使用,将可能对通讯造成 有害干扰,。但是并不能保证只要采取某种特定的安装方式 就会避免电磁干扰。如果确实对无线电或电视信号接收产 生了有害干扰,可以通过开关此设备来判断,建议用户尝 试以下方法解决:

- u 重新调整或放置信号接收天线
- u 使该设备远离信号接收设备
- u 该设备与电器设备勿使用同一个电源插座
- u 可向经销商或无线电/电视机技术人员寻求帮助

本产品符合 RoHS 规范



系统需求

- u 主机需安装一个 USB 主控制器
- u 需安装一个可支持 USB 规格的 OS
- u 为任选切换程序和热键选择该系统需为 Win98 SE 或更高

概述

US-221/US-421 是一款二(US-221)/四(US-421)端口USB 2.0 Switch,该切换器可允许多达二/四台主机在一次一台的基础上, 分享使用一台USB 外围设备(比如打印机、扫描仪、调制解调器等)。

通过使用热键以及 Windows^{*}下的操作处理程序,可手动切换控制 外围装置的当前主机。

产品特性

- u 符合 USB2.0 规格
- u 完全和 USB1.0 及 USB1.1 兼容
- u Bus 供电——无需额外供应电源
- u 多达二(US-221)/四(US-421)台主机可分享使用一台USB 设备
- u 传输率可达 1.5/12/480 Mbps
- u 即插即用
- u 可热插拔——无需重置主机,即可插入或移除该 USB 设备
- u 配有 LED 状态指示
- u 可通过热键(仅限 Windows OS)或手动切换以快捷选择当前主机
- u 电流负载保护
- u 切换时有提示音提示
- u Windows下的操作处理程序可用于状态监督/切换
- u 安装简易——无需驱动程序

安装

该产品提供二/四个用于连接主机的 B 型 USB 端口,以及一个 A 型 USB 端口,该端口可用于连接所有主机将分享使用的外围设备 (打印机、扫描仪、调制解调器等)。

请按下列步骤安装 USB 2.0 Switch:

- 1. 请将 USB 线缆一端的 B 型连接头插入外围设备的 USB 端口; 将 A 型连接头插入本设备的 A 型端口。
- 请将 USB 线缆另一端的 B 型连接头插入本设备的任一可用 端口;将 A 型连接头插入主机的 USB 主端口。

请重复步骤2的操作,以连接其他主机。



手动操作

US-221

如要切换两台主机之一为该外围设备的当前主机,请按住端口选择开关(位于该设备的顶部),直到听到提示音或看到下一个端口的指示灯亮再松开该按钮。

US-421

如要切换该外围设备的当前端口,请按下您要切换至的端口所相 对应的按钮。

热键操作(仅限 WINDOWS)

- u 按下 [Num Lock] 键两次,即可对外围设备的当前主机进行 切换。
- u 按下 [Scroll Lock] 键两次,即可将外围设备的当前端口切 换至下一端口(仅限 US-421)。

您需启用下一端口热键,以使用该功能(请见第12页)。

程序安装

请按下列步骤安装 USB 2.0 Switch 操作处理程序

- 1. 请将本产品包装所附带的安装盘插入 CD-ROM 驱动器。双击 该 USB 2.0 Switch 图标,然后按安装精灵提示进行安装。
- 2. 当完成安装后,将在桌面上显示一个标明为 USB 2.0 Switch 的图标,并且在系统任务栏上也会显示该图标。



注意: 该产品所提供的程序仅与 Windows 操作系统兼容。

操作程序

基本模式

可通过下列操作处理程序切换操控该设备的当前主机:

1. 右击 USB 2.0 Switch 图标 (位于系统任务栏)。则将会出现标 准模式的弹出菜单。

Switch To Advanced Mode Exit

- 2. 选择 Switch (切换), 以取得对该外围设备的操控权。
- **注意:** 实行该操作将会取代任一使用该外围设备的当前用户的操 控权。如果该操作将导致问题产生,我们建议您启用切换 并保留(请见第13页)

高级模式

请按下列操作打开高级模式:

- 1. 请右击 USB 2.0 Switch 图标 (位于系统任务栏),并选择 Advanced Mode (高级模式)。
- 2. 请再次右击 USB 2.0 Switch 图标,并明确选定欲对外围设备 进行操控的主机。

请按下列步骤启用(禁用)下一端口热键(仅限 US-421):

- **注意:** 在实行该操作前,请确保该 USB 2.0 Switch 的操作程序处于高级模式下(请见第 11 页)。
- 请右击 USB 2.0 Switch 图标(位于系统任务栏),并选择 Enable (Disable) Next Port Hotkey (启用或禁用下一端口热 键)。



- **注意:** 在实行该操作前,请确保该 USB 2.0 Switch 的操作程序处于高级模式下(请见第11页)。
- 右击 USB 2.0 Switch 图标(位于系统任务栏),并选择 Options (选项),将会弹出如下对话框:

USB Switch Option Setting	×
🔽 Enable Software Sound On/Off	
Enable Switch and Reserve	
OK]	

- u Enable Software Sound On/Off: 在该对话框中点选此项,用 户可以打开或关闭 US-221/US-421 的声信号装置。然后点击 OK (好的),在该高级模式弹出菜单的上部将会显示选项,则您可设定在切换外围设备时提示音为静音或非静音。
- u Enable Switch and Reserve: 在该对话框中点选此项,用户可以保留对该外围设备的操控权。如果另一用户试图操控该设备则将被告知该设备正在使用中,并被要求确认是否还要操控该设备。

注意:请首先确认线缆都可正常工作并已妥善连接。

故障	原因	解决方法
设备运行不稳 定	静电可能会引发设 备运行不稳定。	请从本设备端口拔除相应 的 USB 线缆, 然后再将其 重新插入。
操作处理程序 无反应	操作处理程序并未 对该切换器进行控 制。	请按下切换器的按钮,切 换另一台主机为操控该外 围设备的当前主机。(另 外,您也可通过另一台主 机的操作程序完成该切 换。)然后,通过所选定的 当前主机对该外围设备进 行操控。

产品规格

功能		US-221	US-421	
连接端口		2 4		
主机选择		热键,按钮,操作程序(Windows)		
连接头	主机	2×USB B 型	4×USB B 型	
	端口	1×USBA 型	1×USBA 型	
LEDs	设备	1 (橙)		
	端口选择	2 (绿)	4(绿)	
保护		复晶矽熔丝		
电源供应		USB Bus 供电		
耗电量		DC 5V 2.5W(最	DC 5V 2.5W(最	
环境	湿度	0—80%RH, 无液体凝结		
	储存温度	-20—60°C		
	操作温度	5—40°C		
物理属	机壳 ABS 塑料(改性聚苯乙烯塑料)		聚苯乙烯塑料)	
性	重量	54 克	97 克	
	尺寸 (长×	7.2×6.6×2.5 厘	10.2×7.6×2.3 厘	

有限保证

在任何情况下,对于使用本产品或本产品所附的光盘、文件等所 造成的直接、间接、特别、偶然发生或随之发生的损害,直接销 售商所承担的赔偿将不超过本产品所支付的价格。

直接销售商不会保证、明示、暗示或法定声明本文件的内容与用 途,及特别否认其对于特殊用途的品质、性能、适售性或适用性。

直接销售商同时保留修改或更新设备或文件的权利,且无义务通 知任何个人或个体修改或更新的内容。如果要咨询进一步的需求, 请联系您的直接销售商。