JB6000E.book Page i Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

BENQ Joybook 6000 Series 使用手冊

Welcome

JB6000E.book Page ii Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

●版權

明基電通股份有限公司版權所有,並保留所有權利。未經本公司事 先之書面許可,本出版物的任何部分都不得以任何形式或透過任何 方法,包括電子的、機械的、磁性的、光學的、化學的、手工的或 其他方式,被複製、傳播、轉錄、保存在檢索系統中或翻譯成任何 語言或電腦語言。

⑦ 免責聲明

明基電通股份有限公司不作與此文内容相關的任何明示或暗示的 描述或保證,並明確否認任何保證、適銷性或對任何特定目的之 適用性。此外,本公司修訂該出版物或不時更改此文内容時,恕 不另行通知。

*Windows、Internet Explorer 與 Outlook Express 是 Microsoft Corporation 的商標。其他名稱的著作權歸其各自公司或組織所有。

●此使用手冊所適用之 Joybook 機型

此使用手冊所涵蓋之資料,適用於下列之 Joybook 系列: · Joybook 6000 系列 · Joybook 6000N 系列 請注意實際之硬體或軟體性能會隨著您購買的型號,而有所不同。 欲知您的型號,請查看包裝盒上的標籤或是您電腦上的標示。 JB6000E.book Page i Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

€目次

您的 Joybook
開始使用 Windows XP9
使用 Q-Media Bar
您的數位娛樂中心 – BenQ Joybook12 收發電子郵件 13
上網

觀看影像17 制作投影片 17
表[F]文彩/1
製作個人電影
無線暢談 - 使用 EZQ
與好友父談
個人行動裝置的最佳夥伴 - QSync
開始藍芽連接
使用連接設備的監芽服務
搜尋藍芽設備
或定述 Juybook 上时监守服物

連接其它顯示裝置	. 31
安裝更多記憶體	. 32
復原您的系統	. 35
復原硬碟的資料	. 35
使用復原光碟進行復原	. 35
重新安裝軟體或驅動程式	, 35
建議與疑難解答	. 36
安全、清潔和電池維護相關資訊	. 37
安全	. 37
電池維護	. 37
清潔您的 Joybook	. 37

目次 i



JB6000E.book Page 1 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

●您的 Joybook







散熱孔 為系統散熱,並將 Joybook 保持 在一個最佳的溫度狀況下。

JB6000E.book Page 3 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

1394 IEEE 1394 (FireWire) 連接數位攝影機,創造屬於自己的影片,您也可以將其連接至 Firewire 硬碟、印表機等等。

● USB 2.0 埠

連接USB(通用序列匯流排)設 將卡片插入卡槽中,以完成相關 備,例如USB 滑鼠、USB 數位 驅動程式設定。 相機、USB MP3 播放器等。

PC 卡插槽

本機的 PC卡擴充槽可使用一組 Type II 的 PC卡,您可透過此 PC 卡及其他各種市面上可購買到的 PC 卡來擴充您 Joybook 的性能。 請依照 PC 卡上所標示的方向,

□」二百一記憶卡插槽 可讓您讀取 Memory Stick、SD卡 及 MMC 記憶卡。 **PC 卡退出按鈕** 您可使用此按鍵將已插入的 PC 卡浪出: 志马定的起点 卡退出。 退出卡片時:

1. 結束此 PC 卡的應用程式, 並 停止此卡的所有作業。 2. 將 PC 卡退出鍵按下,然後放

開,以彈出退出按鈕。 3. 當退出按鈕彈出後,再按一 次退出按鈕,以退出 PC 卡。

您的 Joybook 3







JB6000E.book Page 7 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

快速功能鍵

您可以利用快速功能鍵來執行一些常用的設定或進行快速設定,請先按住左下角的 Fn 鍵,再按下快速鍵組合中的另一 個按鍵。



Fn + F1 開啓快速功能鍵說明。
 Fn + F2 讓系統進入睡眠狀態。
 Fn + F3 切換螢幕輸出至外接顯示器或同時顯示模式。
 Fn + F4 減少螢幕亮度。

Fn+F5 增加螢幕亮度。

Fn+F6 開啓或關閉觸控板功能。

Fn+F7 開啓或關閉喇叭。

Fn + F8 降低喇叭音量。

Fn + F9 增大喇叭音量。

Fn+F12 開啓或關閉無線網路/藍芽功能。

將此按鍵組合按下數次,以將系統狀態從無線網路開啓 / 藍芽關閉,轉換到無線網路 關閉/ 藍芽開啓,再轉換 到無線 網路 開啓/ 藍芽開啓狀態。這些狀態皆由無線連 線指示燈顯示。請參閱第 1 頁的 「您的 Joybook」。

您的 Joybook

7

➡ JB6000E.book Page 8 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

Prt Sc Sys Rq ScrLk NumLk Pause Break Esc F10 FIL ໌ ≡©)/⊮⊘) 10 ₩¢ ۸¢ đ ♥ ₪) . ▲ ₪) (95)) *3 5 @ & 7 (* 8 Y 51 # \$ % 业 Backspace 言 2 牛 3 \blacksquare Д 5 Ξ 7 Ħ 8 * 9 足 0 4 6 門 金 鄕 <u>।</u> 5 टो 067 Tab (O W ± ĺΕ ~ R Ŷ T Ú4 (P-5 夂 ₩ ШШ ΠI 心耳 手 石 戈 木 路 街 水 ₩ 糸 火 Ш ψψ \backslash 鎭 _ A П S 3 DJ G P (H +) [J I X] (K 2 さ) [[L 3 ≰] (: + t F <Caps Lock Enter |+ 月| [大 立] [中 女] ┌ 革 [★_⊟] 土手 竹_鳥 [火 土] 虫 號 ∭< ₩Ì ΣC [Mº⊔] X 为 C V T (B ⊡` (N 4) ||>・ヌ| 11/2 1 **∱** Shift **☆** Shift B 重心 女禾 月馬 弓魚 — 雨 PgUp 難水 金鹿 カ) • 舟 / 竹 |, 7 Alt Del Ctrl Fn Ctrl Alt Ins 巷 Home PgDn End

Windows 按鍵 + M 與按下 Windows 功能表上的 「開始」按鈕作 將所有視窗最小化。 用相同。

+ Tab 啓用 Windows 工作列上的下一項目。

+ R 瀏覽「我的電腦」中的磁碟片内容及檔案。 開啓 「執行」對話方塊。

取消「將所有視窗最小化」。

Shift + M

Num Lock 按此鍵將内建式鍵盤轉為數字模式。

Caps Lock 按此鍵之後,所有輸入的字母皆為大寫。

📑 應用程式鍵

8 您的 Joybook

+ E

JB6000E.book Page 9 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

(🌰)

♥開始使用 Windows XP

本機安裝的作業系統是微軟最新的 Windows XP 作業系統,當您第一次進入 Windows XP 時,Windows XP 作業系統會詢問您一些問題。請依照螢幕提示輸入所需的資料,以保障您的權利。如果系統要求您選擇鍵盤類型,而您無法確定時,請查看包裝紙箱上的規格標籤,找出正確的鍵盤類型。

在您回答全部的問題後,Joybook 會重新啓動,然後您便可首次進入 Windows XP。按一下開始按鈕,選擇功能表中的說明及支援。說明及支援中心將會出現,由此您可獲得更多有關使用 Windows XP 的資訊。



開始使用 Windows XP 9



JB6000E.book Page 11 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

٩

設定 QMedia Bar

在 QMedia Bar 上按一下滑鼠右鍵,一個功能表會出現:



您可以:

- ·選取總是在上,讓QMedia Bar 顯示在所有開啓程式的最上 方。 •選取**離開**關閉 QMedia Bar。
- ·選取快速鍵設定,自訂 Joybook的 P1 與 P2 快速鍵。 ·選取大小後選取適當的大小,調整 QMedia Bar 在螢幕上的

大小。

自訂快速鍵

使用 QMedia Bar, 就可以在 Joybook 上自行設定 P1 與 P2 快 速鍵。

1.在 QMedia Bar 上按一下滑鼠右鍵,然後依序選取快速鍵設 定、P1 或 P2 快速鍵,再選取按下快速鍵希望開啓的程 式。

2. 如果您需要的程式不在功能表上,請選取 ... 。



此時將出現**開啓**對話方塊。

開啓	?×
捜尋位置①: 合 我的文件 Bluetooth Exchange Folder Dungeon Siege 和会社で語	· ← t *
(1) 我的音樂 (2) 我的圖片	
檔案名稱(1):	
檔案類型(I): Executable Files (*.exe;*.lnk)	 ▼ 取消

3. 瀏覽並選取所需程式的執行檔 (.exe),再按一下開路即可。

使用 Q-Media Bar 11







JB6000E.book Page 15 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

۲

聆聽音樂與建立個人音樂收藏

按一下 QMedia Bar 上的 按鈕, 開啓 QMusic。

QMusic 是您管理喜好音樂收藏的最佳工具。您可以用它來播放音樂 CD 與 MP3 檔案、將 MP3 歌曲燒錄成 CD、將音樂 CD 曲目 轉換成 MP3 格式儲存到硬碟、或建立您個人喜愛的音樂合輯。如果您另有 BenQ Joybee MP3 數位音樂播放器,還可以使用 QMusic 快速、輕鬆更新播放器中的歌曲。





JB6000E.book Page 17 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

()

觀看影像

1. 在**所有資料**中,找到您想要的影像檔案。

您所選擇資料中的檔案會被以縮圖的方式顯示,或列在瀏覽區的列表中。選擇您想要觀看的影像。
 您所選擇的影像會在預覽區中顯示出來,按兩下預覽區會開啓影像檢視器,讓您可以進一步的觀看影像。

製作投影片



1. 選擇工具、投影片秀以開啓投 影片情節板及製作新的專案。 工具① 概訊① 網際網路① 說明④ 投影片旁③ C癿M 自動重新命名④… Cul+U 应色圖案(四)…

Ctrl+K

行事曆(C)... 轉換影像檔(V)...

擷取聲音至檔案(E)

將檔案日期設成拍攝日期(I) 依拍照日期排列(D)

收合資料夾(E) 移除唯讀屬性(R) ● 要將實音檔作為您投影片的背景音樂時,將其拖曳 到投影片情節板前方的位置。
3. 按一下 → 儲存。如果您想要更改投影片的 内容,開啓.use 檔案,在投影片情節板上直 接編輯其内容。

」 所開的.use 專案檔案儲存的資料只包括檔案位置、
 」 所開的.use 專案檔案儲存的資料只包括檔案位置、
 」 顧序、名稱及投影片選擇項目,並沒有儲存實際的
 影像、視訊及聲音檔。如果您希望將投影片儲存到
 CD,以和好友、家人分享或建立資料庫時,將所有
 檔案收錄到一個單一的目錄下,

4. 按一下投影片選項 來選擇轉場效果及其他選項。選擇自動放映投影片或以手控方式操作。如果您選擇自動執行,請輸入影像的停留時間。(這樣的設定不只適用於影像,也適用於視訊及聲音檔)

切論	楼式與色彩配置
	背景: ■ ○ 色彩① ○ ○ 材質(文字: 学型(D)
当高上的次才 「 投影片秀標題①: 「 指版目初〇: 「 指版目初〇: 「 描述①: ○ ○ ○ ○	其他選張 「協小大影像以繁高©」 「放大小影像以繁高©」
儲存預設値①	確定 取消 説明の





JB6000E.book Page 20 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

()

無線魔力 — 使用内建無線網路功能

您所購買的 Joybook 内建有無線網路卡,您可以利用該卡以 無線的方式連上乙太網路,而不用受到網路線的限制。 不論是在家裡或辦公室,您需要備有一個基地台,讓資料可 以進行傳輸。室外地點如咖啡廳或圖書館,您需要向服務人 員索取帳號。

若要連接無線網路:

 您要確定您所在的位置在該無線網路的涵蓋範圍內,您也 已經取得使用者名稱、密碼,以進入該服務供應商的網路。

2. 將 Joybook 上的無線連接開關,撥到開啓 🏫 的位置。



3. 按下 Fn + F12 快速鍵組合數次, 直到無線連接燈號亮藍色 或紫色。

4. 按兩下位於桌面右下角的 🗾 圖示。









6. 在您連接上無線網路後,網路連線狀態會出現在螢幕上。



如果您的 Joybook 同時具備乙太網路及無線網路功能,當您連接到 Internet 時,系統會自動選擇最佳的工作環境。

JB6000E.book Page 22 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

()

無線暢談 - 使用 EZQ

如果您的 Joybook 配備無線網路功能,EZQ 讓您能透過端對 端的無線 網路 連線,與一樣使用具有無線網路功能的 Joybook 使用者無線進行交談。

按一下 QMedia Bar 上的 EZQ。

1. 此時將顯示如下的對話方塊。您可以選擇以 Joybook Family 身份登入 BenQ Joybook Family,或僅輸入姓名、性別與電 子郵件暫時登入。

EZ	3 登入系統 🛛 🗴
	還未註冊
	立刻註冊
	快速登入
若您現 仍然可	在無法連上網際網路註冊, 以輸入暫時的帳號登入系統.
姓名:	BenQ
性別:	女
Email:	
	登入 取消

2. 接著將顯示如下的 EZQ 視窗。如果附近有其他 BenQ Joybook EZQ 使用者,其名稱會顯示在好友清單底下的聊 天畫面中。



與好友交談

如果要與他人交談,您可以選擇執行以下動作之一:

·按一下好友清單底下的名稱,然後按一下工具列上的訊息。 ·連按兩下好友清單底下的名稱。 ·用滑鼠右鍵按一下好友清單底下的名稱,然後選取顯示的 子功能表中的傳送訊息。

JB6000E.book Page 23 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

螢幕上將顯示如下的即時訊息視窗。 功能表列 EZO 即時訊息 功能表列 工具列 文字 正 文字 斯納明號 文談訪處方塊 [1] 1 m BenQ! 將您要交談的訊息內容輸入交談訊息方塊,然後按一下送 出。您的訊息即顯示在交談方塊中。

 EZO 即時訊息
 ② 参

 塔杰 松磯 工具 格式 説明
 第

 第
 第

 第
 第

 第
 第

 Ban (13:10:19): Hill am BenQ!

您也可以在交談時使用工具列上的選項來執行某些動作。 工具列上的按鈕:

選項	說明
資訊	按一下這個選項,開啓一個對話方塊,其中包 含與您交談對方的相關資訊。
通知	按一下這個按鈕,會播放門鈴提示音,引起您 好友的注意。

程記錄。	一個視窗中檢視交談歷
封鎖 按一下這個按鈕會封鎖 訊息。如果按一下這個 圖示將變成 ♀。 再按一下這個按鈕,即	目前好友傳入所有交談按鈕,目前好友的笑臉

聊天室

除了與好友私下聊天外,您也可以進入聊天室,所有附近的 EZQ 使用者都可以彼此交談。 如果要進入聊天室,請連按兩下 EZQ 視窗中的**聊天室**。





JB6000E.book Page 25 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

個人行動裝置的最佳夥伴 – QSync

透過 QSync,您便能使行動裝置 (如 GSM/GPRS 行動電話) 中的各種資料與 Joybook 同步化。

如果要開啓 QSync,請按一下 QMedia Bar 上的 了按鈕。

L.				ê,	Q	1	<u>s</u>	
hoose device	Detect Add	Modify Delet		Forward	Find	Send	Download	
ind								•
SMS / EMS	🎦 Phone book 🗐 Logo 🔒	Ring 🗐 Calendar	5년 GPRS					
								Mobile Information
	•							Connection Option:IrDA
Sender/Receiver	Content	Date/Time	Folder					Davias Namer Natis 7050
								Melale Medel
								Firmware:
								SIM no :
								SIM Used no.:
								Phone no.:
								Phone Used no.:
								SIM SMS no.:
								SIM SMS Used no.:
								inter
cord: 0	Please register this product. It	has 48 times left !					okia	7250 N
	, the product re						0.00	

JB6000E.book Page 26 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

۲

擺脫纜線的束縛 — 使用藍芽功能

藍芽功能讓您可以連接許多支援藍芽傳輸的設備及服務。有 了藍芽,在印製文件、同步化 PDA 上的 PIM 資料、分享網 路連接時,您將不再需要那些煩人的線路。

(_____ 藍芽功能僅配備於 Joybook 6000N 機型。

開始藍芽連接

- 1. 將 Joybook 上的無線連接開關,撥到開啓 🏫 的位置。
- 按下 Fn + F12 快速鍵組合數次,直到無線連接燈號亮橘色 或紫色。
- 3. 將要連線的藍芽設備電源打開,並啓動藍芽功能。
- (□) 欲瞭解如何使用藍芽功能,請參考其使用者手冊。
 您的 Joybook 和藍芽設備之間的最大有效距離是 10m。
 您的 Joybook 可以同時連接最多 7 個藍芽設備。

Initial Bluetooth Configuration Wizard				
Called.	Initial Bluetooth Configuration Wizard			
(YTY)	Before you can begin using Bluetooth on this computer you must perform some initial setup. This wizard will help you to configure a basic Bluetooth environment.			
	You can access the Bluetooth features on this computer through the Bluetooth icon on the desktop or in the system tray. This lice nor and as again in the following location. Select the locations you want the icon to appear and click Next.			
1	Add the icon to the Start menu			
	Add the icon to the Programs menu			
and the second s	Add the icon to My Computer			
	< Back Next> Cancel			

5. 在 Computer Name(**電腦名稱**)欄中,輸入您為 Joybook 指定的名稱,然後按一下 Next(下一步)。



6. 按一下 Next(下一步)。





JB6000E.book Page 28 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

۲

若有必要,將 PIN 碼鍵入 PIN Code(PIN 碼)欄中,然後 按一下 Initiate Pairing(開始配對)。

Bluetooth Pairing Procedure The Pairing Procedure generates a secr and encryption in future connections to I	et key that will be use this device.	d for authentication	*
To pair with a remote device, the remote de know the PIN code. For information about device's documentation.	avice must be in pairal the PIN code of the n	ble mode and you mus emote device, refer to	t that
For a brief description of pairing, click Pairin detailed information, consult your user's ma	ng Help. For more nual	Pairing Hel	p
If the remote device does not require a PIN pair with the device later, click Skip Pairing	. code or if you want to L	0 Skip Pairin	9
Initiate Pairing			
To begin the pairing process, enter the PIN PIN Code:	code and click Initiat	e Pairing Initiate Paris	y.

12. 連接好的藍芽設備,它所提供的服務將會出現在下列視窗 中。將您想要使用的項目打勾,在您選定某項服務後,系 統會提示您執行相關設定。

Bluetoot	h Service Selection
Select th The fo	e services you are interested in. Iloving services are available through the selected Bluetcoth Device.
Select	the service that you want to access on the selected device.
•	Bluetooth Serial Port
	Establish a virtual serial port connection with a remote Bluetooth device. The connection can then be used by any application that supports the COM port number assigned.
	Network Access
28	Information Exchange
08	Ĵ File Transfer
Re	stresh
	< Back Next> Cancel

如果您完成了選擇與設定,按一下 Next(下一步),找尋下一個藍芽設備,或按一下 Cancel(取消)結束這個程序。

28 您的數位娛樂中心 - BenQ Joybook

使用連接設備的藍芽服務

 在您的 Joybook 連接到藍芽設備後,按兩下桌面上的 My Bluetooth Places(我的藍芽位置)圖示,下列視窗將會出現。

My Bluetooth Places		
File Edit View Bluetooth Favoriti	is Tools Help	12
🜀 Back - 🌀 • 🎓 🔎 So	ach 🕞 Folders 🔛 *	
Address 🛿 My Bluetooth Places		ar 🔁 🕫
	LAN links	
Bluetooth Tasks 🚖	-	
Bluetooth Setup Wizard		
Wew My Bluetooth services	Part National	
View devices in rance	Access	
View or modify configuration		
-	File transfer links	
	2 4	
Other Places 🙁	45	
Desitop	Beno File	
🗟 My Computer	Transfer	
Bluetooth Exchange Folder		
S My Network Places	Serial port links	
G Printers and Faxes	80	
Details 🔅	BerrQ	
	Bluetoo	
My Bluetooth Places		
	Ubject push links	
	129	
	Cial .	
	BenQ	
	anomat	

- 2. 欲使用連接之藍芽設備服務時,按兩下視窗中的服務圖示 即可。例如,如果您想要啓動交換個人資料管理 (PIM)資 料(您的電子郵件訊息、Joybook 儲存的聯絡人及名片資 料等),只要按兩下 Information Exchange(資料交換)服務 圖示即可。您的 Joybook 將會開始與該設備作連接,和其 交換您的 PIM 資料。
- (____· 依據藍芽設備所提供的不同服務内容,能使用的功能内容也會不同。
 - 如果您想要使用 Audio Gateway 服務,將藍芽的喇叭接上 PC 來播放音樂, 請確定將 PC 中的音效設備選擇為 Bluetooth Audio(藍芽音效)。
 - 如果您想要使用傳真服務,利用藍芽連接 PC 來發送傳真,請先確定啓動 PC 的傳真服務。
 - 如果您想要使用藍芽連上 PC 的撥接服務, 要確定您已經先利用藍芽數據機建立了撥接連線。

JB6000E.book Page 29 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

۲

快速連接

您可在藍芽圖示上按一下右鍵,然後選擇Quick Connect(快速連接)及想要的藍芽服務與設備,以便快速連接您所想要接的藍芽設備。

Business Card Exchange Bluetooth Serial Port			
Dial-up Networking	۲		
Fax	•		
File Transfer	Þ	BenQ	ast places
PIM Synchronization	•	Other Devices	_ ocn riaces
Network Access	зĿ	Outer Devices	-
Headset	•	Advanced conligu	duoin
Audio Gateway		Quick Connect	
		Stop the Bluetooth	Device
			~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

搜尋藍芽設備

若要搜尋附近是否有藍芽設備時,按兩下桌面上的 My Bluetooth Places(我的藍芽位置)圖示,然後按一下 Search for devices in range(搜尋範圍內的設備),Joybook 即會開始搜尋附 近的藍芽設備。

* My Bluetooth Places		
File Edit View Bluetooth Favorites	Tools Help	R!
3 Back - 3 - 3 D Sear	h 🕞 Folders 🔛 *	
Address D My Bluetooth Places		Y 🔁 Go
	LAN links	
Bluetooth Tasks 2	10	
 Bluetooth Setup Wizard 	Set 1	
Wew My Elustooth services	BenQ Network	
View devices in range	ACOBS	
Br view or moary configuration	File transfer links	
	**	
Other Places (\$	5	
🕞 Desitop	BenQ File	
My Computer	Transfer	
Bluetooth Exchange Folder	Facial work links	
My Network Places	Serial port links	
Ta Printers and Faxes	80a	
	Ban	
Details 2	Bluetoo	
My Bluetooth Places		
372001 0000	Object push links	
	79	
	BenQ	
	Informati	

設定您 Joybook 上的藍芽服務

除了使用其他藍芽設備的服務外,您也可以在自己的 Joybook 上設定一些服務,讓別的設備可以使用。

要設定這些服務,按兩下桌面上的 My Bluetooth Places(我的 藍芽位置)圖示,然後再選擇 View My Bluetooth Services(瀏 覽我的藍芽服務)。

\$ My Bluetopth Places		
File Edit Wew Bluetooth Pevorites	Tools Help	
(G and - (D • 🔊 🖉 See	dh 🕞 Folders 💷 *	
Address 🚺 My Bluetooth Places		~ D
	LAN links	
Bluetooth Tasks 2	R	
Rev My Elustooth services	The Band Matawak	
View devices in range	Access	
🕒 Wew or modify configuration	Tile transfer links	
Other Places 2	45	
Desitop	BenQ Ne	
Hy Computer	Transfer	
 Bluetooth Exchange Folder 		
Hy Network Places	Seria port links	
Hinters and Faces	S	
Details 2	BenQ Bluetos	
My Bluetooth Places System Folder	Object push links	
	7 2	
	BenQ Informati	

您 Joybook 上的藍芽服務將會出現在下列視窗中。

🔍 My Bluetooth Places My Device						
File Edit New Bluetooth Favorite	s Tools He	P				- Al
3 Back • 3 - 3 2 See	rch 🕞 Fold	ers 🛄 •				
Address 🔒 My Bluetooth Placesl/My Devic						👻 📄 Go
Bluetooth Tasks	5	0	1 A	F	43	
P View or modify configuration	My Audio Gateway	My Bluetooth Serial Port	My Dial-up Networking	My Fax	My File Transfer	My Headset
Other Places 🛠		6	2			
Desktop	My Network Access	My PIM Rem Transfer	My PIM Synchronizatio			
My Computer			'n			
 Bluetooth Exchange Folder 						
My Bluetooth Places						
Details 🛠						
Bluetooth Services						



JB6000E.book Page 31 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

•連接其它顯示裝置

在您做簡報或展示時,您可以將 Joybook 的螢幕顯示訊號輸出到另一部外接顯示器上,像是投影機或螢幕。在連接後,影像的 顯示會自動切換成同時顯示模式。您也可以按 Fn + F3 快速鍵組合,將顯示模式在 Joybook 本身螢幕、外接顯示器或同時顯示模 式間做切換。









۲

●復原您的系統

- ◎ 在利用下列任何方式來復原您的系統前,您應該先嘗試使用 Microsoft Windows XP 系統的復原工具來復原您的系統。如果您不知道系統復原工 具在哪裡,您只要將復原光碟 Disc 1 放入光碟機中,復原光碟會自動執行 Windows XP 的系統復原工具。

復原硬碟的資料

您的 Joybook 提供硬碟的單一按鈕快速復原功能。

若要使用單一按鈕快速復原:

- 1. 重新開啓您的 Joybook。
- 在重新開啓的過程中,當您看到螢幕的左上角顯示 "<-+>" 符號時,按下 F10 按鍵,系統就會進入快速復原模式。
 遵照螢幕上的指示進行。

使用復原光碟進行復原

(7) 您必須使用另購的 BenQ Slim Combo 光碟機才能使用復原光碟進行系統 復原。

您的 Joybook 附有兩片復原光碟片,讓您可以使用這些光碟 來重建您的系統。這些復原光碟會幫助您復原硬碟的原始資 料,回到您最初購買時的設定。請遵照下列的步驟來重建您 的硬碟。

 在進行復原後,C 磁碟會被復原,但其它硬碟分割,如 D 磁碟的資料不會 被消除。

使用復原光碟來進行系統復原:

- 1. 將 BenQ Slim Combo 光碟機連接至您的 Joybook, 然後將復 原光碟 Disc 2 放入光碟機中。
- 2. 按下電源開關開啓 Joybook 的電源。此時, Joybook 可能會 花一些時間在復原光碟 Disc 2 上找尋 BenQ Slim Combo 光 碟機的驅動程式。

- 3. 當您在螢幕上看見「Please remove the Disk 2 and insert the Disk 1. Press any key to continue」的訊息時,將復原光碟 Disc 2 從光碟機中取出,然後將復原光碟 Disc 1 放入光碟機 中。按一下鍵盤上的任一按鍵繼續。
- 2. 數秒後,您會看到 Quick Restore(快速復原)的畫面。依照 畫面上的指示進行即可。
- 5. 當您完成復原程序後,記得要將復原光碟從 BenQ Slim Combo 光碟機中取出。

重新安裝軟體或驅動程式

要安裝或重新安裝您 Joybook 在購買時所附有的軟體或驅動 程式,您可以在復原光碟 2 中找到原始資料檔案。

復原您的系統 35

JB6000E, book Page 36 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

(🏶

€建議與疑難解答

以下列出使用 Joybook 一些可能會發生的狀況與簡易的解決 方式。如果您仍無法解決遇到的問題,請盡快與服務中心聯 絡,尋求協助。.

? 按下電源按鈕,但 Joybook 並未啓動或開機

(了 檢查電源指示燈:

·若沒有亮,表示 Joybook 沒有電力供應,不只是沒有連接 AC 電源轉換器,同時電池的電力也不足。請確認 AC 電源轉 换器正確地插入 Joybook 及電源插座内,讓電池重新充電。 ・如果電源指示燈亮藍燈,表示 Joybook 電力供應正常,請進 一步檢查下列項目:

- 如果您有新安裝硬體(像是記憶體),請確認安裝 程序滴當。
- 也有可能是某個作業系統檔案損壞或不見了,若是 如此,請先將您所有資料做備份。然後使用本機所附之復原光碟,將所有軟體回復到原始設定。

⑦ 螢幕沒有任何顯示任何東西。

- () 檢查電源指示燈:
 - ・若沒有亮,表示 Joybook 沒有電力供應,連接 AC 電源轉換 器,重新開機即可。
 - ·若亮橘燈,表示 Joybook 進入待命狀態以節省電力,只要按 電源按鈕,即可恢復正常顯示。
 - 若亮藍燈,表示 Joybook 電力供應正常,可能有以下兩個原 因:
 - •螢幕亮度太低,使用快速功能鍵 Fn + F5 可將亮度 調高。
 - •顯示模式設定為外接顯示器,使用快速功能鍵 Fn + F3 將顯示模式切換回 Joybook 或同時顯示模式。

⑦ 喇叭沒有聲音

(⑦ 檢查下列各項因素:

- 喇叭設定成靜音模式,查看工作列的音量控制(喇叭)圖
- 示,是否設定成靜音模式,若是,請取消靜音選項。
- •喇叭功能可能被關閉了,使用快速功能鍵 Fn + F7 將這個功 能開啓。
- •音量可能太低。使用音量高低調節鍵,將音量調高。

·若從耳機插孔輸出外接至耳機、外接喇叭,Joybook的内部 喇叭會自動關閉。

⑦ Ioybook 無法透過紅外線埠與其它設備通訊

- () 請確定下列事項:
 - · Joybook 與外接設備的通訊速度相同。
 - ·紅外線埠是乾淨的, Joybook 和通信設備之間沒有物件阻 擋。
 - 介於 Joybook 和通信設備間的距離與角度沒有超過紅外線埠 的有效通訊範圍。

·您並未在陽光直接照射的情況下操作。 ·紅<u>外線埠和其</u>他通信設備之間的軟體沒有不相容的情況。 如需相關資訊,請參照相關軟體的使用手冊。

② Joybook 無法使用無線網路 / 藍芽來連接無線網路 / 藍芽設備

[____] 請確定下列事項:

- •無線連接開關已經在開啓 🕋 的位置。
- •您已經使用快速功能鍵 Fn + F12 將無線網路或藍芽功能開 啓。
- 無線網路的訊號是否過弱。
- 藍芽設備已開啓,且其位置在有效範圍内。

建議與疑難解答 36

JB6000E.book Page 37 Tuesday, March 2, 2004 3:55 PM

●安全、清潔和電池維護相關資訊

安全

- 當您安裝或使用本產品時,請注意以下幾點:
- 1. 請妥善保管此使用手冊,以供您和他人隨時參考。
- 2. 確實遵照所有相關系統的說明和警告事項。
- 3. 將 Joybook 放在穩固平坦的平台上,確保產品散熱通風口順 暢。
- 4. 請勿讓 Joybook 受到雨淋或受潮,並遠離液體來源(如飲料、水龍頭等)。
- 5. 請勿將 Joybook 直接曝曬於陽光下,並遠離熱源 (如暖氣、 電熱爐、火爐等等)。
- 6. 請勿讓 Joybook 遭受到重擊或劇烈震動, 闖上螢幕時, 切勿 猛然關上。
- 7. 請勿將 Joybook 置於溫度攝氏零度以下或 50 度以上的環境。
- 8. 請勿將 Joybook 置於磁場範圍之内。
- 請使用合適的電源插座,並確保沒有重物壓住電源轉換器 或電源線。
- 10. AC 電源轉換器為高壓組件,請勿自行維修,如有損壞, 請聯絡 BenQ 授權經銷商或客服中心。
- 11. 確認數據機輸入連接到一般家用的類比式電話線上,請勿 將數位電話線連接到數據機上,這樣會損壞數據機。

電池維護

- 1. 請勿使用非本產品配附的 AC 電池轉換器。
- 2. 經過一段長時間使用後,電池組的蓄電能力將逐漸減少, 這是正常現象。更換電池組時,請先關閉電源,並務必使 用 BenQ 原廠電池。
- 3. 請勿將電池置於孩童易取得的地方,並確保遠離火源。

- 請遵從您當地的法規來處理使用過的電池,請盡可能回收 電池。
- 5. 不正確的更換電池或拆解都可能導致爆炸,請洽詢經銷 商、更換 BenQ 原廠電池。

清潔您的 Joybook

在清潔 Joybook 時,請注意以下事項

- 1. 關閉 Joybook 電源,並取下 AC 電源供應器。
- 2. 使用微濕的清潔布擦拭,請勿使用液狀或噴霧式清潔液。
- 請勿使用含有酒精或丙酮的清潔液清理螢幕。請使用液晶 螢幕專用清潔液。

安全、清潔和電池維護相關資訊 37

