

KM-1820 高级操作手册

目录

简介

随附的手册.		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	v
约定标记		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	vi
访问菜单项目	1	 	 	 	 	 	• •	 	 	 •••	 	 • •	 	 `	vii

1 复印功能

选择供纸源	1-1
选择复印的原稿尺寸	1-1
选择原稿模式	1-2
调整复印浓淡	1-2
选择份数	1-3
缩放复印	1-3
选择原稿放置位置	1-4
使用自动分页模式	1-5
使用多合一模式	1-5
连续复印	1-9
省粉打印模式	1-10
打印覆盖模式	1-11
文件名条目	1-11
发送作业结束报告	1-13

2 扫描功能

使用扫描功能	2-1
扫描文件	2-2
使用地址簿	2-4
洗择彩色扫描模式	2-5
选择扫描原稿模式	2-5
选择扫描分辨率	2-6
週末月周月卅十 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2-6
则定1-1 田心次 ···································	2-0
処理扫油防衛八丁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-7
此件及広八 1	·· 2-1
组队扫册	2-0
- 辺洋灯畑尿桐以直似直	2-8
	2-9
选择图像又件格式	. 2-10
输入发送作业名称	. 2-10
输入电子邮件的主题以及正文信息	. 2-11
报告扫描结束	. 2-12
使用 TWAIN 扫描	. 2-13
打印机设定	
并行设定	3-1
网络设定	3-2
设定仿真模式	3-6

4 操作状态

3

状态画面	1
检查作业状态	2
验证作业日志	2
暂停作业	2

取消作业	4-3
验证扫描仪状态	4-4
验证打印机状态	4-4
验证墨粉状态	4-4
验证纸盒和 MP 托盘的设定	4-5
打印报告	4-5
验证打印和扫描的总数量	4-6

5 系统设定

显示设定	5-1
打印质量设定	5-3
机器设定	5-5
定时器设定	5-11
尺寸设定	5-16
编辑地址簿	5-21
打印维修页	5-24

6 用户登录管理

进入用户登录	. 6-1
ID 管理	. 6-1

7 部门管理

管理部门代码	7-2
设定使用限量	7-2
删除一个部门	7-4
更改使用限量	7-4
所有部门管理	7-4
各单独部门管理	7-5
初始设定	7-7
使用部门管理	7-8

8 使用 COMMAND CENTER

系统要求	8-1
访问 COMMAND CENTER	8-2
COMMAND CENTER 页面	8-3
开始页面	8-4
基本页面	8-6
打印页面	3-11
扫描页面	3-12
传真页面	3-14
作业页面	3-17
高级页面	3-18

9 选购设备

可用选购件	9-1
送稿器	9-2
供纸盒	9-4
扩展内存	9-4
传真系统	9-5

附录

纸张选择.	 	 	 	 	 	 	 		 			 			 附录	-1
功能组合表	 	 	 •••	 •••	 •••	 •••	 	•••	 •••	• • •	•••	 	•••	•••	 附录-	-10

术语表

索引



随附的手册

本机附带以下手册。请参阅与您的特定需要相对应的手册。

安装手册

本手册包括有关装配与安装机器的说明。

操作手册

本操作手册包括对本机初始安装和设置的介绍、连接至计算机的程序,以及将本机当 作复印机、打印机以及扫描仪使用的基本步骤,也包括如何解决出现的故障等内容。

高级操作手册 (本手册)

高级操作手册介绍了复印、打印及扫描功能,以及本机可调整的初始设定。本手册以 PDF 文档格式保存在 CD-ROM 光盘内。

京瓷扩展驱动程序 (KX 驱动程序) 用户手册 (英语)

说明如何安装和设置打印驱动程序。本手册以 PDF 文档格式保存在 CD-ROM 光盘内。

网络传真驱动程序操作手册 (英语)

说明如何使用网络传真驱动程序, 以将网络计算机上生成的文件直接从该计算机发送 至其他传真系统。本手册以 PDF 文档格式保存在 CD-ROM 光盘内。

PRESCRIBE 技术参考 (英语)

PRESCRIBE 是京瓷美达打印机的编码语言。此技术参考介绍了如何使用 PRESCRIBE 命令进行打印,以及字体和仿真的相关信息。本手册以 PDF 文档格式保存在 CD-ROM 光盘内。

PRESCRIBE 命令参考 (英语)

通过打印示例详细介绍了 PRESCRIBE 命令的语法和参数。本手册以 PDF 文档格式保存在 CD-ROM 光盘内。

KM-NET 客户端操作手册 (英语)

KM-NET 客户端是一种设计用来监控以及配置打印系统的网络打印工具。本手册介 绍如何安装以及操作 KM-NET 客户端。本手册以 PDF 文档格式保存在 CD-ROM 光盘 内。

KM-NET 直接打印操作手册 (英语)

KM-NET 直接打印是一种通过直接将 PDF 文件发送至 Windows 假脱机, 使您能够无需启用 Adobe Acrobat 直接打印 PDF 文件的工具。本手册介绍如何安装以及操作 KM-NET 直接打印。本手册以 PDF 文档格式保存在 CD-ROM 光盘内。

约定标记

本手册使用下列约定标记。

约定标记	说明	示例
斜体字	用来强调关键字、短语或信息。此 外,对其他刊物的参考也用斜体字 显示。	屏幕显示 <i>已完成</i> 并返回 <i>基本</i> 画面。
注	用来提供关于功能或特点的附加信 息或有用信息。也可包含对其他刊 物的参考。	
重要	用来提供重要信息。	
小心	小心是提醒该操作可能导致 <i>机械</i> 损 坏的说明。	小心:抓本机正面时请勿拉出纸盒。
警告	用来提醒用户谨防人身伤害。	警告:充电器部内有高压。

访问菜单项目

确认

您可通过访问菜单项目并在该处进行所需设定来完成机器的配置。本手册中的每项配 置指示将要求您访问菜单项目,并提供指向该项目的流程图。流程图及其重要性的示 例如下所示。

系统菜单/计数	这表示要按下的控制面板按钮。		
▲ 或 ▼	按向上或向下按钮直至显示系统设定。		
系统设定			
确认			
▲ 或 ▼	按向上或向下按钮直至显示网络设定。		
网络设定			
确认			
▲ 或 ▼	按向上或向下按钮直至显示 TCP/IP 设定。		
TCP/IP 设定			
确认			
▲ 或 ▼	按向上或向下按钮直至显示 IP 地址。		
IP 地址			

1 复印功能

选择供纸源

模式	说明	
自动	自动从含有要使用纸张的纸盒或者 MP 托盘内选择供纸 源并进行供纸。	
纸盒1	从纸盒1供纸。	
纸盒2	从选购的纸盒2(若已安装)供纸。	
MP 托盘	从 MP 托盘供纸,如果纸张尺寸与纸张类型已登录。	

- **1** 按**复印**键。显示基本画面。
- 2 按纸张选择键。
- 3 按▲或▼键选择所需的纸盒或 MP 托盘, 然后按确认键。 如果是纸盒,显示屏显示已完成,然后返回基本画面。 如果是 MP 托盘,则显示 MP 托盘尺寸画面。请进入下一步。
- 4 按▲或▼键选择所需的纸张尺寸,然后按确认键。显示 MP 托盘类型画面。 如果纸张尺寸未显示,请选择*其他*并按确认键,然后从*其他*画面进行选择。
- 5 按▲或▼键选择所需的介质类型,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。

选择复印的原稿尺寸

- 1 按**复印**键。显示基本画面。
- 2 按原稿尺寸选择键。
- 3 按▲或▼键选择原稿的尺寸,或者如果原稿的尺寸未在显示屏中显示,则请选择其 他,然后按确认键。

如果是标准尺寸,显示屏显示已完成,然后返回基本画面。

如果是其他,则请进入下一步。

4 按▲或▼键选择原稿的尺寸,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。

选择原稿模式

原稿模式将根据原稿类型选择复印质量。

模式	说明	
文字 + 图片	当原稿混有文字与图片时可选择此模式。	
图片	当原稿以图片为主时可选择此模式。	
文字	当原稿以文字为主时可选择此模式。	

1 按**复印**键。显示基本画面。

2 按原稿模式键。

3 按▲或▼键选择模式,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。

调整复印浓淡

浓淡初始值设定为*手动*。

模式	说明	
自动	本机自动为正在复印的原稿选择最佳浓淡设定。	
手动	手动选择复印浓淡设定。可以在 7 个浓淡等级间进行选 择。	

1 按**复印**键。显示基本画面。

2 按浓淡键。

3 按▲或▼键选择*手动*,然后按**确认**键。

如果您选择了*自动,*则显示屏将显示*已完成,*然后返回基本画面。 如果您选择了*手动,*则将显示*手动*画面。请进入下一步。

4 按▲或▼键调整所需的浓淡值。按确认键。显示屏显示已完成,然后返回基本画面。

选择份数

在面朝上托盘中放置 30 张以上标准纸或一张以上专用纸,以及在接纸盘中放置 150 张以上标准纸可能会损坏机器。

- **按复印**键。显示基本画面。
- 2 使用数字键将复印份数在1至999之间更改。
- 3 要取消输入的份数时,请按停止/清除键。份数将被设定为 1。

缩放复印

以下为缩放可使用的模式。

模式	说明	
100%	按照与原稿相同的尺寸进行复印。	
自动		
标准缩放	以一个固定缩放倍率进行复印。可以使用下列缩放 倍率: 200% 141% (A5>>A4) 129% (Statement >> Letter) 115% (B5>>A4) 100% 90% (Folio >> A4) 86% (A4 >> B5) 78% (Legal >> Letter) 70% (A4 >> A5) 64% (Letter >> Statement) 50%	
缩放条目	在 50% 与 200% 之间以 1% 为增量设定缩放倍率。	

- **按复印**键。显示基本画面。
- 2 按左选择键。
- 3 按▲ 或▼ 键选择所需的缩放类型,然后按**确认**键。您可选择 100%、自动、标准缩 放或缩放条目。

如果是 100% 与自动,显示屏将显示已完成,然后返回基本画面。原稿将以选择的纸 张尺寸进行复印。

如果是*标准缩放,*请按▲或▼键选择缩放倍率。按**确认**键。显示屏显示*已完成,*然 后返回基本画面。 如果是*缩放条目*,请按▲或▼键或使用数字键以1%为增量改变倍率。按**确认**键。 显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。

选择原稿放置位置

- **按复印**键。显示基本画面。
- 2 按功能键。
- 3 按▲或▼键选择*原稿放置,*然后按**确认**键。显示*原稿放置*画面。
- 4 按▲或▼键选择*顶边至底边*或*顶边至左侧*,然后按**确认**键。显示屏显示*已完成*,然 后返回*功能*画面。

使用原稿台





顶边至左侧



使用送稿器

顶边至底边



顶边至左侧



5 按右**选择**键。显示屏返回基本画面。

使用自动分页模式

多张原稿可通过一次操作扫描到内存中,然后按所需份数复印。

- **1** 按**复印**键。显示基本画面。
- 2 按**功能**键。
- 3 按▲ 或 ▼ 键选择*自动分页*,然后按**确认**键。显示*自动分页*画面。
- 4 按▲或▼键选择开启或关闭,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回功能画面。



自动分页:关闭

自动分页:开启



5 按右选择键。显示屏返回基本画面。

使用多合一模式

两张或四张原稿中的图像可缩小后合成为一张复印件。各原稿的页边还可用实线或虚线标识。

模式	说明
2 合 1	将两张原稿复印到一张纸上。
4 合 1	将四张原稿复印到一张纸上。

1 按**复印**键。显示基本画面。

2 按功能键。

- 3 按▲或▼键选择组合,然后按**确认**键。显示 Combine 画面。
- 4 按▲或▼键选择2合1或4合1,然后按确认键。显示版面画面。
- 5 按▲或▼键选择版面的方向,然后按确认键。显示边界线画面。

下列图示说明各种方向以及版面设定的效果:

2合1>顶边至底边。

原稿

复印件图像



2合1>顶边至左侧







4 合 1 > 顶边至底边

原稿

复印件图像



4 合 1 > 顶边至左侧



6 按▲或▼键选择页边类型,然后按确认键。显示*原稿放置*画面。下列图示说明各种页边设定的效果。

实线

复印件图像

2合1

4合1

1	$2 \equiv$

1	$2 \equiv$
3	
	•

虚线

复印件图像

	2 슽	ì 1		
1	\equiv	2	=	
_	_	Ξ	=	

1	2
3	
	•

4合1

定位标记



- 7 按▲或▼键选择原稿放置位置,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回功能 画面。
- **8** 按右**选择**键。显示屏返回基本画面。

在多合一模式下使用送稿器

1 将原稿放入送稿器。



- 2 按复印键。显示基本画面。
- **3** 选择多合一模式。有关详情,请参阅*第1-5 页使用多合一模式*。
- **4** 按**开始**键。原稿自动扫描,然后在多合一模式下开始复印。

在多合一模式下使用原稿台

1 将要复印的第一张原稿放在原稿台上。



- 2 按复印键。显示基本画面。
- 3 选择多合一模式。有关详情,请参阅第1-5 页使用多合一模式。

4 按**开始**键。扫描原稿。

一旦完成扫描操作,即会显示放置原稿并按开始键。

- 5 将下一张原稿放置在原稿台上准备进行扫描,然后按**开始**键。扫描下一张原稿。
- 6 重复执行步骤5直至扫描完所有的原稿。
- 7 当扫描完所有原稿时,按右选择键。*已接受*字样将出现,然后复印开始。

连续复印

使用连续复印可将原稿分开扫描进内存,然后机器将它们组合在一起形成一个作业。 然后将其当作单个作业进行批处理复印。

选择连续复印

- 1 按复印键。显示基本画面。
- 2 按功能键。
- 3 按▲或▼键选择*连续扫描*,然后按确认键。显示*连续扫描*画面。
- ▲ 按▲或▼键选择开启,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回功能画面。
- **5** 按右选择键。显示屏返回基本画面。

使用连续复印

可扫描的最大原稿数量取决于机器的内存。可扫描的原稿(Letter、5%、文字+图片模式)数量如下所示:

- 96 MB (标准配置):约 70 张
- 128 MB:约 115 张
- 192 MB:约 380 张
- 320 MB:约 535 张

1 将原稿放置在原稿台上。



- 2 按复印键。显示基本画面。
- **3** 按开始键。扫描第一张原稿。
- 4 一旦完成扫描操作,即会显示*放置原稿并按开始键*。将下一张原稿放置在原稿台上, 然后按**开始**键。扫描下一张原稿。
- 5 重复执行步骤4直至扫描完所有的原稿。
- **6** 当扫描完所有原稿时,按右**选择**键。*已接受*字样将出现,然后复印开始。

省粉打印模式

省粉打印使得机器能够耗费较少的墨粉打印页面从而节省打印成本。这将使打印的 图像比正常时淡,但不会影响打印速度。当省粉打印模式设定为*开启*时,打印的图 像将变淡,但仍较清晰。

- 1 按**复印**键。显示基本画面。
- 2 按功能键。
- 3 按▲或▼键选择*省粉打印*,然后按**确认**键。显示*省粉打印*画面。
- ____ 按▲ 或 ▼ 键选择*开启,*然后按**确认**键。显示屏显示*已完成,*然后返回*功能*画面。
- **5** 按右**选择**键。显示屏返回基本画面。

打印覆盖模式

打印覆盖模式可中断当前作业,以便执行更加紧急的复印作业。在打印覆盖处理完成之后,被中断的作业将继续进行。

- 1 按复印键。显示基本画面。
- **2** 按**功能**键。
- 3 按▲或▼键选择*打印覆盖*,然后按**确认**键。显示打印覆盖画面。
- ▲ 按▲ 或 ▼ 键选择*开启*,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回功能画面。
- 5 按右选择键。显示基本画面。
- 6 根据需要设定功能,然后使用数字键输入所需的份数。
- 7 将原稿放置在原稿台上或放入送稿器中。
- **8** 按**开始**键。复印立即开始,完成的复印件送到接纸盘。
- **Q** 当作业完成时,执行步骤1至4选择打印覆盖模式关闭。

文件名条目

文件名用于通知复印结束的电子邮件报告 (请参阅*第1-13 页发送作业结束报告*)。 它也列在状态菜单中,以便管理。文件名包含时间戳或作业编号。

- **1** 按**复印**键。显示基本画面。
- 2 按功能键。
- 3 按▲或▼键选择文件名条目。按确认键。显示文件名条目画面。
- 4 使用数字键在1至30个字符之间输入文件名(请参阅操作手册中的字符输入),然后按确认键。显示*附加信息*画面。文件名的出厂初始设定为 doc。

可选项目	文件名示例	说明
日期和时间	doc04272005145608	将日期和时间添加至文件 名。本示例显示创建于 2005年4月27日14:56:08 的复印作业是如何被命名 的。可以更改年、月、日的 显示顺序,有关内容,请 参阅 <i>第5-11页日期格式</i> 。
作业编号	doc0586	将作业编号添加至文件 名。

5 按▲或▼键选择要加入文件名的信息。下表显示文件名的构成。

- **6** 按确认键。显示屏显示*已完成,*然后返回*功能*画面。
- **7** 按右选择键。显示屏返回基本画面。
- 8 复印完成后, 该复印作业将被命名后保存。文件名可以在*状态菜单*内监控。请参阅 第4-2 页检查作业状态。

发送作业结束报告

一旦完成相应的电子邮件设定,该功能在复印完成时将通过电子邮件通知您。

To:	h_pttr@owl-net.net	
Subject:	1234 Job end report mail	
Job No.:	0002	
Result:	ОК	
End Time:	Wed 27 Apr 2005 14:56:08	
File Name:	doc27042005145608	
Job Type:	Сору	
1234		
1234	.1.47	
[00:c0:ee:d0:01	:14]	

- **1** 按**复印**键。显示基本画面。
- **2** 按**功能**键。
- 3 按▲或▼键选择*作业结束报告,*然后按**确认**键。显示*作业结束报告*画面。
- **4** 按▲或▼键选择*开启*。按**确认**键。显示*目的地*画面。
- 5 按▲或▼键选择*地址簿*或*地址条目*。按确认键。

选择地址簿时

- 1 按▲或▼键选择所需的联系人地址,然后按确认键。显示联系人地址画面。
- 2 按确认键。显示屏显示*已完成,*然后返回*功能*画面。
- **3** 按右**选择**键。显示屏返回基本画面。

如果无地址发送,则请按左选择键并返回功能画面。

选择地址条目(输入电子邮件地址)时

1 输入您要发送报告的电子邮件地址。有关使用数字键输入字符的详情,请参阅操作 手册中的字符输入。

按**确认**键。显示屏显示*已完成*,然后返回*功能*画面。

2 按右选择键。显示屏返回基本画面。

2 扫描功能

使用扫描功能

本机可将扫描的图像作为附件发送至电子邮件信息或与网络链接的 PC。为此,必须 在网络上登录发件人和目的地 (收件人)的地址。

网络环境必须能使本机连接邮件服务器。最好使用局域网(LAN),以有助于传送速度与安全性。

要使用扫描功能时,请执行下列步骤:

- 在本机内执行包括电子邮件设定在内的设定。
- 通过 COMMAND CENTER (内部 HTML 网页) 登录 IP 地址、 SMTP 服务器的 主机名以及收件人。
- 在地址簿或单触键中登录目的地。
- 当选择 PC 文件夹 (SMB/FTP) 时,必须共享目的地文件夹。有关设置 PC 文件 夹,请联系您的网络管理员。

电子邮件的发件人、主题初始值与正文信息将在 COMMAND CENTER 的电子邮件模 板设定中登录。

扫描文件

- **1** 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 使用 ◀ 键、单触键或地址簿登录目的地 请参阅 第2-4 页使用地址簿。显示目的地。
- 3 对所有其他地址重复该步骤 (如果您正在发送至 PC,则只能登录一个目的地)。
- **4** 根据需要进行设定,以便使用 *第 2-5 页*至 *第 2-11 页*内介绍的其他功能。
- **5** 按**开始**键。显示*正在扫描*画面,且扫描开始。
- 6 如果选择了连续扫描,则当扫描完成时会显示*放置原稿并按开始键*信息。请参阅*第2-9页连续扫描*。

要扫描其他原稿时,请更换原稿并根据需要更改设定。按**开始**键。当扫描完所有原稿时,按右**选择**键。

使用操作面板输入电子邮件地址

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按 ◀ 键。显示 目的地画面。
- 3 按▲或▼键选择*电子邮件*,然后按确认键。显示*地址条目*画面。
- 4 输入电子邮件地址。
- 5 按确认键。显示屏显示*已完成,*然后返回基本画面。

使用操作面板输入 PC 文件夹地址

- **按发送**键。显示基本画面。
- 2 按 ◀ 键。显示目的地画面。
- 3 按▲或▼键选择 PC 文件夹, 然后按确认键。
- 4 按▲ 或 ▼ 键选择 SMB 或 FTP, 然后按确认键。显示地址条目画面。
- 5 需要时输入主机名、路径、登录用户名以及登录密码。
- **6** 按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。

更改目的地

- 1 在选择相应的目的地后,按 ◀键。显示目的地画面。
- 7 按▲或▼键选择目的地确认,然后按确认键。显示目的地确认画面。
- 3 按▲ 或 ▼ 键选择所需的目的地,然后按确认键。显示目的地画面。
- **4** 按▲或▼键选择*编辑*,然后按**确认**键。显示*地址条目*画面。
- 5 输入新的目的地。
- **6** 按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回*目的地确认*画面。
- 7 按发送键。显示屏返回基本画面。

删除目的地

- 1 在选择相应的目的地后,按 ◀ 键。显示目的地画面。
- ? 按▲ 或▼键选择目的地确认,然后按确认键。显示目的地确认画面。
- 3 按▲ 或 ▼ 键选择所需的目的地,然后按确认键。显示目的地画面。
- **4** 按▲ 或▼ 键选择*删除*,然后按**确认**键。显示*删除。您确定吗*?
- **5** 要删除目的地时,按左选择键。显示屏显示已删除,然后返回目的地确认画面。
- **6** 按**发送**键。显示屏返回基本画面。

使用地址簿

本机具有地址簿功能,而且也可访问外部地址簿(LDAP)。当电子邮件地址、PC 文件夹的路径以及 FTP 服务器的路径在地址簿中登录后,本机可从操作面板直接发送。

本节介绍了如何从地址簿输入目的地。

模式	说明
地址簿	您可使用从操作面板或通过 COMMAND CENTER 登录的 地址。 要登录地址时,请参阅 <i>第 5-21 页编辑地址簿</i> 或 <i>第 8-9 页基</i> 本 > 地址簿。
外部地址簿	为了能使用外部地址簿,请在 COMMAND CENTER 中设 定 LDAP。有关 LDAP 的详情,请参阅 <i>第 8-25 页高级</i> > <i>管理</i> > <i>LDAP</i> 。

从地址簿中输入目的地

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按▶键。显示选择地址簿。
- 3 按▲或▼键选择地址簿或外部地址簿,然后按确认键。显示地址簿或外部地址簿画面。您可使用搜索功能查找地址-请参阅第2-4 页搜索地址名称。
- **4** 按▲ 或 ▼ 键选择所需的地址, 然后按**确认**键。

当组群地址被选中且目的地已登录时,显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。当联 系人地址被选中时,显示联系人地址簿。请进入下一步。

5 按▲ 或▼ 键选择所需的目的地,或者,如果已选择 PC 文件夹,则输入登录用户名 与登录密码,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。

搜索地址名称

- **1**显示所需的*地址簿*画面。
- **2** 按右选择键。显示*菜单*画面。
- 3 按▲或▼键选择搜索(名称),然后按确认键。显示搜索(名称)画面。
- **4** 输入地址名称全部或部分,然后按**确认**键。

例如搜索 New York。输入 New。地址名称区分大小写。

5 按▲ 或▼ 键选择所需的地址,然后按确认键。该地址被选中。

选择彩色扫描模式

以下彩色模式可用于扫描:

模式	说明
全色	原稿将进行全色扫描。扫描浓淡将被设定为 <i>手动</i> 。
灰度	将再现原稿的阴影。扫描浓淡将被设定为 <i>手动</i> 。
単色	原稿将进行单色扫描。与其他彩色扫描模式相比, 其扫描数据的文件更小。

1 按**发送**键。显示基本画面。

2 按选择扫描色彩键。

- 3 按▲或▼键选择模式,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回基本画面。
- 4 按**开始**开始扫描键。

选择扫描原稿模式

原稿模式用来根据原稿类型优化扫描质量。当您在彩色扫描模式下选择*单色时,您可*使用该模式。

模式	说明
文字+图片	当原稿混有文字与图片时可选择此模式。
图片	当原稿以图片为主时可选择此模式。要发送分辨率 为 200 dpi 的图片且能够对图片进行平滑处理时,最 好使用 <i>全色或灰度</i> 模式。
文字	当原稿以文字为主时可选择此模式。
OCR	当您在彩色扫描模式下选择单色时,您可使用该模 式。如果用光学字符识别软件将图片数据转换为文 字,您可使用此模式。

1 按**发送**键。显示基本画面。

2 按原稿模式键。

3 按▲或▼键选择所需的模式,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。

选择扫描分辨率

分辨率越高,图片越精细。分辨率提高将使文件变大并延长扫描时间。

在无选购的扩展存储器时,使用全色或灰度模式的最大分辨率为 300 dpi。请参阅 第 9-4 页扩展内存。

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按扫描分辨率键。
- 3 按▲或▼键选择扫描分辨率,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回基本画面。

调整扫描浓淡

浓淡初始值设定为手动。

模式	说明
自动	使用此模式可让机器自动为原稿选择最佳浓淡设定。在 彩色扫描模式下选择 <i>单色</i> 后,您可使用该模式。
手动	使用此模式可手动调整扫描浓淡。可以在 7 个浓淡等级 间进行选择。

1 按**发送**键。显示基本画面。

2 按浓淡键。

3 按▲或▼键选择浓淡模式,然后按确认键。

如果*自动*被选中,则显示屏将显示*已完成*,然后返回基本画面。 如果*手动*被选中,则将显示*手动*画面。请进入下一步。

▲ 求▲ 或▼ 键调整浓淡值,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回基本画面。

选择扫描原稿尺寸

原稿尺寸定义要扫描的区域,它必须与原稿的实际尺寸一致。

- **1** 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按原稿尺寸选择键。
- 3 按▲或▼键选择原稿尺寸,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。 如果所需的原稿尺寸未显示,则请选择*其他*,然后按确认键。显示*其他*画面。
- 4 按▲或▼键选择所需的原稿尺寸,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。

选择发送尺寸

发送尺寸定义随附接收的图片尺寸。当图像以与原稿相同的尺寸发送时,如果选择*全 色或 灰度*,则发送尺寸将不适用。

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按功能键。
- 3 按▲或▼键选择发送尺寸,然后按确认键。显示发送尺寸画面。
- 4 按▲或▼键选择所需的发送尺寸,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回*功能*画面。

如果所需的发送尺寸未显示,则请选择其他,然后按确认键。

5 按▲或▼键选择所需的发送尺寸,然后按**确认**键。显示屏显示*已完成*,然后返回*功 能*画面。

缩放扫描

本节介绍了如何以放大或缩小的尺寸扫描文件。以下为缩放可使用的模式。

模式	说明
100%	按照与原稿相同的尺寸扫描文件。
自动	调整缩放倍率使得扫描图像与选择的发送尺寸吻 合。

自动缩放

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按功能键。
- 3 按▲或▼键选择*缩放,*然后按**确认**键。显示*缩放*画面。
- 4 按▲或▼键选择自动,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回功能画面。扫描原稿,其大小与选择的发送尺寸相吻合。

选择扫描原稿放置位置

- **1** 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按左选择键。
- 3 按▲ 或▼ 键选择所需的原稿放置位置,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回基本画面。

使用原稿台



使用送稿器



连续扫描

使用*连续扫描*可将原稿分开扫描进内存。然后,机器将它们组合在一起形成一个作业。

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按功能键。
- 3 按▲或▼键选择*连续扫描,*然后按确认键。显示*连续扫描*画面。
- 4 按▲或▼键选择开启,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回功能画面。
- **5** 按右**选择**键。显示屏返回基本画面。

使用连续扫描

- 1 将第一张原稿放置在原稿台上。
- **2** 按**发送**键。显示基本画面。
- 3 从单触键、地址簿或 ◀ 键输入拟用收件人的目的地。

要登录单触键时,请参阅*第 5-6 页登录单触键。*要使用地址簿时,请参阅*第 2-4 页使 用地址簿*。

- 4 根据需要设定功能。
- 5 按开始键。扫描第一张原稿。
- 6 一旦完成扫描操作,即会显示*放置原稿并按开始键*。将下一张原稿放置在原稿台上, 然后按**开始**键。扫描下一张原稿。
- 7 重复执行步骤6直至扫描完所有的原稿。

8 当扫描完所有原稿时,按右选择键。显示屏显示已接受,然后返回基本画面。

选择图像文件格式

可以使用的图像文件格式取决于*扫描色彩*设定。下面介绍各种设定下可以选择的文件格式。

彩色扫描模式	可选文件格式	压缩等级
全色	PDF、 JPEG	5
灰度	PDF、 JPEG	5
単色	PDF、 TIFF	无

当选择 JPEG 时, 原稿放置位置设定将变成无效。请参阅 第2-8 页选择扫描原稿放置 位置。

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按功能键。
- 3 按▲或▼键选择文件格式,然后按确认键。显示文件格式画面。
- 4 按▲或▼键选择文件格式,然后按确认键。显示图像质量画面。
 如果在第2-5 页选择彩色扫描模式内选择了全色或灰度,则会显示图像质量画面。
- 5 按▲ 或▼键选择图像质量,然后按确认键。显示屏返回功能画面。
- **6** 按右选择键。显示屏返回基本画面。
- **7** 按开始键开始扫描。当扫描完成时, 机器自动发送至目的地。

输入发送作业名称

扫描作业将根据时间戳或序列号给命名。名称设定会应用于所有发送作业。

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按功能键。
- 3 按▲ 或▼ 键选择*文件名条目*,然后按**确认**键。显示*文件名条目*画面。

- 4 使用数字键在1至30个字符之间输入文件名(请参阅操作手册中的字符输入),然 后按确认键。显示*附加信息*画面。文件名的出厂初始设定为 doc。
- 5 按▲ 或▼ 键选择要加入文件名的信息,然后按**确认**键。下表显示文件名的构成。显示屏显示*已完成*,然后返回*功能*画面。

可选项目	文件名示例	说明
日期和时间	doc04272005145608.tif	将日期和时间添加至初始文件 名。本示例显示 2005 年 4 月 27 日 14:56:08 存储的扫描作业。可以更 改年、月、日的显示顺序,有关内 容,请参阅 <i>第 5-11 页日期格式</i> 。
作业编号	doc0023_001.jpg doc0023_002.jpg	将作业编号添加至初始文件名。 它显示为 0001 至 9999 之间的任 意四位数数字。

6 按右选择键。显示屏返回基本画面。

输入电子邮件的主题以及正文信息

扫描图片所附电子邮件的主题和正文信息可以根据您的使用偏好更改。必要时,请手动更改主题和正文信息。在向主题或正文输入字符时,基本画面上显示*开启*,否则则显示*关闭*。

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- 2 按右选择键。显示*主题条目*画面。
- 3 输入主题 (最多 60 个字符)。
- **4** 一旦输入主题,即按**确认**键。显示*信息条目*画面。
- 5 输入信息 (最多 60 个字符)。
- **6** 一旦输入信息,即按**确认**键。显示屏显示*已完成*,然后返回基本画面。

报告扫描结束

当扫描结束时,该功能通过电子邮件通知您。

- 1 按**发送**键。显示基本画面。
- **2** 按**功能**键。
- 3 按▲或▼键选择*作业结束报告,*然后按确认键。显示*作业结束报告*画面。
- **▲** 按▲ 或 ▼ 键选择*开启*。按**确认**键。显示*目的地*画面。
- 5 按▲或▼键选择*地址簿*或*地址条目*。按确认键。

选择地址簿时

- 1 按▲ 或▼键选择所需的联系人地址,然后按确认键。显示联系人地址画面。
- **?** 按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回*功能*画面。
- 3 按右选择键。显示屏返回基本画面。 如果无地址发送,则请按左选择键并返回*功能*画面。

选择地址条目(输入电子邮件地址)时

- 1 输入要发送报告的电子邮件地址。
- ? 按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回*功能*画面。
- **3** 按右选择键。显示屏返回基本画面。

使用 TWAIN 扫描

TWAIN 驱动程序用 TWAIN 兼容软件控制扫描操作,并将扫描的图像显示在该应用 软件中。 TWAIN 驱动程序满足扫描仪与应用软件之间通信的标准通用协议。

使用 TWAIN 驱动程序必备的操作系统(OS)为 Microsoft Windows 98SE/Me/2000 以 及 Microsoft Windows XP。

安装 TWAIN 驱动程序

- 1 在安装驱动程序之前,使用 USB 电缆将 PC 连接至本机。如果即插即用画面出现,单 击**取消**。
- 2 从 PC 的 CD-ROM 安装 TWAIN 驱动程序。依照向导指示继续执行安装步骤。
- **3** 从开始菜单选择所有程序 > Kyocera >TWAIN 驱动程序设定。扫描仪列表对话框将显示。
- 4 单击添加访问 TWAIN 驱动程序设定对话框。
- 5 在名称对话框中输入登录名。
- **6** 从下拉列表框中选择**型号**。
- **7** 必要时选择**图像压缩**与单位设定。
- 8 单击确定。扫描仪列表对话框将显示。
- **9** 确认名称与型号。单击**关闭**。

使用 TWAIN

- 1 使用 USB 电缆将 PC 连接至本机。
- 2 将原稿放置在原稿台上。
- 3 使用 TWAIN 兼容应用软件从 PC 扫描。
- 4 选择相应的设定,然后单击扫描。扫描的数据将发送至 PC。
3 打印机设定

本章介绍了使用本机打印功能所需的步骤。

您可通过操作面板或使用 COMMAND CENTER 进行必要的设定,从而将本机用作网络打印机。本章内介绍的步骤主要侧重于如何从操作面板进行设定。要使用 COMMAND CENTER 进行设定,请参阅*第8-1 页使用 COMMAND CENTER*。

并行设定

根据 IEEE 标准,并行接口支持双向 / 高速模式。使用的并行打印机电缆应达到 IEEE1284 标准。可以使用四种模式。

项目	说明	
<i>自动</i> (初始值)	本机自动将其通信模式变为主机的模式。通常,您无需更 改此设定。	
正常	本机采用 Centronics 接口规定的标准通信方式。	
高速	该模式可使本机和主机之间的数据传送速度加快。(当本 机连接至工作站时,若出现打印问题,应选择该模式。)	
半字节(高速)	高速数据通信按 IEEE1284 标准进行。	

 系统菜单/计数

 ▲ 或 ▼

 系统设定

 确认

 ▲ 或 ▼

 并行设定

 确认

1 访问并行设定。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲或▼键选择并行接口模式,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回 *系统设定*画面。

3-1

网络设定

有关将本机用作网络打印机的步骤,请根据下表的流程进行操作。

输入网络连接的 IP 地址等 (请联系网络管理员)	
\checkmark	
连接网络电缆	
(请参阅 <i>操作手册</i> 中的 <i>连接电缆</i>)	
\checkmark	
在操作面板或 COMMAND CENTER 内进行下列操作。	
进行网络设定 (<i>第 3-2 页网络设定</i>)	
重新启动机器	
选择仿真模式 (<i>第3-6 页设定仿真模式</i>)	
设定打印份数并选择原稿放置位置	
选择原稿模式	
登录纸盒和 MP 托盘内的纸张尺寸	
\checkmark	
安装并设置打印机驱动程序	
〔请参阅 <i>京瓷扩展驱动程序(KX 驱动程序)用户手册</i> 〕。	

从应用程序进行打印

必须进行网络设定以便启用网络打印以及发送电子邮件。本节介绍了使用本机网络功 能所需的设定。

 $\mathbf{\Lambda}$

AppleTalk 设定

当本机连接至 Apple Macintosh 计算机时,请启用该设定。

1 访问 AppleTalk 设定。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

2 如果您要使用 AppleTalk,则选择*开启*,然后按**确认**键。显示屏显示*已完成*,然 后返回*网络设定*画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>系统设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>网络设定</i> 确认
▲ 或 ▼
AppleTalk 设定 确认

TCP/IP 设定

当使用 TCP/IP 将本机连接至 Windows 网络等时,请开启该设定。

1 访问 TCP/IP。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

2 要使用 TCP/IP 时,选择*开启*,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回 *TCP/IP 设定*画面。

DHCP 设定

DHCP(动态主机配置协议)是一种向 IP 网络上的设备提供 IP 配置参数(包括 IP 地址、子网掩码等)的机制。 DHCP 能够减轻管理各单独 IP 地址带来的网络负荷。

当准备使用 DHCP 时,请开启该设定。

1 访问 DHCP。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

2 要使用 DHCP 时,选择*开启*,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回 TCP/ IP 设定画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>系统设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>网络设定</i> 确认
▲ 或 ▼
TCP/IP 设定 确认
▲ 或 ▼
TCP/IP
确认



IP 地址设定

2

此处登录的 IP 地址因您所处的网络环境而异。执行此设定之前,请向网络管理员确认。请确保 DHCP 关闭且 TCP/IP 开启。

1	访问 IP 地址。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

按▶或[*.]键在 IP 地址各段之间移动,同时使用数字键依次输入。

3 完成时按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回 TCP/IP 设定画面。 如果您在输入 IP 地址时出错,请按 ◀ 键返回前一个数字段,然后重新输入正确的数字。

4 登录子网掩码。请参阅第3-5页子网掩码设定。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>系统设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>网络设定</i> 确认
▲ 或 ▼
TCP/IP 设定 确认
▲ 或 ▼
<i>IP 地址</i> 确认

子网掩码设定

指定打印系统网络组件上配置的子网掩码。如果打印系统没有自动分配一个可用的初始值,并且上述 IP 地址的第一个数字为 192 至 254,则请使用 255.255.255.0 作为子 网掩码。

如果您不确定正确的子网掩码地址,请联系您的网络管理员。

1 访问*子网掩码*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 2 按▶或[*.]键在子网掩码各段之间移动,同时使用数字键依次输入。
- 3 完成时按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回 TCP/IP 设定画面。 如果您在输入子网掩码时出错,请按 ◀ 键返回前一个数字段,然后重新输入正确的数字。
 - 登录默认网关。请参阅*第3-5 页默认网关设定。*

默认网关设定

2

4

如果您不确定正确的默认网关地址,请联系您的网络管理员。

1 访问*默认网关*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii页访问菜单项目*。

- 按▶或[*.]键在默认网关各段之间移动,同时使用数字键依次输入。
- 3 完成时按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回 TCP/IP 设定画面。 如果您在输入默认网关时出错,请按 ◀ 键返回前一个数字段,然后重新输入正确的数字。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>系统设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>网络设定</i> 确认
▲ 或 ▼
TCP/IP 设定 确认
▲ 或 ▼
<i>子网掩码</i> 确认

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>系统设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>网络设定</i> 确认
▲ 或 ▼
TCP/IP 设定 确认
▲ 或 ▼
<i>默认网关</i> 确认

设定仿真模式

可以使用的仿真模式:行式打印机、IBM Proprinter、DIABLO 630、EPSON LQ-850、PCL6、KPDL 与 KPDL (自动)。

如果选择 KPDL (自动) 仿真,则机器将根据要打印的数据自动从 KPDL 切换至替代 仿真模式。如果选择 KPDL 仿真,您可选择当打印出错时是否自动打印报告。

访问*仿真*。

1

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲或▼键选择所需的仿真模式。

如果您选择了*行式打印机、IBM Proprinter、DIABLO 630、EPSON LQ-850* 或 *PCL6*,则显示屏显示*已完成*,然后返回*打印机设定*画面。 如果您选择了*KPDL*,则显示*KPDL 错误报告*画面。选择当出现KPDL 错误时是 否打印报告。

3 按▲或▼键选择开启或关闭,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回打印机设定画面。

如果您选择了 *KPDL (自动)*,则显示*替代仿真*画面。 星号 (*)表示当前选择的替代仿真模式。

- 4 按▲或▼键选择替代模式,然后按**确认**键。显示 KPDL 错误报告画面。
- 5 选择当出现 KPDL 错误时是否打印报告,然后按确认键。显示屏显示已完成,然 后返回打印机设定画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>打印机设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>仿真</i> 确认



本章介绍了可以验证当前操作状态的机器相关内容。

本章所述的部分步骤也可使用 COMMAND CENTER 完成 – 请参阅 第8-1 页使用 COMMAND CENTER。

状态画面

下表解释了状态画面所显示图标的含义。

图标含义			
	作业类型图标		复印作业。
		ß	打印作业。
		Ø	电子邮件发送作业。
		G	文件夹发送作业。
			TWAIN 作业。
		œ	传真发送作业 (选购件)。
		R.	报告打印作业。
	作业状态图标	₽	正在处理作业。
		II	作业处理已被暂停。
		OK	作业已成功完成。
		NG	作业无法成功完成或已被取消。
	地址图标	<u></u>	组群目的地。
		\$	联系人目的地。

4-2

检查作业状态

状态确认/取消作业
▲ 或 ▼
状态菜单
确认
▲ 或 ▼
打印作业状态
确认

1 访问打印作业状态。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择要检查状态的作业,然后按确认键。显示*详细资料*画面。 如果*打印作业状态*画面未显示作业列表,则当前没有正在处理的作业。按右选择 键。
- 3 检查该作业显示的信息。您可通过按▲或▼键切换画面以显示该打印作业的其他信息。
- 4 一旦您完成对该作业信息的验证,即按确认键。显示屏返回打印作业状态画面。

验证作业日志

状态确认 / 取消作业

▲ 或 ▼ *状态菜单*

确认

▲或▼

打印作业日志

确认

当本机关闭时,所有打印和发送作业的历史记录信息都会被删除。

- 访问*打印作业日志*。
 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。
- 2 按▲或▼键选择要检查状态的作业,然后按确认键。显示*详细资料*画面。 如果*打印作业日志*画面未显示作业日志,则没有作业历史记录信息。按右选择 键。
- 3 检查该作业显示的信息。您可通过按 ▲ 或 ▼ 键切换画面以显示该打印作业的其他作业日志信息。
- **4** 一旦您完成对该日志信息的验证,即按**确认**键。显示屏返回*打印作业日志*画面。

暂停作业

您可以临时暂停正在处理的作业。您可以在作业被暂停时取消该作业。

当您要停止复印作业时,请按*停止/清除*键。所有的作业均被暂停,并且显示*暂停作业列表*画面。

- **1** 按状态确认 / 取消作业键。显示 *状态菜单*画面。
- 2 按左选择键。显示暂停作业列表画面,它列出正在处理的作业。作业处理被暂停,请参阅第4-3 页恢复作业。

要取消作业时,请参阅第4-3页在暂停期间取消作业。

在暂停期间取消作业

作业也可从*打印作业状态*或发送作业状态画面取消。有关详情,请参阅第4-3页取消 作业。

- 1 按▲或▼键选择要取消的作业。按左选择键。显示屏指示*取消作业。您确定吗?*
- 2 按左选择键。

如果您不想取消该作业,请按右选择键。

- 3 显示屏上出现正在取消,并且取消该作业的进程将开始。
- ▲ 显示屏返回*暂停作业列表*画面,并且从正在处理的作业列表内删除被取消的作业。

恢复作业

要恢复作业处理时,请按右**选择**键。显示*状态菜单*画面,然后恢复作业处理。

取消作业

取消打印作业从*打印作业状态*画面执行,而取消发送作业则从*发送作业状态*画面执行。

状态确认/取消作业
▲ 或 ▼
状态菜单
确认
▲ 或 ▼
打印作业状态
或
发送作业状态
确认

- 访问打印作业状态或发送作业状态。
 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。
- 2 按▲或▼键选择要取消的作业,然后按左选择键。显示*您确定吗?* 如果所有的作业都已处理,则列表内不会显示作业。按右选择键。
- 3 要取消该作业时,按左选择键。 显示屏上出现*正在取消*,并且取消该作业的进程将开始。
- 4 显示屏返回*打印作业状态*或发送作业状态画面,并且从正在处理的作业列表内 删除被取消的作业。

验证扫描仪状态

状态确认/取消作业
▲ 或 ▼
状态菜单
确认
▲ 或 ▼
扫描仪
确认

1 访问*扫描仪*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 检查扫描操作的状态。当前状态将处于下列其中一种情形:

- 本机扫描准备就绪。

- 本机当前正在扫描。
- 本机扫描准备中。

一旦您完成对扫描操作状态的验证,即按**确认**键。显示屏返回*状态菜单*画面。

验证打印机状态

状态确认/取消作业
▲ 或 ▼
<i>状态菜单</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>打印机</i> 确认

1 访问打印机。

3

3

1

2

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

2 检查打印操作的状态。当前状态将处于下列其中一种情形:

- 本机打印准备就绪。
- 本机当前正在打印。
- 本机打印准备中。

一旦您完成对打印操作状态的验证,即按**确认**键。显示屏返回*状态菜单*画面。

验证墨粉状态

状态确认 / 取消作业

▲ 或 ▼ *状态菜单*

确认 ▲ 或 ▼ *墨粉状态* 确认 剩余墨粉量将在 10 级进度条上显示。使用该进度条作为参照以便决定何时更换墨粉 盒。

访问*墨粉状态*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

一旦您完成对剩余墨粉量的验证,即按**确认**键。显示屏返回*状态菜单*画面。

验证纸盒和 MP 托盘的设定



1 访问*纸张输入*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

- 2 验证当前所选纸盒 1 的纸张尺寸和类型设定。您也可通过按 ▲ 或 ▼ 键切换至显示纸盒 2 和 MP 托盘设定的画面。
- 3 一旦您完成对设定的验证,即按确认键。显示屏返回*状态菜单*画面。

打印报告

下列内容显示可打印的报告。

报告名称	说明	
菜单图	本机打印菜单选项系统的完整列表。请注意,列表中显示的菜单 会根据本机中安装的选购装置不同而变化。	
状态页	您可通过打印状态页来查看本机的当前状态,包括可用内存空间 以及可选设定。	
字体列表	为便于确定字体选项,您可打印出内置字体或可选字体 (包括下 载字体)的列表。	

打印报告的步骤

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>报告</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>报告打印</i> 确认

1 访问报告打印。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

2 按▲或▼键选择要打印的报告,然后按确认键。显示*您确定吗?*

3 按左**选择**键。

4 显示*已接受*,然后将开始报告打印。报告打印之后,显示屏返回*报告打印*画面。

4-5

结果报告设定

打印结果报告可检查数据传送是否正确完成。

- 关闭一不打印报告。
- 开启-打印报告。
- 开启(条件)-当错误发生时打印报告。
- 1 访问*发送结果*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

2 按▲ 或 ▼ 键选择所需的结果报告, 然后按确认键。 显示屏显示*已完成*,然后返回*报告*画面。

验证打印和扫描的总数量

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
计数
确认

- **1** 访问*计数*。 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。
- 2 要检查总打印数量时,按▲或▼键选择*已打印页*,然后按**确认**键。 要检查总扫描数量时, 按 ▲ 或 ▼ 键选择*已扫描页*, 然后按**确认**键。显示对应的 总计数器画面。

3 当▲或▼键被按下时,计数功能可在变换如下:

项目	功能
已打印页	复印机、传真(选购件)、打印机、合计
已扫描页	复印机、其他、合计

4 一旦您完成对计数的验证,即按**确认**键。显示*计数*画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
报告
确认
▲ 或 ▼
结果报告设定
确认
▲ 或 ▼
发送结果
确认



本章介绍了进行与本机整体操作有关各种必要设定的步骤。

本章所述的部分步骤也可使用 COMMAND CENTER 完成 - 请参阅 第8-1 页使用 COMMAND CENTER

显示设定

调整显示屏的对比度

1 访问 LCD 对比度。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

系统菜单/计数 ▲或▼ 调整 确认 ▲或▼ LCD 对比度 确认

2 按▲ 或 ▼ 键选择对比度, 然后按确认键。显示屏显示*已完成*, 然后返回调整画 面。可以在7个等级间进行选择。

可选设定	对比度
浓-3 浓-2 浓-1 正常 淡+1 淡+2 淡+3	浓 ↑ ↓ ↓ 淡

信息语言

您可从*英语、法语、德语、意大利语、荷兰语、西班牙语与葡萄牙语*中选择信息显示 屏的语言,或者选择用其他语言下载信息。相关信息请联系您的经销商。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>常用设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>语言</i> 确认

1 访问*语言*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲或▼键选择要在显示屏中使用的语言,然后按确认键。 显示屏切换至所选语言,然后显示*已完成*并返回*常用设定*画面。

初始操作模	式
-------	---

初始操作模式将决定本机接通电源之后出现的操作模式是复印操作模式、发送操作模式或状态操作模式。

1 访问*初始操作*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

 按▲或▼键选择初始操作模式,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回 常用设定画面。

初始发送操作模式

初始发送操作模式将决定当本机接通电源时显示的发送操作模式是电子邮件、SMB、 FTP 或传真。最好选择最常用的模式作为初始值。

1 访问*初始目的地*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲ 或▼ 键选择所需的初始操作模式,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然 后返回 常用设定画面。

测量单位

所选的测量单位将用于自定义原稿尺寸与自定义纸张尺寸设定。

] 访问*测量单位*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲或▼键选择英寸或mm,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回常 用设定画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
发送设定
确认
▲ 或 ▼
初始目的地
确认

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>常用设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>测量单位</i> 确认

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>常用设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>初始操作</i> 确认

打印质量设定

调整复印浓淡

您可在 7 个等级间调整各原稿模式 (自动浓淡模式、文字 + 图片模式、文字模式以 及图片模式)的复印浓淡。

可选设定	浓淡
淡 -3 淡 -2 淡 -1 正常 浓 +1 浓 +2 浓 +3	淡 ↑ ↓ ↓ 次

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>调整</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>复印浓淡调整</i> 确认

1 访问复印浓淡调整。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择要调整复印浓淡的原稿模式,然后按确认键。
- 3 按▲或▼键调整复印浓淡,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回复印 浓淡调整画面。

开启和关闭扫描降噪

1

扫描降噪用于减少使用送稿器时复印与发送作业上可能出现的黑线。

访问*扫描降噪*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲或▼键选择开启或关闭。按确认键。显示屏显示已完成,然后返回调整画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>调整</i>
确认
▲ 或 ▼
扫描降噪
确认

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>复印设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>图片处理</i> 确认

图片处理方法

1 访问*图片处理*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲或▼键选择处理方法,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回复印 设定画面。

项目	说明
误差扩散	这是应采用的标准方法,为出厂初始设定。如果使 用的原稿含有文字和图片,则复印件更加清晰。
抖动	使用该方法处理以图片为主的原稿。当使用扫描或 打印功能时,图片处理使用抖动设定完成。

重设墨粉状态

2

为确保显示正确的墨粉状态信息,必须在更换墨粉盒后重设墨粉余量。

设定菜单	说明
墨粉余量复位	重设墨粉计数器,并且状态页上打印的墨粉余量为 100%。

为了确保显示正确的墨粉状态,除非您已更换墨粉盒,否则请勿执行本步骤。

- **系统菜单 / 计数** ▲ 或 ▼ *常用设定* 确认 ▲ 或 ▼ *墨粉设定* 确认
- 1 访问*墨粉设定*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

按▲ 或 ▼ 键选择*墨粉余量复位*,然后按**确认**键。显示*您确定吗?* 按左**选择**键。显示屏显示*已完成*,然后返回*墨粉设定*画面。

机器设定

更改功能初始值

对于常用功能,将其初始值更改为所需的值能够将每次使用相应功能进行设定所需的 时间最小化。下表显示可以更改其初始值的功能及其可选设定。出厂初始设定带星号 (*)。

功能		可选设定	参考
选择扫描色彩	*	全色 灰度 单色	第2-5页
扫描分辨率	*	200×100 正常 200×200 精细 200×400 超精细 300×300 dpi 400×400 超高精细 600×600 dpi	第2-6页
原稿模式	*	文字 + 图片 图片 文字	第1-2 页, 第2-5 页
浓淡	*	 自动 手动	第1-2 页, 第2-6 页
缩放	*	自动 100%	第1-3 页, 第2-8 页
自动分页	*	关闭 开启	第1-5页
原稿放置	*	顶边至底边 顶边至左侧	第1-4 页, 第2-8 页
文件名条目		doc	第1-11 页, 第2-10 页
文件名条目 / 附加信息	*	无 日期和时间 作业编号	-

系统菜单 / 计数 ▲ 或 ▼

确认

功能初始值

1 访问*功能初始值*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 2 按▲ 或 ▼ 键选择要更改的初始设定,然后按确认键。显示所选的初始设定画面。
- 3 按▲ 或▼ 键选择新的初始设定,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回 功能初始值画面。

4 按**复印**或发送键。显示基本画面。

5 按复位键。初始值将启用。

登录单触键

请按照下列步骤为单触键登录目的地(电子邮件、PC 文件夹、传真)或组合(复印 或发送)。

选择单触键

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>常用设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>单触设定</i> 确认

1 访问*单触设定*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲或▼键选择程序或目的地,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回 单触设定画面。

登录目的地

3

4

要使用本功能时,必须在地址簿中登录目的地-请参阅*第 5-21 页编辑地址簿。*目的地无法从外部地址簿登录。

1 访问*单触键*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择要登录目的地的单触键编号,然后按确认键。当-----显示时, 目的地无法登录。显示登录画面。
 - 按▲或▼键选择*地址簿,*然后按**确认**键。显示*地址簿*画面。
 - 按▲或▼键选择所需的目的地,然后按**确认**键。 当*组群地址*被选中时,该目的地登录;显示屏显示*已登录*,然后返回*单触键*画 面。 当*联系人地址*被选中时,显示*联系人地址簿*。
- 5 按▲或▼键选择所需的发送类型,然后按确认键。目的地登录。显示屏显示*已登录*,然后返回*单触键*画面。 要更改已登录的地址时,请按确认键。当*覆盖您确定吗?*信息显示时,请按左选择键。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>常用设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>单触键</i> 确认

验证或删除单触键

1

系统菜单/计数
▲或▼
<i>常用设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>单触键</i> 确认

访问*单触键。* 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需的单触键编号,然后按右**选择**键。显示*菜单*画面。
- 3 按▲或▼键选择*详细资料或删除*,然后按确认键。当*删除*被选中时,显示*删除 您确定吗*?
- 4 请按照下列步骤在单触键下登录目的地(电子邮件、PC文件夹、传真)或组合 (复印或发送),然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回*单触键*画面。
- 5 当*详细资料*被选中时,您可验证已登录的目的地。

登录程序功能

最多可将显示在操作面板上的 8 个复印或发送选项模式的组合以及功能登录为单个 程序。

登录程序

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
程序设定
确认

- 1 选择要登录的复印或发送选项 (例如:5份、原稿尺寸 A4、纸盒1)。
- 2 访问*程序设定*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

- 3 按▲或▼键选择所需的程序编号(1至8),然后按右选择键。
- 4 按▲或▼键选择*登录*,然后按确认键。显示登录画面。
- 5 按▲或▼键选择复印或发送程序,然后按确认键。显示登录复印(发送)设定。您确定吗?
 要更改已登录的程序时,请按确认键。当*覆盖复印(发送)设定。您确定吗?* 信息显示时,请按左选择键。
- 6 按左选择键。程序登录。显示屏显示*已登录*,然后返回*程序设定*画面。

使用程序

- 1 按程序键。显示*程序调用*画面。
- 2 按▲或▼键选择所需的程序编号,然后按确认键。显示屏显示*已调用*,程序加载。 在登录 PC 文件夹的目的地时,必须输入用户登录名称与登录密码。
- **3** 放置原稿,然后按**开始**键。

复印作业或发送作业使用程序中登录的设定完成。

如果从单触键调用程序,则必须登录单触键-请参阅第5-6页登录单触键。

重新启动机器

在更改任何网络设定之后,您必须重新启动本机。

- 系统菜单 / 计数
 ▲ 或 ▼
 系统设定
 确认
 ▲ 或 ▼
 重新启动
 确认
- 访问重新启动。
 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。
- 2 要重新启动本机时, 按左选择键。

调整警告声

下列内容显示多种警告声以及可选音量设定。

项目	可选设定	说明
音量	0 <i>关闭</i> 1 <i>最小</i> 2 3 中 4 5 最大	调整警告声音量。要使所有警告声变成静音时,请选择 <i>关闭</i> 设定。设定 值越大,警告声也越响。
按键确认蜂鸣器	<i>关闭</i> <i>开启</i>	指示本机已经受用户执行的键操作。
按键无效蜂鸣器	<i>关闭</i> <i>开启</i>	指示因为某些原因,本机无法接受用户执行的键操作。
蜂鸣器复位	<i>关闭</i> <i>开启</i>	指示已按下 复位/电源 以重设当前设定。
作业结束蜂鸣器	<i>关闭</i> 开启	指示相应的复印、打印或发送作业已完成,或者指示本机已返回操作就 绪状态。
准备就绪蜂鸣器	<i>关闭</i> <i>开启</i>	指示本机处于操作就绪状态。
警告蜂鸣器	关闭 开启	指示在当前状态下本机无法执行相应的作业。 该设定在显示屏上出现下列信息时应用。 <i>关闭送稿器。</i> 插入纸盒1。 KPDL 错误。作业已结束。 将纸张装入纸盒1 (纸盒2、MP 托盘或送稿器)。 内存溢出。只打印部分作业。 放置原稿并按开始键。 打印超限。此页面未完成。 取出送稿器中的原稿。 发送错误。 墨粉不足。

项目	可选设定	说明
<i>错误蜂鸣器</i>	关闭 开启	指示出于某种原因相应的操作已被终止/暂停,或者指示需要用户干预。 该设定在显示屏上出现下列信息时应用。 闭上(或送稿器)盖板。 发生错误。请联系维修人员。 纸盒1(纸盒2、MP 托盘、或送稿器)卡纸。 打印机卡纸。 更换墨粉。

_____1 访问*音量*。

3

4

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲ 或 ▼ 键选择警告声的音量,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回 蜂鸣器画面。

按 ▲ 或 ▼ 键选择警告声,然后按确认键。显示开启或关闭相应警告声的画面。

按▲或▼键选择*开启*或关闭,然后按**确认**键。显示屏显示*已完成*,然后返回*蜂 鸣器*画面。

定时器设定

日期和时间

注意:请定期检查信息显示屏显示的时间,并进行必要的调整,以与当前时间一致。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
日期/定时器设定
确认
▲ 或 ▼
年/时间
确认

1 访问*年 / 时间*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键登录当前年份,然后按▶键。
- 3 按▲或▼键登录当前月份,然后按▶键。
- 4 按▲或▼键设定日期。
- 5 按确认键。显示*时间设定*画面 (小时/分/秒)。
- 6 按▲或▼键登录当前小时,然后按▶键。
- 7 按▲或▼键登录当前分钟,然后按▶键。
- 8 按▲或▼键设定秒钟。
- 9 按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回*日期/定时器设定*画面。

日期格式

2

操作面板上日期的显示顺序可更改为月/日/年、日/月/年或年/月/日。

1 访问*日期格式*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

按 ▲ 或 ▼ 键选择所需的格式, 然后按**确认**键。显示屏显示*已完成*, 然后返回*日 期/定时器设定*画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
日期/定时器设定
确认
▲ 或 ▼
日期格式
确认

时区

本设定表示您所在时区与格林威治标准时间之间的时差。(例如: 东部标准时间的设定为-05:00)。该设定对发送电子邮件尤其实用。

1 访问*时区*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

按▲ 或 ▼ 键选择您所处时区, 然后按**确认**键。显示屏显示*已完成*, 然后返回*日 期/定时器设定*画面。

夏令时

2

该设定仅在执行夏令时的地区有效。

1 访问*夏令时*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲ 或▼ 键选择*开启*或*关闭*。按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回*日期/ 定时器设定*画面。

面板自动复位

如果在预设的时间(介于5至495秒)内没有操作本机或操作面板,则面板自动复位 功能会使本机自动返回初始设定。预设时间的出厂初始设定为90秒。但当前的浓淡 模式和原稿模式例外,它们不会变化。

启用面板自动复位

1 访问面板自动复位。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

2 按▲ 或 ▼ 键选择*开启*或关闭。按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回*日期/ 定时器设定*画面。



系统菜单/计数

▲ 或 ▼ *日期 / 定时器设定*

确认

▲或▼

面板自动复位 **确认**



定时器复位

1

2

3

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>日期/定时器设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>定时器复位</i> 确认

访问*定时器复位。* 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

按▲ 或 ▼ 键选择*定时器复位,*然后按**确认**键。显示*定时器复位*画面。

按▲ 或 ▼ 键或使用数字键登录当前的定时器复位。按**确认**键。显示屏显示*已完 成*, 然后返回*日期/定时器设定*画面。

节能定时器

本机配备节能定时器,可在本机未运转时用于节能。您可在1分钟与240分钟之间调整本机进入节能模式所需的时间。其出厂初始时间为5分钟。

一旦按下操作面板上的任何按键、在送稿器中放置原稿、打开或关闭纸盒或 MP 托 盘、或收到打印作业指令, 机器即被从节能模式唤醒。

1 访问*节能定时器*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

2 按▲或▼键或使用数字键选择启动节能模式所需的时间,然后按确认键。显示 屏显示*已完成*,然后返回*日期/定时器设定*画面。

自动睡眠定时器

本机配备自动睡眠定时器,可在本机未运转时用于节能。您可在1分钟与240分钟之间调整本机进入睡眠模式所需的时间。其出厂初始时间为30分钟。

要手动启动自动睡眠,请按住**复位/电源**至少3秒。自动睡眠随即启动。一旦您按下 **复位/电源**,机器即被从自动睡眠唤醒。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>日期/定时器设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>节能定时器</i> 确认

启用自动睡眠

1

2

3

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>日期/定时器设定</i> 确认
▲ 或 ▼
自动睡眠 确认

访问自动睡眠。 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 按▲ 或 ▼ 键选择*自动睡眠,*然后按**确认**键。显示*自动睡眠*画面。
- 按▲或▼键选择开启或关闭。按确认键。显示屏显示已完成,然后返回日期/ *定时器设定*画面。

睡眠定时器

1

2

- 访问*睡眠定时器*。 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。
- 按▲或▼键或使用数字键选择睡眠定时器启动所需的时间,然后按确认键。显 示屏显示*已完成、*然后返回*日期/定时器设定*画面。

错误自动清除

如果发生打印错误,但仍可继续打印,则将错误自动清除设定为开启可在设定的恢复 时间(错误清除时间)后打印下一个作业。错误自动清除的出厂初始设定为关闭。可 以在 5 与 495 秒之间设定错误清除时间。其出厂初始时间为 30 秒。

启用错误自动清除

1 访问错误自动清除。 系统菜单/计数 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

2

按▲或▼键选择开启或关闭,然后按确认键。显示屏显示已完成,然后返回日 *期/定时器设定*画面。

高级操作手册

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
日期/定时器设定
确认
▲ 或 ▼
睡眠定时器
确认

▲或▼ 日期/定时器设定

确认

▲或▼ 错误自动清除 确认

错误清除时间

系统菜单/计数	
▲ 或 ▼	
<i>日期/定时器设定</i> 确认	
▲ 或 ▼	
<i>错误清除定时器</i> 确认	

- 访问错误清除定时器。
 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。
- 2 按▲ 或▼ 键或使用数字键选择恢复时间,然后按确认键。显示屏显示*已完成*, 然后返回*日期/定时器设定*画面。

尺寸设定

登录自定义原稿尺寸

如果您经常复印或扫描本机未登录的原稿尺寸(自定义尺寸),则事先登录该尺寸可 方便使用。您可在以下范围之内登录自定义原稿尺寸:

测量单位	X 轴	Y 轴
英制规格	5.83 至 14.02 英寸	3.15 至 8.50 英寸
公制规格	148 至 356 mm	80 至 216 mm



五/古井光 / 川兆
糸鈗采単 / 计数
▲ 或 ▼
常用设定
确认
▲ 或 ▼
原稿/纸张设定
确认
▲ 或 ▼
自定义原稿尺寸
确认

4

1 访问自定义原稿尺寸。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

- 2 按▲或▼键选择自定义,然后按确认键。显示尺寸条目(Y)画面。
- 3 使用数字键输入要登录的原稿 Y 轴尺寸 (宽度)。 一旦宽度显示,则请按确认键。显示*尺寸条目 (X)* 画面。
 - 使用数字键输入要登录的原稿 X 轴尺寸 (高度)。 一旦高度显示,则请按**确认**键。显示屏显示*已登录,*然后返回*原稿/纸张设定*画 面。

登录自定义纸张尺寸

如果您经常复印或打印本机未登录的纸张尺寸(自定义尺寸),则事先登录该尺寸可 方便使用。自定义纸张尺寸可在下列尺寸范围之内登录:

测量单位	X 轴	Y轴
英制规格	3.15 至 8.50 英寸	5.83 至 14.02 英寸
公制规格	80 至 216 mm	148 至 356 mm



系统菜单/计数
▲ 或 ▼
常用设定
确认
▲ 或 ▼
<i>原稿/纸张设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>自定义纸张尺寸</i> 确认

1

2

4

- 访问*自定义纸张尺寸*。 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。
- 按▲或▼键选择*自定义,*然后按**确认**键。显示*尺寸条目(Y)*画面。
- 3 使用数字键输入要登录的打印纸张 Y 轴尺寸 (高度)。 一旦高度显示,则请按确认键。显示尺寸条目 (X) 画面。
 - 使用数字键输入要登录的打印纸张 X 轴尺寸 (宽度)。 一旦宽度显示,则请按**确认**键。显示屏显示*已登录,*然后返回*原稿/纸张设定* 画面。

系统菜单/计数

▲ 或 ▼ *常用设定*

确认

▲ 或 ▼ *原稿 / 纸张设定* 确认 ▲ 或 ▼ 初始原稿尺寸 确认

初始原稿尺寸

2

您可以将初始原稿尺寸更改为经常使用的尺寸。

1 访问*初始原稿尺寸*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

按 ▲ 或 ▼ 键选择原稿的尺寸, 然后按**确认**键。显示屏显示*已完成*, 然后返回*原* 稿/纸张设定画面。

选择纸张尺寸和介质类型

从操作面板您可选择本机供纸的初始供纸源。若安装了选购的供纸盒,它也可选为初 始供纸源。

-101

纸盒 **一** 1

2

3

4

5

访问*纸盒* # *尺寸*。

#表示纸盒编号。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅 第 vii 页访问菜单项目。

- 按▲ 或 ▼ 键选择要在该纸盒中使用的纸张尺寸, 然后按**确认**键。显示屏显示*已 完成*, 然后返回*纸盒* # *设定*画面。
- 按▲或▼键选择*纸盒 # 类型,*然后按**确认**键。显示*纸盒 # 类型*画面。
- 按▲或▼键选择要在该纸盒中使用的介质类型,然后按**确认**键。显示屏显示*已 完成*,然后返回*纸盒1设定*画面。
- 按▲键选择*返回,*然后按**确认**键。显示屏返回*原稿/纸张设定*画面。

MP 托盘

1

3

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>常用设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>原稿/纸张设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>MP 托盘设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>MP 托盘尺寸</i> 确认

- 访问 MP 托盘尺寸。 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。
- 2 按▲或▼键选择要在 MP 托盘中使用的纸张尺寸,然后按确认键。显示屏显示 *已完成*,然后返回 MP 托盘设定画面。
 - 按▲ 或 ▼ 键选择 *MP 托盘类型,*然后按**确认**键。显示 *MP 托盘类型*画面。
- 4 按▲ 或 ▼ 键选择要在 MP 托盘中使用的介质类型, 然后按**确认**键。显示屏显示 *已完成*, 然后返回 *MP 托盘设定*画面。
- 5 按▲键选择*返回,*然后按**确认**键。显示屏返回*原稿/纸张设定*画面。

登录自定义介质类型

通过本步骤可登录并选择自定义介质类型(1至8)的名称。

] 访问*介质类型调整*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择要更改其已登录纸张重量和打印浓度的介质类型,或者选择一 个自定义设定,然后按确认键。显示*介质重量*画面。 如果您选择*自定义*作为介质类型,则显示*介质名称条目*画面。输入名称(最多 15个字符),然后按确认键。
- 3 按▲或▼键选择介质重量,然后按确认键。显示打印浓度画面。
- 4 按▲或▼键选择打印浓度,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回介质 类型调整画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
常用设定
确认
▲ 或 ▼
<i>原稿/纸张设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>介质类型调整</i> 确认

选择供纸源

2

若安装了选购的供纸盒,它也可选为初始供纸源。

1 访问*初始纸张输入*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

按▲ 或 ▼ 键选择要用作初始设定的供纸位置, 然后按**确认**键。显示屏显示*已完* 成, 然后返回*原稿/纸张设定*画面。

选择 APS (自动纸张选择)介质类型

请遵照下列步骤指定当供纸源选为自动设定时将使用的纸张类型。

1 访问 APS 介质类型。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

2 按▲或▼键选择将在 APS (自动纸张选择)模式下使用的介质类型。按确认
 键。显示屏显示*已完成*,然后返回复印设定画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
复印设定
确认
▲ 或 ▼
APS 介质类型
确认

系统菜单/计数 ▲ 或 ▼ 常用设定 确认 ▲ 或 ▼ 原稿/纸张设定 确认 ▲ 或 ▼ 初始纸张输入 确认

编辑地址簿

本节介绍了如何登录联系人地址与组群地址。

可登录的最大数量为:

地址	最大数量
联系人地址	100
组群地址	20 (一组 100 个)

电子邮件地址、PC 文件夹(SMB 与 FTP)以及传真号码也可从互联网网页淇览器以 及使用 COMMAND CENTER 登录。

登录联系人地址

6

联系人地址可登录的目的地包括传真号码、电子邮件地址、文件夹 (SMB) 与文件 夹 (FTP)。

>

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第 vii 页访问菜单项目*。

- 2 按右选择键。显示*联系人姓名*画面。
- 3 输入联系人姓名,然后按确认键。显示*详细资料*画面。
- 4 按▲或▼键选择要登录的目的地。显示*详细资料*〔传真号码、电子邮件地址、 文件夹 (SMB)或文件夹 (FTP)〕画面。
- 5 按右选择键。显示登录画面。

输入目的地,然后按**确认**键。返回*详细资料*画面。 完成时按**确认**键。显示屏显示*已登录,*然后返回*编辑地址簿*画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
编辑地址簿
确认
右选择
菜单
▲ 或 ▼
添加地址
确认
▲ 或 ▼
联系人
确认

登录组群地址

5

PC 文件夹的目的地只能一个目的地登录一组。

1 访问*组群*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第 vii 页访问菜单项目*。

- 2 按右选择键。显示*组群名称*画面。
- 3 输入组群名称,然后按确认键。显示*详细资料组群名称*画面。
- 4 按▲或▼键选择*详细资料组群成员,*然后按右选择键。显示*组群成员*画面。
- *编辑地址簿* 确认 右选择 *菜单* ▲ 或 ▼ *添加地址* 确认 ▲ 或 ▼ *组群* 确认

系统菜单/计数

▲或▼

- 按右**选择**键。显示*莱单*画面。
- 6 按▲或▼键选择添加成员,然后按确认键。显示联系人画面。
- 7 按▲ 或 ▼ 键选择所需的地址,然后按确认键。显示联系人地址画面。
- 8 按▲或▼键选择*传真号码、电子邮件地址、文件夹(SMB)或文件夹(FTP)*。显示屏显示*已登录,*然后返回*组群成员*画面。
- 9 当该成员已添加时,重复步骤5至8添加其他成员。
- 10 当登录完成时,按左选择键。显示*详细资料组群成员*画面。
- 11 按确认键。显示屏显示*已登录,*然后返回*编辑地址簿*画面。

编辑地址

1

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
编辑地址簿
确认

访问*编辑地址簿*。 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

- 2 按▲ 或 ▼ 键选择所需的地址,然后按右选择键。显示*菜单*画面。
- 3 按▲或▼键选择*详细资料/编辑*,然后按确认键。显示*详细资料*画面。 当联系人地址在该画面中编辑时,在组群地址中它同时也被编辑。
- 4 按▲或▼键选择目的地。显示*其他详细资料*画面。 您可验证已登录的地址。 当登录地址已变更时,按右选择键。显示编辑画面。
- 5 编辑信息,然后按确认键。返回*详细资料*画面显示。 在对地址的验证与变更完成时,请按确认键。显示屏显示*已登录*,然后返回*编辑 地址簿*画面。

删除地址

1

2

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
编辑地址簿
确认

访问*编辑地址簿。* 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii页访问菜单项目*。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需的地址,然后按右**选择**键。显示*菜单*画面。
- 3 按▲或▼键选择*删除*,然后按确认键。显示*删除您确定吗*? 当联系人地址在该画面中删除时,在组群地址中它同时也被删除。
- 4 按确认键。显示*已删除,*地址被删除。显示屏返回*编辑地址簿*画面。

打印维修页

下表显示可打印的报告。

小心:维修设定菜单包含由维修人员执行的项目。请勿试图更改下文没有介绍的设定。

项目	说明
维修状态页	列出本机设定和使用环境。
<i>NW 状态页</i> (网络状态页)	列出网络设定信息。

1 访问维修设定。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 2 按▲ 或▼ 键选择*维修状态页*或 *NW 状态页*, 然后按**确认**键。显示*打印您确定 吗*?
- **3** 按左**选择**键。
- 4 显示已接受,然后报告打印开始。显示屏返回维修设定画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
维修设定
确认
6 用户登录管理

当*用户ID*在本机上显示时,管理员已启用用户登录功能,您必须输入您的用户ID才能使用本机。此外,管理员可能已设定密码,您也必须输入。

出厂初始用户 ID 与密码为 1118。

进入用户登录

如果信息显示屏提示您登录,则请遵照以下指示操作:

- 1 使用数字键输入*用户ID*。
- 2 如果已设定密码,则按▼键选择密码,使用数字键输入密码,然后按确认键。显示 基本画面。

如果管理员尚未设定密码,则请按确认键。显示基本画面。

3 完成时按退出键。

ID 管理

使用 ID 管理之前,管理员必须启用用户登录。

启用用户登录

用于开启或关闭用户登录功能。

1 访问*用户登录*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

如果用户登录设定已启用,则您必须输入管理员用户 ID;请按 ▼ 键,输入管理员密码,然后按**确认**键,之后*用户/作业帐户*画面显示。

2 按▲或▼键选择开启或关闭,然后按确认键。显示屏显示*已完成*,然后返回用 户登录。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
用户/作业帐户
确认
▲ 或 ▼
用户登录设定
确认
▲ 或 ▼
用户登录
确认

登录用户

2

最多可登录 20 个用户,其中包括管理员。

系统菜单/计数
 ▲ 或 ▼
 用户/作业帐户 确认
 ▲ 或 ▼
 用户登录设定 确认
 ▲ 或 ▼
 用户列表 确认

1 访问*用户列表*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

如果用户登录设定已启用,则您必须输入管理员用户 ID;请按 ▼ 键,输入管理员密码,然后按**确认**键,之后*用户/作业帐户*画面显示。

按右**选择**键。显示*菜单*画面。

- 3 按▲或▼键选择添加用户,然后按确认键。显示用户名画面。
- 4 输入用户名,然后按确认键。显示*用户ID*画面。

5 输入用户 ID, 然后按确认键。显示屏显示*已登录*, 然后返回登录用户画面。

6 按▲或▼键选择*详细资料*,然后按确认键。

7 输入登录用户的密码、电子邮件地址、访问级别与帐户。

8 按确认键。返回*用户列表*画面。

编辑用户详细资料

下列详细资料可编辑。

- 用户名-最多 16 个字符。
- 用户 ID 最多 16 个字符。
- 密码-最多 16 个字符。

在输入密码时,您必须二次输入密码进行确认。

- 电子邮件地址-最多128个字符。
- 访问级别-管理员或用户

管理员:允许所有操作。

用户:无法访问系统菜单/计数。计数与用户属性功能除外。

- 帐户名称-如果未输入名称,它将显示*其他*。
- 系统菜单/计数

 ▲ 或 ▼

 用户/作业帐户

 确认

 ▲ 或 ▼

 用户登录设定

 确认

 ▲ 或 ▼

 用户列表

 确认
- 1 访问用户列表。

2

3

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

如果用户登录设定已启用,则您必须输入管理员用户 ID;请按 ▼ 键,输入管理员密码,然后按**确认**键,之后*用户/作业帐户*画面显示。

按▲或▼键选择所需的用户名,然后按确认键。显示*详细资料*画面。

按▲或▼键选择要登录的用户登录信息。

4 当其内容已变更时,按右选择键。显示编辑画面。

- 5 编辑信息,然后按确认键。返回*详细资料*画面显示。
- **6** 完成时按**确认**键。显示屏显示*已登录*,然后返回*用户列表*画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
用户/作业帐户
确认
▲ 或 ▼
用户登录设定
确认
▲ 或 ▼
用户列表
确认

删除用户

1 访问用户列表。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

如果用户登录设定已启用,则您必须输入管理员用户 ID;请按 ▼ 键,输入管理员密码,然后按**确认**键,之后*用户/作业帐户*画面显示。

2 按▲或▼键选择所需的用户名,然后按右选择键。显示菜单画面。

按▲或▼键选择*删除,*然后按**确认**键。显示*删除您确定吗*?

4 按左选择键。显示屏显示*已删除,*用户被删除,然后显示屏返回*用户列表*画面。

用户属性

2

3

您可验证登录用户的信息。但用户名与密码可变更。当用户登录设为关闭时,用户属 性画面不会显示。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*访问菜单项目第 vii 页*。

按 ▲ 或 ▼ 键选择用户。显示*用户属性* (1/6 至 6/6)画面。

3 当登录的内容已变更时,按右选择键。显示编辑画面。

- 4 编辑属性,然后按确认键。返回用户属性画面显示。
- 5 完成时按确认键。显示屏显示*已登录,*然后返回系统菜单/计数画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
用户属性
确认

未知 ID 的作业

管理员可许可或禁止发自未登录用户 ID 的打印作业。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>用户/作业帐户</i> 确认
▲ 或 ▼
未知ID 的作业
确认

1 访问*未知 ID 的作业*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

如果用户登录设定已启用,则您必须输入管理员用户 ID;请按 ▼ 键,输入管理员密码,然后按**确认**键,之后*用户/作业帐户*画面显示。

2 按▲ 或▼ 键选择拒绝或许可, 然后按确认键。显示屏显示已完成, 返回返回用 户/作业帐户画面。

7 部门管理

使用部门管理是为各部门设定 ID 代码控制总复印和打印数量。启用时,部门管理有以下功能。

部门管理功能	说明
启用部门管理	开启或关闭部门管理。
管理部门代码	 登录 ID 代码和使用限量。 删除已登录的部门。 更改每个部门的使用限量。
所有部门管理	确认总计数、输出部门管理报告以及清除所有部门 计数等操作。
各单独部门管理	显示各单独部门总计数以及清除各单独部门计数。
部门管理报告	打印部门管理报告。
初始设定	调整部门管理模式的初始设定。

有关使用打印机功能的部门管理所需的计算机设定,请参阅*京瓷扩展驱动程序 (KX 驱动程序) 用户手册*。

启用部门管理

1 访问部门管理。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择关闭或开启,然后按确认键。
- **3** 按右选择键。显示屏返回基本画面。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
用户/作业帐户
确认
▲ 或 ▼
作业帐户设定
确认
▲ 或 ▼
部门管理
确认

管理部门代码

系统菜单/计数	1	访问 <i>帐户列表</i> 。
▲ 或 ▼		如果您不确定如何使用该流程图,请参阅 <i>第 vii 页访问菜单项目</i> 。
<i>用户/作业帐户</i> 确认	2	按右 选择 键。
▲ 或 ▼	3	按 ▲ 或 ▼ 键选择 <i>添加帐户,</i> 然后按 确认 键。
<i>作业账户设定</i> 确认	4	最多可输入 16 个字符的帐户名称,然后按 确认 键。
▲ 或 ▼	5	最多可输入 8 位数的帐户 ID,然后按 确认 键。
<i>帐户列表</i> 确认	6	按 ▲ 或 ▼ 键选择 <i>详细资料,</i> 然后按 确认 键。
	7	

登录一个新部门

7 按左选择键设定使用限量 一 请参阅*第 7-2 页设定使用限量。*

8 按左**选择**键两次。显示屏返回基本画面。

设定使用限量

您可以更改管理模式,从而可以分别设定复印和打印的计数限量。

复印限制

3

如果将复印 / 打印计数设为单个,则显示该项目。

- 系统菜单/计数
 ▲ 或 ▼ *用户/作业帐户*确认
 ▲ 或 ▼ *作业帐户设定*确认
 ▲ 或 ▼ *桃户列表*确认
- 1 访问帐户列表。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择要设定限量的部门,然后按确认键。
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择*打印限制:复印机,* 然后按右**选择**键。
- 4 按▲或▼键选择*开启,*然后按**确认**键。
- 5 输入最大页数,然后按确认键。
- **6** 按左**选择**键两次。显示屏返回基本画面。

打印限制

3



1 访问*帐户列表*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅 第 vii 页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择要设定限量的部门,然后按确认键。
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择*打印限制:打印机,*然后按右**选择**键。
- 4 按▲或▼键选择*开启,*然后按确认键。
- 5 输入最大页数,然后按确认键。
- 6 按左选择键两次。显示屏返回基本画面。

扫描限制

2

3

4

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>用户/作业帐户</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>作业帐户设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>帐户列表</i> 确认

1 访问*帐户列表*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

- 按▲ 或 ▼ 键选择要设定限量的部门,然后按**确认**键。
- 按▲ 或 ▼ 键选择键*扫描限制,*然后按右**选择**键。
- 按▲ 或 ▼ 键选择开启,然后按**确认**键。
- 5 输入最大页数,然后按确认键。
- 6 按左选择键两次。显示屏返回基本画面。

系统菜单/计数 ▲ 或 ▼ *用户/作业帐户*确认 ▲ 或 ▼ *作业帐户设定*确认 ▲ 或 ▼ *桃户列表*确认

传真传送限制

1

3

访问*帐户列表*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择要设定限量的部门,然后按确认键。
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择*传真传送限制,*然后按右**选择**键。
- 4 按▲或▼键选择开启,然后按确认键。
- 5 输入最大页数,然后按确认键。
- 6 按左选择键两次。显示屏返回基本画面。

删除一个部门

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
用户/作业帐户
确认
▲ 或 ▼
作业帐户设定
确认
▲ 或 ▼
帐户列表
确认

1 访问*帐户列表*。

3

1

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 2 按▲ 或 ▼ 键选择要删除的部门,然后按右选择键。
 - 按▲或▼键选择*删除,*然后按**确认**键。显示*删除您确定吗*?
- 4 按左选择键。显示屏显示*已删除,*然后返回*账户列表*画面。
- 5 请重复执行步骤 2 至 4 删除其他部门。
- 6 按左选择键。显示屏返回基本画面。

更改使用限量

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>用户/作业帐户</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>作业帐户设定</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>帐户列表</i> 确认

- 访问*帐户列表*。 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第 vii 页访问菜单项目*。
- 2 按▲或▼键选择要更改限量的部门,然后按确认键。
- **3** 更改使用限量一请参阅*第7-2 页设定使用限量。*
- 4 完成后,按左选择键两次。显示屏返回基本画面。

所有部门管理

确认计数

1

2

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
用户/作业帐户
确认
▲ 或 ▼
作业帐户设定
确认

- 访问*作业账户设定。* 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问莱单项目*。
- 按▲ 或 ▼ 键选择*所有帐户,*然后按**确认**键。
- 3 按▲或▼键确认已打印页、已扫描页、传真传送页和传真传送时间的计数器, 然后按确认键。

计数重置



访问*作业账户设定。* 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第vii 页访问菜单项目*。

2 按▲或▼键选择*所有帐户,*然后按**确认**键。

按▲ 或 ▼ 键选择*计数重置,*然后按**确认**键。显示*计数重置您确定吗*?

按左**选择**键。显示屏显示*已清除,*然后返回*所有帐户*画面。

5 按右选择键。显示屏返回基本画面。

各单独部门管理

系统菜单/计数
▲或▼
用户/作业帐户
确认
▲ 或 ▼
作业帐户设定
确认

访问*作业账户设定*。 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第 vii 页访问菜单项目*。

按 ▲ 或 ▼ 键选择*单个帐户,*然后按**确认**键。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择部门,然后按**确认**键。
- 4 按▲或▼键确认已打印页、已扫描页、传真传送页和传真传送时间的计数器, 然后按确认键。

计数重置

1

2

3

确认计数

1

2

3

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
<i>用户/作业帐户</i> 确认
▲ 或 ▼
<i>作业帐户设定</i> 确认

访问*作业账户设定*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 按▲或▼键选择*单个帐户,*然后按**确认**键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键选择部门,然后按**确认**键。

4 按▲或▼键选择*计数重置*,然后按确认键。显示*计数重置您确定吗*?

- 5 按左选择键。显示屏显示*已清除,*然后返回*单个帐户*画面。
- 6 按右选择键。显示屏返回基本画面。

系统菜单/计数	1
▲ 或 ▼	
<i>用户/作业帐户</i> 确认	2
▲ 或 ▼	3
<i>作业帐户设定</i> 确认	4

部门管理报告

访问*作业账户设定*。 如果您不确定如何使用该流程图,请参阅*第 vii 页访问菜单项目*。

按▲或▼键选择*部门管理报告,*然后按**确认**键。显示*打印您确定吗*?

按左**选择**键。打印部门管理报告。

按右**选择**键。显示屏返回*基本*画面。

初始设定

超过限量时的操作

1

3

您可以选择是否从下个作业起立即禁止机器的使用,或当超过计数限量时显示警告信息。

系统菜单/计数
▲ 或 ▼
用户/作业帐户
确认
▲ 或 ▼
作业帐户设定
确认

访问*作业账户设定*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii 页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择初始设定,然后按确认键。
- 3 按▲或▼键选择应用限制,然后按确认键。
- 4 按▲或▼键选择立即或随后,然后按确认键。显示屏显示已登录,然后返回初 始设定画面。
- 5 按右选择键。显示屏返回基本画面。

将复印计数添加至打印计数

您可以选择是否将复印计数添加至打印计数。

- 系统菜单/计数
 ▲ 或 ▼
 用户/作业帐户 确认
 ▲ 或 ▼
 作业帐户设定 确认
- 1 访问*作业账户设定*。

如果您不确定如何使用该流程图,请参阅第vii页访问菜单项目。

- 2 按▲或▼键选择初始设定,然后按确认键。
 - 按▲或▼键选择复印/打印计数,然后按确认键。
- 4 按▲或▼键选择合计或单个,然后按确认键。显示屏显示已登录,然后返回初 始设定画面。
- 5 按右选择键。显示屏返回基本画面。

使用部门管理

复印或发送操作

部门管理模式下,您仅可在输入 ID 代码之后执行复印和发送操作。

当设定了用户登录时,信息显示屏会提示您输入用户 ID 和密码。然后将作业添加至 该 ID 用户的部门中。有关详情,请参阅*第 6-3 页编辑用户详细资料*。

1 使用数字键输入您的 ID 代码, 然后按确认键。显示基本画面。

如果您输入的代码不正确,请按停止/清除键并重新输入代码。

- 2 执行正常的复印或发送操作。
- **3** 完成后,请按**退出**键。

打印操作

启用部门管理,需要在电脑上操作以便进行打印。有关详情,请联系您的系统管理员。

8 使用 COMMAND CENTER

COMMAND CENTER 是一种安装在机器上的主页,通过它您可以验证本机的操作状态,进行和安全、网络打印、电子邮件发送以及高级网络相关的设定。

系统要求

如果机器在 TCP/IP 网络上使用,并且拥有一个有效的 IP 地址,则您可以使用任一网页浏览器对其进行管理。浏览器允许您配置机器的所有设定,但是,不同于 AdminManager, 浏览器无法创建 NetWare 打印对象。如果使用浏览器配置 NetWare,那么必须同时使用 NWAdmin 创建 NetWare 打印对象。

仅可在机器配备了 IP 地址的情况下,从安装 TCP/IP 协议的个人计算机访问 COMMAND CENTER 主页。

使用 COMMAND CENTER 所需的操作系统:

- Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP 和 Microsoft Windows NT 4.0
- Apple Macintosh OS X 10.x

COMMAND CENTER 网页已使用以下网页浏览器进行测试。

操作系统	网页浏览器
Microsoft Windows	Microsoft Internet Explorer 5.5 和 6.0
	Netscape 6.2 和 7.1
	Opera 7
	Mozilla 1.5
Apple Macintosh	Microsoft Internet Explorer 5.2 [†]
	Netscape 7.1
	Safari 1 (OS X 10.2 以及后续版本)

†. 由于 Macintosh Internet Explorer 的显示限制, 下拉列表中部分或全部的元素 可能以英语显示。

访问 COMMAND CENTER

- □ 运行网页浏览器。
- **2** 将机器的 IP 地址作为 URL 在地址栏或位置栏输入,例如: *http://10.183.51.33/*。主页 显示有关机器和 COMMAND CENTER 的基本信息,以及机器的当前状态。
- 3 从左边的导航栏处选择要查看和设定的类别。
- 4 当您试图访问除 COMMAND CENTER 主页外已设定管理密码的画面时,请输入用户 名和密码。

您可在基本页面定义管理员密码。如果提示您输入用户名和密码,则您可以在用户名 处输入任意值 (包括将其留白)。对于密码,则输入 COMMAND CENTER 管理员密 码。

COMMAND CENTER 页面

COMMAND CENTER 主页分别在不同的页面介绍七种功能。以下是可访问的各页面的概述。

页面	说明
开始页面	该页允许您验证本机的操作状态和当前设定。
基本页面	该页包含适用于整个机器的设定,例如设备初始值、安全性和基本网络。
打印页面	该页包含适用于本机打印功能的设定,例如初始打印分辨率和复印计数。
扫描页面	该页包含适用于本机扫描功能的设定,例如初始扫描分辨率和原稿放置位置。
传真页面	该页包含适用于本机传真功能的设定,例如传真传送与接收设定。
作业页面	该页包含所有设备作业的相关信息,包括作业状态、已预约作业和作业日志。
高级页面	该页包含适用于整个机器的高级设定,并主要包含高级网络设定。

开始页面

可以在开始页面执行以下操作。

- 验证机器的操作状态
- 更改 COMMAND CENTER 以何种语言显示。
- 验证各种设定 (机器、打印、扫描、网络以及电子邮件)
- 验证已扫描的页数以及机器已打印的页数
- 回到主页

所有用户都可以访问开始页面。

要从任意其他页面返回至开始页面,请单击▼开始。

开始 > 开始

该页允许您验证机器的操作状态。COMMAND CENTER 启动之后该页面是出现的第一个画面。

项目	说明
选择语言	如果 COMMAND CENTER 页面支持多语言,则会显示该项目。也可以通过浏览器 的语言首选项设定选择支持的语言。 要改变 COMMAND CENTER 语言: - 单击 选择语言 下拉列表。 - 选择相应的语言。 如果您试图以操作面板显示屏所用的语言以外的字符集来查看 COMMAND CENTER, 则部分字符可能显示为乱码。
操作面板	这表示显示机器的操作状态,正如在操作面板上显示一样。要将显示屏更新至最新 状态,请单击 刷新 按钮。
墨粉余量	这显示剩余墨粉的近似量。当数值为 100% 时,表示墨粉盒装满。数值越靠近 0%, 表示剩余墨粉量越少。
一般信息	它允许您验证以下信息:IP 地址、主机名、MAC 地址、系统固件、驱动固件、序列号和资产编号。
介质输入	它显示了纸盒和 MP 托盘的纸张尺寸和介质类型。

开始 > 状态

这些页面允许您验证使用操作面板或 COMMAND CENTER 进行的各种设定(机器、 打印、扫描、网络和电子邮件)。

项目	说明
网络 > 一般信息	它允许您验证 高级 页面中 SNMP、LDAP、TCP/IP、IPP(互联网打印协议)、 AppleTalk 和 NetBEUI 下所进行的设定。有关 SNMP 的详情,请参阅 <i>第 8-25 页高 级 > 管理 > SNMP</i> 。有关其他项目的详情,请参阅 <i>第 8-18 页高级 > 协议 > TCP/IP</i> > 一般信息。
网络 >IP 过滤程序	它显示了具备访问权限的 IP 地址和子网掩码列表,可在 高级 页面的 IP 过滤程序页 上设定。如果未指定 IP 地址,则所有地址都会具备访问权限。 有关详情,请参阅 <i>第 8-19 页高级 > 协议 > TCP/IP> IP 过滤程序</i> 。
网络 >POP3/SMTP	它允许您验证和电子邮件相关的设定,可在 高级 页面的 POP3 和 SMTP 页上设定。 有关 POP3 的详情,请参阅 <i>第 8-23 页高级 > 电子邮件 > POP3 > 一般信息</i> 。 有关 SMTP 的详情,请参阅 <i>第 8-22 页高级 > 电子邮件 > SMTP > 一般信息</i> 。
网络 > 逻辑打印机	它允许您验证 高级 页面的逻辑打印机页上所进行的设定。 有关详情,请参阅 <i>第8-19 页高级 > 协议 > TCP/IP > 逻辑打印机</i> 。
网络 >NetWare	它允许您验证 高级 页面的 NetWare 页上所进行的设定。 有关详情,请参阅 <i>第 8-20 页高级 > 协议 > NetWare</i> 。
设备/打印机	它允许您验证基本和打印页面上所进行的设定。 有关详情,请参阅 <i>第8-6 页基本页面和第8-9 页基本 > 地址簿</i> 。
扫描	它允许您验证 扫描 页面上所进行的设定。 有关详情,请参阅 <i>第8-12 页扫描页面</i> 。
传真	它允许您验证 传真 页面上所进行的设定。 有关详情,请参阅 <i>第8-14 页传真页面</i> 。
作业 > 打印作业日志	它允许您确认各操作的作业日志。有关详情,请参阅 <i>第 8-17 页作业页面</i> 。
作业 > 发送作业日志	
作业 > 保存作业日志	
计数器 > 按功能分类	它允许您验证已打印页和已扫描页的页数。
计数器 > 按纸张尺寸 分类	它允许您验证使用各个纸张尺寸打印的页数。
计数器计数	它允许您验证机器上已扫描以及已打印的页数。

开始 > 信息

该页提供关于地址簿、用户登录、机器型号和 COMMAND CENTER 版本的信息。

项目	说明
地址簿	它显示地址簿中联系人和组群的状态。有关其他项目的详情,请参阅第8-14 页传 真页面。
用户登录	它显示用户登录的状态。有关其他项目的详情,请参阅 <i>第 8-17 页作业页面</i> 。
关于	它显示机器和 COMMAND CENTER 的详细资料。

基本页面

此部分包含适用于机器的设定,例如设备初始值、安全性和基本网络。如果已设定管理员密码,则此部分的页面仅管理员可以使用。

强烈建议您设定管理员密码。有关其他安全性选项,请参见安全性部分。具体的功能 设定在介绍各个部分时说明。

基本 > 安全性 > 帐户设定

管理员 (Admin) 账户是主帐户。它控制从所有设置和管理应用程序 (包括 HTML 网页)访问打印机和网络配置。

COMMAND CENTER 的出厂初始值不带密码。强烈建议您设定管理员密码以防止未 经授权对机器和网络配置进行更改。

要更改密码:

- 1 输入旧密码。
- **?** 在新密码中输入您想要设定的密码。密码最长可达 30 个字符。
- **3** 在确认新密码中再次输入相同的密码。
- **4** 单击**提交**按钮。

基本 > 安全性 > 设备

COMMAND CENTER 提供限制使用操作面板时可以执行的设定这一功能。这可通过选择以下可用的设定之一进行操作:锁定、部分锁定或解锁。

项目	说明
锁定	禁止使用 系统菜单/计数 ,并且禁止取消状态菜单内的作业。
部分锁定	禁止使用 系统菜单/计数 。
解锁	操作面板完全可操作。

- 使用 IP 地址指定和 / 或 SNMP 设定可以限制对机器的网络访问。
- 可以限制只允许特定的网络地址访问机器。请参阅第8-19页高级 > 协议 > TCP/ IP> IP 过滤程序。
- SNMP 读取和写入区间设定能够充当密码的作用,以控制使用 SNMP 对机器执行读取和写入访问。请参阅第8-25 页高级 > 管理 > SNMP。

基本 > 安全性 > 用户登录

该页允许您添加、编辑或删除用户登录。

添加一个新的用户登录

- 打开**用户登录**页面。
- 2 单击添加,然后输入用于用户登录的用户信息。
- 3 单击提交。

编辑用户登录

- 1 打开**用户登录**页面。
- 2 单击需要编辑和修改其信息的用户的编号或名称。
- 3 单击提交。

删除用户登录

- 打开**用户登录**页面。
- 2 选中所需用户。如果您选中 ID,则会选中所有用户。
- 3 单击删除。
- 4 单击删除。

基本 > 网络

该页允许您设定网络打印和发送电子邮件所需的设定。有关详情,请参阅*第 8-18 页 高级 > 协议 > TCP/IP > 一般信息*。

完成这些设定后,请务必重新启动机器以便正确地将这些设定内容登录进机器。请参阅*第 8-9 页基本 > 复位*。

项目	说明
主机名	为打印系统网络组件指定一个名称。该名称也会用作 NetBEUI 打印机名称和 SNMP sysName 对象名称。
IP 地址	指定打印系统网络组件的互联网协议地址。IP 地址的格式为四个字节(32 位)数字,用小数点分开,例如 192.168.110.171.。
子网掩码	指定打印系统网络组件上配置的子网掩码。如果打印系统没有自动分配一个可用的初始值,并且上述 IP 地址的第一个数字为 192 至 254 中之一,则请使用 255.255.255.0 作为子网掩码。
默认网关	局域网网关路由器的 IP 地址。
DHCP/BOOTP	识别机器如何获取其 IP 配置: DHCP/BOOTP: 通过 BOOTP 服务器或 DHCP 服务器自动配置。

基本 > 时间

当前时间可通过机器的操作面板设定。如果采用时间服务器来同步时间,则可方便地 定期调整当前时间。输入时间服务器的 IP 地址,然后单击**同步**按钮来同步时间。

要设定时差,请单击下拉列表来进行本地时间调整并选择您所在的时区。

项目	说明
当前本地时间	显示机器中当前设定的时间。
当前世界时间 (UTC/ GMT)	显示机器中当前设定的格林威治标准时间。
时区	设定一个时差。单击下拉列表,然后选择您所在的时区。
夏令时	开启或关闭夏令时间设定。当时间与时间服务器自动同步时,选择开启以便应用夏 令时功能。
时间服务器	输入用于同步时间的时间服务器 IP 地址。
立即与时间服务器同步	单击 同步 按钮将已登录的时间与指定的时间服务器同步。
同步状态	显示与时间服务器同步操作的结果。

基本 > 复位

该页允许您重新启动机器以使机器中所有的设定生效。也可选择使所有的设定返回至 其出厂的初始值。

项目	说明
重新启动整个设备	当单击 重新启动 按钮后,机器即重新启动。 请务必在更改了基本 > 网络页面或高级页面内的设定后重新启动机器。
将整个设备复位为出厂 初始值	当单击 复位 按钮时,机器返回至出厂初始设定。

基本 > 设备初始值

该页允许您更改显示屏中所用的语言,也可开启或关闭自动睡眠模式。

项目	说明
操作面板语言	执行以下步骤可选择显示屏上显示信息的语言。以下语言可在下拉列表中选择: English、Français、Deutsch、Italiano、Nederlands、Español、Português 和下载的 语言。 您也可以选择下载其他语言的信息。相关信息请联系您的经销商。
节能定时器	在1至240分钟之间调整节能定时器的时间。其初始设定为30分钟。
睡眠定时器	在1至240分钟之间调整睡眠定时器的时间。其初始设定为开启。 要开启或关闭睡眠定时器: 单击下拉列表右侧的 高级 。 开启或关闭睡眠模式。 单击 提交 按钮。

基本 > 地址簿

该页允许您添加、编辑或删除联系人或组群。

添加一个新的联系人

- 1 打开**地址簿联系人**页面。
- 2 单击添加联系人,然后输入联系人的信息。
- 3 输入要登录的联系人信息。即使未安装传真系统,您仍可以指定传真号码。
- **4** 单击提交。

编辑联系人

- 1 打开**地址簿联系人**页面。
- 2 单击要编辑联系人的号码或名称。
- 3 修改联系人信息。
- **4** 单击**提交**。

删除联系人

- 1 打开**地址簿联系人**页面。
- 2 选中所需联系人。如果您选中号码,则页面上显示的所有联系人都会被选中。
- 3 单击删除联系人。
- 4 单击删除。

添加一个新的组群

- 1 打开**地址簿组群**页面。
- 2 单击添加组群,然后输入用于用户登录的用户信息。
- 3 输入组群的号码和名称。
- **4** 单击**提交**。

编辑组群

- 1 打开**地址簿组群**页面。
- 2 单击所需号码或名称来编辑组群。
- 3 单击添加成员将联系人添加至组群,或单击删除成员从组群中删除联系人。 您最多可将1个 SMB或 FTP 地址添加至组群。
- **4** 单击提交。

删除组群

- 1 打开**地址簿组群**页面。
- 2 选中所需的组群。如果您选中号码,则会选中页面上显示的所有组群。
- 3 单击删除组群。
- 4 单击删除。

打印页面

此部分包含适用于本机打印功能的设定,例如打印初始分辨率或复印计数。如果已设 定管理员密码,则此部分的页面仅管理员可以使用。

打印机初始设定将被打印驱动程序设定替换。影响机器的设定,例如锁定操作面板,可在**基本**页面中设定。

打印 > 初始值 > 系统

下表介绍了打印系统页面上显示的项目的概要。

项目	说明
进纸超时	在 1 至 495 秒之间调整超时。这段时间后,则表示因为数据缺失出现进纸超时。 初始设定为 30 秒。
份数	设定要打印的份数。
页面方向	在纵向和横向页面方向间切换。
KIR 模式	开启或关闭 KIR 平滑处理。
省粉打印模式	开启 或关闭省粉打印来减少所使用的墨粉量。初始设定为关闭。
分辨率	在 300 dpi、 600 dpi 和快速 1200 间切换打印分辨率。初始设定为 600 dpi。

打印 > 介质输入

介质输入页面允许您配置送纸盘的纸张类型和尺寸。您可以将不同纸张装入输入托盘,然后使用 COMMAND CENTER 指定类型或尺寸。

您也可以在机器的操作面板上配置输入托盘。请参阅第1-1页选择供纸源。

要配置输入托盘,请单击尺寸下拉列表,然后选择与将要在输入托盘中使用的纸张匹 配的尺寸。单击类型下拉列表,然后选择与纸张匹配的类型。要指定初始输入托盘, 请在默认下单击相应的单选按钮。单击**提交**按钮使设定生效。

项目	说明
默认	确定用来供纸的默认托盘。
托盘	显示包括选购件托盘在内的托盘。
尺寸	设定输入托盘内的纸张尺寸。有关可用纸张尺寸的完整列表,请参阅纸张选择。
类型	设定输入托盘内的纸张类型。有关可用纸张类型的完整列表,请参阅纸张选择。

扫描页面

此部分包含应用于本机扫描功能的设定,例如扫描初始分辨率或原稿放置。

要将已扫描的数据作为电子邮件的附件进行发送,就必须完成**高级**页面上的 SMTP 设定。

扫描 > 初始值

下表介绍了扫描初始设定页面上显示的项目的概要。

项目	说明
扫描色彩/浓淡	在 全色 / 手动、灰度 / 手动、单色 / 手动和单色 / 自动 之间切换扫描分辨率和浓 淡模式。
扫描分辨率	在 200 × 200、300 × 300、400 × 400 和 600 × 600 (dpi) 之间切换扫描分辨率。使 用全色或灰度模式时的最大分辨率为 300dpi。要用 400dpi 或 600dpi 分辨率进行全 色或灰度扫描,则必须扩展内存容量。请参阅 <i>第 9-4 页扩展内存</i> 。
优化:	原稿模式可根据原稿类型进行选择。 在 文字、图片 和 文字+图片 之间切换原稿模式。
缩放	在 自动 和 100% 之间切换缩放倍率。初始设定为 100%。
原稿放置位置	在 顶边至底边 和 顶边至左侧 之间切换。
文件名	您可以更改扫描数据的文件名。初始文件名为 doc。 您也可以将时间或作业编号添加至此处指定的文件名。请参阅 <i>第 2-10 页输入发送 作业名称</i> 。
附加信息	您可以将 作业编号 或 数据和时间 添加至文件名。

扫描 > FTP

下表介绍了在扫描 FTP 页面上显示的项目的概要。

项目	说明
FTP	开启或关闭 FTP。
FTP 端口号码	您可以输入 FTP 使用的端口号码。

扫描 > SMB

下表介绍了在扫描 SMB 页面上显示的项目的概要。

项目	说明
SMB 协议	开启或关闭 SMB 协议。
SMB 端口号码	您可以输入 SMB 使用的端口号码。

扫描 > 电子邮件

项目	说明
主题	您可以输入您想要在电子邮件主题字段中出现的信息。通过输入以下转换字符串, 主题可以包括打印机型号、序列号、 MAC 地址和设备 ID。 - %printer = 型号 - %serial = 序列号 - %etheraddr = MAC 地址 - %equipid = 设备 ID
正文	您可以输入您想要在电子邮件正文中出现的信息。

下表介绍了在扫描初始设定页面上显示的项目的概要。

传真页面

本部分介绍了传真发送与接收设定等本机传真功能应用的设定。

传真 > 初始值

下表介绍了传真初始设定页面上显示的项目的概要。

项目	说明
本地传真名称	指定您的传真系统的名称。
本地传真号码	指定您的传真系统的号码。
本地传真 ID	指定您的传真系统的 ID。
传真线路	设定电话线路类型以与使用的电话服务类型一致。请确保您选择的电话线路类型 正确,若设定不正确,则无法进行拨号。选项音频(DPMF)或脉冲(10pps)。
传真介质类型	设定打印接收的文件的介质类型。请参阅纸张规格。
扬声器音量	设定内置扬声器的音量,可让您在按下免提键时听到电话线路状况。选项有关闭、 1级、2级或3级。
监听音量	设定内置扬声器的音量,可让您在未按下免提键时听到电话线路状况。选项有关闭、1级、2级或3级。

传真 > 传送

下表介绍了传真传送页面上显示的项目的概要。

项目	说明
TTI	选择开启或关闭发送 TTI (发送端标识)至对方。
TTI 位置	选择要在传送文件上打印的 TTI 位置。

传真>接收>一般信息

下表介绍了传真接收一般信息页面上显示的项目的概要。

项目	说明
传真接收	选择传真接收模式。可选选项因目的地而异。选项包括自动 (正常、 FAX/TEL、 TAD 或 DRD)或手动。
DRD 模式	选择 DRD 模式。该菜单仅可用于特定目的地。
接收日期和时间	选择开启或关闭在收到的文件上方打印接收信息,例如接收日期、接收时间、传 送方的信息以及传送页数。
2合1接收	启用或停用2合1接收。
接收成批打印	启用或停用传真成批接收。在已启用时,传真系统在文件接收完成之后打印。接 收时可进行复印。
远程切换拨号号码	指定远程切换拨号号码。远程切换可让您从连接至传真系统的电话启动传真接收。
加密键编号	选择加密键编号可用于加密通信。
振铃数 (正常)	指定自动传真接收的振铃数 (正常)。
振铃数(TAD)	指定自动传真接收的振铃数 (TAD)。
振铃数 (FAX/TEL)	指定自动传真接收的振铃数 (FAX/TEL)。

传真>接收>转发

下表介绍了传真接收转发页面上显示的项目的概要。

项目	说明
转发	启用或停用传真转发。
文件格式	选择转发文件的文件格式: TIFF 或 PDF。
转发时间	在指定时间、全天之间选择转发时间。
开始时间	当您在上述转发时间中选择指定时间时,请指定传真转发的开始时间。
结束时间	当您在上述转发时间中选择指定时间时,请指定传真转发的结束时间。
打印	选择开启或关闭在传真转发启用时打印文件。
转发目的地	在电子邮件、 SMB、 FTP 或传真之间选择传真转发目的地。
转发目的地设定	指定传真转发目的地的详细设定。设定项目因目的地而异。

传真 > 传真限制 > 一般信息

下表介绍了传真限制一般信息页面上显示的项目的概要。

项目	说明
传送限制	选择传送限制:关闭或使用许可列表。
接收限制	选择接收限制:关闭、使用许可列表和使用拒绝列表。

传真 > 传真限制 > 许可列表

下表介绍了传真限制一般信息页面上显示的项目的概要。

项目	说明
许可传真号码	指定传真限制的传真号码。
许可传真 ID	指定传真限制的传真 ID。

传真 > 加密键

指定十六进制的加密键。加密键的长度为16位。

作业页面

此部分包含有关本机所有作业的信息,包括作业状态、预约作业和作业日志等。

下表介绍了作业页面内包含的页面的概要。在单击各页面上的作业时,该作业的详细 信息即显示。

页面	说明
状态 > 打印作业状态	显示各操作的作业状态。
状态 > 发送作业状态	
状态 > 保存作业状态	
预约	显示已预约作业,例如传真延迟传送。
日志>打印作业日志	显示各操作的作业日志。
日志 > 发送作业日志	
日志 > 保存作业日志	

高级页面

该部分包含有本机应用的高级设定,它主要由高级网络设定组成。本部分中的页面仅 限管理员使用 (如果已设定管理员密码)。

注意: 在完成这些设定后, 请务必重新启动机器以便正确地将这些设定内容登录进机器。请参阅*第8-9 页基本 > 复位*。

高级 > 协议 > TCP/IP > 一般信息

下表介绍了打印系统页面上显示的项目的概要。

项目	说明
主机名	为打印系统网络组件指定一个名称。该名称也会用作 NetBEUI 打印机名称和 SNMP sysName 对象名称。
IP 地址	指定打印系统网络组件的互联网协议地址。 IP 地址的格式为四个字节(32 位)数 字,用小数点分开,例如 192.168.110.171。
子网掩码	指定打印系统网络组件上配置的子网掩码。如果打印系统没有自动分配一个可用的初始值,并且上述 IP 地址的第一个数字为 192 至 254 中之一,则请使用 255.255.255.0 作为子网掩码。
默认网关	局域网网关路由器的 IP 地址。
DHCP/BOOTP、	识别机器如何获取其 IP 配置:DHCP/BOOTP:通过 BOOTP 服务器或 DHCP 服务器自动配置。
RARP	使用反向地址解析协议自动配置。
ARP/PING	使用地址解析协议与 PING 自动配置,以确定 IP 地址是否启用状态。
DNS 服务器 (主、次)	主、次域名系统 (DNS) 服务器的 IP 地址。
域名	打印系统所在域的域名系统(DNS)名称,例如 kyoceramita.com。不包括主打印 机名称。
WINS 服务器 (主、次)	主、次 Windows 互联网名称服务 (WINS)服务器的 IP 地址。
作用域 ID	此部分确定 Windows 服务器可授权或转让给请求的网络组件的 IP 地址范围。 DHCP 服务器处理打印系统的搜索广播,然后返回一个 IP 地址。可以设置 DHCP 服务器使其将一段有限时间 (暂时转让)或无限时间 (永久转让)授权给一个 IP 地址,或者可由 DHCP 服务器配置一个永久地址保留用于打印系统。
FTP 状态确认	启用或停用 FTP 状态确认。

高级 > 协议 > TCP/IP> IP 过滤程序

IP 过滤程序指定允许访问打印系统的主机或网络。过滤程序中的条目应为网络号码 或主机 IP 地址。过滤程序中最多可有 10 个条目。

当没有配置条目时,允许所有主机访问。

要允许 192 网段上的所有主机访问时,请输入 192.0.0.0 和 255.0.0.0。

要允许 192.168.1.2 访问时,则输入 192.168.1.2。假设掩码初始值为 255.255.255.255, 则子网掩码可留白。

高级 > 协议 > TCP/IP > 逻辑打印机

逻辑打印机允许您将本机作为四台虚拟打印机使用。

各逻辑打印机均可使用 FTP、LPR 或 IPP 协议。所有发送至未知端口的打印作业都会 发送至逻辑打印机 1 进行操作。

项目	说明
TCP/IP 端口号码	指定逻辑打印机的 IP 地址以及 TCP 未用端口号码(例如 9100)。输入至特定的未 用端口的数据会被转换至指定的逻辑打印机。若设定的端口号码与已指定的端口 号码 (例如:FTP 或 LDP)相同,则该端口无效。
双向打印	使用 TCP/IP 未用端口启用或停用双向打印。如果您将该设定为关闭,则将忽略所 有从该打印机接收的数据。 当使用 PostScript、PJL 和其他类似命令打印时,为了使从打印机接收的数据返回至 客户端,就必须启用双向打印。
作业开始字符串	在直接输出至输出端口 (lp 端口)之前指定发送至打印机的字符串。如果必须在 打印之前传送控制代码,则请指定字符串。
作业结束字符串	在直接输出至输出端口 (lp 端口)之后指定发送至打印机的字符串。如果必须在 打印之后发送控制代码,则请指定一个字符串。

高级 > 协议 > NetWare

本打印系统支持在打印服务器模式或远程打印机模式下使用 NDS 和装订打印。

进行 NetWare 设定时必须使用以下客户端软件,并且必须使用管理员特权进行登录。 如果您不确定,请联系您的网络管理员。

Novel 客户端;使用 AdminManager NetWare 设置向导创建的 NetWare 打印对象需要 安装 Novell 公司的 NetWare 客户端。对于 NetWare 打印,您可以使用 Novell 或 Microsoft 公司的 NetWare 客户端。

对于管理员特权,需要使用"admin"或"supervisor"特权(或相同特权)帐户登录来进行网络操作(生成队列等)。如果您没有足够的特权而操作 AdminManager,则部分操作会无法进行。

项目	说明
NetWare 协议	启用或停用网络协议。
装订模式	启用或停用装订模式。
帧类型	设定帧类型。您可以在自动、802.3、Ethernet-II、SNAP或802.2之间选择。
文件服务器 (主)	输入主文件服务器的名称。
NDS 树	输入 NDS 树的名称。
NDS 上下文	输入 NDS 上下文。
打印服务器模式	启用或停用打印服务器模式。
打印服务器名称	输入打印服务器名称。
队列查询间隔	以秒为单位输入队列查询间隔。
密码(可选)	如需要,输入密码。只有当在此设定的密码与在 NetWare 应用程序内设定的打印 服务器密码匹配时,登录 NetWare 才会成功。
远程打印机模式	启用或停用远程打印机模式。
远程打印机名称	输入远程打印机的名称。
作业超时	以秒为单位输入超时时间。

高级 > 协议 > IPP

使用 IPP (互联网打印协议),您可以通过互联网或企业内部网将数据输出至打印机。

项目	说明
IPP	启用或停用 IPP (互联网打印协议)。
IPP 端口号码	设定 IPP 端口号码。请务必将端口号码的初始值设定为 80 或 631。

高级 > 协议 > AppleTalk

打印系统网络组件支持各种版本的 Mac OS (请参阅*第 8-1 页系统要求。*),并且与 LaserWriter 驱动程序版本 8.x 兼容。

要设置以太网接口进行 AppleTalk 通信,则在打印系统上启用 AppleTalk 协议操作。

项目	说明
AppleTalk	启用或停用 AppleTalk 协议。
打印机名称	指定 AppleTalk 网络中打印系统的名称。
区名	指定 AppleTalk 的区名 (网络)。星号 (*)表示默认区。

高级 > 协议 > NetBEUI

使用 NetBEUI 协议可进行端到端打印。使用该方式时,可方便地将打印系统置于 Windows 网上邻居内。

项目	说明
NetBEUI 协议	启用或停用 NetBEUI 协议。
浏览主服务器	当该选项设为开启时,打印系统变为浏览主服务器,并且在 Windows 网上邻居里 创建一个工作组。当该选项设为关闭时,打印系统仅可加入一个现有的工作组。请 注意,当停用浏览主服务器时,如果工作组中至少有一台机器开启并可执行浏览主 服务器功能,则打印系统将仅在网络上出现。
打印机名称	打印机名称与 TCP/IP 一般信息标签 (高级 > 协议 > TCP/IP> 一般信息)内的主机 名称相同。如果您想要更改 NetBEUI 打印机名称,则请更改 TCP/IP 主机名。
工作组	工作组表示将出现在 Windows 网上邻居里整个网络中的工作站。
注释	您可以在此输入注解。(此处也可留白。)

高级>电子邮件>SMTP>一般信息

打印系统网络组件提供电子邮件功能。SMTP(简单邮件传输协议)是一种支持该功能的嵌入式协议。要使用电子邮件功能时,打印系统需要使用 POP3 协议连接至电子邮件服务器。

项目	说明
SMTP 协议	启用或停用 SMTP 协议。要使用电子邮件时,必须启用该协议。
SMTP 端口号码	设定 SMTP 端口号码或使用 SMTP 默认端口 25。
SMTP 服务器名称	输入 SMTP 服务器名称或其 IP 地址。SMTP 服务器名称和 IP 地址的最大长度为 62 个字符。如果输入名称,而非 IP 地址,则必须同时配置 DNS 服务器地址。DNS 服 务器地址可在 TCP/IP 一般信息标签 (高级 > 协议 > TCP/IP> 一般信息)内的字段 中输入。
SMTP 服务器超时	输入时间。
验证协议	启用或停用 SMTP 验证协议,或将协议设定为 SMTP 之前 POP。 SMTP 验证支持 Microsoft Exchange 2000。
验证为	可从三个 POP3 帐户设定验证,或者您可选择一个不同的帐户。
登录帐户名称	当选择其他进行验证时,此处设定的帐户名称将被用于 SMTP 验证。登录帐户名称的最大长度为 62 个字符。
登录密码	当选择其他进行验证时,此处设定的密码将被用于验证。登录密码的最大长度为 62 个字符。
SMTP 之前的 POP 超时	如果您选择 SMTP 之前的 POP 作为验证协议,则请输入时间。
测试	它将在每次按键后测试传送。
电子邮件大小限制	输入以千字节为单位的电子邮件的最大尺寸。当该值为0时,则停用电子邮件大小限制。
发送人地址	输入负责打印系统的人员的电子邮件地址(例如,打印机管理员),这样回复或未 发送报告将发送至个人信箱而非本机。必须正确输入用于 SMTP 验证的发送人地 址。发送人地址的最大长度为 126 个字符。
签名	输入签名。签名独立于正文,它将在电子邮件正文底部出现。它经常用来进一步识别机器。签名的最大长度为126个字符。
域限制	输入被许可或拒绝的域名。域名的最大长度为 30 个字符。您也可指定电子邮件地址。
高级 > 电子邮件 > SMTP > 收件人 [#]

你可使用该方式输入三个 SMTP 收件人中每个人的详细资料。

项目	说明	
收件人 # 地址	输入该收件人的电子邮件地址。	
主题	 您可以输入想要在电子邮件主题区域中出现的信息。该主题通过输入以下任意转换 字符串可包含打印机型号、序列号、MAC 地址、主机名和 IP 地址: %printer = 型号 %serial = 序列号 %etheraddr = MAC 地址 %host = 主机名 %ip = IP 地址 	
事件报告项目	选择您想要报告的事件。这些事件包括: - 添加纸张 - 墨粉不足 - 添加墨粉 - 盖板已打开 - 卡纸 - 所有其他错误	
事件报告间隔	当至少发生这些事件的其中之一时,输入发送报告的间隔。	
事件报告项目	检查您想要预约的报告项目。	
事件报告间隔	选择已预约报告的频率和定时。	
发送	一旦按下即发送报告。	

高级 > 电子邮件 > POP3 > 一般信息

要使用电子邮件功能时,打印系统需要使用 POP3 协议连接至电子邮件服务器。

项目	说明	
POP3 协议	启用或停用 POP3 协议。要使用电子邮件时,必须启用该协议。	
检查间隔	输入时间。	
立即运行一次	每次按下即运行一次协议来接收。	
域限制	输入被许可或拒绝的域名。您也可指定电子邮件地址。	

高级 > 电子邮件 > POP3 > 用户 [#]

你可使用该方式输入三个用户中每个用户的详细资料。

项目	说明	
用户#	启用或停用该用户号码。	
电子邮件地址	输入电子邮件地址。	
POP3 服务器名称	输入服务器名称。	
POP3 端口号码	输入服务器端口号码或使用 POP3 默认端口 110。	
POP3 服务器超时	输入时间。	
登录用户名	输入名称。	
登录密码	请输入密码。	
使用 APOP	启用或停用 APOP。	
测试	它将在每次按键后测试传送。	
检索后删除电子邮件	启用或停用检索后删除电子邮件功能。	
电子邮件大小限制	以千字节为单位输入电子邮件的尺寸。当该值为0时,则停用电子邮件大小限制。	
封面	启用或停用封面的发送。	

高级>管理>SNMP

SNMP 协议用来在网络环境中提供并传送管理信息。将出现一个错误,例如*添加纸 张*,打印系统可自动产生一个*陷阱*,一个错误信息可发送至多达两个预设的陷阱收件 人。

项目	说明	
读取区间	读取区间可被当作密码使用。默认读取区间名称为 <i>public</i> 。当一个管理应用发送 SNMP 请求来读取一个值时,它必须包括正确的读取区间名称,否则请求将被打印 系统拒绝。	
写入区间	和读取区间功能类似,但是它是使用 SNMP 请求来写入 (改变)一个值。	
sysContact	MIB-II sysContact 对象,通常为网络管理员的电子邮件地址。	
sysName	MIB-II sysName 对象,通常为打印系统的主机名或域名。	
sysLocation	MIB-II sysLocation 对象,通常为打印系统的位置信息。	
HP Web Jetadmin 兼容 性	开启或关闭 HP Web Jetadmin 兼容性。	
验证陷阱	打开以启用 MIB-II EnableAuthenTrap 对象,或者关闭以禁用。若启用,则当试图使用一个错误的区间名称进行读取或写入操作时会产生一个 SNMP 陷阱。该陷阱被发送至已配置的陷阱地址。	
陷阱区间	当打印系统产生一个陷阱时,将使用 SNMP 陷阱区间名称。	
陷阱 IP 地址	该 IP 地址将接收该陷阱。	
选择的错误	选择将会产生陷阱的事件,其中包括添加纸张、墨粉不足、添加墨粉、盖板已打开、卡纸和所有其他错误。	

高级>管理>LDAP

本传真系统可如同 LDAP 服务器上的地址簿一样作为外部地址簿,并可将传真号码和 电子邮件地址指定给目的地。

项目	说明	
LDAP	启用或停用访问 LDAP 服务器。	
LDAP 服务器名称	为 LDAP 服务器指定一个名称或 IP 地址。	
LDAP 端口号码	为 LDAP 指定一个端口号码或使用 LDAP 默认端口 389。	
搜索超时	为搜索 LDAP 服务器指定一段时间。	
登录用户名	指定登录至 LDAP 服务器的用户名。	
登录密码	指定登录至 LDAP 服务器的密码。	

项目	说明	
最大搜索结果数目	指定在 LDAP 地址簿上最多可显示多少个搜索到的结果。	
搜索区域	指定一个区域对象,它表示 LDAP 电话簿搜索用的树形结构数据库中的开始处。	

高级>管理>保养

该功能定义保养信息报告的收件人。

项目	说明	
设备 ID	用来识别机器的名称。	
收件人地址	收件人的电子邮件地址。如果存在多个收件人,则其地址应以分号";"分隔。	
主题	这是个网络位置并应包含以下主题转换字符串: - %printer = 型号 - %serial = 序列号 - %etheraddr = MAC 地址 - %equipid = 设备 ID	
电子邮件间隔	设定将发送报告的时间。您可以通过按 ["] 立即运行一次: ["] 发送按钮来测试发送操作。	

故障排除I

症状	检查项目	纠正措施	参考
无法访问 COMMAND CENTER 。	本机的电源是否打开?	打开本机的电源,请等待直至其 处于准备就绪状态,然后尝试访 问 COMMAND CENTER 。	操作手册
	网络电缆是否连接正确?	请正确连接网络电缆。	操作手册
	本机的网络设定是否正确?	请从操作面板执行网络设定。有 关相应的设定,请联系您的网络 管理员。	第3-2 页
	本机的 IP 地址是否正确输入?	请输入正确的 IP 地址。请与您的 网络管理员一起检查 IP 地址。	第3-4页
	浏览器应用程序的 LAN 设定是 否正确?	请检查浏览器应用程序中的设 定。请参阅浏览器的帮助功能。	-
	管理员是否设置了 IP 过滤程序 功能?	从一个授权的 IP 地址访问 COMMAND CENTER。	第8-19 页
	SNMP 读取区间设定用作密码 功能,用来控制通过 SNMP 访 问对机器进行的读和写访问。	从一个授权的读取区间访问 COMMAND CENTER。	第8-22页
	浏览器应用程序的版本是否支 持使用 COMMAND CENTER 的操作?	请使用支持 COMMAND CENTER 的浏览器应用程序。	第8-1页
字符在 COMMAND CENTER 中显示不正 确。	浏览器应用程序的版本是否支 持使用 COMMAND CENTER 的操作?	请使用支持 COMMAND CENTER 的浏览器应用程序。	第8-1页
无法访问其他页面。	管理员是否设定了密码?	请输入密码。	第8-6页
无法执行设定。	打印机或扫描仪是否正在运 行?	请等待直至该操作完成。	-

请查询下表以便查找使用 COMMAND CENTER 时遇到的故障的基本解决方法。

症状	检查项目	纠正措施	参考
所进行的设定无法登 录。	进行设定之后是否单击了 提交 按钮?	单击 提交 按钮,然后移至另一页 或关闭 COMMAND CENTER 窗 口。	第8-7页
	进行设定之后是否单击了 重新 启动按钮?	请重新启动机器。所有的设定将 被登录。	第8-9页
管理员忘记了管理员 密码。	-	请联系您的经销商或维修中心。	-
状态确认指示灯下显 示错误或警告。	显示屏上是否显示错误信息?	请遵循 <i>操作手册</i> 的故障排除页面 中所述的 <i>相应步骤</i> 。	操作手册

9 选购设备

可用选购件

本机可采用以下选购件。



送稿器

送稿器可自动逐页输送及扫描多页原稿。



重要: 搬运本机时请务必关闭送稿器。

适用的原稿

- 仅可使用页式原稿
- 纸张重量: 50-120 g/m²
- 纸张尺寸: 8 1/2 × 14 英寸 Legal 和 Folio (最大), 5 1/2 × 8 1/2 英寸 Statement 和 A5R (最小)
- 一次可放入的最大数量: 50 张 (50 80 g/m²)

要避免使用的原稿

请勿在送稿器中使用下列原稿。

- 打孔或穿孔的原稿:
- 投影胶片:
- 柔软的原稿,例如复写纸或胶面纸,或其他卷曲、皱褶或有折痕的原稿:
- 形状不规则原稿、潮湿原稿、或上有胶带或胶水的原稿:
- 使用回形针或订书针的原稿。将原稿放入送稿器之前,请取下回形针或订书针, 抚平卷曲、褶皱或折痕的原稿。否则可能会导致原稿卡纸。
- 出现裁切部分或每面均为光滑表面的原稿:
- 修正液尚未干透的原稿:
- 弯曲的原稿 将原稿放入送稿器之前,请将折痕抚平。否则可能会导致原稿卡纸。

机器部件

- 1 **左侧盖板**-如果原稿发生卡纸则打开此 盖板。
- **2** 原稿手送侧导板 调整该导板以与要复印的原稿宽度一致。
- **3 原稿台**-要复印的原稿放置在此台上。
- **4 原稿排出台**-复印后的原稿排出后存放 于此。
- 5 排纸延伸架-使用较大尺寸的原稿,例如 8 1/2×13 英寸 Oficio II、 8 1/2×14 英寸 Legal 与 Folio 时打开此延伸架。



在送稿器中放置原稿

- 1 请确保送稿器中未遗留其他原稿。
- 2 请务必将原稿翻动若干次以使各页分开,然后才能装入送稿器。
- **3** 调整原稿手送侧导板以与要复印的原稿宽度 一致。



4 整理原稿,然后将其正面朝上放置在原稿台上,其数量不得超过手送侧导板内侧的稿面指示标志。将原稿前端尽量滑入送稿器放置妥当。





5 使用较大尺寸的原稿,例如 8 1/2 × 13 英寸 Oficio II、8 1/2 × 14 英寸 Legal 与 Folio 时打 开此延伸架。



在原稿台上放置厚纸原稿

复印不能放置在送稿器中的原稿 (书本、杂 志等)时,请打开送稿器,然后将原稿直接 放在原稿台上。

使用后关闭送稿器。



供纸盒

本机自带的纸盒下可加装一个纸盒。选购供 纸盒中可放置的纸张尺寸、介质类型与纸张 容量与自带纸盒的相同。

在抬起或搬运机器之前请务必将选购的供纸 盒取下。



扩展内存

扩展内存可增大一次扫描的原稿数量。复印 图片原稿时,由于其通常占用许多内存,因 此增加 64 MB、128 MB 或 256 MB 即可。

要将内存扩展至 320 MB, 请拆下出厂时安装 的 32 MB DIMM, 然后装上 256 MB DIMM。



注意:建议由您的经销商来安装扩展内存。对因不正确安装扩展存储器导致的任何损坏,本公司概不负责。

安装 DIMM

有关购买最适于本机使用的 DIMM 的详情,请与贵地经销商联系。请如下所述将 DIMM 插入插槽。

- 1 关闭机器,断开电源线,然后断开机器电缆。
- 2 拆下机器背面的右盖板固定销,然后拆下侧 盖板。



3 拆卸 DIMM 时,应小心向外拉开两端的定位 器,然后再从插槽上拔出 DIMM。

4 将 DIMM 插入插座, 使 DIMM 上的凹口与插 座上对应端的凸起部分吻合。





5 当您完成 DIMM 的安装之后,装回侧盖板,然后用螺丝将右盖板固定销固定。

传真系统

在机器上安装传真系统即可启用传真功能。 有关详情,请参阅传真系统的*操作手册*。





纸张选择

一般性指导

本机设计用于在标准复印纸(即普通干式复印机所用类型)上打印,但它也可使用以下规定范围内的其他各种纸张类型。

注意:对于使用达不到规定要求纸张所引起的后果,我公司概不负责。

选择使用正确的纸张类型很重要。使用错误的纸张类型可能会造成卡纸、供纸错误、 卷纸、打印质量不佳及纸张浪费,严重时还会损坏本机。以下指导可确保打印高效、 无故障,降低机器磨损,从而提高您的办公效率。

纸张可用性

绝大多数纸张适用各种机器。静电复印机可用的纸张同样能在本机上使用。

纸张一般分为三个等级:即经济型、标准型、及高级型。各等级纸张之间最明显的差 别在于它们通过本机的容易程度。它受到纸张光滑度、大小、含水量、以及裁切方式 的影响。您使用的纸张等级越高,出现卡纸及其他故障的风险就越小,您打印的质量 也越佳。

不同厂家所生产纸张之间的差别同样会影响本机的性能。打印机档次再高,若使用的 纸张不当,依然无法完成高品质的打印。低价纸张若在使用时经常造成打印故障,从 长远来看,它就变得不再经济。

每一等级的纸张中仅有定量范围内(下文介绍)的可使用。传统标准重量为60-105 g/m²。

纸张规格

下表概括了纸张的基本规格。详情见下文介绍。

项目	规格
重量	纸盒: 60 至 105 g/m ² MP 托盘: 60 至 163 g/m ²
厚度	0.086 至 0.110 mm

项目	规格
尺寸精度	±0.7 mm
边角垂直度	$90^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$
含水量	4% 至 6%
丝流方向	长丝流
纸浆含量	80% 或以上

选择适合的纸张

激光打印工艺利用激光、静电放电、墨粉及热量。另外,在纸张通过本机时,它会经 过滑行、弯曲及搓动等一系列动作。符合本机要求的高品质打印纸可承受所有此类应 力,使本机可稳定进行干净、清晰的打印。

应记住:所有纸张各不相同。选择本机使用的纸张时应考虑的几个因素如下:

纸张条件

应避免使用折边、卷曲、污损、轧花、或沾上棉绒、黏土或纸屑等的纸张。

使用此类纸张可能会导致打印不清、供纸错误及卡纸,而且会缩短本机使用寿命。尤 其应避免使用带表面涂层或经其他表面处理的纸张。纸张的表面应尽可能光滑、平 整。

成分

请勿使用带有涂层或经过表面处理,及含有塑料或碳的纸张。否则定影加热会使此类 纸张发出有害气体。

Bond 纸应至少含 80% 纸浆。棉或其他纤维在纸张中的含量不应超过 20%。

纸张尺寸

纸盒及 MP 托盘可用于下表中列出的纸张尺寸。	长度及宽度的尺寸公差为 $\pm 0.7 \text{ mm}_{\odot}$
边角的垂直度必须在 90°±0.2°。	

供纸源	纸张尺寸	尺寸
纸盒或 MP 托盘	Letter	8 1/2×11 英寸
	Legal	8 1/2 × 14 英寸
	ISO A4	210 × 297 mm
	ISO A5	148 × 210 mm
	JIS B5	182 × 257 mm
	Folio	210 × 330 mm
	Oficio II	8 1/2×13 英寸
	Executive	7 1/4 × 10 1/2 英寸
	ISO B5	176 × 250 mm
	16K	197 × 273 mm
仅限 MP 托盘	Statement	5 1/2 × 8 1/2 英寸
	ISO A6	105 × 148 mm
	JIS B6	128 × 182 mm
	Envelope #10	4 1/8×9 1/2 英寸
	Envelope #9	3 7/8 × 8 7/8 英寸
	Envelope Monarch	3 7/8 × 7 1/2 英寸
	Envelope #6	3 5/8×6 1/2 英寸
	Envelope DL	110 × 220 mm
	Envelope C5	162 × 229 mm
	Hagaki	100 × 148 mm
	OufukuHagaki	148 × 200 mm
	Youkei 2	114 × 162 mm
	Youkei 4	105 × 235 mm
	自定义	80 至 216 mm×148 至 356 mm (3.15 至 8.50 英寸×5.83 至 14.02 英寸)

光滑度

纸张表面应光滑、无涂层。表面粗糙或呈沙质的纸张会导致漏印。但是,纸张太光滑则会导致需多次供纸及打印雾化。(雾化是灰色背景所致。)

定量

定量是指标准数量纸张的重量。按照传统度量衡,标准数量是指由 500 张各 17 × 22 英寸纸组成的一令。按照公制,标准数量是指 1 平方米。

太轻或太重的纸张会导致供纸错误、卡纸、及本机提前磨损。纸张重量不均会导致需 多次供纸、打印不良、墨粉定影不佳、打印模糊不清、及其他打印质量问题。正确的 纸张重量为:用在纸盒中时 60 - 105 g/m²,用在 MP 托盘中时 60 - 163 g/m²。

厚度(纸厚)

厚纸是指高厚度纸张,而薄纸是指低厚度纸张。本机所用的纸张应不要太厚或太薄。 若发现卡纸、多次供纸、及打印字迹偏淡等问题,则使用的纸张可能太薄。若发现卡 纸及打印模糊不清等问题,则纸张可能太厚。正确的厚度为 0.086 - 0.110 mm。

含水量

含水量定义为纸张的水分与干物质之间的百分比。水分会影响纸张的外观、供纸性 能、卷曲、静电属性、及墨粉定影特性。

纸张的含水量随室内相对湿度而变化。当相对湿度升高,纸张吸收水分时,纸边膨胀,使纸张出现荷叶边。当相对湿度降低,纸张损失水分时,纸边会收缩变紧,从而 影响打印对比度。

荷叶边或紧边会导致供纸错误及基线偏差。纸张的含水量应为 4-6%。

为确保正确的含水量,将纸张存放在受控环境这很重要。控制含水量的一些方法提示如下:

- 将纸张放置在干爽处;
- 纸张尽可能放在包装纸内;不用的纸张重新包装起来;
- 将纸张存放在原包装箱内。包装箱下放置货盘,使其离地放置;
- 纸张从存放处取出后,可在放置本机的室内搁置 48 小时后再使用。
- 避免让纸张受热、日晒或受潮。

纸张丝流

纸张在生产时被切成丝流与长度方向 (长丝流)或宽度方向 (短丝流)平行的单页 纸。短丝流纸张会导致本机出现供纸故障。本机所使用的所有纸张应为长丝流。

其他纸张属性

透气度:系指纸张结构的密度;即纸张纤维结合的松紧程度。

挺度:柔软的纸张易于在本机中折皱,而太硬的纸则可能会相互贴住。在任何一种情况下出现的结果都是卡纸。

卷曲:绝大多数纸张会沿一个方向自然卷曲。装纸时,其自然卷曲面应向下,以抵消 本机的向上卷曲作用。这样打印后的纸张才会平整。绝大多数纸张分正面与反面。装 纸须知通常在纸张包装上注明。

注意: 若纸张在一个方向卷曲较为明显, 则应在单面打印时沿相反的方向卷动纸张, 以抚平卷曲部分。这样打印后的纸张才会平整。

静电属性:在打印过程中,纸张充上静电以吸取墨粉。纸张必须能释放此静电,这样 打印后才不会在接纸盘中贴在一起。

白度:打印页的对比度取决于纸张的白度。纸张越白,打印的内容越清晰、鲜艳。

质量控制:纸张尺寸不一、边角不垂直、毛边、无缝(未裁切)纸、及弯折的纸边及 纸角会导致本机出现各种故障。优秀的纸张供应商应采取充分的措施,以免发生这些 故障。

包装:纸张应用结实的纸箱包装,以免在运输时损坏。知名供应商提供的优质纸张通常都包装良好。

专用纸

您可设定以下纸张类型:

- 投影胶片(投影用胶片)
- 不干胶标签
- 信封
- 彩色纸
- 预印纸
- 再生纸

请使用专售复印机(热压式定影型)用纸张。投影胶片、标签纸与信封不应放入纸盒; 它们必须从 MP 托盘手送并排到面朝上托盘。

由于专用纸的构成及质量明显不同,因此,它们比 Bond 纸更易在打印时引起故障。 对于专用纸在打印时蒸发的水分等对机器或操作人员所造成的危害,我公司概不负 责。

注意: 在购买任何类型的专用纸之前, 应先在本机上测试其样品, 检查其打印质量是 否合格。

各种专用纸的规格如下。

投影胶片 (投影用胶片)

投影胶片必须能耐打印过程中定影时的高温。它应满足下表中规定的条件。

项目	规格
耐热性	必须能耐至少 190°C
厚度	0.100 至 0.110 mm
材料	聚酯
尺寸精度	±0.7 mm
边角垂直度	$90^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$

为避免发生故障,投影胶片排出时必须正面朝上。

若投影胶片频繁卡住,应在其退出本机时轻轻拉住其上部。

不干胶标签

在不干胶标签上打印的基本规则是,其粘胶剂必须切勿与本机任何部件接触。粘胶纸 若粘在感光鼓或辊上将损坏本机。

标签纸必须手送。

标签纸如下图所示分为三层。面层为打印用。 粘胶层由压敏粘胶剂构成。载体层 (也称线 性层或垫层)在标签使用前将其贴住。不干胶 标签由于其构成复杂,因此特别易于在打印 时引起故障。



不干胶标签纸必须整个被其面层覆盖,各个标签之间没有空隙。标签之间若有空隙容易脱落,从而导致严重的卡纸故障。

有些标签纸在生产时面层留出了多余的包边长度。在打印完成之前请勿从载体层拆下 留出的多余面层。



下表列出了不干胶标签纸的规格。

项目	规格
面层重量	44 至 74 g/m ²
复合重量	104 至 151 g/m ²
面层厚度	0.086 至 0.107 mm
复合厚度	0.115 至 0.145 mm
含水量	4-6% (复合)

明信片

明信片装入 MP 托盘之前应翻动并使其各边 对齐。要用的明信片切勿卷曲。送入的明信 片若卷曲会被卡住。

有些明信片背面的边缘不平(这是裁切所 致)。此时,可将明信片放在平面上,用直 尺等将其边缘抚平。



信封

本机可在用 60-79 g/m² 定量纸制成的信封上打印。信封必须手送。

信封比单页纸复杂。因此可能无法在整个信封表面获得稳定的打印质量。

许多信封上有斜丝流方向。(请参阅*附录-4 页纸张丝流*。)这样的方向更易于使信封 在通过本机时折皱。在购买本机使用的信封之前,应测试其样品以确定此类信封是否 适用。 请勿使用上有封装不干胶的信封。

应避免长时间连续打印信封。长时间打印信封会导致打印机提前磨损。

为防止信封因卷曲而卡住,在打印多个信封时,请勿让纸盘上堆放超过约10个打印好的信封。

厚纸

厚纸装入 MP 托盘之前应翻动并使其各边对齐。有些厚纸背面的边缘不平(这是裁切 所致)。此时,可按*附录-7 页明信片*中所述的方法,将纸放在平面上,然后用直尺等 刮过一两次,将其抚平。送入边缘不平的纸张会导致卡纸。

注意: 若在按上述方法抚平后依然出现卡纸 现象,则应按图示将纸放入 MP 托盘,前端 略抬起若干毫米。



彩色纸

彩色纸应满足与*附录-1 页纸张规格*中列出的白色 Bond 纸相同的规格要求。另外,纸 中使用的颜料必须能耐打印过程中定影时的高温 (最高 200°C)。

预印纸

预印纸应采用 Bond 纸纸基。预印墨水必须能耐打印过程中定影时的高温,而且不得 受硅油影响。

请勿使用经过任何表面处理过的纸张,例如常用于日历的介质类型。

再生纸

选用的再生纸应满足与白色 Bond 纸相同的规格要求 (请参见*附录-1 页纸张规格),* 但白度除外。

注意: 在购买任何类型的再生纸之前, 应在本机上测试其样品, 检查其打印质量是否 合格。

介质类型

本机可在所用介质类型的最佳设定下进行打印。

通过使用 COMMAND CENTER 设定供纸源的介质类型后,打印机可自动选择供纸 源,并在最适合该介质类型的模式下进行打印。

各供纸源(包括 MP 托盘)可设置不同的介质类型。您不仅可选择预置的介质类型, 而且还可定义并选择自定义的介质类型。请参阅*第 5-19 页登录自定义介质类型。*

请注意,并非所有介质类型均可从纸盒供纸。部分纸张应使用 MP 托盘供纸。请参见 下表:(是:可放入,否:不能放入)

介质类型	MP 托盘	纸盒	规格
普通纸	是	是	正常 2
投影胶片	是	否	特浓
预印纸	是	是	正常 2
标签	是	否	正常 3
Bond ध्र	是	是	正常 3
再生纸	是	是	正常 3
薄纸	是	否	淡
粗纸	是	是	浓 1
信笺纸	是	是	浓 1
彩色纸	是	是	正常 3
打孔纸	是	是	浓 1
信封	是	否	浓 3
纸卡	是	否	浓 2
厚纸	是	否	浓 2
自定义1 (至8) [†]	是	是	正常 2

†. 这是由用户定义和登录的介质类型。用户设定最多可定义 8 种。有关详情, 请参阅 第 5-19 页登录自定义介质类型。

功能组合表

复印功能组合表

	次选功能	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
首选功能		原稿台上的原稿	送稿器中的原稿	原稿模式(文字)	原稿模式(图片)	原稿模式 (文字+图片)	浓淡 (手动调整)	浓淡 (自动调整)	原稿放置位置	原稿尺寸(标准尺寸)	原稿尺寸(自定义尺寸)	自动纸张选择	纸盒 / MP 托盘选择	自动缩放选择	等倍尺寸 (100%[1:1]) 复印)	缩放条目	预设缩放	自动分页	组合	连续复印	省粉打印	文件名条目	作业结束报告	份数	打印覆盖	程序
1	原稿台上的原稿		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2		Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3		Y	Y		Y1	Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	原稿模式 (图片)	Y	Y	Y1		Y1	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5		Y	Y	Y1	Y1		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6		Y	Y	Y	Y	Y		Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7		Y	Y	Y	Y1	Y	Y1		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	<u> </u>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	原稿尺寸 (标准尺寸)	Y	Ν	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	原稿尺寸 (自定义尺寸)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	¥1		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
11	自动纸张选择	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y1	Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
12	纸盒 / MP 托盘选择	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1		Y	Y	Y	Y	Y	¥1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
13	自动缩放选择	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1	Y		Y1	Y1	Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14	等倍尺寸 (100% [1:1])复印	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1		Y1	Y1	Y	¥1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
15	缩放条目	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1	¥1		Y1	Y	Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
16	预设缩放	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1	¥1	Y1		Y	¥1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
17	自动分页	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
18	组合	Y2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ν	Y	Y	Ν	Ν	Ν	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
19	连续复印	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
20	省粉打印	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
21	文件名条目	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y
22	作业结束报告	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y
23	份数	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y
24	打印覆盖	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	_	Y
25	程序	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

Y:可以组合使用。

N:不可以组合使用。

Y1:次选功能将具有优先权,而首选功能被取消。

Y2:复印开始即进入连续扫描状态。

扫描功能组合表

	次选功能	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
首选功能		原稿台上的原稿	送稿器中的原稿	发送电子邮件	发送 PC 文件夹 (SMB/FTP)	彩色模式(全色)	彩色模式(灰度)	彩色模式(单色)	文件格式 (PDF)	文件格式 (TIFF)	文件格式 (JPEG)	原稿模式(文字)	原稿模式 (图片)	原稿模式 (文字+图片)	原稿模式 (OCR)	浓淡 (手动调整)	浓淡 (自动调整)	原稿放置位置	原稿尺寸 (标准尺寸)	原稿尺寸(自定义尺寸)	分辨率 (200×100 dp1)	分辨率 (200×200 dpi)	分辨率 (200×400 dpi)	分辨率 (300×300 dpi)	分辨率 (400×400 dpi)	分辨率 (600×600 dpi)	自动发送尺寸	发送尺寸选择	自动缩放选择模式	等倍尺寸(100%[1:1])扫描)	连续扫描	电子邮件条目	文件名条目	作业结束报告	主题与信息条目	程序
1	原稿台上的原稿		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	送稿器中的原稿	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	发送电子邮件	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	发送 PC 文件夹 (SMB/FTP)	Y	Y	Y	Ν	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	彩色模式(全色)	Y	Y	Y	Y		Y1	Y1	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y4	Y4	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	彩色模式(灰度)	Y	Y	Y	Y	Y1		Y1	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y4	Y4	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	彩色模式(単色)	Y	Y	Y	Y	Y1	Y1		Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ð	义件格式 (PDF)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		ΥI	ΥI	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	文件格式 (TIFF)	Y	Y	Y	Y	¥2	¥2	Y	Y1		Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	文件格式 (JPEG)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y2	Y1	Y1		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
11	原稿模式 (文字)	Y	Y	Y	Y	Y1	Y1	Y	Y	Y	Ν		Y1	Y1	Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
12	原稿模式 (图片)	Y	Y	Y	Y	Y1	Y1	Y	Y	Y	N	Y1		Y1	Y1	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
13		Y	Y	Y	Y	Y1	Y1	Y	Y	Y	Ν	Y1	Y1		Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14	原稿模式 (OCR)	Y	Y	Y	Y	Y1	Y1	Y	Y	Y	Ν	Y1	Y1	Y1		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
15	浓淡 (手动调整)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
16	浓淡 (自动调整)	Y	Y	Y	Y	Y3	Y3	Y	Y	Y	Y	Y	Y3	Y	Y	Y1		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
17	<u> 原稿放置位置</u>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
18	原稿尺寸 (标准尺寸)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
19		Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	YI	X/	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
20	分辨率 (200×100 dpl)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	174	ΥI	YI	Y I V1	Y I	Y I	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
21	分辨率 (200×200 dpl)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	YI		ΥI	ΥI	YI	YI	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
22	分辨率 (200×400 dp1)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1	Y1		Y1	Y1	Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
23	分辨率 (300×300 dp1)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1	Y1	Y1		Y1	Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
24	分辨率 (400×400 dpi)	Y	Y	Y	Y	Y5	Y5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1	Y1	Y1	Y1		Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
25	分辨率 (600×600 dpi)	Y	Y	Y	Y	Y5	Y5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	¥1	Y1	Y1	Y1	Y1		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
26	自动发送尺寸	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
27	发送尺寸选择	Y	Y	Y	Y	Y6	Y6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
28	自动缩放选择模式	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y1	Y	Y	Y	Y	Y	Y
29	等倍尺寸 (100%[1:1]) 扫描	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y1		Y	Y	Y	Y	Y	Y
30	连续扫描	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
31	电 子邮件条 目	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y
32	又件名条目	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y
33	作业结果拔告 主题上信息名号	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N.	Y	Y
34	土逖与信息杀日 田 c	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y
22	柱序	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

Y:可以组合使用。

N: 不可以组合使用。

Y1:次选功能将具有优先权,而首选功能被取消。

Y2: 文件格式将变为 PDF。

Y3:在手动浓淡选择模式下,浓淡设定将变为标准值。

Y4:需要至少 64 MB 的扩展内存。

Y5: 如果未安装 64 MB 以上的扩展内存,则扫描分辨率将自动设为 300 × 300 dpi。

Y6:发送尺寸将变为自动发送尺寸。



AppleTalk

AppleTalk 提供文件共享和打印机共享,并使您能够启动安装在同一 AppleTalk 网络 上其他计算机上的应用程序。

自动纸张选择 (APS)

当您要同时复印不同尺寸的原稿时,该模式将自动选择与各自原稿对应的复印纸张尺寸,然后将该原稿复印到该纸张尺寸上。

自动睡眠

在预置时间之后,本模式将被激活。在预置时间之后,本模式将被激活。您可使用操 作面板改变机器进入自动睡眠所需的时间。其初始设定为 30 分钟。

COMMAND CENTER

这是本机中安装的首页。只需输入相应的 IP 地址即可通过网页浏览器访问。然后您 可使用浏览器窗口验证本机的操作状态,并进行有关安全性、网络打印、扫描、传真 的、验证操作状态以及高级网络连接的设定。

默认网关

这是用作访问您所处网络外计算机的入口 / 出口 (网关) 的设备, 例如计算机或路由 器等。如果没有为目的地 IP 地址指定一个网关, 数据发送目的地的主机将被指定为 默认网关。

DHCP (动态主机配置协议)

该协议将自动分配 TCP/IP 网络上的 IP 地址、子网掩码以及网关地址。使用 DHCP 能够最小化网络管理的负荷,尤其对于有很多客户机的网络环境,因为无需为包括打印 机在内的各客户机单独指定一个 IP 地址。

dpi (每英寸的点数)

它表示每英寸纸上打印的点数,是打印机与扫描仪分辨率的单位。

省粉打印

这是一种用于控制耗粉量的打印模式。在省粉打印模式下打印的页面较之普通模式下 打印的页面要淡。初始设定为关闭。

仿真

这是指对其他制造商打印机的仿真。本机可对以下打印机的操作进行仿真: PCL6、行 式打印机、 IBM Proprinter、 DIABLO 630、 EPSON LQ-850 以及 KPDL。

扩展内存

该选购件用来增加本机的内存。本机有1个扩展插槽,您可以安装64 MB、128 MB 或256 MB DIMM (双边接触内存模组)。有关最适于本机使用的 DIMM 的详情,请 与贵地经销商联系。

面朝上托盘

它装在本机的背面。当打印明信片、信封或标签时,请选择面朝上托盘出纸。

换页超时

在数据发送打印期间,可能会产生定时的暂停或中断。但是,计时数据流中断,打印 机也可正常处理延迟之后下一个数据,不会在两个数据块之间形成分页符。换页功能 将仅在执行自动换页之前等待一段预设的时间。在等待这段时间开始时,一旦超过指 定的时间间隔,打印机将自动处理当前接收的数据并打印。如果最后一页没有其他打 印数据,则打印机将结束对该作业的处理。

FRPO (固件重新编程)

这是重设本机固件的命令。可以使用该命令将开机时应用的各设定返回其初始值。 (要临时改变设定时,则应使用 PRESCRIBE 命令而不是 FRPO 命令。)

使用各 FRPO 命令对将单个设定值复位。当前设定可通过从本机打印状态页进行。

FTP (文件传输协议)

这是两个互联网网站之间移动文件十分常用的方法。FTP 是登录其他互联网网站的一 种特殊方法,目的在于检索和/或发送文件。

灰度

这是描述计算机上单色阴影的一种方法。它严格按照从白色到黑色的单色色调表示图像的阴影,而不含色彩信息。灰度级的数量用位表示。1位仅指黑色与白色,无中间 阴影,8位(包括黑色与白色)则指256个灰色等级,而16位则表示65536个灰色等级。

IEEE1284

这是将打印机连接至计算机时使用的一种标准,由电气电子工程师协会于 1994 年制 定。

IP 地址 (互联网协议地址)

互联网协议地址是表示网络中特定计算机的唯一编号。IP 地址的格式为用点号分隔的四个数字,如192.168.110.171。各个数字应该为0至255之间的十进制数值。

IPP (互联网打印协议)

它允许通过一个 IPP 端口从打印驱动程序将数据通过互联网或企业内部网输出至打印机。使用 IPP 可以通过互联网将数据输出至远端打印机。

作业

这是指要进行扫描或打印处理的独立数据块。每个扫描与打印数据的数据块中含有各 作业开始与结束的命令,以便打印机区分该数据与其他作业的数据。

KIR

这是平滑功能。它使用软件增强了打印机的分辨率,从而可产生高质量的打印效果。 其初始设定为开启。

KPDL

KPDL 是京瓷使用的 PostScript 页面描述语言 (3级)。

LDAP (轻便目录访问协议)

一种利用 TCP/IP 提供对支持 X.500 型号目录访问的开放协议,它不会招致更复杂 X.500 目录访问协议 (DAP)的资源要求。例如,LDAP 可用于在互联网或内联网目 录中查找个人、组织以及其他资源。

逻辑打印机

这是一个介于 Windows 操作系统和连接至该系统的打印机之间的软件接口。**打印机** 是指一个能够打印的物理设备,而**逻辑打印机**是指位于打印机服务器上的软件接口。

节能模式

该模式在扫描与打印操作、操作面板使用以及传输或接收数据等操作在预设时间之内 未发生时启动。此时,本机将进入待机状态,它自动降低功耗。在更长的预设时间过 后,本机将继而进入睡眠模式。

MP 托盘

这是多功能托盘(Multi-Purpose tray)的缩写。当打印信封、明信片、投影胶片和标签时,应使用 MP 托盘而不是纸盒。

NetBEUI (NetBIOS 扩展用户接口)

这是其他协议 (例如 TCP/IP 等)之外允许在小型网络上使用更高级功能的一种网络协议。

NetWare

即 Novell 的 LAN 操作系统。NetWare 可在许多不同的硬件平台以及网络配置下运行。

并行接口

使用本接口时,打印机和计算机间的数据可在 8 位通道上传送。本机可执行兼容 IEEE1284 的双向通信功能。

POP (邮局协议版本 3)

这是 TCP/IP 网络上常用邮局协议标准的当前版本。请同时参见邮局协议、 TCP/IP。

PostScript

这是一种由 Adobe System, Inc. 开发的页面描述语言。它提供灵活的字体功能和高效 的图片以实现更高质量的打印。1985 年引入的 PostScript 最初版本现在被称为 Level 1; Level 2 与彩色打印以及日语等 2 字节语言兼容,是 1990 年引入的; Level 3 添加 了 PDF 与其他格式的兼容,是 1996 年引入的。

PPM (每分钟输出页数)

这表示每分钟打印的数量,它取决于特定的纸张尺寸。

打印机驱动程序

通过打印机驱动程序可打印由不同的应用程序软件创建的数据。打印机的驱动程序保存在打印机附带的 CD-ROM 内。请在连接本机的计算机上安装打印机驱动程序。

显影单元

显影单元即含有光敏的感光鼓和显影装置的模块。

扫描降噪

在从送稿器供稿时若复印件上出现黑线(但原稿本身并不存在黑线),此功能可使其 淡化。

扫描至电子邮件

这是将扫描数据文件发送至已登录或所输入电子邮件地址的功能。

SMB (服务器信息块)

该协议可通过网络与 Windows NT 以及 Windows 95/98 等共享文件与打印机。NetBIOS 用作从属协议。它是 MS-DOS 年代 LAN Manager 所用的应用程序。如果使用了 Samba 软件,则可提供在 UNIX 下使用 SMB 的服务。

SMTP (简易邮件传送协议)

这是一种在互联网或内联网上传输电子邮件的协议。它用来在邮件服务器间传输邮件,以及将邮件从个客户机发送至主机。

SNMP (简单网络管理协议)

本协议用来管理使用 TCP/IP (传输控制协议 / 网际协议)协议的网络。

状态页

本页列出了机器的各种状态,例如机器内存、总打印和扫描数量以及供纸源设定等。 您可通过操作面板打印状态页。

子网掩码

这是一个 32 位数值,用来定义 IP 地址中指定网络地址以及指定主机地址的位。

TCP/IP (传输控制协议/网际协议)

TCP/IP 是一组协议,用来定义计算机以及其他设备在网络上相互通信的方法。

TWAIN (Tool Without An Interesting Name)

这是扫描仪与其他图像记录设备之间的一种软件驱动程序接口,可让您直接从一种 扫描应用程序将图像扫描至 Adobe Photoshop 等应用软件。

USB (通用串行总线)

这是低速至中速串行接口采用的一种接口标准。本机支持 Hi-Speed USB 2.0。其最大 传输速率为 480 Mbps, 最大电缆长度为 5 米。

索引

数字

2 合 1 **1-5** 4 合 1 **1-5**

Α

AppleTalk **3-2, 8-21** APS (自动纸张选择)介质类型 **5-20**

В

BOOTP **8-8, 8-18** 报告 **2-12, 4-5** 并行接口 **3-1** 部门管理 **7-1**

С

COMMAND CENTER (命令中心) 8-1 彩色扫描模式 2-5 测量单位 5-2 插槽 9-5 程序 5-7 重设墨粉状态 5-4 重新启动 5-8 初始操作 5-2 初始原稿尺寸 5-18 传真系统 9-5 传真页面 8-14 错误自动清除 5-14

D

DHCP 3-3, 8-8, 8-18 DIMM 9-5 打印覆盖模式 1-11 打印机状态 4-4 打印页面 8-11 单触键 5-6 单色 2-5 地址簿 2-4, 5-21, 8-9 电子邮件地址 2-2 抖动 5-4 对比度 5-1 多合一模式 **1-5**

F

FTP 8-12 发送尺寸 2-7 方向与版面 1-6 仿真 3-6 放置原稿 9-3 分辨率 2-6 份数 1-3 复位 8-9

G

高级页面 8-18 更改功能初始值 5-5 供纸 1-1 供纸盒 9-4 供纸源 5-20

Η

灰度 **2-5** 恢复作业 **4-3**

IP 地址 3-4, 8-8, 8-18 IP 过滤程序 8-19 IPP (互联网打印协议) 8-21

J

基本页面 8-6 节能定时器 5-13, 8-9 介质类型 附录 -9 进纸超时 8-11 警告声 5-9

Κ

KIR **8-11** 开始 **8-4** 开始页面 **8-4** 扩展存储器 **9-4**

L

LDAP **8-25** 链接 **8-6** 连续复印 **1-9** 连续扫描 **2-9** 逻辑打印机 **8-19**

Μ

MP 托盘 4-5, 5-19 面板自动复位 5-12 默认网关 3-5, 8-8, 8-18

Ν

NetBEUI **8-21** NetWare **8-20** 浓淡 **1-2, 2-6, 5-3**

Ρ

PC 文件夹 **2-2** PC 文件夹地址 **2-2** POP3 **8-23**

Q

取消作业 **4-3** 全色 **2-5**

R

日期格式 **5-11** 日期和时间 **5-11**

S

SMB 8-12 SMTP 8-22 SNMP 8-25 扫描降噪 5-3 扫描文件 2-2 扫描页面 8-12 扫描仪状态 4-4 扫描作业名称 2-10 设备 8-7 设备初始值 8-9 省粉打印 1-10 时间 8-8 时区 5-12 睡眠定时器 8-9 送稿器 1-8, 9-2 缩放 1-3, 2-8

Т

TCP/IP **3-3, 8-18** TWAIN **2-13** 图片处理 **5-4**

W

网络 8-8 网络设定 3-2 维修页 5-24 文件格式 2-10 文件名条目 1-11 误差扩散 5-4

X

夏令时 5-12 信息 8-6 选购设备 9-1 选项 9-1 选择适合的纸张 附录 -2

Υ

页边 1-7 音量 5-9 用户登录 6-1, 8-7 语言 5-1, 8-9 原稿尺寸 1-1, 2-7 原稿放置位置 1-4, 2-8 原稿模式 1-2, 2-5

Ζ

暂停作业 4-2 帐户设定 8-6 正文信息 2-11 纸盒 4-5, 5-18 纸张选择 附录 -1 主机名 8-8, 8-18 主题 2-11 专用纸 附录 -5 状态 8-5 自定义介质类型 5-19 自定义原稿尺寸 5-16 自定义纸张尺寸 5-17 自动分页模式 1-5 自动睡眠定时器 5-13 子网掩码 3-5, 8-8, 8-18 组合表 附录 -10 作业结束报告 1-13 作业日志 4-2 作业页面 8-17 作业状态 4-2


京瓷(天津)商贸有限公司

上海市浦东新区世纪大道 211 号上海信息大厦 11 楼 Tel:(021)58775366 Fax:(021)58885085

©2005 KYOCERA MITA Corporation 【 KYOCER 为京瓷公司商标